



## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

### CARACTERÍSTICAS

- Compatible con los controles PC1550 (Versión 1.4 y las más recientes), PC2525 (Versión 1.0 y las más recientes), PC2550 (Versión 1.2 y las más recientes) y PC3000 (Versión 7.6 y las más recientes)
- Puede operar el control desde cualquier teléfono que se pueda marcar con tonos
- Controla el sistema desde dentro o fuera (marcando el teléfono) de la propiedad
- Mensajes de voz en español
- Tabla de circuito singular para fácil instalación

### ESPECIFICACIONES

- Voltaje: 10 a 16 Vdc
- Corriente: Estado listo: 30 mA @ 13.8 voltios; En operación: 100 mA @ 13.8 voltios
- Dimensiones: Total 7.875 x 3.350 pulgadas (200mm x 83mm)
- Montaje: Grapas adhesivas (incluidas) o caja metálica PC4003C (grapas incluidas)
- Peso de envío: 11 onzas (300 g)

### UBICACIÓN

Ubique el tablero del circuito del Escort dentro de la caja de la unidad del control con grapas adhesivas. Asegúrese que exista suficiente espacio entre el tablero del circuito del Escort y los otros tableros del circuito, disipadores de calor, baterías y cableados.

Si hay alguna duda sobre el espacio adecuado, utilice una caja metálica de PC4003C para fijar el Escort afuera de la caja del control.

### CABLEADO

Instale el Escort conectando el control y la línea telefónica utilizando cables de cuatro hilos u otro cable que se ajuste como se enseña en el diagrama de cableado.

*Nota: El Escort, opera desde el suministro de energía del teclado. Asegúrese que la corriente total utilizada por ambos teclados (incluyendo el Escort) y dispositivos conectados al suministro auxiliar (AUX) no excedan la especificación del manual de instalación del control.*

### PARA PROGRAMAR

#### ESCORT

El Escort no es programable.

#### CONTROL PC2525

Las siguientes secciones deben ser programadas como se enseña aquí para la correcta operación del Escort.

- [09]Segundo Código de Opciones del Sistema - Encendido/indicador de zona 4 / el código debe ser utilizado para abortar el Auto-Armado.
- [09]Segundo Código de Opciones del Sistema - Apagado / indicador de zona 8 / zonas neutralizadas no deben ser mostradas cuando está armado

#### CONTROL PC2550

Las siguientes secciones deben ser programadas como se enseña aquí para la correcta operación del Escort.

- [17]Tercer Código de Opciones del Sistema - Encendido/indicador de zona 4 / el código debe ser utilizado para abortar el Auto-Armado.
- [18]Cuarto Código de Opciones del Sistema - Apagado / indicador de zona 3 / zonas neutralizadas no deben ser mostradas cuando está armado

#### CONTROL PC3000

Las siguientes secciones deben ser programadas como se enseña aquí para la correcta operación del Escort.

- [51]Tercer Código de Opciones del Sistema - Encendido / indicador zona 2 / código debe ser utilizado para abortar el Auto-Armado.



## INICIALIZACIÓN

El Escort, contiene mensajes audibles para cada opción controlada del teclado, disponible del control. Estos mensajes son activados cuando el Escort recibe la información digital correspondiente. Si una opción no ha sido utilizada en el sistema, el Escort no proporcionará un mensaje para ésta.

Cuando se ha instalado el Escort, entre los comandos del teclado para cada opción del sistema, para que los usuarios tengan un mensaje disponible y apropiado del mismo.

Instruya al usuario sobre el uso correcto de las características opcionales de este sistema.

## PARA AJUSTAR EL NIVEL DE AUDIO

El control de volumen para los mensajes audibles, está localizado en la tabla del circuito del Escort. Cuando realice la prueba ajuste el volumen a un nivel de voz normal.

