

Instructions pour le mode service LE4010

Renseignements pour les vérification d'entretien du centrale d'alarme-incendie (FACP) et l'émetteur central de réception de signaux

- Informez le personnel du SRC que des vérifications d'entretien sont en cours
- Mettez le communicateur en mode de service en retirant le couvercle avant
- Tous les événements reçus par le FACP seront retransmis au SRC
- Une fois les vérifications terminées, fermez le couvercle avec les 4 vis
- Informez le personnel du SRC que les vérifications d'entretien sont terminées
- Assurez-vous que le produit fonctionnel à la fin des vérifications et que toutes les entrées sont restaurées

