
L'addendum pour le PK5500 LCD

Pour NFA2P, référez-vous s'il vous plaît aux corrections suivantes (dans le caractères gras) :

[077] Deuxième Options de Clavier

Paramètre par défaut	OPT	MARCHE	ARRÊT
MARCHE	<input type="checkbox"/>	1 Carillon pour l'ouverture de zone permis activé	Carillon pour l'ouverture de zone permis désactivé
MARCHE	<input type="checkbox"/>	2 Carillon pour la fermeture de zone activé	Carillon pour la fermeture de zone désactivé
MARCHE	<input type="checkbox"/>	3 La 5ème borne est la sortie de PGM du clavier	Utilisation Future
MARCHE	<input type="checkbox"/>	4 Sélection du langage à partir d'un menu quelconque	Sélection du langage à partir du menu de l'installateur
ARRÊT	<input type="checkbox"/>	5 La puissance LED indique que le C.A. est présent	La puissance LED indique que le C.A. est absent
MARCHE	<input type="checkbox"/>	6 Zones ouvertes prévalent sur l'affichage de l'heure	Zones ouvertes ne prévalent pas sur l'affichage de l'heure
MARCHE	<input type="checkbox"/>	7 Alarmes toujours affichées durant l'armement	Alarme non affichées durant l'armement
ARRÊT	<input type="checkbox"/>	8 Utilisation Future	



29007294R002



DSC

A Tyco International Company

© 2013 Tyco International Ltd. et ses compagnies respectives.

Tous droits réservés • Toronto, Canada • www.dsc.com

Centre d'aide technique: 905-760-3000

Imprimé au Canada