

## Télécommande DSC à 2 boutons **WS4949**



### **Des caractéristiques qui font une différence:**

- Économique
- Télécommande à 2 boutons, 3 canaux
- Activation à l'aide de 2 gros boutons résistant aux égratignures
- Compacte et attrayante
- Délais complet de 3 secondes pour une urgence de panique
- DEL intégré indiquant la transmission d'un signal
- Technologie 433 MHz fiable
- Piles de longue durée au lithium fournies.

La télécommande à 2 boutons WS4949 ajoute la commodité sans fil et de la valeur à tout système de sécurité DSC en permettant aux utilisateurs de bénéficier d'une solution sans fil offerte à prix concurrentiel qui comprend un grand nombre de fonctions et d'avantages. La WS4949 offre aux utilisateurs le sentiment de contrôle de leur système de sécurité ainsi que le sentiment de confiance que procure un dispositif de protection personnelle portatif à domicile. De petite taille et conviviale, la WS4949 est dotée de deux boutons résistants aux égratignures qui une fois enfoncés exécutent des fonctions d'armement ou de désarmement.

Lorsque les deux boutons sont enfoncés simultanément, la fonction d'urgence est activée.

### **Facile à utiliser**

La WS4949 offre aux utilisateurs un moyen fort simple pour armer ou désarmer leur système de sécurité. Les deux gros boutons de l'unité sont clairement identifiés pour assurer une activation sans heurt en cas d'urgence. Les boutons de la WS4949 sont programmables et peuvent être assignés pour exécuter différentes fonctions.

## Réduction des fausses alarmes

La réduction des fausses alarmes est le résultat de l'ajout de délais d'activation qui exigent que les utilisateurs maintiennent les boutons enfoncés pour une période de temps donnée avant que la fonction soit activée. Pour activer des fonctions d'armement/désarmement depuis la WS4949, maintenez enfoncé le bouton approprié jusqu'à ce que le délai d'une seconde ait pris fin. Afin de réduire les fausses alarmes, la WS4949 est programmée pour qu'un délai de trois secondes complètes soit nécessaire avant que la fonction de panique soit activée. Pour activer cette fonction, les deux boutons doivent être maintenus simultanément enfoncés.

## Confirmation visuelle

Un voyant à DEL rouge situé entre les deux boutons de la WS4949 clignote pour indiquer qu'un signal a été transmis au système de sécurité.

## Valeur ajoutée

La WS4949 utilise la technologie sans fil fiable de 433 MHz, est dotée de piles de longue durée et est compatible avec les récepteurs sans fil DSC courants.

## Compatibilité

La WS4949 est compatible avec les récepteurs suivants:

- Système de sécurité bidirectionnel sans fil tout-en-un IMPASSA
- Système de sécurité bidirectionnel sans fil ALEXOR
- Système de sécurité sans fil tout-en-un SCW9045/9047
- Récepteurs sans fil PowerSeries PC5132-433 / RF5132-433 / RF5108-433
- Claviers RFK55XX-433 PowerSeries RFK
- Récepteurs sans fil MAXSYS PC4164-433 / RF4164-433
- WS4920 Répéteur sans fil

## Spécifications

Dimensions.....	57 mm x 32 mm x 13 mm (2 1/4 po x 1 1/4 po x 7/16 po)
Poids .....	18 g (0,6 oz)
Pile .....	CR2025 (3V Lithium)
Température de fonctionnement .....	0 °C à 49 °C (32 °F à 120 °F)
Humidité relative .....	5 % à 93 %