

El Control Remoto Communique puede ser usado para operar cualquier teléfono Communique conectado al sistema telefónico Communique.

El control remoto debe estar apuntando al teléfono que usted desea operar. Proporcionan condición de la batería y el ambiente del cuarto, usted podrá ser capaz de operar el teléfono con el control remoto desde 3.4-4.5m de distancia.

El control remoto puede operar solamente un teléfono Communique a la vez.

Respondiendo una Llamada Entrante

Cuando el teléfono está timbrando, apunte el remoto hacia el teléfono Communique más cercano y presione la tecla [HF]. La llamada será escuchada a través del altavoz manos libres del teléfono. Para terminar la conexión, presione la tecla [HF].

Para Llamar Otra Estación

Para llamar un número afuera, presione la tecla [Int./Fl.]. Escuche para un tono de marcar interno a través del altavoz manos libres. Teclee el número de la estación. Por ejemplo, para la Estación 12, presione [Int./Fl.] y después entre [1] [2].

Para Llamar un Número Afuera

Para llamar un número afuera, presione la tecla [HF]. Este seleccionará la Línea Primaria de la estación. Para seleccionar otra línea, presione la tecla [Int./Fl], seguido por [8][1] a [8][8] para las líneas 1-8. Cuando escuche un tono de marcar externo, entre el número telefónico en el adaptador de número remoto.

Retener Llamadas

Para retener una llamada, presione la tecla [HOLD] seguida por la tecla [HF]. Para recuperar una llamada retenida, presione la tecla [Int./Fl] para un tono de marcar interno. Con el tono de marcar interno presente, presione [*] [8] seguido por el número de la línea de la llamada en retención (1-8).

Acceso al Centro de Mensajes

Para recuperar mensajes del buzón de correo, presione la tecla [Int./Fl] y escuche por el tono de marcar interno. Con el tono de marcar interno presente, presione la tecla [MC]. El Communique le ordenará introducir el número del buzón de correo y un número de identificación NIP (si es requerido). Siga los avisos anunciados a través del altavoz manos libres. Para seleccionar un buzón de correo nuevo, presione [6].

Otras funciones telefónicas están disponibles usando el control remoto. Cada una está enumerada en el siguiente cuadro:

Tecla	Función	Instrucción
DND/DO	No Perturbar	Presione esta tecla para encender o apagar el modo de No Perturbar para el teléfono Communique seleccionado.
	Abrir Puerta	Cuando está conectado a una estación de puerta, presione esta tecla para activar la cerradura electrónica de la puerta (si está instalada).
Re-llamada	Re-llamada	Desde el estado en reposo, presione esta tecla para volver a llamar el último número marcado desde esa estación telefónica.
	Re-llamada Automática	Cuando una señal de ocupado es escuchada, presione esta tecla para continuar llamando ese número hasta que ya no se escuche más ocupado.
Int./Fl.	Búsqueda General	Desde el estado en reposo, presione esta tecla para iniciar una Búsqueda General
Hold	Música de Fondo	Desde el estado en reposo, presione esta tecla para encender o apagar la música de fondo.
- +	Volumen	Use estas teclas para ajustar el volumen del altavoz manos libres
1	Iluminación Interna	Presione esta tecla para ajustar la iluminación interna de las teclas en el teléfono
3	Intensidad de tecla	Presione esta tecla para ajustar la intensidad de la iluminación roja de las teclas en el teléfono
Sec.	Seguridad	Desde el estado en reposo, presione esta tecla para entrar a su sistema de seguridad, si está instalado
Auto	Automatización	Desde el estado en reposo, presione esta tecla tener acceso a las características de automatización del hogar, si está instalado.
*	Conmutar Tono/Pulso	Para conmutar entre marcación de tono y pulso, presione esta tecla

Para más información acerca de cualquiera de estas características enumeradas anteriormente, consulte su Manual de Operación Communique.

ADVERTENCIA – Este manual, contiene información sobre restricciones acerca del uso y funcionamiento del producto e información sobre las limitaciones, tal como, la responsabilidad del fabricante. Todo el manual se debe leer cuidadosamente.

GARANTÍA LIMITADA

Digital Security Controls Ltd. garantiza al comprador original que por un periodo de doce meses desde la fecha de compra, el producto está libre de defectos en materiales y hechura en uso normal. Durante el periodo de la garantía, Digital Security Controls Ltd., decide sí o no, reparará o reemplazará cualquier producto defectuoso devolviendo el producto a su fábrica, sin costo por labor y materiales. Cualquier repuesto o pieza reparada está garantizada por: el resto de la garantía original o noventa (90) días, cualquiera de las dos opciones de mayor tiempo. El propietario original debe notificar puntualmente a Digital Security Controls Ltd. por escrito que hay un defecto en material o hechura, tal aviso escrito debe ser recibido en todo evento antes de la expiración del periodo de la garantía.

Garantía Internacional

La garantía para los clientes internacionales es la misma que para los clientes en Canadá y los Estados Unidos, con la excepción que Digital Security Controls Ltd., no será responsable por los costos de aduana, impuestos o VAT que puedan ser aplicados.

Procedimiento de la Garantía

Para obtener el servicio con esta garantía, por favor devuelva el(los) artículo(s) en cuestión, al punto de compra. Todos los distribuidores autorizados tienen un programa de garantía. Cualquiera que devuelva los artículos a Digital Security Controls Ltd., debe primero obtener un número de autorización. Digital Security Controls Ltd., no aceptará ningún cargamento de devolución sin que haya obtenido primero el número de autorización.

Condiciones para Cancelar la Garantía

Esta garantía se aplica solamente a defectos en partes y en hechura concerniente al uso normal. Esta no cubre:

- daños incurridos en el manejo de envío o cargamento
- daños causados por desastres tales como incendio, inundación, vientos, terremotos o rayos eléctricos.
- daños debido a causas más allá del control de Digital Security Controls Ltd., tales como excesivo voltaje, choque mecánico o daño por agua.
- daños causados por acoplamientos no autorizados, alteraciones, modificaciones u objetos extraños.
- daños causados por periféricos (al menos que los periféricos fueron suministrados por Digital Security Controls Ltd.);
- defectos causados por falla en el suministro a un ambiente apropiado para la instalación de los productos;
- daños causados por el uso de productos, para propósitos diferentes, para los cuales fueron designados;
- daño por mantenimiento no apropiado;
- daño ocasionado por otros abusos, mal manejo o una aplicación no apropiada de los productos.

La responsabilidad de Digital Security Controls Ltd., en la falla para reparar el producto bajo esta garantía después de un número razonable de intentos será limitada a un reemplazo del producto, como el remedio exclusivo para el rompimiento de la garantía. Bajo ninguna circunstancias Digital Security Controls Ltd., debe ser responsable por cualquier daño especial, incidental o consiguiente basado en el rompimiento de la garantía, rompimiento de contrato, negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal. Tales daños deben incluir, pero no ser limitados a, pérdida de ganancias, pérdida de productos o cualquier equipo asociado, costo de capital, costo de sustitutos o reemplazo de equipo, facilidades o servicios, tiempo de inactividad, tiempo del comprador, los reclamos de terceras partes, incluyendo clientes, y perjuicio a la propiedad.

Renuncia de Garantías

Esta garantía contiene la garantía total y debe prevalecer sobre cualquiera otra garantía y todas las otras garantías, ya sea expresada o implicada (incluyendo todas las garantías implicadas en la mercancía o fijada para un propósito en particular) Y todas las otras obligaciones o responsabilidades por parte de Digital Security Controls Ltd. Digital Security Controls Ltd., no asume o autoriza a cualquier otra persona para que actúe en su representación, para modificar o cambiar esta garantía, ni para asumir cualquier otra garantía o responsabilidad concerniente a este producto.

Esta renuncia de garantía y garantía limitada son regidas por el gobierno y las leyes de la provincia de Ontario, Canadá.

ADVERTENCIA: Digital Security Controls Ltd., recomienda que todo el sistema sea completamente probado en forma regular. Sin embargo, a pesar de las pruebas frecuentes, y debido a, pero no limitado a, sabotaje criminal o interrupción eléctrica, es posible que este producto falle en trabajar como es esperado.

Cierre del Instalador

Cualquier producto regresado a DSC con la opción de Cierre del Instalador habilitada y ninguna otra falla aparente estará sujeto a cargos por servicio.

Reparaciones Fuera de la Garantía

Digital Security Controls Ltd., en su opción reemplazará o reparará los productos por fuera de la garantía que sean devueltos a su fábrica de acuerdo a las siguientes condiciones. Cualquiera que esté regresando los productos a Digital Security Controls Ltd., debe primero obtener un número de autorización. Digital Security Controls Ltd., no aceptará ningún cargamento sin un número de autorización primero.

Los productos que Digital Security Controls Ltd., determine que son reparables serán reparados y regresados. Un cargo fijo que Digital Security Controls Ltd., ha predeterminado y el cual será revisado de tiempo en tiempo, se exige por cada unidad reparada.



©2000 Digital Security Controls Ltd.
Toronto • Canada • 1-800-387-3630

www.dsc.com

Printed in Canada 29003417 R001