

Notice de Programmation

DSCTM
Power 832TM
S E C U R I T Y S Y S T E M

PC5O16
Version 1.1

Table des Matières

Adressage des Zones	1	[353] Applications Futures	14
PC5016 – Adressage des Zones 1 à 16	1	[360] Protocoles de Transmission	14
PC5016 – Adressage des Zones 17 à 32	2	[361] Appels Débuts et Fins d'Alarmes Partition 1	14
Programmation des Claviers	3	[362] Appels Débuts et Fins d'Alarmes Partition 2	14
[000] Adressage des Claviers	3	[363] Appels Débuts et Fins d'AP Partition 1	14
Programmation de Base du Système	4	[364] Appels Débuts et Fins d'AP Partition 2	14
Définitions de Zones	4	[365] Appels MES et MHS d'AP Partition 1	14
[001] à [004] Définition des Zones	4	[366] Appels MES et MHS d'AP Partition 2	15
[005] Temporisations	4	[367] Appels Débuts et Fins d'Alarmes Techniques	15
[006] Code Installateur	5	[368] Appels Tests de Transmission	15
[007] Code Maître	5	[370] Variables de Transmission	15
[008] Code de Secours	5	[371] Heure du Test Cyclique	15
[009] Définition Sorties PGM 1&2 Centrale PC5016	5	[380] Options Transmetteur N°1	15
[010] Définition Sorties PGM 3 à 10 Module PC5208	5	[381] Options Transmetteur N°2	16
[011] Définition Sorties PGM 11 à 14 Module PC5204	5	[390] Synchroniseur initial LINKS1000/GSM1000 (Premier numéro de téléphone)	16
[012] Option Blocage Clavier	5	[391] Synchroniseur initial LINKS1000/GSM1000 (Deuxième numéro de téléphone)	16
[013] Options Système N°1	6	[392] Synchroniseur initial LINKS1000/GSM1000 (Troisième numéro de téléphone)	16
[014] Options Système N°2	6	[393] Synchroniseur initial de fonction spéciale LINKS1000/GSM1000 (Tous les numéros de téléphone)	16
[015] Options Système N°3	6		
[016] Options Système N°4	6		
Programmation Avancée du Système	7	Téléchargement	16
Attributs des Zones par Défaut	7	[401] Options de Téléchargement	16
[101] à [132] Attributs des Zones	7	[402] Tel PC de Téléchargement	16
[141] à [154] Attributs des Sorties PGM	8	[403] Code d'Accès PC	16
[160] Nbre Max de Tentatives d'Appels par N° de Tél	8	[404] Code d'Accès Centrale	16
[161] Délais d'Attente de l'Invitation à Transmettre	8	[405] Temps du Double Appel	16
[162] MES si Non Activité sur Partition 1	8	[490] Synchroniseur initial de LINKS1000/GSM1000 (Numéro de téléphone de téléchargement)	16
[163] MES si Non Activité sur Partition 2	8	[491] Téléchargement Local par PC-LINK	16
Adressage des Zones	9	Programmations Internationales	17
[201] Options Partitions	9	[700] Ajustement Automatique de l'Horloge	17
[202] à [205] Adressage des Zones Partition 1	9	[701] Options Internationales N°1	17
[206] à [209] Adressage des Zones Partition 1	10	[702] Options Internationales N°2	17
Transmission	11	[703] Délais entre Tentatives d'Appels	17
[301] 1er Numéro de Téléphone	11	Module Imprimante	17
[302] 2ème Numéro de Téléphone	11	[801] Programmation PC5400 Imprimante RS232	17
[303] 3ème Numéro de Téléphone	11	Fonctions Installateur	18
[310] Code Client Partition 1	11	[901] Validation/Invalidation du Mode Test Technicien	18
[311] Code Client Partition 2	11	[902] Activation de la Supervision des Modules	18
[320] à [323] Codes d'Alarmes Zones 1 à 32	11	[903] Vérification de la Supervision des Modules	18
[324] à [327] Codes Fins d'Alarmes Zones 1 à 32	11	[990] Validation Blocage Code Installateur	18
[328] Codes d'Alarmes Diverses	11	[991] Invalidation Blocage Code Installateur	18
[329] Codes d'Alarmes Prioritaires	12	[995] Reset Programmation Usine Escorte PC5580	18
[330] à [333] Codes d'AP Zones 1 à 32	12	[997] Reset Programmation Usine PC5400	18
[334] à [337] Codes Fins d'AP Zones 1 à 32	12	[998] Reset Programmation Usine PC5928	18
[338] Codes d'AP Diverses	12	[999] Reset Programmation Usine Centrale PC5016	18
[339] à [342] Codes de MES par Utilisateurs	12	Liste des Caractères ASCII disponibles	18
[343] Codes de MES Diverses	13	Programmation Claviers LCD5500	19
[344] à [347] Codes de MHS par Utilisateurs	13	Changement de langue d'un Clavier LCD	19
[348] Codes de MHS Diverses	13	Modification du Texte Affiché par un Clavier LCD	19
[349] Codes d'Alarmes Techniques	13	Sections de Programmations des Claviers LCD5500 ..	18
[350] Codes de Fins d'Alarmes Techniques	13		
[351] Codes d'Alarmes Techniques Diverses	13		
[352] Codes de Tests de Transmission	13		

Adressage des Zones

PC5016 – Adressage des Zones 1 à 16

Attributs de Zone	Application Future																
	Retard de Trans.																
	Comptage.																
	MES Forcée																
	Ejectable																
	Carillon																
	Continue/Pulsée																
	Audible/Silencieuse																
Type de Zone																	
Label de Zone																	
Partition	1																
	2																
Zone du Système		Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5	Zone 6	Zone 7	Zone 8	Zone 9	Zone 10	Zone 11	Zone 12	Zone 13	Zone 14	Zone 15	Zone 16

PC5016 – Adressage des Zones 17 à 32

Zone du Système	Attributs de Zone								Type de Zone	Label de Zone												Partition 1 2
	Application Future																					
	Retard de Trans.																					
	Comptage.																					
	MES Forcée																					
	Ejectable																					
	Carillon																					
	Continue/Pulsée																					
	Audible/Silencieuse																					
Zone 17	Zone 18	Zone 19	Zone 20	Zone 21	Zone 22	Zone 23	Zone 24	Zone 25	Zone 26	Zone 27	Zone 28	Zone 29	Zone 30	Zone 31	Zone 32							

Programmation des Claviers

[000] Adressage des Claviers (Voir Section 2.6 "Adressage des Claviers")

NOTE: Cette programmation doit être réalisée individuellement sur chaque clavier installé.

[0] Partition et Adresse [Valeurs possible: 0 (Global), 1 ou 2 pour Partition et 1 à 8 pour adresse]

[1] Fonction Touche 1 "A Domicile" (Valeurs possibles: de 00 à 18)

[2] Fonction Touche 2 "Absent" (Valeurs possibles: de 00 à 18)

[3] Fonction Touche 3 "Carillon" (Valeurs possibles: de 00 à 18)

[4] Fonction Touche 4 "Reset" (Valeurs possibles: de 00 à 18)

[5] Fonction Touche 5 "Sortie" (Valeurs possibles: de 00 à 18)

00 Non Utilisée

01 Sélection Partition 1

02 Sélection Partition 2

03 MES Partielle

04 MES Totale

05 [*][9] MES Partielle sans Tempo d'entrée

06 [*][4] Marche/Arrêt Carillon

07 [*][6][—][4] Test du Système

08 [*][1] Menu Ejection de Zone

09 [*][2] Affichage des Défauts

10 [*][3] Affichage Mémoire d'Alarme

11 [*][5] Programmation des Codes

12 MES Globale (Partition 1 et 2 en "Total")

13 [*][7][1] Télécommande

14 [*][7][2] Reset Incendie

15 Aide Vocale Générale

16 [*][0] Sortie Rapide

17 [*][1] MES Partielle -> MES Totale

18 Aide Vocale Localisée

	Partition et Adresse	Fonction Touche 1	Fonction Touche 2	Fonction Touche 3	Fonction Touche 4	Fonction Touche 5
PC55XX d'usine	11	03	04	06	14	16
LCD5500 d'usine	18	03	04	06	14	16
Clavier 1	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Clavier 2	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Clavier 3	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Clavier 4	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Clavier 5	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Clavier 6	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Clavier 7	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Clavier 8	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Programmation de base du système

Définitions des Zones

00 Non Utilisée	10 24 Heures Buzzer	20 24 Heures Congélateur
01 Temporisée 1	11 24 Heures Sirène	21 24 Heures RAZ Technicien
02 Temporisée 2	12 24 Heures Hold-up	22 MES/MHS par contact impulsion
03 Immédiate	13 24 Heures Gaz	23 MES/MHS par contact maintenu
04 Chemin d'Accès	14 24 Heures Température	24 Réponse LINKS1000/GSM1000
05 Partielle Immédiate	15 24 Heures Médicale	
06 Partielle Temporisée	16 24 Heures Panique	
07 Incendie 24 Heures Temporisée	17 24 Heures Urgence	
08 Incendie 24 heures Immédiate	18 24 Heures Sprinkler	
09 Surveillance 24 h	19 24 Heures Inondation	

[001] Définitions des Zones 1 à 8 (Voir Section 5.1 "Définitions des Zones")

Par défaut		Par défaut	
01	Zone 1	04	Zone 5
03	Zone 2	04	Zone 6
03	Zone 3	04	Zone 7
03	Zone 4	04	Zone 8

[002] Définitions des Zones 9 à 16 (Voir Section 5.1 "Définitions des Zones")

Par défaut		Par défaut	
00	Zone 9	00	Zone 13
00	Zone 10	00	Zone 14
00	Zone 11	00	Zone 15
00	Zone 12	00	Zone 16

[003] Définitions des Zones 17 à 24 (Voir Section 5.1 "Définitions des Zones")

Par défaut		Par défaut	
00	Zone 17	00	Zone 21
00	Zone 18	00	Zone 22
00	Zone 19	00	Zone 23
00	Zone 20	00	Zone 24

[004] Définitions des Zones 25 à 32 (Voir Section 5.1 "Définitions des Zones")

Par défaut		Par défaut	
00	Zone 25	00	Zone 29
00	Zone 26	00	Zone 30
00	Zone 27	00	Zone 31
00	Zone 28	00	Zone 32

[005] Temporisations

Par défaut		
030	Temporisation d'Entrée 1 [de 001 à 255 Secondes]	
045	Temporisation d'Entrée 2 [de 001 à 255 Secondes]	
120	Temporisation de Sortie [de 001 à 255 Secondes]	
004	Temporisation d'Alarme [de 001 à 255 Minutes]	

[006] Code Installateur (Voir Section 4.1 "Comment Entrer en Programmation")

Par Défaut	ou	Par Défaut
5016 <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>		501600 <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>

[007] Code Maître Système (Voir Section 3.1 "Codes d'Accès")

Par Défaut	ou	Par Défaut
1234 <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>		123456 <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>

[008] Code de Secours (Voir Section 3.1 "Codes d'Accès")

Par Défaut	ou	Par Défaut
AAAA <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>		AAAA00 <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>

Définitions des Sorties Programmables PGM

- | | |
|--|---|
| 00 Application Future | 08 Suivi de Tempo d'Entrée/Sortie |
| 01 Alarme et Incendie | 09 Défauts Techniques (Avec Options) |
| 02 Télécommande | 10 Mémoires d'Alarmes (Avec Options) |
| 03 Reset Incendie | 11 Autoprotection (Toutes sources: zones, Claviers, modules) |
| 04 Application Future | 12 Défaut PTT et Alarme |
| 05 Information Marche (Par partitions) | 13 Acquittement Transmetteur |
| 06 Contrôle de Boucle | 14 Début de Numérotation |
| 07 Suivi de Buzzer | 15 Application Future |
| | 16 Soutien LINKS1000/GSM1000 (PGM 1 seulement) |

[009] Sorties PGM 1 & 2 sur Centrale PC5016 (Voir Section 5.10 "Sorties PGM")

Par Défaut	
02 <u> </u> <u> </u> PGM 1	
10 <u> </u> <u> </u> PGM 2	

[010] Sorties PGM 3 à 10 sur Module PC5208 (Voir Section 5.10 "Sorties PGM")

Par Défaut	Par Défaut
01 <u> </u> <u> </u> PGM 3	01 <u> </u> <u> </u> PGM 7
01 <u> </u> <u> </u> PGM 4	01 <u> </u> <u> </u> PGM 8
01 <u> </u> <u> </u> PGM 5	01 <u> </u> <u> </u> PGM 9
01 <u> </u> <u> </u> PGM 6	01 <u> </u> <u> </u> PGM 10

[011] Sorties PGM 11 à 14 sur Module PC5204 (Voir Section 5.10 "Sorties PGM")

Par Défaut	
01 <u> </u> <u> </u> PGM 11	
01 <u> </u> <u> </u> PGM 12	
01 <u> </u> <u> </u> PGM 13	
01 <u> </u> <u> </u> PGM 14	

[012] Options Blocage Clavier (Voir Section 5.22 "Blocage Clavier")

Par Défaut	
000 <u> </u> <u> </u> <u> </u> Nombre de Codes Erronés avant Blocage	
000 <u> </u> <u> </u> <u> </u> Durée de Blocage (De 000 à 255 minutes - 000 = Pas de Blocage)	

[013] Options Système N°1

Par Défaut	Option	OUI	NON	Section
NON <input type="checkbox"/>	1	Zones sans Résistance	Zones avec Résistance	2.9
NON <input type="checkbox"/>	2	Double Résistance de Fin de Ligne	Simple Résistance de Fin de Ligne	2.9
OUI <input type="checkbox"/>	3	Zones 1 à 4 sur Centrale Validées	Zones 1 à 4 sur Centrale Invalidées	
OUI <input type="checkbox"/>	4	Zones 5 à 8 sur Centrale Validées	Zones 5 à 8 sur Centrale Invalidées	
NON <input type="checkbox"/>	5	Zone 8 avec Réponse Rapide	Zone 8 avec Réponse Standard	5.24
NON <input type="checkbox"/>	6	Application Future	Application Future	
OUI <input type="checkbox"/>	7	Historique Suit Comptage	Historique Permanent	5.16
NON <input type="checkbox"/>	8	Application Future	Application Future	

[014] Options Système N°2

Par Défaut	Option	OUI	NON	Section
NON <input type="checkbox"/>	1	“Bip” Sirène sur MES/MHS	Pas de “Bip” Sirène sur MES/MHS	5.20
NON <input type="checkbox"/>	2	“Bip” Sirène sur MES Auto	Pas de “Bip” Sirène sur MES Auto	5.21
NON <input type="checkbox"/>	3	“Bip” Sirène en Sortie	Pas de “Bip” Sirène en Sortie	5.15
NON <input type="checkbox"/>	4	“Bip” Sirène en Entrée	Pas de “Bip” Sirène en Entrée	5.15
NON <input type="checkbox"/>	5	“Bip” Sirène si Défaut en Sortie	Pas de “Bip” Sirène si Défaut en Sortie	5.15
OUI <input type="checkbox"/>	6	Tempo de Sortie avec Buzzer	Tempo de Sortie sans Buzzer	5.15
NON <input type="checkbox"/>	7	Fin de Tempo de Sortie Validée	Fin de Tempo de Sortie Invalidée	5.15
NON <input type="checkbox"/>	8	Sirène Permanente en Incendie	Sirène Temporisée en Incendie	5.1

[015] Options Système N°3

Par Défaut	Option	OUI	NON	Section
OUI <input type="checkbox"/>	1	Touches Feu Validées	Touches Feu Invalidées	5.14
NON <input type="checkbox"/>	2	Touches Panique Audibles	Touches Panique Silencieuses	5.14
NON <input type="checkbox"/>	3	Sortie Rapide Validée	Sortie Rapide Invalidée	3.4
OUI <input type="checkbox"/>	4	MES Rapide Validée	MES Rapide Invalidée	3.4
NON <input type="checkbox"/>	5	Code pour Ejection de Zone	Pas de Code pour Ejection de Zone	3.4
NON <input type="checkbox"/>	6	Code Maître Non Changeable	Code Maître Changeable	3.1
OUI <input type="checkbox"/>	7	Surveillance PTT Validée	Surveillance PTT Invalidée	5.11
NON <input type="checkbox"/>	8	Sirène si Défaut PTT en marche	Pas de Sirène si Défaut PTT en marche	5.11

[016] Options Système N°4

Par Défaut	Option	OUI	NON	Section
OUI <input type="checkbox"/>	1	Trouble si Défaut 220V	Pas de Trouble si Défaut 220V	3.4
NON <input type="checkbox"/>	2	Trouble Clignotant si Défaut 220V	Trouble Fixe si Défaut 220V	3.4
NON <input type="checkbox"/>	3	Extinction Clavier si non utilisé	Clavier toujours éclairé	5.23
NON <input type="checkbox"/>	4	Code pour réactivation Clavier	Pas de Code Nécessaire	5.23
OUI <input type="checkbox"/>	5	Rétro-éclairage Validé	Rétro-éclairage Invalidé	5.19
NON <input type="checkbox"/>	6	Mode Economie d'Energie Validée	Mode Economie d'Energie Invalidé	5.23
NON <input type="checkbox"/>	7	Affichage Ejection pendant MES	Pas d'Affichage Ejection pendant MES	3.4
NON <input type="checkbox"/>	8	AP Clavier Validée	AP Clavier Invalidée	5.25

Programmée avancée du système

Attributs des Zones par Défaut

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Non Utilisée	Temporisée 1	Temporisée 2	Immédiate	Chemin d'Accès	Partielle	Partielle Temporisée	Incendie Temporisée	Incendie Immédiate	Surveillance 24 h	24hr Buzzer	24hr Sirène	24hr Hold-Up	24hr Gaz	24hr Température	24hr Médicale	24hr Panique	24hr Urgence	24hr Sprinkler	24hr Inondation	24hr Congélateur	24hr RAZ Technicien	M.E.S Impulsion	M.E.S Maintenu	Réponse LINKS1000/GSM1000
Option 1 – Audible/Silencieuse	N	O	O	O	O	O	O	O	O	N	N	O	N	O	O	O	O	O	O	O	O	O	N	N	N
Option 2 – Continue/Pulsée	N	O	O	O	O	O	O	N	N	O	O	O	O	N	N	O	O	O	O	O	O	O	N	N	N
Option 3 – Carillon	N	O	O	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Option 4 – Ejectable	N	O	O	O	O	O	O	N	N	N	N	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Option 5 – MES Forcée	N	N	N	N	N	O	O	N	N	O	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	O	O	O
Option 6 – Comptage	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Option 7 – Retard de Trans.	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Option 8 – Application Future	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
O = Option VALIDÉE										N = Option INVALIDÉE															

Attributs des Zones 1 à 32 (Voir Section 5.2 "Attributs des Zones")

	OUI	Opt 1	Opt 2	Opt 3	Opt 4	Opt 5	Opt 6	Opt 7	Opt 8
	NON	Audible Silencieuse	Continue Pulsée	Carillon Non	Eject. Non	MES Forcée Non	Compt. Non	Ret. Trans. Non	App. Fut.
[101] Zone 1									
[102] Zone 2									
[103] Zone 3									
[104] Zone 4									
[105] Zone 5									
[106] Zone 6									
[107] Zone 7									
[108] Zone 8									
[109] Zone 9									
[110] Zone 10									
[111] Zone 11									
[112] Zone 12									
[113] Zone 13									
[114] Zone 14									
[115] Zone 15									
[116] Zone 16									
[117] Zone 17									
[118] Zone 18									
[119] Zone 19									
[120] Zone 20									
[121] Zone 21									
[122] Zone 22									
[123] Zone 22									
[124] Zone 24									

	Opt 1	Opt 2	Opt 3	Opt 4	Opt 5	Opt 6	Opt 7	Opt 8
[125] Zone 25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[126] Zone 26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[127] Zone 27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[128] Zone 28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[129] Zone 29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[130] Zone 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[131] Zone 31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[132] Zone 32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Attributs des Sorties PGM (Voir Section 5.10 "Sorties PGM")

Programmez seulement les attributs concernés par l'option choisie pour la sortie PGM suivant la liste ci-dessous. Tous les autres attributs seront ignorés. Les options des sorties PGM sont programmées dans les sections [009], [010], [011].

Sortie PGM Programmée à 1, 8, 11 à 16:

Attribut 1 - Doit toujours être sur OUI
Attribut 3 - Apparition/Disparition de OV

Sortie PGM Programmée à 9 (Défauts Techniques):

Attribut 1 - Maintenance requise
Attribut 2 - Défaut 220V
Attribut 3 - Défaut Ligne PTT
Attribut 4 - Défaut de Transmission
Attribut 5 - Défaut Zone Incendie
Attribut 6 - Autoprotection de Zone
Attribut 8 - Horloge Dérégulée

Sortie PGM Programmée à 2, 3, 5 à 7:

Attribut 1 - Information pour Partition 1
Attribut 2 - Information pour Partition 2
Attribut 3 - Apparition/Disparition de OV

Sortie PGM Programmée à 10 (Mémoires):

Attribut 1 - Alarme
Attribut 2 - Incendie
Attribut 3 - Hold-Up
Attribut 4 - Médical
Attribut 5 - Supervision
Attribut 6 - Prioritaire
Attribut 7 - Mémoire Partition 1
Attribut 8 - Mémoire Partition 2

Attributs	1	2	3	4	5	6	7	8
Par Défaut	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Sorties PGM Centrale PC5016								
[141] PGM 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[142] PGM 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorties PGM Module PC5208								
[143] PGM 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[144] PGM 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[145] PGM 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[146] PGM 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[147] PGM 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[148] PGM 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[149] PGM 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[150] PGM 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorties PGM Module PC5204								
[151] PGM 11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[152] PGM 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[153] PGM 13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[154] PGM 14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[160] Nb Maximal de Tentatives d'Appels par Numéro de Tél (Voir Section 5.3 "Transmetteur - Numérotation")

Par Défaut: 005 De 001 à 255 tentatives (Ne pas programmer 000)

[161] Délais d'Attente de l'Invitation à Transmettre (Voir Section 5.3 "Transmetteur - Numérotation")

Par Défaut: 040 De 001 à 255 secondes

[162] MES si Non Activité sur Partition 1 (Voir Section 5.21 "MES Automatique")

Par Défaut: 000 De 000 à 255 minutes (000 = Fonction Invalidee)

[163] MES si Non Activité sur Partition 2 (Voir Section 5.21 "MES Automatique")

Par Défaut: 000 De 000 à 255 minutes (000 = Fonction Invalidee)

Adressage des Zones

[201] Options Partitions (Voir Section 5.9 "Adressage des Zones/Partitions")

Par Défaut	Option	OUI	NON
NON <input type="checkbox"/>	1	Partition 2 Validée	Partition 2 Invalidée
NON <input type="checkbox"/>	2 à 8	Applications Futures	

[202] Partition 1: Adressage des Zones 1 à 8 (Voir Section 5.9 "Partition/Adressage des Zones")

Par Défaut	Option	OUI	NON
OUI <input type="checkbox"/>	1	Zone 1 sur Partition 1	Zone 1 non sur Partition 1
OUI <input type="checkbox"/>	2	Zone 2 sur Partition 1	Zone 2 non sur Partition 1
OUI <input type="checkbox"/>	3	Zone 3 sur Partition 1	Zone 3 non sur Partition 1
OUI <input type="checkbox"/>	4	Zone 4 sur Partition 1	Zone 4 non sur Partition 1
OUI <input type="checkbox"/>	5	Zone 5 sur Partition 1	Zone 5 non sur Partition 1
OUI <input type="checkbox"/>	6	Zone 6 sur Partition 1	Zone 6 non sur Partition 1
OUI <input type="checkbox"/>	7	Zone 7 sur Partition 1	Zone 7 non sur Partition 1
OUI <input type="checkbox"/>	8	Zone 8 sur Partition 1	Zone 8 non sur Partition 1

[203] Partition 1: Adressage des Zones 9 à 16 (Voir Section 5.9 "Partition/Adressage des Zones")

Par Défaut	Option	OUI	NON
NON <input type="checkbox"/>	1	Zone 9 sur Partition 1	Zone 9 non sur Partition 1
NON <input type="checkbox"/>	2	Zone 10 sur Partition 1	Zone 10 non sur Partition 1
NON <input type="checkbox"/>	3	Zone 11 sur Partition 1	Zone 11 non sur Partition 1
NON <input type="checkbox"/>	4	Zone 12 sur Partition 1	Zone 12 non sur Partition 1
NON <input type="checkbox"/>	5	Zone 13 sur Partition 1	Zone 13 non sur Partition 1
NON <input type="checkbox"/>	6	Zone 14 sur Partition 1	Zone 14 non sur Partition 1
NON <input type="checkbox"/>	7	Zone 15 sur Partition 1	Zone 15 non sur Partition 1
NON <input type="checkbox"/>	8	Zone 16 sur Partition 1	Zone 16 non sur Partition 1

[204] Partition 1: Adressage des Zones 17 à 24 (Voir Section 5.9 "Partition/Adressage des Zones")

Par Défaut	Option	OUI	NON
NON <input type="checkbox"/>	1	Zone 17 sur Partition 1	Zone 17 non sur Partition 1
NON <input type="checkbox"/>	2	Zone 18 sur Partition 1	Zone 18 non sur Partition 1
NON <input type="checkbox"/>	3	Zone 19 sur Partition 1	Zone 19 non sur Partition 1
NON <input type="checkbox"/>	4	Zone 20 sur Partition 1	Zone 20 non sur Partition 1
NON <input type="checkbox"/>	5	Zone 21 sur Partition 1	Zone 21 non sur Partition 1
NON <input type="checkbox"/>	6	Zone 22 sur Partition 1	Zone 22 non sur Partition 1
NON <input type="checkbox"/>	7	Zone 23 sur Partition 1	Zone 23 non sur Partition 1
NON <input type="checkbox"/>	8	Zone 24 sur Partition 1	Zone 24 non sur Partition 1

[205] Partition 1: Adressage des Zones 25 à 32 (Voir Section 5.9 "Partition/Adressage des Zones")

Par Défaut	Option	OUI	NON
NON <input type="checkbox"/>	1	Zone 25 sur Partition 1	Zone 25 non sur Partition 1
NON <input type="checkbox"/>	2	Zone 26 sur Partition 1	Zone 26 non sur Partition 1
NON <input type="checkbox"/>	3	Zone 27 sur Partition 1	Zone 27 non sur Partition 1
NON <input type="checkbox"/>	4	Zone 28 sur Partition 1	Zone 28 non sur Partition 1
NON <input type="checkbox"/>	5	Zone 29 sur Partition 1	Zone 29 non sur Partition 1
NON <input type="checkbox"/>	6	Zone 30 sur Partition 1	Zone 30 non sur Partition 1
NON <input type="checkbox"/>	7	Zone 31 sur Partition 1	Zone 31 non sur Partition 1
NON <input type="checkbox"/>	8	Zone 32 sur Partition 1	Zone 32 non sur Partition 1

[206] Partition 2: Adressage des Zones 1 à 8 (Voir Section 5.9 "Partition/Adressage des Zones")

Par Défaut	Option	OUI	NON
NON <input type="checkbox"/>	1	Zone 1 sur Partition 2	Zone 1 non sur Partition 2
NON <input type="checkbox"/>	2	Zone 2 sur Partition 2	Zone 2 non sur Partition 2
NON <input type="checkbox"/>	3	Zone 3 sur Partition 2	Zone 3 non sur Partition 2
NON <input type="checkbox"/>	4	Zone 4 sur Partition 2	Zone 4 non sur Partition 2
NON <input type="checkbox"/>	5	Zone 5 sur Partition 2	Zone 5 non sur Partition 2
NON <input type="checkbox"/>	6	Zone 6 sur Partition 2	Zone 6 non sur Partition 2
NON <input type="checkbox"/>	7	Zone 7 sur Partition 2	Zone 7 non sur Partition 2
NON <input type="checkbox"/>	8	Zone 8 sur Partition 2	Zone 8 non sur Partition 2

[207] Partition 2: Adressage des Zones 9 à 16 (Voir Section 5.9 "Partition/Adressage des Zones")

Par Défaut	Option	OUI	NON
NON <input type="checkbox"/>	1	Zone 9 sur Partition 2	Zone 9 non sur Partition 2
NON <input type="checkbox"/>	2	Zone 10 sur Partition 2	Zone 10 non sur Partition 2
NON <input type="checkbox"/>	3	Zone 11 sur Partition 2	Zone 11 non sur Partition 2
NON <input type="checkbox"/>	4	Zone 12 sur Partition 2	Zone 12 non sur Partition 2
NON <input type="checkbox"/>	5	Zone 13 sur Partition 2	Zone 13 non sur Partition 2
NON <input type="checkbox"/>	6	Zone 14 sur Partition 2	Zone 14 non sur Partition 2
NON <input type="checkbox"/>	7	Zone 15 sur Partition 2	Zone 15 non sur Partition 2
NON <input type="checkbox"/>	8	Zone 16 sur Partition 2	Zone 16 non sur Partition 2

[208] Partition 2: Adressage des Zones 17 à 24 (Voir Section 5.9 "Partition/Adressage des Zones")

Par Défaut	Option	OUI	NON
NON <input type="checkbox"/>	1	Zone 17 sur Partition 2	Zone 17 non sur Partition 2
NON <input type="checkbox"/>	2	Zone 18 sur Partition 2	Zone 18 non sur Partition 2
NON <input type="checkbox"/>	3	Zone 19 sur Partition 2	Zone 19 non sur Partition 2
NON <input type="checkbox"/>	4	Zone 20 sur Partition 2	Zone 20 non sur Partition 2
NON <input type="checkbox"/>	5	Zone 21 sur Partition 2	Zone 21 non sur Partition 2
NON <input type="checkbox"/>	6	Zone 22 sur Partition 2	Zone 22 non sur Partition 2
NON <input type="checkbox"/>	7	Zone 23 sur Partition 2	Zone 23 non sur Partition 2
NON <input type="checkbox"/>	8	Zone 24 sur Partition 2	Zone 24 non sur Partition 2

[209] Partition 2: Adressage des Zones 25 à 32 (Voir Section 5.9 "Partition/Adressage des Zones")

Par Défaut	Option	OUI	NON
NON <input type="checkbox"/>	1	Zone 25 sur Partition 2	Zone 25 non sur Partition 2
NON <input type="checkbox"/>	2	Zone 26 sur Partition 2	Zone 26 non sur Partition 2
NON <input type="checkbox"/>	3	Zone 27 sur Partition 2	Zone 27 non sur Partition 2
NON <input type="checkbox"/>	4	Zone 28 sur Partition 2	Zone 28 non sur Partition 2
NON <input type="checkbox"/>	5	Zone 29 sur Partition 2	Zone 29 non sur Partition 2
NON <input type="checkbox"/>	6	Zone 30 sur Partition 2	Zone 30 non sur Partition 2
NON <input type="checkbox"/>	7	Zone 31 sur Partition 2	Zone 31 non sur Partition 2
NON <input type="checkbox"/>	8	Zone 32 sur Partition 2	Zone 32 non sur Partition 2

Transmission

NOTE: Par défaut, les sections [301] à [352] sont programmées avec la valeur [F].

[301] 1er Numéro de Téléphone (32 Chiffres) (Voir Section 5.4 “Transmission – Numéros d’Appels”)

[302] 2ème Numéro de Téléphone (32 Chiffres) (Voir Section 5.4 “Transmission – Numéros d’Appels”)

[303] 3ème Numéro de Téléphone (32 Chiffres) (Voir Section 5.4 “Transmission – Numéros d’Appels”)

[310] Code Client Partition 1 (Voir Section 5.5 “Transmission – Codes Clients”)

| | | | | | | |

[311] Code Client Partition 2 (Voir Section 5.5 “Transmission – Codes Clients”)


| | | | | | | |

[320] Codes d'Alarmes Zones 1 à 8 (Voir Section 5.7 "Transmission – Codes de Report")

Figure 1 illustrates the experimental setup, showing a top-down view of a rectangular arena divided into eight zones. Zones 1, 3, 5, and 7 are shaded gray, while Zones 2, 4, 6, and 8 are white. A central gray circle is labeled 'Start'. A black line indicates the path of a subject starting from the center, moving towards Zone 1, then to Zone 2, and finally to Zone 3. A legend at the bottom left shows a gray square for 'Shaded zone' and a white square for 'White zone'.

[321] Codes d'Alarmes Zones 9 à 16 (Voir Section 5.7 "Transmission – Codes de Reports")

 Zone 9
  Zone 11
  Zone 13
  Zone 15

 Zone 10
  Zone 12
  Zone 14
  Zone 16

[322] Codes d'Alarmes Zones 17 à 24 (Voir Section 5.7 "Transmission – Codes de Reports")

The map displays eight zones along a coastline. Each zone is represented by a small rectangle with its coordinates and distance from the coast indicated below it.

Zone	Coordinates	Distance from coast (km)
Zone 17	11° 15' N, 15° 15' W	10
Zone 18	11° 15' N, 15° 30' W	10
Zone 19	11° 30' N, 15° 15' W	10
Zone 20	11° 30' N, 15° 30' W	10
Zone 21	11° 45' N, 15° 15' W	10
Zone 22	11° 45' N, 15° 30' W	10
Zone 23	11° 45' N, 15° 45' W	10
Zone 24	11° 45' N, 16° 00' W	10

[323] Codes d'Alarmes Zones 25 à 32 (Voir Section 5.7 "Transmission – Codes de Reports")

 Zone 25
 Zone 27
 Zone 29
 Zone 31

 Zone 26
  Zone 28
  Zone 30
  Zone 32

[324] Codes Fins d'Alarmes Zones 1 à 8 (Voir Section 5.7 "Transmission – Codes de Reports")

Diagram illustrating the layout of the eight zones (Zone 1 to Zone 8) arranged in a 2x4 grid:

- Top Row: Zone 1, Zone 3, Zone 5, Zone 7
- Bottom Row: Zone 2, Zone 4, Zone 6, Zone 8

[325] Codes Fins d'Alarmes Zones 9 à 16 (Voir Section 5.7 "Transmission – Codes de Reports")

Zone 9 Zone 11 Zone 13 Zone 15

Zone 10 Zone 12 Zone 14 Zone 16

[326] Codes Fins d'Alarmes Zones 17 à 24 (Voir Section 5.7 "Transmission – Codes de Reports")

 Zone 17
  Zone 19
  Zone 21
  Zone 23

 Zone 18
 Zone 20
 Zone 22
 Zone 24

[327] Codes Fins d'Alarmes Zones 25 à 32 (Voir Section 5.7 "Transmission – Codes de Reports")

 Zone 25
 Zone 27
 Zone 29
 Zone 31

 Zone 26
 Zone 28
 Zone 30
 Zone 32

[328] Codes d'Alarmes Diverses (Voir Section 5.7 "Transmission – Codes de Reports")

<input type="checkbox"/>	Alarme Contrainte	<input type="checkbox"/>	Alarme Supervision Module de Zones
<input type="checkbox"/>	MHS après Alarme	<input type="checkbox"/>	Fin d'Alarme Supervision Module de Zones
<input type="checkbox"/>	MES Récente		

[329] Codes d'Alarmes et Fins d'alarmes Prioritaires (Voir Section 5.7 "Transmission – Codes de Reports")

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Touches Feu Clavier	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Fin Touches Feu Clavier
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Touches Auxiliaire Clavier	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Fin Touches Auxiliaire Clavier
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Touches Panique Clavier	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Fin Touches Paniques Clavier
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Application Future	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Application Future

[330] Codes d'AP Zones 1 à 8 (Voir Section 5.7 "Transmission – Codes de Reports")

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 5	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 7
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 4	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 6	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 8

[331] Codes d'AP Zones 9 à 16 (Voir Section 5.7 "Transmission – Codes de Reports")

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 9	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 11	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 13	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 15
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 10	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 12	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 14	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 16

[332] Codes d'AP Zones 17 à 24 (Voir Section 5.7 "Transmission – Codes de Reports")

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 17	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 19	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 21	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 23
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 18	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 20	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 22	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 24

[333] Codes d'AP Zones 25 à 32 (Voir Section 5.7 "Transmission – Codes de Reports")

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 25	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 27	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 29	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 31
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 26	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 28	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 30	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 32

[334] Codes Fin d'AP Zones 1 à 8 (Voir Section 5.7 "Transmission – Codes de Reports")

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 5	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 7
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 4	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 6	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 8

[335] Codes Fin d'AP Zones 9 à 16 (Voir Section 5.7 "Transmission – Codes de Reports")

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 9	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 11	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 13	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 15
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 10	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 12	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 14	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 16

[336] Codes Fin d'AP Zones 17 à 24 (Voir Section 5.7 "Transmission – Codes de Reports")

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 17	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 19	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 21	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 23
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 18	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 20	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 22	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 24

[337] Codes Fin d'AP Zones 25 à 32 (Voir Section 5.7 "Transmission – Codes de Reports")

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 25	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 27	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 29	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 31
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 26	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 28	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 30	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone 32

[338] Codes d'AP Diverses (Voir Section 5.7 "Transmission – Codes de Reports")

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> AP Générale du Système	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Blocage Clavier
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Fin d'AP Générale du Système	

[339] Codes de MES par Utilisateurs 1 à 8 (Voir Section 5.7 "Transmission – Codes de Reports")

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 5	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 7
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 4	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 6	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 8

[340] Codes de MES par Utilisateurs 9 à 16 (Voir Section 5.7 "Transmission – Codes de Reports")

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 9	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 11	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 13	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 15
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 10	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 12	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 14	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 16

[341] Codes de MES par Utilisateurs 17 à 24 (Voir Section 5.7 "Transmission – Codes de Reports")

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 17	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 19	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 21	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 23
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 18	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 20	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 22	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 24

[342] Codes de MES par Utilisateurs 25 à 32 (Voir Section 5.7 "Transmission – Codes de Reports")

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 25	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 27	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 29	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 31
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 26	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 28	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 30	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 32

[343] Codes de MES Diverses (Voir Section 5.7 "Transmission – Codes de Reports")

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> MES sous Contrainte Code 33	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> MES par Code 42 Maître Partition 2
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> MES sous Contrainte Code 34	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> MES Partielle
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> MES par Code 40 Maître Système	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> MES Spéciales
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> MES par Code 41 Maître Partition 1	

[344] Codes de MHS par Utilisateurs 1 à 8 (Voir Section 5.7 "Transmission – Codes de Reports")

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 5	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 7
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 4	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 6	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 8

[345] Codes de MHS par Utilisateurs 9 à 16 (Voir Section 5.7 "Transmission – Codes de Reports")

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 9	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 11	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 13	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 15
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 10	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 12	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 14	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 16

[346] Codes de MHS par Utilisateurs 17 à 24 (Voir Section 5.7 "Transmission – Codes de Reports")

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 17	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 19	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 21	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 23
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 18	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 20	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 22	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 24

[347] Codes de MHS par Utilisateurs 25 à 32 (Voir Section 5.7 "Transmission – Codes de Reports")

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 25	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 27	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 29	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 31
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 26	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 28	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 30	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code 32

[348] Codes de MHS Diverses (Voir Section 5.7 "Transmission – Codes de Reports")

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> MHS sous Contrainte Code 33	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> MHS par Code 42 Maître Partition 2
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> MHS sous Contrainte Code 34	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Annulation MES Auto
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> MHS par Code 40 Maître Système	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> MHS Spéciales
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> MHS par Code 41 Maître Partition 1	

[349] Codes d'Alarmes Techniques (Voir Section 5.7 "Transmission – Codes de Report")

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Batterie Basse	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Défaut Alimentation Aux. 12V
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Absence Alimentation 220V	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code de problème Ligne PTT (par LINKS1000/GSM1000)
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Défaut Sortie Sirène	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Défaut Général du Système
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Défaut Incendie	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Défaut Général de Supervision

[350] Codes de Fins d'Alarmes Techniques (Voir Section 5.7 "Transmission – Codes de Reports")

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Fin de Batterie Basse	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Fin de Défaut Alimentation Aux. 12V
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Retour Alimentation 220V	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Retour Ligne PTT
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Fin de Défaut Sortie Sirène	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Fin de Défaut Général du Système
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Fin de Défaut Incendie	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Fin de Défaut de Supervision

[351] Codes d'Alarmes Techniques Diverses (Voir Section 5.7 "Transmission – Codes de Reports")

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Défaut de Transmission Tel 1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Fin de Téléchargement
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Défaut de Transmission Tel 2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Défaut Général de Zone
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Historique plein 75%	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Fin de Défaut Général de Zone
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Début de Téléchargement	

[352] Codes de Test de Transmission (Voir Section 5.7 "Transmission – Codes de Report")

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Test Cyclique	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code de transmission de test LINKS1000/GSM1000
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Test Demandé	

[353] Pour Applications Futures**[360] Protocoles de Transmission** (Voir Section 5.6 "Transmission – Protocoles de Transmission")

Par Défaut: 02 ☐ 1er Numéro de Tel ☐ 2ème Numéro de Tel

01 20 BPS, 1400 HZ

03 CONTACT I.D (DTMF)

05 PAGER(Tatoo...)

02 20 BPS, 2300 HZ

04 SIA (FSK)

06 FSK 200 bauds

[361] Appels Débuts et Fins d'Alarmes Partition 1 (Voir Section 5.3 "Transmission – Numérotation")

Par Défaut	Option	OUI	NON
OUI <input type="checkbox"/>	1	1er Numéro de Téléphone	Désactivé
NON <input type="checkbox"/>	2	2ème Numéro de Téléphone	Désactivé
NON <input type="checkbox"/>	3	1 ^{er} numéro de téléphone (par LINKS1000/GSM1000)	Désactivé
NON <input type="checkbox"/>	4	2 ^e numéro de téléphone (par LINKS1000/GSM1000)	Désactivé
NON <input type="checkbox"/>	5-8	Pour utilisation ultérieure	

[362] Appels Débuts et Fins d'Alarmes Partition 2 (Voir Section 5.3 "Transmission – Numérotation")

Par Défaut	Option	OUI	NON
OUI <input type="checkbox"/>	1	1er Numéro de Téléphone	Désactivé
NON <input type="checkbox"/>	2	2ème Numéro de Téléphone	Désactivé
NON <input type="checkbox"/>	3	1 ^{er} numéro de téléphone (par LINKS1000/GSM1000)	Désactivé
NON <input type="checkbox"/>	4	2 ^e numéro de téléphone (par LINKS1000/GSM1000)	Désactivé
NON <input type="checkbox"/>	5-8	Pour utilisation ultérieure	

[363] Appels Débuts et Fins d'AP Partition 1 (Voir Section 5.3 "Transmission – Numérotation")

Par Défaut	Option	OUI	NON
OUI <input type="checkbox"/>	1	1er Numéro de Téléphone	Désactivé
NON <input type="checkbox"/>	2	2ème Numéro de Téléphone	Désactivé
NON <input type="checkbox"/>	3	1 ^{er} numéro de téléphone (par LINKS1000/GSM1000)	Désactivé
NON <input type="checkbox"/>	4	2 ^e numéro de téléphone (par LINKS1000/GSM1000)	Désactivé
NON <input type="checkbox"/>	5-8	Pour utilisation ultérieure	

[364] Appels Débuts et Fins d'AP Partition 2 (Voir Section 5.3 "Transmission – Numérotation")

Par Défaut	Option	OUI	NON
OUI <input type="checkbox"/>	1	1er Numéro de Téléphone	Désactivé
NON <input type="checkbox"/>	2	2ème Numéro de Téléphone	Désactivé
NON <input type="checkbox"/>	3	1 ^{er} numéro de téléphone (par LINKS1000/GSM1000)	Désactivé
NON <input type="checkbox"/>	4	2 ^e numéro de téléphone (par LINKS1000/GSM1000)	Désactivé
NON <input type="checkbox"/>	5-8	Pour utilisation ultérieure	

[365] Appels MES et MHS Partition 1 (Voir Section 5.3 "Transmission – Numérotation")

Par Défaut	Option	OUI	NON
OUI <input type="checkbox"/>	1	1er Numéro de Téléphone	Désactivé
NON <input type="checkbox"/>	2	2ème Numéro de Téléphone	Désactivé
NON <input type="checkbox"/>	3	1 ^{er} numéro de téléphone (par LINKS1000/GSM1000)	Désactivé
NON <input type="checkbox"/>	4	2 ^e numéro de téléphone (par LINKS1000/GSM1000)	Désactivé
NON <input type="checkbox"/>	5-8	Pour utilisation ultérieure	

[366] Appels MES et MHS Partition 2 (Voir Section 5.3 "Transmission – Numérotation")

Par Défaut	Option	OUI	NON
OUI <input type="checkbox"/>	1	1er Numéro de Téléphone	Désactivé
NON <input type="checkbox"/>	2	2ème Numéro de Téléphone	Désactivé
NON <input type="checkbox"/>	3	1 ^{er} numéro de téléphone (par LINKS1000/GSM1000)	Désactivé
NON <input type="checkbox"/>	4	2 ^e numéro de téléphone (par LINKS1000/GSM1000)	Désactivé
NON <input type="checkbox"/>	5-8	Pour utilisation ultérieure	

[367] Appels Débuts et Fins d'Alarmes Techniques (Voir Section 5.3 "Transmission – Numérotation")

Par Défaut	Option	OUI	NON
OUI <input type="checkbox"/>	1	1er Numéro de Téléphone	Désactivé
NON <input type="checkbox"/>	2	2ème Numéro de Téléphone	Désactivé
NON <input type="checkbox"/>	3	1 ^{er} numéro de téléphone (par LINKS1000/GSM1000)	Désactivé
NON <input type="checkbox"/>	4	2 ^e numéro de téléphone (par LINKS1000/GSM1000)	Désactivé
NON <input type="checkbox"/>	5-8	Pour utilisation ultérieure	

[368] Appels Tests de Transmission (Voir Section 5.3 "Transmission – Numérotation")

Par Défaut	Option	OUI	NON
OUI <input type="checkbox"/>	1	1er Numéro de Téléphone	Désactivé
NON <input type="checkbox"/>	2	2ème Numéro de Téléphone	Désactivé
NON <input type="checkbox"/>	3	1 ^{er} numéro de téléphone (par LINKS1000/GSM1000)	Désactivé
NON <input type="checkbox"/>	4	2 ^e numéro de téléphone (par LINKS1000/GSM1000)	Désactivé
NON <input type="checkbox"/>	5-8	Pour utilisation ultérieure	

[370] Variables de Transmission

Par Défaut			Section
003 <input type="checkbox"/>	Comptage d'Alarmes	(de 001 à 014, 000=invalidé)	5.17
003 <input type="checkbox"/>	Comptage d'AP	(de 001 à 014, 000=invalidé)	5.17
003 <input type="checkbox"/>	Comptage de Défauts Techniques	(de 001 à 014, 000=invalidé)	5.17
000 <input type="checkbox"/>	Retard de Transmission	(de 001 à 255 secondes)	5.18
030 <input type="checkbox"/>	Retard Défaut 220V	(de 001 à 255 minutes)	3.4
003 <input type="checkbox"/>	Retard Défaut PTT	(de 000 à 255 x 10s)	5.11
030 <input type="checkbox"/>	Cycle de transmission de test (ligne terrestre)	(de 001 à 255 jours/heures)	5.13
007 <input type="checkbox"/>	Cycle de transmission de test (LINKS1000/GSM1000)	(001-255 jours)	5.13

[371] Heure du Test Cyclique (Voir Section 5.13 "Transmission du Test")

Par Défaut	
9999 <input type="checkbox"/>	(de 0000 à 2359, 9999=invalidé)

[380] Options Transmetteur N°1

Par Défaut	Option	OUI	NON	Section
OUI <input type="checkbox"/>	1	Transmission Validée	Transmission Invalidée	5.3
NON <input type="checkbox"/>	2	Fins d'alarmes à l'Arrêt Sirène	Fins d'Alarmes en Suivi de Zones	5.7
NON <input type="checkbox"/>	3	Numérotation Décimale	Numérotation DTMF	5.3
NON <input type="checkbox"/>	4	Numérotation Décimale après 4 essais	Numérotation DTMF pour tous les essais	5.3
NON <input type="checkbox"/>	5	3ème Numéro de Tel Validé	3ème Numéro de Tel Invalidé	5.4
NON <input type="checkbox"/>	6	Numérotation Alternée (1er et 3ème)	Appel 1er Numéro, Backup sur le 3ème	5.4
NON <input type="checkbox"/>	7	Appel de LINKS1000/GSM1000 et de la ligne terr.	LINKS1000/GSM1000 en réserve de la(des) ligne(s) terr.	5.26
NON <input type="checkbox"/>	8	Application Future		

[381] Options Transmetteur N°2

Par Défaut	Option	OUI	NON	Section
NON <input type="checkbox"/>	1	Buzzer si MHS après Alarme	Pas de Buzzer si MHS après Alarme	5.20
NON <input type="checkbox"/>	2	"Bip" Sirène si MHS après Alarme	Pas de "Bip" Sirène si MHS après Alarme	5.20
NON <input type="checkbox"/>	3	Transmission Codes SIA Programmés	Transmission Automatique Codes SIA	5.6
NON <input type="checkbox"/>	4	Confirmation MES Validée	Confirmation MES Invalidée	5.20
NON <input type="checkbox"/>	5	MES/MHS FSK 200 Bauds Inversées	MES/MHS FSK 200 Bauds Standards	5.6.5
NON <input type="checkbox"/>	6	Test Cyclique asservi à la MES	Test Cyclique Permanent	5.13
NON <input type="checkbox"/>	7	Application Future		
NON <input type="checkbox"/>	8	Application Future		

[390] Synchroniseur initial LINKS1000/GSM1000 (Premier numéro de téléphone)

(Section 5.26 «Communicateur cellulaire LINKS1000/GSM1000»)

Par défaut : FFFF (Programmer tous chiffres inutilisés avec un F hex.)

[391] Synchroniseur initial LINKS1000/GSM1000 (Deuxième numéro de téléphone)

(Section 5.26 «Communicateur cellulaire LINKS1000/GSM1000»)

Par défaut : FFFF (Programmer tous chiffres inutilisés avec un F hex.)

[392] Synchroniseur initial LINKS1000/GSM1000 (Troisième numéro de téléphone)

(Section 5.26 «Communicateur cellulaire LINKS1000/GSM1000»)

Par défaut : FFFF (Programmer tous chiffres inutilisés avec un F hex.)

[393] Synchroniseur initial de fonction spéciale LINKS1000/GSM1000 (Tous les numéros de téléphone) (Section 5.26 «Communicateur cellulaire LINKS1000/GSM1000»)

Par défaut : FFFFFFFF (Programmer tous chiffres inutilisés avec un F hex.)

• Entrer [*] [2] [*] (HEX B) pour composer [*] • Entrer [*] [3] [*] (HEX C) pour composer [#]

Téléchargement

[401] Options de Téléchargement (Voir Section 5.8 "Téléchargement")

Par Défaut	Option	OUI	NON
NON <input type="checkbox"/>	1	Téléchargement Validé	Téléchargement Invalidé
OUI <input type="checkbox"/>	2	Avec Autorisation Utilisateur	Sans Autorisation Utilisateur
NON <input type="checkbox"/>	3	Avec Contre-Appel	Pas de Contre-Appel
NON <input type="checkbox"/>	4 à 8	Applications Futures	

[402] Numéro de Téléphone du PC de Téléchargement (32 Chiffres) (Voir Section 5.8 "Téléchargement")

[403] Code d'Accès PC de Téléchargement (Voir Section 5.8 "Téléchargement")

Par Défaut: 5016

[404] Code d'Identification Centrale (Voir Section 5.8 "Téléchargement")

Par Défaut: 5016

[405] Temps du Double Appel (Voir Section 5.8 "Téléchargement")

Par Défaut: 060 (De 001 à 255 Secondes)

[490] Synchroniseur initial de LINKS1000/GSM1000 (Numéro de téléphone de téléchargement)

(Voir Section 5.8 "Téléchargement")

Par défaut : FFFF (Programmer tous les chiffres inutilisés avec F hexadécimal)

[491] Activation du Téléchargement Local par PC-LINK (Voir Section 5.8 "Téléchargement")

Programmation Internationale

[700] Ajustement Automatique de l'Horloge (Voir Section 5.33.1 "Ajustement Automatique de l'Horloge")

Par Défaut: 60 (de 01 à 99 secondes)

[701] Options Internationales N°1 (Voir Section 5.33.2 "Options Internationales N°1")

Par Défaut	Option	OUI	NON
OUI <input type="checkbox"/>	1	Fréquence 50 Hz	Fréquence 60 Hz
NON <input type="checkbox"/>	2	Synchro Horloge sur Quartz	Synchro Horloge sur Fréquence 220V
NON <input type="checkbox"/>	3	MES Impossible si Défaut 220V/12V	MES Possible si Défaut 220V/12V
NON <input type="checkbox"/>	4	RAZ Technicien si Défaut AP Validée	RAZ Technicien si Défaut AP Invalidée
NON <input type="checkbox"/>	5	Codes d'Accès à 6 Chiffres	Codes d'Accès à 4 Chiffres
OUI <input type="checkbox"/>	6	Détection Ligne PTT Occupée	Pas de Détection Ligne PTT Occupée
NON <input type="checkbox"/>	7	Intervalle du Test Cyclique en heures	Intervalle du Test Cyclique en jours
NON <input type="checkbox"/>	8	Pour Application Future	

[702] Options Internationales N°2 (Voir Section 5.33.3 "Options Internationales N°2")

Par Défaut	Option	OUI	NON
OUI <input type="checkbox"/>	1	Impulsions de Numérotation: 33/67	Impulsions de Numérotation: 40/60
NON <input type="checkbox"/>	2	Numérotation Forcée Validée	Numérotation Forcée Invalidée
NON <input type="checkbox"/>	3	Test Cyclique toutes les 60 min	Test Cyclique à Heure Fixe
NON <input type="checkbox"/>	4	Invitation à Transmettre en 1600 Hz	Invitation à Transmettre Standard
NON <input type="checkbox"/>	5	Tonalités d'Identification Validées	Tonalités d'Identification Invalidées
NON <input type="checkbox"/>	6	Tonalités d'Identification en 2100 HZ	Tonalités d'Identification en 1300 Hz
NON <input type="checkbox"/>	7	Autorisation Télégchgt: 1 Heure	Autorisation Télégchgt: 6 Heures
NON <input type="checkbox"/>	8	Sirène si Défaut de Trans. en Marche	Trouble si Défaut de Trans. en Marche

[703] Délais entre Tentatives d'Appels (Voir Section 5.33.4 "Délais entre Tentatives d'Appels")

Par Défaut
000 (de 000 à 255 Secondes)

Module Imprimante

[801] Programmation Module PC5400 Sortie Imprimante RS232 (Voir Section 5.28 "Imprimante")

[01] Configuration Imprimante

Par Défaut	Option	OUI	NON
NON <input type="checkbox"/>	1	Imprimante Validée	Imprimante Invalidée
OUI <input type="checkbox"/>	2	Handshake DTR	Pas de Handshake
NON <input type="checkbox"/>	3	Imprimante 80 Colonnes	Imprimante 40 Colonnes
NON <input type="checkbox"/>	4	300 Bauds validé	300 Bauds invalidé
NON <input type="checkbox"/>	5	1200 Bauds validé	1200 Bauds invalidé
OUI <input type="checkbox"/>	6	2400 Bauds validé	2400 Bauds invalidé
NON <input type="checkbox"/>	7	4800 Bauds validé	4800 Bauds invalidé
NON <input type="checkbox"/>	8	Pour Application Future	

[05] Sélection du Langage de l'imprimante

Par Défaut: 01 (01=Anglais 02=Français 03=Espagnol)

Fonctions Installateur

[901] Validation/Invalidation du Mode Test Technicien (Voir Section 5.31 "Mode Test Technicien")

[902] Activation de la Supervision des Modules (Voir Section 2.7 "Validation de la Supervision")

[903] Vérification de la Supervision des Modules (Voir Section 2.7 "Validation de la Supervision")

[990] Validation Blocage Code Installateur (Voir Section 5.31 "Blocage Code Installateur")

Confirmez en entrant votre code installateur suivi de [990]

[991] Invalidation Blocage Code Installateur (Voir Section 5.31 "Blocage Code Installateur")

Confirmez en entrant votre code installateur suivi de [991]

[995] Reset Programmation Usine Escorte PC5580 (Voir Section 5.31 "Reprogrammation aux valeurs d'usine")

Confirmez en entrant votre code installateur suivi de [995]

[997] Reset Programmation Usine PC5400 (Voir Section 5.30 "Reprogrammation aux valeurs d'usine")

Confirmez en entrant votre code installateur suivi de [997]

[998] Reset Programmation Usine PC5928 (Voir Section 5.30 "Reprogrammation aux valeurs d'usine")

Confirmez en entrant votre code installateur suivi de [998]

[999] Reset Programmation Usine Centrale PC5016 (Voir Section 5.30 "Reprogrammation aux valeurs d'usine")

Confirmez en entrant votre code installateur suivi de [999]

Liste des Caractères ASCII disponibles

	0	@	P	`	P		—	9	≡	α	P
032	048	064	080	096	112	160	176	192	208	224	240
!	1	A	Q	a	q	■	ア	チ	厶	ä	q
033	049	065	081	097	113	161	177	193	209	225	241
"	2	B	R	b	r	■	イ	ツ	ノ	ß	ö
034	050	066	082	098	114	162	178	194	210	226	242
#	3	C	S	c	s	┘	ウ	テ	E	ε	°
035	051	067	083	099	115	163	179	195	211	227	243
\$	4	D	T	d	t	、	I	ト	†	μ	Ω
036	052	068	084	100	116	164	180	196	212	228	244
%	5	E	U	e	u	■	オ	ナ	┘	ō	ü
037	053	069	085	101	117	165	181	197	213	229	245
&	6	F	V	f	v	ヲ	カ	ニ	ヨ	ρ	Σ
038	054	070	086	102	118	166	182	198	214	230	246
'	7	G	W	g	w	ア	キ	ヌ	う	g	π
039	055	071	087	103	119	167	183	199	215	231	247
(8	H	X	h	x	イ	ク	ネ	リ	フ	̄
040	056	072	088	104	120	168	184	200	216	232	248
)	9	I	Y	i	y	う	ケ	ノ	ル	・	y
041	057	073	089	105	121	169	185	201	217	233	249
*	:	J	Z	j	z	エ	コ	ハ	レ	j	≠
042	058	074	090	106	122	170	186	202	218	234	250
+	;	K	[k	(オ	サ	ヒ	ロ	×	≡
043	059	075	091	107	123	171	187	203	219	235	251
,	<	L	¥	l	l	ヤ	シ	フ	ワ	φ	≡
044	060	076	092	108	124	172	188	204	220	236	252
—	=	M]	m)	ユ	ズ	ハ	ン	€	÷
045	061	077	093	109	125	173	189	205	221	237	253
■	>	N	^	n	→	ヨ	セ	ホ	・	ñ	
046	062	078	094	110	126	174	190	206	222	238	254
/	?	O	_	o	←	ウ	リ	マ	■	ö	■
047	063	079	095	111	127	175	191	207	223	239	255

Programmation Claviers LCD5500

Changement de langue d'un Clavier LCD

Etape 1 - Appuyez simultanément sur les touches [<] et [>] durant 2 secondes

Etape 2 - Utilisez la touche [>] pour sélectionner la langue désirée.

Etape 3 - Validez par appui sur la touche [*]

Modification du Texte Affiché par un Clavier LCD

Etape 1 - Appuyez sur [*], [8], puis entrez votre [Code Installateur] . Le clavier affichera "Entrer section - - -"

Etape 2 - Appuyez sur [*]. Le clavier affichera "Entrer section LCD - -"

Etape 3 - Entrez le Numéro de la section correspondant au texte que vous désirez modifier.

Etape 4 - Utilisez les touches flèches (<>) pour déplacer le curseur sous la lettre à changer.

Etape 5 - Appuyez sur la touche (de 0 à 9) suivant le tableau ci-dessous correspondante à la lettre désirée. Au premier appui, la première lettre apparaîtra. Un nouvel appui sur cette même touche affichera la lettre suivante...

[1] - A, B, C, 1	[3] - G, H, I, 3	[5] - M, N, O, 5	[7] - S, T, U, 7	[9] - Y, Z, 9, 0
[2] - D, E, F, 2	[4] - J, K, L, 4	[6] - P, Q, R, 6	[8] - V, W, X, 8	[0] - Espace

Etape 6 - Quand la lettre souhaitée sera affichée utilisez les touches flèches (<>) pour aller à la lettre suivante.

Etape 7 - Pour valider votre texte appuyez sur [*], le clavier affichera "Sauvegarder" validez par un nouvel appui sur [*].

Note: La touche [*] permet d'accéder à un menu dans lequel vous pourrez:

- Sauvegarder
- Accéder aux caractères ASCII
- Changer Majuscule/Minuscule
- Effacer jusqu'à la fin

Etape 8 - Continuez depuis l'étape 3 pour toutes les autres sections à modifier.

Sections de Programptions des Claviers LCD5500

[01] à [32] Libellé des zones 01 à 32 (14 Caractères)

Par Défaut	Zone_____1_____	Par Défaut	Zone_____32_____
------------	-----------------	------------	------------------

[33] Libellé Alarme Zone Feu (14 Caractères)

Par Défaut	Fire_Zone_____
------------	----------------

[34] et [35] Libellé des Partitions (14 Caractères)

Par Défaut	System_____	Par Défaut	Partition_2____
------------	-------------	------------	-----------------

[40] et [41] Libellé des "Sorties Télécommandes" des Partition 1 et 2 (14 Caractères)

Par Défaut	Utility_Output
------------	----------------

[44] et [45] Libellé des "Reset Incendie" des Partition 1 et 2 (14 Caractères)

Par Défaut	Sensor_Reset__
------------	----------------

[51] Message "Mise en Service Echouée"

Par Défaut	System_Has_____
	Failed_to_Arm__

[52] Message "Alarme Pendant Mise En Service"

Par Défaut	Alarm_Occurred__
	While_Armed__<>

[60] Options de masque des Menus N°1

Par Défaut	Option	OUI	NON	
OUI	<input type="checkbox"/>	1	Menu "Tenir Touche P" Validé	Menu "Tenir Touche P" Invalide
OUI	<input type="checkbox"/>	2	Menu "Ejection de Zones" Validé	Menu "Ejection de Zones" Invalide
OUI	<input type="checkbox"/>	3	Menu "Affichage des Défauts" Validé	Menu "Affichage des Défauts" Invalide
OUI	<input type="checkbox"/>	4	Menu "Mémoire d'Alarme" Validé	Menu "Mémoire d'Alarme" Invalide
OUI	<input type="checkbox"/>	5	Menu "Contrôle Carillon" Validé	Menu "Contrôle Carillon" Invalide
OUI	<input type="checkbox"/>	6	Menu "Programmation Codes" Validé	Menu "Programmation Codes" Invalide
OUI	<input type="checkbox"/>	7	Menu "Fonctions Utilisateur" Validé	Menu "Fonctions Utilisateur" Invalide
OUI	<input type="checkbox"/>	8	Menu "Télécommande" Validé	Menu "Télécommande" Invalide

[61] Options de masque des Menus N°2

Par Défaut	Option	OUI	NON
NON <input type="checkbox"/>	1	Menu "Progr. Installateur" Validé	Menu "Progr. Installateur" Invalidé
OUI <input type="checkbox"/>	2	Menu "MES Mode Présent" Validé	Menu "MES Mode Présent" Invalidé
OUI <input type="checkbox"/>	3	Menu "MES Rapide" Validé	Menu "MES Rapide" Invalidé
OUI <input type="checkbox"/>	4	Menu "MES sans Tempo" Validé	Menu "MES sans Tempo" Invalidé
NON <input type="checkbox"/>	5	Menu "Sortie Rapide" Validé	Menu "Sortie Rapide" Invalidé
OUI <input type="checkbox"/>	6	Menu "Historique" Validé	Menu "Historique" Invalidé
NON <input type="checkbox"/>	7	Menu "Ecoute Bébé" Validé	Menu "Ecoute Bébé" Invalidé
NON <input type="checkbox"/>	8	Menu "Diffusion de Musique" Validé	Menu "Diffusion de Musique" Invalidé

[62] Options de masque des Menus N°3

Par Défaut	Option	OUI	NON
OUI <input type="checkbox"/>	1	Menu "Test Système" Validé	Menu "Test Système" Invalidé
OUI <input type="checkbox"/>	2	Menu "Heure et Date" Validé	Menu "Heure et Date" Invalidé
OUI <input type="checkbox"/>	3	Menu "Contrôle MES Auto" Validé	Menu "Contrôle MES Auto" Invalidé
OUI <input type="checkbox"/>	4	Menu "Heure MES Auto" Validé	Menu "Heure MES Auto" Invalidé
OUI <input type="checkbox"/>	5	Menu "Téléchargement" Validé	Menu "Téléchargement" Invalidé
OUI <input type="checkbox"/>	6	Menu "Contrôle Luminosité" Validé	Menu "Contrôle Luminosité" Invalidé
OUI <input type="checkbox"/>	7	Menu "Contrôle Contraste" Validé	Menu "Contrôle Contraste" Invalidé
OUI <input type="checkbox"/>	8	Menu "Contrôle Buzzer" Validé	Menu "Contrôle Buzzer" Invalidé

[63] Durée du Message LCD Téléchargé

Par Défaut
003 (de 000 à 255, 000=Message permanent)

Cette valeur indique le nombre d'appui sur une même touche nécessaire à l'effacement du message.

[64] Options de Touches

Par Défaut	Option	OUI	NON
OUI <input type="checkbox"/>	1	Touches Feu Validés	Touches Feu Invalides
OUI <input type="checkbox"/>	2	Touches Auxiliaire Validés	Touches Auxiliaire Invalides
OUI <input type="checkbox"/>	3	Touches Panique Validés	Touches Panique Invalides
NON <input type="checkbox"/>	4 à 8	Applications Futures	

[66] Options Clavier LCD

Par Défaut	Option	OUI	NON
OUI <input type="checkbox"/>	1	Codes Affichés en Programmation	Affichage de "X" en Programmation
OUI <input type="checkbox"/>	2	Affichage de l'Horloge Validé	Affichage de l'Horloge Invalidé
NON <input type="checkbox"/>	3 à 8	Applications Futures	

[98] Recopie sur autres claviers

Toute la programmation est mémorisée dans le clavier LCD. Si l'installation comporte plusieurs claviers LCD, Il n'est pas nécessaire de les programmer individuellement. Les textes programmés sur l'un d'entre eux peuvent être recopiés sur tous les autres, en procédant de la façon suivante:

Etape 1 - Programmez entièrement un clavier LCD.

Etape 2 - Vérifiez que tous les claviers LCD soient connectés sur le BUS.

Etape 3 - Entrez en programmation LCD depuis le clavier déjà programmé.

Etape 4 - Entrez en Section [98].

Toutes les informations contenues dans ce clavier seront alors recopiées sur tous les autres claviers de l'installation. Lorsque l'opération est terminée, appuyez sur [#] pour quitter.

[99] Retour à la Programmation d'Usine

Pour effacer toutes les informations d'un clavier et revenir à une configuration d'usine, Entrez en programmation LCD depuis le clavier à effacer. Entrez en section [99]. Une fois terminé, appuyez sur [#] pour quitter.

Pour Mémoire

Client: _____

Adresse: _____

Téléphone: _____ Date d'installation: _____

Code Installateur: _____

Module	Description	Emplacement
PC5016	Centrale	_____
PC5108	1er Module de Zones	_____
PC5108	2ème Module de Zones	_____
PC5108	3ème Module de Zones	_____
PC5108	4ème Module de Zones	_____
PC5108	5ème Module de Zones	_____
PC5108	6ème Module de Zones	_____
PC5204	Module Alimentation / Sorties	_____
PC5208	Module de Sorties	_____
PC5400	Module Imprimante	_____
Escorte PC5580	Module Escorte	_____
PC5928	Module Audio	_____
LINKS1000/GSM1000	Communicateur Cellulaire	_____

Claviers	Type de Clavier	Emplacement
Clavier 1	_____	_____
Clavier 2	_____	_____
Clavier 3	_____	_____
Clavier 4	_____	_____
Clavier 5	_____	_____
Clavier 6	_____	_____
Clavier 7	_____	_____
Clavier 8	_____	_____

