

## Attributions de Partition

### [90] Attributions de Partition (1-4) des Claviers Portatifs

Par Défaut = ETEINT	Option ALLUME	Option ETEINT
___ Option 1	Clavier 1 sur partition 2	Sur partition 1
___ Option 2	Clavier 2 sur partition 2	Sur partition 1
___ Option 3	Clavier 3 sur partition 2	Sur partition 1
___ Option 4	Clavier 4 sur partition 2	Sur partition 1
___ Options 5-8	pour future utilisation	



© 1998 Digital Security Controls Ltd.

1645 Flint Road, Downsview, Ontario, Canada M3J 2J6

Tel. (416) 665-8460 • Fax (416) 665-7498 • Tech. Line 1-800-387-3630

Imprimé au Canada 29003012 R0

# Feuilles de Programmation

## WLS910 Programmation pour le PC5132-RS v2.X seulement

*Le WLS910 est supporté par le PC5132-RS v2.X ou ultérieur,  
le PC4164-RS v2.0 et WLS920*

Chaque clavier portatif enregistré dans le PC5132-RS doit être assigné à une partition, et avoir les touches de fonction programmées. Les claviers sont, par défaut, assignés à la Partition 1. Pour assigner le clavier à la Partition 2, allumé le voyant approprié en section [90]. Le clavier peut seulement être assigné à une partition.

Les touches de fonction pour les claviers portatifs à la Partition 1 sont programmées en sections [57]-[60]. Sections [61]-[64] sont pour la Partition 2 programmation de touche de fonction pour le WLS910. Par exemple, si la section [57] est programmée comme [03] Armé à Domicile, alors la pression maintenue sur la touche '1' pendant 2 secondes sur tous les claviers portatifs sur la Partition 1 armera la Partition 1 en mode à Domicile.

Pour plus d'information sur la programmation du receptr, voir le Manuel d'Installation du PC5132-RS v2.X.

## [804] 5132-RS Programmation Etendue sans fil

### Numéros de Série de Clavier Portatif

Par Défaut = 00000

[33] Clavier 01 \_\_\_\_\_

[35] Clavier 03 \_\_\_\_\_

[34] Clavier 02 \_\_\_\_\_

[36] Clavier 04 \_\_\_\_\_

### Touches de Fonction Partition 1

Par Défaut = 00

[57] Touche de Fonction 1 \_\_\_\_\_

[58] Touche de Fonction 2 \_\_\_\_\_

[59] Touche de Fonction 3 \_\_\_\_\_

[60] Touche de Fonction 4 \_\_\_\_\_

### Touches de Fonction Partition 2

Par Défaut = 00

[61] Touche de Fonction 1 \_\_\_\_\_

[62] Touche de Fonction 2 \_\_\_\_\_

[63] Touche de Fonction 3 \_\_\_\_\_

[64] Touche de Fonction 4 \_\_\_\_\_

### Options de touche de Fonction

- 00 Touche Nul
- 01-02 Pour Future utilisation
- 03 Armé à Domicile
- 04 Armé Absent
- 05 [★][9] Armé sans-Entrée
- 06 [★][4] Carillon ALLUME/ETEINT
- 07 [★][6][---][4] Test du Système
- 08-12 Pour Future utilisation
- \* 13 [★][7][1] Sortie de Commande #1
- \* 14 [★][7][2] Sortie de Commande #2/  
Réi du Détecteur
- 15 Pour Future utilisation
- 16 [★][0] Sortie Rapide
- 17 [★][1] Zones A Domicile/Absent  
Réactivées
- 18 Pour Future utilisation
- \* 19 [★][7][3] Sortie de Commande #3
- 20 Pour Future utilisation
- \* 21 [★][7][4] Sortie de Commande #4
- 22-26 Pour Future utilisation
- \* Les Sorties de Commande ne sont pas  
disponibles pour le PC5010 v1.X.