

PowerSeries Pro Controlador de alarma

Manual de referencia



PowerSeries Pro



Modelos:
HS3032 y HS3128



ADVERTENCIA: Este manual contiene información sobre las limitaciones con respecto al uso y función del producto, así como información sobre las limitaciones relacionadas con la responsabilidad civil del fabricante. Lea detenidamente todo el manual.

Instrucciones de seguridad para el personal de servicio

ADVERTENCIA: Al usar equipo conectado a la red telefónica, siempre siga las instrucciones básicas de seguridad proporcionadas con este producto. Conserve estas instrucciones para posterior referencia. Informe al usuario final de las precauciones de seguridad que deben observarse al operar este equipo.

Antes de instalar el equipo

Asegúrese de que su paquete incluya los siguientes elementos:

- Manuales de instalación y de usuario, incluyendo las INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.
¡LEA y CONSERVE estas instrucciones!
Siga TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES especificadas en este documento y/o en el equipo.
- Controlador de alarma HS3032/HS3128
- Fuente de alimentación, conexión directa

Selección de una ubicación adecuada para el controlador de alarma

Utilice la siguiente lista como guía para encontrar una ubicación adecuada para instalar este equipo:

- Ubíquelo cerca de una toma de teléfono y de una toma de alimentación.
- Seleccione una ubicación sin vibraciones ni impactos.
- Coloque el controlador de alarma sobre una superficie plana, estable y siga las instrucciones de instalación.

NO ubique este producto donde las personas puedan caminar sobre los cables del circuito secundario.

NO conecte el controlador de alarma en el mismo circuito eléctrico utilizado por artefactos de mayor tamaño.

NO seleccione un lugar que exponga su controlador de alarma a la luz solar directa, calor excesivo, humedad, vapores, productos químicos o polvo.

NO instale este equipo cerca del agua. (por ejemplo, tina de baño, fregadero de cocina/lavandería, sótano húmedo, cerca de una piscina).

NO instale este equipo ni sus accesorios en áreas donde haya riesgo de explosión.

NO conecte este equipo en tomas de corriente controladas por interruptores de pared o temporizadores automáticos.

EVITE fuentes de interferencia.

EVITE instalar el equipo cerca de calentadores, acondicionadores de aire, ventiladores y refrigeradores.

EVITE ubicar el equipo cerca o encima de objetos grandes de metal, (por ejemplo, montantes de estructuras).

Véase "Colocación de detectores y plan de escape" en la página 293 para obtener información sobre la ubicación de detectores de humo y CO.

Medidas de seguridad requeridas durante la instalación

- **Nunca** instale este equipo y/o el cableado del teléfono durante una tormenta eléctrica.
- **Nunca** toque alambres o terminales sin aislar del teléfono, a menos que la línea telefónica se haya desconectado en la interfaz de red.
- Coloque los cables de modo que no puedan ocurrir accidentes. Los cables conectados no deben estar sujetos a demasiada tensión mecánica.
- Use solo la fuente de alimentación suministrada con este equipo. El uso de fuentes de alimentación no autorizadas puede dañar el equipo.
- Para versiones de conexión directa, utilice el módulo de alimentación proporcionado con el dispositivo.

ADVERTENCIA: ESTE EQUIPO NO TIENE INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO. EL ENCHUFE DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DESTINADO PARA SERVIR COMO DISPOSITIVO DE DESCONEXIÓN SI EL EQUIPO DEBE DESCONECTARSE RÁPIDAMENTE. ES IMPRESCINDIBLE QUE EL ACCESO AL ENCHUFE Y A LA TOMA DE CORRIENTE CORRESPONDIENTE JAMÁS ESTÉ OBSTRUIDO.

¡NOTA IMPORTANTE PARA EL MERCADO INTERNACIONAL (EU, AUS, NZ)!

Este equipo es fijo-estacionario y debe ser instalado solamente por Personas Calificadas. Persona Calificada se define como una persona con formación o experiencia relevante para permitirle identificar riesgos y tomar acciones adecuadas para reducir el riesgo de lesiones para esa persona y para otras. Debe ser instalado y utilizado dentro de un ambiente que proporcione como máximo un grado de contaminación 2 y en lugares no peligrosos con voltajes de categoría II, y solo en ambientes interiores. Siga siempre las instrucciones básicas de seguridad cuando utilice equipos conectados a la red eléctrica o a la red de telecomunicaciones. Consulte las instrucciones de seguridad proporcionadas con este producto y consérvelas para referencia futura. Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o lesiones, tenga en cuenta lo siguiente: No intente reparar este producto usted mismo. No abra ni retire la cubierta para evitar la exposición a voltajes

peligrosos u otros riesgos. Refiera el mantenimiento a personal de servicio calificado. Nunca abra el dispositivo usted mismo. Utilice solamente accesorios autorizados para este equipo. No coloque ningún objeto sobre la parte superior del gabinete de este equipo. El gabinete instalado en la pared no está diseñado para soportar ningún peso adicional. No derrame ningún líquido en el gabinete. No toque el equipo ni sus cables conectados durante una tormenta eléctrica, ya que puede haber riesgo de descarga eléctrica. No toque los cables o terminales no aislados, a menos que el equipo haya sido desconectado de la red eléctrica y de la red de telecomunicaciones. Asegúrese de que los cables estén colocados de modo que no puedan ocurrir accidentes. Los cables conectados no deben estar sujetos a demasiada tensión mecánica. No use el sistema de alarma para informar de una fuga de gas si el sistema está cerca de una fuga. No someta los cables conectados a un desgaste mecánico excesivo. Estas instrucciones de seguridad no deberán impedir que se ponga en contacto con el distribuidor y/o el fabricante para obtener cualquier aclaración adicional y/o respuestas a sus dudas.

Índice

Sección 1 Introducción	6
1.1 Acerca del sistema	6
Sección 2 Instalación	12
2.1 Descripción del proceso de instalación	12
2.2 Instalación del controlador de alarma	13
2.3 Instrucciones generales de cableado	17
2.4 Instalación de los módulos	32
Sección 3 Configuración	47
3.1 Pasos de configuración básica	47
3.2 Uso del teclado	47
3.3 Registro	49
3.4 Trabajo con particiones	50
3.5 Indicadores de problema	51
3.6 Configuración de la partición del teclado	51
3.7 Configuración del Comunicador alterno	53
3.8 Actualización local del Firmware	54
3.9 Prueba del sistema	54
Sección 4 Funcionamiento del sistema	56
4.1 Armado y desarmado	56
4.2 Partición versus Teclado global	56
4.3 Etiqueta	57
4.4 Anuncio	58
4.5 Teclas de función del teclado	59
4.6 Selección de idioma	61
4.7 [*] Comandos	62
4.8 Verificación visual	77
Sección 5 Programación	78
5.1 Cómo programar	78
5.2 Métodos de programación	78
5.3 Descripciones de la programación	82
Sección 6 Planillas de programación	166
6.1 Programación de etiquetas	166
6.2 Configuración de zona	171
6.3 Resistencia de fin de línea	173
6.4 Tiempos del sistema	173
6.5 Códigos de acceso	175
6.6 Programación de PGM	175
6.7 Bloqueo del sistema	198
6.8 Opciones de sistema	199
6.9 Armado_desarmado autom.	203
6.10 Asignación de zona y partición	208
6.11 Comunicaciones	210
6.12 Direcciones de llamada	216

6.13 Programación DLS	219
6.14 Entradas virtuales	220
6.15 Programación del programa	221
6.16 Programación del módulo de audio	226
6.17 Programación inalámbrica	231
6.18 Comunicador alterno	231
6.19 Programación del teclado	239
6.20 Programación de la plantilla	241
6.21 Información del sistema	241
6.22 Programación del módulo	242
6.23 Pruebas de colocación inalámbrica	242
6.24 Configuración de la batería	243
6.25 Restablecimiento de valores de fábrica	244
Sección 7 Solución de problemas	245
7.1 Pruebas	245
7.2 Solución de problemas	245
Apéndice 1: Códigos de reporte	257
1.0 Biblioteca de palabras	264
Apéndice 2: Tablas de programación de plantilla	266
Apéndice 3: Caracteres ASCII	272
Apéndice 4: Aprobaciones reglamentarias	273
4.1 Carga Aux. y Selección de batería	277
4.2 Instalaciones de reducción de falsas alarmas SIA: Referencia rápida	277
4.3 Declaración de conformidad de UK	281
Apéndice 5: Diagramas de cableado	284
5.1 Diagrama de cableado del HS3020 y HS3128 UL/ULC (solo para Norteamérica)	284
5.2 Diagrama de cableado para HS3032 y HS3128 (solo EN50131) Gabinete HSC3020C	285
5.3 Diagrama de cableado para HS3032 y HS3128 (solo EN50131) Gabinete HSC3020CP	286
5.4 Cableado de la zona	286
5.5 Cableado de terminales sirena	287
5.6 Cableado de alimentación de Aux.	288
5.7 Cableado Corbus	288
5.8 Cableado de PGM	288
5.9 Cableado de línea telefónica	289
5.10 Cableado de conexión a tierra	290
Apéndice 6: Especificaciones	291
7.0 Índice	299

Sección 1 Introducción

1.1 Acerca del sistema

El panel de alarma PowerSeries Pro es un sistema de alarma escalable con un gran número de funciones, diseñado para uso comercial. El panel de alarma es compatible con dispositivos cableados e inalámbricos. Esta sección enumera las características del panel de alarma, de los modelos disponibles, y de los dispositivos compatibles.

Los siguientes símbolos se utilizan para indicar las características o los métodos de funcionamiento que solo están disponibles en un mercado determinado. Ningún símbolo indica que la función u operación está disponible para todos los mercados, a menos que se indique específicamente de otra manera.

 - Norteamérica

 - Europa

 - Francia

 - Reino Unido

Características

Las siguientes características están disponibles en el controlador de alarma PowerSeries Pro.

Zonas, teclados inalámbricos, llaves inalámbricas, colgantes de pánico y tarjetas de proximidad

- Soporta 32 hasta 128 zonas cableadas o inalámbricas, incluyendo 8 zonas cableadas disponibles en los controladores.
- 41 tipos de zonas y 15 atributos de zona programables
- Soporta 8 hasta 16 teclados separados
- Soporta 32 llaves inalámbricas separadas
- Soporta 72 hasta 1000 tarjetas de proximidad separadas

Códigos de acceso

- Hasta 1002 códigos de acceso: 1000 (nivel 2-EN) que incluye un código maestro de sistema (nivel 2-EN). Además, un código de instalador (nivel 3-EN), y un código de mantenimiento están disponibles.

Nota: Los sistemas que cumplan con la norma EN50131-1 y utilicen más de 100 códigos de acceso deberán establecer el código de acceso en 8 dígitos (sección [041], opción 02).

- Atributos programables para cada código de usuario (consulte "Atributos del código de acceso" en la página 71)

Salidas programables (PGM)

- Hasta 4 salidas programables (PGM) en el controlador de alarma con 50 opciones disponibles
- 44, 166 salidas programables máximas

Funciones de supervisión del sistema

PowerSeries Pro monitorea continuamente una cantidad de condiciones posibles de avería y proporciona indicación audible y visual en el teclado. Las condiciones de problema incluyen:

- Falla de alimentación de CA
- Problema de zona
- Problema de incendio
- Problema de línea telefónica
- Problema del comunicador
- Condición de batería baja
- Interferencia de RF
- Falla de fuente de alimentación AUX
- Fallo de comunicación
- Fallo del módulo (supervisión o antisabotaje)

- Problema de sirena
- Problema del Corbus
- Problema de la unidad de alimentación

Modelos disponibles

Se encuentran disponibles los siguientes modelos de controlador de alarma:

- HS3032
- HS3128

Comparación de modelos

La tabla siguiente enumera las características de cada modelo de sistema de alarma.

Table 1-1 Comparación de modelos

Características	HS3032	HS3128
Integrado		
Zonas	8	8
PGM	4	4
Interfaz de audio bidireccional	1	1
Interfaz celular enchufable	1	1
Conexión Ethernet integrada	1	1
Interfaz PC-link	1	1
Conectores USB	2	2
PC-Link	1	1
Expansión		
Zonas	32	128
PGM de baja corriente	32	128
PGM de alta corriente	4	16
Salidas de relé PGM	4	32
Particiones	4	8
Teclados	8	16
Usuarios	72	1000
Memoria de eventos estándar	500	1000
Memoria de eventos de prioridad	2000	2000
Memoria de alarma	100	100
Memoria de armado	100	100
Expansión de dispositivos inalámbricos		
Zonas inalámbricas	32	128
Zonas de colgantes de pánico	32	32
Llaves inalámbricas	32	32
Sirenas	8	16
Repetidores *	8	8
Módulo de expansión		
Transmisor-receptor PowerG - HSM2HOST	1	1
Expansor de 8 zonas - HSM2108 **	3	15
Expansor de PGM - HSM2208	4	16

Características	HS3032	HS3128
Fuente de alimentación 1 A - HSM2300	3	4
Fuente de alimentación con 4 salidas - HSM2204	1	4
Fuente de alimentación 3 A - HSM3350	3	4
Módulo de audio bidireccional - HSM2955	1	1
Repetidor Corbus - HSM3204CX*	1	8
Expansor de 8 zonas - HSM3408 **	3	15
Módulo celular enchufable - XX9080	1	1
Teclado LCD - HS2LCD	8	16
Teclado LCD con tarjeta de proximidad - HS2LCDP	8	16
Teclado LCD con host - HS2LCDRF	1	1
Teclado LCD con tarjeta de proximidad y host - HS2LCDRFP	1	1
Pantalla táctil con tarjeta de proximidad - HS2TCHP	8	16
Teclado inalámbrico - HS2LCDWF	8	16
Teclado inalámbrico con tarjeta de proximidad - HS2LCDWFP	8	16
Teclado inalámbrico con tarjeta de proximidad y voz - HS2LCDWFPV	8	16

*Para instalaciones UL, se debe instalar 2 repetidores para el enrutamiento apropiado de la señal.

**Los modelos HSM3408 y HSM2108 se pueden registrar simultáneamente en el sistema, pero tenga en cuenta que cada uno ocupa una ranura para el módulo de expansión de 1 zona. Las ranuras máximas para los módulos de expansión de zona combinadas son 3 para el HS3032 y 15 para el HS3128.

Dispositivos compatibles

Los dispositivos inalámbricos y módulos siguientes son compatibles con este controlador de alarma.

Nota: En la tabla siguiente y en este documento, x en el número de modelo representa la frecuencia de funcionamiento del dispositivo: 9 (912-919 MHz), 8 (868 MHz), 4 (433 MHz).

Nota: Solamente los modelos que operan en la banda de 912-919 MHz son homologados por UL/ULC cuando se indica. Solo deben usarse dispositivos aprobados por ^{UL} con sistemas homologados por UL/ULC.

Table 1-2 Dispositivos compatibles

Módulos	
Teclados inalámbricos	HS2LCDWFx ^{UL} HS2LCDWFPx ^{UL} HS2LCDWFPV ^{UL}
Teclados cableados con host PG	HS2LCDRFx ^{UL} HS2LCDRFPx ^{UL}
Teclados cableados	HS2LCD ^{UL} HS2LCDP ^{UL}
Teclado de pantalla táctil Nota: Para aplicaciones homologadas por la ULC-s559 el teclado de pantalla táctil HS2TCHP es exclusivamente para uso suplementario.	HS2TCHP ^{UL}
Transmisor-receptor inalámbrico de 2 vías	HSM2HOSTx ^{UL}
Expansor de 8 zonas	HSM2108 ^{UL}
Expansor de salida de corriente baja 8:	HSM2208 ^{UL}
Expansor de 8 zonas	HSM3408 ^{UL}
Fuente de alimentación 1A	HSM2300 ^{UL}
Fuente de alimentación 3A	HSM3350 ^{UL}
4 expansores de salida de alta corriente	HSM2204 ^{UL}
Módulo de verificación de audio	HSM2955(R) ^{UL}
Alimentación/salida del relevador/módulo repetidor de Corbus	HSM3204CX ^{UL}
Adaptador USB a WiFi	HSM3WIFI
Comunicador alterno	LE9080 ^{UL} 3G9080-EU 3G9080 ^{UL} 3H9080 ^{UL} GS9080 TL880LT ^{UL} TL8803G ^{UL}

Dispositivos cableados	
<p>Detectores de humo de 2 hilos</p> <p>x= A, B o C A: Modelos homologados por ULC B: Modelos homologados por UL C: Modelos europeos y australianos</p> <p>L=Salida LED remota R= Relé auxiliar en forma de C S= Sirena T = Sensor de temperatura</p>	<p>FSA-210x^{UL} FSA-210xT^{UL} FSA-210xS^{UL} FSA-210xST^{UL} FSA-210xLST^{UL} FSA-210xR^{UL} FSA-210xRT^{UL} FSA-210xRS^{UL} FSA-210xRST^{UL} FSA-210xLRST^{UL}</p>
<p>Detector de humo de 4 hilos</p> <p>x= A, B o C A: Modelos homologados por ULC B: Modelos homologados por UL C: Modelos europeos y australianos</p> <p>L=Salida LED remota R= Relé auxiliar en forma de C S= Sirena T = Sensor de temperatura</p>	<p>FSA-410x^{UL} FSA-410xT^{UL} FSA-410xS^{UL} FSA-410xST^{UL} FSA-410xLST^{UL} FSA-410xR^{UL} FSA-410xRT^{UL} FSA-410xRS^{UL} FSA-410xRST^{UL} FSA-410xLRST^{UL}</p>
<p>Detector de CO</p>	<p>CO-12/24^{UL} 12-24SIR^{UL} FW-CO12^{UL} FW-CO1224^{UL} CO1224^{UL}</p>
Dispositivos inalámbricos	
Detector de humo PG inalámbrico	PGx926 ^{UL}
Detector de humo y calor inalámbrico PG	PGx916 ^{UL}
Detector de humo PG inalámbrico	PGX936
Detector de monóxido de carbono (CO) inalámbrico	PGx913 ^{UL}
Detector de humo y calor PG inalámbrico	PGx923
Detector de movimiento inmune a mascotas / PIR PG inalámbrico y cámara integrada	PGx904(P) ^{UL}
Detector de movimiento de cámara + PIR PG inalámbrico	PGx934(P) ^{UL}
Detector de movimiento PIR de cortina PG inalámbrico	PGx924 ^{UL}
Detector de movimiento PIR de espejo dual-tech PG inalámbrico	PGx984(P) ^{UL}
Detector espejo de alta seguridad PG inalámbrico	PGx974(P) ^{UL}
Detector espejo de movimiento PIR para exteriores de alta seguridad PG inalámbrico	PGx994 ^{UL}
Detector de quiebre de cristales de 2 hilos PG inalámbrico	PGx912, PGX922 ^{UL}
Detector de contacto y de impacto de 2 vías PG inalámbrico con entrada cableada	PGx935 ^{UL}
Detector de inundación PG inalámbrico	PGx985 ^{UL}
Detector de temperatura PG inalámbrico (uso en interiores)	PGx905 ^{UL}

Sección 1 Introducción

Sonda de temperatura de exteriores inalámbrica PG (requiere PGx905)	PGTEMP-PROBE
Teclas de 2 vías PG inalámbricas	PGx929 ^{UL} , PGx939 ^{UL}
Botón de pánico PG inalámbrico	PGx938 ^{UL}
Llave de 2 botones PG inalámbrica	PGx949 ^{UL}
Sirenas PG inalámbricas	PGx901 ^{UL} , PGx911 ^{UL}
Repetidor PG inalámbrico	PGx920 ^{UL}
Contactos de puerta y ventanas PG inalámbricos	PGx975 ^{UL}
Dispositivo de contacto magnético de 2 vías PG inalámbrico con entrada alámbrica	PGx945 ^{UL}
PIR plano PG inalámbrico	PGx914 ^{UL}
Contacto de puerta exterior con soporte montado/desmontado inalámbrico PG	PGx955
Contacto de puerta/ventana empotrable inalámbrico PG	PGx307 ^{UL}
Detector para montaje en techo inalámbrico PG con Smart Presence	PGx862 ^{UL}
Detector de movimiento PIR inalámbrico	PG9902
Contacto de puerta/ventana PG inalámbrico	PG9303 ^{UL}
Detector Infrarrojo Pasivo (PIR) inalámbrico de techo	PG9872
Dispositivo de contacto magnético de 2 vías PG inalámbrico con entrada alámbrica	PG9312 ^{UL}
Receptores de la estación central	
Sistema SG I, II, III, IV, 5	
Gabinete	
<p>El PowerSeries Pro tablero principal se puede instalar en los gabinetes de metal listados a continuación: Los interruptores de protección contra sabotaje se pueden instalar en todos los gabinetes, incluyendo la protección de apertura de puertas y/o remoción de la posición de montaje. Las puertas pueden asegurarse utilizando tornillos o cerraduras.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelo HSC3010C (puerta con bisagra) en acero calibre 18, color blanco, dimensiones 372 mm x 412 mm x 114 mm, peso: 9,75 lb o 4,2 Kg. • Modelo HSC3010CR (puerta con bisagra) en acero calibre 18, color rojo, dimensiones 372 mm x 412 mm x 114 mm, peso: 10.0 lb o 4.5 Kg. • Modelo HSC3030CAR (puerta con bisagra) en acero calibre 18 (base) y calibre 16 (puerta), color blanco, dimensiones: 375 mm x 412 mm x 114 mm, peso: 11.45 lb o 5.2 Kg • Modelo HSC3020C (puerta desmontable) en acero calibre 18, color blanco, dimensiones: 459 mm x 414 mm x 103 mm, peso: 4.3 Kg (sin baterías)/12 Kg (17Ah) • Modelo HSC3020CP (puerta desmontable) de PC-ABS, color blanco, dimensiones: 368 mm x 489 mm x 108 mm, peso: 2.3 Kg (sin baterías)/7.7 Kg (17Ah) <p>Para las instalaciones que cumplan con el grado 2 y grado 3 de EN50131-1, todos los agujeros del lado de los gabinetes se deben cubrir (tapar) si no hay accesorios instalados en el gabinete que usará estos agujeros de montaje.</p> <p>El gabinete del equipo se debe asegurar a la estructura del edificio antes de la operación. Use 4 tornillos (apropiados para el material de la pared en el cual se fijan) insertados a través de los cuatro agujeros de montaje de la parte posterior de la base del gabinete.</p>	

Sección 2 Instalación

2.1 Descripción del proceso de instalación

A continuación se proporcionan los pasos para ayudar en la instalación del sistema de alarma. Revise esta sección para lograr una comprensión general del orden de instalación. Este plan de trabajo puede ayudar a reducir los problemas y el tiempo total requerido para la instalación.

Paso 1 – Cree un esquema de disposición

Dibuje un bosquejo aproximado del lugar e incluya todos los dispositivos de detección de alarmas, los expansores de zona, teclados y otros módulos requeridos.

Paso 2 – Monte el panel

Decida sobre una ubicación para el panel de alarma y asegúrelo a la pared con los componentes de montaje adecuados. véase "Montaje del gabinete" en la página 13

Paso 3 – Cablee el controlador de la alarma

Cablee cada uno de los módulos al controlador de alarma siguiendo las indicaciones proporcionadas en "Cableado Corbus" en la página 288

Paso 4 – Cablee las zonas

Complete todo el cableado de la zona. Siga las indicaciones proporcionadas en "Cableado de la zona" en la página 38 para conectar las zonas utilizando bucles normalmente cerrados, resistencias de fin de línea simples, resistencias de fin de línea dobles, zonas de incendio y zonas de armado con interruptor de llave.

Paso 5 – Complete el cableado

Complete todo el restante cableado, incluyendo timbres o sirenas, conexiones de línea telefónica, conexiones de tierra o cualquier otro cableado necesario. Siga las indicaciones proporcionadas en "Descripciones de terminal" en la página 29

Paso 6 – Encienda el panel de control

Una vez que todo el cableado de la zona y del controlador de la alarma está completo, conecte la batería antes de conectar la alimentación CA y encienda el sistema. El controlador de la alarma no se encenderá si solamente la batería está conectada.

Paso 7 – Registre los teclados y módulos

Todos los teclados se deben registrar para operar en el sistema. Para registrar el primer teclado, consulte "Registro del primer teclado" en la página 49. Para registrar teclados adicionales, ingrese a la sección de programación del instalador [902] [000]. Para más información, consulte véase "Programación del módulo" en la página 161.

Paso 8 – Confirme la supervisión del módulo

De forma predeterminada, todos los módulos están supervisados en el momento de la instalación. La supervisión está habilitada siempre. Para confirmar que cada módulo está supervisado correctamente, consulte véase "[903] Confirmar módulos" en la página 162.

Paso 9 – Registre los dispositivos inalámbricos

Los dispositivos inalámbricos se registran vía el módulo de transmisor-receptor inalámbrico (HSM2HOSTx) o teclado RF y la sección [804] de Programación del instalador. Consulte Véase "Programación inalámbrica" en la página 142 para registrar los dispositivos inalámbricos.

Paso 10 – Programe el sistema

La sección 5 "Programación" en la página 78 proporciona una descripción completa sobre cómo programar el controlador de alarma. Contiene descripciones completas de las distintas características y opciones programables. Complete todas las hojas de programación a partir de "Planillas de programación" en la página 166 antes de intentar programar el sistema.

Paso 11 – Pruebe el sistema

Pruebe el panel totalmente para asegurarse de que todas las características y funciones operan según lo programado.

2.2 Instalación del controlador de alarma

Comience la instalación montando el controlador de la alarma en el gabinete de metal usando los separadores proporcionados. Los módulos opcionales, como el HSM3408, también se pueden montar en el gabinete de metal.

Instale el hardware en la secuencia indicada en las páginas siguientes.

Montaje del gabinete

Esta sección brinda instrucciones básicas de montaje en pared de los gabinetes PowerSeries Pro disponibles. Monte en un lugar seco, cercano a una fuente de alimentación de CA cercana y conexiones Ethernet y telefónicas. Si se monta en una pared de yeso, asegúrese de que los agujeros para los tornillos estén alineados con los pernos de la pared.

Complete todo el cableado antes de aplicar CA o de conectar la batería.

Nota: La pared de yeso por sí sola no puede sostener el peso del gabinete y su contenido. Utilice elementos de montaje suficientes para sostener hasta tres veces el peso del panel, incluyendo equipo, cables y hardware (aproximadamente 210 lbs / 95 kg). Seleccione el hardware adecuado para la superficie de montaje.

Tamaño de tornillo mínimo recomendado: M4 (#8) x 4, 25.4 mm (1 in) de largo, cabezal panorámico.


Para montar el gabinete, complete los siguientes pasos:

1. Posicione el gabinete en la ubicación de montaje y marque los dos agujeros de tornillos superiores y el agujero del soporte de retención.
2. Retire el gabinete, luego instale los dos tornillos superiores a la mitad y un ancla para el soporte de retención, de ser necesario. No monte el soporte de sabotaje directamente en la pared de yeso.
3. Cuelgue el gabinete en los tornillos instalados, luego marque los dos orificios de montaje inferiores.
4. Remueva el gabinete de la pared e instale los componentes en el orden siguiente:
 - Separadores de plástico para controlador de alarma y módulos opcionales
 - Soporte e interruptor antisabotaje
 - Alimentación, incluyendo la conexión GND para los gabinetes HSC3010C, HSC3010CR y HSC3030CAR (ver diagrama). Observe que la tuerca de tierra va montada en la parte trasera del gabinete.
5. Cuelgue el gabinete en los dos tornillos superiores nuevamente, después apriete el soporte de retención a la pared.
6. Instale los dos tornillos inferiores. Asegúrese de que los cuatro tornillos estén debidamente apretados.
7. Instale el controlador de alarma. Para los modelos de gabinete HSC3010C, HSC3010CR, HSC3030CAR y HSC3020C, utilice los separadores de metal proporcionados y atornillelos en el orificio de montaje inferior derecho como se indica en la figura 2-1.
8. Instale los módulos opciones y el cableado de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el módulo.
9. Ponga el cableado del interruptor de retención en cualquier zona disponible. Configure el soporte para supervisión normalmente cerrada (NC). La zona debe programarse para una retención las 24 horas o soporte sin retención.
10. Instale las baterías solo después de que el gabinete se ha sujetado permanentemente a la pared.

El siguiente diagrama indica la ubicación de montaje de la placa de circuito impreso del controlador de alarma, módulo de alimentación y soporte antisabotaje en el interior del gabinete.

Montaje en pared de los gabinetes HSC3010C / HSC3010CR / HSC3030CAR

El siguiente diagrama indica la ubicación de montaje de la placa de circuito impreso del controlador de alarma, módulo de alimentación y soporte antisabotaje en el interior de los gabinetes HSC3010C / HSC3010CR / HSC3030CAR.




A	Utilice un separador metálico y atornille en la posición indicada. ¡IMPORTANTE! Asegúrese de que el tornillo y el separador estén bien asegurados para establecer una correcta conexión a tierra de la placa de circuito impreso.
B	Ubicación de montaje del antisabotaje

Figure 2-1 Gabinetes HSC3010C, HSC3010CR, HSC3030CAR

Montaje en pared del gabinete HSC3020C

El siguiente diagrama indica la ubicación de montaje de la placa de circuito impreso del controlador de alarma, módulo de alimentación y soporte antisabotaje en el interior del gabinete HSC3020C.




A: Ubicación de montaje del antisabotaje

Figure 2-2 Gabinete HSC3020C

Nota: Cuando el adaptador de alimentación modelo HS65WPSNA no está montado en el interior del gabinete modelo HSC3010C o HSC3020C, debe fijarse a la superficie de instalación mediante los tornillos adecuados insertados a través de las lengüetas de montaje del módulo.

Montaje en pared del gabinete HSC3020CP

El siguiente diagrama indica la ubicación de montaje de la placa de circuito impreso del controlador de alarma, receptor inalámbrico, módulo de alimentación y soporte antisabotaje en el interior del gabinete HSC3020CP.



A	Tornillos antisabotaje
---	------------------------

Figure 2-3 Gabinete HSC3020CP

Nota: El HSC3020CP se usa solo para instalaciones con certificación EN50131 y NFA2P.

Ubicación de montaje del HSM3204CX / HSM3350 en el gabinete HSC3010C

El siguiente diagrama indica la ubicación de montaje del HSM3204CX / HSM3350, módulo de alimentación y soporte anti-sabotaje en el interior de los gabinetes HSC3010C / HSC3010CR / HSC3030CAR y HSC3020.




Figure 2-4 Montaje del HSM3304CX/HSM3350 en los gabinetes HSC3010C, HSC3010CR, HSC3030CAR

HSM3408 en el gabinete HSC3010

El siguiente diagrama indica el enrutamiento de los cables con y sin energía limitada en el interior del gabinete. Los cables de la batería y el cable de CA no tienen energía limitada. El resto del cableado tiene energía limitada.




Figure 2-5 HSM3408 en el gabinete HSC3010C

Montaje del HSM3408 y HSM3350 en el gabinete HSC3020C

El siguiente diagrama indica las ubicaciones de montaje disponibles del HSM3350 / HSM3408, módulo de alimentación y soporte antisabotaje en el interior del gabinete HSC3020C.




Figure 2-6 Módulos HSM3350 y HSM3408 en el gabinete HSC3020C

Ubicaciones de montaje del HSM2108 / HSM2208 en el gabinete HSC3010

El siguiente diagrama indica todas las ubicaciones de montaje disponibles para el HSM2108 / HSM2208 en el interior de los gabinetes HSC3010C / HSC3010CR / HSC3030CAR y HSC3020.




Figure 2-7 Montaje del HSM2108 / HSM2208 en los gabinetes HSC3010C, HSC3010CR, HSC3030CAR

2.3 Instrucciones generales de cableado

Para conectar el cableado del PowerSeries Pro, siga los siguientes pasos:

1. Asegúrese de que todos los cables estén asegurados al gabinete usando un sujetacables. Consulte las figuras 2-4, 2-5 y 2-6 para ver las ubicaciones.
2. Guíe la línea de CA dentro del gabinete a través de la abertura provista, como se indica en la figura 2-4.
3. Guíe los cables de CC al controlador de alarma como se muestra en la figura. Use un sujetacables para asegurar los cables de CC al gabinete.
4. Guíe el cableado de los módulos y otros dispositivos hacia el gabinete a través de las aberturas provistas. Retire los orificios ciegos según sea necesario.

Nota: Para el gabinete resistente contra ataques del HSC3030CAR, todos los orificios no utilizados deben cubrirse con tapones de plástico (disponibles).

Este diagrama muestra el enrutamiento de los cables con y sin energía limitada en el interior del gabinete. Los cables de la batería y el cable de CA no tienen energía limitada. El resto del cableado tiene energía limitada.




Figure 2-8 Cableado del panel para el HSC3010C

Para instalaciones HSC3010C, complete los siguientes pasos:

1. Si monta la fuente de alimentación dentro del gabinete, conéctela como se muestra en la figura 2-4 usando los accesorios suministrados. Use un sujetacables para asegurar los cables de CC al gabinete.

¡IMPORTANTE!

Se debe mantener una separación mínima de 6.4 mm en todos los puntos entre el cableado de la batería/CA y todas las demás conexiones de cableado. No tienda ningún cable por encima de la placa de circuitos. Mantenga una separación mínima de 25.4 mm.

2. Instale el pasacables (disponible por separado - p/n 57000933) en la abertura de la parte posterior del gabinete como se indica en la figura 2-4. Guíe el cable de CA del gabinete a través de la abertura indicada en el diagrama.
3. Si monta la fuente de alimentación fuera del gabinete, fijela a la pared utilizando los accesorios adecuados. Guíe los cables de CC al gabinete y asegúrelos con el sujetacables. Consulte la figura 2-4 para ver el calibre/longitud del cable aprobado.

Nota: Para aplicaciones comerciales contra incendios homologadas por ULC, use el gabinete modelo HSC3010CR.

Diagrama de cableado para Norteamérica del HS3128 en el gabinete HSC3020




Figure 2-9 Cableado del panel para el HSC3020C (para Norteamérica)

Para instalaciones HSC3020, complete los siguientes pasos:

1. Si monta la fuente de alimentación dentro del gabinete, conéctela como se muestra en la figura 2-4 usando los accesorios suministrados. Use un sujetacables para asegurar los cables de CC al gabinete.

¡IMPORTANTE!

Se debe mantener una separación mínima de 6.4 mm en todos los puntos entre el cableado de la batería/CA y todas las demás conexiones de cableado. No tienda ningún cable por encima de la placa de circuitos. Mantenga una separación mínima de 25.4 mm.

2. Instale el pasacables (disponible por separado - p/n 57000933) en la abertura de la parte posterior del gabinete como se indica en la figura 2-4. Guíe el cable de CA del gabinete a través de la abertura indicada en el diagrama.
3. Si monta la fuente de alimentación fuera del gabinete, fjela a la pared utilizando los accesorios adecuados. Guíe los cables de CC al gabinete y asegúrelos con el sujetacables. Consulte la figura 2-4 para ver el calibre/longitud del cable aprobado.

Instalación del HSM3204CX en un gabinete HSC3010

El siguiente diagrama indica el enrutamiento de los cables con y sin energía limitada en el interior del gabinete. Los cables de la batería y el cable de CA no tienen energía limitada. El resto del cableado tiene energía limitada.




Figure 2-10 HSM3204CX/ HSM3408 en gabinete HSC3010C

Diagrama de cableado para Norteamérica del HSM3204CX en el gabinete HSC3020

Este diagrama muestra el enrutamiento de los cables con y sin energía limitada en el interior del gabinete. Los cables de la batería y el cable de CA no tienen energía limitada. El resto del cableado tiene energía limitada.




Figure 2-11 Cableado para Norteamérica del HSM3204CX en el gabinete HSC3020

Instalación del HSM3350 en un gabinete HSC3010C

El siguiente diagrama indica el enrutamiento de los cables con y sin energía limitada en el interior del gabinete. Los cables de la batería y el cable de CA no tienen energía limitada. El resto del cableado tiene energía limitada.




Figure 2-12 HSM3350 en gabinete HSC3010C

Cableado para Norteamérica del HSM3350 en el gabinete HSC3020

Este diagrama muestra el enrutamiento de los cables con y sin energía limitada en el interior del gabinete. Los cables de la batería y el cable de CA no tienen energía limitada. El resto del cableado tiene energía limitada.




Figure 2-13 Cableado para Norteamérica del HSM3350 en el gabinete HSC3020

Instalación del HS3032 / HS3128 en un gabinete HSC3020C




Figure 2-14 Cableado del panel para el gabinete HSC3020C

Para instalaciones HSC3020C, complete los siguientes pasos:

1. Guíe la línea de CA a través de la abertura en la parte inferior del gabinete y asegúrela usando el sujetacables como se muestra en la figura 2-5.
2. Conecte los cables de CA al bloque de fusibles como se muestra en la figura.

Nota: Coloque el sujetacables sobre el aislamiento de los cables, evite colocarlo directamente sobre los cables de CA expuestos.

ADVERTENCIA: Las conexiones incorrectas pueden causar una falla PTC o una operación inadecuada. Inspeccione el cableado y asegúrese de que las conexiones sean correctas antes de aplicar la alimentación.

Notas de instalación EN

1. Este equipo, Alarm Controller HS, etc., debe ser instalado y utilizado en un entorno que proporcione como máximo un grado de contaminación 2 y en lugares no peligrosos con sobretensiones de categoría II, y solo en ambientes interiores. El equipo está FIJO y PERMANENTEMENTE CONECTADO y está diseñado para ser instalado solo por personal técnico calificado. Se entiende por persona calificada a toda persona que posea la formación técnica y la experiencia necesarias para comprender los peligros a los que puede estar expuesta al realizar una tarea y que también pueda tomar las medidas necesarias para reducir al mínimo los riesgos para esa persona o para otras.

2. La conexión a la red eléctrica debe realizarse de acuerdo con las normas y reglamentos de las autoridades locales: En el Reino Unido según BS6701. Se debe proporcionar un dispositivo apropiado de la desconexión como parte de la instalación del edificio. Donde no sea posible confiar en la identificación del NEUTRO en el SUMINISTRO DE LA RED DE CA, el dispositivo de desconexión debe desconectar ambos polos simultáneamente (LÍNEA y NEUTRO). El dispositivo desconectará el suministro durante el mantenimiento.

3. El gabinete del equipo se debe asegurar a la estructura del edificio antes de la operación.
4. El tendido del cableado interno se debe realizar de modo que se eviten las siguientes condiciones:
 - Tensión excesiva sobre el cable y sobre las conexiones de terminales
 - Aflojamiento de las conexiones de los terminales
 - Daño al aislamiento del conductor
5. La eliminación de las baterías usadas debe realizarse de acuerdo con la normativa sobre recuperación de residuos y reciclado aplicable al mercado previsto
6. Antes de dar servicio, DESCONECTE la CONEXIÓN DE TELÉFONO.
7. Se pueden utilizar dos baterías para proporcionar el tiempo de respaldo necesario.

ADVERTENCIA:

Alto Voltaje: Desconecte la alimentación de CA y las líneas telefónicas antes realizar el mantenimiento.

Los siguientes módulos son opcionales:

- Una ranura para HSM3350 con 2 baterías de 17 Ah y una fuente de alimentación HS65WPS montada internamente.
- Dos ranuras para HSM3408, HSM2955, HSM3204CX

HSC3020CP Cableado




Figure 2-15 Cableado del panel para el gabinete HSC3020CP

El gabinete HSC3020CP se entrega con el panel de alarma, el módulo HSM2HOST, el módulo HS65WPS, la fuente de alimentación y el interruptor antisabotaje ya instalados. El comunicador, el interruptor antisabotaje, la batería y la CA deben estar conectados durante la instalación.

Para la instalación del gabinete de plástico HSC3020P, siga los siguientes pasos:

1. Guíe la línea de CA a través de la abertura en la parte inferior del gabinete y asegúrela usando el sujetacables como se muestra en la figura 2-6.
2. Conecte los cables de CA al bloque de fusibles como se muestra en la figura.

Nota: Coloque el sujetacables sobre el aislamiento de los cables, evite colocarlo directamente sobre los cables de CA expuestos.

Diagrama de cableado del HSM3204CX en el gabinete HSC3020

Este diagrama muestra el enrutamiento de los cables con y sin energía limitada en el interior del gabinete. Los cables de la batería y el cable de CA no tienen energía limitada. El resto del cableado tiene energía limitada.




Figure 2-16 Cableado del panel para el gabinete HSC3020

Diagrama de cableado internacional del HSM3350 en el gabinete HSC3020

Este diagrama muestra el enrutamiento de los cables con y sin energía limitada en el interior del gabinete. Los cables de la batería y el cable de CA no tienen energía limitada. El resto del cableado tiene energía limitada.




Figure 2-17 Cableado del HSM3350 para el gabinete HSC3020

Descripciones de terminal

Las siguientes terminales están disponibles en el PowerSeries Pro controlador de alarma.

Table 2-1 Descripciones de terminal

Terminal	Descripción
BAT+, BAT-	Terminales de la batería. Utilice para brindar energía de reserva durante un corte de energía y corriente adicional cuando el sistema demande exceder la salida de energía del adaptador por corto tiempo, como cuando el sistema está en alarma. No conecte la batería hasta que el resto del cableado se haya completado.
CD +, CD -	Entrada de energía de 18 V CD al controlador de alarma como lo alimenta el adaptador de energía HS65WPSx*. Conecte la batería antes de conectar la CA. No conecte la batería o adaptador de energía hasta que el resto del cableado se haya completado.
AUX+ (AUX+ +), AUX-	Terminales auxiliares. Utilice para alimentar detectores, relevadores, LED, etc. (2 A MAX). Conecte el lado positivo del dispositivo a una de las tres terminales AUX+ y el lado negativo a AUX- o COM.
SIRENA+, SIRENA-	Energía del Timbre/Sirena (700 mA continuos, 2A MÁX en corto tiempo). Conecte el lado positivo de cualquier dispositivo de advertencia de alarma con SIRENA+, y el lado negativo con SIRENA-. Nota: Para las aplicaciones listadas EN50131 y UL/ULC, utilice una carga máxima de 700 mA en la salida de la SIRENA.
ROJ, NEG, AMR, VER	Terminales Corbus. Utilice para brindar energía y comunicación entre el controlador de alarma y los módulos conectados Cada módulo tiene cuatro terminales Corbus que se deben conectar con Corbus.
PGM1 a PGM4	Terminales de salida programables. Utilice para activar dispositivos como LED, relevadores, zumbadores, etc. (PGM1, PGM4: 100 mA; PGM2: 300 mA o puede configurarse para usarse como interfaz de detector de humo de 2 cables, corriente de bucle máx. de 100 mA; PGM3: 300 mA (disparador negativo) o 1 A (disparador positivo)
Z1 a Z8 COM	Terminales de entrada de zona. De forma ideal, cada zona debería tener un dispositivo de detección; sin embargo, dispositivos de detección múltiples se pueden cablear a la misma zona.
EGND	Conexión de tierra
ETHERNET	Puerto Ethernet
TIP, RING, T-1, R-1	Terminales de línea telefónica

*x= No para aplicaciones CE/EN certificadas

x= NA Debe estar ENCENDIDO para instalaciones homologadas por UL/ULC.

x= Nivel de seguridad IV para robo comercial ULC e incendio comercial ULC

Tendido del cable para energía limitada y energía ilimitada

Consulte Véase "Diagramas de cableado" en la página 284 para ver los diagramas ampliados.

Nota: La entrada del cable para el cableado de energía limitada debe estar separado por un acceso de entrada diferente del cableado de energía ilimitada.

Cableado Corbus

Las terminales Corbus ROJ y NEG se utilizan para proporcionar alimentación mientras que AMR y VER se usan para comunicaciones de datos. Las 4 terminales Corbus del controlador de alarma se deben conectar con las 4 terminales Corbus o con los alambres de cada módulo.

Las condiciones siguientes se aplican:

- El Corbus debe funcionar con 18 a 22 AWG cuádruples, preferiblemente con dos pares trenzados.
- Los módulos pueden tenderse hasta el panel, conectarse en serie o derivados en T.
- No utilice alambre blindado para el cableado de Corbus.

Nota: Cualquier módulo se puede conectar en cualquier lugar en el Corbus. No se requieren tendidos separados para teclados, ampliadores de zona, etc.

Nota: Ningún módulo puede tener más de 1,000 pies/305 m (en longitud del alambre) desde el panel. No utilice alambre blindado para el cableado de Corbus.




Figure 2-18 Cableado Corbus

El módulo (A) está cableado correctamente porque está dentro de 1,000 pies/305 m desde el panel, en distancia de alambre. El módulo (B) está cableado correctamente porque está dentro de 1,000 pies/305 m desde el panel, en distancia de alambre. El módulo (C) NO está cableado correctamente porque está a más de 1,000 pies/305 m desde el panel.

Corrientes nominales

Para que el sistema funcione correctamente, la salida de potencia del controlador de alarma y los módulos de fuente de alimentación no pueden excederse. Utilice los datos siguientes para asegurarse de que la corriente disponible no se exceda.

Table 2-2 Valores nominales de salida del sistema

Dispositivo	Salida	Clasificación (12V CC)
HS3032 HS3128	AUX/ Corbus:	2 A. Reste el consumo de corriente indicado para cada teclado, módulo de expansión y accesorio conectado al AUX o Corbus. Por lo menos debe reservarse 100 mA para el Corbus.
	SIRENA:	700 mA de consumo continuo de corriente. 2.0 A por períodos cortos. Disponible solamente con la batería de reserva conectada. NO exceda la carga de 700 mA para aplicaciones certificadas EN o UL/ULC.
HSM3350	AUX1: AUX2:	3 A. Reste el consumo de corriente indicado para cada teclado, módulo de expansión y accesorio conectado al AUX.
HSM3408	AUX:	500 mA. Consumo continuo de corriente. Reste para cada dispositivo conectado. Reste la carga total en esta terminal de la salida AUX/Corbus del panel de alarma.
HSM3204CX	AUX/ Corbus:	2 A. de consumo continuo de corriente. Reste para cada dispositivo conectado.
HSM2208	AUX:	250 mA. Consumo continuo de corriente. Reste para cada dispositivo conectado. Reste la carga total en esta terminal de la salida AUX/Corbus del panel de alarma.
HSM2108	AUX:	100 mA. Reste para cada dispositivo conectado. Reste la carga total en esta terminal de la salida AUX/Corbus del panel.

Cálculo de la corriente del controlador de la alarma

Máxima (en espera o en alarma)

AUX (2 A máx. incluyendo PGM 1-4)

Corbus (2 A máx.)***

PCLink+ (200 mA)

USB (500 mA máx.)

Módulo de celda (20 mA inactivo)

Total (no debe exceder 2 A)

Para las aplicaciones UL, ULC y Comerciales listadas, la corriente de reserva y de alarma no debe exceder 2 amps.

Nota: Para las aplicaciones EN50131, UL, ULC y Lista comercial, la corriente total de espera y de alarma no puede exceder los valores en Carga auxiliar y Selección de batería para el tipo de instalación aplicable.

Problema de sobrecorriente

Si la corriente total de los componentes internos del panel y de todas las salidas supera el umbral de 2.1 A durante un período superior a 5 minutos, se genera un problema de sobrecorriente. El problema se restablece cuando la corriente desciende por debajo del umbral de 2.0 A. No exceda el umbral de 2 A combinado entre AUX y Corbus.

Nota: La corriente total no incluye la corriente de la sirena ni la carga de la batería.

Pérdida en la línea

Debe considerarse la pérdida del voltaje a través de la resistencia del alambre para todas las instalaciones. Para asegurar la operación apropiada, al menos 12,5 VCC deben estar aplicados a todos los módulos en el sistema (cuando la CA está conectada y la batería está cargada completamente). Si hay menos de 12,5 VCC aplicados, la operación del sistema se verá afectada.

Para corregir el problema, trate alguna de las opciones siguientes:

1. Conecte una HSM2300/2204/3350/3204CX una fuente de alimentación entre el controlador de la alarma y el módulo para proporcionar alimentación adicional al Corbus.
2. Reduzca la longitud del tendido del Corbus al módulo.
3. Aumente el calibre del alambre.

Límites de capacitancia

Un aumento de capacitancia en el Corbus afecta la transmisión de datos y hace que el sistema sea más lento. La capacitancia aumenta por cada pie de alambre agregado al Corbus. El grado de la capacitancia del cable usado determinará la longitud máxima del Corbus.

Por ejemplo, un cable de calibre 22, no blindado y con 4 conductores tiene una capacitancia típica de 20 picofaradios por pie (es decir, 20 nF/1000 pies). Por cada 1000 pies de cable agregado – sin importar donde está tendido – la capacitancia del Corbus aumenta en 20 nF.

La tabla siguiente indica la distancia total del alambre permisible para el valor de capacitancia del alambre usado:

Table 2-3 Capacitancia del alambre

Capacitancia del alambre por 1000 pies (300 m)	Longitud total del alambre de Corbus
15 nF	5300ft/1616 m
20 nF	4000 ft/1220 m
25 nF	3200 ft/976 m
30 nF	2666 ft/810 m
35 nF	2280 ft/693 m
40 nF	2000 ft/608 m

2.4 Instalación de los módulos

Quite toda la alimentación del sistema mientras conecta los módulos con el controlador de la alarma.

Expansores de zona

El controlador de la alarma principal tiene terminales de conexión para las zonas 1 a 8. Se pueden agregar módulos de expansión de zona adicionales HSM2108 y HSM3408 para aumentar el número de zonas en el sistema. Cada expansor de zona consta de un grupo de 8 zonas. En el registro, el expansor de zona se asigna automáticamente a la siguiente ranura de zona disponible. Conecte las terminales ROJ, NEG, AMR y VER a las terminales Corbus en el panel de alarma. Consumo de corriente: 30 mA.




Figure 2-19 Expansor de zona HSM2108




Figure 2-20 Módulo de expansión de 8 zonas HSM3408

Consulte el manual de instalación de los módulos HSM2108 y HSM3408 para obtener más información.

Módulo de audio bidireccional

El módulo de audio bidireccional HSM2955 ofrece la capacidad de Habla/Escucha para la verificación de audio de las alarmas.

El controlador de alarma principal tiene una interfaz de enlace de audio analógico de 3 pines para conectar el módulo.




Figure 2-21 Módulo de audio bidireccional HSM2955

Expansor de salidas

El módulo HSM2208 se utiliza para agregar hasta 8 salidas programables de baja corriente al sistema de alarma.

El panel usa la conexión Corbus de 4 hilos para comunicarse con el módulo. Conecte las terminales ROJ, NEG, AMR y VER a las terminales Corbus en el panel de alarma. Consumo de corriente de tarjeta: 40mA.




Figure 2-22 HSM2208 Expansor de salida

Módulo de transmisor-receptor inalámbrico

El módulo de integración inalámbrico bidireccional HSM2HOSTx proporciona comunicación entre los dispositivos inalámbricos y el controlador de la alarma.

Nota: El HSM2HOST debe montarse en el gabinete de plástico HSC3020CP o en su propio gabinete separado. Conecte el HSM2HOSTx al Corbus de 4 hilos del controlador de la alarma de acuerdo con el diagrama siguiente.




Figure 2-23 Diagrama de cableado del HSM2HOSTx

Después de que haya terminado el cableado, vuelva a conectar la alimentación al sistema de seguridad. Consumo de corriente de tarjeta: 35mA

Cableado de la fuente de alimentación

HSM2300/2204

El módulo de salida de fuente de alimentación/alta corriente HSM2300/2204 proporciona hasta 1.0 A de corriente adicional y puede ser utilizado para agregar hasta cuatro salidas programables (HSM2204 solamente) al sistema de alarma.

La conexión Corbus de 4 hilos proporciona comunicación entre el módulo y el panel de alarma. Conecte las terminales ROJ, NEG, AMR y VER a las terminales Corbus en el controlador de alarma. Si no se utiliza O1, conectarse a Aux con una resistencia de 1 K. Consumo de corriente: 35 mA.




Figure 2-24 Cableado de la fuente de alimentación del HSM2300/2204

HSM3350

El HSM3350 es un módulo de alimentación supervisado de 3A, 12 V CC con salidas AUX duales y reservas duales de batería.

La conexión Corbus de 4 hilos proporciona comunicación entre el módulo y el panel de alarma. Conecte las terminales ROJ, NEG, AMR y VER a las terminales Corbus en el controlador de alarma.

y VERDE a las terminales Corbus en el controlador de alarma.





Figure 2-25 Cableado de la fuente de alimentación del HSM3350

Repetidor Corbus

El HSM3204CX es un módulo aislador y repetidor Corbus con cuatro salidas de relé de alta corriente. El módulo dispone de una fuente de alimentación integrada para alimentar al Corbus.

NOTA: Los dispositivos contra incendios y de seguridad que requieren alimentación del HSM3204CX deben estar listados por UL/ULC (o cUL) para la aplicación prevista y funcionar en el rango de 10.8V CC a 12.5V CC



NOTA: Consulte el manual de instalación para la selección adecuada de la capacidad de la batería según la aplicación prevista y la carga máxima permitida.

Se requiere un adaptador de alimentación de modo de conmutación modelo HS65WPSNA para instalaciones homologadas por UL/ULC. Se puede instalar en el interior o exterior del gabinete metálico modelo HSC3010C, con cable conectado a la red eléctrica.
Para aplicaciones con nivel de seguridad IV contra incendios y robo comercial homologadas por ULC, use el modelo HS65WPSNAS instalado en el interior del gabinete metálico modelo HSC3010CR o HSC3010C (usando el kit de barrera de alto voltaje), conectado por cable a la red eléctrica.
Entrada principal: 120V CA/50 Hz/1.7A máx.
Salida: 18V CC/3.6A máx.
Se requiere el modelo HS65WPS para aplicaciones certificadas CE/EN50131. Debe instalarse en el interior del gabinete metálico modelo HSC3020C, conectado por cable a la red eléctrica (ver diagrama de cableado a continuación).
Entrada principal: 230V CA/60 Hz/1.7A máx.
Salida: 18V CC/3.6A máx.

NOTA: No conecte el adaptador de fuente de alimentación al receptáculo controlado por un interruptor.

Figure 2-26 Repetidor Corbus HSM3204CX

Cableado del teclado

Para cablear un teclado al controlador de la alarma, quite la placa posterior del teclado (consulte la hoja de instalación del teclado) y conecte las terminales RED, BLK, YEL y GRN a las terminales correspondientes en el controlador de la alarma.

Zona de teclado/Cableado PGM

Los dispositivos cableados pueden conectarse a teclados cableados con entradas (zona) o salidas (PGM). Esto evita tener que tender cables de regreso al panel de control para cada dispositivo.

Para conectar un dispositivo de zona a los teclados HS2LCD E y HS2TCHP E, conecte un cable al terminal P/Z y el otro cable al terminal B. Para dispositivos eléctricos, utilice los cables rojo y negro para suministrar energía al dispositivo. Lleve el cable rojo al borne R (positivo) y el cable negro al borne B (negativo).

Las zonas de teclado admiten bucles normalmente cerrados y resistencias de fin de línea simples, dobles y triples.

Para conectar la salida PGM, tienda un alambre a la terminal P/Z y el otro a la terminal R.




Figure 2-27 Terminales P/Z del teclado

Nota: Cuando utilice la supervisión de final de línea, conecte la zona de acuerdo con una de las configuraciones descritas en el "Cableado de la zona" en la página 38. Las resistencias de fin de línea deben colocarse en el extremo del dispositivo del bucle, no en el teclado.

Asignación de zonas de teclado

Al usar entradas de zona de teclado, a cada entrada usada se debe asignar un número de zona en la programación del instalador.

Primero, asegúrese de que haya asociado todos los teclados instalados en las ranuras deseadas (Véase "[902] Agregar/Quitar módulos" en la página 161). Después, asigne las zonas de teclado incorporando la sección de programación [861]-[876], subsección 011 para los teclados 1-16. Ingrese un número de zona de 3 dígitos para cada una de las zonas de teclado. Este número se debe programar en la ubicación de la ranura a la que el teclado está asignado.

Nota: Si una entrada de zona de teclado se asigna a la zona número 1 a 8, la zona correspondiente no se puede utilizar en el panel de control principal.

Una vez que se asignan las zonas de teclado, usted también debe programar definiciones de zona y atributos de zona. Véase "[001] de tipos de zona" en la página 85 Y Véase "Configuración de zona" en la página 85.

HSM2955 Cableado

Para obtener información sobre el cableado, consulte el manual de instalación #29010198xxx del HSM2955.

Cableado de la zona

Apague el controlador de la alarma y complete todo el cableado de la zona.

Las zonas se pueden cablear para supervisar dispositivos normalmente abiertos (como detectores de humo) o dispositivos normalmente cerrados (como contactos de puerta). El panel de alarma también puede programarse para resistencias de fin de línea sencillos, fin de línea doble y fin de línea triple.

La programación de la zona se realiza usando las siguientes secciones de programación:

- [001] selecciona la definición de la zona
- [013] Opción [1] para normalmente cerrado o EOL; Opción [2] para SEOL o DEOL
- [201 - 208] asignación de partición.

Alternativamente, las zonas pueden configurarse individualmente como NC, SEOL, DEOL o TEOL mediante Atributos de Zona de la sección [002], interruptores 9, 10, 11 y 15, los cuales anularán la opción en [013].

Observe las pautas siguientes al cablear zonas:

- Para instalaciones homologadas por UL, use solamente SEOL o DEOL
- Alambre de calibre 22 AWG mínimo, 18 AWG máximo
- No utilice alambre blindado
- No exceda 100 Ω de resistencia del alambre. Consulte la tabla siguiente:

Table 2-4 Tabla de cableado de Zona de robo

Calibre del alambre	Longitud máxima a resistencia EOL (pies/metros)
22	3000 / 914
20	4900 / 1493
19	6200 / 1889

Calibre del alambre	Longitud máxima a resistencia EOL (pies/metros)
18	7800 / 2377
Las cifras se basan en una resistencia máxima de cableado de 100 Ω .	

Normalmente cerrado

Conecte los dispositivos cableados con cualquier terminal Z y cualquier terminal COM. Conecte los dispositivos normalmente cerrados en serie.

Nota: Para instalaciones UL, no use bucles normalmente cerrados.




Figure 2-28 Normalmente cerrado

La siguiente tabla muestra el estatus de la zona bajo ciertas condiciones para los bucles NC:

Table 2-5 Estatus del bucle NC

Resistencia del bucle	Estatus del bucle
0 Ω (alambre en cortocircuito, bucle en cortocircuito)	Seguro
Infinito (alambre roto, bucle abierto)	Violado

Resistencia de Fin de línea simple (SEOL)

Cuando las resistencias SEOL se instalan al final de un bucle de zona, el panel de alarma detecta si el circuito está seguro, abierto, o en cortocircuito. La resistencia SEOL debe instalarse al final del bucle para una supervisión apropiada.

Para habilitar la supervisión SEOL, programe la sección [013], opciones [1] y [2] a APAGADO. Para configurar la supervisión SEOL, use la programación de la sección [002], bit 10.

Nota: Esta opción debe seleccionarse si se utilizan dispositivos de detección o contactos normalmente cerrados o normalmente abiertos.




Figure 2-29 Cableado de SEOL

La siguiente tabla muestra el estatus de la zona bajo ciertas condiciones para SEOL:

Table 2-6 Estatus del bucle SEOL

Resistencia del bucle	Estatus del bucle
0 Ω (cable con cortocircuito, bucle con cortocircuito)	Violado
5600 Ω (contacto cerrado)	Seguro
Infinito (alambre roto, bucle abierto)	Violado

Resistencias de Fin de línea doble (DEOL)

Cuando las resistencias de fin de línea doble (DEOL) se instalan al final de un bucle de zona, la segunda resistencia habilita al panel para determinar si la zona está abierta, cerrada, con sabotaje o con falla.

Nota: Cualquier zona programada para fuego o supervisión de 24 horas se debe cablear con una resistencia SEOL sin importar el tipo de supervisión del cableado de zona seleccionado para el panel. Si usted cambia las opciones de supervisión de zona de DEOL a SEOL o de NC a DEOL, apague el sistema por completo y después enciéndalo otra vez para lograr una operación correcta. Para activar la supervisión DEOL, programe la sección [013], opción [1] a APAGADO y la opción [2] a ENCENDIDO. Para configurar la supervisión SEOL, use la programación de la sección [002], bit 11.




Figure 2-30 Cableado de DEOL

Nota: Si se permite la opción de supervisión DEOL, todas las zonas cableadas se deben conectar con resistencias DEOL, a excepción de las zonas de fuego y de supervisión de 24 horas. No use resistencias DEOL para zonas de fuego o zonas de supervisión de 24 horas.

Nota: No conecte las zonas de fuego a las terminales de la zona de teclado si está seleccionada la opción de supervisión DEOL.

Nota: Esta opción solo puede seleccionarse si se utilizan dispositivos de detección o contactos NC. Solamente se puede conectar un contacto NC a cada zona.

La siguiente tabla muestra el estatus de la zona bajo ciertas condiciones para DEOL:

Table 2-7 Estatus del bucle DEOL

Resistencia del bucle	Estatus del bucle
0 Ω (cable con cortocircuito, bucle con cortocircuito)	Fallo
5600 Ω (contacto cerrado)	Seguro
Infinito (alambre roto, bucle abierto)	Sabotaje
11,200 Ω (contacto abierto)	Violado

Resistencia triple de final de línea (TEOL)

La resistencia TEOL supervisa la funcionalidad de antienmascarado en detectores de movimiento cableados. Para configurar la Resistencia TEOL, use la sección de programación [002], bit 15.




Figure 2-31 TEOL Cableado

La siguiente tabla muestra el estado de la zona bajo ciertas condiciones para la TEOL:

Table 2-8 Estado del bucle TEOL

Resistencia del bucle	Estatus del bucle
0 Ω (corto)	Fallo
Infinito Ω (abierto)	Sabotaje
5600 Ω	Restaurado
11200 Ω	Alarma
21200 Ω (alarma y falla/máscara)	Máscara
15600 Ω (falla/máscara)	Fallo

Cableado de PGM

El voltaje de funcionamiento mín./máx. para dispositivos, sensores y módulos es de 10.8 V CC - 12.5 V CC. -15% a +10%.

Las PGM cambian a tierra cuando se activan desde el controlador de alarma. Conecte el lado positivo del dispositivo con la terminal AUX+, y el lado negativo con la terminal PGM.

Las PGM 1 y 4 alimentan hasta 100 mA; las PGM 2 y 3 alimentan hasta 300 mA.

Se requiere un relevador para los niveles de corriente que excedan los límites máximos.

La PGM2 también puede utilizarse para detectores de humo de 2 hilos o la alarma de intrusión de 24 horas.

Nota: Use solo resistencias SEOL en las ZONAS DE INCENDIO.




Figure 2-32 Salida LED con resistencia limitadora de corriente y salida opcional de controlador de relé.

La ID de compatibilidad UL para la serie FSA-210B es: FS200

Nota: Para instalaciones homologadas por ULC, use las series FSA-210A y FSA-410A.

Cableado de terminales sirena

Estas terminales suministran 700 mA de corriente a 10.8 - 12.5 V CC para instalaciones residenciales y comerciales. Para cumplir con los requisitos del patrón temporal de tres pulsos de NFPA 72, la sección [013] opción [8] debe estar ENCENDIDA. Observe que también se soportan alarmas de pulsos constantes. También se soporta la cadencia temporal 4 de notificación de alarma de CO




Figure 2-33 Cableado de terminales sirena

La salida de la sirena está supervisada y la potencia está limitada mediante una protección de hardware de 2A. Si no se usa, conecte una resistencia de 1000 Ω entre Timbre+ y Timbre- para evitar que el panel visualice una avería. Véase "Solución de problemas" en la página 64.

Cableado de línea telefónica

Cablee las terminales de la conexión de teléfono (TIP, Ring, T-1, R-1) a un conector RJ-31x como se indica en el diagrama siguiente. Para la conexión de dispositivos múltiples a la línea telefónica, cablee en la secuencia indicada. Use un alambre 26 AWG como mínimo para cableado.




Figura 1-10 Cableado de línea telefónica

Nota: Asegúrese de que todos los enchufes y conectores cumplan los requisitos de dimensión, tolerancia y enchapado metálico de 47 C.F.R. Parte 68, Subparte F. Para una operación apropiada, ningún otro equipo de teléfono se debe conectar entre el panel de control y las instalaciones de la compañía telefónica.

Cableado del detector de humo

Todas las zonas definidas como incendio se deben cablear según el diagrama siguiente:




Figure 2-34 Cableado del detector de humo

Consulte Véase "[001] de tipos de zona" en la página 85 para la operación en la zona de incendio.

Nota: Los detectores de humos deben ser del tipo con retención. Para restablecer un detector de humo, ingrese [*][7][2].

Table 2-9 Detectores de humo de 4 hilos compatibles

FSA-410x	FSA-410xLST	FSA-410xRST
FSA-410xT	FSA-410xR	FSA-410xLRST
FSA-410xS	FSA-410xRT	
FSA-410xST	FSA-410xRS	
Corriente nominal para la serie DSC FSA-410: 25 mA - 90 mA		

Cableado de zona de fuego: Detectores de humo bidireccionales

Si PGM 2 está programado para conectar detectores de humo de 2 hilos, los detectores deben estar cableados de acuerdo con el siguiente diagrama:




Figure 2-35 Cableado de detector de humos de dos hilos

Nota: Adicionales detectores de humo de dos hilos se deben conectar en paralelo como se muestra arriba. El número máximo de detectores de humo en un bucle de dos hilos es 18.

Nota: No combine modelos de detectores de humo de fabricantes diferentes en el mismo circuito. La operación puede afectarse. Consulte la hoja de instalación del detector de humo al colocar detectores.

Table 2-10 Detectores de humo de 2 hilos compatibles

FSA-210x	FSA-210xR
FSA-210xT	FSA-210xRT
FSA-210xS	FSA-210xRS
FSA-210xST	FSA-210xRST
FSA-210xLST	FSA-210xLRST
Corriente nominal para la serie DSC FSA-210B: 35 mA - 75 mA	

Table 2-11 Circuito de inicio del detector de humo de dos hilos

Elemento	Especificación
Estilo/Clase, Supervisado, Energía limitada	Estilo B (Clase B)
Identificador de compatibilidad	PC18-1
Voltaje de salida de CC	9.8-13.8 VCC
Carga del detector	2 mA (MÁX.)
Resistencia de fin de línea simple (SEOL)	2200Ω
Resistencia del bucle	24Ω (MAX)
Impedancia en espera	1020Ω (NOM)
Impedancia de la alarma	570Ω (MAX)
Corriente de la alarma	89 mA (MÁX.)

Detector de CO

Los siguientes modelos de detector de CO cableados pueden usarse con los controladores de alarma PowerSeries Pro:

- Modelo Potter CO-12/24, Archivo UL E321434
- Modelo Quantum 12-24SIR, Archivo UL E186246
- Modelo NAPCO FW-CO12 o FW-CO1224, Archivo UL E306780
- Modelo System Sensor CO1224, Archivo UL E307195

Nota: Para conexiones de unidades múltiples, los cables entre los detectores de CO deben estar abiertos. El relé de supervisión de alimentación debe estar alimentado del último detector en el bucle.

También hay detectores de CO inalámbricos disponibles. Cuando instale detectores inalámbricos de CO, use solo los modelos PG9913^{UL}, PG8913, PG4913, o PGx923. Se requiere un receptor inalámbrico HSM2HOSTx (x=9^{UL}/8/4) o un teclado inalámbrico HS2LCDRF(P) para instalar detectores inalámbricos de CO. Para más detalles sobre estos dispositivos inalámbricos, consulte sus manuales de instalación respectivos.

Nota: Use solo dispositivos aprobados por ^{UL} con sistemas listados por UL/ULC.

Table 2-12 Corrientes nominales de detectores de CO

Dispositivo	Descripción	Máx. capacidad a 12 V CC
CO-12/24	Detector de CO modelo Potter	40 mA
12-24SIR	Detector de CO modelo Quantum	75 mA
FW-CO12 FW-CO1224	Detector de CO modelo NAPCO	90 mA
CO1224	Detector de CO modelo System Sensor	40 mA





Figure 2-36 Cableado del detector de CO

Cableado de conexión a tierra

Utilizando el cable aislado verde proporcionado, conecte la terminal de tierra en el adaptador de energía HS65WPSx al ensamble de tornillo y tuerca de tierra como se muestra en el diagrama.

El ensamble de tornillo y tuerca de tierra debe montarse en el gabinete en uno de los agujeros designados marcados con el símbolo de tierra .



Elemento	Descripción
1	Tuerca
2	Conexión a tierra de la instalación eléctrica del edificio. Nota: Esta conexión a tierra es para las conexiones EGND del adaptador de alimentación HS65WPSNA cuando está montado en el gabinete.
3	Gabinete
4	Arandela de estrella
5	Perno
6	Símbolo de conexión a tierra

Figure 2-37 Instalación de conexión a tierra

Conexión de alimentación

Baterías

No conecte la batería hasta que el resto del cableado se haya completado.

Nota: Se requiere una batería sellada, recargable, de plomo-ácido o tipo gel para cumplir los requisitos de UL para alimentar el tiempo en espera.

Conecte el cable ROJO de la batería a la terminal positiva de la batería y el cable NEGRO de la batería a la terminal negativa de la batería.

El panel se puede programar para cargar la batería a 400mA o 700 mA. (Véase "[982] Configuración de batería" en la página 164).

Nota: Consulte "Carga Aux. y Selección de batería" en la página 277.

Tablas de selección de batería

Después de calcular la capacidad de la batería (**B**) para cada instalación específica, utilice la siguiente tabla para determinar la capacidad necesaria de batería para mantener el panel principal en modo de espera para:

- 4 horas (robo residencial UL/ULC, robo comercial ULC)
- 12 horas (EN50131 grado 2/clase II)
- 24 horas (incendio residencial UL/ULC, cuidado médico en el hogar UL, robo comercial ULC, incendio residencial ULC con detectores de CO cableados que cumplen con la norma UL985 6ta Ed, monitoreo de incendio comercial ULC - no se permite carga de sirena; INCERT [Bélgica])
- 30 horas (se requiere fallo de transmisión de CA) o 60 horas (EN50131 Grado 3)
- 36 horas (2 escudos NFA2P) o 60 horas (3 escudos NFA2P)

La capacidad de la batería se mide en amperios hora (Ah). Los valores de corriente de la tabla denotan el consumo máximo de corriente permitido para obtener el tiempo de espera deseado con los tipos de batería listados.

Table 2-13 Guía de batería para modo de espera

Tamaño de la batería	Tiempo en espera deseado					
	4 h	12 h	24 h	30 h	36 h	60 h
4 Ah	700 mA	-----	-----	-----	-----	-----
7 Ah	1200 mA	500 mA	250 mA	-----	-----	-----
14 Ah (2 × 7)	2000 mA	1000 mA	500 mA	-----	-----	-----
17 Ah	2000 mA	1200 mA	600 mA	500 mA	-----	250 mA
18 Ah	-----	-----	-----	500 mA	450 mA	250 mA

* Use 2 baterías de 7 Ah conectadas en paralelo, solo en instalaciones homologadas por UL/ULC.

** con la opción activa de carga de la batería con corriente alta: [982].

Nota: La capacidad de la batería se deteriora con el tiempo y la cantidad de ciclos de carga/descarga. Reemplace cada 3 o 5 años.

para información detallada sobre carga auxiliar Consulte " Aprobaciones reglamentarias" en la página 273. y carga de la batería.

Complete el siguiente cuadro para hallar (A); complete la siguiente fórmula para hallar la capacidad de la batería (B) y consulte el cuadro que se encuentra arriba para seleccionar la batería del controlador de alarmas HS3032/3128.

(Corriente en espera total _____ mA **(A)** x tiempo en espera _____ horas) + (Corriente de alarma x Tiempo de alarma _____ horas \ 1000) = _____ Ah **(B)**

Conexión de alimentación de CA

El controlador de alarma requiere una fuente de alimentación de modo conmutado de 18 V CC. Para obtener información sobre la conexión de alimentación de CA, consulte Diagramas de cableado

Sección 3 Configuración

3.1 Pasos de configuración básica

Una vez que la instalación básica del panel de alarma está completa, pueden establecerse las siguientes opciones de configuración general:

- crear las particiones, Véase "Trabajo con particiones" en la página 50
- asignar sirenas a las particiones, véase "Configuración de la partición del teclado" en la página 51
- asignar sirenas a las particiones, véase "Operación de timbre/sirena " en la página 50
- crear las zonas globales, véase "Zonas globales " en la página 51
- configurar los códigos de cuenta de la partición, véase "Comunicaciones" en la página 52
- configurar temporizadores de partición, véase "Tiempos del sistema" en la página 92
- asociar módulos y dispositivos inalámbricos, véase "Asociación de módulos" en la página 49
- asignar tipos de zona, véase "[001] de tipos de zona" en la página 85, y atributos, véase "[002] Atributos de zona" en la página 90
- crear etiquetas de zona, véase "Adición de etiquetas" en la página 82
- agregar usuario, véase "Asignación de códigos de acceso" en la página 69
- configurar el comunicador alternativo si cuenta con él, véase "Configuración del Comunicador alternativo" en la página 53
- programar números de teléfono, véase "Comunicaciones del sistema" en la página 132
- configurar las direcciones de llamada para la estación de monitoreo central, véase "Comunicaciones del sistema" en la página 132
- configurar temporizadores de partición, véase "Tiempos del sistema" en la página 92
- configurar los códigos de informes, véase "Reportes" en la página 125
- probar el sistema, véase "Prueba del sistema" en la página 54

3.2 Uso del teclado

El panel de alarma PowerSeries Pro es compatible con varios tipos de teclado diferentes (véase "Dispositivos compatibles" en la página 9); sin embargo, todos los teclados tienen ciertas funciones básicas en común.

Teclas especiales

Los símbolos de desplazamiento < > en los teclados con pantallas LCD indican que las opciones pueden verse presionando las teclas de desplazamiento. Estas teclas también se pueden utilizar para posicionar el cursor.

La tecla [*] es similar en función a la tecla "Entrar" en una computadora personal. Se utiliza generalmente para aceptar la opción de programación existente. También es la primera entrada de tecla para los comandos [*] y puede usarse para ingresar las letras A-F durante el modo de Programación del instalador.

La tecla [#] es similar en función a la tecla "ESC" (escape) en una computadora personal. Se utiliza generalmente para salir de la sección de programación actual o para volver a la anterior.

Indicadores LED

Los teclados tienen las siguientes luces de estado que proporcionan una indicación visual del estatus básico del sistema:



Listo: El panel está listo para ser armado.



Armado: Panel armado.



Problema: Avería del sistema. Ingrese [*][2] para ver las averías.



Alimentación CA: ENCENDIDO=CA presente. APAGADO = Sin CA.

Funcionamiento del LED de estado del panel

El LED de estado rojo, situado en el PCB del controlador de la alarma, indica lo siguiente:

- Secuencia de encendido – destella rápidamente hasta el final de la secuencia de encendido.
- Indicación de firmware – destella durante el proceso de actualización del firmware. Si falla la actualización del firmware, el LED destella rápidamente.
- Cadencias intermitentes (tiempos) - Durante el proceso de actualización del firmware, el LED de estado parpadeará: 800 ms encendido / 800 ms apagado. Esta cadencia se borrará al final del proceso de actualización del firmware. Si la actualización del firmware falla, el LED de estado parpadeará: 200 ms encendido / 200 ms apagado. Esta cadencia se borrará cuando se vuelva a intentar el proceso de actualización del firmware.
- Indicación de problema – destella cuando hay problemas. Durante el funcionamiento normal, el LED de estado indicará los problemas utilizando el siguiente patrón de parpadeo. No se detectan problemas se indicará por 120 ms encendido / 10 seg. apagado. Los problemas se indicarán por un número de destellos de 400 ms encendido / 400 ms apagado (1.7 segundos entre destellos). Los problemas con un número menor de destellos se considerarán de mayor prioridad y anularán la indicación de problemas de menor prioridad.

Los problemas se indican según la siguiente prioridad:

- 1 destello - no hay teclados registrados
- 2 destellos - problema de supervisión del módulo
- 3 destellos - bajo voltaje de bus
- 4 destellos - problema de batería baja
- 5 destellos - problema de CA
- 6 destellos - problema de AUX
- 7 destellos - problema de sirena
- 8 destellos - problema de TLM

Cómo ingresar datos

Convenciones usadas en este manual

Los corchetes [] indican números o símbolos que se deben ingresar con el teclado.

por ej., [*][8][Código del instalador][804] requiere las siguientes entradas de teclas:

[*][8][5555][804]

[*] inicia un comando especial.

[5555] es el código de instalador de fábrica. El código de instalador de fábrica se debe cambiar durante la programación inicial del sistema.

[804] indica la sección de programación determinada que se está accediendo.

Ingreso de las letras manualmente (Etiquetas de sistema)

1. En la Programación del instalador, ingrese a la sección que requiere entrada de texto.
2. Use los teclas de flecha [<][>] para mover el cursor a un espacio en blanco o a un carácter existente.
3. Pulse la tecla del número correspondiente a la letra apropiada. Cada botón de número tiene acceso a tres letras y a un número. La primera presión de la tecla del número visualiza la primera letra. La segunda presión visualiza la segunda letra, etc.

1	2	3
A, B, C, 1	D, E, F, 2	G, H, I, 3
4	5	6
J, K, L, 4	M, N, O, 5	P, Q, R, 6
7	8	9
S, T, U, 7	V, W, X, 8	Y, Z, 9, 0
	0	
	Espacio	

4. Para seleccionar letras minúsculas pulse [*]. Se abre la lista de Seleccionar opciones. Desplácese hasta "minúsculas" y pulse [*] otra vez para seleccionar.
5. Cuando se muestre la letra o número requerido, utilice las teclas de flecha [<][>] para avanzar hasta la siguiente letra.
6. Al terminar, pulse la tecla [*], use las teclas [<][>] para desplazarse hasta "Guardar" y pulse [*].
7. Continúe a partir del paso 2 hasta que estén programadas todas las etiquetas.

Para obtener información sobre el ingreso de datos hexadecimales, véase "Programación de datos hex y decimales" en la página 80.

3.3 Registro

Todos los módulos y dispositivos opcionales se deben registrar en el sistema. Durante la asociación, el número de serie electrónico (ESN) de cada dispositivo se identifica en el panel de control y se asignan las zonas. Debe asociarse primero un transmisor-receptor inalámbrico HSM2HOST o un teclado RF antes de que se asocien los dispositivos inalámbricos.

Asociación de módulos

Durante la asociación automática y manual, si se intenta asociar más del número máximo de módulos, sonará un tono de error y se visualizará un mensaje en los teclados LCD.

Los módulos se pueden asociar automática o manualmente usando la sección [902] de la programación del instalador. Para instrucciones sobre asociación de módulos, véase "Programación del módulo" en la página 161

Para confirmar que un módulo se ha asociado con éxito, utilice la sección de programación del instalador [903]. Véase "[903] Confirmar módulos" en la página 162.

Registro del primer teclado

Para registrar un teclado cableado, conecte el teclado con el controlador de la alarma, encienda el panel de alarma y después pulse cualquier botón en el teclado.

Para registrar un teclado inalámbrico, primero conecte el módulo de integración inalámbrico HSM2HOSTx al controlador de la alarma. Después, encienda el panel de alarma y el teclado inalámbrico. Pulse cualquier botón en el teclado para registrarlo al HSM2HOSTx. El HSM2HOSTx se registra al panel de alarma. Para registrar otros teclados, consulte véase "Programación del módulo" en la página 161.

Supervisión del módulo

De forma predeterminada, todos los módulos están supervisados en el momento de la instalación. La supervisión está habilitada en todo momento, de modo que el panel pueda indicar un problema si un módulo se quita del sistema.

Para comprobar qué módulos están conectados y supervisados actualmente, consulte véase "[903] Confirmar módulos" en la página 162.

Si un módulo está conectado pero no es reconocido por el sistema, puede deberse a una de las razones siguientes:

- el módulo está cableado incorrectamente al controlador de la alarma
- el módulo ha excedido su longitud máxima de tendido del cable
- el módulo no tiene suficiente potencia
- el módulo no está registrado en el receptor inalámbrico

Retiro de módulos

Los módulos registrados se pueden eliminar del sistema mediante la sección de programación [902]. Para instrucciones, consulte véase "[902] Agregar/Quitar módulos" en la página 161.

Asociar dispositivos inalámbricos

Los dispositivos inalámbricos se asocian vía el módulo de transmisor-receptor inalámbrico y la sección de programación del instalador [804][000]. Véase "Dispositivos compatibles" en la página 9 para un listado de dispositivos inalámbricos compatibles.

Los dispositivos inalámbricos se registran usando uno de los métodos siguientes:

Registro automático

Para registrar un dispositivo inalámbrico con este método, pulse y mantenga pulsado el botón Registrar en el dispositivo durante 2 a 5 segundos hasta que el LED se encienda y luego suelte el botón. El panel de alarma reconoce automáticamente el dispositivo y el teclado muestra un mensaje de confirmación. Se visualizan la ID del dispositivo y el siguiente número disponible de zona. Pulse [*] para aceptar o desplácese a otro número disponible de zona. El dispositivo inalámbrico debe tener instaladas las baterías para asociarse.

Varias características de zona son programables de acuerdo con el tipo de dispositivo. Véase "Configuración de zona" en la página 85 para obtener más detalles.

Preasociación

La preasociación es un proceso de dos etapas. El primer paso requiere ingresar la clave de identificación de cada dispositivo ([804][001]-[716]). Cada dispositivo inalámbrico tiene una clave de identificación impresa en la etiqueta fijada al dispositivo. El formato es XXX-YYYY, donde:

- XXX identifica el tipo o modelo del dispositivo
- YYYY es una identificación cifrada corta usada por el sistema para identificar el dispositivo específico

La preasociación se puede hacer en una ubicación remota y usando DLS/SA. El segundo paso es pulsar el botón de registro en el dispositivo, lo que se hace generalmente en el lugar. No se tiene que ingresar la programación del instalador en este paso. Ambos pasos se deben realizar para terminar el registro.

3.4 Trabajo con particiones

Una partición es un área limitada de las instalaciones que funciona independientemente de las otras áreas. La partición de un sistema puede ser útil si la propiedad tiene dependencias que necesitan ser aseguradas independientemente de un área principal.

Cada partición puede tener su propio teclado, o un teclado puede tener acceso a todas las particiones (solamente si todas las particiones pertenecen al mismo propietario). El acceso de usuario a las particiones es controlado mediante un código de acceso. Un código maestro puede acceder a todo el sistema y a las particiones, mientras que un código de usuario está limitado a las particiones asignadas.

La configuración de una partición requiere las siguientes acciones:

- Creación de la partición.
- Definición del funcionamiento de la campana/sirena.
- Asignación de teclados.
- Asignación de zonas.
- Asignar usuarios.

Establecimiento de una partición

Las particiones se agregan o retiran del sistema aplicando o retirando una máscara de partición mediante la sección de programación del instalador [200]. El número de particiones disponibles depende del modelo del panel de alarma. Véase "[200] Máscara de partición" en la página 124 para más información.

Operación de timbre/sirena

Cada partición debe tener una sirena. La sirena del sistema conectada con la salida del timbre del controlador de la alarma se puede montar en una ubicación central dentro del rango de audición de todas las particiones. Cada partición puede también tener sirenas inalámbricas activadas solamente en la partición asignada. Véase "Programación inalámbrica" en la página 142 para detalles

Operación de salida de sirena simple

Con una sirena compartida a través de todas las particiones, el control sobre la activación/desactivación de la salida depende de la partición que inició la secuencia de alarma. Solamente la partición que originó la alarma puede desactivar la salida del timbre.

Las zonas globales, tales como detectores de humo compartidos por particiones múltiples, pueden desactivar la sirena en todas las particiones a las que está asignada la zona.

Operación de salida de sirena múltiple

Cuando se utilizan múltiples sirenas en la instalación, pueden programarse para tocar condiciones de alarma para todas las particiones, o para particiones individuales mediante el uso de una máscara que habilita la partición.

Si se utiliza sirenas cableadas, esto se logra mediante fuentes de alimentación de bus con una salida de alta corriente supervisada. La salida entonces se programa como un tipo de salida de fuego y robo PGM.

Nota: Solamente la primera salida del módulo de salida HSM2204 tiene supervisión del timbre. Algunas condiciones, tales como una prueba del sistema del instalador, pueden anular la asignación de partición y activar todas las sirenas. Las pruebas del sistema del usuario activan solamente las sirenas/salidas asignadas a esa partición.

Funcionamiento del detector de humo interconectado

Cuando se activa el interruptor de la alarma de incendio (opción [804] [001] - [128] 14) en una zona que cuenta con un detector de humo PowerG, cualquiera de las alarma de incendio en una partición asignada al detector activará la sirena. Las alarmas globales contra incendios activan la sirena en todos los detectores de humo. La sirena en los detectores de humo interconectados sigue a la campana del panel durante el tiempo de activación ([014] opción 8, Tiempo de espera de la campana de incendio). Si esta opción está desactivada, los detectores de humo interconectados continuarán haciendo sonar la alarma hasta que se desactive la campana en el panel.

Los siguientes tipos de alarmas activan las alarmas de humo interconectadas:

- Zonas de incendio
- Alarma de tecla [F]
- Entrada de humo bidireccional

3.5 Indicadores de problema

Las indicaciones audibles y visuales de problema están disponibles en todas las particiones. Para más información, consulte véase "Solución de problemas" en la página 64

La sección de programación [013] opción 3 controla si los problemas se indican o no cuando el sistema de alarma está armado.

3.6 Configuración de la partición del teclado

Los teclados se pueden configurar para controlar una partición individual o todas las particiones. Por lo general, un teclado de la partición controla la partición a la que está asignado. Un teclado global controla todas las particiones. Debe colocarse teclados globales en las áreas comunes de las instalaciones, tales como puntos de entrada o áreas de recepción, donde se requiere la capacidad de armar y desarmar más de una partición al mismo tiempo.

Los teclados de partición también se pueden prestar temporalmente a otras particiones.

Para seleccionar un modo de funcionamiento del teclado:

1. Ingrese al modo de Programación de instalador [*][8][Código del instalador].
2. Seleccione [861]-[876] para programar los teclados 1-16.
 - Pulse [000] para la asignación de la partición.
 - Para la operación global, ingrese 00.
 - Para asignar un teclado a una partición, ingrese 01-08 para la partición 1-8.
3. Pulse [#] y repita el paso 2 para el siguiente teclado. Cuando termine de programar todos los teclados, pulse la tecla [#] dos veces para salir de la programación.

Se asigna derechos de acceso a la partición a los usuarios mediante el menú [*][5].

Configuración de la partición prestada

Para prestar un teclado a otra partición:

1. Pulse y mantenga pulsada [#] luego ingrese un código de acceso válido. El teclado cambia a Visualización global.
2. Use las teclas de flecha para desplazarse a través de las particiones disponibles. Pulse [*] para seleccionar. El teclado se presta temporalmente a otra partición.

Si el teclado está inactivo por más de 30 segundos, revierte a su partición asignada.

Zonas globales

Si una zona se agrega a más de una partición, se convierte en una zona global. Una zona global solamente se arma cuando todas las particiones asignadas se arman y se desarma cuando cualquier partición asignada se desarma.

Las zonas globales se comportan de la manera siguiente:

- Una zona de tipo Presente/Ausente global no está activada hasta que todas las particiones a las que está asignada la zona están armadas en el modo Ausente. Los interiores se deben activar en todas las particiones para que la zona global Presente/Ausente esté activa.
- Una zona compartida anulada en una partición se anula en todas las particiones a las que la zona está asignada.
- Un retardo de entrada iniciado en una zona global suena un retardo de entrada en todos los teclados asignados a las particiones a las que la zona global está asignada.
- Una zona de tipo retardo global sigue el tiempo de retardo programado más largo de las particiones a las que está asignada.

Tipos de zona de incendio y CO

Las zonas de incendio solo ponen en alarma la partición a la que están asignadas. Otras particiones conservan su estado actual.

Un reinicio de **incendio** solo restablece las particiones a las que está asignado.

Una o más zonas de incendio pueden estar ubicadas en cualquier partición.

En alarma, la pantalla autodesplazable de incendio aparece en todos los teclados de la partición y en todos los teclados globales. El silenciado de la alarma de incendio y el reinicio del sistema de incendio se pueden hacer directamente en cualquier teclado de la partición. Para silenciar una alarma de incendio o de CO desde un teclado global, se requiere que el teclado global esté prestado a una de las particiones a las que está asignada la zona.

Soporte de timbre/PGM

Los PGM se deben asignar a una o más las particiones. Véase la sección [007] para la asignación de la partición.

Nota: El timbre tipo PGM requiere supervisión y sigue a los graznidos de armado por partición.

Comunicaciones

Se asignan códigos de cuenta a todos los eventos de sistema y de partición.

Para las comunicaciones SIA, se usa un solo código de cuenta (programado en la sección [310][000]) para todos los eventos. La partición se identifica mediante Nri1-8. Los eventos de sistema usan Nri0.

Cuando se usan formatos de comunicación distintos de SIA, deben programarse códigos de cuenta individuales para cada partición. Véase "[310] Códigos de Cuenta" en la página 132

Asignar zonas

Las asignaciones de zonas de partición se completan usando las secciones [201] - [208] para las particiones 1 - 8. Luego se usan las subsecciones [001 - 016] para habilitar o deshabilitar bancos de 8 zonas en la partición.

Asignar usuarios

Acceda a [*][5] usando el código maestro, seleccione el código de uso deseado e ingrese el dígito 4 para modificar las particiones que pueden aceptar el código de usuario.

Valores de fábrica

Los módulos individuales, así como el panel de alarma mismo, pueden tener su programación devuelta a las configuraciones de fábrica. El hardware es regresado a su configuración de fábrica a través de las siguientes secciones de programación del instalador:

- [991] Teclados de fábrica
 - 000 – Configuración de fábrica de programación de teclado
 - 001-016 – Teclados de fábrica 1-8
- [996] Receptor inalámbrico de fábrica
- [998] HSM2955 de fábrica
- [999] Sistema de fábrica

Consulte "Predefinido" en la página 165 para obtener más información.

Todas las etiquetas de fábrica

Use la sección de programación [000][999]. Las siguientes etiquetas se devuelven a los ajustes predefinidos de fábrica:

- Etiqueta de la zona
- Etiquetas de partición
- Etiquetas de módulo
- Etiquetas de Partición 1-8 Salida de comando 1 a 4
- Etiquetas de programa 1 a 4
- Etiquetas de evento
- Etiquetas de usuario

La programación del sistema y del módulo no se afecta.

Reinicio de hardware del panel de control principal

Realice los siguientes pasos para restablecer el panel de control principal a las configuraciones de fábrica:

1. Apague el sistema.
2. Retire todos los cables entre la Zona 1 y el PGM 1 en el controlador de la alarma.
3. Conecte un cortocircuito entre la Zona 1 y el PGM 1.
4. Encienda el sistema durante 60 segundos.
5. Apague el sistema y quite el cortocircuito.
6. Encienda el sistema otra vez. Los valores de fábrica se restablecen y la configuración de fábrica del hardware se registra en la memoria de eventos.

Nota: El regreso a la configuración de fábrica del hardware no está disponible si está habilitado el bloqueo del instalador.

3.7 Configuración del Comunicador alterno

El comunicador alterno es un dispositivo de comunicación celular opcional o vía Ethernet que puede utilizarse como respaldo de la conexión PSTN o como medio primario de comunicación entre el panel de alarma y la estación de monitoreo central. El comunicador alterno se comunica mediante 2G, 3G, LTE o Ethernet.

Se requieren los pasos siguientes para la configuración del comunicador alterno:

- Instale el comunicador alterno celular opcional al panel de alarma
- Registre el comunicador celular alterno con Conect 24 (Norteamérica solamente)
- Establezca el camino de comunicaciones: [300]
- Active el comunicador alterno: [383] opción 3 para Ethernet y [383] opción 4 para celular.
- La IP y Puerto de los receptores celulares o Ethernet: [851]
- Habilitar reporte de eventos: [307]/[308]
- Programe el temporizador de retardo de la comunicación: [377]
- Programar acceso a DLS: [401] opción 07

Consulte la Sección 5: Programación para detalles

Caminos de comunicación

La ruta de comunicación entre el panel de alarma y la estación central debe establecerse a través de la conexión (Ethernet) de la red telefónica pública conmutada (RTPC) integrada al panel de alarma o a través del comunicador alterno, si está equipado.

Opciones de comunicaciones

Las siguientes opciones del panel de alarma deben ser programadas al configurar el comunicador alterno:

[300] opción 02: vía de comunicación (véase "[300] Caminos de comunicación de panel/receptor" en la página 124)

[380] opción 01: comunicaciones habilitadas/deshabilitadas (véase "[380] Opción 1 del comunicador" en la página 135)

[383] opción 03: comunicaciones de Ethernet habilitadas/deshabilitadas, [383] opción 04: comunicaciones celulares habilitadas/deshabilitadas

[308][351]-[356] códigos de reporte (consulte "[351] Comunicador alterno 1")

[401] opción 7: acceso DLS (consulte “[401] Eventos de prueba del sistema”)

Límite de intentos de comunicación

Si hay un problema de Monitoreo de Línea Telefónica (TLM), la cantidad de intentos de marcado de PSTN se reduce desde el valor programado hasta 0 intentos. Consulte la sección de programación [380] Opción 1 del comunicador para obtener más detalles.

Restablecer supervisión

Si el sistema de alarma experimenta un fallo en la comunicación (FTC) con la estación de monitoreo central, se intentará automáticamente transmitir el evento de fallo cuando se restablecen las comunicaciones, si está habilitada [383] la opción 5.

Actualización remota del firmware

Las actualizaciones de firmware se pueden transferir al panel de alarma y a los módulos utilizando DLS. Se visualiza un mensaje en los teclados LCD que indican que una actualización del firmware está disponible. En todos los teclados, la barra de luz azul parpadea.

Los usuarios autorizan la actualización del firmware a través de [*][6][código maestro][17].

Durante la actualización, un mensaje que indica que hay una actualización del firmware en progreso se visualiza en el teclado LCD.

Las actualizaciones de firmware se realizan bajo las condiciones siguientes:

- El sistema no está armado
- No hay problema de CA
- No hay problema de baja batería

Nota: Para instalaciones homologadas por UL, no use la programación remota a menos que haya un instalador en el lugar.

3.8 Actualización local del Firmware

El firmware del panel de alarma puede actualizarse localmente vía DLS. Las reglas de prevención de actualización del firmware se ignoran al realizar una actualización local del firmware.

Para realizar una actualización local del firmware:

1. Retire la cubierta frontal del panel de alarma y conecte el DLS en el conector micro USB del controlador de alarma.
2. Abra la Utilidad Flash dentro de DLS, seleccione el archivo de firmware más reciente de la Web o navegue a un archivo flash guardado en su disco duro. Siga los pasos que le indique la aplicación Utilidad Flash. Cuando se termine la descarga se mostrará un mensaje.
3. Una vez que la actualización del firmware esté completa, el sistema se enciende.

3.9 Prueba del sistema

Prueba de paso del instalador

La prueba de paso permite al instalador probar la operación de cada detector mediante el disparo de zonas lo que causa una alarma real. Ingrese la sección [901] para iniciar una prueba de paso. Cuando se activa una zona, todas las sirenas del sistema emiten un tono para indicar que la zona está trabajando correctamente.

Después de 15 minutos sin actividad de la zona, la prueba de paso termina automáticamente. Para salir manualmente del modo de prueba de paso, ingrese [901] nuevamente.

Visualización de la Memoria de eventos

La memoria de eventos contiene registros de los eventos que han ocurrido en el sistema de alarma, comenzando con el más reciente. La capacidad de la memoria de eventos es escalable y puede contener 500/1000 eventos (según el modelo del panel) antes de sustituirla. La memoria visualiza los eventos según su hora de registro, comenzando con el más reciente. La memoria de eventos puede ser cargada usando DLS.

Cada evento visualiza la hora y la fecha, una descripción del evento, la etiqueta de la zona, el número del código de acceso o cualquier otra información pertinente. Para ver la memoria de eventos, pulse [*][6][Código maestro][*].

Sección 4 Funcionamiento del sistema

4.1 Armado y desarmado

La tabla siguiente describe los varios métodos de armado y desarmado disponibles.

Table 4-1 Métodos de armado/desarmado

Método	Descripción
Armado Ausente	 durante 2 segundos + [Código de acceso*]
Armado Presente	 durante 2 segundos + [Código de acceso*]
Armado Noche	Cuando está armado en modo Ausente [*][1] + [Código de acceso*]
Desarmar	[Código de acceso]
Armado sin entrada	[*][9] + [Código de acceso]
Armado rápido/Salida rápida	[*][0] Nota: esta función no debe utilizarse en sistemas con certificación EN50131.

* - la opción de solicitar un código de acceso se puede programar en la Sección [015]

Para instrucciones detalladas de armado/desarmado, consulte el Manual de usuario del PowerSeries Pro.

4.2 Partición versus Teclado global

Los teclados pueden configurarse para controlar una partición individual o todas las particiones (véase "Configuración de la partición del teclado" en la página 51).

Operación de partición simple

Los teclados de partición simple proporcionan acceso a las funciones de alarma para una partición asignada.

Los teclados de partición simple se comportan de la siguiente manera:

- Visualiza el estado armado de la partición.
- Muestra las zonas abiertas, si la zona pertenece a la partición en que está el teclado.
- Visualiza las zonas anuladas y permiten anular zonas o crear grupos de Anular de zonas asignadas a la partición del teclado.
- Visualiza problemas del sistema (batería baja del sistema, fallas/sabotajes de componentes del sistema).
- Visualiza las alarmas en memoria que ocurrieron en la partición.
- Permite habilitar/deshabilitar el timbre de puerta.
- Activa la prueba del sistema (suena timbres/PGM asignados a la partición).
- Permite la programación de etiquetas (etiquetas de usuario para la partición del)
- Controla las salidas de comandos (salidas asignadas a la partición, o salidas globales como el reinicio del detector de humo).
- Visualiza la temperatura (no evaluada por UL)

Operación de partición global/múltiple

Los teclados globales visualizan una lista de todas las particiones activas o particiones asignadas junto con su estado actual. Se requiere un código de acceso válido para ver el estado de partición. La pantalla de estado global muestra lo siguiente:

1 2 3 4 5 6 7 8
R A ! N X E P -

R = Listo

A = Armado

! = Alarma

N = No listo

- X = Retardo de salida
- E = Retardo de entrada
- P = Pre-Alerta
- = Partición no habilitada

En el siguiente ejemplo, la partición 1 está armada, la partición 2 está desarmada y lista, la partición 3 está desarmada y no lista, la partición 4 está en alarma, la partición 5 está indicando retardo de salida, la partición 6 está en retardo de entrada, la partición 7 está en pre-alerta de autoarmado y la partición 8 no está habilitada.

1 2 3 4 5 6 7 8
A R N ! X E P -

Los teclados globales se comportan de la manera siguiente:

- Los problemas se visualizan y suenan en el teclado global. Los problemas se pueden ver desde la pantalla del teclado global pulsando la tecla derecha de desplazamiento y después (*). Se muestra el menú Problemas. Puede ser necesario un código de acceso para ingresar al menú [*][2] según la programación del sistema.
- Las teclas de función del teclado pueden programarse para Armado Presente Global, Armado Ausente Global y Desarmado Global.
- El armado/desarmado de múltiples particiones se puede realizar desde un teclado global, asignado a las mismas particiones que el usuario, desplazándose hacia la derecha y seleccionando [*] para Armar todas las particiones.

4.3 Etiqueta

Puede crearse varias etiquetas personalizadas para facilitar la identificación del sistema de alarma, de las particiones, de las zonas y de los módulos. Las etiquetas se crean ingresando el texto manualmente, seleccionando palabras de la Biblioteca de palabras o descargando/cargando mediante DLS. Consulte "[000] Programación de etiquetas" en la página 82

Etiqueta del sistema

Esta característica se utiliza para programar una etiqueta personalizada para el sistema de seguridad. Esta etiqueta se utiliza en la memoria de eventos cuando ocurren eventos del sistema. El tamaño máximo de la etiqueta es 14 caracteres ASCII.

Consulte Véase "[100] Etiqueta del sistema" en la página 84 para obtener los detalles de programación.

Etiquetas de la zona

Puede crearse etiquetas personalizadas para cada zona en el sistema de alarma. Estas etiquetas se utilizan en varias visualizaciones y eventos para identificar la zona. El tamaño máximo de la etiqueta es 14 x 2 caracteres ASCII.

Consulte Véase "[001]-[128] Etiquetas de zona" en la página 82 para obtener más detalles.

Etiquetas de partición

Cada partición en el sistema de alarma puede tener una etiqueta única para identificarla. Esta etiqueta se visualiza en teclados de partición y mensajes de evento. El tamaño máximo de la etiqueta es 14 x 2 caracteres ASCII.

Consulte Véase "[101]-[108] Etiquetas de Partición 1-8" en la página 84 para obtener más detalles.

Etiquetas de módulo

Se pueden crear etiquetas para los siguientes módulos de sistema opcionales:

- teclados
- módulo de expansión de 8 zonas
- módulo de expansión de 8 salidas
- transmisor-receptor inalámbrico
- fuente de alimentación
- módulo con 4 salidas de alta corriente
- módulo del comunicador alterno
- módulo de audio

- sirena
- repetidor

El tamaño máximo de la etiqueta es 14 caracteres ASCII.

Consulte Véase "[801] Etiquetas de teclado" en la página 84 para obtener más detalles.

Etiquetas de evento

Puede crearse etiquetas personalizables para los eventos siguientes:

- Alarma de Fuego
- Falla de armar
- Alarma ante armado
- Alarma CO

El tamaño máximo de la etiqueta es 14 caracteres ASCII.

Etiquetas de salida de comando de partición

Esta característica se utiliza para programar etiquetas personalizadas para salidas de comando. Estas etiquetas se utilizan con eventos de activación de salida en la memoria de eventos. El tamaño máximo de la etiqueta es 14 x 2 caracteres ASCII. Consulte Véase "[201]-[208][001]-[004] Etiquetas de salida de comando de partición" en la página 84 para obtener más detalles.

4.4 Anuncio

Timbre de puerta

El teclado se puede programar para utilizar uno de cuatro diferentes tonos de timbre de puerta para cada zona en el sistema. El timbre está activo solamente durante el estado desarmado. Solamente puede habilitarse una opción de timbre de puerta para cada zona.

- Pitidos
- Bing-Bong
- Ding-Dong
- Tono de alarma
- Nombre de zona – Anuncio de voz (exclusivo de teclados HS2LCDWF)

Los sonidos de timbre de puerta mencionados anteriormente se pueden programar en la sección [861]-[876], subsecciones [101]-[228].

El timbre se habilita/deshabilita en una partición usando el comando [*][4].

Visualización de temperatura

La temperatura de interiores y exteriores se puede visualizar en los teclados del sistema si está configurada en las secciones de programación del teclado [861]-[876] > [023] opción 7, y en las secciones [041]-[042]. La temperatura se detecta usando sensores de temperatura inalámbricos instalados en el sistema. Consulte "Dispositivos compatibles" en la página 9.

Los teclados globales solo muestran la temperatura de exteriores.

Advertencia de baja temperatura

Los teclados se pueden configurar para detectar una baja temperatura ambiente.

Si la temperatura en el teclado cae a $6^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ($43^{\circ}\text{F} \pm 3^{\circ}\text{F}$), la zona del teclado entra en alarma. Cuando la temperatura sube por encima de $9^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ($48^{\circ}\text{F} \pm 3^{\circ}\text{F}$), se restablece la zona del teclado.

Cuando se habilita esta opción, las funciones de entrada de la zona del teclado se deshabilitan.

Consulte la sección [861]-[876] > [023] opción 8 para obtener más información.

Nota: Esta característica no ha sido evaluada por UL/ULC.

4.5 Teclas de función del teclado

Los teclados tienen 5 teclas de función programables que se puedan configurar para realizar una de las acciones siguientes:

Table 4-2 Opciones de programación de tecla de función

[00] Tecla de función nula	[17] Armar interior
[02] Armar para presencia instantánea	[21]-[24] Salida de comando 1 a 4 [*][71] - [*][74]
[03] Armado Presente	[29] Recordar grupo de Anular
[04] Armado Ausente	[31] Activar PGM local
[05] [*][9] Armar sin entrada	[32] Modo Anular
[06] [*][4] Timbre Encendido/Apagado	[33] Recordar anular
[07] Prueba del sistema	[34] Programación de usuario [*][5]
[09] Armado Noche	[35] Funciones de usuario [*][6]
[12] Armar para presencia global	[37] Programación de hora y fecha
[13] Armar para ausencia global	[39] Visualizar problema [*][2]
[14] Desarmado global	[40] Alarma en memoria [*][3]
[15] Temperatura	[61]-[68] Seleccionar Partición 1 a 8
[16] Salida rápida	

Para programar una tecla de función:

1. Ingrese a la programación del instalador [*][8].
2. Ingrese a la sección [861] para la programación de la tecla de función del teclado 1.
3. Ingrese [001] a [005] para seleccionar una tecla de función para programar.
4. Ingrese un número de 2 dígitos para asignar una operación de tecla de función - [00]-[68]. Consulte la tabla anterior.
5. Continúe desde el paso 3 hasta que se haya programado todas las teclas de función.
6. Pulse la tecla [#] dos veces para salir de la Programación del instalador.

Las teclas de función programadas se deben pulsar 2 segundos para activar la función.

Definiciones de teclas de función

Esta sección proporciona descripciones detalladas de cada opción de tecla de función programable.

[00] Tecla de función nula

Esta opción desactiva la tecla de función. Esta tecla no realiza ninguna función cuando es presionada.

[02] Armar para presencia instantánea

Esta característica es similar a la tecla de función Armado presente, excepto que no se aplica retardo de salida y el sistema se arma inmediatamente.

Si no se han programado tipos de zona Presente/Ausente, el sistema de alarma se arma en modo Ausente.

Nota: No use esta función con las instalaciones CP-01.

[03] Armado Presente

Solamente las zonas del perímetro están armadas. Las zonas interiores se anulan, independientemente de si las zonas de retardo se disparan o no durante el retardo de salida.

[04] Armado Ausente

Todas las zonas del interior y del perímetro están armadas. Los paneles CP-01 requieren una salida a través de una zona de retardo durante el retardo de salida o el sistema armará solamente las zonas perimetrales.

[05] Armar sin entrada [*][9]

Todas las zonas de Retardo 1 y Retardo 2 se convierten en zonas inmediatas. Si se abre una puerta o una ventana, el sistema entra inmediatamente en alarma. Esta función se usa por lo general cuando no se espera que ningún ocupante

vuelva al sitio durante el período armado. La activación de esta tecla de función requiere un código de acceso. Esta función trabaja solamente cuando el sistema está desarmado.

Véase "[*][9] Armado Sin ingreso" en la página 76 para más información.

[06] Timbre Encendido/Apagado

Esta función enciende o apaga el timbre de puerta y es el equivalente de pulsar [*][4]. El sistema de alarma debe estar desarmado para utilizar esta función. Si la opción 7 en la sección [023] está habilitada, esta tecla de función requiere un código de acceso.

[07] Prueba del sistema

Esta función realiza una prueba del sistema cuando está presionada y es el equivalente de ingresar [*][6][Código de acceso][04]. El sistema de alarma debe estar desarmado para utilizar esta función. Véase "[*][6] Funciones de usuario" en la página 72 para más información.

[09] Armado Noche

Todas las zonas del perímetro e interiores, excluyendo las Zonas de noche, están armadas. Esta tecla solo funciona mientras el sistema está desarmado o armado en modo Presente.

Si no hay zonas de tipo Noche programadas, el sistema de alarma se arma en modo Ausente con un retardo audible de salida. El retardo de salida está silencioso.

El armado en este modo activa la salida PGM Armado Ausente.

[12] Armar para presencia global

Esta función arma todas las particiones asignadas al usuario en modo Presente, siempre que estén listas para armar. Si una partición no está lista, el sistema no puede ser armado. Se requiere un código de acceso con esta opción.

[13] Armar para ausencia global

Esta función arma todas las particiones asignadas al usuario en modo Ausente, siempre que estén listas para armar. Si una partición no está lista, el sistema no puede ser armado. Se requiere un código de acceso con esta opción.

[14] Desarmado global

Esta función desarma todas las particiones asignadas al usuario. Se requiere un código de acceso con esta opción.

[15] Temperatura

Esta función permite al teclado acceder directamente al menú de visualización de la temperatura.

[16] Salida rápida

Pulsar esta tecla permite al usuario abrir y cerrar una puerta de entrada/salida sin desarmar el sistema. Esta función es equivalente a ingresar [*][0] en el teclado mientras la partición está armada. Si no está habilitada la Salida rápida en el sistema, o si el sistema está desarmado, pulsar esta tecla causará un tono de error. No se requiere un código de acceso para utilizar esta tecla. Véase "[015] Opción 3 del sistema" en la página 111 para más información.

[17] Armar interior

Esta tecla retira o habilita la anulación automática en todas las zonas Presente/Ausente (equivalente a pulsar [*][1] mientras está armado).

Si esta función se realiza durante Armado presente y, hay programadas Zonas de noche, el sistema se arma en Modo Noche. Si no hay zonas de Noche programadas, el sistema se arma en modo Ausente. Si está armado en modo Noche o Ausente, esta tecla cambiar el sistema de nuevo al modo Presente. Pulsar esta tecla no cambia el modo de armado de Noche a Ausente.

Esta tecla solo trabaja mientras el sistema está armado y requiere una entrada de código de acceso si la sección [015] opción 4 está deshabilitada.

[21]-[24] Salida de comando 1 - 4

Esta función controla las salidas de comandos 1-4 y es el equivalente de ingresar [*][7][X], donde X es 1, 3 o 4.

Se requiere un código de acceso para utilizar esta función.

Seleccionar la salida de comando 2 es el equivalente de pulsar [*][7][2] reinicio de sensor. Véase "103 – Reinicio de sensor [*][7][2]" en la página 95 para más información.

[29] Recordar grupo de Anular

Esta función anula todas las zonas que pertenecen al grupo de anulación.

Las zonas se deben guardar en el grupo de anulación para que esta tecla de función trabaje. Se requiere un código de acceso para utilizar esta característica si la sección [023] opción 4 está habilitada.

Nota: No utilizar con llaves inalámbricas.

[31] Activar PGM local

Esta función controla un PGM conectado con un teclado.

[32] Modo Anular

Esta función coloca el teclado en modo Anular Zona. La selección de esta función es el equivalente de pulsar [*][1] mientras está desarmado. Si se requiere un código de acceso para anular, el usuario debe introducir el código de acceso antes de usar esta función. Se requiere un código de acceso si la sección [023] opción 4 está habilitada.

[33] Recordar anular

Esta función anula el mismo conjunto de zonas que fueron anuladas la última vez que la partición estaba armada. Esta función es equivalente a pulsar [999] mientras está en el menú [*][1]. Se requiere un código de acceso para utilizar esta característica si la sección [023] opción 4 está habilitada.

[34] Programación de usuario

Esta función es el equivalente de ingresar [*][5]. Se requiere un código maestro o de acceso de supervisor para utilizar esta función. Esta tecla trabaja solamente cuando el sistema está desarmado.

[35] Funciones de usuario

Esta función coloca el teclado en modo programación de usuario y es el equivalente de ingresar [*][6]. Se requiere un código de acceso para utilizar esta función. Si la sección [023] opción 8 está apagada, solo el código maestro o supervisor puede acceder al menú [*][6].

[37] Programación de hora y fecha

Esta función coloca el teclado en modo programación de fecha/hora. Se requiere un código de acceso válido.

[39] Visualización de problema

Esta función coloca el teclado en modo Visualización de problema y es el equivalente de ingresar [*][2]. Esta función trabaja solamente cuando el sistema está desarmado. Esta tecla de función requiere un código si la sección [023] opción 5 está habilitada.

[40] Alarmas en Memoria

Esta función coloca el teclado en modo Visualización de alarmas en memoria y es el equivalente de ingresar [*][3]. Esta función trabaja solamente cuando el sistema está desarmado. Esta tecla de función requiere un código si la sección [023] opción 6 está habilitada.

[61]-[68] Seleccionar Partición 1 a 8

Esta función selecciona la partición 1-8 cuando se presiona la tecla asignada. Al pulsar y mantener presionada la tecla por 2 segundos, selecciona la partición siguiente.

4.6 Selección de idioma

El teclado se puede programar para visualizar mensajes y etiquetas en diferentes idiomas. Realice lo siguiente desde el menú Programación del instalador:

1. Ingrese al modo de Programación de instalador [*][8][Código del instalador].
2. Ingrese a la sección [000]>[000].
3. Seleccione un idioma usando los botones de desplazamiento o ingresando una tecla de acceso directa:

Table 4-3 Idiomas

[01] – Inglés	[15] – Griego
[02] – Español	[16] – Turco
[03] – Portugués	[18] – Croata
[04] – Francés	[19] – Húngaro
[05] – Italiano	[20] – Rumano
[06] – Holandés	[21] – Ruso
[07] – Polaco	[22] – Búlgaro

[08] – Checo	[23] – Letón
[09] – Finalizar	[24] – Lituano
[10] – Alemán	[25] – Ucraniano
[11] – Sueco	[26] – Eslovaco
[12] – Noruego	[27] – Serbio
[13] – Danés	[28] – Estoniano
[14] – Hebreo	[29] – Esloveno

4. Pulse [#] para salir.

Después de cambiar el idioma, se debe establecer un valor de fábrica de la etiqueta. [000] [999].

4.7 [*] Comandos

[*] los comandos proporcionan un práctico acceso a las funciones del sistema de alarma. Los comandos siguientes están disponibles:

[*][*] Función de temperatura

[*][1] Anulación de zonas

[*][2] Ver los problemas

[*][3] Ver las alarmas en la memoria

[*][4] Timbre de puerta encendido/apagado

[*][5] Programación de usuario

[*][6] Funciones de usuario

[*][7] Salida de comando 1-4 encendida/apagada

[*][8] Modo Programación del instalador

[*][9] Armado sin entrada

[*][0] Armado/Salida rápida

Mientras está en un menú de comandos [*], use la tecla [#] para seleccionar una opción y la tecla [#] para salir a la pantalla anterior. En un teclado LCD, use las teclas de desplazamiento para ver las opciones.

[*][*] Función de temperatura

En este menú, se muestran las zonas PG inalámbricas que tienen capacidad de reporte de temperatura. Al desplazarse por el menú se mostrará la etiqueta de zona de todas las zonas con capacidad de temperatura en esa partición. Esta función se puede programar para requerir un código de acceso.

Para habilitar el reporte de temperatura en dispositivos PG inalámbricos, debe habilitarse a través de la opción 5 de la sección [804][810]. También se puede programar una tecla de función para esta característica. Véase "[023] Opción 11 del sistema" en la página 119

[*][1] Anular o Zonas Presente/Ausente/Noche

Los comandos [*][1] funcionan de forma diferente según el sistema esté armado o desarmado.

Nota: Para instalaciones homologadas por UL/ULC, no se permite anular en grupo.

El atributo de zona para anulación de zona debe estar habilitado (véase la sección [002] Atributos de zona, Opción 04).

Las zonas de Asalto no deben ser parte de los grupos de Anular.

Una zona que está anulada manualmente vía [*][1] anulará la alarma, la falla, y las condiciones de sabotaje cuando se usa DEOL.

Si una zona de 24 horas está anulada, asegúrese de que la zona sea restablecida o deshabilitada antes de eliminar la anulación.

Cuando el sistema de alarma es desarmado

Los usuarios pueden anular zonas individuales o un grupo programado de zonas usando el comando de teclado [*][1]. Usualmente, las zonas se anulan si los usuarios quieren tener acceso a un área mientras la partición está armada, o para anular una zona defectuosa (mal contacto, cableado dañado) hasta que se pueda proporcionar servicio. Una zona anulada no causa una alarma.

Cuando se desarma la partición, todas las zonas que fueron anuladas usando [*][1] ya no estarán anuladas, a excepción de las zonas de 24 horas.

Si el código requerido para la opción de anular está habilitado, se requiere un código de acceso para entrar al modo de Anular. Solo los códigos de acceso con el atributo de Anular habilitado pueden anular zonas (véase "Atributos del código de acceso" en la página 71).

Anulación de zonas con un teclado LCD:

1. Asegúrese de que el sistema esté desarmado.
2. Pulse [*] para ingresar al menú de función. El teclado muestra "Pulse [*] para < > Anular zona."
3. Presione [1] o [*] y después ingrese su código de acceso (si es necesario).
4. Desplácese a una zona o ingrese el número de la zona de tres dígitos. Solamente se visualizan las zonas habilitadas para anulación de zona. Ingrese el número de zona de 3 dígitos o desplácese hasta la zona deseada y pulse [*] para anular la zona.
Aparecerá "B" en la pantalla para indicar que la zona está anulada. Si una zona está abierta, aparece "O" en la pantalla. Cuando una zona abierta se anula, la "O" se reemplaza por una "B."
5. Para borrar una zona anulada, repita el procedimiento antedicho. La "B" desaparece de la pantalla indicando que la zona ya no está anulada.
6. Para salir del modo Anular y volver al estado de Listo, pulse [#].

Otras funciones de Anular:

Las características siguientes también están disponibles en el menú de Anular zona [*][1]:

Anular zonas abiertas

Muestra todas las zonas actualmente abiertas o anuladas. Use las teclas de desplazamiento para ver las zonas. Las zonas abiertas se indican por una (O). Para anular una zona, presione [*]. Una zona anulada se identifica por una (B).

Nota: Las zonas con sabotajes o fallas deben ser anuladas manualmente.

Nota: Esta función no debe utilizarse para sistemas aprobados por UL/ULC.

Grupo de anulación

Nota: Esta función no debe utilizarse para sistemas aprobados por UL/ULC.

Muestra un grupo programado de zonas (grupo de Anular) usualmente anuladas. Presione [*] para anular todas las zonas en el grupo.

Programar grupo de Anular

Para programar un grupo de Anular, anule todas las zonas que desee y seleccione Opciones de Anular > Programar Grupo de Anular. Las zonas seleccionadas se guardan al grupo de Anular. Al terminar, presione [#] para salir.

Para programar un grupo de anular, debe usarse un código maestro o un código de supervisor con acceso a la partición apropiada.

Recordar anular

Presione [*] mientras está en este menú para anular el mismo grupo de zonas que fueron anuladas la última vez que la partición estaba armada.

Borrar anulaciones

Presione [*] para borrar todas las anulaciones.

Atajos del menú base [*][1]:

991 = anular grupo

995 = grupo de programa 1

998 = Anular zonas abiertas

999 = Recordar anular

000 = borrar grupo

Cuando el sistema de alarma está armado

Cuando el sistema está armado, pulsar [*][1] alterna entre armado Presente, Ausente o Noche. Si una zona de noche está activada en el sistema, pulsar [*][1] pide un código de acceso al usuario si es necesario, o emite un tono de reconocimiento y cambia el modo de armado.

Nota: Si la sección [022], Opción 5 [Alternar Presente/Ausente] está activada, el sistema no cambia de modo Ausente a Presente.

Solución de problemas

Teclado LCD con mensaje programable:

- Pulse [*][2] seguido de un código de acceso si es necesario para ver una condición de problema
- La luz de problema destella y el LCD muestra la primera condición de problema
- Use las teclas de flecha para desplazarse por todas las condiciones de problemas presentes en el sistema.

Nota: Cuando hay información adicional disponible para una condición de problema específico, se visualiza un [*]. Pulse la tecla [*] para ver la información adicional.

[*][2] Pantalla de problema

Esta característica se utiliza para ver las averías del sistema. Si hay una avería, el indicador de avería del teclado se ilumina y se emite una indicación audible (dos pitidos cortos cada 10 segundos, excepto mientras está en falla de CA). Silencie el indicador audible presionando [#].

Las averías pueden visualizarse mientras el sistema está armado o desarmado. El sistema se puede programar para mostrar todas las averías mientras está armado o solamente los problemas de fuego. Ver sección [13] opción 3 para detalles.

El sistema se puede configurar para requerir un código de usuario para ver [*][2] averías del sistema. Vea la sección [023] opción 5.

Para ver las condiciones de avería:

- Presione [*][2] para ingresar al menú de Averías.
- En un teclado LCD, desplácese hasta un tipo de avería y después presione [*] para ver la avería específica. El nombre de la zona y la condición de la avería para cada avería se visualizan en la pantalla.

Table 4-4 : Indicación de problema

<p>Problema 01 – Servicio requerido:</p> <p>[01] Problema del circuito de sirena: El circuito de la sirena está abierto</p> <p>[02] Atascamiento RF: El HSM2HOSTx ha detectado una condición de atascamiento en RF</p> <p>[03] Pérdida de reloj: La hora y fecha del sistema requieren programarse.</p> <p>[04] Falla de la salida 1: Un módulo HSM2204 ha detectado una condición de salida #1 abierta.</p> <p>[05] Arranque caliente: Ha ocurrido un arranque caliente.</p> <p>[06] USB Wi-Fi Conectado: Se detectó un adaptador USB Wi-Fi</p> <p>[07] Falla de la unidad de alimentación (Sistema): Falla detectada con la unidad de alimentación interna.</p> <p>[08] Falla detectada con la unidad de alimentación interna (Repetidor del HSM3204CX Corbus)</p> <p>[09] Falla detectada con la unidad de alimentación interna (Alimentación de 3 A del HSM3350)</p> <p>[10] Problema de sobrecorriente: Si la corriente total de los componentes internos del panel y de todas las salidas supera el umbral de 2.1 A durante un período superior a 5 minutos, se genera un problema de sobrecorriente. El problema se restablece cuando la corriente desciende por debajo del umbral de 2.0 A. No exceda el umbral de 2 A combinado entre AUX y Corbus.</p> <p>Nota: La corriente total no incluye la corriente de la sirena ni la carga de la batería.</p>
<p>Problema 02 – Problema de batería:</p> <p>[01] Problema de batería baja del panel: El voltaje de la batería es bajo.</p> <p>[02] Panel sin batería: Ninguna batería conectada con el controlador de la alarma.</p> <p>[04] HSM2204 01 - 04 Batería baja: Un HSM2204 tiene voltaje de batería bajo.</p> <p>[05] HSM2204 01 - 04 Sin batería: Ninguna batería conectada con el HSM2204.</p> <p>[07] HSM2300 01 - 04 Batería baja: Un HSM2300 voltaje de batería bajo.</p> <p>[08] HSM2300 01 - 04 Sin batería: Ninguna batería conectada con el HSM2300.</p> <p>[10] HSM3204CX Batería baja: Un repetidor Corbus tiene un voltaje de batería bajo.</p> <p>[11] HSM3204CX Sin batería: No hay batería conectada al repetidor Corbus.</p> <p>[13] HSM3350 Batería baja 1: Un módulo alimentador de 3 A tiene voltaje de batería bajo.</p> <p>[14] HSM3350 Batería baja 2: Un módulo alimentador de 3 A tiene voltaje de batería bajo.</p> <p>[15] HSM3350 Sin batería 1: No hay batería conectada al módulo alimentador de 3 A.</p> <p>[16] HSM3350 Sin batería 2: No hay batería conectada al módulo alimentador de 3 A.</p>
<p>Problema 03 – Voltaje de bus:</p> <p>[01] HSM2HOSTx Voltaje bajo del bus: El módulo HSM2HOSTx ha medido un voltaje de bus bajo.</p> <p>[02] Teclado 01 - 16 Voltaje de bus bajo: Un teclado alámbrico tiene un voltaje de bus bajo.</p> <p>[04] HSM2108 01 - 15 Voltaje de bus bajo: Un expansor de zona tiene un voltaje de bus bajo.</p> <p>[05] HSM2300 01 - 04 Voltaje de bus bajo: Una fuente de alimentación tiene un voltaje de bus bajo.</p> <p>[06] HSM2204 01 - 04 Voltaje de bus bajo: Un módulo de salida de corriente alta tiene un voltaje de bus bajo.</p> <p>[07] Falla de bus (Sistema): El voltaje de salida Corbus de panel es muy alto o muy bajo.</p> <p>[08] HSM2208 01 - 16 Voltaje de bus bajo: El módulo de salida de corriente baja ha detectado un voltaje bajo.</p> <p>[09] HSM2955 Voltaje de bus bajo: El módulo de audio ha detectado un voltaje de bus bajo.</p> <p>[10] HSM3408 Voltaje de bus bajo: El expansor de zona 8 ha detectado un voltaje de bus bajo.</p> <p>[11] HSM3204CX Voltaje de bus bajo: El repetidor Corbus ha detectado un voltaje de bus bajo.</p> <p>[12] HSM3204CX Falla de bus: El repetidor Corbus ha detectado que el voltaje de salida Corbus es muy alto o muy bajo.</p> <p>[13] HSM3350 Voltaje de bus bajo: El módulo de alimentación de 3 A ha detectado un voltaje de bus bajo.</p>

Problema 04 – Problema de energía de entrada de CA o CD:

- [01] Zona 001 – 128 Problema de alimentación de entrada de CA o CD: Se ha detectado un problema de energía de entrada de CA o CD en una cámara PGX934 PIR +.
- [02] Problema de alimentación de entrada de CA o CD de teclado: Un teclado tiene un problema de alimentación de entrada de CA o CD.
- [03] Sirena 01 - 16 CA: Una sirena tiene un problema de alimentación de entrada de CA o CD.
- [04] Repetidor 01 - 08 CA: Un repetidor inalámbrico tiene un problema de alimentación de entrada de CA o CD.
- [05] HSM2300 01 - 04 CA: Un HSM2300 tiene un problema de alimentación de entrada de CA o CD.
- [06] HSM2204 01 - 04 CA: Un HSM2204 tiene un problema de alimentación de entrada de CA o CD.
- [07] CA de panel: El controlador de la alarma tiene una condición de falla de CA.
- [08] HSM3204CX CA: Un repetidor Corbus tiene un problema de alimentación de entrada de CA o CD.
- [09] HSM3350 CA: La alimentación de 3A tiene un problema de alimentación de entrada de CA o CD.

Problema 05 – Fallas de dispositivo:

- [01] Zona 001 - 128: Una zona está en falla de supervisión.
- [02] Teclado 01 - 16: Un teclado alámbrico o inalámbrico está en falla de supervisión.
- [03] Sirena 01 - 16: Una sirena está en falla de supervisión.
- [04] Repetidor 01 - 08: Un repetidor inalámbrico está en avería (de supervisión o pérdida de CA/CC).
- [06] Enmascarado de dispositivo: Un mecanismo de detección en el sensor está enmascarado.
- [07] Problema de gas: Un sensor de gas tiene una falla.
- [08] Problema de calor: Un sensor de temperatura tiene una falla o un sensor de temperatura alcanza el umbral de advertencia de temperatura alta.
- [09] Problema de CO: Un sensor de CO tiene una falla.
- [10] Problema de congelación: Un sensor de temperatura cae por debajo del umbral de advertencia de temperatura baja.
- [11] Desconexión de sonda: La sonda en el detector de inundación o detector de temperatura está desconectada.
- [12] Problema de fuego: Un sensor de humo tiene una falla, o hay un bucle abierto en el detector de 2 cables o 4 cables.

Problema 06 – Baja batería de dispositivo:

- [01] Zonas 001 - 128: La zona inalámbrica tiene una batería baja.
- [02] Teclado 01-16: El teclado tiene una batería baja.
- [03] Sirena 01 - 16: La sirena tiene una batería baja.
- [04] Repetidor 01 - 08: El repetidor tiene una batería baja.
- [05] Usuario 01 - 1000: La llave inalámbrica tiene una batería baja.

Problema 07 – Sabotaje en dispositivo:

- [01] Zona 001 - 128 Sabotaje: Una zona inalámbrica o con cable ha sido sabotada.
- [02] Sirena 01 - 16 Sabotaje: Una sirena inalámbrica ha sido sabotada.
- [03] Repetidor 01 - 08 Sabotaje: Un repetidor inalámbrico ha sufrido sabotaje.
- [04] Estación de audio 01 - 04 Sabotaje: Una estación de audio conectada a un HSM2955 ha sido sabotada.

Problema 08 – Problema de Inactividad RF:

- [01] Zona 001 - 128 Inactividad de RF: Sin respuesta de una zona inalámbrica por 13 minutos. Esta avería evita el armado hasta que sea reconocida o borrada usando [*][2].
- [02] Teclado 01 - 16 RF Sin respuesta: No hay respuesta de un teclado inalámbrico durante 13 minutos.
- [03] Sirena 01 - 16 RF Sin respuesta: No hay respuesta de una sirena inalámbrica durante 13 minutos.
- [04] Repetidor 01 - 16 RF Sin respuesta: Sin respuesta de un repetidor inalámbrico durante 13 minutos.

Problema 09 – Problema de supervisión de módulo:

- [01] HSM2HOSTx no responde.
- [02] Teclado 01 - 16 no responde.
- [04] HSM2108 01 - 15 no responde.
- [05] HSM2300 01 - 04 no responde.
- [06] HSM2204 01 - 04 no responde.
- [08] HSM2208 01 - 16 no responde.
- [09] HSM2955 no responde.
- [11] HSM3408 no responde.
- [12] HSM3204CX no responde.
- [13] HSM3350 no responde.

Avería 10 – Sabotaje de módulo:

- [01] HSM2HOSTx Sabotaje.
- [02] Teclado 01 - 16 Sabotaje.
- [04] HSM2108 01 - 15 Sabotaje.
- [05] Sabotaje de HSM2300 01 - 04.
- [06] Sabotaje de HSM2204 01 - 04.
- [08] HSM2208 01 - 16 Sabotaje.
- [09] Sabotaje de HSM2955
- [10] Sabotaje del com alt.
- [11] Sabotaje de HSM3408
- [12] Sabotaje de HSM3204CX
- [13] Sabotaje de HSM3350

Problema 11 – Comunicaciones:

[01] TLM: Línea telefónica desconectada del panel de control.

[02] Receptor 01-04 FTC Problema: No se pudo comunicar utilizando las rutas del receptor programadas.

[04] Celular de comunicador alternativo: Falla de radio o de la tarjeta SIM, se detectó baja potencia de la señal o falla de la red celular.

[05] Ethernet de comunicador alternativo: Conexión Ethernet no disponible. No hay una dirección IP válida programada o el módulo no pudo obtener una IP con DHCP.

[06] Problema del receptor 01-04: Comunicador alternativo no puede inicializar un receptor.

[07] Supervisión de receptor 01-04: Comunicador alternativo no puede comunicarse con un receptor.

[09] Falla de comunicador alternativo: El comunicador alternativo ha dejado de responder.

[10] Problema FTC de com. alternativo: El comunicador alternativo no pudo comunicar un evento interno no generado por el panel.

Problema 12 – Problemas sin conexión a red:

[01] Zona 001-128 no sincronizada con red: Se genera cuando una zona se desincroniza con la red inalámbrica o no se ha sincronizado con la red tras la asociación.

[02] Teclado 01-16 no sincronizado con red: Se genera cuando un teclado se desincroniza con la red inalámbrica o no se ha sincronizado con la red tras la asociación.

[03] Sirena 01-16 no sincronizada con red: Se genera cuando una sirena se desincroniza con la red inalámbrica o no se ha sincronizado con la red tras la asociación.

[04] Repetidor 01-08 no sincronizado con red: Se genera cuando un repetidor se desincroniza con la red inalámbrica o no se ha sincronizado con la red tras la asociación.

[05] Usuario 01 - 1000 no sincronizado con red: Se genera cuando una llave inalámbrica se desincroniza con la red inalámbrica o no se ha sincronizado con la red tras la asociación.

Avería 13 – Avería de AUX

[05] HSM2300: El voltaje de salida AUX de alimentación de 1 A está fuera de rango.

[06] HSM2204: Un voltaje de salida del módulo de salida AUX está fuera de rango.

[07] Área del sistema: Un voltaje de salida AUX está fuera de rango.

[10] HSM3408: El voltaje de salida AUX del expansor de 8 zonas está fuera de rango.

[11] HSM3204CX: El voltaje de salida AUX del repetidor Corbus está fuera de rango.

[12] Avería del HSM3350 AUX 1: El voltaje de salida AUX de alimentación de 3 A está fuera de rango.

[13] Avería del HSM3350 AUX 2: El voltaje de salida AUX de alimentación de 3 A está fuera de rango.

¡IMPORTANTE!

Asegúrese de tener la información siguiente disponible antes de ponerse en contacto con Soporte al cliente:

- Tipo y versión del controlador de alarma (por ej., HS3032, 1.0):

Nota: Puede acceder al número de versión al ingresar [*][Código de instalación][900] en cualquier teclado. Esta información también se encuentra en una etiqueta en la tarjeta de circuitos impresos.

- Lista de módulos conectados con el panel de control, (por ej., HSM2108, HSM2HOSTx, etc.).

[*][3] Visualizar alarma en memoria

La luz de la memoria destella si un evento de alarma, sabotaje o falla ocurrió durante el último período armado o mientras el panel estaba desarmado (zonas de 24 horas). Pulse [*][3] para ver las zonas de la alarma en memoria. Para borrar la memoria, arme y desarme el sistema. Al ver las alarmas en la memoria, los teclados LCD indicar la última zona que entró en alarma primero, seguida por otras alarmas por orden numérico.

Esta función se puede programar para requerir un código de acceso. Consulte Véase "[023] Opción 11 del sistema" en la página 119, opción 6 para obtener más detalles.

Una tecla de función programable se puede configurar para visualizar las alarmas en memoria. Véase "Teclas de función del teclado" en la página 59 para detalles.

[*][4] Habilitar/deshabilitar timbre de puerta

Cuando se habilita esta función, el teclado emite un tono siempre que una zona programada como tipo Timbre se abra o se cierra. Al pulsar [*][4] se alterna entre habilitado y deshabilitado. El atributo del timbre de puerta para cada zona se

programa en la sección [002], subsecciones [001]-[128] opción 4.

También se puede programar una tecla de función para habilitar/deshabilitar esta función. Véase "Teclas de función del teclado" en la página 59 para detalles. Esta función puede requerir un código de acceso. Consulte Véase "[023] Opción 11 del sistema" en la página 119 opción 7 para obtener más detalles.

Se pueden seleccionar los siguientes sonidos del timbre de puerta:

- 6 pitidos
- "Bing-Bong"
- "Ding-Dong"
- Tono de alarma
- Nombre de zona – Anuncio de voz (exclusivo de teclados HS2LCDWF)

Los sonidos de timbre de puerta mencionados anteriormente se pueden programar en la sección [861]-[876], subsecciones [101]-[228].

[*][5] Programar códigos de acceso

Use esta sección para realizar las funciones siguientes:

- presione [1] para programar los códigos de usuario 0002-1000, y el código maestro 0001
- presione [2] para asociar una tarjeta de proximidad
- presione [3] para agregar una etiqueta personalizada para cada usuario
- presione [4] para asignar usuarios a particiones
- presione [5] para programar atributos de usuario

Asignación de códigos de acceso

Para tener acceso a las funciones del sistema de alarma, debe agregarse los usuarios al sistema. Esto implica crear un código de acceso único y asignar atributos a cada usuario. Los códigos de acceso se programan mediante el menú [*][5].

Tipos de código de acceso

El sistema de alarma proporciona los siguientes tipos de códigos de acceso:

Código	Agregar usuario	Eliminar usuario	Armar	Desarmar	[*][5]	[*][6]	[*][8]
Instalador	No	No	No	No	No	No	Sí +
Maestro	Todos*	Todos	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Mantenimiento	No	No	Sí	Sí	No	No	No
Usuario	No	No	Sí	Sí	No	No**	No
Supervisor	Todos excepto el Maestro	Todos excepto el Maestro	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Coacción	No	No	Sí	Sí	No	No	No
Uso de una sola vez	No	No	Sí	1/día	No	No	No

+ Si la sección [020] opción 7 está activada, un usuario debe ingresar [*][6][Código maestro][05] para dar permiso al instalador para tener acceso a la programación.

*Solo puede cambiar el código maestro si la sección [015] opción 6 está desactivada.

**Sí, si [023] opción 8 está activada.

Los códigos de instalador y maestro son códigos del sistema. Pueden cambiarse pero no eliminarse. Los otros códigos son definidos por el usuario y se pueden agregar o eliminar según sea necesario. En forma predeterminada, los códigos de acceso tienen la misma partición y programación de atributo que el código usado para programarlos.

Los códigos de acceso son de 4, 6 o 8 dígitos, dependiendo del ajuste de la sección de programación [041]. Los códigos duplicados no son válidos.

Nota: Los sistemas que cumplan con la norma EN50131-1 y utilicen más de 100 códigos de acceso deberán establecer el código de acceso en 8 dígitos (sección [041], opción 02).

Código de instalador

Este código proporciona acceso a la Programación del instalador [*][8]. El código de instalador solo se usa para obtener acceso a la configuración del sistema a través de la Programación del instalador [*][8] y no tiene acceso a ninguna otra fun-

ción. Este código se puede programar por el instalador en la sección [006][001]. El valor de fábrica es 5555 (4 dígitos), 555555 (6 dígitos) o 55555555 (8 dígitos).

EN Nota: Para instalaciones aprobadas por la norma EN50131-1, el código de instalador no puede cambiar el código maestro ni ningún otro código de nivel 3. Tratar de acceder al código maestro desde el código de instalador genera un tono de error del sistema.

Código maestro - Código de acceso [0001]

En forma predeterminada, el código maestro puede tener acceso a todas las particiones y realizar cualquier función del teclado. Este código se puede utilizar para programar todos los códigos de acceso, incluyendo los códigos de supervisor y de coacción.

Si la sección [015] opción 6 está activada, el código maestro solo puede ser cambiado por el instalador mediante la Programación del instalador.

El valor de fábrica es 1234 (4 dígitos), 123456 (6 dígitos) o 12345678 (8 dígitos).

El código maestro puede reiniciarse a los ajustes de fábrica usando la Programación del instalador sección [989].

EN Código de mantenimiento

El código de mantenimiento se puede utilizar solamente para armar y desarmar el sistema. No puede anular zonas. Use [*][9] para armar el sistema, cancelar el armado automático, o realizar funciones de comando [*][7]. No suenan granzidos de sirena de armado/desarmado cuando se usa el código de mantenimiento. El código de mantenimiento se puede programar por el instalador en la sección [006][003]. El valor de fábrica es AAAA (4 dígitos), AAAAAA (6 dígitos) o AAAAAAAA (8 dígitos).

Códigos de usuario - Códigos de acceso [0002] a [1000]

Este tipo de código de acceso se utiliza para armar y desarmar las particiones asignadas y realizar otras funciones según lo programado. Puede acceder al menú [*][6] si la opción de programación [023] opción 8 está activada. Este código no puede tener acceso a los menús [*][5] y [*][8].

Los códigos de acceso de usuario son creados por el usuario maestro o por los usuarios supervisores. El valor de fábrica es AAAA (4 dígitos), AAAAAA (6 dígitos) o AAAAAAAA (8 dígitos).

Códigos de supervisor - Códigos de acceso [0002] a [1000]

Un código de supervisor es un código de usuario con el atributo de Supervisor habilitado. Los usuarios con este atributo pueden tener acceso a la sección de programación de código de usuario [*][5] y [*][6] para la partición a la que están asignados. Sin embargo, estos códigos solo pueden programar los códigos que tienen iguales o menos atributos. Estos atributos se pueden cambiar mediante el menú [*][5]. Un código de supervisor es creado por el usuario maestro o por otros usuarios supervisores.

Códigos de coacción - Códigos de acceso [0002] a [1000]

Los códigos de coacción funcionan igual que los códigos de acceso de usuario, excepto que transmiten un código de reporte de coacción cuando se utilizan para realizar cualquier función en el sistema.

Los códigos de coacción no se pueden utilizar para tener acceso a los menús [*][5], [*][6] o [*][8].

Los códigos de coacción son creados por el usuario maestro o por los usuarios supervisores.

Nota: La sección [019] opción 6 debe estar activada para seleccionar el atributo de Códigos de coacción.

Código de usuario de una sola vez

Un código de usuario de una sola vez es un código de usuario con el atributo Usuario de una sola vez habilitado. Este código de acceso permite al usuario armar el sistema de alarma un número ilimitado de veces. Sin embargo, un usuario con este código puede desarmar el sistema solamente una vez por día. La capacidad de desarmar se restablece a la medianoche o cuando el código de usuario de una sola vez es ingresado por el usuario del código maestro.

Nota: Un código de usuario de una sola vez no se puede aplicar a las llaves inalámbricas.

Los códigos de usuario de una sola vez son creados por el usuario maestro o por los usuarios supervisores.

Para agregar un código de acceso con un teclado LCD:

1. Pulse [*][5][código maestro/de supervisor] para editar los códigos de acceso 0002-1000.
2. Use las teclas de desplazamiento para seleccionar un usuario y después pulse [*] para editar.

3. En el menú "Pulse (*) para Código de acceso", presione [*]. Se visualiza el código de acceso actual.

4. Ingrese el nuevo código de acceso. El código se guarda cuando se ingresa el último número.

Para borrar un código de acceso, seleccione el número de usuario e introduzca [*] como el primer dígito. Se deben introducir todos los dígitos del código de acceso.

Un "-" al lado de un código de usuario indica que no está programado. Un "P" indica que el código está programado. Una "T" indica que el código está programado y una tarjeta de proximidad está registrada.

Atributos del código de acceso

Cada código de usuario tiene 6 atributos que puedan activarse o desactivarse.

Los atributos de fábrica de un código de acceso son iguales al código usado para ingresar [*][5], ya sea que se programa un nuevo código o que se edita uno existente. Los atributos disponibles son los siguientes:

- Supervisor
- Código de coacción
- Anulación de zona
- Acceso remoto
- Graznido de sirena
- Código de usuario de una sola vez

1 – Supervisor

Convierte al usuario estándar en usuario supervisor. Consulte Véase "Tipos de código de acceso" en la página 69 en la página 58 para obtener más detalles.

2 – Código de coacción

Convierte el código de usuario estándar en código de coacción. Véase "Tipos de código de acceso" en la página 69 para detalles.

3 – Anulación de zona

Los usuarios con este atributo pueden anular zonas. La sección [023] opción 4, Código de acceso requerido para [*][1], debe estar activado para usar este atributo.

7 – Graznido de sirena

Cuando se asigna esta opción, la sirena principal emite un graznido cuando el sistema de alarma se arma como Ausente. Por ejemplo, use el atributo de graznido de sirena de armado/desarmado para que los códigos de acceso de llave inalámbrica emitan un graznido, mientras otros códigos son silenciosos. Para esto, habilite este atributo en todos los códigos de acceso asociados con llaves inalámbricas. Esta opción está desactivada de fábrica para todos los códigos de acceso.

Nota: Un graznido indica armado completado; dos graznidos indican desarmado completado.

Nota: Esta función es independiente de la opción del sistema "Graznido de sirena en armado ausente". Véase "[017] Opción 5 del sistema" en la página 113

Los atributos del código maestro no se pueden cambiar desde los de fábrica. El graznido de sirena está apagado en los valores de fábrica.

8 – Código de usuario de una sola vez

Convierte el código de usuario estándar en código de uso de una sola vez. Véase "Tipos de código de acceso" en la página 69 para detalles. No aplique este código a los usuarios con llaves inalámbricas asignadas.

Usando un teclado LCD:

1. Pulse [*][5][Código maestro].
2. Use las teclas de desplazamiento para seleccionar un usuario (02-1000) y después pulse [*] para seleccionar.
3. Desplácese a "Pulse [*] para las Opciones de usuario" y presione [*] para seleccionar.
4. Desplácese a un atributo de usuario y pulse [*] para activarlo o desactivarlo.

Agregar etiquetas de usuario

Las etiquetas personalizadas se pueden programar para cada usuario para identificarlos más fácilmente en el sistema de alarma. Las etiquetas pueden tener un máximo de 16 caracteres.

Usando un teclado LCD:

1. Pulse [*][5] y después seleccione un usuario (02-1000).
2. En la pantalla "Pulse [*] para Etiquetas de usuario", presione [*].
3. Ingrese la etiqueta de usuario personalizada. Para instrucciones sobre cómo introducir etiquetas, consulte Véase "[000] Programación de etiquetas" en la página 82

Asignación de tarjetas de proximidad

Esta sección se utiliza para asignar tarjetas de proximidad a los usuarios.

Usando un teclado LCD:

1. En el menú [*][5], seleccione un usuario o ingrese un número de usuario.
2. Seleccione "Pulse [*] para la tarjeta de proximidad" y pase la tarjeta registrada cerca del lector de tarjetas en el teclado. Una tarjeta de proximidad se puede asignar solamente a un usuario al mismo tiempo.

Para eliminar una tarjeta de proximidad:

1. Seleccione un usuario y después seleccione Pulse [*] para la tarjeta de proximidad.
2. Presione la tecla [*] cuando se le pida eliminar la tarjeta de proximidad.

Para aumentar la flexibilidad de la autenticación, el acceso de usuario puede obtenerse introduciendo un código de usuario válido o pasando una tarjeta de proximidad. De forma alternativa, se les puede pedir a los usuarios que introduzcan un código de acceso válido y que presenten una tarjeta de proximidad. Véase "[040] Autenticación de usuario" en la página 122.

Asignación de usuarios a las particiones

Cada código de usuario se debe asignar a una partición para que el usuario sea reconocido por el sistema de alarma. De forma predeterminada, cada código tiene los atributos del código usado para programarlo.

Usando un teclado LCD:

1. Pulse [*][5][Código maestro] y después seleccione un usuario (0002-1000). Una "N" indica que aún no se les ha asignado a una partición. Una "S" indica que se les ha asignado a una partición.
2. Desplácese a la pantalla de asignación de la partición y pulse [*].
3. Use las teclas de números para asignar particiones.
4. Presione [#] para salir.

Nota: El código maestro tiene acceso a todas las particiones y no puede ser modificado.

Opciones de autenticación de usuario

El panel de alarma se puede configurar para aceptar uno de dos métodos de autenticación de usuario:

1. Código de usuario o tarjeta de proximidad - el usuario puede tener acceso al sistema introduciendo un código válido o presentando una tarjeta de proximidad.
2. Código de usuario y tarjeta de proximidad - el usuario debe introducir un código válido y presentar una tarjeta de proximidad para tener acceso al sistema. El código de usuario y la tarjeta de proximidad deben coincidir. Por ejemplo, si la tarjeta está asociada con el usuario 0004, se debe introducir el código de usuario 0004 después de presentar la tarjeta. Cualquier otro código de usuario se trata como no válido.

Véase "[040] Autenticación de usuario" en la página 122.

Nota: Un código de acceso no tiene que ser programado para que una tarjeta de proximidad o una llave inalámbrica estén operativas.

[*][6] Funciones de usuario

El comando [*][6] proporciona acceso a las funciones descritas a continuación. Si la sección [023] opción 8 está activa, cualquier código de usuario puede tener acceso a este menú. Si la opción 7 está apagada, solo el código maestro o del supervisor puede acceder a este menú.

Memoria de eventos

Menú: [*][6][Código maestro] > Memoria de eventos

Teclado: [*][6][Código maestro] > [*]

Esta opción se utiliza para ver los eventos de sistema guardados en la memoria de eventos.

Los eventos se enumeran en el orden que ocurrieron, comenzando con el más reciente. La hora y la fecha se incluyen para todos los eventos. Algunos eventos pueden tener una segunda pantalla con una descripción. Un asterisco (*) en la primera pantalla indica que hay una segunda pantalla disponible.

Si se ha programado, la memoria de eventos carga automáticamente a DLS/SA cuando alcanza el 75% llena. Véase "Programación DLS" en la página 79.

Prueba del sistema

Menú: [*][6][Código maestro] > Prueba del sistema

Teclado: [*][6][Código maestro] + 04

Seleccione esta opción para probar la salida de la sirena del sistema de alarma, el zumbador y las luces del teclado, el comunicador y la batería en modo de espera.

Hora y fecha

Utilice esta sección para programar el reloj del sistema de alarma.

Menú: [*][6][Código maestro] > Hora y fecha

Teclado: [*][6][Código maestro] + 01

Ingrese la hora y la fecha usando el formato siguiente: (HH:MM); (MM-DD-AA). Las entradas de tiempo válido son 00-23 horas, 00-59 minutos. Las entradas de tiempo válido son 01-12 meses, 01-31 días.

Otras opciones de programación que pueden afectar esta función del usuario:

Véase "[901]/[902] – Inicio/Fin del horario de verano" en la página 93.

Armado/Desarmado automático

Menú: [*][6][Código maestro] > Armado/desarmado automático

Teclado: [*][6][Código maestro] + 02

Con esta función habilitada, el sistema de alarma se arma automáticamente en modo ausente (zonas Presente/Ausente activas) o se desarma a una hora programada cada día (véase Hora de armado automático). El teclado emite hasta tres pitidos para indicar que se activó el armado automático y un pitido prolongado para indicar que el armado automático se desactivó.

Todas las funciones que inhiben el armado, tales como sabotaje con retención, inhibición de CA, etc., también inhiben el Armado automático y envían el código de Cancelación de armado automático.

Hora de armado automático

Menú: [*][6][Código maestro] > Hora de armado automático

Teclado: [*][6][Código maestro] + 03

Esta función se utiliza para programar la hora del día en que cada partición del sistema de alarma se arma automáticamente. Para programar una hora de armado automático, seleccione un día de la semana y después ingrese la hora. Las entradas de tiempo válido son 00-23 horas, 00-59 minutos.

A la hora programada, los zumbadores del teclado emiten un sonido por una duración programada (para instalaciones comerciales contra robo ULC, la duración mínima es 10 minutos) para advertir que el armado automático está en curso. La sirena también emite un pitido una vez cada 10 segundos durante este período de advertencia si está programada para hacerlo. Cuando el periodo de advertencia se haya completado, el sistema se arma en modo de ausencia.

El armado automático puede cancelarse o posponerse solamente introduciendo un código de acceso válido durante el período de advertencia programado. Cuando se introduce un código, la advertencia es silenciada y el armado automático se cancela o se pospone, dependiendo del temporizador que pospone el armado automático. El código de reporte de la cancelación del armado automático se transmite (si está programado).

Nota: El armado automático no silenciará una sirena activa.

Nota: El código de reporte de la cancelación del armado automático también se transmite si el armado es inhibido por alguna de las situaciones siguientes:

- CA/CC inhiben el armado
- Sabotaje del sistema con retención
- Fallo de supervisión del amplificador de zona

Otras opciones de programación que pueden afectar esta función son:

Véase "[151]-[158] Armado/Desarmado automático en partición" en la página 123

Véase "[014] Opciones de sistema 2" en la página 110

Habilitar DLS/permitir servicio del sistema

Menú: [*][6][Código maestro] > Serv. del sistema/DLS

Teclado: [*][6][Código maestro] + 05

Esta función activa y desactiva la ventana DSL por 30 minutos o 6 horas, según la programación de la sección [025] opción [7].

Esta función también permite al usuario final proporcionar o negar acceso a [*][8] Programación del instalador. Cuando está habilitada, el instalador puede acceder a la Programación del instalador mediante DLS o vía [*8] si se ha configurado una ventana previamente programada. Después de que expira la ventana, la programación del instalador no está disponible otra vez hasta que se abra de nuevo la ventana.

Nota: La programación DLS no está probada por UL.

Otras opciones de programación que pueden afectar esta función son:

Véase "[020] Opción 8 del sistema" en la página 116 y véase "[021] Opción 9 del sistema" en la página 118

Véase "[025] Opción 13 del sistema" en la página 121, bit "7 – Ventana DLS "

Llamada de usuario

Menú: [*][6][Código maestro] > Llamada de usuario

Teclado: [*][6][Código maestro] + 06

Cuando está seleccionada, esta función hace un solo intento de llamar a la computadora que va a descargar. La computadora de descarga debe estar esperando la llamada antes de comenzar la descarga. Se intenta solamente una llamada. Si un número de teléfono DLS no está programado, el panel de alarma intenta alcanzar la computadora DLS vía la conexión IP. Si el comunicador no está configurado correctamente para IP, suena un tono de error.

Prueba de paso del usuario

Menú: [*][6][código de acceso] > Prueba de paso

Teclado: [*][6][código de acceso] + 08

La selección de esta función coloca al panel de alarma en modo de prueba de paso del usuario. Los LED Listo, Armado y Problema en el teclado destellan para indicar que la prueba está activa. Si las zonas son visitadas durante una prueba de paso, el sistema hace sonar un tono constante de 2 segundos en todos los teclados y el timbre principal para indicar que la zona está funcionando correctamente.

La prueba de paso se puede detener en cualquier momento reingresando [*][6][Código maestro][08] en el teclado. La prueba termina automáticamente después de 15 minutos de inactividad. Una alerta audible comienza 5 minutos antes del término automático.

Nota: Las alarmas de fuego y CO no son ensayadas en la prueba de paso del usuario. Si se detecta una alarma de fuego o CO, la prueba de paso termina automáticamente y los códigos de informe apropiados se envían inmediatamente a la estación de monitoreo. Consulte las instrucciones proporcionadas por el fabricante con los detectores de CO y de fuego para la prueba. Esta característica no está disponible en los sistemas CP-01.

Tiempo para desarmar finalizado

Menú: [*][6][Código maestro] > Tiempo para desarmar finalizado

Teclado: [*][6][Código maestro] + 09

Esta función habilita o deshabilita la opción Tiempo para desarmar finalizado. Esta opción envía un código de reporte a la estación de monitoreo central si la partición no se ha desarmado para una hora programada.

Otras opciones de programación que pueden afectar esta función son:

Véase "[201] Eventos de abrir/cerrar 1", opción "[211] Eventos de abrir/cerrar misceláneos" en la .página 127

Hora de tiempo para desarmar finalizado

Menú: [*][6][Código maestro] > Hora de tiempo para desarmar finalizado

Teclado: [*][6][Código maestro] + 10

Esta función se utiliza para programar la hora del día en que la partición se debe desarmar cuando se activa la opción Tiempo para desarmar finalizado. Puede programarse una hora separada para cada día de la semana. Las entradas de datos válidas son entre 00:00 - 23:59. 99:99 inhabilita la función Tiempo Para Desarmar Finalizado para el día seleccionado.

Seleccione un día de la semana desplazándose mientras está en el menú Tiempo para desarmar finalizado, o use las teclas 1-7 para seleccionar Domingo a Sábado, respectivamente.

Control de brillo

Menú: [*][6][Código maestro] > Control de brillo

Teclado: [*][6][Código maestro] + 12

Esta función se utiliza para cambiar el nivel de brillo de la luz posterior de la pantalla del teclado. Use las teclas de desplazamiento para aumentar y disminuir el brillo o para ingresar un valor entre 00 y 15. La selección de 00 apaga la luz posterior del teclado.

Control de contraste

Menú: [*][6][Código maestro] > Contraste

Teclado: [*][6][Código maestro] + 13

Esta función se utiliza para cambiar el nivel de contraste de las pantallas del teclado. Utilice las teclas de desplazamiento para aumentar y disminuir el contraste o para ingresar un valor entre 00 y 15. La selección de 00 apaga el contraste del teclado.

Control del zumbador

Menú: [*][6][Código maestro] > Control del zumbador

Teclado: [*][6][Código maestro] + 14

Esta función se utiliza para cambiar el nivel de volumen de los zumbadores del teclado.

Use las teclas de desplazamiento (teclados LCD) o la tecla [*] (teclados LED/DE ICONOS) para aumentar y disminuir el volumen o ingrese un valor entre 00 y 15. La selección de 00 apaga el zumbador del teclado.

Nota: Para instalaciones homologadas por UL/ULC, no apague el dispositivo sonoro del teclado.

Autorizar actualización de firmware

Menú: [*][6][Código maestro] > Autorizar actualización

Teclado: [*][6][Código maestro] + 17

Esta función se utiliza para dar autorización al sistema de que inicie el proceso de actualización del firmware después de que todos los archivos de actualización del firmware para los teclados, HSM2HOST y panel de control se han descargado.

Una vez que se activa esta opción, los teclados y el sistema automáticamente salen [*][6] e indican que la actualización de firmware está en curso.

Servicios interactivos

Menú: [*][6][Código maestro] > Serv. interactivo

Teclado: [*][6][Código maestro] + 18

Esta función es utilizada por el comunicador alterno para abrir el menú de Servicios interactivos.

Memoria de prioridad

Menu: [*][6][Código maestro] > Memoria prioritaria

Teclado: [*][6][Código maestro] + 19

Esta función registra eventos prioritarios a una memoria, lo que los protege de ser borrados accidental o deliberadamente, o la alteración de su contenido.

Memoria de alarma

Menú: [*][6][Código maestro] > Memoria de alarma

Teclado: [*][6][Código maestro] + 20

Esta opción se utiliza para ver los eventos de la alarma del sistema almacenados en la memoria.

Memoria de armado

Menú: [*][6][Código maestro] > Memoria de armado

Teclado: [*][6][Código maestro] + 21

Esta opción se utiliza para ver eventos de armado del sistema almacenados en la memoria.

[*][7] Salida de comando 1-4

Menú: [*][7][código maestro si es requerido] > Control de salida

Teclado: [*][7][código maestro si es requerido]

Esta opción se utiliza para activar o desactivar las salidas de comando 1 a 4 para cada partición y habilitar las salidas de comando para seguir un programa

Usando un teclado LCD:

1. Pulse [*][7] para entrar en el modo Control de salida.
2. Desplácese a una salida y pulse [*] para seleccionarla, o introduzca un número de salida de comando. La salida está activada o desactivada o puede activarse para un periodo de tiempo fijo.
3. Pulse [*][7][9] e introduzca el código maestro del sistema o el código de supervisor. Desplácese a cada salida de comando y pulse [*] para habilitar o deshabilitar el uso de un horario programado para controlar la salida.

Nota: Si no está programada ninguna salida de comando, esta función no está disponible. Otras opciones de programación que pueden afectar esta función del usuario:

Véase "121-124 – Salidas de comando 1-4" en la página 97

[*][8] Programación del instalador

Use esta opción para poner al sistema de alarma en modo Programación del instalador. La Programación del instalador se utiliza para programar manualmente las opciones del panel y del módulo de alarma. Se requiere un código de instalador para tener acceso a esta función.

La Programación del instalador sale automáticamente después de 20 minutos de inactividad.

Al ver datos en secciones con un teclado LCD, use las teclas [<] y [>] para desplazarse.

[*][9] Armado Sin ingreso

Esta función se usa para armar el sistema de alarma mientras los ocupantes están en las instalaciones. Si presiona [*][9] y después ingresa un código de acceso, se arma el panel sin retardo de entrada en las zonas de tipo retardo y anula las zonas Presente/Ausente y tipo Noche.

Después del retardo de salida, las zonas de tipo retardo 1 y retardo 2 se comportan igual que las zonas inmediatas. Las zonas Presente/Ausente siguen anuladas. El retardo de entrada puede activarse o desactivarse en cualquier momento mientras el sistema está armado usando [*][9].

Nota: Si el sistema de alarma está armado usando [*][9], el desarmado solo es posible desde un teclado dentro de las instalaciones a menos que se use una llave inalámbrica.

Nota: Se requiere la entrada de un código de acceso válido después de esta llave solamente cuando el sistema está desarmado. Cuando está armado, si la sección de programación [015] opción 4 (Armado rápido/Tecla de función) está desactivada, se requiere ingresar un código de acceso.

Las zonas de retardo global siempre tienen un retardo de entrada, incluso si el sistema se arma usando [*][9].

[*][0] Armado/Salida rápidos

Esta característica funciona de forma diferente dependiendo de si el sistema de alarma está armado o desarmado.

Nota: Esta función no debe utilizarse en sistemas con certificación EN50131.

Cuando está desarmado:

Pulsar [*][0] arma el sistema de alarma sin tener que introducir un código de acceso. Esto proporciona un método rápido de armado para los usuarios habituales y permite que los usuarios sin un código de acceso armen el sistema.

Nota: La característica Armado rápido (sección [015] opción 4) debe estar habilitada para que funcione según lo previsto. Del mismo modo, las teclas de función no necesitarán un código de acceso cuando esta opción está habilitada.

Cuando está armado:

Esta característica proporciona un medio para salir de las instalaciones mientras el sistema de alarma está armado sin tener que desarmarlo y rearmarlo.

Pulsar [*][0] iniciar un temporizador de 2 minutos que habilita cualquier puerta programada como zona de retardo para abrirse y cerrarse una vez sin accionar una alarma.

Si la puerta no está cerrada al expirar el temporizador de 2 minutos, comienza la secuencia de retardo de entrada. Cualquier actividad adicional en otra zona dispara la secuencia de alarma o de retardo asociadas.

4.8 Verificación visual

Esta función permite al operador de la estación central ver las imágenes capturadas de las instalaciones en caso de un evento de alarma. Puede instalarse la combinación cámara/detectores de movimiento en el edificio para proporcionar cobertura de verificación visual. Se puede deshabilitar el micrófono en la cámara PIR.

Las sesiones de verificación visuales son accionadas por lo siguiente:

- Tecla de Incendio
- Tecla Médica
- Tecla de Pánico
- Alarmas detectadas por cámaras PIR armadas

Para configurar la verificación visual en una partición:

- Registre la cámara PIR; [804]
- Establezca las opciones de verificación visual; [804]>[841]:
 - [001] Habilitar/deshabilitar Verificación visual
 - [002] Ver Ventana de tiempo
 - [003] Ver Otras alarmas
- Ingrese una etiqueta personalizada para identificar la cámara PIR; [000] > [001]
- Habilite esta opción en el comunicador alterno (en [851]>[010] opción 2).

Consulte el manual de instalación de la Cámara PIR para obtener más detalles.

Nota: La verificación visual no ha sido evaluada por UL y deberá deshabilitarse para instalaciones certificadas por UL.

Nota: Si se está transfiriendo una imagen desde la cámara PIR hacia un receptor de la estación central, el producto no puede capturar imágenes adicionales.

Sección 5 Programación

5.1 Cómo programar

Esta sección describe cómo ver las opciones de programación del sistema de alarma usando los tipos de teclado compatibles.

5.2 Métodos de programación

El sistema de alarma se puede programar mediante los métodos siguientes:

Table 5-1 Métodos de programación

Método	Descripción	Procedimiento
Programación de la plantilla	Utilice las plantillas predefinidas para aplicar rápidamente la programación básica y para configurar la descarga DLS.	Pulse [899] en la pantalla "Ingrese sección". Vea los detalles en la Programación de la plantilla a continuación.
Programación DLS	Descargue y aplique programación usando DLS 5	Para el DLS local, utilice un cable micro USB o llave WiFi y una laptop con el software DLS-5 instalado. Para DLS remoto, use una línea telefónica, una red celular o Internet.
Programación del instalador	Programe manualmente todas las opciones del sistema y del dispositivo de alarma.	Pulse [*][8][código del instalador] mientras el sistema está desarmado.

Programación de la plantilla

La programación de la plantilla permite al instalador programar rápidamente las funciones mínimas requeridas para la operación básica. Al instalador se le pide introducir un código de 5 dígitos que selecciona configuraciones de programación predefinidas:

Dígito 1 – opciones de definición de zona 1-8

Dígito 2 – opciones EOL del sistema

Dígito 3 – opciones de comunicaciones de controlador de alarma

Dígito 4 – direcciones de llamada del controlador de alarma

Dígito 5 – opciones de conexión DLS

(Véase "Tablas de programación de plantilla" en la página 266 para información de programación).

Realice la programación de la plantilla después de terminar la instalación del hardware. Asegúrese de tener la información enumerada a continuación disponible. Registre esta información en las hojas de trabajo de programación para referencia futura:

- Número de teléfono de estación de monitoreo - proporcionado por el servicio de monitoreo de alarma.
- Código de cuenta de estación de monitoreo - proporcionado por el servicio de monitoreo de alarma.
- Código de acceso de la descarga.
- Retardo de entrada - definido por el instalador.
- Retardo de salida - definido por el instalador.
- Código del instalador - programable, código único de 4 dígitos. El valor de fábrica es [5555].

Para realizar la programación de la plantilla:

1. Ingrese [*][8][Código de instalador][899]. Si ha ingresado a esta sección accidentalmente, pulse # para salir y no se cambiará la programación del sistema.
2. En la pantalla "Ingresar datos", ingrese el valor de 5 dígitos que represente las opciones de programación deseadas. Consulte las tablas de programación de la plantilla para determinar qué valores se requieren para la instalación.

Una vez que se ha ingresado el número de 5 dígitos, el instalador no puede salir hasta que se completen todas las secciones. Ingrese datos nuevos y/o pulse la tecla [#] para aceptar los datos visualizados y proceder a la sección siguiente. El cambio de un solo dígito, y pulsar después la tecla [#] avanza a la sección siguiente pero no guarda los datos cambiados.

3. Después de ingresar un valor de programación de la plantilla de 5 dígitos, se muestra el primer número de teléfono. Ingrese el número de teléfono de la estación de monitoreo después de la "D". Pulse [#] para terminar la entrada.
4. Después de programar el primer número de teléfono, introduzca un código de cuenta del sistema.
 - El código de cuenta del sistema puede ser cualquier combinación de 4 o 6 dígitos de los números (0-9) y de las letras (A-F).
 - Para ingresar las letras A a F, pulse [*] y después los números 1 a 6 para las letras A hasta F respectivamente. Pulse [*] otra vez para revertir de nuevo a la entrada decimal. Por ejemplo, para ingresar "1234FF" pulse [1234*66]. Véase "[310] Códigos de Cuenta" en la página 132 para detalles adicionales: Cuando la programación del código de cuenta del sistema esté completa, ingrese un código de cuenta de la partición 1 usando el mismo método que para el código de cuenta del sistema.
5. Después de programar el código de cuenta del partición 1, se visualiza el código de acceso de la descarga. Ingrese el nuevo código de acceso de descarga o pulse [#] para proceder al paso siguiente. El código de acceso para descarga debe ser diferente al de su valor de fábrica.
6. El siguiente valor es un tiempo de retardo de entrada de la partición 1 de 3 dígitos. Pulse [>][>][>] para aceptar el tiempo por defecto de 30 segundos (030) o ingrese un retardo de entrada entre 001 y 255. Por ejemplo, pulse 020 para un retardo de 20 segundos. Véase "Tiempos del sistema" en la página 92 para detalles adicionales: Los modelos CP-01 del panel no admitirán un valor inferior a 30 segundos.
7. El siguiente valor es un tiempo de retardo de salida de la partición 1 de 3 dígitos. Pulse [>][>][>] para aceptar el tiempo por defecto de 120 segundos o ingrese un retardo de salida entre 001 y 255. Por ejemplo, pulse 030 para un retardo de 30 segundos. Véase "Tiempos del sistema" en la página 92 para detalles adicionales: Los modelos CP-01 del panel no admitirán un valor inferior a 45 segundos.
8. Después de programar el retardo de salida, introduzca un código de instalador de 4, 6 u 8 dígitos, dependiendo del valor en "[041] Dígitos del código de acceso" en la página 122. Véase "[006] Códigos de acceso definidos por el instalador" en la página 94 para ver los detalles del código de instalador.
9. Se saldrá automáticamente de la Programación de la plantilla después de que se haya programado el código de instalador.

Nota: Los sistemas que cumplen con la norma EN50131-1 que usan códigos de acceso 1000 deberán ajustar el código de acceso a 8 dígitos (sección [041], opción 02).

Programación DLS

La programación DLS implica descargar una programación personalizada usando software DLS y una computadora. Esto se puede hacer de forma local o remota.

Nota: Para sistemas homologados por UL, debe haber un instalador en las instalaciones.

Programación local con Micro USB o Dongle Wi-Fi

Siga los pasos que se indican a continuación en la secuencia indicada para configurar la programación local usando DLS:

1. Conecte el cableado de CA.
 - En una nueva instalación, la batería de respaldo requiere 24 horas de carga. Se requiere alimentación de CA para la programación USB hasta que la batería esté cargada.
2. Conecte el USB al controlador de alarma. Una sesión de DLS es iniciado en la computadora DLS.
3. Una vez finalizada la sesión, retire el cable USB del controlador de alarma.
4. Complete la instalación.

Programación remota

La programación de DLS puede realizarse de forma remota conectándose con el sistema de alarma vía la línea telefónica, red celular o Ethernet.

Consulte "[401] Opciones DLS/SA" en la página 139 para obtener más detalles.

Nota: Debe haber alimentación de CA para que el sistema de alarma conteste las llamadas entrantes de DLS.

Programación del instalador

La Programación del instalador se utiliza para programar manualmente las opciones del sistema de alarma. Acceda a este modo ingresando [*][8][Código del instalador]. Use las teclas de desplazamiento para navegar a través de los menús o salte directamente a una sección específica ingresando un número de sección.

La programación consiste en activar o desactivar opciones en cada sección o llenar campos de datos. Para descripciones de todas las opciones de programación, consulte véase "Descripciones de la programación" en la página 82

Visualización de la programación

Las secciones de programación se pueden ver desde cualquier teclado del sistema.

Generalmente, las opciones de programación se acceden de la siguiente manera:

1. Ingrese al modo de programación del instalador ([*][8]).
2. Navegue a una sección de programación específica.
3. Seleccione una opción para ver o cambiar su programación.

Todas las opciones de programación están numeradas y pueden accederse navegando por el menú o capturando el número de sección del programa. Para las opciones alternas, se muestra el nombre de la opción.

Utilice los números del teclado para habilitar o inhabilitar las opciones. Las secciones que requieren la entrada de datos, tales como números de teléfono, visualizan todos los datos en campos de hasta 32 caracteres de largo. Para ingresar datos, utilice las teclas de desplazamiento para seleccionar un carácter y después presione el botón del teclado que corresponde al número o letra requerido. Desplácese al carácter siguiente y repita el procedimiento según sea necesario. Presione la tecla [#] para guardar los cambios y salir de la sección del programa.

Las hojas de trabajo y las descripciones de programación más adelante en esta sección proporcionan un lugar para registrar la configuración de programación personalizada y se listan en orden numérico para ayudar a localizar secciones específicas.

Tipos de teclado

Las siguientes secciones describen cómo se visualiza e interpreta la programación utilizando los tipos de teclado compatibles. Para obtener más información, consulte la hoja de instrucciones incluida con el teclado.

Teclado LCD

Los teclados LCD usan una visualización de mensaje completo que proporciona navegación visual y numérica a través de las secciones de programación. La luz Armado se ilumina cuando se activa el modo de Programación del instalador. Use las teclas de desplazamiento para moverse por las opciones del menú y pulse [*] para seleccionar. Alternativamente, ingrese un número de sección específica. La luz Armado destella para indicar que se ha seleccionado una subsección. Pulse [*] para seleccionar una subsección. La luz Listo se ilumina y la información programada en la sección se visualiza.

Para las secciones de programación con opciones de alternancia, pulse el número correspondiente en el teclado para activar o desactivar la opción. La visualización cambia de forma correspondiente.

Las secciones que requieren la entrada de datos, tales como números de teléfono, visualizan todos los datos en campos de hasta 32 caracteres de largo.

Para ingresar datos, utilice las teclas de desplazamiento para seleccionar un carácter y después presione el botón del teclado que corresponde al número o letra requerido. Desplácese al carácter siguiente y repita el procedimiento según sea necesario.

Para información sobre el ingreso de datos HEX, vea a continuación.

Pulse la tecla [#] para salir de la sección del programa en cualquier momento. Todos los cambios hechos hasta ese momento se guardan.

Programación de datos hex y decimales

Puede requerirse dígitos hexadecimales (HEX) durante la programación. Para programar un dígito HEX, pulse la tecla [*] mientras está en una sección de programación que requiere un ingreso de datos. El modo de programación HEX se activa y la luz Listo comienza a destellar.

La tabla siguiente indica qué número se debe presionar para ingresar el dígito HEX correspondiente:

Table 5-2 Programación de dígitos HEX

Valor	Ingrese	Marcador de teléfono
HEX [A]	Pulse [*][1][*]	No soportado
HEX [B]	Pulse [*][2][*]	Tecla [*] simulada
HEX [C]	Pulse [*][3][*]	Tecla [#] simulada
HEX [D]	Pulse [*][4][*]	Búsqueda de tono de marcar
HEX [E]	Pulse [*][5][*]	Pausa de dos segundos
HEX [F]	Pulse [*][6][*]	Final del número

La luz Listo continúa destellando después de que se ingresa el dígito HEX. Si se requiere otro dígito HEX, presione el número correspondiente. Si se requiere un dígito decimal, pulse la tecla [*] otra vez. La luz Listo se ilumina y el panel vuelve a la programación decimal regular.

Ejemplo: Para ingresar 'C1' para un cierre por el usuario 1, ingrese [*][3][*], [1]

[*] para entrar al modo hexadecimal (la luz Listo destella)

[3] para ingresar C

[*] para volver al modo decimal (luz Listo está encendida)

[1] para ingresar el dígito 1

Si se comete un error al ingresar los datos, pulse la tecla [#] para salir de la sección. Seleccione esa sección otra vez e ingrese la información de nuevo correctamente.

Al usar un formato de ID de contacto, un cero decimal [0] no transmite para códigos de cuenta y de reporte. Programar un cero [0] le indica al sistema de alarma que no envíe ningún pulso para ese dígito. El cero decimal [0] es un dígito de relleno. Para transmitir un cero [0], debe programarse como una 'A' hexadecimal.

Ejemplo: Para el número de cuenta de 4 dígitos '4032', ingrese [4][*][1][*][3], [2].

[4] para ingresar el dígito 4

[*] para entrar al modo hexadecimal (la luz Listo destella)

[1] para ingresar A

[*] para volver al modo decimal (luz Listo está encendida continuamente)

[3] para ingresar el dígito 3

[2] para ingresar el dígito 2

5.3 Descripciones de la programación

Esta sección proporciona descripciones de todas las opciones del controlador de la alarma programables por el instalador.

Adición de etiquetas

[000] Programación de etiquetas

Las etiquetas de zona y otras en el sistema de alarma pueden ser personalizadas.

Programa las etiquetas localmente o descárguelas/cárguelas usando DLS. La programación local de etiquetas se hace vía un teclado del sistema, como se describe más adelante.

[000] Selección de idioma

Para seleccionar un idioma:

1. Ingrese al modo de Programación de instalador [*][8][Código del instalador].
2. Entre en la sección [000]>[000] de la programación.
3. Ingrese el número de 2 dígitos que corresponde al idioma requerido. Vea la tabla siguiente.

Table 5-3 Códigos de idioma

01 = Inglés	11 = Sueco	22 = Búlgaro
02 = Español	12 = Noruego	23 = Letón
03 = Portugués	13 = Danés	24 = Lituano
04 = Francés	14 = Hebreo	25 = Ucraniano
05 = Italiano	15 = Griego	26 = Eslovaco
06 = Holandés	16 = Turco	27 = Serbio
07 = Polaco	18 = Croata	28 = Estonio
08 = Checo	19 = Húngaro	29 = Esloveno
09 = Finlandés	20 = Rumano	
10 = Alemán	21 = Ruso	

[001]-[128] Etiquetas de zona

Puede crearse etiquetas personalizadas para cada zona disponible. Las etiquetas se pueden programar en el teclado o descargarse/cargarse usando DLS. El tamaño máximo de la etiqueta es 14 x 2 caracteres ASCII.

Etiquetas manuales

El procedimiento siguiente describe cómo agregar etiquetas de zona usando el teclado LCD:

1. Ingrese al modo de Programación de instalador [*][8][Código del instalador].
2. Pulse [*], desplácese la Etiquetas de zona y pulse [*] otra vez. Se visualiza la primera zona. Alternativamente, pulse [000][001].
3. Desplácese a la etiqueta de zona a programar o ingrese el número de zona. (por ejemplo, 001 para la etiqueta de la zona 1).
4. Desplácese a la ubicación del carácter deseado mediante las teclas [<] [>].
5. Ingrese el número del grupo del carácter correspondiente hasta que se visualice el carácter deseado (véase la tabla siguiente).

Ejemplo: Pulse la tecla "2" 3 veces para ingresar la letra "F."

Pulse la tecla "2" 4 veces para ingresar el número "2."

Para eliminar un carácter, use las teclas [<] [>] para mover el cursor debajo del carácter, y después pulse [0].

Si presiona cualquier otra tecla distinta de [<] o [>] antes de [0], el cursor se mueve un espacio a la derecha y borra ese carácter.

6. Pulse [#] para guardar los cambios y salir.

Pulse	Para seleccionar/visualizar
[*]	[SELECCIONA]
#	[SALIR]
[0]	[ESPACIO]
[1]	[A], [B], [C], [1]
[2]	[D], [E], [F], [2]
[3]	[G], [H], [I], [3]
[4]	[J], [K], [L], [4]
[5]	[M], [N], [O], [5]
[6]	[P], [Q], [R], [6]
[7]	[S], [T], [U], [7]
[8]	[V], [W], [X], [8]
[9]	[Y], [Z], [9], [0]

Opciones de etiquetas de zona

Para acceder a opciones de etiquetas de zona tales como usar caracteres ASCII, cambiar a mayúsculas o minúsculas y borrar la pantalla, pulse [*] mientras programa la Etiqueta de zona. Se visualiza el menú Seleccionar opción. Use las teclas [<] [>] para tener acceso a las opciones siguientes:

Opción	Descripción
INGRESO DE PALABRA	Proporciona acceso a la Biblioteca de palabras, una colección de palabras de uso común al programar etiquetas. Vea los detalles a continuación.
INGRESO ASCII	Usado para acceder a caracteres poco comunes o como método principal para programar etiquetas. Hay 255 entradas de caracteres disponibles. Use las teclas [<] [>] para desplazarse entre los caracteres o ingrese un número de 3 dígitos desde 000 a 255. Pulse [*] para seleccionar un carácter. Consulte Véase "Caracteres ASCII" en la página 272 para los caracteres ASCII disponibles.
CAMBIAR MAYÚS. Y MINÚS	Esta opción alterna las letras entre mayúsculas (A, B, C) y minúsculas (a, b, c).
BORRAR HASTA EL FINAL	Esta opción borra la pantalla desde el cursor al final de la pantalla.
BORRAR PANTALLA	Esta opción borra todos los caracteres.
GUARDAR	Guarda la nueva etiqueta.

Biblioteca de palabras

La Biblioteca de palabras es una base de datos de palabras de uso común al programar etiquetas. Palabras individuales pueden ser combinadas conforme la necesidad, (por ejemplo, Puerta + Frontal). Las palabras que no caben en la primera línea se mueven automáticamente a la línea inferior.

Para programar una etiqueta personalizada usando la Biblioteca de palabras:

1. Ingrese al modo de Programación de instalador [*][8][Código del instalador].
2. Pulse [*], desplácese la Etiquetas de zona y pulse [*] otra vez. Se visualiza la primera zona. Alternativamente, pulse [000][001].
3. Desplácese a la etiqueta de zona a programar o ingrese el número de zona (por ejemplo, 001 para la etiqueta de la zona 1).
4. Pulse [*] para abrir el menú Seleccionar opciones.
5. Pulse nuevamente [*] para seleccionar la opción Palabras.
6. Ingrese el número de 3 dígitos correspondientes a una palabra (see "Word Library" on page 1) o use las teclas de desplazamiento [<][>] para visualizar palabras en la biblioteca.
7. Pulse [*] para seleccionar la palabra.
8. Para agregar una palabra más, repita el procedimiento anterior a partir del paso 4.

9. Para agregar un espacio, presione la tecla de desplazamiento derecha [>].

10. Para borrar caracteres, seleccione "Borrar hasta el final" o "Borrar pantalla" desde el menú "Seleccionar opciones".

11. Para guardar la etiqueta actual, pulse [#] para salir de la programación de la etiqueta.

[064] Mensaje de alarma de CO

Use esta sección para programar una etiqueta personalizada que se visualice en teclados durante una alarma de monóxido de carbono. El tamaño máximo de la etiqueta es 14 x 2 caracteres.

[065] Mensaje de alarma de fuego

Use esta sección para programar una etiqueta personalizada que se visualice en teclados durante una alarma de fuego. El tamaño máximo de la etiqueta es 14 x 2 caracteres.

[066] Mensaje de evento de falla de armar

Este mensaje se visualiza en todos los teclados de la partición si un usuario intenta armar el sistema cuando no está listo para armar. Este mensaje se borra después de cinco segundos. El tamaño máximo de la etiqueta es 16 x 2 caracteres.

[067] Alarma ante mensaje de evento de armado

Este mensaje se visualiza si ocurrió una alarma mientras el sistema estaba armado. El mensaje se visualiza cuando el sistema está desarmado y queda en la pantalla por 5 segundos. Después de esto, se visualizan las zonas que entraron en alarma. El tamaño máximo de la etiqueta es 16 x 2 caracteres.

[100] Etiqueta del sistema

Use esta sección para programar una etiqueta personalizada para el sistema de seguridad. Esta etiqueta se utiliza en la memoria intermedia de eventos cuando ocurren eventos del sistema. El tamaño máximo de la etiqueta es 14 x 1 caracteres.

[101]-[108] Etiquetas de Partición 1-8

Use esta sección para programar un nombre para cada partición para su visualización en teclados de la partición y mensajes de eventos. El tamaño máximo de la etiqueta es 14 x 2 caracteres. Véase "Programación" en la página 78 para instrucciones específicas sobre cómo programar etiquetas.

[201]-[208][001]-[004] Etiquetas de salida de comando de partición

Use esta sección para programar etiquetas personalizadas para salidas de comandos. Estas etiquetas se utilizan con eventos de activación de salida en la memoria de eventos. Ingrese la subsección [201] a [208] para seleccionar la partición 1 a 8, después ingrese la subsección [001] a [004] para seleccionar la etiqueta de salida de comando 1 a 4.

El tamaño máximo de la etiqueta es 14 x 2 caracteres. Véase "Programación" en la página 78 para instrucciones específicas sobre cómo programar etiquetas.

[601]-[604] Etiquetas de programa

Use esta sección para programar etiquetas personalizadas para programas de salidas de comandos. Estas etiquetas se usan para identificar programas para salidas de comando PGM 1-4. El tamaño máximo de la etiqueta es 16 caracteres. Véase "Programación" en la página 78 para instrucciones específicas sobre cómo programar etiquetas.

[801] Etiquetas de teclado

Use esta sección para crear etiquetas personalizadas para teclados en el sistema. Seleccione 001-016 para los teclados 1-16.

[802][001]-[015] Etiquetas para expansor de zona de HSM2108

Use esta sección para crear etiquetas personalizadas para expansores de zona en el sistema. Seleccione 001-015 para los expansores de zona 1-15.

[803][001]-[016] Etiqueta de expansor de salida de HSM2208

Use esta sección para crear una etiqueta personalizada para el expansor de salida. Seleccione 001 para HSM2208. Seleccione 001-015 para los expansores de zona 1-15.

[804][001]-[015] Etiqueta del módulo de expansión de 8 zonas HSM3408

Use esta sección para crear una etiqueta personalizada para el módulo de expansión de 8 zonas. Seleccione 001-015 para los expansores de zona 1-15.

[806] Etiqueta del transmisor-receptor PowerG HSM2HOSTx

Use esta sección para crear una etiqueta personalizada para el transmisor-receptor inalámbrico bidireccional.

[808] Etiqueta del módulo de verificación de audio HSM2955

Use esta sección para crear una etiqueta personalizada para el módulo de verificación de audio.

[809][001]-[004] Etiqueta de fuente de alimentación de HS2300

Use esta sección para crear etiquetas personalizadas para fuentes de alimentación en el sistema. Seleccione 001-004 para fuentes de alimentación 1-4.

[810][001]-[004] Etiqueta de fuente de salida de alta corriente de HS2204

Use esta sección para crear etiquetas personalizadas para fuentes de salida de alta corriente en el sistema. Seleccione 001-004 para fuentes de salida 1-4.

[811][001]-[004] Etiqueta de fuente de alimentación 3A HSM3350

Use esta sección para crear una etiqueta personalizada para el módulo de alimentación de 3A. Seleccione 001-004 para fuentes de alimentación 1-4.

[812][001]-[008] Etiqueta de repetidor Corbus HSM3204CX

Use esta sección para crear una etiqueta personalizada para el repetidor Corbus. Seleccione 001-004 para el repetidor Corbus 1-8.

[815] Etiqueta de comunicador alterno

Use esta sección para crear una etiqueta personalizada para el comunicador alterno.

[820][001]-[016] Etiquetas de sirena

Use esta sección para crear etiquetas personalizadas para las sirenas inalámbricas del sistema. Seleccione 001-016 para las sirenas 1-16.

[821][001]-[008] Etiquetas de repetidor

Use esta sección para crear etiquetas personalizadas para repetidores inalámbricos en el sistema. Seleccione 001-008 para los repetidores 1-8.

[999][Código del instalador][999] Etiquetas de fábrica

Esta sección se utiliza para regresar todas las etiquetas a las configuraciones de fábrica. Se requiere el código del instalador para verificar la eliminación.

Configuración de zona

La sección siguiente describe las opciones de programación de zonas. Para programar un tipo de zona, primero ingrese la sección [001] y luego ingrese un número de zona de 3 dígitos desde 001 hasta 128. Después de ingresar un nuevo tipo de zona para el número de zona deseado el teclado avanzará automáticamente a la siguiente zona.

[001] de tipos de zona

Un tipo de zona define cómo funciona una zona dentro del sistema y cómo responde cuando es activada.

[001]-[128] Seleccionar zona

Cada zona en el sistema debe tener asignada un tipo de zona. Los tipos de zona disponibles se enumeran a continuación.

000 – Zona nula

Asigna a todas las zonas no utilizadas.

001 – Retardo 1

Asignado comúnmente a los puntos de entrada principal. Sigue a los temporizadores de retardo de entrada 1 y retardo de salida (sección [005]). Al armar el sistema de alarma se inicia el temporizador de retardo de salida. Después de que ha expirado el retardo de salida, abrir la puerta inicia el temporizador de retardo de entrada. Durante el retardo de entrada, el zumbador del teclado indica al usuario que desarme el sistema.

002 – Retardo 2

Asignado comúnmente a puntos de entrada secundarios (aparte del teclado). Sigue al temporizador de retardo de entrada 2 (sección [005]).

003 – Instantáneo

Usados comúnmente para puertas y ventanas del perímetro, este tipo de zona sigue al retardo de salida. La alarma se dispara inmediatamente si la zona se activa después de que expira el retardo de salida.

004 – Interior

Asignado comúnmente a sensores de movimiento interiores cerca de un punto de entrada, tal como un salón o vestíbulo, que se debe acceder para alcanzar el teclado. La alarma se activa si el sistema está armado y una zona de tipo retardo (por ej., la puerta principal) no se dispara primero, o si el temporizador de entrada/salida expira antes de que la alarma se desarme. De lo contrario, la zona es inmediata si se dispara.

005 – Presente/Ausente interior

Similar al tipo de zona Interior excepto que el sistema anula la zona cuando está armado en modo Presente. Usado comúnmente para activar zonas del perímetro mientras permite la libre circulación en el interior.

006 – Retardo presente/ausente

Similar al retardo 1 excepto que la zona se anula cuando está armado en modo Presente. Usado comúnmente con detectores de movimiento que cubren un punto de entrada.

007 – Fuego retardado 24 horas

Esta zona se utiliza con detectores de humo y funcione de manera similar a la zona de fuego estándar, excepto que el comunicador retarda la memoria y la transmisión de la alarma en 30 segundos. Si la alarma es reconocida pulsando cualquier tecla, se silencia la sirena y se aborta la transmisión. Si el detector de humo no se restablece después de que se haya reconocido la alarma, la salida de la sirena se activa después de 90 segundos y comienza otro retardo de 30 segundos. Se requiere un código para silenciar la alarma. Un sabotaje o una falla hacen que se registre y transmita un Problema de Fuego.

Nota: Las opciones de supervisión (NC, SEOL, DEOL, TEOL) no afectan la funcionalidad de esta zona. El estado restaurado de este tipo de zona es 5k6, el estado de alarma está en corto y el estado de problema está abierto.

008 – Fuego estándar 24 horas

Esta zona se utiliza con detectores de humo. La sirena suena inmediatamente cuando se activa el detector de humo. Si está habilitado, el comunicador transmite inmediatamente la alarma a la estación de monitoreo. Un sabotaje o una falla de este tipo de zona hacen que se registre y transmita un problema de incendio.

Nota: Las opciones de supervisión (NC, SEOL, DEOL, TEOL) no afectan la funcionalidad de esta zona. El estado restaurado de este tipo de zona es 5,6 kΩ, el estado de alarma está en corto y el estado de problema está abierto.

009 – Presente/ausente instantáneo

Asignado comúnmente a sensores de movimiento interiores. Este tipo de zona se anula cuando está armado en modo Presente, pero funciona como una zona Inmediata [003] cuando está armado en modo Ausente.

010 – Retardo interior

Asignado comúnmente a sensores de movimiento interiores. Cuando está armado como Ausente, este tipo de zona funciona como el tipo de zona Interior. Cuando está armado como Presente o Noche, disparar la zona activa el retardo de entrada 1. Disparar esta zona durante el retardo de salida no hace que el sistema se arme en modo Ausente, como si lo hace disparar una zona regular de tipo retardo.

011 – Zona de día

Usado comúnmente en áreas donde se desea la notificación inmediata de la entrada. Cuando está desarmado, disparar esta zona activa el zumbador del teclado pero no registra ni informa el evento. Cuando está armado, disparar esta zona activa la sirena y después registra e informa el evento.

Nota: Una alarma durante el retardo de salida hace que la sirena se active y quede activada cuando expira el retardo de salida.

012 – Zona de noche

Asignado comúnmente a detectores de movimiento interiores en áreas accedidas durante la noche. Esta zona funciona como una zona Presente/Ausente interior [005] cuando se arma usando cualquier método excepto el siguiente: Si está armado Presente, esta zona se anula; si está armado usado [*][1], esta zona se anula.bypassed.

016 – Ajuste final de puerta (Exclusivo para paneles distintos al CP-01)

UK

Este tipo de zona no utiliza un temporizador de salida (retardo de salida infinito). La puerta se debe abrir y después cerrar para completar la secuencia de armado. El método de armado determina si se aplica el retardo de salida infinito. Vea la tabla siguiente.

Nota: Deshabilitar Terminación de retardo de salida con este tipo de zona.

Si se anula este tipo de zona, el sistema de alarma no se puede armar en modo Ausente.

Método de armado	Retardo de salida infinito	Modo de armado
Códigos de usuario	Y	Ausente
Interruptor de llave	Y	Ausente
Tecla Ausente	Y	Ausente
Llave inalámbrica Ausente	Y	Ausente
*0 Armado	Y	Ausente
*9 Armado	N	Presente
Tecla Presente	N	Presente
Llave inalámbrica Presente	N	Presente
Acceso remoto/SMS	-	No usar
Armado DLS	N	Ausente
Armado NAA	N	Ausente

Nota: Cuando Problemas/Zonas abiertas cancelan armado está habilitado con esta zona, cualquier problema o zona abierta en el sistema cancela el armado cuando la zona se dispara y restablece.

Debido a los potenciales requisitos de energía del retardo de salida infinito, los teclados inalámbricos DEBEN estar alimentados por un transformador.

Si se utiliza una llave inalámbrica para armar como Ausente el sistema, la puerta aún debe abrirse y después cerrarse para completar la secuencia de armado. La sirena de interior se activará hasta que haya expirado el retardo de salida.

017 – Robo 24 horas

Este tipo de zona está activo siempre. Reporta una alarma si el sistema de alarma está armado o desarmado. Este tipo de zona suena la sirena por el tiempo de espera del timbre si el atributo audible está habilitado.

018 – Sirena/zumbador 24 horas

Cuando el sistema de alarma está armado y este tipo de zona dispara, la sirena se activa por la duración del tiempo de espera de la alarma. Si el sistema de alarma está desarmado cuando este tipo de zona se dispara, el zumbador del teclado se activa hasta que se introduzca un código de acceso.

023 – Supervisión 24 horas

Esta zona está activa e informa las alarmas cuando se dispara. La sirena y el zumbador del teclado no se activan.

Nota: Las opciones de supervisión (NC, SEOL, DEOL, TEOL) no afectan la funcionalidad de esta zona. El estado restaurado de este tipo de zona es 5,6 kΩ, el estado de alarma está en corto y el estado de problema está abierto. Para uso con contactos normalmente abiertos.

024 – Zumbador de supervisión 24 horas

Cuando dispara, el zumbador del teclado emite un tono constante hasta que se introduzca un código de acceso válido.

025 – Autoverificar fuego

(Detectores de humo cableados)

Cuando se activa la zona, comienza un retardo de 30 segundos pero no suena ninguna alarma de fuego. Si la misma zona se activa otra vez hasta 60 segundos después de que expira el retardo, la alarma se acciona inmediatamente. Si la misma zona se activa después de 60 segundos, la secuencia completa comienza otra vez.

Si una segunda zona de fuego se viola durante la secuencia de autoverificación, ambas zonas disparan una alarma de fuego inmediatamente.

(Detector de humo inalámbrico)

Cuando se activa la zona, comienza un retardo de 40 segundos. La alarma se dispara si la zona todavía está en falla después de 30 segundos. Si la zona ya no está más en alarma, se inicia un temporizador de verificación de 80 segundos. Si alguna zona de incendio se activa durante este período, la alarma se dispara.

Si otra zona de incendio se activa durante la secuencia de verificación automática, ambas zonas entran en alarma inmediatamente.

Nota: Los detectores de humo inalámbricos usados con este tipo de zona deben tener una sirena integrada para actuar como pre-alerta de la alarma del sistema.

Nota: Las opciones de supervisión (NC, SEOL, DEOL, TEOL) no afectan la funcionalidad de esta zona. El estado restaurado de este tipo de zona es 5,6 kΩ, el estado de alarma está en corto y el estado de problema está abierto.

027 – Supervisión de Fuego

Cuando se dispara esta zona, el zumbador del teclado se activa y una alarma de supervisión se envía a la estación de monitoreo. Debe ingresarse un código de acceso válido para silenciar el zumbador.

Nota: Las opciones de supervisión (NC, SEOL, DEOL, TEOL) no afectan la funcionalidad de esta zona. El estado restaurado de este tipo de zona es 5,6 kΩ, el estado de alarma está en corto y el estado de problema está abierto.

040 – Gas 24 horas

Alarma inmediata cuando está activado, alarma audible por defecto. Este tipo de zona se puede asignar a cualquier tipo de dispositivo.

041 – CO 24 horas

Este tipo de zona se utiliza con detectores de CO. En caso de alarma, suena una cadencia distintiva de la sirena. Esto es seguido por una pausa de 5 segundos y después se repite. Después de 4 minutos, la pausa de 5 segundos se amplía a 60 segundos; sin embargo, BTO se debe programar con un valor de 5 minutos o más. La sirena se silencia cuando se ingresa un código de acceso o cuando la sirena excede el tiempo de espera.

Nota: Las opciones de supervisión (NC, SEOL, DEOL, TEOL) no afectan la funcionalidad de esta zona. El estado restaurado de este tipo de zona es 5k6, el estado de alarma está en corto y el estado de problema está abierto. Para uso con contactos normalmente abiertos.

042 – Asalto 24 horas

Alarma inmediata cuando está activado, alarma silenciosa de forma predeterminada.

Nota: No es para uso en instalaciones homologadas por UL.

043 – Pánico 24 horas

Alarma inmediata cuando está activado, alarma audible de forma predeterminada.

045 – Calor 24 horas

Alarma inmediata cuando está activado, alarma audible de forma predeterminada.

046 – Médica 24 horas

Alarma inmediata cuando está activado, alarma audible de forma predeterminada.

047 – Emergencia 24 horas

Alarma inmediata cuando está activado, alarma audible de forma predeterminada.

048 – Rociador 24 horas

Alarma inmediata cuando está activado, alarma audible de forma predeterminada.

049 – Inundación 24 horas

Alarma inmediata cuando está activado, alarma audible de forma predeterminada.

051 – Sabotaje con retención 24 horas

Alarma inmediata cuando está activado, alarma audible de forma predeterminada. El sistema de alarma no puede ser armado hasta que se ingrese a la Programación del instalador después de que la zona es restaurada.

052 – 24 horas sin alarma

Esta zona está activa siempre pero no produce una alarma. Los atributos de zona como Anulación de zona y Timbre de puerta afectan las funciones de esta zona. Este tipo de zona también se puede asignar a un sensor de temperatura si se requiere la visualización de la temperatura de interiores/de exteriores sin advertencias de temperatura ni condiciones de alarma.

056 –Alta temperatura 24 horas

Este tipo de zona se utiliza con sensores de temperatura inalámbricos y se activa cuando la temperatura supera el umbral programado (configurado en la sección [804][xxx][019-020]). Alarma inmediata cuando está activado, alarma audible de forma predeterminada. Este tipo de zona genera una alarma cuando el sistema está armado o desarmado.

Nota: Este tipo de zona no se puede utilizar en zonas cableadas. El umbral de temperatura incluye una diferencia de 3 °C (5 - 6 °F) entre un estado determinado y su condición restablecida. Por ejemplo, una alarma a 6 °C se restablece en 3 °C (alta temperatura) u 9 °C (baja temperatura), dependiendo del tipo de zona seleccionado.

El tipo de zona para los sensores de temperatura inalámbricos debe ser de baja/alta temperatura 24 horas para que el sensor funcione correctamente.

057 – Baja temperatura 24 horas

Este tipo de zona se utiliza con sensores de temperatura inalámbricos y se activa cuando la temperatura desciende por debajo del umbral programado (configurado en la sección [804][xxx][019-020]). Alarma inmediata cuando está activado, alarma audible de forma predeterminada. Este tipo de zona genera una alarma cuando el sistema está armado o desarmado.

Nota: Este tipo de zona no se puede utilizar en zonas cableadas.

060 – Sabotaje sin retención 24 horas

Esta zona siempre está activa y reporta una condición de sabotaje sin alarma audible cuando se abre o ante sabotaje/falla.

061 – Enmascarado 24 horas

Esta zona está activa 24 horas en estado armado o desarmado. Este tipo de zona no genera una alarma y no se registra en la alarma en memoria. Este tipo de zona genera un problema de enmascaramiento en el sistema.

Nota: Esta zona funciona solo en resistencias de fin de línea simple (SEOL).

066 – Armado momentáneo de interr. de llave

De uso frecuente con un módulo de interruptor de llave*, al girar la llave alternativamente se arma y desarma el sistema y silencia las alarmas. Los sabotajes y las fallas solamente inician su secuencia respectiva de avería. El teclado no da ninguna indicación cuando se activa este tipo de zona.

Nota: Con una alarma audible activa, usar el interruptor de llave cuando está desarmada es igual que introducir un código de acceso en el teclado. Usar el interruptor de llave durante los primeros 30 segundos de una alarma de fuego retardada es igual que pulsar una tecla en el teclado (comienza el retardo de 90 segundos). La activación de una zona del interruptor de llave arma o desarma el sistema. La activación de este tipo de zona NO se registra ni transmite el código de Policía. Las zonas anuladas de este tipo no se desanulan cuando se desarma el sistema. Cuando se anula la zona, se produce inmediatamente un registro de memoria del evento y una comunicación, NO cuando se arma el sistema.

*Módulo del interruptor de llave no para uso en instalaciones homologadas por UL/ULC.

067 – Armado sostenido de interr. de llave

Usado con frecuencia con un módulo de interruptor de llave, al girar la llave (estado abierto) se arma el sistema. Al girar la llave de regreso (estado restaurado) se desarma el sistema. Los sabotajes y las fallas solamente inician su secuencia respectiva de avería.

Nota: NO utilizar para zonas inalámbricas. La activación de la zona no registra o transmite el código de Policía. Las zonas anuladas de este tipo no se desanulan cuando se desarma el sistema. Cuando se anula la zona, se produce inmediatamente un registro de memoria del evento y una comunicación, NO cuando se arma el sistema.

Con una alarma audible activa, usar el interruptor de llave cuando está desarmada es igual que introducir un código de acceso en el teclado. Activar este tipo de zona durante los primeros 30 segundos de una alarma de fuego retardada es igual que pulsar una tecla en el teclado (comienza el retardo de 90 segundos). Si se deja en estado abierto, el sistema no arma hasta que la zona se restablezca y sea disparada otra vez.

068 – Desarmado momentáneo de interr. de llave

Uso con un módulo del interruptor de llave. Activar y restablecer esta zona desarma la partición y silencia las alarmas. Sabotajes o fallas no desarman la zona.

Nota: No use como zona global.

069 – Desarmado sostenido de interr. de llave

Utilizado con un interruptor de llave mantenido. Activar esta zona desarma la partición.

Sabotajes o fallas en esta zona no desarman la partición.

071 – Zona de sirena de puerta

Este tipo de zona hace sonar un timbre a través de los teclados de la partición cuando se activa. No se genera ninguna alarma. Puede programarse varios tonos de timbre. Deshabilitar el timbre de puerta en la partición también deshabilita el timbre en esta zona.

Nota: No use como zona global.

072 – Pulse para establecer (Exclusivo de paneles distintos al CP-01)

Al activar esta zona comienza un retardo de salida infinito cuando está armado según los métodos descritos en la tabla siguiente. Para completar la secuencia de armado, esta zona debe ser activada y restablecida. Una vez realizada, se inicia el temporizador de retardo de salida.

Método de armado	Retardo de salida infinito	Modo de armado
Códigos de usuario	Y	Ausente
Interruptor de llave	Y	Ausente
Tecla Ausente	Y	Ausente
*0 Armado	Y	Ausente
*9 Armado	N	Presente
Tecla Presente	N	Presente
Tecla Noche	N	Noche
Acceso remoto/SMS	-	No usar
Armado DLS	N	Ausente
Armado NAA	N	Ausente

No utilice la Terminación de retardo de salida con este tipo de zona. El armado Ausente con esta zona anulada no permite el armado.

[002] Atributos de zona

Los atributos de zona se utilizan para personalizar la operación de zonas. Cuando se programa un tipo de zona (sección [001]), el atributo de la zona de fábrica se asigna automáticamente.

Nota: Estos atributos pasan por alto las configuraciones de fábrica. NO cambie los atributos de la zona de fuego de su configuración de fábrica.

[001]-[128] Seleccionar zona

Los atributos enumerados a continuación se pueden habilitar o inhabilitar para cada zona.

01 – Sirena audible

ENCENDIDO: Una alarma activa la sirena.

APAGADO: Alarma silenciosa.

02 – Sirena constante

ENCENDIDO: La salida de la sirena es constante en alarma.

APAGADO: La salida de la sirena pulsa en alarma.

03 – Timbre de puerta

ENCENDIDO: El teclado timbra cuando la zona está abierta y cuando la zona está segura.

APAGADO: La zona no timbra.

04 – Anular habilitado

ENCENDIDO: La zona puede ser anulada manualmente.

APAGADO: La zona no puede ser anulada.

Nota: La anulación no deberá ser habilitada para las zonas de fuego.

05 – Forzar armado

ENCENDIDO: El sistema se puede armar con la zona abierta. La zona está anulada temporalmente y, cuando está asegurada, es monitoreada por el sistema.

EN ENCENDIDO: Si la opción Cancelar armado de zonas abiertas está habilitado [021][7], el sistema puede iniciar el armado con una zona abierta de armado forzado, pero si la zona todavía está abierta cuando expire el temporizador de retardo de salida, el armado será cancelado.

APAGADO: El sistema no se puede armar con la zona abierta.

06 – Exclusión de zona

ENCENDIDO: Cuando la zona entra en alarma por el número de veces programadas en el Contador de exclusión de zona (Véase "[001] – Exclusión de zona" en la página 133), se apagará sin que se envíen más transmisiones a la estación de monitoreo durante ese periodo de armado. La sirena sigue a la exclusión de zona si está programada.

APAGADO: La exclusión de zona está deshabilitada. Se transmiten todas las alarmas.

07 – Retardo de transmisión

ENCENDIDO: El reporte de las alarmas de zona se retarda durante el tiempo programado en la sección 377. (Véase "[002] – Retardos de comunicación" en la página 134). Si se introduce un código de acceso válido dentro de este tiempo, no se comunica ninguna señal de alarma.

APAGADO: Cuando ocurre una alarma, el código de reporte se transmite inmediatamente.

08 – Verificación de robo

ENCENDIDO: Habilitado para cruce de zona/código de la policía. Las alarmas de la zona no se comunican hasta que ocurre un evento verificado de robo.

APAGADO: No habilitado para cruce de zona/código de la policía.

09 – Normalmente Cerrado (NC)

ENCENDIDO: La zona requiere un bucle normalmente cerrado.

APAGADO: La zona sigue la programación en la sección [013] opción 2.

Vea la nota después de la opción 11.

10 – Resistencias de fin de línea simple (SEOL)

ENCENDIDO: La zona requiere una resistencia de fin de línea simple (5,6 K).

APAGADO: La zona sigue la programación en la sección [013] opción 2.

Vea la nota después de la opción 11.

11 – Fin de línea doble (DEOL)

ENCENDIDO: La zona requiere resistencias de fin de línea doble (5,6 K).

APAGADO: La zona sigue la programación en la sección [013] opción 2.

Nota: Si más de 1 opción se habilita para las opciones 09, 10 y 11, el número más bajo del atributo toma precedencia. Si las opciones 09 y 10 están habilitadas, la zona sigue la configuración de bucle normalmente cerrado.

12 – Respuesta de bucle rápida/normal

ENCENDIDO: Sigue una respuesta de bucle rápido de 40 ms.

APAGADO: Sigue una respuesta de bucle normal según lo programado en la sección Tiempo de respuesta del bucle de la zona.

13– Atributo de audio bidireccional

ENCENDIDO: El panel es capaz de iniciar una sesión de audio de 2 vías.

APAGADO: Sólo enciende el micrófono, iniciando una sesión de sólo Escucha. El altavoz permanece apagado.

14 – Verificación de atraco

ENCENDIDO: Una alarma de zonas de este tipo puede contribuir a una alarma de asalto verificado. Use este atributo con zonas de pánico y asalto.

APAGADO: Una alarma de zonas de este tipo no contribuye a una alarma de asalto verificado. La zona no causa que el temporizador de verificación de asalto comience el conteo regresivo, o genere un asalto verificado si se detecta la alarma mientras el temporizador se está ejecutando.

15 – EOL triple

ENCENDIDO: La zona requiere resistencias de fin de línea triple.

APAGADO: La zona sigue la programación en la sección [013] opción 2.

Resistencia de fin de línea (EOL)

Esta sección describe cómo programar las resistencias de fin de línea (EOL) a valores personalizados.

[004] Resistencia de fin de línea

Use este menú para programar los valores de resistencia personalizados para las opciones SEOL, DEOL y TEOL en formato de 3 dígitos. Por ejemplo, para programar el valor de 0.5 kΩ, ingrese 005.

[001] – EOL simple

Alarma

Valor de fábrica: 5.6 kΩ

Rango programable: 0.5 kΩ a 28 kΩ (005 a 280)

[002] – Fin de línea doble (DEOL)

Alarma

Valor de fábrica: 5.6 k Ω

Rango programable: 0.5 k Ω a 15 k Ω (005 - 150)

Sabotaje

Valor de fábrica: 5.6 k Ω

Rango programable: 0.5 k Ω a 15 k Ω (005 - 150)

[003] – Fin de línea triple (TEOL)

Alarma

Valor de fábrica: 5.6 k Ω

Rango programable: 0.5 k Ω a 7.5 k Ω (005 - 075)

Sabotaje

Valor de fábrica: 5.6 k Ω

Rango programable: 0.5 k Ω a 7.5 k Ω (005 - 075)

Falla/Másc.

Valor de fábrica: 10 k Ω

Rango programable: 0.5 k Ω a 15 k Ω (005 - 150)

Tiempos del sistema

Esta sección describe cómo programar los varios temporizadores aplicables a todo el sistema de alarma.

[005] Tiempos del sistema

Este es el menú base utilizado por instaladores para programar temporizadores, incluyendo área del sistema [000], temporizadores de partición [001]-[008], y horario de verano [901]/[902].

[000] – Área de Sistema

Tiempo de corte de sirena

Las sirenas del sistema siguen este temporizador. Las alarma de fuego siguen este temporizador si la sección [014] opción 8 (Opción Sirena de fuego continua) está desactivada. Los Sabotajes del sistema siguen este temporizador. El tiempo de corte de la sirena se programa en minutos. Las entradas válidas son 001 o 255 minutos.

Las alarmas del zumbador del teclado no siguen este temporizador.

Tiempo de retardo de la sirena

El Temporizador de retardo de sirena determina cuánto tiempo se retardará la sirena después de un evento de alarma. Las entradas válidas son 000-255 donde 000 deshabilita esta función.

Temporizador de verificación de robo

Si otra zona con el atributo de Verificación de robo habilitado se viola dentro de la duración de este temporizador, se comunica y registra un evento de robo verificado. Se visualiza "Robo Verificado" en el teclado cuando el sistema es desarmado.

El temporizador de verificación de robo se programa en minutos. Las entradas válidas son 000 o 255 minutos.

Temporizador de verificación de asalto:

Una alarma de asalto se comunica inmediatamente a la estación de monitoreo y se inicia el temporizador de verificación de asalto. Un contador programable determina el número de eventos de asalto adicionales que deben ocurrir antes de que el temporizador expire para crear un evento de asalto verificado. Una vez que sucede esto, se registra y comunica el evento de asalto.

Nota: No es para uso con instalaciones homologadas por UL/ULC. 000 deshabilita esta función.

Tiempo de respuesta de bucle de zona

El tiempo de respuesta del bucle es una entrada de 3 dígitos desde 005 a 255 programados en incrementos de 10 ms. El tiempo de respuesta de bucle mínimo disponible es 50 ms (por ej., programe 005 para 50 ms).

Ajuste automático del reloj

Este valor agrega o resta segundos del reloj del sistema al final de cada día para compensar inexactitudes. Para determinar el valor del ajuste, monitoree el tiempo perdido o ganado por el sistema de alarma durante un tiempo y calcule las ganancias o pérdidas promedio.

Ejemplo #1: El reloj pierde un promedio de 9 segundos por día. Programe el controlador de la alarma para ajustar el reloj en 51 segundos en el último minuto de cada día. Esto acelera el reloj del controlador de la alarma en 9 segundos, corrigiendo el problema.

Ejemplo #2: El reloj gana un promedio de 11 segundos por día. Programe el controlador de la alarma para ajustar el reloj en 71 segundos en el último minuto de cada día. Esto retarda el reloj del controlador de la alarma en 11 segundos, corrigiendo el problema.

Si la Hora de armado automático se establece a las 23:59, cualquier cambio a la opción Ajuste del reloj afectará directamente al tiempo de pre-alerta del Armado automático.

[001]-[008] Temporizadores de la partición 1-8

Los temporizadores siguientes se pueden aplicar a cada partición.

Nota: Para instalaciones UL, el retardo de entrada más el retardo de las comunicaciones no debe exceder 60 segundos.

Retardo de entrada 1:

Este valor determina el tiempo de retardo de entrada para las zonas de tipo 1 de retardo. Las entradas válidas son 001 o 255 segundos.

Retardo de entrada 2:

Este valor determina el tiempo de retardo de entrada para las zonas de tipo 2 de retardo. Las entradas válidas son 001 o 255 segundos.

Nota: El sistema sigue al temporizador de entrada que se activa primero.

Retardo de salida:

Este valor determina el tiempo de retardo de salida al armar el sistema. Durante EL retardo de salida, los LED Listo a Armado están encendidos. Cuando expira el retardo de salida, se apagan ambos LED.

EN

Nota: Los productos europeos sólo activarán el LED armado al final del retardo de salida.

Retardo de reinicio:

Este temporizador habilita una anulación programable de corta duración de todas las zonas en la partición en el momento del armado. Permite que los detectores de movimiento se restauren cuando el sistema se arma para ayudar a prevenir falsas alarmas.

El valor típico para este temporizador es de 5 segundos, pero puede aumentarse si persisten las falsas alarmas. Programe 000 para establecer ningún retardo de reinicio.

La duración del retardo de reinicio se programa en segundos. Las entradas válidas son 000 o 010 segundos.

[900] – Máscara de la partición de retardo de sirena

Esta opción habilita o deshabilita la función Retardo de sirena para las particiones individuales. Cuando esta opción está habilitada, el retardo de sirena se aplica a la partición seleccionada durante las condiciones de alarma. Cuando esta opción está deshabilitada, el retardo de sirena no se aplica. La configuración de fábrica es (S): habilitado.

[901]/[902] – Inicio/Fin del horario de verano

Inicio horario de verano [001] y Fin horario de verano[002]:

Establezca la fecha y hora en que comienza y termina el horario de verano.

Mes

Las entradas válidas son 001-012 (enero a diciembre).

Semana

Las entradas válidas son 000-005.

Ingrese "000" para programar una fecha específica (1-31) en el campo Día. Ingrese 001-005 para programar la semana específica del mes. 005 es la última semana del mes.

Día

1-31 (si programa 000 en el campo Semana). 0-6 (Sábado-Domingo) si 001-005 se programa en el campo Semana.

Horas

Las entradas válidas son 00-23 horas. Ésta es la hora del día para avanzar o retroceder el reloj.

Incremento

Las entradas válidas son 1 o 2 horas. Ésta es la cantidad de horas para avanzar o retroceder el reloj.

Códigos de acceso

Esta sección es usada por los instaladores para programar el código de instalador, el código maestro y el código de mantenimiento. Para obtener información sobre la programación de otros códigos de acceso, véase "[*][5] Programar códigos de acceso" en la página 69.

[006] Códigos de acceso definidos por el instalador

Éste es el menú base usado por los instaladores para programar el código de instalador [001], el código maestro [002] y el código de mantenimiento [003]. Vea los detalles a continuación.

[001] – Código de Instalador

Este código es utilizado por el instalador para acceder a la Programación del instalador [*][8]. Los usuarios con este código de acceso tienen acceso a todos los niveles de programación del sistema.

EN **Nota:** Para instalaciones aprobadas por la norma EN50131-1, el código de instalador no puede cambiar el código maestro ni ningún otro código de nivel 2.

[002] – Código maestro

Este código es utilizado por el usuario principal, una persona designada para realizar tareas operacionales más allá de las del usuario estándar. El código maestro proporciona acceso a las funciones en los menús [*][5] y [*][6].

[003] – Código de mantenimiento

Este código se asigna por lo general temporalmente al personal de mantenimiento que debe desactivar la alarma para ingresar a las instalaciones. El código de mantenimiento puede armar y desarmar el sistema, pero no concede acceso a ninguna otra función.

UK [005] – Versión de código

Se requiere un pin programable de 3 "dígitos" para calcular el código de reinicio remoto de 5 "dígitos". El rango del pin es 000-255 en decimales. El valor de fábrica del código pin es 000.

[007]-[008] Configuración de PGM

Esta sección describe cómo fijar y configurar las salidas programables.

Los PGM se usan para enviar corriente eléctrica a los dispositivos externos tales como luces y sirenas, generalmente cuando ocurre un evento de alarma. El controlador de alarma proporciona hasta dos PGM de 100 mA y dos PGM de 300 mA. Las salidas PGM se pueden ampliar usando el módulo de expansión de 8 salidas opcional (HSM2208), el módulo de expansión de 4 salidas de alta corriente (HSM2204) y el repetidor Corbus (HSM304CX) con 4 salidas de relé PGM.

La programación de una salida es un proceso de 4 pasos:

1. Programe el PGM
2. Asigne el PGM a una partición.
3. Asigne un atributo de salida.
4. Asigne una opción de salida.

Consulte Véase "[011] Opciones de configuración de PGM" en la página 108 para la asignación de ranura PGM.

[007] Programación de PGM

Este es el menú base usado por el instalador para asignar los PGM a la sirena principal y a una partición.

[000] Asignación de partición de sirena principal

Esta sección de programación se utiliza para definir qué particiones activan la sirena principal cuando entran en alarma. Todas las particiones se seleccionan por defecto.

[001]-[324] Asignación de partición de PGM

Esta opción habilita al instalador asignar cada salida de PGM a una partición. Para asignar un PGM a una partición, primero seleccione la salida del PGM (PGM 001-324), y después seleccione la partición (1-8).

Nota: Este campo es soportado solamente por los tipos de PGM que tienen capacidades de partición múltiple (por ej., salidas de comandos, armado Ausente). No afecta las salidas del sistema (por ejemplo, pulso de arranque por tierra).

[008] Programación de temporizador de PGM

[000] Minutos/Segundos de PGM

Esta opción determina si el temporizador está en minutos o segundos.

[001]-[324] Temporizador de PGM

Este temporizador programa la duración (en segundos o minutos) que los PGM 1-324 se activan si están programados para seguir al Temporizador de PGM.

Seleccione la opción 001-324 para PGM 1-324.

Esta opción no afecta las salidas programadas como Reinicio de sensor.

[009] Tipos de PGM

Los tipos de salida descritos en esta sección se pueden asignar a los PGM del controlador de la alarma y del módulo de expansión de salida. Cada controlador de alarma soporta hasta 4 PGM y puede ampliarse usando el módulo de expansión de salida HSM2208 y los módulos de salida de alta corriente HSM3204CX y HSM2204. Los atributos del PGM se definen en la sección "[010] Atributos PGM" en la página 100.

[001]-[324] Seleccionar PGM

100 – PGM nulo

Esta opción desactiva la salida de PGM.

101 – Seguidor de sirena de robo y de fuego

Esta salida de PGM sigue:

- Pre-alertas de fuego
- Señalización de fuego temporal de tres (si está habilitada)
- Todas las alarmas audibles de robo y fuego por partición
- Tiempo de corte de sirena
- Condiciones de graznido de sirena
- Falla de salida audible

Esta salida se activa cuando la salida de la alarma está activa y se apaga cuando se silencia la salida de la alarma. El patrón de la sirena se corresponde con la cadencia programada para la zona que entró en alarma. La prioridad de la cadencia es como sigue:

- cadencia de alarma de fuego
- cadencia de alarma de CO
- otras cadencias de alarma

La sirena principal todavía se activa para todas las alarmas.

102 – Retardo fuego y robo

Este tipo de salida funciona igual que el Seguidor de sirena de robo y de fuego (PGM tipo 01), pero no se activa hasta que el tiempo de retardo de la transmisión expira.

Cuando una zona con retardo de transmisión habilitado dispara, los PGM de la Sirena, Fuego y Robo Regular se activan. Al final del retardo de la transmisión, se activa la salida retardada de Fuego y Robo.

Este PGM se utiliza generalmente para controlar las sirenas de exteriores. Si ocurre una falsa alarma, el usuario tiene tiempo para desarmar el sistema antes de que las sirenas externas se activen.

Nota: Si ocurre una alarma de zona pero no sigue el retardo de transmisión, este PGM se activa inmediatamente, incluso si el retardo de la transmisión está activo para una alarma de zona diferente.

Esta salida se activa para la falla de salida audible y no interfiere con la operación de ninguna otra salida programable.

103 – Reinicio de sensor [*][7][2]

Esta salida está normalmente activa y se desactiva por 5 segundos cuando se ingresa un comando de reinicio de fuego [*][7][2] o cuando se detecta una alarma de fuego de autoverificación. Esta opción se utiliza para reiniciar la alimentación para detectores de humo con retención. El zumbador del teclado no suena durante el período de 5 segundos. Véase "Cableado del detector de humo" en la página 42 para instrucciones sobre el cableado de los detectores de humo.

104 – Humo bidireccional

Cuando este PGM es programado, el PGM en la placa funciona como una entrada en vez de una salida. Los detectores de humo de dos hilos se pueden conectar con esta entrada, lo que significa que no necesita usarse una entrada de zona.

El PGM también está supervisado, y se genera una condición de avería si una resistencia de 2,2 KΩ no está presente entre la terminal de PGM y Aux+.

La entrada del detector de humo de dos hilos crea una alarma inmediata y con retención.

107 - Sirena externa

Esta salida está normalmente activa y proporciona hasta 1A para cargar la batería de las sirenas externas. Cuando se produce una alarma en el sistema, este PGM activa y desactiva el voltaje de la sirena, lo que hace que la sirena haga sonar la alarma utilizando la energía de la batería de reserva. Use esta salida con sirenas externas de Grado 3 operadas con baterías.

Nota: Este tipo de PGM solo funciona en PGM 3.

109 – Pulso de cortesía

El pulso de cortesía causa que una salida se active durante los tiempos de entrada y de salida, más 2 minutos. Esta opción se usa típicamente para activar una luz de cortesía cerca de la puerta de salida durante los tiempos de entrada/salida.

111 – Seguidor de zumbador de teclado

La salida de PGM se activa con el zumbador del teclado cuando es accionada por los eventos que se indican a continuación. La salida de PGM permanece activa por la duración del zumbador del teclado.

- Zona de alarma de zumbador de supervisión de 24 horas
- Pre-alerta de autoarmado y armado sin actividad.
- Pre-alerta de armado sin actividad
- Retardo de entrada
- Falla de salida audible
- Retardo de salida audible
- Timbre de puerta

Este tipo de PGM no se activa para pulsaciones de teclas locales o pitidos de avería.

114 – Listo para armar

Este PGM se activa cuando el sistema está listo para ser armado (todas las zonas armadas no forzadas en el sistema se restablecen). La salida de PGM se desactiva cuando se ingresa un código de acceso para armar el sistema y el retardo de salida comienza. Este PGM funciona según lo descrito durante el modo de prueba de paso (si se restablecen todas las zonas).

115 – Estado Armado del sistema

Esta salida se activa cuando todas las particiones seleccionadas están armadas (fin del retardo de salida) ya sea en el modo Presente o Ausente. La salida se desactiva cuando se desarma el sistema.

116 – Estado Armado ausente

Este PGM se enciende cuando el sistema se arma con las zonas presente/ausente activadas. Si el sistema se arma con las zonas Presente/Ausente siempre activas, entonces la salida Ausente está activa.

117 – Estado Armado presente

Esta salida de PGM se activa si el sistema se arma con las zonas Presente/Ausente anuladas.

120 – Armado ausente sin Estado de Anular zona

Cuando se asigna a una sola partición, esta salida de PGM se activa cuando el sistema se arma con las zonas Presente/Ausente y Noche activas, y sin zonas anuladas.

Si se asigna a particiones múltiples, todas las particiones se deben armar en modo Ausente sin zonas anuladas antes de que el PGM se active. Si una zona que se puede armar por la fuerza se viola en el momento del armado, el PGM no se activa. Cuando se restablece la zona, el PGM se activa.

121-124 – Salidas de comando 1-4

Las salidas de comando 1-4 son activadas por el usuario introduciendo [*] [7] [1-4] en cualquier teclado. Cuando se activa una salida, suenan tres pitidos de reconocimiento.

Las salidas de PGM de este tipo se pueden programar para seguir un programa predefinido (programado en la sección "[601]-[604] Etiquetas de programa" en la página 84). Incluso si la salida sigue un programa, puede ser encendida o apagada manualmente, o seguir el programa mediante [*][7].

Para seleccionar un programa para seguir estas salidas PGM, consulte véase "[009] Tipos de PGM" en la página 95.

129 – Memoria de alarma de estado de partición

Esta función tiene el objeto de usarse en una placa de interruptor de llave, con una luz controlada por este PGM para indicar el estado del sistema. Si la partición está armada, la salida se activa (constante) al:

NA inicio del retardo de salida

EN final del retardo de salida.

Si una alarma ocurre en la partición armada, la salida destella por lo que queda del período armado. Si una alarma ocurre en una partición desarmada (zona de 24 horas), la salida destella hasta que se reconozca la alarma.

Esta salida no se activará durante una prueba de paso ni para la tecla FMP, asalto, o alarmas de entrada PGM2 audibles/silenciosas.

132 – Salida de atraco

Cuando una zona de Asalto (tipo [042]) entra en alarma, esta salida se activa hasta que la partición es armada (código de acceso, interruptor de llave, [*][0], etc.) o desarmada. Un sabotaje o una falla en un tipo de zona de asalto no activan esta salida. Esta salida no se activa en modo de Prueba de paso. Si ocurre una alarma global de asalto, cada partición con zonas de asalto asignadas debe ser armada o desarmada antes de que la salida de asalto se desactive. Si las alarmas de asalto ocurren en particiones múltiples, se debe ingresar un código de acceso en cada partición antes de que la salida se desactive.

Nota: No es para uso con instalaciones homologadas por UL/ULC.

134 – Entrada silenciosa de 24 horas (PGM 2)

Con esta entrada el teclado no indica una alarma, la sirena permanece silenciosa, y la señal se envía a la estación central. Esta entrada no sigue la exclusión de zona. Se requiere una resistencia EOL de 2,2 K Ω para esta entrada de información (a Aux+). Si ocurre un cortocircuito o un circuito abierto, se genera una alarma.

UL **Nota:** No es para uso con instalaciones UL.

135 – Entrada audible de 24 horas (PGM 2)

Los teclados LCD indican que el sistema está en alarma, la sirena suena la duración del tiempo de espera del timbre, y la señal se envía a la estación central. Esta entrada no sigue la exclusión de zona. Se requiere una resistencia EOL de 2,2 K Ω para esta entrada de información (a Aux+). Si ocurre un cortocircuito o un circuito abierto, se genera una alarma para todas las particiones y sirenas. La asignación de la partición de PGM no afecta a este tipo de PGM.

146 – TLM y alarma

Esta salida se activa cuando se presenta una condición de falla de la línea telefónica Y ocurre una alarma. La salida permanece activa hasta que se ingresa un código de acceso para desarmar o cuando la avería de TLM se restablece. La salida se activa para todas las alarmas audibles y silenciosas (excepto la coacción) si hay una avería de TLM. Si una alarma activa esta salida en el estado desarmado, se desactivará cuando el sistema esté armado o cuando se restablezca la línea telefónica. Este tipo de salida también se activa si las alarmas están en memoria (no sólo para las alarmas activas actualmente) cuando ocurre la avería de TLM. Las alarmas en memoria deben haber excedido el tiempo de espera de la sirena.

147 – Tono de respuesta

Esta salida de PGM se activa por dos segundos después de que el sistema de alarma recibe una señal de tono de respuesta de la estación central.

148 – Arranque por tierra

Esta salida se activa por dos segundos antes de que el sistema de alarma intente marcar para obtener un tono de marcado en el equipo de teléfono de Arranque por tierra. Deben insertarse pausas de 2 segundos al inicio del número de teléfono al usar esta opción.

149 – Comunicador alterno

Esta salida se puede usar para activar entradas en el comunicador de terceros para el propósito de activar comunicaciones de alarma para una estación de monitoreo. Esta salida se puede programar para activar cuando ocurre cualquiera de los siguientes eventos de sistema (alarmas):

- Fuego (Tecla Fuego, Zonas de fuego)
- Pánico (Tecla Pánico y Zonas de pánico)
- Robo (Retardo, Instantánea, Interior, Presente/Ausente y zonas de robo de 24 horas)
- Abrir/Cerrar eventos
- Anulación automática de zona. (Véase 08 – Anular zona automáticamente para obtener más detalles).
- Médica (Tecla Médica, Zonas médicas y de emergencia)
- Robo Verificado
- Apertura después de la alarma
- Alarma de Emergencia
- Alarma de coacción
- Asalto verificado

En el estado armado, esta salida se desactiva cuando se desarma el sistema. Si una alarma activa esta salida en el estado desarmado, la salida se desactiva si se ingresa un código de acceso válido dentro del tiempo de espera de la sirena o si el sistema es armado después de que haya expirado el tiempo de espera de la sirena.

Esta salida se activa para alarmas silenciosas y audibles o condiciones médicas solamente. No se activará durante pre-alar-
tas o retardos.

Nota: Los atributos de PGM para esta opción, programados en la sección [010], se diferencian de la selección estándar de atributos programados normalmente.

Nota: Si este PGM está configurado para proporcionar estado de Apertura/Cierre, el PGM debe estar programado como salida temporizada, sin retención.

155 – Avería de Sistema

Esta salida se puede programar para activar cuando ocurre cualquiera de las siguientes condiciones de avería:

- Servicio necesario
- Pérdida de reloj
- Problema CC
- Voltaje de bus
- Problema de CA
- Falla en dispositivo
- Baja batería de dispositivo
- Sabotaje en dispositivo
- Inactividad de RF
- Supervisión de módulo
- Sabotaje en módulo
- Comunicaciones
- No conectado

Esta salida se desactiva cuando se borran todas las condiciones de avería seleccionadas.

156 – Evento de sistema retenido (luz estroboscópica)

Esta salida se puede utilizar para notificar al propietario, antes de que ingrese al edificio, que ha ocurrido una alarma. Esta salida se puede programar para activar cuando ocurre cualquiera de las siguientes alarmas en el sistema:

- Robo (Retardo, Instantánea, Interior, Presente/Ausente y zonas de robo de 24 horas)
- Fuego (Tecla Fuego, Zonas de fuego)
- Pánico (Tecla Pánico y Zonas de pánico)
- Médica (Tecla Médica, Zonas médicas y de emergencia)
- De supervisión (zonas de supervisión, congelación y agua)
- Prioridad (zonas de gas, calor, rociador y retención de 24 horas)
- Asalto (zonas de asalto)

- Salida sigue pulso de temporizador (Véase "[008] Programación de temporizador de PGM" en la página 95).
- Coacción
- Emergencia
- Alarma de CO
- Supervisión de Fuego
- Problema de incendio

Esta salida no se activa durante pre-alertas o retardos.

En el estado armado, la salida se desactiva solo cuando se desarma el sistema.

Si una alarma activa esta salida en el estado desarmado, la salida se desactiva cuando un usuario introduce un código de acceso válido durante el tiempo de espera de la sirena. La salida también se desactiva si alguien arma el sistema después de que haya expirado el tiempo de descanso de la sirena.

Si está asignada a una sola partición, la salida se activa cuando un evento de alarma habilitado ocurre en la partición asignada. Cuando se asigna a particiones múltiples, la salida se activa cuando ocurre una alarma en cualquier partición y, si está configurado para retención, se desactivará cuando se desarma cualquier partición. (o si se utiliza un procedimiento de desarme válido).

157 – Sabotaje del sistema

Esta salida se activa cuando existe cualquier condición de sabotaje y se desactiva cuando se eliminan todas las condiciones de sabotaje (si está configurado para operación constante). Si se ha configurado para una operación pulsada, la salida se desactiva cuando expira el temporizador de la salida del PGM. Estos sabotajes incluyen sabotajes de zona (DEOL), sabotajes de la caja, avería de TLM, interferencia de RF, y todos los sabotajes de zona y dispositivos.

Nota: Este PGM no se activa para fallo de comunicador activo.

161 – Avería CC

Esta salida se activa cuando se detecta una de las siguientes condiciones de baja batería:

- Batería baja o ausente del controlador de la alarma
- Batería baja o ausente del módulo
- Batería baja de zona inalámbrica
- Batería baja de teclado inalámbrico
- Batería baja de sirena inalámbrica
- Batería baja de llave inalámbrica

La salida se puede configurar para seguir el estado de las averías de baja batería o se puede activar por un periodo de tiempo y restablecer automáticamente.

165 – Tarjeta de proximidad usada

Esta salida se activa cuando se presenta la tarjeta de proximidad seleccionada.

Asigne esta salida a un usuario ingresando un número de usuario entre 0002 y 1000. Para habilitar este atributo para todas las etiquetas de proximidad, introduzca 000 en la configuración de PGM [011]. Véase "[007]-[008] Configuración de PGM" en la página 94

166 – Partición Prox usada

Esta salida se activa si se presenta una tarjeta de proximidad en un teclado de sistema equipado con un lector de tarjetas de proximidad, incluyendo teclados globales. La tarjeta de proximidad debe ser asignada a un usuario válido y el PGM debe ser asignado a una partición a la que el usuario tenga permiso de acceder.

Asigne esta salida a una partición en la sección [007], Asignación de particiones PGM. Use la sección [011], Opciones de configuración PGM, para asignar un programa. Si [011] está programado como 000, la salida se activa en todo momento que se presente una tarjeta de proximidad válida. Si [011] está programado como 1-4, la salida se activa sólo si se presenta la tarjeta de proximidad durante el intervalo programado.

175 – Estado de sirena y salida de acceso de programación

Este PGM se activa cuando la sirena, el modo de Programación del instalador o el DLS/SA están activos. Se desactiva después del tiempo de espera de la sirena, cuando se sale de la Programación del instalador o cuando la programación de DLS/SA es desconectada.

176 – Operación remota

Esta salida se activa y desactiva remotamente con un comando del software DLS.

Nota: No es para uso con instalaciones homologadas por UL/ULC.

184 – Abrir después de alarma

Esta salida se activa cuando el sistema se ha desarmado después de una alarma. Se desactiva cuando se ingresa un código de usuario válido o cuando expira el temporizador de la salida de PGM.

200 – Seguidor de zona - PGM por zona

Esta opción permite que el PGM se active cuando se abre la zona asignada y que se desactive cuando se restablece la zona o, si está programada, cuando se introduce un código de acceso válido. Este PGM sigue al estado de la zona asignada, sin importar la partición a la que está asignada la zona o el PGM.

Para programar la zona a la que seguirá el PGM, consulte véase "[011] Opciones de configuración de PGM" en la página 108.

201-216 – Seguidor de zona (Zonas 1-128)

Este tipo de salida se asigna a un grupo de zonas y normalmente está activado, pero se desactiva cuando se dispara una zona. Las zonas se asignan a esta salida en los grupos siguientes:

201 –	Zonas 1-8	209 –	Zonas 65-72
202 –	Zonas 9-16	210 –	Zonas 73-80
203 –	Zonas 17-24	211 –	Zonas 81-88
204 –	Zonas 25-32	212 –	Zonas 89-96
205 –	Zonas 33-40	213 –	Zonas 97-104
206 –	Zonas 41-48	214 –	Zonas 105-112
207 –	Zonas 49-56	215 –	Zonas 113-120
208 –	Zonas 57-64	216 –	Zonas 121-128

Si hay múltiples zonas habilitadas, cualquier zona activa en ese grupo dispara la salida. El PGM no se activará otra vez hasta que se restablezcan todas las zonas.

[010] Atributos PGM

Las opciones siguientes se utilizan para programar las características de funcionamiento de la sirena principal y de las salidas de PGM.

[000] Máscara de sirena principal

Esta sección de programación se utiliza para configurar los tipos de alarmas audibles que accionen la salida de la sirena principal en el controlador de la alarma. Todas las opciones están seleccionadas por defecto.

Alarma de incendio

ENCENDIDO: La alarma de fuego (tecla [F], zonas de fuego) activa la sirena principal.

APAGADO: La alarma de fuego no activa la sirena principal.

Alarma de CO

ENCENDIDO: La alarma de CO activa la sirena principal.

APAGADO: La alarma de CO no activa la sirena principal.

Alarma de Robo

ENCENDIDO: La alarma de robo (Retardo, Instantánea, Interior, Presente/Ausente, Noche, Retardo Interior, Presente/Ausente Instantáneo, Día, Robo 24 horas) activa la sirena principal.

APAGADO: La alarma de robo no activa la sirena principal.

Alrm inundac 24 horas

ENCENDIDO: La alarma principal se activa en caso de Alrm inundac de 24 horas.

APAGADO: La alarma principal no se activa en caso de Alrm inundac de 24 horas.

Graznidos de sirena

ENCENDIDO: Los graznidos activan la sirena principal. Los graznidos de la sirena deben estar habilitados para usar las opciones siguientes:

- Graznido de sirena al Armar (simple)
- Graznido de sirena al Desarmar (doble)

- Duración sirena Armado autom.(simple cada segundo)
- Graznido de sirena al Salir (simple cada segundo)
- Graznido de sirena al Entrar (simple cada segundo)
- Graznido de sirena en Avería (simple cada 10 segundos)

APAGADO: Los graznidos no activan la sirena principal.

[001]-[324] Atributos de PGM 001-324

Los atributos siguientes de PGM se pueden asignar a un PGM. Cada atributo tiene varias opciones de alternancia, según el tipo de PGM seleccionado (sección [009]).

101 – Fuego y robo

01 – Salida verdadera/Invertida

ENCENDIDO: desactivado durante operación normal. Activado cuando dispara.

APAGADO: activo durante operación normal. Desactivado cuando dispara.

102 – Fuego y robo retardados

01 – Salida verdadera/Invertida

ENCENDIDO: desactivado durante operación normal. Activado cuando dispara.

APAGADO: activo durante operación normal. Desactivado cuando dispara.

103 – Reinicio de sensor [*][7][2]

01 – Salida verdadera/Invertida

ENCENDIDO: desactivado durante operación normal. Activado cuando dispara.

APAGADO: activo durante operación normal. Desactivado cuando dispara.

03 – Código de acceso requerido/No requiere código

ENCENDIDO: Código de acceso requerido para activación

APAGADO: No requiere código de acceso para activación

107 – Sirena externa

01 – Salida verdadera/Invertida

ENCENDIDO: desactivado durante operación normal. Activado cuando dispara.

APAGADO: activo durante operación normal. Desactivado cuando dispara.

109 – Pulso de cortesía

01 – Salida verdadera/Invertida

ENCENDIDO: desactivado durante operación normal. Activado cuando dispara.

APAGADO: activo durante operación normal. Desactivado cuando dispara.

111 – Seguidor de zumbador de teclado

01 – Salida verdadera/Invertida

ENCENDIDO: desactivado durante operación normal, activado cuando está disparado.

APAGADO: activado durante operación normal, desactivado cuando está disparado.

02 – Salida sincronizada

ENCENDIDO: la salida permanece activa hasta que expire el temporizador de la salida del PGM.

APAGADO: salida permanece activa hasta que la condición de zumbador termina.

09 – Retardo de entrada

ENCENDIDO: se activa ante retardo de entrada.

APAGADO: no se activa con la entrada.

10 – Retardo de salida

ENCENDIDO: se activa ante retardo de salida.

APAGADO: no se activa ante retardo de salida.

11 – Timbre de puerta

ENCENDIDO: se activa cuando se habilita el timbre.

APAGADO: no se activa cuando se habilita el timbre.

12 – Zona de zumbador de teclado

ENCENDIDO: se activa cuando el zumbador del teclado entra en alarma.

APAGADO: no se activa cuando el zumbador del teclado entra en alarma.

13 – Fallo de salida audible

ENCENDIDO: se activa cuando comienza prealerta audible de falla de salida.

APAGADO: no se activa cuando comienza prealerta audible de falla de salida.

14 – Pre-alerta de armado automático

ENCENDIDO: se activa cuando comienza prealerta de armado automático.

APAGADO: no se activa cuando comienza prealerta de armado automático.

114 – Listo para armar

01 – Salida verdadera/Invertida

ENCENDIDO: desactivado durante operación normal. Activado cuando dispara.

APAGADO: activo durante operación normal. Desactivado cuando dispara.

115 – Estado armado

01 – Salida verdadera/Invertida

ENCENDIDO: desactivado durante operación normal. Activado cuando dispara.

APAGADO: activo durante operación normal. Desactivado cuando dispara.

116 – Modo Armado ausente

01 – Salida verdadera/Invertida

ENCENDIDO: desactivado durante operación normal. Activado cuando dispara.

APAGADO: activo durante operación normal. Desactivado cuando dispara.

117 – Modo Armado presente

01 – Salida verdadera/Invertida

ENCENDIDO: desactivado durante operación normal. Activado cuando dispara.

APAGADO: activo durante operación normal. Desactivado cuando dispara.

120 – Armado ausente sin zona con Estado de Anular

01 – Salida verdadera/Invertida

ENCENDIDO: desactivado durante operación normal, activado cuando está disparado.

APAGADO: activado durante operación normal, desactivado cuando está disparado.

121-124 – Salida de Comando 1-4

01 – Salida verdadera/Invertida

ENCENDIDO: desactivado durante operación normal, activado cuando está disparado.

APAGADO: activado durante operación normal, desactivado cuando está disparado.

02 – Salida temporizada/Salida retenida

ENCENDIDO: la salida permanece activa hasta que expire el temporizador de la salida del PGM.

APAGADO: la salida permanece activa hasta que se ingrese un código de acceso.

03 – Código de acceso requerido/No requiere código

ENCENDIDO: Código de acceso requerido para activación.

APAGADO: No requiere código de acceso para activación.

129 – Memoria de alarma de estado de partición

01 – Salida verdadera/Invertida

ENCENDIDO: desactivado durante operación normal. Activado cuando dispara.

APAGADO: activo durante operación normal. Desactivado cuando dispara.

132 – Salida de atraco

01 – Salida verdadera/Invertida

ENCENDIDO: desactivado durante operación normal. Activado cuando dispara.

APAGADO: activo durante operación normal. Desactivado cuando dispara.

146 – TLM de alarma

01 – Salida verdadera/Invertida

ENCENDIDO: desactivado durante operación normal. Activado cuando dispara.

APAGADO: activo durante operación normal. Desactivado cuando dispara.

147 – Salida de tono de respuesta

01 – Salida verdadera/Invertida

ENCENDIDO: desactivado durante operación normal. Activado cuando dispara.

APAGADO: activo durante operación normal. Desactivado cuando dispara.

148 – Arranque por tierra

01 – Salida verdadera/Invertida

ENCENDIDO: desactivado durante operación normal. Activado cuando dispara.

APAGADO: activo durante operación normal. Desactivado cuando dispara.

149 – Comunicador alterno

01 – Salida verdadera/Invertida

ENCENDIDO: desactivado durante operación normal, activado cuando está disparado.

APAGADO: activado durante operación normal, desactivado cuando está disparado.

02 – Salida temporizada/Salida retenida

ENCENDIDO: la salida permanece activa hasta que expire el temporizador de la salida del PGM.

APAGADO: la salida permanece activa hasta que se ingrese un código de acceso.

04 – Alarma de Fuego

ENCENDIDO: se activa con alarma de fuego, tecla [F], zonas de fuego, humo de 2 hilos.

APAGADO: no se activa con alarma de fuego.

05 – Alarma de Pánico

ENCENDIDO: se activa con alarma de pánico, tecla [P], zonas de pánico.

APAGADO: no se activa con alarma de pánico.

06 – Alarma de Robo

ENCENDIDO: se activa con alarma de robo.

APAGADO: no se activa con alarma de robo.

07 – Abrir/Cerrar

ENCENDIDO: se activa al abrir o cerrar.

APAGADO: no se activa al abrir o cerrar.

08 – Anular zona automáticamente

ENCENDIDO: se activa cuando una zona es anulada automáticamente.

APAGADO: no se activa cuando una zona es anulada automáticamente.

09 – Alarma Médica

ENCENDIDO: se activa ante alarma médica, tecla [+], zonas médicas.

APAGADO: no se activa ante alarma médica.

10 – Robo Verificado

ENCENDIDO: se activa ante alarma de robo verificada (o código de policía).

APAGADO: no se activa ante alarma de robo verificada.

11 – Abrir después de alarma

ENCENDIDO: se activa cuando el sistema se desarma con una alarma en memoria.

APAGADO: no se activa cuando el sistema se desarma con una alarma en memoria.

12 – Alarma de Emergencia

ENCENDIDO: se activa ante alarma de emergencia de zona.

APAGADO: no se activa ante alarma de emergencia de zona.

13 – Alarma de Coacción

ENCENDIDO: se activa ante alarma de coacción.

APAGADO: no se activa ante alarma de coacción.

14 – Asalto verificado

ENCENDIDO: se activa cuando se detecta un evento de asalto verificado.

APAGADO: no se activa cuando se detecta un evento de asalto verificado.

155 – Avería del sistema

01 – Salida verdadera/Invertida

ENCENDIDO: desactivado durante operación normal, activado cuando está disparado.

APAGADO: activado durante operación normal, desactivado cuando está disparado.

02 – Salida temporizada/Salida retenida

ENCENDIDO: la salida permanece activa hasta que expire el temporizador de la salida del PGM.

APAGADO: la salida permanece activa hasta que se ingrese un código de acceso.

04 – Servicio es Necesario

ENCENDIDO: se activa ante condición de problema que requiere servicio.

APAGADO: no se activa ante condición de problema que requiere servicio.

05 – Pérdida de reloj

ENCENDIDO: se activa ante condición de problema de pérdida de reloj.

APAGADO: no se activa ante condición de problema de pérdida de reloj.

06 – Problema CC

ENCENDIDO: se activa si se detecta un problema de batería baja o ausencia de batería, o si se detecta un problema de batería baja o ausencia de batería del HSM2204/2300 1-4.

APAGADO: no se activa ante condición de problema de CC.

07 – Voltaje de bus

ENCENDIDO: se activa cuando un módulo de sistema ha medido un voltaje Aux. bajo.

APAGADO: no se activa para un problema de bajo voltaje de módulo.

08 – Problema de CA

ENCENDIDO: se activa cuando cualquier dispositivo de sistema detecta una condición de falla de CA.

APAGADO: no se activa ante condiciones de falla de CA.

09 – Fallas en dispositivo

ENCENDIDO: se activa si existe una de las siguientes condiciones de falla de dispositivo:

- falla de zona 001 – 128
- falla de teclado 01 – 16
- falla de sirena 01 – 16
- falla de repetidor 01 – 08
- problema de incendio
- problema de CO
- problema de gas
- problema de calor
- problema de congelación
- problema de sonda desconectada
- problema de autopruueba

APAGADO: no se activa si existe una condición de falla de dispositivo.

10 – Baja batería de dispositivo

ENCENDIDO: se activa si existe alguna de las siguientes condiciones de batería baja de dispositivo:

- zona 001 – 128
- teclado 01 – 16
- sirena 01 – 16

- repetidor 01 – 08
- usuario 01 – 32 (llaves inalámbricas)

APAGADO: no se activa si existe una condición de batería baja de dispositivo.

11 – Sabotaje en dispositivo

ENCENDIDO: se activa si existe alguna de las siguientes condiciones de sabotaje de dispositivo:

- zona 001 – 128
- teclado 01 – 16
- sirena 01 – 16
- repetidor 01 – 08

APAGADO – no se activa si existe una condición de sabotaje de dispositivo.

12 – Interferencia de RF

ENCENDIDO: se activa si se detecta alguno de los siguientes problemas de Inactividad RF:

- zona 001 – 128
- teclado 01 – 16
- sirena 01 – 16
- repetidor 01 – 08

APAGADO – no se activa si existe una condición de Inactividad RF.

13 – Supervisión de módulo

ENCENDIDO – se activa si se detecta alguno de los siguientes problemas de supervisión de módulo:

- HSM2HOST
- teclado 01 – 16
- expansor de zona 01 – 15
- HSM2204 1 – 4
- HSM2300 1 – 4
- HSM2208 01 – 16
- HSM3204CX
- HSM3408
- HSM3350

APAGADO – no se activa si se detecta un problema de supervisión de módulo.

14 – Sabotaje de módulo

ENCENDIDO – se activa si existe alguna de las siguientes condiciones de sabotaje de módulo:

- HSM2HOST
- Teclado 01 – 16
- Expansor de zona 01 – 15
- HSM2204 1 – 4
- HSM2300 1 – 4
- Problema de sabotaje en HSM2208 01 – 16
- HSM3204CX
- HSM3408
- HSM3350

APAGADO – no se activa si existe una condición de sabotaje de módulo.

15 – Comunicaciones

ENCENDIDO – se activa si existe alguna de las siguientes condiciones de comunicaciones:

- Problema de TLM
- FTC de receptor 1 – 4
- Problema de bloqueo de SIM
- Problema de celular
- Problema de Ethernet
- Receptor 1 – 4 ausente
- Problema de supervisión de receptor 1 – 4
- Problema de configuración de SMS
- Falla de comun. alterno

APAGADO – no se activa si existe una condición de problema de comunicaciones.

16 – Sin conexión de red

ENCENDIDO – se activa si existe alguna de las siguientes condiciones sin conexión a red:

- Zona 001 – 128
- Teclado 01 – 16
- Sirena 01 – 16
- Repetidor 01 – 08
- Problemas sin conexión a red de usuario 01 – 1000 (llaves inalámbricas)

APAGADO – no se activa si existe una condición de problema sin conexión a red.

156 – Evento de sistema retenido

01 – Salida verdadera/Invertida

ENCENDIDO: desactivado durante operación normal. Activado cuando dispara.

APAGADO: activado durante operación normal. Desactivado cuando dispara.

02 – Salida temporizada/Salida retenida

ENCENDIDO: la salida permanece activa hasta que expire el temporizador de la salida del PGM.

APAGADO: la salida permanece activa hasta que se ingrese un código de acceso.

04 – Alarma de Fuego

ENCENDIDO: se activa con alarma de fuego, tecla [F], zonas de fuego, humo de 2 hilos.

APAGADO: no se activa con alarma de fuego.

05 – Alarma de Pánico

ENCENDIDO: se activa ante alarma de pánico (audible o silenciosa).

APAGADO: no se activa ante alarma de pánico.

06 – Alarma de Robo

ENCENDIDO: se activa ante alarma de robo.

APAGADO: no se activa ante alarma de robo.

07 – Alarma Médica

ENCENDIDO: se activa ante alarma médica.

APAGADO: no se activa ante alarma médica.

08 – De supervisión

ENCENDIDO: se activa ante alarma de supervisión.

APAGADO: no se activa ante alarma de supervisión.

09 – Evento de prioridad

ENCENDIDO: se activa ante alarma de prioridad.

APAGADO: no se activa ante alarma de prioridad.

10 – Atraco

ENCENDIDO: se activa ante alarma de atraco.

APAGADO: no se activa ante alarma de atraco.

11 – Alarma de Coacción

ENCENDIDO: se activa ante alarma de coacción.

APAGADO: no se activa ante alarma de coacción.

12 – Alarma de Emergencia

ENCENDIDO: se activa ante alarma de emergencia.

APAGADO: no se activa ante alarma de emergencia.

13 – Supervisión de Fuego

ENCENDIDO: se activa ante alarma de supervisión de fuego.

APAGADO: no se activa ante alarma de supervisión de fuego.

14 – Problema de Fuego

ENCENDIDO: se activa ante condición de Problema de Fuego.

APAGADO: no se activa ante condición de Problema de Fuego.

15 – Alarma CO

ENCENDIDO: se activa ante alarma de CO.

APAGADO: no se activa ante alarma de CO.

157 – Sabotaje del sistema

01 – Salida verdadera/Invertida

ENCENDIDO: desactivado durante operación normal. Activado cuando dispara.

APAGADO: activado durante operación normal. Desactivado cuando dispara.

09 – Sabotajes de sistema/módulo

ENCENDIDO: se activa cuando ocurre alguna condición de sabotaje de módulo.

APAGADO: no se activa cuando ocurre alguna condición de sabotaje de módulo.

10 – Sabotaje de zona

ENCENDIDO: se activa cuando ocurre alguna condición de sabotaje de zona.

APAGADO: no se activa cuando ocurre alguna condición de sabotaje de zona.

161 – Problema CC

01 – Salida verdadera/Invertida

ENCENDIDO: desactivado durante operación normal. Activado cuando dispara.

APAGADO: activado durante operación normal. Desactivado cuando dispara.

02 – Temporizador de PGM

ENCENDIDO: la salida permanece activa hasta que se ingrese un código de acceso o se cumplan ciertos criterios, según el tipo de PGM.

APAGADO: la salida permanece activa hasta que expire el temporizador de la salida del PGM.

09 – Batería baja

ENCENDIDO: se activa cuando ocurre un Problema de Batería baja.

APAGADO: no se activa cuando ocurre un Problema de Batería baja.

10 – Batería ausente

ENCENDIDO: se activa cuando ocurre un Problema de Batería ausente.

APAGADO: no se activa cuando ocurre un Problema de Batería ausente.

165 – Prox. usado

01 – Salida verdadera/salida retenida

ENCENDIDO: desactivado durante operación normal. Activado cuando dispara.

APAGADO: activado durante operación normal. Desactivado cuando dispara.

166 – Partición Prox usada

01 – Salida verdadera/salida retenida

ENCENDIDO: desactivado durante operación normal. Activado cuando dispara.

APAGADO: activado durante operación normal. Desactivado cuando dispara.

175 – Acceso de prog. de sirena

01 – Salida verdadera/Invertida

ENCENDIDO: desactivado durante operación normal. Activado cuando dispara.

APAGADO: activado durante operación normal. Desactivado cuando dispara.

176 – Operación remota

01 – Salida verdadera/Invertida

ENCENDIDO: desactivado durante operación normal. Activado cuando dispara.

APAGADO: activado durante operación normal. Desactivado cuando dispara.

184 – Abrir después de alarma

01 – Salida verdadera/Invertida

ENCENDIDO: desactivado durante operación normal. Activado cuando dispara.

APAGADO: activado durante operación normal. Desactivado cuando dispara.

200 – Seguidor de zona - Zona simple

01 – Salida verdadera/Invertida

ENCENDIDO: desactivado durante operación normal, activado cuando está disparado.

APAGADO: activado durante operación normal, desactivado cuando está disparado.

02 – Salida sincronizada

ENCENDIDO: la salida permanece activa hasta que expire el temporizador de la salida del PGM.

APAGADO: la salida permanece activa hasta que se restaura la zona.

04 – Retención

ENCENDIDO: la salida permanece retenida hasta que se ingresa un código de acceso válido o se presenta una tarjeta de proximidad válida.

APAGADO: la salida sigue el ajuste del atributo Salida sincronizada.

05 – Seguir alarma

ENCENDIDO: la salida está activada en la alarma de zona y permanece activa hasta que la sirena se apaga. Véase la tabla para operación con los bits 2 y 4.

APAGADO: la salida está activada en la apertura de zona y desactivada cuando la zona está cerrada.

Salida sin-sincronizada	Retención	Seguir alarma	Salidas PGM
APAGADO	APAGADO	APAGADO	ENCENDIDO en apertura de zona (incluyendo sabotaje y falla), APAGADO en cierre de zona
APAGADO	APAGADO	ENCENDIDO	ENCENDIDO en alarma de zona, APAGADO en corte de sirena o alarma silenciada
APAGADO	ENCENDIDO	APAGADO	ENCENDIDO en apertura de zona, APAGADO en código válido
APAGADO	ENCENDIDO	ENCENDIDO	ENCENDIDO en alarma de zona, APAGADO en código válido
ENCENDIDO	APAGADO	APAGADO	ENCENDIDO en apertura de zona, APAGADO en temporizador PGM expira
ENCENDIDO	APAGADO	ENCENDIDO	ENCENDIDO en alarma de zona, APAGADO en temporizador PGM expira
ENCENDIDO	ENCENDIDO	APAGADO	ENCENDIDO en apertura de zona, APAGADO en código válido
ENCENDIDO	ENCENDIDO	ENCENDIDO	ENCENDIDO en alarma de zona, APAGADO en código válido

201 – 216 Seguidor de zona - Zonas 1-128

01 – Salida verdadera/Invertida

ENCENDIDO: desactivado durante operación normal. Activado cuando dispara.

APAGADO: activado durante operación normal. Desactivado cuando dispara.

02 – Salida sincronizada

ENCENDIDO: la salida permanece activa hasta que expire el temporizador de la salida del PGM.

APAGADO: la salida permanece activa hasta que se ingrese un código de acceso.

09-16 – Terminales de zona 1-8

ENCENDIDO: zonas asociadas a las terminales 1-8 están habilitadas para operación de seguidor de zona.

APAGADO: las zonas no están habilitadas para operación de seguidor de zona.

[011] Opciones de configuración de PGM

Esta sección se usa para configurar los tipos de PGM que ofrecen opciones múltiples.

[001]-[324] Seleccionar PGM

Las opciones siguientes se pueden seleccionar para cada PGM:

Zona que sigue PGM por zona

Esta opción se usa para especificar la zona que el tipo 200 de PGM sigue. Ingrese 001-128 para seleccionar la zona 1-128.

Tarjeta de proximidad usada

Esta opción se usa para definir cuál tarjeta de proximidad activará las salidas de PGM programadas como [165] Prox usado. Ingrese 000 para habilitar este atributo de PGM para todas las tarjetas de proximidad de usuario, o ingrese el número de usuario 0002-1000 para que este atributo sea activado por una tarjeta de proximidad de usuario específica.

Salida de comando 1-4

Esta opción se usa para asignar un programa, programado en la sección [601]-[604], para los tipos PGM 166 y 121-128. Programa 001-004 para asignar programas 1-4. Programa 000 para activar el PGM si se presenta una tarjeta de proximidad.

[012] Bloqueo del sistema

Bloqueo de Teclado – Cantidad de intentos locales inválidos

Esta opción controla el número de entradas inválidas del código de acceso permitidas antes de que el teclado sea bloqueado.

Cuando se produce el bloqueo del teclado, no se puede acceder al sistema mediante el teclado durante el tiempo programado. Si no se alcanza el número de intentos inválidos en el plazo de una hora, o si se introduce un código de acceso válido, el contador se reinicia a 0. Las entradas válidas son 000 o 255 minutos. Si ingresa 000 se deshabilita esta función. La presentación de una tarjeta inválida cuenta hacia el Bloqueo de Teclado.

Nota: Para instalaciones certificadas por la norma EN50131, la máxima cantidad de intentos es 10.

Duración de bloqueo del teclado

Esta opción de programación determina el tiempo que el teclado está bloqueado. Si el sistema es activado en frío durante un Bloqueo de teclado, el bloqueo se anula. Las entradas válidas son 000 o 255 minutos. Si ingresa 000 se deshabilita el Bloqueo de teclado.

EN **Nota:** Para instalaciones certificadas por la norma EN50131, la duración mínima es 90 s.

Bloqueo remoto de DLS

Esta opción de programación determina el número de entradas inválidas del código de acceso permitidas vía SMS o DLS antes de que el acceso remoto sea bloqueado por la duración programada (véase abajo). Si no se alcanza el número de intentos inválidos en el plazo de una hora, o si se introduce un código de acceso válido a través de SMS o DLS, el contador se reinicia a 0. Las entradas válidas son 003 a 255 intentos. El valor de fábrica es 6 intentos. El número de intentos inválidos se establece en 5 cuando se usa el Software del administrador del sistema y la duración del bloqueo es de 1 hora.

EN **Nota:** DLS intenta conectarse usando el código de acceso programado de DLS primero y, si falla, con el código de acceso predeterminado de DLS. Se cuentan dos intentos fallidos si ambos códigos son incorrectos.

Duración de bloqueo remoto

Esta opción de programación determina cuánto tiempo dura el bloqueo remoto. Si el sistema es activado en frío durante un bloqueo remoto, el bloqueo se reinicia por la duración programada. Las entradas válidas son 001 o 255 minutos. Si ingresa 000 se deshabilita el Bloqueo remoto.

Opciones de sistema

[013] Opción 1 del sistema

1 – Bucle NC/EOL

ENCENDIDO: Todas las zonas se cablean como circuitos normalmente cerrados con los retornos conectados con una terminal COM. No se requiere una resistencia de fin de línea. Se genera una alarma cuando se abre el circuito.

APAGADO: Todas las zonas se deben cablear con una configuración de resistencia de fin de línea, determinada por la opción 2 a continuación.

Nota: El valor de EOL válido es 5600 Ohmios (5.6KΩ).

2 – DEOL/SEOL

ENCENDIDO: Todas las zonas usan resistencia de fin de línea dobles, excepto Incendio estándar, Incendio retardado, Incendio autoverificado, CO y los tipos de zona de Supervisión. Las resistencias DEOL habilitan la detección de fallas y

sabotajes de zona. La resistencia de sabotaje (5.6KΩ) se coloca en paralelo a través del dispositivo que activa la alarma, y la resistencia EOL simple (5.6KΩ) se coloca entre la alarma y los contactos de sabotaje.

Esto permite la detección de fallas en la zona (zona en cortocircuito), sabotajes (zona abierta), alarmas (11.2KΩ), y zonas restablecidas (5.6KΩ).

Si la zona se desarma y se coloca en estado de sabotaje o falla, suenan pitidos de problema en todos los teclados del sistema hasta que se pulse una tecla en cada partición. Si está programado, se envía un sabotaje de zona a la estación de monitoreo. Si la zona está armada y se activan un sabotaje, se registran y se transmiten la alarma de sabotaje y la alarma de la zona.

APAGADO: Todas las zonas deben tener una resistencia de 5.6KΩ. Si la zona está en cortocircuito o abierta, está en estado disparado. Si la zona está abierta y programada como zona de incendio, está en estado de problema. Los atributos de zona EOL y DEOL reemplazan esta opción del sistema.

Nota: Los fallos de zona (de supervisión) en zonas inalámbricas no causan una alarma audible mientras están armados.

3 – Mostrar todos los problemas cuando está armado

ENCENDIDO: El LED de problema se ilumina cuando hay problemas en el sistema tanto en el estado armado como desarmado.

APAGADO: El LED de problema se ilumina para todos los problemas mientras está desarmado, pero solamente para Problemas de Incendio mientras está armado.

4 – Sabotaje/Fallos no se muestran como abierto

ENCENDIDO: La zona no se muestra abierta si la zona se encuentra en estado de sabotaje o fallo. Solamente se ilumina el LED de problema.

APAGADO: El LED de zona se muestra abierto si la zona está en estado de sabotaje o fallo. El LED de problema también se ilumina.

5 – Programa de armado automático en [∗][6]

Los programas de armado automático ([151] -[158]) son accesibles a través de [∗][6], así como mediante la Programación del instalador.

APAGADO: Los programas de armado automático ([151] - [158]) solo son accesibles a los instaladores mediante la Programación del instalador.

Nota: Este conmutador controla el acceso para las ocho particiones.

6 – Fallo de salida audible

ENCENDIDO: Si se viola una zona de tipo retardo después de que haya expirado el retardo de salida, suena una advertencia de retardo de entrada a través del teclado y de la sirena que indica que se hizo una salida incorrecta. Si el sistema de alarma se desarma dentro del período de retardo de entrada no se envía ninguna señal.

APAGADO: La advertencia del retardo de entrada suena solamente a través del teclado.

7 – Memoria de eventos sigue exclusión

ENCENDIDO: Una vez que un evento alcanza su límite de exclusión de zona programado en "[377] Variables de comunicación" en la página 133, ya no registrará más eventos a la memoria de eventos hasta que se reinicie la exclusión de zona. Esto evita llenar la memoria de eventos con falsos eventos.

APAGADO: La memoria de eventos continúa registrando eventos incluso después de que el evento ha entrado en la exclusión de zona.

8 – Señalización de incendio temporal de tres

ENCENDIDO: Todas las sirenas de incendio suenan en el patrón temporal de tres. La cadencia es como sigue: (500 ms ENCENDIDO, 500 ms APAGADO, 500 ms ENCENDIDO, 500 ms APAGADO, 500 ms ENCENDIDO, 1,5 seg. APAGADO).

APAGADO: Todas las sirenas de incendio sonarán con la cadencia estándar de sirena de incendio de 1 segundo encendido/1 segundo apagado.

Nota: Debe estar en instalaciones UL/ULC.

[014] Opciones de sistema 2

1 – Graznido de sirena

ENCENDIDO: La sirena emite un solo graznido cuando está armada de cualquier manera, incluyendo Armado automático, y un graznido doble cuando está desarmada.

Cuando se desarma el sistema, la sirena emite una serie de tres pares de graznidos para indicar alarmas en memoria.

APAGADO: La sirena no grazna al armar o desarmar.

NA **Nota:** Para UL/ULC, debe estar habilitado si se usan llaves inalámbricas con el sistema de alarma.

2 – Graznido de sirena de armado automático

ENCENDIDO: La sirena grazna una vez cada 10 segundos durante el tiempo de pre-alerta del armado automático.

APAGADO: La sirena no grazna durante la pre-alerta del armado automático.

3 – Graznido de sirena al salir

ENCENDIDO: La sirena grazna una vez por segundo durante el retardo de salida, cambiando a 3 graznidos por segundo para los 10 segundos finales.

APAGADO: La sirena no grazna para las condiciones de retardo de salida.

4 – Graznido de sirena al entrar

ENCENDIDO: La sirena pulsa con la misma temporización que el zumbador del teclado durante el retardo de entrada, cambiando a 3 graznidos por segundo para los 10 segundos finales.

APAGADO: La sirena no se activa durante el retardo de entrada.

5 – Graznido de sirena ante avería

ENCENDIDO: Cuando hay una condición de avería en el sistema, la sirena grazna 2 veces cada 10 segundos (según el zumbador del teclado).

La sirena está silenciada cuando los pitidos del teclado están silenciados (cualquier tecla pulsada en el teclado).

APAGADO: La sirena no se activa con una condición de avería.

6 – Reservado

7 – Terminación de retardo de salida

ENCENDIDO: El retardo de salida se reduce a 5 segundos una vez que se restablece una zona de retardo 1. Las zonas de tipo Retardo de armado forzado 1 también terminan el retardo de salida.

APAGADO: El temporizador de retardo de salida sigue contando incluso después de que se restablece la zona de retardo.

Todas las opciones audibles asociadas con la función del retardo de salida se silencian hasta que haya transcurrido el tiempo programado para el retardo de salida.

8 – Sirena de fuego continua

ENCENDIDO: Para todos los tipos de alarmas de fuego, la sirena suena hasta que se ingresa un código de acceso para silenciar la alarma o desarmar el sistema sin importar el tiempo programado para el tiempo de espera de la alarma.

APAGADO: Para todos los tipos de alarmas de fuego, la sirena suena durante el tiempo de espera del timbre o hasta que se ingresa un código de acceso.

ULC **Nota:** Debe estar deshabilitado para instalaciones ULC.

[015] Opción 3 del sistema

1 – Tecla [F] habilitada

ENCENDIDO: Si mantiene pulsada la tecla [F] durante 2 segundos se dispara una alarma de incendio.

APAGADO: Si pulsa la tecla [F] no se emite ni informa ninguna alarma.

Nota: Utilice solamente para protección contra incendios en instalaciones residenciales.

2 – Tecla Audible [P]

ENCENDIDO: Cuando se genera una alarma válida de tecla [P], el zumbador del teclado emite una serie de 3 pitidos para reconocer la alarma y la sirena suena durante el tiempo de espera de la sirena.

APAGADO: Cuando se genera una alarma de tecla [P] válida, el zumbador del teclado y la sirena están en silencio, pero la alarma todavía se transmite (si está programada).

Nota: Las transmisiones de las teclas de Incendio, Médica y Pánico siguen las opciones de dirección de llamada de alarma/restauración de la partición 1 (teclas de emergencia de Incendio, Médica y Pánico). Las teclas de emergencia de Incendio, Médica y Pánico siguen activas durante el teclado en blanco y el bloqueo del teclado.

3 – Salida rápida

ENCENDIDO: Cuando el sistema está armado, los usuarios pueden ingresar el comando [*][0] para anular temporalmente una sola zona de retardo 1 o de retardo 2 para salir de las instalaciones. Solo se puede activar una zona de retardo. La actividad en otra zona de retardo inicia la secuencia de alarma correspondiente. Si la zona de retardo todavía está abierta dos minutos después de que se ingresa el comando [*][0], se inicia el retardo de entrada. Si está armado en modo Presente, permanece la anulación automática en las zonas Presente/Ausente.

APAGADO: Cuando el sistema está armado, los usuarios no pueden realizar una salida rápida usando [*][0].

4 – Tecla de Función/Armado rápido

ENCENDIDO: Se pueden utilizar las teclas de función presente/ausente y armado rápido con [*][0] para armar el sistema sin introducir un código de acceso válido.

APAGADO: No se permite el armado con [*][0]. Todas las funciones de armado requieren el ingreso de un código de acceso para activarse (incluyendo las teclas Presente/Ausente).

5 - Reservado**6 – Código maestro no modificable por el usuario**

ENCENDIDO: El código maestro (código de acceso 01) no se puede cambiar por el usuario y puede ser programado solamente en la Programación del instalador.

APAGADO: El código maestro se puede programar por el usuario utilizando el comando [*][5][Código maestro]. El código maestro también puede programarse en la Programación del instalador.

7 – Monitor de línea telefónica habilitado

ENCENDIDO: La función TLM está activa y el sistema indica una condición de problema al utilizar el comando [*][2] Ver condiciones de problemas.

APAGADO: La función de TLM está desactivada y el sistema no indica los problemas de línea telefónica.

NA Nota: Debe estar ENCENDIDO para instalaciones homologadas por UL/ULC.

8 – Monitor de línea telefónica audible cuando está armado

ENCENDIDO: Cuando el sistema está desarmado, un problema del monitor de línea telefónica genera una indicación de problema como se describe anteriormente. Si el sistema está armado, un problema del monitor de línea telefónica genera una alarma audible en la sirena durante el tiempo programado para el tiempo de espera de la sirena o hasta que se ingrese un código de acceso para desarmarlo.

APAGADO: Los problemas de la línea telefónica generan una indicación de problema, el LED de problemas se ilumina, y el zumbador del teclado emite pitidos hasta que se pulse una tecla.

[016] Opción 4 del sistema**1 – Visualización de problema de CA**

ENCENDIDO: Si falla la alimentación de CA, la condición es reportada a la estación de monitoreo e indicada como condición de problema en los teclados del sistema.

APAGADO: Si falla la alimentación de CA, la condición es reportada, pero la luz de problema en los teclados del sistema está apagada. El problema se visualiza en [*][2].

NA Nota: Debe estar ENCENDIDO para instalaciones homologadas por UL/ULC.

2 – Luz de Problema de CA destella

ENCENDIDO: Cuando se pierde la alimentación de CA, la luz de problema destella en la base “Listo” y “Armado” dentro de 30 segundos de la pérdida de alimentación. Cuando se restablece la CA, la luz de problema deja de destellar en 30 segundos. Si está habilitada, esta opción reemplaza a la opción de visualización de CA.

APAGADO: Cuando se pierde la alimentación de CA, la luz de problema se ilumina pero no destella.

3 – Teclado en blanco

ENCENDIDO: Si no se pulsa ninguna tecla durante 30 segundos, todas las luces del teclado, excepto la luz posterior (si está habilitada), se apagan hasta la siguiente pulsación de tecla, retardo de entrada, alarma audible o zumbador de teclado.

Las teclas de función del teclado todavía funcionan cuando el teclado está en blanco, a menos que la tecla de función esté programada para requerir un código de acceso. El teclado en blanco durante el armado omite esta función. Cuando una

partición está armada y en alarma, el ingreso de un código para eliminar la opción de teclado en blanco silencia la alarma y desarma el sistema.

APAGADO: Las luces del teclado quedan ENCENDIDAS en todo momento.

4 – Teclado en blanco requiere código

ENCENDIDO: Debe ingresarse un código de acceso válido antes de que pueda usarse un teclado en blanco. La información se vuelve inaccesible a usuarios de nivel 1.

APAGADO: Pulsar cualquier tecla en un teclado en blanco elimina la puesta en blanco del teclado.

CP-01 **Nota:** Teclado en blanco requiere código debe ajustarse en apagado para instalaciones homologadas CP-01.

5 – Luz posterior de teclado encendiéndose

ENCENDIDO: Todos los teclados en el sistema tienen luz posterior en todo momento.

APAGADO: Todos los teclados en el sistema tienen la luz posterior apagada.

6 – Modo de ahorro de energía

ENCENDIDO: Si falla la alimentación de CA, todas las luces del teclado, incluyendo la luz posterior, se APAGAN. Las luces del teclado se vuelven a ENCENDER después de la presión de una tecla, o de una condición de retardo de entrada, alarma audible o zumbador de teclado (excepto timbre de puerta). Las luces del teclado vuelven a apagarse después de 30 segundos de inactividad.

APAGADO: Si falla la alimentación de CA, los teclados no entran en modo de ahorro de energía.

7 – Visualización de anular ante armado

ENCENDIDO: Se muestra el mensaje de Anular si las zonas se anulan cuando el sistema está armado.

APAGADO: Se muestra el mensaje de Anular solo mientras el sistema está desarmado para indicar que las zonas del sistema están anuladas. Cuando el sistema está armado, la luz de Anular está apagada.

Se muestra el mensaje de Anular si las zonas Presente/Ausente se anulan automáticamente durante el armado, independientemente de si esta opción está habilitada o no. Esta opción solo habilita y deshabilita la pantalla de mensajes de anulación manual.

8 – Sabotaje de teclado habilitada

ENCENDIDO: Todos los teclados que contienen interruptores de sabotaje generan alarmas y reinicios de sabotaje.

APAGADO: Los interruptores de sabotaje en todos los teclados no generan alarmas de sabotaje.

Nota: Si se utiliza esta opción, todos los teclados deben instalarse y asegurarse correctamente (sabotaje restablecido) antes de habilitar la opción.

NA **Nota:** Debe estar ENCENDIDO para instalaciones comerciales contra robo homologadas por UL/ULC.

[017] Opción 5 del sistema

1 – Timbre al abrir

ENCENDIDO: Cuando se abre una zona con el atributo de timbre de puerta ENCENDIDO, los teclados del sistema y las sirenas (si están habilitados) emiten un pitido.

APAGADO: Cuando se abre una zona con el atributo de timbre de puerta ENCENDIDO, los teclados del sistema y las sirenas (si están habilitados) no emiten un pitido.

2 – Timbre al cerrar

ENCENDIDO: Cuando se cierra una zona con el atributo de timbre de puerta ENCENDIDO, los teclados del sistema y las sirenas (si están habilitados) emiten un pitido.

APAGADO: Cuando se cierra una zona con el atributo de timbre de puerta ENCENDIDO, los teclados del sistema y las sirenas (si están habilitados) no emiten un pitido.

3 – Problema de interferencia de RF

ENCENDIDO: Los pitidos de problema suenan si se detecta un Problema de interferencia de RF

APAGADO: Los pitidos de problema no suenan si se detecta un Problema de interferencia de RF

4 – Múltiple detección positiva

ENCENDIDO: Las alarmas de la misma zona dentro de la duración del temporizador de verificación de robo causan que el código de policía o de robo verificado se registre y se transmita. La cantidad de disparos de zona requeridos para crear una

alarma confirmada depende del valor del contador programable de verificación de robo.

APAGADO: Las alarmas de la misma zona dentro de la duración del temporizador de verificación de robo no causan que el código de policía o de robo verificado se registre y se transmita.

Nota: Esta función solo se aplica a las zonas definidas como Interior, Retardo interior, Presente/Ausente Interior, Presente/Ausente Instantáneo, Retardo Presente/Ausente, o Zonas Noche (zonas PIR). Habilite esta opción si la sección [380], opción 2 - Restablecer en tiempo de espera de sirena está habilitado.

5 – Tarde p/cerrar

ENCENDIDO: Proporciona una advertencia audible si el sistema de alarma no se ha armado para una hora del día programada pero no arma el sistema de alarma. El sistema de alarma comunica y registra un evento Tarde p/ cerrar al final de la pre-alerta de Armado automático/Posponer para cada partición.

APAGADO: El sistema de alarma no comunicará ni registrará un evento Tarde p/ cerrar a la hora programada para Armado automático para cada partición.

Nota: Si la opción de alternancia de Armado automático está deshabilitada, aún ocurre la pre-alerta del Armado automático cuando se programa una hora para ese día (si está habilitado) y el evento se registra y se comunica. Esta opción no afecta directamente a las funciones del Armado automático. Si Tarde p/ cerrar está habilitado y Armado automático no lo está, los teclados LCD muestran "Armado de sistema en curso" durante la pre-alerta de Tarde p/cerrar.

6 – Hora de horario de verano

ENCENDIDO: El sistema de alarma ajusta entre horas de horario de verano y horas estándar según las horas programadas en los temporizadores del sistema ([005] opciones 901-902).

Nota: No debe realizarse el Armado automático ni las Transmisiones de prueba entre las 0200 y 0300 horas, pues fallarán durante un ajuste de reloj en horario de verano. Los eventos programados para ocurrir entre 0100 y 0200 ocurrirán dos veces durante un ajuste del reloj en horario de verano. La programación del horario de verano no debe estar en conflicto con la programación de Armado automático ni las Transmisiones de prueba.

APAGADO: El sistema de alarma no hace ningún ajuste automático de la hora para el horario de verano.

7 – Silenciar timbre durante retardo de salida rápida

ENCENDIDO: el timbre de la puerta no suena durante la salida rápida.

APAGADO: el timbre de la puerta suena durante la salida rápida, conforme a la configuración de zona.

8 – Graznido de sirena ante Armado/Desarmado Ausente solamente

ENCENDIDO: Los graznidos de la sirena se oyen solamente al armar Ausente, así como al desarmar desde modo Ausente. Esta función evita que la sirena se active al armar en modos Presente y Ausente.

APAGADO: Los graznidos de la sirena se oyen durante todos los tipos de armado y desarmado.

Nota: Esta opción sigue las funciones del "atributo de graznido de sirena" si está habilitada.

[018] Opción 6 del sistema

1 – Excepción de transmisión de prueba

ENCENDIDO: El sistema de alarma no envía una transmisión de prueba si se ha enviado una transmisión al receptor dentro del intervalo programado, como se establece en la sección [377]>Véase "[003] – Ciclo de Transmisión de Prueba de Diagnóstico" en la página 134.

APAGADO: Las transmisiones de prueba se envían siempre en el intervalo programado.

2 – Reporte de Anular en tiempo real

ENCENDIDO: Cuando una zona que no es de 24 horas se anula en [*][1], el sistema registra y comunica inmediatamente el estado de anulación de la zona.

Zonas globales: Las anulaciones de zonas de 24 horas y zonas que no son de 24 horas se registran y comunican en tiempo real. Se generan eventos de Desanular zonas que no son de 24 horas cuando se desarma la última partición asignada.

APAGADO: Cuando se anula una zona que no es de 24 horas en [*][1], el sistema registra y comunica el estado de anulación de la zona solamente después de que la partición está armada. Esta opción se aplica sin importar cómo se anulan las zonas en [*][1], recordar grupo de anulación, borrar todas las anulaciones, anular zonas abiertas, recordar anulaciones, así como otros métodos tales como Anular vía ITv2 o DLS.

Zonas globales: Las anulaciones de zonas de 24 horas se registran y comunican en tiempo real. Los eventos de Anular zonas que no son de 24 horas se registran y comunican cuando la partición está armada. Los eventos de Desanular zonas que no son de 24 horas se registran y comunican cuando la partición está desarmada.

3 – Estado armado PGM ENCENDIDO en Final de retardo de salida

ENCENDIDO: los PGM están activos al final del retardo de salida. Esto aplica para los PGM con uno de los siguientes atributos de estado armado:

- 115 Estado armado de sistema PGM
- 116 Estado armado ausente PGM
- 117 Estado armado presente PGM
- 120 Armado ausente sin zona con Estado de Anular
- 129 Memoria de alarma de estado de partición

APAGADO: los PGM están activados al inicio del retardo de salida. Esto aplica para los PGM con uno de los siguientes atributos de estado armado listados arriba.

4 – Reporte de anulación automático

ENCENDIDO: Todas las zonas de tipo Noche o Presente/Ausente que se anulan automáticamente cuando se arma en modo Noche o Presente y que se registran y reportan como zonas anuladas. Cuando se desarma, todas las zonas de tipo Noche o Presente/Ausente se registran y reportan como zona desanulada. Todas las zonas anuladas manualmente continúan registrándose y reportándose.

APAGADO: Todas las zonas de tipo Noche o Presente/Ausente que se anulan automáticamente cuando se arma en modo Noche o Presente y que no se registran ni reportan como zonas anuladas. Cuando se desarma, todas las zonas de tipo Noche o Presente/Ausente no se registran ni reportan como zona desanulada. Todas las zonas anuladas manualmente continúan registrándose y reportándose.

5 – Zumbador de teclado sigue sirena

ENCENDIDO: El zumbador del teclado se activa con toda la actividad de la sirena para la partición seleccionada.

APAGADO: El zumbador del teclado se activa solamente con las alarmas programadas para hacerlo.

7 – Reinicio del retardo de salida

ENCENDIDO: Abrir una puerta de una zona de retardo después de que se haya abierto y cerrado durante un retardo de salida reinicia el temporizador del retardo de salida. Aberturas y cierres posteriores no reinician el temporizador.

APAGADO: Las aberturas y cierres posteriores de zonas de retardo no reinician el retardo de salida.

8 – Pitidos de problema por fallo de CA

ENCENDIDO: Los teclados del sistema emiten pitidos cuando ocurre un evento de problema de CA.

APAGADO: Los teclados del sistema están en silencio durante los problemas de CA.

6 - Reservado

[019] Opción 7 del sistema

1 – Fallo de dispositivo inalámbrico audible

ENCENDIDO: Si ocurre un fallo de zona inalámbrico mientras está armado, la sirena suena durante el tiempo de espera del timbre. Esta opción afecta solamente las definiciones de zona que se consideran armadas. Los siguientes tipos de zona no generan una alarma cuando fallan mientras están armados como Presente: zona Presente/Ausente interior, zona de retardo Presente/Ausente, zona Presente/Ausente instantánea, zona de noche. Los siguientes tipos de zona no generan una alarma audible en ningún estado armado (Presente, Ausente, o Noche): Supervisión de 24 horas, sin alarma de 24 horas, CO de 24 horas, incendio de 24 horas retardado, incendio de 24 horas estándar, detección de incendio verificada.

Cuando la partición está armada, los problemas de supervisión inalámbrica de las sirenas, teclados y repetidores generan condiciones de alarmas audibles.

Si Detección de sabotaje/Fallo está habilitado, estos eventos pueden iniciar el temporizador de Robo Verificado y afectan al contador de Robo Verificado.

APAGADO: Los fallos de zona inalámbrica no suenan la sirena.

2 – Problemas con retención

ENCENDIDO: Los problemas permanecen en el sistema hasta que son vistos mediante [*][2], incluso si se han restablecido. La condición de problema se borra cuando se selecciona la opción "Pulsar (*) para reconocer" dentro del menú [*][2] des-

pués de que se haya restablecido el problema. El LED de problema se apaga a menos que haya otros problemas. El problema no se elimina si el menú [*][2] expira antes de que se presione la tecla [#].

APAGADO: Los problemas se eliminan cuando son restablecidos.

3 - Reservado

4 - Reservado

5 – Fallo de bus audible

ENCENDIDO: Todas las condiciones de problema de supervisión de módulo activan la sirena.

APAGADO: Solo las condiciones de problema de supervisión de expansor, si están armados, activan la sirena.

6 – Códigos de emergencia

ENCENDIDO: El atributo del código de coacción puede ser habilitado/deshabilitado desde el menú [*][5]. Para instalaciones BS8243 UK el valor de fábrica está desactivado.

APAGADO: El atributo del código de coacción no es programable desde el menú [*][5].

7 – Temperatura en Celsius

ENCENDIDO: La temperatura se visualiza en Celsius en los teclados LCD.

APAGADO: La temperatura se visualiza en Fahrenheit en los teclados LCD.

8 – Reinicio después de activación de zona

ENCENDIDO: Solo una alarma de código de policía\detección secuencial requiere un reinicio remoto una vez que la partición ha sido desarmada.

APAGADO: Cualquier alarma de robo requiere un reinicio remoto una vez que la partición se ha desarmado.

[020] Opción 8 del sistema

1 – Entrada de código de acceso durante retardo de entrada

ENCENDIDO: Durante el retardo de entrada, el sistema de alarma se puede desarmar solamente utilizando un interruptor de llave o una tarjeta de proximidad. Cuando la sirena está activa, todavía se puede utilizar un código de acceso para desarmar el sistema.

APAGADO: Puede utilizarse un código de acceso para desarmar el sistema durante el retardo de entrada.

EN

2 – Procedimiento de entrada en UE

ENCENDIDO: Si se produce una alarma en una zona cuando el retardo de entrada no está activo, la sirena se activa y la alarma se comunica de forma inmediata, dependiendo del tipo de zona disparado.

Cuando el retardo de entrada está activo, todas las alarmas de robo activan la sirena, pero la comunicación de la alarma se retrasa 30 segundos. Cuando expira el retardo de entrada, la alarma no se comunica al menos que la sirena haya sido activada durante al menos 30 segundos.

El código de policía no se genera como resultado de las alarmas disparadas durante el retardo de entrada, aunque el temporizador de verificación de robo se inicia después de que el retardo de entrada y el retardo de comunicación de 30 segundos expiran.

Esta característica solamente se activa cuando la partición está armada.

APAGADO: Las alarmas de robo que ocurren durante un retardo de entrada activan la sirena y son comunicadas inmediatamente. Hay dos excepciones, cuando el temporizador de retardo de la sirena está programado y si el retardo de transmisión está habilitado para la zona en alarma. En ambos casos, la alarma sigue al temporizador.

3 – [*][8] Acceso mientras armado

ENCENDIDO: Esta opción permite que la programación del instalador [*][8] sea accesible desde un teclado en una partición desarmada mientras otras particiones en el sistema todavía están armadas.

Nota: Para instalaciones homologadas por UL, esta opción debe estar deshabilitada.

APAGADO: La programación del instalador [*][8] no está disponible cuando cualquier partición en el sistema está armada. Todas las particiones deben estar desarmadas y la sirena debe estar apagada antes de que [*][8] sea accesible.

UK

4 – Reinicio remoto

ENCENDIDO: Si se produce una alarma en una zona de robo, el sistema se bloquea después de desarmarlo. Permanece bloqueado hasta que se ingresa un código de reinicio de 5 dígitos proporcionado por el instalador o la estación central. Si

se utiliza un código de coacción para desarmar la partición, el sistema no se bloquea.

En el estado de desarmado, solo las zonas de robo audible de 24 horas, las zonas de sabotaje con retención audible de 24 Horas y la zona audible de 24 horas en PGM 2 causan el bloqueo.

Para obtener el código de reinicio, el usuario debe proporcionar un código de bloqueo del sistema correspondiente, que se visualiza en el teclado cuando ocurre una de las condiciones siguientes:

- se ha desarmado el sistema (Código de coacción excluido)
- el tiempo de la sirena ha expirado (zonas de 24 horas)
- se ha ingresado un código de acceso (zonas de 24 horas)

En el teclado LCD, se muestra el mensaje "REINICIO REMOTO RQD" en la línea superior y se muestra "CÓDIGO" junto con el código real en la línea inferior.

Mientras el sistema está bloqueado, las únicas opciones disponibles son [*][3], [*][6], [*][7] y [*][8]. El acceso a Programación del instalador [*][8] desbloquea el sistema de alarma. El sistema sigue funcionando (alarmas, sabotajes, etc.) mientras el sistema está bloqueado. El bloqueo sigue los retardos de la transmisión y de la sirena.

APAGADO: El sistema no está bloqueado después de que se produce una alarma.

EN 5 – Reinicio del ingeniero (UE)

ENCENDIDO: Si el sistema de alarma ha entrado en alarma durante el período armado anterior, o si ha ocurrido una alarma de 24 horas (armado o desarmado), el sistema no puede ser armado (luz Listo APAGADA) hasta que se ingrese a la Programación del instalador o que se realice el Reinicio del ingeniero vía DLS. En el teclado se muestra "Reinicio requerido". Esta función se aplica a sabotajes y fallas en los estados de armado y desarmado y no se aplica a sabotajes del módulo, supervisión del sistema, alarmas de amplificador de zona ni alarmas con entrada de PGM 2.

Nota: El sistema se armará incluso si el Reinicio del ingeniero se dispara durante el retardo de salida. Los problemas no pueden omitirse mientras el Reinicio del ingeniero está habilitado.

APAGADO: El sistema no requiere el Reinicio del ingeniero o acceder a Programación del instalador para armar el sistema de alarma después de una alarma.

6 – Desarmado de interruptor de llave durante retardo de entrada

ENCENDIDO: Los interruptores de llave, las tarjetas de proximidad y las llaves inalámbricas desarman el sistema de alarma solamente si un retardo de entrada está activo.

APAGADO: Los interruptores de llave, las tarjetas de proximidad y las llaves inalámbricas desarman el sistema de alarma independientemente del retardo de entrada.

Nota: No habilite esta opción junto con Código y Tarjeta de proximidad [040].

EN 7 – Acceso de instalador y DLS

ENCENDIDO: El usuario debe ingresar [*][6][código de acceso][05] antes de que el instalador pueda acceder a la Programación del instalador mediante DLS o por el teclado ([*][8]).

La Programación del instalador permanece accesible por 6 horas, y durante este tiempo el instalador puede entrar/salir o conectarse con DLS un número ilimitado de veces.

APAGADO: El instalador puede acceder a la Programación del instalador sin que el usuario ingrese [*][6].

EN 8 – Problemas inhiben armado

ENCENDIDO: Los siguientes problemas evitan el armado hasta que sean restablecidos:

- Sabotajes en el sistema, módulos y zonas de alarma
- Problema del Corbus
- Problema de CA en el sistema y los módulos de alarma
- Problemas en el sistema, módulos y zonas de alarma
- Problema de transmisión (FTC, TLM, GPRS, Ethernet)
- Problema de sirena

El sistema de alarma todavía puede ser armado si se omiten los problemas. Para realizar una cancelación de problemas, en el menú Problemas ([*][2]), desplácese a la derecha o a la izquierda y pulse [*] cuando el teclado visualice Reconocimiento de problemas. También puede pulsar la tecla [9][9] para reconocer y anular los problemas existentes.

Para cancelar zonas abiertas, zonas con fallas o zonas saboteadas, utilice la función Anular zona.

APAGADO: El sistema puede ser armado incluso cuando se detectan problemas.

Nota: Si el Reinicio del ingeniero está activado, las condiciones de problemas no pueden cancelarse. Los problemas del amplificador de zona no pueden ser reconocidos ni cancelados. Estas condiciones deben ser restauradas antes de que el panel pueda ser armado.

Nota: Cuando [024][3] está habilitado, CA/CC inhibe armado, el problema de CA o CC debe ser restaurado antes de que el sistema pueda ser armado.

[021] Opción 9 del sistema

EN 1 – Visualización de problema

ENCENDIDO: Si el panel está armado y el teclado en blanco está activo, cuando está presente un problema el LED de problema del teclado permanecerá apagado. Si el sistema está desarmado, o si se retira el teclado en blanco, el LED de problema estará activo si se presenta un problema.

APAGADO: El LED de problema se apagará cuando el teclado en blanco esté activo en estado armado o desarmado.

EN 2 – Teclado en blanco mientras armado

ENCENDIDO: Si se deshabilita [016][3] dentro de los 30 segundos siguientes a la finalización del retardo de salida, el teclado se pone en blanco (no se enciende ningún indicador).

APAGADO: El teclado se pone en blanco cuando el sistema se arma o se desarma.

Nota: Para sistemas que cumplen las normas EN50131-1 y EN50131-3, la opción [021] bit 2 “Teclado en blanco mientras armado” debe estar ACTIVADA.

3 - Reservado

4 – Mostrar Listo

ENCENDIDO:- El LED listo del teclado continuará mostrando el estado de sistema listo mientras el teclado en blanco esté activo.

APAGADO: El LED listo del teclado se apagará si el teclado en blanco está activo.

5 – Atributos PGM

Esta actividad está concebida para ser usada en conjunto con el teclado en blanco con la característica armado.

EN ENCENDIDO: Esta característica es necesaria para cumplir con la norma EN50131-1:2006.

Si el sistema entre en el modo en blanco, no se desactivará ninguno de los PGM programados como Estado armado, Estado listo, Estado armado ausente o Estado armado presente. Si se borra el teclado en blanco al presionar una tecla, o al introducir un código de acceso dependiendo de cómo esté configurado el panel, estos PGM deben ser reactivados si hubieran estado normalmente ENCENDIDOS si el teclado en blanco estuviera deshabilitado.

APAGADO: Cuando el sistema se pone en blanco, los PGM programados como Estado Armado, Estado Listo, Estado Armado ausente y Estado Armado presente, operan normalmente.

6 – Mostrar armado

ENCENDIDO: El LED armado del teclado continuará mostrando el estado Armado si el teclado en blanco está activo.

APAGADO: El LED armado del teclado se apagará si el teclado en blanco está activo.

7 – Abrir Cancela Armado

ENCENDIDO: El sistema no puede ser armado mientras las zonas están abiertas a menos que las zonas se anulen usando [*][1]. El atributo de anulación necesita estar habilitado para la zona a fin de anular las zonas abiertas.

APAGADO: Las zonas abiertas no evitan el armado.

8 – Retardo de salida audible para Armado Presente

ENCENDIDO: Cuando el sistema se arma en modo Presente, el retardo de salida emite 1 pitido cada 3 segundos.

APAGADO: Cuando el sistema se arma en modo Presente, el retardo de salida es silencioso.

[022] Opción 10 del sistema

1 – Opción de tecla [F]

ENCENDIDO: Cuando se pulsa la tecla [F], los pitidos de reconocimiento solo se emiten desde el teclado. La sirena no hace sonar la alarma de incendio.

APAGADO: Cuando se pulsa la tecla [F], los pitidos de reconocimiento se emiten desde el teclado y suena la alarma de incendio.

2 - Reservado

3 - Reservado

EN

4 – Contador de transmisión en horas

ENCENDIDO: El sistema de alarma envía una transmisión de prueba después del número de horas programado en el ciclo de transmisión de prueba (Sección [377], opción 003).

APAGADO: El sistema de alarma envía una transmisión de prueba después del número de días programado.

5 – Alternar Ausente a Presente

ENCENDIDO: El sistema de alarma no se puede cambiar del modo Ausente a Presente presionando la tecla de función [Presente].

APAGADO: El sistema de alarma se puede cambiar del modo Ausente a Presente presionando la tecla de función [Presente].

6 – Audio bidireccional desconectado

ENCENDIDO: El sistema no desconecta la sesión de audio bidireccional si se tiene que comunicar un nuevo evento.

Nota: Esta opción se aplica a nuevos eventos de alarma solamente. Todos los eventos que no son de alarma (excepto Problemas de Incendio) se comunican después de que la sesión bidireccional ha terminado.

APAGADO: El sistema desconecta la sesión de audio bidireccional si ocurre un nuevo evento.

7 – Pitidos de problema son silenciosos

ENCENDIDO: Cuando se detecta un problema en el sistema, los pitidos de problema no suenan en el teclado a excepción de los Problemas de Incendio.

APAGADO: Cuando se detecta un problema en el sistema, los pitidos de problema suenan en el teclado.

Nota: Esta opción debe estar APAGADA para las aplicaciones residenciales de incendio de UL.

8 – Interruptor de llave arma en modo Ausente

ENCENDIDO: El armado con interruptor de llave arma el sistema de alarma en modo Ausente.

APAGADO: Los interruptores de llave arma exclusivamente el sistema en modo ausente si una zona de entrada/salida se viola durante el retardo de salida.

Nota: El armado de la tarjeta de proximidad sigue a esta sección.

[023] Opción 11 del sistema

1 – LED Listo destella para Forzar armado

ENCENDIDO: Si se dispara una zona en la que se puede realizar el armado forzado, los teclados de la partición destellan el LED Listo en el estado de desarmado en vez de iluminarlo constantemente. Si se dispara una zona en la que no se puede realizar el armado forzado, el LED Listo se apaga.

APAGADO: Si se dispara una zona en la que se puede realizar el armado forzado, el LED Listo se ilumina constantemente. Si se dispara una zona en la que no se puede realizar el armado forzado, el LED Listo se apaga.

2 – Códigos de acceso requeridos para [*][*]

ENCENDIDO: Cuando se usa el comando [*][*] de visualización de menú de temperatura, se debe introducir un código de acceso antes de poder visualizar el menú de temperatura.

APAGADO: No se requiere un código de acceso para ver el menú de temperatura mediante [*][*].

EN

3 – Detección de sabotaje/fallo

ENCENDIDO: Las siguientes condiciones de problemas, si están configuradas para generar condiciones de alarma audible, contribuirán a una secuencia de verificación de robo si se utiliza la detección secuencial. Si está activada, un problema de circuito de sirena también generará una condición de alarma audible utilizando otras sirenas distintas a la asignada a la partición.

- Problema de TLM
- Problema de circuito de sirena
- Fallo de zona
- Problema de supervisión de módulo
- Fallo del comunicador alterno
- Problema de Ethernet
- Falla de máscara de zona

APAGADO: Las condiciones de problemas se visualizan y ejecutan como una operación estándar.

Nota: Esta opción se aplica a la función Detección secuencial solamente.

EN **4 – Código de acceso requerido para [*][1]**

ENCENDIDO: Al utilizar el comando [*][1] Anular zonas, debe ingresar un código de acceso antes de que se anulen las zonas.

APAGADO: No se requiere un código de acceso para anular zonas utilizando [*][1].

EN **5 – Código de acceso requerido para [*][2]**

ENCENDIDO: Al utilizar el comando [*][2] Ver problemas, debe ingresar un código de acceso antes de que puedan verse los problemas del sistema.

APAGADO: No se requiere un código de acceso para ver los problemas utilizando [*][2].

EN **6 – Código de acceso requerido para [*][3]**

ENCENDIDO: Al utilizar el comando [*][3] Ver alarmas en memoria, debe ingresar un código de acceso antes de que pueda verse la memoria de la alarma.

APAGADO: No se requiere un código de acceso para ver las alarmas en memoria utilizando [*][3].

7 – Código de acceso requerido para [*][4]

ENCENDIDO: Al utilizar el comando [*][4] Timbres, debe ingresarse un código de acceso antes de que los timbres pueden activarse o desactivarse.

APAGADO: No se requiere un código de acceso para activar/desactivar los timbres utilizando [*][4].

8 – [*][6] Accesibilidad

ENCENDIDO: Todos los códigos de usuario proporcionan acceso al menú [*][6].

APAGADO: Solo el código maestro proporciona acceso al menú [*][6].

[024] Opción 12 del sistema

1 - Reservado

2 - Reservado

EN **3 – CA/CC inhibe armado**

ENCENDIDO: El sistema no se puede armar cuando hay un problema de CA o de batería. Esto incluye el teclado, el interruptor de llave, armado automático y armado DLS. Se genera un tono de error si el usuario intenta armar el sistema durante un problema de CA/CC.

Nota: Se recomienda encarecidamente visualizar los problemas de CA ([016] opción 2) si esta opción está habilitada.

APAGADO: El sistema puede armarse, independientemente de la existencia de un problema de CA o de CC y no verifica la batería del sistema en el momento del armado.

EN **4 – Sabotaje inhibe armado**

ENCENDIDO: Las siguientes condiciones disparan el Sabotaje inhibe armado:

- Fallas en las zonas, módulos
- Sabotajes en las zonas, módulos
- Problema Circuito Sirena
- Problemas de fallas de comunicación (TLM, FTC, falla de la tarjeta de radio/SIM, falla de Ethernet, falla del comunicador)
- Problemas de inicio en caliente

Los sabotajes deben reiniciarse mediante la Programación del instalador antes de que el sistema pueda armarse (incluyendo armado sin actividad y por interruptor de llave). Restablecer las pantallas requeridas en el teclado.

Cuando esta opción está habilitada, Anular la zona manualmente no anula los estados de sabotaje o de falla (DEOL). Esta función también se aplica a los fallos de zona.

APAGADO: Los problemas de sabotaje no retienen ni evitan el armado.

5 – Reloj en tiempo real

ENCENDIDO: Si está habilitado, el panel ajustará la hora y la fecha automáticamente a las 4:05 p.m., a través de la red Ethernet integrada o del comunicador celular.

APAGADO: Si está deshabilitado, la hora y la fecha del sistema deben programarse manualmente.

Nota: La zona horaria del panel debe ajustarse en [851][020] y la comunicación Ethernet o celular deben estar comunicándose con un receptor Surgard System 5.

6 - Reservado

7 - Reservado

8 – DLS desconectado

ENCENDIDO: Todos los eventos, excepto la Transmisión de Prueba periódica, Prueba periódica con problema, y Área de Sistema se consideran eventos prioritarios. Si DLS está activo cuando se produce un evento, el sistema de alarma termina inmediatamente la conexión a fin de comunicar los nuevos eventos.

APAGADO: Solo los siguientes eventos de tipo de alarma terminan una sesión DLS:

- Alarmas de zona
- Alarmas de tecla FMP
- Alarmas de coacción
- Alarma superv expansor zona
- Alarma de humo de 2 hilos

[025] Opción 13 del sistema

1 – Marcado europeo

ENCENDIDO: La relación de conexión/ruptura del marcado de pulso es 33/67.

APAGADO: La relación de conexión/ruptura del marcado de pulso es 40/60.

2 – Forzar marcado

ENCENDIDO: El sistema marca el número de teléfono de la estación central incluso si no hay tono para marcar. El proceso es como sigue:

1. Marcar número de teléfono programado.
2. Si no se detecta tono para marcar, terminar llamada.
3. Buscar tono para marcar por 5 segundos.
4. Si no se detecta tono para marcar, colgar por 20 segundos.
5. Buscar tono para marcar por 5 segundos.
6. Si no se detecta tono para marcar, marcar de todos modos.

APAGADO: No se hace ningún intento de contactar con la estación central si no hay tono para marcar.

UL

Nota: Forzar marcado debe estar habilitado para instalaciones UL.

3 – Contador de transmisión de prueba en minutos

ENCENDIDO – Si la función está encendida, el intervalo de Transmisión de prueba periódica programado en la sección [377][003] será de 000-255 minutos en lugar de 000-255 días u horas.

APAGADO – Si la opción está apagada, el intervalo de Transmisión de prueba periódica programado en la sección [377][003] será de 000-255 días, u horas si la opción 4 en la sección [022] está habilitada.

EN

4 – Indicación de encendido caliente

ENCENDIDO - El problema de inicio en caliente se registra y se indica en el menú de problemas [*][2].

APAGADO: El problema de inicio en caliente es solo un evento de registro.

5 – Tono de ID

ENCENDIDO: Después de que se marca el número de teléfono, el sistema de alarma emite un tono (según lo especificado por la opción Frecuencia del tono de ID.) por 500 ms cada dos segundos para indicar que una llamada de un equipo digital está en curso.

APAGADO: El tono de ID. está deshabilitado.

6 – Tono generado-2100 Hz

ENCENDIDO: Tono de ID. de 2100 Hz.

APAGADO: Tono de ID. de 1300 Hz.

7 – Ventana DLS

ENCENDIDO: Cuando el acceso a DLS está habilitado ([*][6] opción 5 ENCENDIDO), se puede acceder a la programación del instalador a través de DLS o el menú [*][8] solo una vez durante una ventana de 30 minutos.

APAGADO: Cuando se habilita el acceso a DLS, la Programación del instalador es accesible a través de DLS o el menú [*][8] un número ilimitado de veces durante una ventana de seis horas.

8 – Sirena audible FTC

ENCENDIDO: Si se genera un problema de Falla de comunicación mientras el sistema está armado, la sirena se activa por el tiempo de espera de la sirena o hasta que se desarme el sistema.

APAGADO: Si se genera un problema de Falla de comunicación mientras el sistema está armado, la sirena no se activa pero el zumbador del teclado emite pitidos de problema hasta que se presiona una tecla.

[040] Autenticación de usuario

Esta función permite al instalador o usuario maestro seleccionar uno de dos métodos de autenticación de usuario:

01 – Código de usuario o tarjeta de proximidad

El usuario puede tener acceso al sistema ingresando un código válido o presentando una tarjeta de proximidad.

02 – Código de usuario y tarjeta de proximidad

El usuario debe introducir un código válido y presentar una tarjeta de proximidad siempre que el sistema pida un código de acceso. No se requiere una tarjeta de proximidad para ingresar a [*][8] Programación del instalador.

Nota: Cuando esta opción está habilitada, la tarjeta de proximidad y el código deben pertenecer al mismo usuario.

[041] Dígitos del código de acceso

00 – Códigos de acceso de 4 dígitos

Los códigos de acceso tienen una longitud de 4 dígitos.

EN

01 – Códigos de acceso de 6 dígitos

Los códigos de acceso tienen una longitud de 6 dígitos.

Nota: Esta configuración es necesaria para las instalaciones que cumplen con la norma EN50131-1 y utilizan más de 100 códigos de acceso.

02 – Códigos de acceso de 8 dígitos

Los códigos de acceso tienen una longitud de 8 dígitos.

Nota: Esta configuración es necesaria para las instalaciones que cumplen con la norma EN50131-1 y utilizan 1000 códigos de acceso.

[042] Eventos verificados

Contador de Robo Verificado

Este contador determina la cantidad de alarmas de robo que deben ocurrir dentro de la ventana de verificación de robo antes de registrar y comunicar una alarma de robo verificado confirmada. Las zonas con un atributo de zona de verificación de robo habilitado contribuyen a la generación de una alarma de robo confirmada, junto con este contador y el temporizador de verificación de robo.

Contador de verificación de asalto

Este contador determina la cantidad de alarmas que deben ocurrir dentro de la ventana de verificación de asalto antes de registrar y comunicar una alarma de asalto confirmada. Las zonas con un atributo de zona de verificación de asalto habilitado contribuyen a la generación de una alarma de asalto confirmado, junto con este contador y el temporizador de verificación de asalto.

Selección de verificación de robo

Utilice esta sección para seleccionar uno de los modos siguientes del temporizador de verificación de robo:

Modo	Descripción
001 Código de policía	El temporizador de verificación de robo funciona en minutos.

002	Cruce de zona	El temporizador de verificación de robo funciona en segundos. La primera alarma en la secuencia no se registra ni comunica la alarma ni activa la sirena.
003	Detección secuencial	El temporizador de verificación de robo funciona en minutos. La primera alarma en la secuencia provoca una sirena audible.

Configuración de la partición

[151]-[158] Armado/Desarmado automático en partición

Ingrese la sección 151 a 158 para la configuración de armado/desarmado automático de la partición 1 a 8.

[001] – Horas de armado automático de la partición

Use esta sección para programar la hora del día en que una partición se arma automáticamente. Puede programarse una hora de armado automático diferente para cada día de la semana de domingo a sábado. La hora está en formato de 24 horas (HH:MM) y las entradas válidas son de 00:00 a 23:59.

Condiciones que cancelan el armado automático, si está habilitado:

- Zonas abiertas (dependiendo de las configuraciones de la zona)
- Problema de CA/CC
- Problema del sistema
- Cualquier procedimiento de desarme válido: tarjeta de proximidad, código de acceso, tecla de desarmado, etc.

[002] – Horas de desarmado automático de la partición

Use esta sección para programar la hora del día en que una partición es desarmada. Puede programarse una hora de desarmado automático diferente para cada día de la semana de domingo a sábado. La hora está en formato de 24 horas (HH:MM) y las entradas válidas son de 00:00 a 23:59.

Nota: Si el retardo de entrada está activo en la hora del desarmado automático, el sistema no se desarma. Se requiere un procedimiento de desarme válido por el usuario que inició el retardo de entrada.

[003] – Programas de feriados de desarmado automático de la partición

Use esta sección para seleccionar un grupo del programa de feriados.

Véase "[711]-[714] Programas de feriados" en la página 142 para más información.

[004] – Temporizador de pre-alerta de armado automático de la partición

Use esta sección para programar la duración de la pre-alerta de armado automático. El sistema se arma cuando expira el temporizador de pre-alerta. Las entradas válidas son 001 - 255 minutos.

Si se ingresa un código de acceso válido, este temporizador se pospone por el tiempo programado en Temporizador de posposición de armado automático de la partición (vea a continuación). El temporizador de pre-alerta puede posponerse varias veces. Los interruptores de llave y las tarjetas de proximidad pueden usarse para cancelar el armado automático.

[005] – Temporizador de posposición de armado automático de la partición

Use esta sección para programar el tiempo que se pospone el temporizador de pre-alerta de armado automático. Las entradas válidas están entre 001 y 255 minutos. 000 cancela el temporizador de posposición.

Cuando expira el temporizador de posposición, se reinicia el temporizador de pre-alerta de armado automático (a menos que la partición esté armada). Si se deja ininterrumpida, la partición se arma al final de la pre-alerta.

Si se ingresa un código durante la pre-alerta, se registra y se comunica la cancelación/posposición del armado automático y el temporizador de posposición se inicia. Cuando expira el temporizador de posposición, la pre-alerta suena otra vez y el ciclo se repite. El armado automático puede posponerse varias veces.

[006] – Temporizador de armado sin actividad de partición

Use esta sección para programar la duración del temporizador sin actividad. Si expira este temporizador y no se ha activado ninguna zona, la partición se arma en modo Ausente (el retardo de salida no sonará). Cuando expira el temporizador, los zumbadores de teclado se activan por el tiempo programado en Pre-alerta de armado sin actividad (vea a continuación).

El temporizador se reinicia cuando se restablece una zona de retardo. El temporizador no se reinicia cuando se desarma el sistema. El temporizador se detiene si una zona desanulada es disparada, sabotada o restablecida, o con cualquier actividad del teclado.

Se proporcionan temporizadores separados para el armado sin actividad para cada partición.

Las entradas válidas están entre 000 - 255 minutos. 000 deshabilita esta función.

[007] – Temporizador de pre-alerta de armado sin actividad de partición

Use esta sección para programar la duración de la pre-alerta de armado sin actividad que suena cuando expira el temporizador sin actividad para la partición. Si se pulsa cualquier tecla o se activa o restablece alguna zona, se cancela la pre-alerta de armado sin actividad.

Las entradas válidas son 000 - 255 minutos. 000 deshabilita esta función.

Nota: Las llaves inalámbricas y la tecla de armado no se pueden usar para cancelar la pre-alerta de armado sin actividad.

[200] Máscara de partición

Una partición es un área limitada de las instalaciones que funciona independientemente de las otras áreas. Las particiones se agregan o retiran del sistema aplicando o retirando una máscara de partición.

[001] – Habilitar máscara de partición 1 a 8

Seleccione las opciones 01-08 para habilitar o deshabilitar las particiones.

La partición 1 siempre está habilitada. Las particiones 2 a 8 son seleccionables.

El número de particiones disponibles depende del modelo, como se muestra a continuación:

Modelo	Zonas	Particiones
HS3128	128	8
HS3032	32	4

[201]-[208] Asignación de zona de partición

Las zonas se pueden asignar a cualquier partición. Las zonas globales son zonas asignadas a más de una partición. Una zona global está armada solamente cuando todas las particiones asignadas están armadas. La zona está desarmada cuando cualquiera de las particiones es desarmada. Por defecto, las zonas 1 a 8 se asignan a la partición 1.

Para asignar zonas a las particiones, primero seleccione una partición [201]-[208], después seleccione un grupo de zona [001]-[016] y después una zona (1-8):

Grupo de zona	Zonas	Grupo de zona	Zonas
001	1-8	009	65-72
002	9-16	010	73-80
003	17-24	011	81-88
004	25-32	012	89-96
005	33-40	013	97-104
006	41-48	014	105-112
007	49-56	015	113-120
008	57-64	016	121-128

Todas las zonas asignadas a una partición se supervisan y funcionan según el tipo de zona programado. Si una zona no se asigna a una partición, no se supervisa y toda la actividad en la zona es ignorada por el sistema.

[300] Caminos de comunicación de panel/receptor

Esta sección se utiliza para seleccionar el camino de comunicaciones entre el sistema de alarma y la estación central.

Pueden establecerse caminos ya sea mediante la conexión de la Red de Teléfonos Pública Conmutada (PSTN) del sistema de alarma o a través del comunicador alterno (celular o Ethernet), si cuenta con uno.

Los caminos a los cuatro receptores se pueden programar usando las secciones 001 - 004. El camino de comunicaciones para cada receptor se define seleccionando una de las seis opciones siguientes:

[01] Línea de teléfono

Los eventos se comunican a través de la línea de teléfono del sistema de alarma programada en la sección [301]. Si la línea de teléfono se selecciona para el receptor 1, se utiliza el número de teléfono programado en la sección [301] opción [001]. Si la línea de teléfono se selecciona para el receptor 2, se utiliza el número de teléfono programado en la sección [301] opción [002].

[02] Enrutamiento automático del Comunicador alternativo

La selección de esta opción permite al comunicador alternativo determinar qué camino de comunicaciones utilizar (Ethernet primario/secundario y/o celular primario/secundario). Vea la sección [851], Programación del comunicador alternativo, para más detalles.

[03] Receptor del comunicador alternativo 1

Los eventos se comunican mediante el receptor Ethernet 1.

[04] Receptor del comunicador alternativo 2

Los eventos se comunican mediante el receptor Ethernet 2.

[05] Receptor del comunicador alternativo 3

Los eventos se comunican mediante el receptor Ethernet 3.

[06] Receptor del comunicador alternativo 4

Los eventos se comunican mediante el receptor Ethernet 4.

[301] Programación de número de teléfono

La sección [301] se utiliza para programar hasta 4 números de teléfono usados para comunicarse con la estación central a través de PSTN.

[001] El número de teléfono usado para comunicarse con el receptor 1

[002] El número de teléfono usado para comunicarse con el receptor 2

[003] El número de teléfono usado para comunicarse con el receptor 3

[004] El número de teléfono usado para comunicarse con el receptor 4

Todos los números de teléfono pueden tener un máximo de 32 dígitos. Puede incluirse dígitos hexadecimales para realizar las funciones siguientes:

- HEX B ([*] [2] [*]) - para marcar ""
- HEX C ([*] [3] [*]) - para marcar "#"
- HEX D ([*] [4] [*]) - para una búsqueda adicional de tono para marcar, como es requerido por los sistemas de teléfono PBX.
- HEX E ([*] [5] [*]) - para insertar una pausa de 2 segundos en el número de teléfono. Esto causa un retardo estático de 2 segundos antes de cualquier búsqueda adicional de tono para marcar en un número de teléfono.
- HEX F ([*] [6] [*]) - representa el final del número de teléfono (todo después de la F se ignora).
- Al presionar [#] en estas secciones sale y guarda el número de teléfono completo.

El sistema de alarma no intenta comunicarse usando la PSTN si no está programado ningún número de teléfono.

[304] Cadena cancelación llamada en espera

Use esta sección para programar una cadena que, cuando se presione, deshabilite la llamada en espera en una línea de teléfono. La cancelación de la llamada en espera usualmente es *70 en la mayoría de áreas. Marcando esta cadena antes de un número de teléfono deshabilita la llamada en espera por la duración de la llamada.

Cuando esta sección está programada y la opción de cancelación de llamada en espera está ENCENDIDO (véase "[382] Opción 3 del comunicador" en la página 137), el sistema de alarma marca esta cadena antes del número de teléfono. Esto se hace solamente en el primer intento de marcado para cada número de teléfono.

Este es un campo de 6 dígitos. Llene los dígitos no utilizados con Hex F.

Reportes

[307] Reporte de zona

Las alarmas de zona, sabotajes y fallas se transmiten a la estación central usando formatos automáticos de Contact ID o SIA. El reporte puede ser activado o desactivado por zona usando las opciones de alternancia 1-6 en las subsecciones 001-128.

Consulte "Códigos de reporte" en la página 223 para ver las descripciones de los códigos de reporte de zona.

1 - Alarma

2 - Reinic. alarma

3 - Sabotaje

4 – Reinic. sabotaje

5 - Falla

6 – Reinic. falla

[308] Reporte de eventos

Los eventos de sistema se transmiten a la estación central usando formatos automáticos de Contact ID o SIA. El reporte puede ser deshabilitado por opciones de alternancia, programables en las siguientes subsecciones.

Consulte Véase "Códigos de reporte" en la página 257 para ver las descripciones de los códigos de evento.

[001] Alarma miscelánea 1

Los códigos de reporte en esta sección se envían al grupo de dirección de llamada de reinicio y alarma.

1 – Alarma de Coacción

Enviado cuando un código de coacción se utiliza para realizar cualquier función en el sistema.

2 – Abrir después de alarma

Enviado durante el desarme si una alarma ocurrió durante el período armado anterior.

3 – Alarma de cierre reciente

Enviado si una alarma ocurre dentro de 2 minutos de la expiración del tiempo de salida (para la primera alarma solamente). Los retardos de transmisión de la alarma de zona no afectan este código de reporte.

4/5 – Reinicio/Alarma de supervisión de expansor de zona

Enviado cuando el sistema pierde comunicación con los módulos siguientes:

- Módulo de expansión de zona
- Teclado con una E/S en la placa configurada como zona

Este código de reporte es independiente del código de supervisión del sistema general enviado al grupo de dirección de llamada de reinicios y alarmas.

6 – Robo Verificado

Cuando se usa el cruce de zona, este código de reporte se envía cuando dos zonas cruzadas entran en alarma durante el temporizador de cruce de zona.

Cuando se usa el código de policía o la detección secuencial, este código de reporte se envía cuando cualquiera de las dos zonas que tenga activada el atributo de verificación de robo entra en alarma. Al armar el sistema se reinicia el conteo de alarma de zona para el código de policía o la detección secuencial.

7 – Robo No Verificado

Cuando se usa el cruce de zona o la detección secuencial, este código de reporte se envía si el temporizador de cruce de zona se inicia por la primera alarma de la zona cruzada, pero no es verificado por una segunda alarma antes de que el temporizador expire.

8 – Cancelar alarma

Enviado cuando se ingresa un código de acceso válido durante la ventana de cancelación de las comunicaciones. La estación central reconoce la cancelación proporcionando un retorno de llamada del teclado.

[002] Alarma miscelánea 2

1 – Asalto verificado

Enviado cuando se han cumplido las condiciones configuradas de Asalto verificado.

Nota: No es para uso con instalaciones homologadas por UL/ULC.

[011] Alarmas de prioridad 1

Los códigos de informe en esta sección se envían al grupo de dirección de llamada Alarma y Reinicio a y se aplican a todos los teclados del sistema.

1/2 – Alarma de Fuego de Teclado - Tecla [F] Alarma/Reinicio

Enviado cuando ocurre alarma/reinicio de tecla [F].

3/4 – Alarma Médica de Teclado - Tecla [M] Alarma/Reinicio

Enviado cuando ocurre alarma/reinicio de tecla [M]. El teclado emite pitidos 10 veces cuando la alarma médica se comunica con éxito a la estación de monitoreo de la alarma.

5/6 – Alarma de Pánico de Teclado - Tecla [P] Alarma/Reinicio

Enviado cuando ocurre alarma/reinicio de tecla [P].

7/8 – Alarma/Reinicio de Entrada Auxiliar

Enviado cuando ocurre o se restaura una condición de alarma en PGM 2 (si está configurado como una entrada).

[021] Alarma de fuego 1

3/4 – Alarma/Reinicio de PGM 2 de 2 hilos

Cuando PGM 2 se programa como alarma de humo de dos hilos, se envía este código de reporte cuando se detecta una condición de alarma y cuando se restablece.

[101] Eventos de sabotaje

3/4 – Sabotaje/Reinicio de módulo

Este código de reporte se transmite cuando un módulo de sistema ingresa en estado de alarma de sabotaje y utiliza la dirección de llamada de Alarma de Sabotaje del Sistema y Reinicio Sabotaje.

5 – Bloqueo de Teclado

Enviado cuando se ha introducido cierta cantidad de códigos inválidos de acceso en un teclado del sistema.

Este código de reporte se envía al grupo de dirección de llamada Alarma de sabotaje y Restaurar sabotaje.

7 – Bloqueo remoto

Enviado cuando se ha introducido cierta cantidad de códigos inválidos de acceso mediante DLS o integración. Este código de reporte se envía al grupo de dirección de llamada Alarma de sabotaje y Restaurar sabotaje.

[201] Eventos de apertura/cierre 1

1/2 – Apertura/Cierre de usuario

Este código de reporte se transmite cuando un usuario arma/desarma una partición y utiliza la dirección de llamada de apertura y cierre.

5/6 – Apertura/Cierre Especial

Este código de reporte se transmite cuando una partición es abierta/cerrada usando armado rápido ([*][0]), descarga o las teclas de función Presente o Ausente sin un código de acceso. Se usa el grupo de dirección de llamada de apertura y cierre para este código de reporte.

7/8 – Apertura/cierre de interruptor de llave

Este código de reporte se transmite cuando una zona de interruptor de llave se usa para armar o desarmar el sistema.

[202] Eventos de abrir/cerrar 2

1 – Cierre automático

Este código de reporte se transmite cuando una partición se arma automáticamente o se arma según un programa y usa el grupo de dirección de llamada de Abertura.

2 – Desarme automático

Este código de reporte se transmite cuando una partición se desarma automáticamente cuando se llega a una hora del día programada.

3 – Cancelar/aplazar armado automático

Este código de reporte se transmite cuando la secuencia de armado automático está cancelada durante una pre-alerta y usa el grupo de dirección de llamada de Abertura y Cierre.

[211] Eventos de abrir/cerrar misceláneos

1/2 – Tarde para cerrar/abrir

Este código de reporte se transmite cuando una partición no se desarma antes del tiempo de desarmado automático, cuando la opción Tarde para abrir, ([*][6], opción 9) está habilitada. Se usa el grupo de dirección de llamada de apertura y cierre para este código de reporte.

5 – Fallo de Salida

Este código de reporte se transmite cuando ocurre un error de salida y el retardo de entrada expira antes de que se desarme el sistema. Se usa el grupo de dirección de llamada de Alarmas y Reinicio para este código de reporte.

Si la zona de retardo que causó el error de salida tiene el cruce de zona habilitado, la falla de salida y la alarma de zona se transmiten si una segunda zona no se dispara. La secuencia de alarma local sigue las reglas de cruce de zona. El error de salida se transmite con la alarma de zona que causó la falla, incluso si esa zona tiene retardo de transmisión habilitado.

[221] Eventos de anular**1/2 – Anular/Desanular Zona Automáticamente**

Este código de reporte se transmite cuando una zona es anulada/desanulada automáticamente y usa el grupo de dirección de llamada de Abertura y Cierre.

UK

Nota: Debe ser habilitado en el Reino Unido.

03 – Cierre parcial

Este código de reporte se transmite si las zonas se anulan manualmente en el momento de armar o si se arman de manera forzada por armado automático. Se usa el grupo de dirección de llamada de Abertura y Cierre para este código de reporte.

Las anulaciones automáticas causadas por el armado Presente no causan la transmisión de este código.

[301] Eventos de panel 1**1/2 – Problema/Reinicio de falla de CA del panel**

Este código de reporte se transmite cuando la alimentación de CA del sistema de alarma falla o ha sido restablecida. Un retardo programable se aplica al problema y al reinicio. Este código de reporte se envía al grupo de dirección de llamada de Mantenimiento del sistema.

3/4 – Problema/Reinicio de batería baja del panel

Estos códigos de reporte se transmiten cuando el voltaje de la batería del panel cae por debajo de 11,5 V CC o si es restablecida. Estos códigos de reporte se envían al grupo de dirección de llamada de Mantenimiento del sistema.

5/6 – Problema/Reinicio de batería ausente del panel

Estos códigos de reporte se transmiten cuando el voltaje de la batería del panel no está conectado o si es restablecido. Estos códigos de reporte se envían al grupo de dirección de llamada de Mantenimiento del sistema y se transmiten cuando se detecta que la batería del panel está ausente.

7/8 – Falla/Reinicio de la unidad de alimentación del panel

Estos códigos de reporte se transmiten cuando la unidad de alimentación falla o si es restablecida.

[302] Eventos de panel 2**1/2 – Problema/Reinicio de circuito de sirena**

Este código de reporte se transmite cuando se produce una condición de problema de sirena o si es restablecida en el sistema. Este código de reporte se envía al grupo de dirección de llamada de Mantenimiento del sistema.

3/4 – Problema/Reinicio de línea de teléfono

Este código de reporte se transmite cuando se produce un problema TLM del controlador de la alarma o si es restablecida. El problema TLM se comunica a través de una vía de comunicación no afectada si está disponible.

Este código de reporte se envía al grupo de dirección de llamada de Mantenimiento del sistema.

5/6 – Problema/Reinicio de alimentación auxiliar

Este código de reporte se transmite cuando se produce un problema de la fuente de voltaje auxiliar o si es restablecida. Este código de reporte se envía al grupo de dirección de llamada de Mantenimiento del sistema.

7/8 – Problema/Reinicio de sobrecorriente

Este código de reporte se transmite cuando se produce un problema de sobrecorriente o si es restablecido. El umbral de corriente es de 2 amperios.

[305] Eventos de panel 5**3/4 – Problema/Reinicio de PGM 2 de 2 hilos**

Este código de reporte se transmite cuando ocurre una condición de problema en PGM 2, configurada como humo de 2 hilos, o si es restaurada. Este código de reporte se envía al grupo de dirección de llamada de Mantenimiento del sistema.

[311] Eventos de mantenimiento 1**1/2 – Problema/Reinicio de interferencia de RF**

Enviado cuando se producen/restablecen problemas de interferencia de RF. Los siguientes eventos causan problemas de interferencia de RF:

- Interferencia del repetidor inalámbrico
- Interferencia de RF

3/4 – Problema/Reinicio de incendio

Enviado cuando se detecta una condición o reinicio de baja sensibilidad, sabotaje o falla interna en un detector de humo inalámbrico o una falla de supervisión con un detector de humo cableado.

5 – Activ frío

Enviado cuando se restablece la alimentación al sistema de alarma después de un corte total. El código es enviado después de 2 minutos para permitir que el controlador de la alarma se establezca.

6 – Inactividad

Cuando la opción de Inactividad está desactivada (página 129), se transmite este código si el sistema de alarma no se ha armado por el número de días programado en Retardo de Transmisión de Inactividad (página 134).

Cuando la opción Inactividad está activada, se transmite este código cuando no se ha detectado ninguna actividad en la zona en el sistema por el número de horas programado en Retardo de Transmisión de Inactividad.

7 – Problema de autopruueba

Enviado cuando se produce un problema de autopruueba para un PIR externo.

8 – Reinicio de problema de autopruueba

Enviado cuando se restablece un problema de autopruueba para un PIR externo.

[312] Eventos de mantenimiento 2

1/2 – Entrar/Salir modo Instalador

Los códigos de reporte Entrar Instalador y Salir Instalador se envían cuando el sistema de alarma entra y sale de la Programación del Instalador respectivamente.

3/4 – Entrar/Salir modo DLS

El código de reporte Entrar DLS es enviado:

- después de que la comunicación DLS se haya establecido con éxito, pero antes de que el sistema de alarma devuelva la llamada a la computadora de la descarga. Este código se transmite solamente cuando está habilitada la devolución de llamada.
- cuando el usuario inicia la llamada.

El código de reporte Salir DLS es enviado cuando una sesión DLS termina correctamente.

Nota: Si DLS termina por una alarma, el código de reporte Salir DLS no se transmite.

5/6 – Entrar/Salir modo SA

El código de reporte Entrar SA es enviado:

- después de que la comunicación SA se haya establecido con éxito, pero antes de que el sistema de alarma devuelva la llamada a la computadora de la descarga. Este código se transmite solamente cuando está habilitada la devolución de llamada.
- cuando el usuario inicia la llamada.

El código de reporte Salir SA es enviado cuando una sesión SA termina correctamente. El código de reporte Salir SA es enviado aún si la sesión SA termina por una alarma.

7 – Memoria de eventos 75% llena

Enviado cuando la memoria de eventos alcanza un umbral de 75% sin estar cargado.

[313] Eventos de mantenimiento 3

1/2 – Inicio actualiz firmware/actualiz realizada

Enviado cuando una actualización remota de firmware se inicia/completa correctamente.

3 – Falla al actualiz firmware

Enviado después de una actualización remota de firmware incorrecta.

[314] Eventos de mantenimiento 4

1/2 – Problema/Reinicio de Gas

Enviado cuando ocurre un problema o cuando se reinicia en un detector de gas inalámbrico.

3/4 – Problema/Reinicio de Calor

Enviado cuando ocurre un problema de calor o cuando se reinicia en un detector de temperatura inalámbrico.

5/6 – Problema/Reinicio de Congelación

Enviado cuando ocurre un problema de congelación o cuando se reinicia en un detector de temperatura inalámbrico.

7/8 – Problema/Reinicio Sonda desconectada

Enviado cuando ocurre un problema de sonda desconectada o cuando se reinicia en un detector de temperatura inalámbrico.

[321] Eventos de receptor

2/4/6/8 – Restarurar FTC receptor 1 - 4

Enviado cuando el panel detecta una avería FTC.

[331] Eventos de módulo 1

1/2 – Problema/Reinicio de CA del módulo

Este código de reporte se transmite cuando la alimentación de CA del módulo falla o ha sido restablecida. Un retardo programable se aplica al problema y al reinicio. Este código de reporte se envía al grupo de dirección de llamada de Mantenimiento del sistema.

3/4 – Problema/Reinicio de batería del módulo

Estos códigos de reporte se transmiten cuando el voltaje de la batería del módulo cae por debajo de 11.5 V CC o si es restablecido. Estos códigos de reporte se envían al grupo de dirección de llamada de Mantenimiento del sistema.

5/6 – Ausencia/Reinicio de batería del módulo

Estos códigos de reporte se transmiten cuando la batería de un módulo está ausente o si es restablecida. Estos códigos de reporte se envían al grupo de dirección de llamada de Mantenimiento del sistema.

7/8 – Falla/Reinicio de la unidad de alimentación del módulo

Estos códigos de reporte se transmiten cuando se detecta la batería de un módulo como ausente o restablecida. Estos códigos de reporte se envían al grupo de dirección de llamada de Mantenimiento del sistema.

[332] Eventos de módulo 2

1/2 – Problema/Reinicio de bajo voltaje de módulo

Enviado cuando voltaje de módulo cae por debajo de niveles aceptables o si es restaurado.

3/4 – Problema/Reinicio supervisión de módulo

Enviado cuando se pierde o restaura la comunicación con un módulo.

5/6 – Problema/Reinicio Aliment. Aux. de módulo

Enviado cuando un módulo de salida de alta corriente o módulo de fuente de alimentación experimenta problema de voltaje auxiliar.

[335] Eventos de módulo 5

1/2 – Falla/Reinicio Salida 1

Este código de reporte se envía cuando la primera salida en el módulo expansor de salida de alta corriente falla (circuito abierto o cortocircuito) o si es restaurado.

Solamente la primera salida en el módulo expansor de alta corriente se supervisa.

[351] Comunicador alternativo 1

1/2 – Falla/Reinicio de comunicación del comunicador alternativo

Enviado cuando el sistema pierde o restablece comunicación con el comunicador alternativo.

3/4 – Reservado

5/6 – Reservado

7/8 – Falla/Reinicio de Radio/SIM del comunicador alternativo

Enviado cuando el comunicador alternativo experimenta problema o reinicio de radio/SIM.

[352] Comunicador alternativo 2

1/2 – Falla/Reinicio de red del comunicador alternativo

Enviado cuando el comunicador alternativo pierde o restablece comunicación con la red.

5/6 – Falla/Reinicio de Ethernet del comunicador alternativo

Enviado cuando el comunicador alternativo detecta una condición de red ausente o una falla o reinicio del DHCP.

[354] Comunicador alternativo 4

Problema y Rest. de Receptor1 a 4

Enviado cuando el comunicador alternativo detecta un problema o restaura la condición en el receptor 1-4.

1/2 – Problema/Reinicio Receptor 1

3/4 – Problema/Reinicio Receptor 2

5/6 – Problema/Reinicio Receptor 3

7/8 – Problema/Reinicio Receptor 4

[355] Comunicador alterno 5

Fallo y Rest. Supervisión Receptor 1 a 4

Enviado cuando el comunicador alterno detecta un problema de supervisión para el receptor Ethernet (1, 2) o el receptor GPRS (3, 4).

1/2 – Falla/Reinicio Supervisión Receptor 1

3/4 – Falla/Reinicio Supervisión Receptor 2

5/6 – Falla/Reinicio Supervisión Receptor 3

7/8 – Falla/Reinicio Supervisión Receptor 4

[361] Eventos de dispositivo inalámbrico

1/2 – Falla/Reinicio de CA de dispositivo inalámbrico

Estas opciones se utilizan para habilitar códigos de reporte de falla/reinicio de CA de dispositivo inalámbrico. Estos códigos de reporte se envían cuando un dispositivo inalámbrico experimenta una falla/reinicio de CA.

3/4 – Problema/reinicio baja batería dispositivo inalámbrico

Estas opciones se utilizan para habilitar códigos de reporte de problema/reinicio de baja batería de dispositivo inalámbrico. Estos códigos se envían cuando un dispositivo inalámbrico experimenta un problema/reinicio de baja batería.

5/6 – Falla/reinicio dispositivo inalámbrico

Estas opciones se utilizan para habilitar códigos de reporte de falla/reinicio de dispositivo inalámbrico. Este código de reporte se envía cuando un dispositivo inalámbrico experimenta una falla de supervisión.

[401] Eventos de prueba de sistema

1/2 – Inicio/Fin de prueba de paso

Enviado cuando se inicia y termina la prueba de paso del instalador.

Estos códigos de reporte son adicionales a los códigos de reporte de alarmas para las zonas que se disparan durante el período de prueba de paso.

3 – Transmisión de prueba de diagnóstico

Enviado cuando se produce una transmisión de prueba programada en la sección "[401] Eventos de prueba de sistema" en la página 131.

4 – Transmisión de prueba periódica con problema

Enviado cuando cualquiera de las siguientes condiciones de problema está presente durante una transmisión de prueba periódica:

- Problema de zona de incendio
- Problema de batería
- Alarma de zona de incendio (humo de dos hilos)
- Problema en AUX
- Problema de incendio
- Problema de sirena
- Sabotaje de incendio/Baja sensibilidad (WLS)
- Supervisión de módulo
- Zonas de incendio anuladas
- Falla de tierra
- Supervisión de incendio (inalámbrica)
- Problema de TLM
- Problema de CA
- Problema de FTC

Este código de reporte se envía en lugar del código estándar de transmisión de prueba periódica.

5 – Prueba del sistema

Enviado cuando se realiza una prueba manual del sistema ([*][6][Código maestro][04]).

Comunicaciones del sistema

Las opciones de programación en esta sección se utilizan para configurar las comunicaciones entre el sistema de alarma y la estación central.

[309] Dirección de llamada del sistema

Utilizar esta opción de programación para seleccionar los receptores de la estación central a la que se comunican los eventos de sistema. Un evento de sistema se puede enviar a múltiples receptores.

[001] Eventos de mantenimiento/Restauraciones (todos los problemas excepto sabotajes)

Estas opciones controlan los caminos del receptor que están habilitados para los eventos de mantenimiento. Para asignar un evento de mantenimiento a un receptor, seleccione de la lista siguiente:

[01] Receptor 1

[02] Receptor 2

[03] Receptor 3

[04] Receptor 4

[002] Transmisiones de prueba

Estas opciones controlan los caminos del receptor que están habilitados para los eventos de transmisión de prueba. Para asignar un evento de transmisión de prueba a un receptor, seleccione de la lista siguiente:

[01] Receptor 1

[02] Receptor 2

[03] Receptor 3

[04] Receptor 4

[310] Códigos de Cuenta

Estas secciones de programación se utilizan para configurar los códigos de cuenta del sistema y de la partición.

[000] Código de cuenta del sistema

El código de cuenta del sistema se utiliza para identificar el sistema de alarma al comunicar los eventos de sistema a la estación central. El código de cuenta del sistema puede tener 4 o 6 dígitos. Los códigos de cuenta de 4 o 6 dígitos se seleccionan con [383] opción 2. Programe un código de 6 dígitos solo cuando use el formato de informe SIA. SIA usa este código de cuenta para todas las particiones y los eventos de sistema. Todos los otros formatos de reporte usan un código de cuenta del sistema de 4 dígitos para reportar el mantenimiento del sistema (por ej., baja batería, fallo de zona) y eventos de transmisión de prueba. Para programar un código de 4 dígitos, agregue FF a los últimos dos dígitos.

[001]-[008] Códigos de cuenta de la partición

Use estas secciones para programar los códigos de cuenta para cada partición.

Al usar formatos distintos de SIA, estos códigos de cuenta identifican el sistema de alarma a la estación central al comunicar eventos específicos de la partición.

Nota: El sistema no se comunicará si el código de cuenta no está programado. Cuando ocurre esta condición, el código de cuenta no programado se visualiza brevemente en el teclado al salir del modo de Programación del instalador.

Nota: Si no hay números de teléfono programados, el mensaje de error no ocurre.

[311]-[318] Dirección de llamada de Partición

Utilizar esta opción de programación para seleccionar los receptores de la estación central a la que se comunican los eventos de partición. Puede programarse direcciones de llamada para cada partición. Cada evento se puede enviar a uno de cuatro receptores.

[001] Alarma/Reinicio

Estas opciones controlan los caminos del receptor habilitados para códigos de reporte de eventos de Alarma y Reinicio para la partición 1-8.

Para asignar un evento al receptor, seleccione una de las opciones siguientes:

[01] Receptor 1

[02] Receptor 2

[03] Receptor 3

[04] Receptor 4

[002] Sabotaje (incluyendo Sabotajes del sistema)/Reinicio

Estas opciones controlan los caminos del receptor habilitados para códigos de reporte de eventos de Sabotaje y Reinicio para la partición 1-8.

Para asignar un evento al receptor, seleccione una de las opciones siguientes:

[01] Receptor 1

[02] Receptor 2

[03] Receptor 3

[04] Receptor 4

[003] Aberturas/Cierre

Estas opciones controlan los caminos del receptor habilitados para códigos de reporte de eventos de Abertura y Cierre para la partición 1-8. Para asignar un evento al receptor, seleccione una de las opciones siguientes:

[01] Receptor 1

[02] Receptor 2

[03] Receptor 3

[04] Receptor 4

[350] Formato de las Comunicaciones

Utilizar esta opción de programación para asignar un formato de comunicador a cada uno de los cuatro receptores programados en la sección [301]. Los formatos disponibles del comunicador son los siguientes:

03	ID de contacto DTMF
04	SIAFSK

Para asignar un formato de comunicaciones, seleccione un receptor (opción [001]-[004]) y después ingrese el código de 2 dígitos correspondiente al formato elegido. Para obtener descripciones detalladas de cada formato, véase "Códigos de reporte" en la página 257.

[377] Variables de comunicación

[001] – Exclusión de zona

Alarmas/Reinicios

Este valor define el número de intentos de comunicación realizados para eventos de alarmas/reinicios, por zona, antes de que la zona entre en exclusión de zona. Las entradas válidas son 000 a 014. Para CP-01, las entradas están entre 001-006.

Una vez que el número programado de eventos de alarma/reinicio se ha comunicado, no se comunica ningún otro evento de alarma/reinicio para la zona hasta que se reinicie la exclusión de zona. El último evento de reinicio no se comunica hasta que se elimine la exclusión. Por ejemplo, si el límite de exclusión de zona para las alarmas de zona se establece en [003], el ciclo es como sigue: alarma/reinicio, alarma/reinicio, alarma... 8 horas o armado/desarmado... reinicio.

La salida de la sirena no se activa para alarmas en zonas que han excedido el límite del contador de exclusión de zona. La exclusión de zona en zonas globales se envía una sola vez a la estación de monitoreo.

CP-01

Nota: La exclusión de zona se reinicia en todas las particiones cuando cualquier partición en el sistema es armada o desarmada, o diariamente a medianoche. Para CP-01, la exclusión de zona se reinicia después de 8 horas de inactividad.

Una vez restablecido, el sistema de alarma comunica normalmente.

Nota: La memoria de eventos puede seguir a la exclusión de zona si está habilitada.

Sabotajes/Reinicios

Este valor define el número de veces que ocurre el mismo evento de sabotaje del sistema antes de entrar en exclusión de zona. Las entradas válidas son 000 a 014.

Problemas/Reinicios de mantenimiento

Este valor define el número de veces que ocurre el mismo evento de (problema) mantenimiento antes de entrar en exclusión de zona. Los problemas de incendio siguen la variable Exclusión de zona de mantenimiento.

[002] – Retardos de comunicación**Retardo de transmisión (segundos)**

Este valor define el retardo antes de que se transmita una alarma.

El retardo es para las zonas que tienen el atributo de retardo de transmisión habilitado. Las entradas válidas están entre 000 y 255 segundos (0-45 segundos para CP-01). Cada partición comparte el mismo temporizador activo. Si el retardo ya está activo debido a una alarma en una partición diferente, cualquier nueva actividad en otra partición no reinicia el temporizador de retardo de las comunicaciones.

Los eventos de Robo verificado son pospuestos hasta después de que expira el retardo de la transmisión. Cuando se usa un procedimiento de desarme válido mientras el retardo de transmisión está activo, se visualiza brevemente un mensaje de comunicaciones canceladas en el teclado cuando el retardo está cancelado.

NA

Nota: Para instalaciones homologadas por UL/ULC, el retardo de entrada más el retardo de las comunicaciones no puede exceder 45 segundos.

Retardo de comunicación de falla de CA (minutos u horas)

Este valor determina el retardo antes de que se informe una falla o un reinicio de CA. La falla o reinicio de CA se visualiza inmediatamente. Las entradas válidas están entre 000 y 255 minutos/horas (máx. 180 minutos para instalaciones comerciales UL). La selección de minutos o de horas para el retardo se establece en la sección "[382] Opción 3 del comunicador" en la página 137.

Nota: Si el Retardo de comunicaciones de Fallo de CA se programa como 000, el código de reporte de Problema de falla de CA es enviado inmediatamente.

ULC

Nota: Para el monitoreo de incendio comercial ULC, la configuración será 180 minutos.

Retardo de problema TLM

Use esta sección para programar el número de comprobaciones válidas (intervalos de 3 segundos) requeridos antes de que se genere un problema de línea telefónica. Las entradas válidas son 000-255 para anuncio del problema y retardos de transmisión de 3 a 765 segundos (12,75 minutos).

Retardo de transmisión por baja batería en zona inalámbrica (en días)

Cuando una zona reporta una condición de baja batería, el problema se indica inmediatamente en el teclado, pero la transmisión a la estación de monitoreo es retardada por el número de días programados en esta sección. Si la condición de baja batería no se corrige antes de que expire el retardo, se transmite la condición de baja batería. La transmisión de reinicio de batería baja no se retarda.

Retardo de transmisión de inactividad

El valor en esta sección determina el periodo de tiempo antes de que se genere un evento de inactividad.

El retardo de inactividad se mide en días si usa inactividad de cierre o en horas si usa inactividad de actividad según lo programado en la sección [311] opción 6. Las entradas válidas son [001] - [255] o [000] para deshabilitar.

Ventana de cancelación de comunicaciones

Después de que expira el retardo de transmisión y se transmite una alarma de zona, comienza la ventana de cancelación de comunicaciones.

Si se ingresa un código de acceso durante esta ventana, se comunica y registra un código de informe. Si la ventana expira sin una entrada de código de acceso o si se ingresa un código después de la ventana, el evento de comunicaciones canceladas no se registra ni se comunica.

Nota: La ventana de cancelación no comienza después de una alarma de tecla [F][M][P].

[003] – Ciclo de Transmisión de Prueba de Diagnóstico

Este valor determina el período entre las transmisiones de prueba. Las entradas válidas son [000]-[255]. Si este intervalo es en horas o días, se determina en la sección [022], opción 4.

NA

Nota: Para instalaciones homologadas por UL/ULC, el intervalo de prueba es 24 horas.

[004] – Hora del día de transmisión de prueba periódica

Ingrese una hora de 4 dígitos usando el formato de reloj de 24 horas (HH:MM).

Las entradas válidas son desde 00 a 23 para las horas (HH) y 00 a 59 para los minutos (MM).

Para deshabilitar el momento del día de la transmisión de prueba, ingrese [9999] en esta Sección.

Nota: Esta hora no se debe establecer para la misma hora que en el horario de verano.

[011] – Máximo de intentos de marcado

Esta sección se usa para programar el número de intentos de marcar realizados a cada número de teléfono al comunicarse. Las entradas válidas son 001-005

NA

Nota: Para instalaciones homologadas por UL/ULC, este valor se debe fijar a 005.

[012] – Retardo entre intentos PSTN

Este temporizador programable agrega un retardo antes de que la llamada siguiente se intente a través de la PSTN. Las entradas válidas son 000-255, con un valor predeterminado de 3 segundos (haciendo un total de 8 segundos: retardo de 3 segundos + búsqueda de tono estándar de 5 segundos).

[013] – Retardo entre intentos forzados

Esta opción de programación se utiliza para establecer el tiempo que el sistema de alarma espera entre el primer intento de marcado y el intento de marcado forzado.

Las entradas válidas son 001 - 255 segundos. El valor predeterminado es 020.

[014] – Post marcado espera por protocolo de intercambio

Esta opción se usa para programar el tiempo que el comunicador espera para un protocolo de intercambio inicial válido del receptor después de marcar el número de teléfono programado. Las entradas válidas son 001 o 255 segundos.

UL

Nota: Máximo 45 segundos para instalaciones de UL.

[015] – IP/GS espera por Recon

Esta opción se usa para programar el tiempo que el comunicador espera un reconocimiento después de transmitir vía IP/GS. Las entradas válidas son 001 a 255. El valor predeterminado es 60 segundos.

[016] – Temporizador de verif. de falla de IP/celular

Esta sección se usa para programar el número de comandos de sondeo enviados sin respuestas de sondeo válidas antes de que el sistema de alarma genere una condición de avería. Las comprobaciones ocurren a intervalos de 3 segundos.

Las entradas válidas son 003-255 para el anuncio de el problema y la transmisión.

El reinicio del problema no se retarda.

[380] Opción 1 del comunicador

1 – Comunicaciones habilitadas/deshabilitadas

ENCENDIDO: (Predeterminado) El comunicador del sistema está habilitado y todos los eventos con código de reporte se reportan a la estación de monitoreo. Consulte la secciones de programación Número de teléfono, Código de reporte y Dirección de llamada.

APAGADO: El comunicador del sistema está deshabilitado y no se reporta ningún evento a la estación de monitoreo.

Nota: Si deshabilita el comunicador se eliminan todos los problemas de FTC.

2 – Reinicio en tiempo de espera de sirena

ENCENDIDO: Los códigos de reporte para reiniciar zonas no se transmiten hasta que se haya restablecido la zona y haya expirado el tiempo de espera de la sirena. Si la zona no se restablece cuando expira el tiempo de corte de la sirena, el reinicio se transmite cuando la zona se restablece físicamente o cuando se desarma el sistema.

Nota: Las zonas de 24 horas no restablecerán hasta que la zona se restablezca físicamente

APAGADO: Los códigos de reporte para reiniciar zonas se transmiten cuando la zona se restablece físicamente. Si las zonas aún están activas cuando se desarma el sistema, los códigos de reinicio se transmiten cuando se desarma el sistema.

3 – Marcación de pulso

ENCENDIDO: El sistema de alarma marca los números de teléfono usando la marcación (rotatoria) de pulso.

APAGADO: El sistema de alarma marca los números de teléfono usando marcación de tono DTMF (multifrecuencia de doble tono).

4 – Marcar pulso después de 5.º intento

ENCENDIDO: Si la marcación DTMF está habilitada, el sistema de alarma marca los números de teléfono usando marcación DTMF para los 4 primeros intentos. Si no tiene éxito, el sistema de alarma cambia a marcado de pulso (rotatorio) para los intentos restantes.

APAGADO: Si la marcación DTMF está habilitada, el sistema de alarma marca los números de teléfono usando marcación DTMF para todos intentos de marcado.

5 – Comunicaciones en paralelo

ENCENDIDO: Las comunicaciones en paralelo están habilitadas. El sistema de alarma intenta comunicarse a través de todas las rutas de recepción disponibles (PSTN e IP (IP=Ethernet o Celular) al mismo tiempo. Una vez que cualquiera de los receptores proporciona el reconocimiento, el sistema de alarma comunica el evento siguiente. Si más de un receptor se configura para PSTN, se sigue el procedimiento de respaldo descrito a continuación.

APAGADO: Las comunicaciones en paralelo están deshabilitadas. Si el receptor 1 falla, el sistema de alarma intenta comunicarse al receptor disponible siguiente (2-4) en orden.

Nota: Cuando las comunicaciones paralelas están habilitadas, se anulan las opciones de respaldo del comunicador, consulte "[384] Opciones de respaldo del comunicador" en la página 138 para la programación de respaldo del comunicador.

6 – Marcado alterno

ENCENDIDO: Después de cada intento de marcado fallido, el comunicador cambia al receptor de respaldo siguiente en la secuencia:

- El receptor 2 es respaldo del receptor 1
- El receptor 3 es respaldo del receptor 2
- El receptor 4 es respaldo del receptor 3

Esto continúa hasta que la comunicación tenga éxito o cuando la secuencia se repita 5 veces (dependiendo del número máximo de intentos de marcado). Si fallan los 5 intentos, se registra un problema de FTC para el número de teléfono primario. Todos los receptores de respaldo usan automáticamente las mismas direcciones y formato de llamada que el receptor primario.

APAGADO: Después de 5 intentos fallidos de comunicarse al receptor primario, el comunicador cambien al receptor de respaldo siguiente en la secuencia e intenta hasta 5 veces más. Esto continúa hasta que la comunicación tenga éxito o hasta que todos los receptores de respaldo fallen, en cuyo momento se registra un problema de FTC para el número primario.

7 – Intentos de marcado reducidos

ENCENDIDO: Si hay un problema TLM, el sistema de alarma inmediatamente intenta llamar el receptor de respaldo. Esta opción se aplica solamente a la PSTN. Las comunicaciones de respaldo deben estar habilitadas. Consulte la opción 5, Comunicaciones en paralelo.

Un mínimo de dos receptores debe estar habilitado para que esta característica funcione según lo previsto. Esta característica no deberá ser habilitada a menos que el panel esté programado para usar vías de comunicación de respaldo.

APAGADO: Si hay un problema TLM, el número de intentos de marcado programados será intentado antes de moverse al receptor de respaldo.

8 – Inactividad de actividad

ENCENDIDO: Inactividad en una partición por una duración programada (sección [377] opción 002, Retardo de transmisión de inactividad) transmite un código de inactividad a la estación central. Esta opción se diseña para ayudar a monitorear los antiguos o deshabilitados. El contador se reinicia si se detecta actividad en la zona o si el sistema es armado. El retardo de transmisión de inactividad está en horas.

Nota: El código de inactividad no se transmite durante el Armado Ausente. La actividad en zonas anuladas no afecta a este temporizador.

APAGADO: Se envía el código de reporte de inactividad cuando el número programado de días para inactividad (sección [377]) expira sin que la partición se haya armado. Una vez que se envía el código, el temporizador no se inicia otra vez hasta que se haya armado la partición. Cada día programado en el contador representa un día más el tiempo que toma para que la partición alcance la medianoche. Para deshabilitar esta función, programe 000 en la sección [377] > [002] opción 5.

[381] Opción 2 del comunicador

1 – Retorno de llamada de teclado

ENCENDIDO: Cuando el código de reporte de Abrir después de alarma se transmite con éxito a un número de teléfono programado, el teclado emite una serie de 8 pitidos para confirmar al ocupante que el código fue enviado y recibido. El retorno de llamada se produce para cada código de Abrir después de alarma correctamente reportado.

APAGADO: Cuando el código de reporte Abrir después de alarma se transmite con éxito a un número de teléfono programado, el teclado no suena el retorno de llamada.

2 – Retorno de llamada de sirena

ENCENDIDO: Cuando el código de reporte de Abrir después de alarma se transmite con éxito a un número de teléfono programado, la sirena emite una serie de 6 graznidos para confirmar al ocupante que el código fue enviado y recibido. El retorno de llamada se produce para cada código de Abrir después de alarma correctamente reportado.

APAGADO: Cuando el código de reporte Abrir después de alarma se transmite con éxito a un número de teléfono programado, la sirena no suena el retorno de llamada.

4 – Confirmación de cierre habilitada/deshabilitada

ENCENDIDO: Cuando el código de reporte de Cierre se transmite con éxito a un número de teléfono programado, el teclado emite una serie de 8 pitidos para confirmar al ocupante que el código Cierre fue enviado y recibido.

APAGADO: No se genera ningún retorno de llamada del teclado cuando se transmite con éxito un código de reporte de Cierre.

8 – Prioridad de comunicaciones habilitada/deshabilitada

ENCENDIDO: Los eventos siguen el nivel de prioridad indicado en el estándar ULC-S559.

Las comunicaciones de eventos concurrentes se priorizan en el orden siguiente (prioridad de la más alta a la más baja):

1. Alarmas de Incendio
2. Alarma de CO
3. Supervisión de Incendio
4. Problema de incendio
5. Monitoreo (Médica, Pánico o Seguridad)
6. Todos los otros como reinicios para alarma de incendio, de supervisión, problemas y monitoreo.

APAGADO: Los eventos se comunican en el orden que ocurren.

ULC

Nota: Debe estar ENCENDIDO para instalaciones comerciales de monitoreo de fuego homologadas por ULC.

[382] Opción 3 del comunicador

1 - Reservado.

2 – Comunicaciones de la prueba de paso

ENCENDIDO: Las alarmas de zona producidas durante la prueba de paso se comunican solo si están programadas.

APAGADO: Las alarmas de zona durante la prueba de paso no se comunican. Las alarmas de las teclas de emergencia se siguen comunicando.

4 – Cancelación de llamada en espera

ENCENDIDO: La cadena de cancelación de llamada en espera (Véase "[304] Cadena cancelación llamada en espera" en la página 125) se utiliza en el primer intento para marcar cada número de teléfono. No se utiliza en ningún otro intento de marcado.

APAGADO: La cadena de cancelación de llamada en espera no se marca.

5 - Habilitar/Deshabilitar Comunicador ADC

ENCENDIDO: El sistema se comunica mediante el comunicador ADC. Todas las opciones de programación, informe y supervisión relacionadas se habilitan cuando se programan mediante PC-Link2.

APAGADO: El comunicador ADC y todas las funciones de programación asociadas se deshabilitan.

6 – Retardo de comunicación de falla CA en horas/minutos

ENCENDIDO: El retardo de comunicación de fallo de CA (sección [377] > [002] opción 2) se programa en horas.

APAGADO: El retardo de comunicación de fallo de CA se programa en minutos.

8 – Límite de sabotaje

ENCENDIDO: Cuando está desarmado, el sistema solo comunica sabotajes del módulo. No se comunican los sabotajes de zona.

APAGADO: Cuando está desarmado, el sistema comunica todos los sabotajes.

[383] Opción 4 del comunicador

1 – Código de cuenta de número de teléfono

ENCENDIDO: El código de cuenta comunicado a la estación central sigue al número de teléfono al que el evento está programado para comunicarse (programado en la sección "[310] Códigos de Cuenta" en la página 132):

- Todos los eventos del receptor 1 seguirán al código de cuenta de la partición 1
- Todos los eventos del receptor 2 seguirán al código de cuenta de la partición 2
- Todos los eventos del receptor 3 seguirán al código de cuenta de la partición 3
- Todos los eventos del receptor 4 seguirán al código de cuenta de la partición 4

ENCENDIDO: Los eventos siguen al código de cuenta asignado a cada partición al comunicarse.

Nota: Esta característica sólo funciona con CID

2 – Código de cuenta del sistema de 4 o 6 dígitos

ENCENDIDO: El código de cuenta programable en la sección [310][000] es de 6 dígitos (usado para formato SIA).

APAGADO: El código de cuenta programable en la sección [310][000] es de 4 dígitos.

3 – Habilitar Ethernet

ENCENDIDO: Habilita el Ethernet integrado.

APAGADO: Deshabilita el Ethernet integrado.

4 – Habilitar celular

ENCENDIDO: Habilita el módulo de comunicación enchufable.

APAGADO: Deshabilita el módulo de comunicación enchufable.

5 – Comunicar eventos FTC

ENCENDIDO: El sistema de alarma comunica eventos de FTC (falla de comunicación). La transmisión del código de reporte de Problema/Reinicio de FTC sigue la dirección de llamada a la que están asignados los eventos.

APAGADO: Los eventos de FTC no se comunican. Los códigos de reporte de Problema/Reinicio de FTC se comunican al grupo de dirección de llamada de mantenimiento después de la siguiente comunicación con éxito.

[384] Opciones de respaldo del comunicador

2 – Opción de respaldo de receptor 2

ENCENDIDO: El receptor 2 es respaldo del receptor 1. El receptor 2 se utiliza solamente si se detecta un evento FTC en el receptor 1.

El receptor 2 utiliza el mismo formato programado para el receptor 1.

APAGADO: El receptor 2 es independiente y se comunicará si se programan un número y un formato.

3 – Opción de respaldo de receptor 3

ENCENDIDO: El receptor 3 es respaldo del receptor 2. El receptor 3 se utiliza solamente si se detecta un evento FTC en el receptor 2.

El receptor 3 utiliza el mismo formato programado para el receptor 2.

APAGADO: El receptor 3 es independiente y se comunicará si se programan un número y un formato.

4 – Opción de respaldo de receptor 4

ENCENDIDO: El receptor 4 es respaldo del receptor 3. El receptor 4 se utiliza solamente si se detecta un evento FTC en el receptor 3.

El receptor 4 utiliza el mismo formato programado para el receptor 3.

APAGADO: El receptor 4 es independiente y se comunicará si se programan un número y un formato.

[385] Máscara de módulo de audio Hablar/Escuchar

1- Hablar/Escuchar en Receptor 1

ENCENDIDO: Pueden iniciarse sesiones de audio bidireccional mediante el receptor 1.

APAGADO: Independientemente de otra programación de audio bidireccional, las sesiones de audio bidireccional no pueden iniciarse mediante el receptor 1.

2- Hablar/Escuchar en Receptor 2

ENCENDIDO: Pueden iniciarse sesiones de audio bidireccional mediante el receptor 2.

APAGADO: Independientemente de otra programación de audio bidireccional, las sesiones de audio bidireccional no pueden iniciarse mediante el receptor 2.

3-Hablar/Escuchar en Receptor 3

ENCENDIDO: Pueden iniciarse sesiones de audio bidireccional mediante el receptor 3.

APAGADO: Independientemente de otra programación de audio bidireccional, las sesiones de audio bidireccional no pueden iniciarse mediante el receptor 3.

4-Hablar/Escuchar en Receptor 4

ENCENDIDO: Pueden iniciarse sesiones de audio bidireccional mediante el receptor 4.

APAGADO: Independientemente de otra programación de audio bidireccional, las sesiones de audio bidireccional no pueden iniciarse mediante el receptor 4.

Programación DLS

La descarga permite la programación de todo el sistema de alarma vía una computadora. Todas las funciones y características, cambios y estado, tal como condiciones de problema y zonas abiertas, se pueden ver o programar mediante descarga.

Las siguientes opciones de descarga están disponibles:

- Ventana de seis horas al inicio: Cuando el sistema de alarma es Método de doble llamada: encendido, el acceso a descarga está disponible por 6 horas. Esto proporciona la opción de descargar sin tener que completar cualquier programación del teclado.
- Método de doble llamada: El instalador inicia una ventana de descarga llamando al sistema de alarma, colgando y llamando otra vez.
- Ventana DLS habilitada por el usuario: El usuario inicia una ventana de descarga usando [*][6][código maestro][05]. Esto puede ser una ventana de seis horas donde el instalador inicia y termina la descarga tantas veces como sea necesario, o puede ser una ventana de una hora, 1 uso.
- El usuario inició la llamada: el usuario puede iniciar una sesión de descarga usando [*][6][código maestro][06].
- Descarga en el sitio mediante USB: El instalador conecta una computadora directamente al sistema de alarma para realizar la descarga en el sitio.
- Carga automática de memoria de eventos: La memoria de eventos se carga automáticamente a la computadora de DLS/SA cuando está llena al 75%.

Consulte las secciones de programación de DLS/SA descritas a continuación para información de las opciones de configuración.

[401] Opciones DLS/SA

1 – Doble llamada

ENCENDIDO: Las llamadas para descarga o SA se contestan si se detecta una rutina de doble llamada correcta. Haga que la computadora de descarga llame al sistema y deje que la línea telefónica suene una o dos veces. Después de 1 o 2 timbres de llamada, cuelgue. Si se está devolviendo la llamada dentro de la duración del temporizador de doble llamada (sección [405]), el sistema de alarma responde al primer timbre.

APAGADO : Las llamadas entrantes no se contestan usando la rutina de doble llamada a menos que el usuario habilite la ventana de DLS.

Nota: Esta función controla la ventana DLS para las conexiones PSTN solamente.

2 – El usuario habilita/deshabilita DLS

ENCENDIDO : El comando [*][6][código maestro][05] habilita una ventana de seis horas, donde, al encendido, las llamadas de descarga son contestadas si se detecta una rutina correcta de doble llamada.

APAGADO: El usuario no puede habilitar una ventana de descarga.

3 – Rellamada DLS

ENCENDIDO : Cuando se contesta una llamada de descarga, la computadora y el sistema de alarma cuelgan. El sistema de alarma vuelve a llamar a la computadora de descarga utilizando el número de teléfono de descarga [402] e inicia la sesión de DLS.

Nota: Deshabilite esta opción si usa más de una computadora de descarga.

APAGADO : Después de la correcta validación, la computadora de descarga obtiene acceso inmediato al sistema de alarma.

4 – Llamada de usuario

ENCENDIDO : Puede hacerse un solo intento de llamada a la computadora de la descarga usando [*][6][código maestro][06].

APAGADO: [*][6][código maestro][06] no permite el inicio de una sesión de descarga.

6 – Llamada de panel y velocidad en baudios

ENCENDIDO : Cuando el usuario inicia una sesión DLS/SA, el encabezado inicial se envía a 300 baudios.

APAGADO: Cuando el usuario inicia una sesión DLS/SA, el encabezado inicial se envía a 110 baudios. El sistema de alarma cambiará a 300 baudios para recibir la respuesta de la computadora DLS.

7 – DLS del Comunicador alterno

ENCENDIDO: Cuando esta función está habilitada, el sistema de alarma responde a las solicitudes de DLS a través del IP del comunicador alterno o de los caminos celulares en cualquier momento, sin importar si la ventana DLS está activa o no. Sin embargo, si se detecta una cantidad predefinida de códigos de acceso DLS incorrectos consecutivos (Véase "Bloqueo remoto de DLS" en la página 109) mientras se intenta establecer una conexión, el acceso DLS del comunicador alterno se bloquea hasta el siguiente cambio de hora.

APAGADO: Cuando esta función está deshabilitada, el sistema de alarma solamente responde a las solicitudes de DLS a través del IP del comunicador alterno o de los caminos celulares cuando la ventana DLS está activa.

La ventana DLS/SA está activa siguiendo un encendido o si está habilitada usando [*][6][código maestro][05] (Servicio de sistema/DLS).

Nota: Esta opción controla el DLS a través del comunicador alterno solamente.

[402] Programación de número de teléfono DLS vía PSTN

Esta Sección se usa para programar el número de teléfono para descarga DLS a través de PSTN. Este número de teléfono se utiliza para Llamada de usuario, DLS periódico y Devolución de llamada DLS. Si no se programa ningún número de teléfono, el sistema intenta usar el camino IP del comunicador alterno (si está configurado).

El número máximo tiene 32 dígitos.

[403] Código de acceso DLS

Este código hexadecimal de 6 dígitos permite que el sistema de alarma confirme la identidad de la computadora de descarga.

Si el código no se corresponde con la computadora, el sistema de alarma no permite el acceso DLS.

Una vez que se establece una conexión de DLS, el operador tiene tres intentos para ingresar el código de acceso correcto. Si estos intentos no tienen éxito, el sistema de alarma se desconecta y se realiza un nuevo intento.

Si se usan caminos celulares o de IP para la conexión de DLS, una cantidad preprogramada de intentos fallidos causa un bloqueo de DLS de una hora. La cantidad de intentos se programa en la sección [012].

[404] ID de panel DLS/SA

Este código hexadecimal de 12 dígitos identifica el sistema de alarma a la computadora de descarga.

[405] Temporizador de doble llamada PSTN

Use esta sección para programar la cantidad de tiempo que puede transcurrir entre la primera y segunda llamadas al usar descarga de doble llamada. Las entradas válidas son 001 a 255 (segundos).

[406] Cantidad de timbres PSTN para responder

El valor en esta sección determina cuántos timbres se requieren para establecer una conexión de DLS. Cuando se establece en 000 (predeterminado) esta característica está desactivada. Las entradas válidas son [000]-[020].

Nota: Si las opciones Doble llamada y Cantidad de timbres para responder están habilitadas, cualquiera funcionará, dependiendo de cómo el instalador llame al sistema de alarma.

[407] Código de acceso SA

Este código hexadecimal de 6 dígitos permite que el sistema de alarma confirme la identidad de la computadora de descarga.

Si el código no se corresponde con la computadora, el sistema de alarma no permite la carga/descarga.

La programación del código de acceso como FFFFFFFF deshabilita el acceso a SA.

Una vez que se establece una conexión SA, se permiten múltiples intentos para ingresar el código de acceso de descarga correcto (programado en [012]).

El operador tiene tres intentos para ingresar el código de acceso correcto. Si estos intentos no tienen éxito, el sistema de alarma se desconecta y se realiza un nuevo intento.

Si se usan rutas de celular o IP para la conexión SA, hasta cinco intentos sin éxito provocan un bloqueo de SA de 1 hora (Véase "Bloqueo remoto de DLS" en la página 109).

[410] Opciones de DLS/SA automático

[001] – Opciones de DLS automático

1 – DLS periódico

ENCENDIDO: Los comandos de carga/descarga programados por adelantado (archivos por lotes) se descargan periódicamente a la computadora DLS.

Vea a continuación para programar las horas y los días en que ocurre esto.

Nota: La computadora debe estar esperando una llamada para que esta función trabaje.

APAGADO: El sistema de alarma no llama periódicamente a la computadora de descarga.

3 – DLS en memoria de eventos %75 llena

ENCENDIDO: El sistema de alarma llama automáticamente a la computadora de descarga con DLS cuando ocurre el evento Memoria de eventos al 75% llena.

Esta opción es independiente de la transmisión real del evento de la memoria de eventos 75% llena (el evento no necesita ser transmitido para que el panel realice la carga automática).

El panel primero comunica el evento Memoria de eventos 75% llena (si está habilitado) usando PSTN o IP y después realiza la descarga automática.

APAGADO: El sistema de alarma no llama automáticamente a la computadora de descarga cuando ocurre el evento Memoria de eventos al 75% llena.

8 – DLS en cambio de programación

ENCENDIDO: Si el panel regresa a la pantalla "Listo para armar" después de un cambio de programación, 15 minutos después el sistema de alarma llama automáticamente a la computadora de descarga.

APAGADO: El sistema de alarma no llama automáticamente a la computadora de descarga cuando cambia la programación del sistema.

[002] Días DLS periódicas

Esta sección se utiliza para programar el número de días entre las descargas DLS periódicas. Las entradas válidas están entre 001 y 255 días.

[003] Hora DLS periódica

Esta sección se utiliza para programar la hora del día de las descargas DLS periódicas. La hora está en formato de 24 horas y el valor de fábrica es 00:00 (medianoche).

[007] Ventana de llamada de retardo

La ventana de llamada de retardo es el límite superior e inferior de un tiempo aleatorio en el que el panel puede iniciar una llamada a una computadora remota. Esta función se aplicará a los Días DLS periódicas. Cuando se ingresa un valor en esta sección, el ajuste en Hora DLS periódica (vea la opción anterior) es cancelado. Cuando se ingresa 00:00 en este campo, el sistema de alarma inicia una llamada DLS a la hora programada en Hora DLS periódica. Las horas iniciales y finales deben ser definidos usando formato de 24 horas (p. ej., 13:30) y no pueden abarcar un día (p. ej., hora inicial de 23:00 y una hora final de 01:00).

Entradas virtuales

Cuando se utiliza una integración de terceros, las zonas virtuales se pueden asignar a zonas del sistema configuradas.

[560][001]-[032]

Asigne el número de zona de 3 dígitos correspondiente a la entrada virtual para que la entrada virtual puede ser controlada por una integración de terceros.

Programación del programa

Las secciones descritas a continuación se utilizan para programar las horas de operación programadas para las salidas del comando de PGM 1-4.

[601]-[604] Programación del programa 1-4

Estas etiquetas se usan para definir programas para la operación de las salidas de comando PGM 1-4. Cuando un PGM se configura para operación de salida sincronizada, se activa a la hora de inicio programada y se apagará después de la duración programada. Por ejemplo, 5 segundos.

Cada programa contiene 4 intervalos, para Salidas de comando 1-4. Dentro de cada intervalo, se puede programar una hora de inicio y la hora de final para cada día de la semana. También pueden seleccionarse los programas de feriados 1-4. Para habilitar la salida de comando para que siga un programa, programe la salida de comando en la sección [009] y luego ingrese el programa 001 - 004 en la sección [011].

[101]-[102] Establecer Hora inicial/Hora final

Utilizado para programar la hora del día que el intervalo del programa comienza y termina. (HH:MM). Las entradas válidas son 0000-2359 y 9999. La hora final debe ser igual o mayor que la hora inicial. Se utiliza 9999 cuando un intervalo debe extenderse más allá de 24 horas. Para esto, programe la hora de inicio del primer intervalo y después la hora final con 9999. Programe la hora de inicio del segundo intervalo como 9999 y la hora final con la hora deseada si la salida debe ser desactivada. Seleccione el día de la semana que el programa terminará.

Nota: Si dos intervalos en un programa se programan con la misma hora de inicio, el programa sigue el intervalo con la hora final posterior.

[103] Asignación de días

Utilizado para programar el día de la semana que el intervalo del programa comienza y termina. Use las teclas de desplazamiento para seleccionar un día y después active la opción. Puede habilitarse varios días de la semana.

[104] Asignación de feriado

Programe los PGM para seguir al grupo de programa de feriados 1-4. Seleccione (S) para habilitarlo. Si todos los días de la semana para un intervalo están deshabilitados (N), el programa se activa en los feriados habilitados.

[711]-[714] Programas de feriados

Use esta sección para programar los programas de feriados. Durante los programas de feriados, no ocurren otros eventos programados. Ingrese la sección 711 a 714 para el grupo de feriados 1 a 4.

Cada uno de los cuatro grupos de feriados disponibles puede tener hasta 99 programas de feriados programados.

[001]-[099] Fechas de feriados 1-99

Programe las fechas de feriados en el formato siguiente: MMDDAA

Las entradas válidas de MM son 01 a 12

Las entradas válidas de DD son 01 a 31

Las entradas válidas de AA son 00 a 99

[802] Programación del módulo de Verificación de audio

Este módulo proporciona comunicación de audio bidireccional entre la estación central y los ocupantes de las instalaciones.

Nota: Consulte el manual de instalación del módulo de Verificación de audio para las descripciones y hojas de trabajo de programación completas.

Programación inalámbrica

[804] Programación inalámbrica

Esta sección de programación se utiliza para asociar, programar y eliminar dispositivos inalámbricos. Tenga en cuenta que el transmisor-receptor inalámbrico de HSM2HOSTx o el teclado modelo RF deben estar instalados para registrar los dispositivos inalámbricos.

Nota: Consulte el manual de instalación del HSM2HOST para obtener más información.

Programación del comunicador

[850] Potencia de señal celular

Esta sección se usa para ver la potencia de señal celular y la tecnología de radio en uso.

Table 5-4 : Tecnología celular

Pantalla	Tecnología
GP	GPRS
ED	EDGE
HS	HSPA
H+	HSPA
CD	CDMA
EV	EVDO
LT	LTE

5 barras indican potencia de señal máxima. 0 barras indican que el comunicador no está conectado con la red.

[851] Programación del comunicador alterno

Las secciones de programación descritas en este documento se pueden ver en el teclado. Para comenzar la programación, ingrese: [*][8][código de instalador] [851] [número de sección], donde el número de sección es el número de sección de 3 dígitos referido en esta sección. Las planillas de programación al final de este documento pueden usarse para registrar nuevos valores al programar cambios que se han hecho a partir de los valores de fábrica. Los instaladores pueden revisar/registrar opciones de programación en el teclado del panel.

Opciones de sistema

[001] Dirección IP de Ethernet

De fábrica (000.000.000.000)

Ingrese la dirección IP del Comunicador. Asegúrese de que la dirección IP sea única para su Comunicador en la red local.

El formato está compuesto por cuatro campos; cada campo está compuesto por un número decimal de 3 dígitos. Rango válido: 000-255. Si una dirección IP se programa en esta Sección, la unidad operará con IP estática (DHCP deshabilitado). Las secciones [002] y [003] también deben programarse cuando se utilicen direcciones IP estáticas.

Nota: El estándar para esta Sección es el Protocolo de Configuración de Host Dinámico (DHCP) habilitado. Si está habilitado, el servidor DHCP establecerá valores para: dirección IP [001], máscara de subred [002], y portal [003]. Programar una dirección IP en esta Sección deshabilitará DHCP (IP estática).

[002] Máscara de subred IP de Ethernet

De fábrica (255.255.255.000)

Ingrese la Máscara de Subred IP de Ethernet del Comunicador. El formato está compuesto por cuatro campos; cada campo está compuesto por 3 dígitos. Rango válido: 000-255.

Nota: Si se ha habilitado DHCP, el servidor de DHCP asignará la máscara de subred para esta sección y el valor programado será ignorado.

ignorado

[003] Dirección IP de la pasarela de Ethernet

De fábrica (000.000.000.000)

Ingrese la dirección IP de la pasarela de Ethernet del Comunicador. Se requiere la dirección IP de la pasarela cuando se utiliza un enrutador en la red local para alcanzar la dirección IP de destino especificada en la Sección [001]. El formato está compuesto por cuatro campos; cada campo está compuesto por un número decimal de 3 dígitos.

Rango válido: 000-255.

Nota: Si DHCP está habilitado, el Servidor DHCP asignará la dirección IP de la pasarela para esta Sección y el valor programado se ignorará.

[004] Intervalo de supervisión del receptor

De fábrica (135)

Cuando la supervisión del receptor está habilitada (ENCENDIDO) en la Sección [005] Opción de Alternancia [3], la unidad envía pulsos al Receptor Ethernet 1 o al Receptor Celular 1 para probar el camino de las comunicaciones. Use esta Sección para configurar el tiempo del intervalo (en segundos) cuando los pulsos se envíen a los receptores. Rango válido: 00000-65535 segundos. Si el valor programado es inferior a 10 segundos, se deshabilita la supervisión.

[005] Opciones de Alternancia de sistema

[1] Receptor Ethernet 1 Supervisado De fábrica (APAGADO).

ENCENDIDO: El receptor Ethernet 1 será supervisado, y los pulsos se enviarán al Receptor Ethernet 1 basado en el intervalo de supervisión programado en Sección [004].

APAGADO: Receptor Ethernet 1 no será supervisado. Cuando está deshabilitado, el pulso 1 se envía al receptor Ethernet una vez cada hora, sin importar el tipo de supervisión (pulso 1 o 2). El pulso se reenvía cada 5 segundos hasta que se recibe ACK (confirmación). Si no se recibe reconocimiento de ningún evento o pulso después (Intervalo de Supervisión de Receptor + 75 segundos), el problema de Supervisión se indica.

Nota: Receptor Ethernet 2 no puede supervisarse.

[2] Receptor Celular 3 Supervisado De fábrica (APAGADO).

ENCENDIDO: El receptor Celular 3 será supervisado y los pulsos se enviarán al Receptor Celular 1 basado en el intervalo de supervisión programado en la Sección [004]. Si no se recibe reconocimiento del pulso, éste se retransmite cada 5 segundos. El no reconocimiento de 2 pulsos consecutivos reiniciará la radio.

APAGADO: Receptor Celular 3 no será supervisado. Cuando se deshabilita, el pulso no se envía al receptor. Se indica problema de Supervisión.

Nota: Receptor Celular 2 no puede supervisarse.

[3] Tipo de supervisión De fábrica (APAGADO).

ENCENDIDO: Pulso 1 (Supervisión Comercial). Este tipo de supervisión es adecuado para aplicaciones donde se necesite detección de cambios en el paquete de supervisión.

APAGADO: Pulso 2 (Supervisión Residencial). Este tipo de supervisión es adecuado para aplicaciones donde se necesite supervisión del camino de comunicación para el receptor (sin detección de cambio).

Nota: La supervisión comercial es más intensiva en cuanto a datos que la supervisión residencial y sólo debe ser utilizada cuando sea necesaria para cumplir con la aprobación para la instalación.

[4] Vía principal De fábrica (APAGADO)

ENCENDIDO: El canal Celular es el camino primario. El canal de Ethernet es la vía secundaria.

APAGADO: El canal Ethernet es el camino primario en un Comunicador doble. El canal Celular es el camino secundario.

[6] Actualización remota de Firmware De fábrica (ENCENDIDO).

ENCENDIDO: El firmware del panel de control puede actualizarse de forma remota utilizando las vías de Ethernet/celular.

APAGADO: El firmware del panel de control no se puede actualizar de forma remota. La actualización local del firmware aún es posible.

[7] Transmisión de prueba alterna De fábrica (APAGADO).

ENCENDIDO: Cuando el intervalo de transmisión de prueba periódicas tenga lugar, la transmisión de prueba alternará entre el envío a los receptores primario y secundario con cada intervalo de transmisión de prueba.

APAGADO: Cuando el intervalo de transmisión de prueba periódica tenga lugar, la transmisión de prueba será enviada a los receptores programados con base en las configuraciones de los códigos de informes de transmisión de prueba periódica.

[8] Problema de señal celular baja. De fábrica (APAGADO)

Esta opción enmascara la avería de señal baja para que no genere una avería de celular.

ENCENDIDO: Se genera un evento de avería de celular cuando el nivel de la señal de radio cae por debajo del nivel de umbral (el nivel promedio de CSQ es 4 o menos).

APAGADO: No se genera un evento de avería de celular cuando el nivel de la señal de radio cae por debajo del nivel de umbral (el nivel promedio de CSQ es 4 o menos).

[006] Opciones alternas del Sistema 2

[1] Receptor Ethernet 1 habilitado. De fábrica (ENCENDIDO)

ENCENDIDO: Receptor Ethernet 1 habilitado.

APAGADO: Receptor Ethernet 1 deshabilitado.

[2] Receptor Ethernet 2 habilitado. De fábrica (ENCENDIDO)

ENCENDIDO: Receptor Ethernet 2 habilitado.

APAGADO: Receptor Ethernet 2 deshabilitado.

[3] Reservado

[4] Receptor Celular 3 habilitado. De fábrica (ENCENDIDO)

ENCENDIDO: Receptor Celular 3 habilitado.

APAGADO: Receptor Celular 3 deshabilitado.

[5] Receptor Celular 4 habilitado. De fábrica (ENCENDIDO)

ENCENDIDO: Receptor Celular 4 habilitado.

APAGADO: Receptor Celular 4 deshabilitado.

[6] Reservado

[7] DLS sobre Celular. De fábrica (ENCENDIDO).

ENCENDIDO: DLS está habilitado en el camino Celular.

APAGADO: DLS está deshabilitado en el camino Celular.

Nota: Programar este conmutador como APAGADO para evitar que DLS use el trayecto del celular.

Nota: Si esta Alternancia está en APAGADO (deshabilitada), las sesiones DLS sólo tendrán lugar en el camino Ethernet, independientemente del Camino Primario configurado en la Sección [005] Opción de Alternancia [4]. Si está en ENCENDIDO (habilitada), el Comunicador se conectará al camino Primario primero para DLS; y si la sesión falla, el camino Secundario será utilizado.

[8] Supresión de problema de red. De fábrica (APAGADO).

ENCENDIDO: Los problemas de supervisión Ethernet/celular y las señales de restablecimiento siguen al temporizador de retardo tal como se programó en la sección [226].

APAGADO: Los problemas de supervisión Ethernet/celular y las señales de restablecimiento se envían inmediatamente.

[007] IP del servidor DNS 1

De fábrica (000.000.000.000)

Ingrese la dirección IP para el Servidor DNS 1. El formato está compuesto por cuatro campos; cada campo está compuesto por un número decimal de 3 dígitos. Rango válido: 000-255.

Nota: Si no se programa ningún valor y se utiliza DHCP, el Servidor DHCP configurará la dirección. Si se programa una dirección y se usa DHCP, la dirección programada será utilizada en lugar de la dirección de DHCP.

[008] IP del servidor DNS 2

De fábrica (000.000.000.000)

Ingrese la dirección IP para el Servidor DNS 2. El formato está compuesto por cuatro campos; cada campo está compuesto por un número decimal de 3 dígitos. Rango válido: 000-255.

Nota: Si no se programa ningún valor y se usa DHCP, el Servidor DHCP asignará este valor. Si se programa una dirección y se usa DHCP, la dirección programada será utilizada en lugar de la dirección de DHCP.

Opciones de Programación

[010] Opciones alternas del Sistema 3

[1] Audio bidireccional a través de celular. De fábrica (APAGADO)

ENCENDIDO: Se habilita el audio de 2 vías sobre celular.

APAGADO: Se deshabilita el audio de 2 vías sobre celular.

[2] Verificación visual. De fábrica (APAGADO)

ENCENDIDO: La verificación visual está activada.

APAGADO: La verificación visual está desactivada.

[3] Video a pedido. De fábrica (APAGADO)

ENCENDIDO: Se habilita Video a pedido.

APAGADO: Se deshabilita Video a pedido.

[4] Grupo de receptores. De fábrica (APAGADO)

ENCENDIDO: El grupo de receptores está habilitado.

APAGADO: El grupo de receptores está deshabilitado.

[5] Reservado.

[6] Reservado.

[7] Reservado.

[8] Reservado.

[012] Puerto de entrada DLS

De fábrica (03.062)

El Puerto Local de Entrada DLS (puerto de escucha) es el puerto DLS IV que será utilizado en el momento de la conexión al Comunicador. Si se utiliza un enrutador o pasarela, éste se debe programar con un encaminamiento del puerto de Protocolo de Control de Transmisión (TCP) a este puerto hacia la dirección IP del módulo del Comunicador. Rango válido: 00000 - 65535.

[013] Puerto saliente DLS

De fábrica (03.066)

El Puerto Saliente DLS se utiliza para la sesión saliente hacia DLS IV después de que una solicitud SMS haya sido enviada al Comunicador. Utilice esta sección para configurar el valor del puerto saliente local. Se debe cambiar el valor si el comunicador se ubica detrás de un firewall y debe ser asignado a un número de puerto en particular, según lo determine el administrador de red. En la mayoría de los casos, no se requiere cambiar el valor predeterminado o configurar el firewall con este puerto.

Rango válido: 00000-65535.

Nota: Si la Sección [006] Opción de Alternancia [7] está en ENCENDIDO, DLS utilizará el camino Primario para la sesión. Si la Sección [006] Opción de Alternancia [7] está en APAGADO, DLS utilizará el camino Ethernet si está disponible.

[015] IP de llamado DLS

De fábrica (000.000.000.000)

[016] Puerto de llamado DLS

De fábrica (00.000)

Rango válido: 00000-65535.

[018] Par de grupo de receptores

De fábrica (0.000)

Use el Par de Grupos de Receptores para agregar dos receptores al grupo de receptores con el fin de seleccionar cuál de los dos receptores recibirá las comunicaciones de verificación visual y de eventos de simulación. Use esta opción con la opción Habilitar grupo de receptores [851][010] 4 bits. Puede utilizar cualquiera de las dos vías de receptor disponibles.

Rango válido: 0000-FFFF.

[020] Zona horaria

De fábrica (00)

Consulte la sección [024] 5 Reloj en tiempo real para más detalles. Use la Columna 2 (Compensar horas) para encontrar la Zona horaria local. Registre el valor HEX de dos dígitos de la columna 1 (valor HEX) en la misma fila. Programe este valor HEX para la Zona horaria. El rango válido es 00 a FF.

Table 5-5 Zonas horarias mundiales

Valor HEX	Horas de compensación	Abreviatura estándar	Ubicación
01	-12	BIT	Hora de la Isla Baker
05	-11	SST	Hora estándar de Samoa
09	-10	HAST	Hora Estándar de Hawái-Aleutiano
0B	-9.5	MIT	Hora de Islas Marquesas
0D	-9	AKST	Hora estándar de Alaska

Valor HEX	Horas de compensación	Abreviatura estándar	Ubicación
11	-8	PST	Hora estándar del Pacífico
15	-7	MST	Hora estándar de las Montañas
19	-6	CST	Hora estándar del Centro
1D	-5	EST	Hora estándar del este
1F	-4.5	VST	Hora estándar de Venezuela
21	-4	AST	Hora estándar del Atlántico
23	-3.5	NST	Hora estándar de Terranova
25	-3	ART	Hora de Argentina
29	-2	BEST	Hora estándar del este de Brasil
2D	-1	CVT	Hora de Cabo Verde
31	0	GMT	Hora del meridiano de Greenwich (UTC)
35	1	CET	Hora de Europa central
39	2	SAST	Hora estándar de Sudáfrica
3D	3	AST	Hora estándar árabe
3F	3.5	IRST	Hora estándar de Irán
41	4	GST	Hora estándar del Golfo
43	4.5	AFT	Hora de Afganistán
45	5	PKT	Hora de Pakistán
47	5.5	IST	Hora estándar de India
48	5.75	NPT	Hora de Nepal
49	6	VOST	Hora de Vostok
4B	6.5	MMT	Hora de Myanmar
4D	7	BDT	Hora estándar de Bangladesh
51	8	CST	Hora estándar de China
52	8.25	APO	Hora de Isla Apo
54	8.75	ACWST	Hora estándar del oeste central de Australia
55	9	KST	Hora estándar de Corea
57	9.5	ACST	Hora estándar del centro de Australia
59	10	AEST	Hora estándar del este de Australia
5B	10.5	LHST	Hora estándar de Lord Howe
5D	11	VUT	Hora de Vanuatu
5F	11.5	NFT	Hora de Isla Norfolk
61	12	NZST	Hora estándar de Nueva Zelanda
64	12.75	CHAST	Hora estándar de Isla Chatham
65	13	TOT	Hora de Tonga
69	14	LINT	Hora de Islas de la Línea
70-FF	N/D	N/D	N/D

[025] Reinicio de activación de radio

De fábrica (FF)

Programe 00 para deshabilitar este evento o FF para habilitarlo. Este evento tendrá lugar en comunicadores celulares norteamericanos si la unidad ha sido programada por Connect 24.

Opciones de prueba del sistema

Transmisiones de Prueba al Receptor Primario, con Respaldo al Receptor Secundario:

Configure la Sección Ethernet [026] en (FF); y [027] en (00). Configure la Sección Celular [028] en (FF); y [029], en (00).

- Si la transmisión de prueba falla para el receptor primario, pasará al receptor secundario de respaldo.
- Si la transmisión de prueba falla para el receptor secundario, se generará un problema de FTC.

Transmisión de Prueba Única para Receptores Primario y Secundario:

Configure la Sección Ethernet [026] en (FF); y [027] en (FF). Configure la Sección Celular [028] en (FF); y [029], en (FF).

- El módulo enviará transmisiones de prueba periódicas a cada receptor independientemente, sin respaldos.
- Si la transmisión de prueba falla para cualquiera de los receptores programados, se generará un problema de FTC.

Transmisión de Prueba Alterna:

La Transmisión de Prueba Alterna puede habilitarse o deshabilitarse en la Sección [005] Opción de Alternancia [7].

Transmisión de prueba alternativa con receptores de respaldo:

Configure la Sección Ethernet [026] en (FF); y [027] en (00). Configure la Sección Celular [028] en (FF); y [029], en (00).

Intervalo 1:

- Si la transmisión de prueba falla para el receptor primario, pasará al receptor secundario de respaldo.
- Si la transmisión de prueba falla para el receptor secundario, se generará un problema de FTC.

Intervalo 2:

- Si la transmisión de prueba falla al receptor secundario, se respaldará en el receptor primario.
- Si la transmisión de prueba falla al receptor primario, se generará una avería FTC.

Transmisión de Prueba Única para Receptores Primario y Secundario:

Configure la Sección Ethernet [026] en (FF); y [027] en (FF). Configure la Sección Celular [028] en (FF); y [029], en (FF).

Intervalo 1:

- El módulo enviará transmisiones de prueba periódicas a los receptores primarios (Ethernet primario y celular primario) independientemente, sin respaldos.
- Si la transmisión de prueba falla a cualquiera de los receptores primarios programados, se generará una avería FTC

Intervalo 2:

El módulo enviará transmisiones de prueba periódicas a los receptores secundarios (Ethernet secundario y celular secundario) independientemente, sin respaldos.

- Si la transmisión de prueba falla a cualquiera de los receptores secundarios programados, se generará una avería FTC.

[026] Transmisión de Prueba por Ethernet 1

De fábrica (FF)

Programe 00 para deshabilitar la transmisión de este evento o FF para habilitarla. Véase las opciones de prueba del sistema (página anterior) para detalles sobre la configuración.

[027] Transmisión de Prueba por Ethernet 2

De fábrica (00)

Programe 00 para deshabilitar la transmisión de este evento o FF para habilitarla. Véase las opciones de prueba del sistema (página anterior) para detalles sobre la configuración.

[028] Transmisión de prueba del receptor celular 3

De fábrica (FF)

Programe 00 para deshabilitar la transmisión de este evento o FF para habilitarla. Véase las opciones de prueba del sistema (página anterior) para detalles sobre la configuración.

[029] Transmisión de prueba del receptor celular 4

De fábrica (00)

Programe 00 para deshabilitar la transmisión de este evento o FF para habilitarla. Véase las opciones de prueba del sistema (página anterior) para detalles sobre la configuración.

Nota: El intervalo de tiempo (en minutos) entre pruebas periódicas se programa en la Sección [125] (Ethernet) y en la Sección [225] (Celular).

[030] Restauración de FTC

De fábrica (FF)

Programa 00 para deshabilitar la transmisión de este evento o FF para habilitarla. Este evento ocurrirá cuando se solucione un Problema de FTC en el sistema.

[095] Puerto local de entrada de SA

De fábrica (03.092)

Rango válido: 00000 - 65535

[096] Puerto local de salida de SA

De fábrica (03.093)

Rango válido: 00000 - 65535

Opciones del Receptor Ethernet 1

[101] Código de Cuenta del Receptor Ethernet 1

De fábrica (0.000.000.000)

El código de cuenta es utilizado por la estación central para distinguir los transmisores. Este código de cuenta es utilizado al transmitir señales de pulsos al receptor de la estación central. Las señales recibidas del panel utilizarán el número de cuenta del panel de control. Rango válido: 0000000001-FFFFFFFFFE.

Nota: Si el Receptor Ethernet 1 y el Receptor Celular 1 se programan como si fueran el mismo receptor (IP y número de puerto idénticos), se utilizará el código de cuenta del Receptor Ethernet 1.

[102] DNIS del Receptor Ethernet 1

De fábrica (000.000)

El servicio DNIS (Dialled Number Information Service) [Servicio de Informaciones de Número Marcado] se utiliza además del Código de Cuenta para identificar el módulo del Comunicador en la estación central. Rango válido: 000000 - 099999. El valor se ingresa con un 0 al comienzo seguido por el DNIS de 5 dígitos. El formato es Decimal Codificado Binario (BCD).

Nota: Cada receptor Ethernet/Celular debe programarse con un DNIS exclusivo.

[103] Dirección del Receptor Ethernet 1

De fábrica (127.000.000.001)

La dirección De fábrica habilita al Comunicador a operar en el Modo No Supervisado.

El Modo No Supervisado se utiliza cuando un receptor no está disponible y se requiere que la unidad realice sesiones DLS. Típicamente utilizado donde el cliente programa el panel de control diariamente debido al control de acceso y aún desea recibir alarmas sin adquirir hardware (receptor) o software adicionales.

Nota: Cuando se haya programado una dirección IP válida, el receptor Ethernet 1 se habilitará y comunicará los eventos sobre el canal de Ethernet.

El Receptor Ethernet 1 y el Receptor Celular 1 pueden configurarse para que se comuniquen con el mismo receptor de la estación central. Para configurar la operación del dispositivo utilizando esta funcionalidad de modo de receptor común, programe el receptor Ethernet 1 y el receptor celular 1, la dirección IP y el número de puerto con valores idénticos.

Nota: Cuando opere en el Modo de Receptor Común, el código de la cuenta del Receptor Ethernet 1 se utilizará para los canales Ethernet y Celular.

[104] Puerto remoto UDP de receptor 1 de Ethernet

De fábrica (03.061)

Esta sección determina el puerto remoto UDP del receptor 1 de Ethernet. Rango válido: 00000 - 65535.

[105] Puerto local de UDP de receptor 1 de Ethernet

De fábrica (03.060)

Use esta sección para establecer el valor del puerto de salida local UDP. Ajuste el valor de este puerto si la instalación se ubica detrás de un firewall y debe ser asignado a un número de puerto en particular según lo determine el administrador de sistema de la estación central. Rango válido: 00000 - 65535.

[106] Nombre de Dominio del Receptor Ethernet 1

De fábrica ()

Ingrese el nombre del Dominio de 32 caracteres ASCII.

Opciones del Receptor Ethernet 2

[111] Código de Cuenta del Receptor Ethernet 2

De fábrica (0.000.000.000)

El código de cuenta es utilizado por la estación central para distinguir los transmisores. El código de cuenta es utilizado al transmitir señales de pulsos al receptor de la estación central. Las señales recibidas del panel de control utilizarán el número de cuenta del panel de control. Rango válido: 0000000001- FFFFFFFFEE.

Nota: Si el Receptor Ethernet 2 y el Receptor Celular 2 son el mismo receptor (IP y número de puerto idénticos), la cuenta del Receptor Ethernet 2 se utilizará para los canales Ethernet y Celular.

[112] DNIS del Receptor Ethernet 2

De fábrica (000.000)

DNIS se utiliza, además del código de cuenta, para identificar el módulo del Comunicador en la estación central. Rango válido: 000000 - 099999. El valor se ingresa con un 0 al comienzo seguido por el DNIS de 5 dígitos. El formato es BCD.

Nota: Cada receptor Ethernet/Celular debe programarse con un DNIS exclusivo.

[113] Dirección del Receptor Ethernet 2

De fábrica (000.000.000.000)

Programar la dirección IP del receptor Ethernet 2 con 000.000.000.000 inhabilitará Ethernet.

Ingrese la dirección IP del receptor Ethernet 2. Esta dirección será suministrada por el administrador de sistema de la estación central. El formato está compuesto por cuatro campos; cada campo está compuesto por un número decimal de 3 dígitos. Rango válido: 000-255.

Nota: Cuando se haya programado una dirección IP válida, el receptor Ethernet 2 se habilitará y comunicará los eventos sobre el canal de Ethernet.

El Receptor Ethernet 2 y el Receptor Celular 2 pueden configurarse para que se comuniquen con el mismo receptor de la estación central.

Para configurar la operación del dispositivo utilizando esta funcionalidad de modo de receptor común, programe el receptor Ethernet 2 y el receptor celular 2, la dirección IP y el número de puerto con valores idénticos. Cuando opere en modo de receptor común, el código de cuenta del receptor Ethernet 2 se utilizará para comunicaciones vía canales de Ethernet y celular.

Nota: No programe el Receptor Ethernet 1 y el Receptor Ethernet 2 para que se comuniquen con el mismo receptor.

[114] Puerto remoto UDP de receptor 2 de Ethernet

De fábrica (03.061)

Esta Sección se usa para programar el número de puerto utilizado por el Receptor Ethernet 2. Establezca el valor de este puerto si la instalación se ubica detrás de un firewall y debe ser asignado a un número de puerto en particular según lo determine el administrador de sistema de la estación central. Rango válido: 00000 - 65535.

Nota: No programe el Puerto del Receptor Ethernet 1 y del Receptor Ethernet 2 con el mismo valor.

[115] Puerto local de UDP de receptor 2 de Ethernet

De fábrica (03.065)

Utilice esta Sección para programar el valor del puerto saliente local. Establezca el valor de este puerto si la instalación se ubica detrás de un firewall y debe ser asignado a un número de puerto en particular según lo determine el administrador de red. Rango válido: 00000 - 65535.

Nota: No programe el Puerto del Receptor Ethernet 1 y del Receptor Ethernet 2 con el mismo valor.

[116] Nombre de Dominio del Receptor Ethernet 2

De fábrica ()

Ingrese el Nombre del Dominio de 32 caracteres ASCII.

Opciones de Ethernet

[124] Hora de transmisión de prueba por Ethernet

De fábrica (9.999)

Ingrese un número de 4 dígitos (0000-2359) utilizando el formato de 24 horas (HHMM) para configurar la hora de transmisión de prueba. Rango válido: 00 - 23 horas (HH) y 00 - 59 minutos (MM). Programar el número 9999 inhabilitará la hora de transmisión de prueba.

Nota: La fecha y hora internas se programarán automáticamente cuando la unidad se comunique con el receptor principal.

[125] Ciclo de transmisión de prueba por Ethernet

De fábrica (000.000)

Este valor representa el intervalo entre las transmisiones de prueba, en minutos. Rango válido: 000000 - 999999 minutos. Una vez que la unidad haya enviado la transmisión de prueba periódica inicial, todas las futuras transmisiones de prueba serán desplazadas por la cantidad de minutos programada. Ver Secciones [026] - [029].

Table 5-6 Intervalo de Transmisión de Prueba por Ethernet

Intervalo de Transmisión de Prueba	Diariamente	Semanalmente	Mensualmente
Minutos programados	001440	010080	043200

Nota: El valor mínimo es 000005 minutos. La programación de un intervalo inferior a 5 minutos deshabilitará la transmisión de prueba.

Opciones del Receptor Celular 3

[201] Código de Cuenta del Receptor Celular 3

De fábrica (0.000.000.000)

El código de cuenta es utilizado por la estación central para distinguir los transmisores. Este código de cuenta es utilizado al transmitir señales de pulsos al receptor de la estación central. Las señales recibidas del panel de control utilizarán el número de cuenta del panel de control. Rango válido: 0000000001 - FFFFFFFF.

[202] DNIS del Receptor Celular 3

De fábrica (000.000)

DNIS se utiliza, además del código de cuenta, para identificar el módulo del Comunicador en la estación central. Rango válido: 000000 - 0FFFFFF Los valores se ingresan con un 0 inicial seguido por el DNIS de 6 dígitos.

Nota: Cada receptor Ethernet/Celular debe programarse con un DNIS exclusivo.

[203] Dirección IP del receptor celular 3

De fábrica (000.000.000.000)

Ingrese la dirección IP del receptor celular 1. Esta información será suministrada por su administrador de sistema de la estación central. Cada segmento de 3 dígitos de la dirección debe estar presente en el rango válido de 000-255.

Nota: Cuando se haya ingresado una dirección IP válida, el receptor celular se habilitará y comunicará los eventos vía canal celular.

[204] Puerto del Receptor Celular 3

De fábrica (03.061)

Esta Sección determina el puerto utilizado por el Receptor Celular 3. Cambie el valor De fábrica de este puerto cuando su instalación esté protegida por firewall y deba ser asignada un número de puerto específico como determine el administrador de sistema de su estación central. Rango válido: 00000 - 65535.

Nota: La programación de esta sección con 00000 deshabilitará el receptor.

[205] APN del Receptor Celular 3

De fábrica ()

El Nombre del Punto de Acceso (APN) determina la red celular a la cual el comunicador se conectará. Esta información puede ser obtenida de su operador de red. Programe esta Sección de 32 caracteres ASCII.

Nota: Cuando se utilice una tarjeta SIM con un APN personalizado, la unidad no tendrá acceso a Internet. Las funciones DLS y Flash remoto pueden seguir utilizándose si la Sección [221] se programa con un APN público válido.

[206] Nombre de Dominio del Receptor Celular 3

De fábrica ()

Ingrese el nombre del Dominio de 32 caracteres ASCII. Esta información será suministrada por su administrador de sistema de la estación central.

Opciones del Receptor Celular 4

[211] Código de Cuenta del Receptor Celular 4

De fábrica (0.000.000.000)

El código de cuenta es utilizado por la estación central para distinguir entre diferentes transmisores. Este código de cuenta es utilizado al transmitir señales al receptor de la estación central. Las señales recibidas en el panel utilizarán el número de cuenta del panel. Rango válido: 0000000001 - FFFFFFFFEE.

[212] DNIS del Receptor Celular 4

De fábrica (000.000)

DNIS se utiliza, además del código de cuenta, para identificar el módulo del Comunicador en la estación central. Rango válido: 000000 - 099999. Los valores se ingresan con un 0 seguido por el valor DNIS de 6 dígitos. El formato es BCD.

Nota: Cada receptor Ethernet/Celular debe programarse con un DNIS exclusivo.

[213] Dirección IP del receptor celular 4

De fábrica (000.000.000.000)

Ingresa la dirección IP del receptor celular 4. Esta dirección será suministrada por su estación central. El formato está compuesto por cuatro campos; cada campo está compuesto por un número decimal de 3 dígitos. Rango válido: 000 - 255.

Nota: Cuando se haya ingresado una dirección válida, el receptor celular 2 se habilitará y comunicará los eventos vía ruta celular.

[214] Puerto del Receptor Celular 4

De fábrica (03.061)

Esta Sección define el puerto del Receptor Celular 4. Cambie el valor de este puerto cuando su instalación esté protegida por firewall y deba ser asignada un número de puerto específico como determine el administrador de sistema de su estación central. Rango válido: 00000 - 65535.

Nota: No programe el Receptor Celular 1 y el Receptor Celular 2 para que se comuniquen con el mismo receptor.

[215] APN del Receptor Celular 4

De fábrica ()

El APN determina la red celular a la cual el comunicador se conectará. Esta información puede ser obtenida de su operador de red. Programe esta Sección de 32 caracteres ASCII.

Nota: Cuando se utilice una tarjeta SIM con un APN personalizado, la unidad no tendrá acceso a Internet. Las funciones DLS y Flash remoto pueden seguir utilizándose si la Sección [221] se programa con un APN público válido.

[216] Nombre de Dominio del Receptor Celular 4

De fábrica ()

Ingresa el Nombre de Dominio del Receptor Celular 2 de hasta 32 caracteres ASCII.

Opciones de Celular

[221] Nombre del punto de acceso público celular

De fábrica ()

Cuando el Comunicador esté operando en un APN privado, utilice esta Sección para seleccionar un APN público para DLS y Actualización Remota de Firmware. Esta información puede ser obtenida de su operador de red. El APN identifica la red Celular pública a la cual el Comunicador se conectará.

[222] Nombre de usuario de inicio de sesión por celular

De fábrica ()

Algunos operadores de red le exigen que suministre credenciales de inicio de sesión cuando se conecte a un APN. Programe su Nombre de Usuario de inicio de sesión en esta Sección. Ingresa el Nombre de usuario de inicio de sesión por celular de hasta 32 caracteres ASCII.

[223] Contraseña de inicio de sesión por celular

De fábrica ()

Algunos operadores de red le exigen que suministre credenciales de inicio de sesión cuando se conecte a un APN. Programe su Contraseña de inicio de sesión en esta Sección. Ingresa la Contraseña de inicio de sesión por celular de hasta 32 caracteres ASCII.

[224] Hora de transmisión de prueba por celular

De fábrica (9.999)

Ingrese un valor de 4 dígitos utilizando el formato de 24 horas (HHMM) para configurar la hora de transmisión de prueba. Rango válido: 00 - 23 para las horas (HH) y 00 - 59 para los minutos (MM).

Nota: Para deshabilitar el momento del día de la transmisión de prueba, ingrese 9999 o FFFF en esta Sección.

La fecha y la hora internas serán programadas automáticamente solamente por el receptor primario.

[225] Ciclo de transmisión de prueba por celular

De fábrica (000.000)

Este valor representa el intervalo entre las transmisiones de prueba en minutos. Rango válido: 000000 - 999999 minutos. Una vez que la unidad haya enviado la transmisión de prueba periódica inicial, todas las futuras transmisiones de prueba serán desplazadas por la cantidad de minutos programada. Ver Secciones [026] - [029].

Table 5-7 Intervalo de Transmisión de Prueba por Celular

Intervalo de Transmisión de Prueba	Diariamente	Semanalmente	Mensualmente
Minutos programados	001440	010080	043200

Nota: El valor mínimo es 000005 minutos. La programación de un intervalo inferior a 5 minutos deshabilitará la transmisión de prueba.

[226] Temporizador de retardo de problemas de red

De fábrica (015)

Esta opción se utiliza para programar el retardo, en minutos, para reportar un Problema de Retardo de Celular. Las entradas válidas son 000 - 255. Si esta sección se programa como 00, los problemas de celular, Ethernet y supervisión no se comunican.

[227] Tiempo de espera de llamada de voz

De fábrica (000) Las entradas válidas predeterminadas son 000 - 255.

[228] Tiempo de rellamada de voz

De fábrica (010) Las entradas válidas predeterminadas son 000 - 255.

[229] Número de rellamada de voz

De fábrica () número de teléfono de 32 dígitos.

Entradas válidas: 000000000000000001 a FFFFFFFFFFFFFFFF

[422] Número de identificación de integración

Esta sección mostrará el número único de 12 dígitos asignado a este panel de control para la identificación cuando se integra con aplicaciones de terceros.

[423] Código de acceso de integración para sesión 1

(12345678123456781234567812345678) El rango válido predeterminado es 0000000000000000 - FFFFFFFFFFFFFFFF.

Esta sección es un número programable de 32 dígitos usado para la inicialización con aplicaciones de terceros.

Nota: Si se integra con una aplicación de terceros, este campo de código de acceso debe programarse con un número único para asegurar la conexión con un cifrado de 128 bits.

[424] Etiqueta SMS de sesión 1

De fábrica (11.111.111)

Esta sección se usa para identificar la sesión de integración con un integrador de terceros.

[425] Opciones de alternar integración 2 de sesión 1

Estas opciones de alternar en esta sección se usan para activar y configurar la ruta usada para la integración con aplicaciones de terceros.

[1] Integración a través de USB De fábrica (APAGADO)

[2] Integración a través de celular De fábrica (APAGADO)

[3] Integración a través de Ethernet De fábrica (APAGADO)

[4] iTv2 Protocolo de integración De fábrica (ENCENDIDO)

[426] Opciones de alternar integración 3 de sesión 1

Las opciones de alternar en esta sección se usan para determinar el comportamiento de sondeo y notificación usado para la integración con aplicaciones de terceros.

[1] Sondeo UDP De fábrica (APAGADO)

[2] Sondeo TCP De fábrica (APAGADO)

[3] Notificación en tiempo real De fábrica (APAGADO)

[4] Notificación sigue a sondeo De fábrica (APAGADO)

[5] Firewall de IP De fábrica (APAGADO)

[427] Intervalo de sondeo interactivo de sesión 1 en segundos

De fábrica (00010) Rango válido: 00000-65535

Esta opción controla el intervalo de sondeo del panel de alarma a la interfaz de integración a fin de optimizar el uso de datos. Mientras más corto sea el intervalo, mayor será el uso de datos.

[428] IP de servidor de integración de sesión 1

Esta sección programa la dirección IP del servidor de terceros. **No** programe esta sección si se programa un nombre de dominio en la sección [431].

[429] Puerto de notificación de integración de sesión 1

De fábrica (00372) Rango válido: 00000-65535

Esta sección se usa para programar el puerto de integración TCP para la notificación en tiempo real

[430] Puerto de sondeo de integración de sesión 1

De fábrica (00373) Rango válido: 00000- 65535

Esta sección se usa para programar el puerto del servidor de integración. Consulte el manual del dispositivo de terceros para más información

[431] DNS de servidor de integración de sesión 1

Ingrese el nombre de dominio (hasta 32 caracteres ASCII) según lo suministre el dispositivo de terceros. Consulte el manual del dispositivo de terceros para más información.

[432] Puerto saliente de integración de sesión 1

De fábrica (03070) Rango válido: 00000- 65535

Esta sección se usa para programar el puerto de salida para la integración vía UDP.

[433] Puerto entrante de integración de sesión 1

De fábrica (03071) Rango válido: 00000- 65535

Esta sección se usa para programar el puerto de entrada para la integración vía TCP.

[450]-[460] Repite [423]-[433] para sesión 2

[477]-[487] Repite [423]-[433] para sesión 3

[504]-[514] Repite [423]-[433] para sesión 4

[691] - [694] Sesión 1 a 4 Control de notificación

[1] - Notificaciones de alarma y restauración de alarma desactivadas (ENCENDIDO)

[2] - Notificaciones de sabotaje y restauración de sabotaje desactivadas (ENCENDIDO)

[3] - Notificaciones de armado/desarmado (ENCENDIDO)

[4] - Notificaciones de problemas y restauración de problemas (ENCENDIDO)

[5] - Notificaciones de transmisión de prueba (ENCENDIDO)

[901] Prueba del receptor

Esta sección se utiliza para habilitar los puertos Ethernet o celular para las transmisiones de prueba de diagnóstico del receptor.

[1] Receptor 1 De fábrica (APAGADO)

[2] Receptor 2 De fábrica (APAGADO)

[3] Receptor 3 De fábrica (APAGADO)

[4] Receptor 4 De fábrica (APAGADO)

Informaciones del Sistema (Sólo Lectura)

Nota: Proporcionado solo para información (solo lectura). Los valores en estas Secciones no pueden ser modificados por el Instalador.

[976] - Versión de archivo de configuración de radio

[977] - Proveedor de red celular - Código MCC/MNC

[978] - Tipo de red celular

00	GPRS	2G	04	LTE	Ethernet solamente
01	EDGE	2G	05	LTE Avanzado	LTE
02	WCDMA	3G	06	CDMA	LTE AVANZADO
03	HSDPA	CDMA	07	EVDO	WCDMA

[979] - Red Celular CSQ

[980] - Códigos de reajuste de radio

[981] - Tipo de radio

[982] - Versión del firmware de la radio

[983] - Sección de diagnóstico de actualización de firmware

Las actualizaciones de firmware para el panel y el comunicador mismo pueden hacerse desde el comunicador.

Table 5-8 Descripciones de Código de respuesta y Acciones correspondientes

Código de respuesta	Descripción de Código de respuesta	Acción correspondiente
Archivo incorrecto		
00	La verificación de la versión falló	Contacte con el soporte técnico de DSC, describa la acción intentada con el sistema y suminístreles el código de respuesta en la sección [983].
01	Incompatibilidad de tipo de imagen	
02	Incompatibilidad de tipo de dispositivo	
03	Incompatibilidad de tipo de hardware	
04	Incompatibilidad de variante general	
05	Longitud incorrecta del encabezado de Firmware	
Panel ocupado		
20	Actualización del sistema pendiente - el panel está armado	Desarme el panel para continuar con el proceso de actualización del firmware del sistema.
21	Actualización de sistema pendiente –Problema de CA (Cualquier problema de CA; dispositivo/módulo)	Resuelva el problema de CA para continuar con el proceso de actualización del firmware del sistema.
22	Actualización de sistema pendiente –Batería baja (Cualquier problema de batería baja; dispositivo/módulo)	Resuelva el problema de batería baja para continuar con el proceso de actualización del firmware del sistema.
25	Actualización del sistema pendiente - comunicación en curso	Reintente en unos minutos; si el problema persiste, contacte con el soporte técnico de DSC.
Cambio de secuencia de actualización de firmware		
A0	Actualización de firmware del sistema correcta	Ninguna
A1	Falla de actualización de firmware del sistema	Por lo menos un módulo no fue actualizado. Use DLS para aplicar nuevamente el firmware al módulo no actualizado.
A2	Falla de actualización de firmware del sistema - no se encontró módulo	Por lo menos un módulo no estaba respondiendo durante la actualización del firmware. Asegúrese de que todos los módulos asociados estén conectados físicamente y alimentados.
AA	Comienza la transferencia de firmware del dispositivo	Ninguna
AB	Comienza la actualización del módulo del firmware del dispositivo	Ninguna

Código de respuesta	Descripción de Código de respuesta	Acción correspondiente
AC	Falla general en la transferencia de firmware del dispositivo	Contacte con el soporte técnico de DSC, describa la acción intentada con el sistema y suminístreles el código de respuesta en la sección [983].
Estado de la actualización del firmware		
C0	Sistema listo para actualizarse	Ninguna
C1	Petición de cancelación de actualización del sistema recibida	El sistema ha recibido una petición de cancelación de la actualización de DLS.
C2	Inicio de actualización del sistema	Ninguna
Rechazo de pedido de descarga de firmware		
E0	Reservado	
E1		
E2		
E3		
E4		
E5	Actualización remota de firmware deshabilitada	Habilite la actualización remota del firmware en el comunicador para realizar la actualización remota del firmware del sistema.
Estados de actualización de estado local		
FE	Archivo de Firmware vacío	Ninguna acción requerida. El comunicador no tiene actualmente ningún archivo de firmware.
FD	Descarga de firmware en curso	Ninguna acción requerida. El comunicador está descargando actualmente firmware.

La tabla muestra los códigos del indicador de actualización del firmware y el significado de cada código. Las actualizaciones se pueden hacer desde el comunicador. El comunicador puede actualizar el firmware del panel y también del comunicador mismo. Esta sección no proporciona información específica como por ejemplo si la imagen todavía está almacenada o se borró debido al código de cancelación.

[984] - Estado del comunicador

Las secciones del estado del comunicador proporcionan al instalador el estado de la funcionalidad, de la preparación operativa y las fallas del comunicador.

El estado del comunicador se visualiza como un código hexadecimal de 6 dígitos. El código varía entre 00000F y 2220CF, aunque no todos los números en este rango están asignados. Cada uno de los 6 dígitos representa un indicador de estado o de avería como se indica a continuación:

1. Dígitos 1 y 2: Los indicadores de la fuerza de la señal muestran la presencia/fuerza de la radio celular.
2. Dígitos 3: El indicador de red, indica el estado operativo de la red.
3. Dígitos 4 y 5: El indicador de avería muestra el tipo de problema en el comunicador o los módulos asociados y conectados con el comunicador. Véase la Tabla 8 en la página 17 para una lista de valores posibles.
4. Dígitos 6: Reservado, se muestra como "F" o "-".

Por ejemplo, un valor de 11002F significa:

11 - La fuerza de señal es excelente

0 - No hay problemas de red

02 - Avería de supervisión del panel con el comunicador

El código de estado para la intensidad de la señal de radio, sus problemas típicos, causas posibles e instrucciones para la solución de problemas se muestra en la tabla a continuación.

Table 5-9 Fuerza de señal de radio - Dígitos 1 y 2

Intensidad de señal	Nivel CSQ	Indicador de señal 1	Indicador de señal 2	Nivel de señal [dBm]	Nivel de la señal Estado	Acción requerida
Sin señal	0	0	0	-108.8	malo	Verifique todas las conexiones de antena. Confirmar que el servicio celular está activo en el área. Reubique el Panel o instale la antena externa.
1 barra	1 - 4	0	2	-108 ~ -103	débil	Reubique el panel o instale la antena externa si el LED amarillo de problema parpadea 5 veces.
2 barras	5 - 6	0	1	-102 ~ --99	débil	
3 barras	7 - 10	2	1	-98 ~ -91	fuerte	La ubicación está OK. La fuerza de señal del celular es mayor que CSQ 7.
4 barras	11 - 13	2	1	-90 ~ -85	fuerte	
5 barras	14 +	1	1	-84 y mayor	excelente	

Table 5-10 Indicador de red – Dígito 3

Valor del indicador de red	Significa
APAGADO	Sin problemas en la red
ENCENDIDO	Cable Ethernet desconectado DHCP Ethernet falló
Parpadeo	Transmisión de entrada Transmisión de salida Transmisión de entrada

[985] - Estado de inicialización del radio

El estado de la inicialización de radio proporciona a los instaladores el estado de la comunicación por radio. Se visualiza como una opción conmutable de 8 dígitos, con cada dígito indicando una tarea en el proceso de inicialización.

1. Activación de radio
2. Recepción de SMS desde C24 Communications
3. Reinicio de radio
4. Radio acoplado a la red
5. Receptor 1 iniciado
6. Receptor 2 iniciado
7. Receptor 3 iniciado
8. Receptor 4 iniciado

Por ejemplo, el código de estado de inicio de radio 12-45 --- indica que la Radio se activó, recibió la señal SMS desde C24 Communications, está acoplada a la red, y el Receptor 1 se inició. Este código se actualizaría a 12-45678 cuando se inician los receptores 2, 3, y 4.

Si el código de estado de inicio de radio no indica ningún problema, continúe con la instalación de acuerdo con este manual. Si se reportaran problemas, reinicie el proceso de inicio. Si esta acción no soluciona el problema, remítase a la sección de Solución de Problemas en este manual.

La siguiente tabla muestra la posición de cada dígito en el código de estado y el valor de cada dígito y su significado asignado en el código de ocho dígitos:

Table 5-11 Estado de Inicio de Radio - 1-8 bits finalizado

Bit	1	2	3	4	5	6	7	8
No completado	-	-	-	-	-	-	-	-

Bit	1	2	3	4	5	6	7	8
Completado	1	2	3	4	5	6	7	8

[986] - Opción 4

[1] Apagado remoto De fábrica (APAGADO)

[987] - Versión de idioma

Esta Sección exhibirá la versión del Idioma actual del Comunicador.

[988] - IP del DNS 1

Esta Sección exhibirá la dirección IP del Servidor DNS 1. Esto es útil si la unidad se configura para DHCP y se requiere la dirección IP que se asignó al dispositivo mediante el servidor DHCP. Este valor es programado en la Sección [007] o asignado por DHCP.

[989] - IP del DNS 2

Esta Sección exhibirá la dirección IP del Servidor DNS 2. Esto es útil si la unidad se configura para DHCP y se requiere la dirección IP que se asignó al dispositivo mediante el servidor DHCP.

Este valor se programa en la Sección [008] o lo asigna DHCP.

DHCP.

[990] - Versión de cargador de arranque

Esta Sección exhibirá la versión actual del cargador de inicio del Comunicador.

[991] - Versión del firmware

Esta Sección exhibirá la versión del firmware actual del dispositivo. Actualice las planillas con la nueva versión después de completar la actualización de Flash.

[992] - Dirección IP de Ethernet

Esta Sección exhibirá la dirección IP de la conexión Ethernet. Este valor se programa en la Sección [001] o lo asigna DHCP.

[993] - Dirección de IP de enlace Ethernet

Esta Sección exhibirá la dirección IP de la conexión Ethernet. Este valor se programa en la Sección [001] o lo asigna DHCP.

[994] - Dirección IP celular

Esta Sección exhibirá la dirección IP dinámica actual asignada por DHCP a la conexión Celular.

Nota: La conexión Celular sólo utiliza DHCP (IP Dinámica). La dirección IP Celular siempre es suministrada por la red Celular (es decir, no programable).

[995] - Número SIM

Esta Sección exhibirá el número del Módulo de Identidad del Suscriptor (SIM) de la tarjeta SIM instalada en el Comunicador. El formato es: Identificador Principal de la Industria (2 dígitos); Código del País para Celular (2 o 3 dígitos); Código de Red para Celular (2 - 3 dígitos); Número Exclusivo (10 - 12 dígitos) y Suma de verificación (1 dígito). El rango de números SIM válidos es: 18 - 21 números. Este número está impreso en la tarjeta SIM y en el exterior de la caja del comunicador.

Nota: El dígito de suma de comprobación se omite en los números de Tarjeta SIM de 19 dígitos.

[996] - Número telefónico celular

Esta Sección exhibirá el número de teléfono Celular de la SIM. Este número de teléfono es exigido por el Instalador para la actualización remota de DLS y de firmware (flash).

[997] - Número IMEI

Esta Sección exhibirá la Identidad Internacional de Equipo Móvil (IMEI) de 15 dígitos de la radio. El formato es: Identificador de Cuerpo de Informe (2 dígitos); Número de asignación (4 dígitos); Código del Conjunto Final (2 dígitos); Número de Serie (6 dígitos) y un dígito de verificación.

[998] - Dirección MAC

Esta Sección exhibirá el número exclusivo hexadecimal de 12 dígitos, asignado como la dirección Media Access Control (MAC) [Control de Acceso de Media] del dispositivo.

[860] Mostrar número de ranura del teclado

En esta sección de solo lectura se visualiza el número de ranura de 2 dígitos del teclado utilizado.

[861]-[876] Programación del teclado

Ingrese la sección [861] a [876] para configurar los teclados 1 a 16. Para la información sobre la programación del teclado, consulte la hoja de instalación suministrada con el teclado.

EN **Nota:** Para las instalaciones conforme a la norma EN50131 [861][021] se deben deshabilitar las opciones 1 y 2.

[899] Programación de plantilla

La programación de la plantilla permite la rápida programación de las funciones mínimas requeridas para la operación básica. Esta sección se utiliza para ver las opciones actuales de programación de la plantilla y para definir ciertos parámetros del sistema. Pulse la tecla (#) para aceptar el valor visualizado y avanzar a la opción siguiente. Las siguientes opciones están disponibles:

- Código de plantilla de 5 dígitos: Visualiza el código de programación actual de la plantilla de 5 dígitos (De fábrica: 00000). Cada dígito en el código selecciona un conjunto de opciones de programación predefinidas, como se describe a continuación:
 - Dígito 1 – opciones de definición de la zona 1-8
 - Dígito 2 - opciones de fin de línea (EOL) del sistema
 - Dígito 3 – opciones de comunicaciones de controlador de alarma
 - Dígito 4 – configuraciones del código de reporte
 - Dígito 5 – opciones de conexión DLS
- Número de teléfono de la estación central: El número de teléfono usado para entrar en contacto con la estación de monitoreo central (límite de 32 caracteres).
- Código de cuenta de la estación central: El código de cuenta usado en la sección de programación [310]. Esta es una entrada de 4 o 6 dígitos.
- Código de cuenta de la partición: Utilizado para identificar eventos específicos de la partición. Los 4 dígitos se deben ingresar en orden para completar la entrada.
- Este código de cuenta se ingresa en la sección de programación [310][001].
- Código de acceso DLS: El código de acceso DLS de 6 dígitos usado en la sección de programación [403].
- Retardo de entrada de la partición 1: La duración del retardo de entrada de 3 dígitos para la partición 1, en segundos, usado en la programación [005][001] opción 1.
- Retardo de salida de la partición 1: La duración del retardo de salida de 3 dígitos para la partición 1, en segundos, usado en la sección de programación [005][001] opción 3.
- Código de instalador: El código de acceso del instalador de 4, 6 o 8 dígitos usado en la sección de programación [006][001].

Para más información sobre la programación de plantilla, consulte véase "Tablas de programación de plantilla" en la página 266.

Información del sistemas**[900] Información del sistema****[000] – Versión del panel de control**

Esta sección de solo lectura contiene el número de modelo, la versión de software, la revisión del hardware y el número de serie del controlador de alarma. Por ejemplo, una entrada de 1234 se lee como versión 12.34.

[001]-[524] – Información del módulo

Esta sección de solo lectura se utiliza para ver el número de modelo, la versión del software, la revisión del hardware de los módulos asociados en el sistema de alarma.

Para ver la información para un módulo específico, desplácese a la sección correspondiente:

[001]-[016] Teclados

[101]-[115] Módulo de expansión de 8 zonas

[201] Módulo de expansión de 8 salidas

[301]-[315] Módulo de expansión de 8 zonas

[460] Comunicador alternativo

[461] Módulo HSM2Host

[481] Módulo de audio bidireccional

[501]-[504] Módulo de fuente de alimentación 1 A

[521]-[524] Módulos de salida de alta corriente 1-4

[551]-[554] Fuente de alimentación 3 A

[601]-[608] Repetidor Corbus

[901] Habilitar/Deshabilitar Modo de Prueba de paso del instalador

Este modo prueba la operación de cada detector en el sistema. Ingrese la sección [901] para iniciar una prueba de paso. Durante el modo de prueba de paso, los LED Listo, Armado y Avería en el teclado destellan para indicar que la prueba está activa. Cuando una zona se dispara durante la prueba, suena un tono de 2 segundos en todos los teclados del sistema para indicar que la zona está trabajando correctamente.

Después de 10 minutos sin actividad de la zona, el sistema de alarma emite 5 pitidos cada 10 segundos desde todos los teclados. Después de otros 5 minutos de inactividad, la prueba de paso termina automáticamente.

Para salir manualmente del modo de prueba de paso, ingrese [901] nuevamente.

Programación del módulo

Use esta sección para agregar, quitar y confirmar los módulos siguientes:

- Teclados véase "Dispositivos compatibles" en la página 9
- Módulo de expansión de 8 zonas (HSM2108)
- Módulo de expansión de 8 salidas (HSM2208)
- Fuente de alimentación (HSM2300)
- Fuente de alimentación de 4 salidas (HSM2204)
- Transmisor-receptor inalámbrico (HSM2HOSTx)
- Módulo de verificación de audio (HSM2955)
- Módulo de expansión de 8 zonas (HSM3408)
- Módulo de fuente de alimentación (HSM3350)
- Módulo de repetidor Corbus (HSM3204CX)

Una vez que están agregados, los módulos son supervisados por el sistema.

[902] Agregar/Quitar módulos

Los módulos pueden registrarse manual o automáticamente. En cualquier caso, el número de serie del dispositivo se utiliza como identificador.

Seleccione una de las opciones de registro que se describen a continuación.

[000] – Registro automático de módulos

Cuando se selecciona este modo, el sistema de alarma registra automáticamente todos los módulos conectados con el Corbus. El número total de módulos registrados actualmente se visualiza en el teclado numérico.

- Ingrese la subsección [000] para comenzar el registro automático de todos los módulos nuevos. La pantalla de registro automático mostrará lo siguiente:
 - KP = Cantidad de módulos de tipo teclado
 - IO = Cantidad de módulos de tipo zona y salida
 - M = Número de módulos de otro tipo

Los dispositivos se asignan a la siguiente ranura disponible. La asignación de la ranura se puede modificar usando las subsecciones [002] y [003].

[001] – Registrar módulos

Para registrar módulos individualmente:

1. Entre en la sección de programación [902][001].
2. Cuando se le solicite, ingrese el número de serie del módulo que se encuentra en el PCB. Si se usa un número de serie inválido, sonará un tono de error.
3. Para cancelar la asociación de un módulo, pulse [#].

[002] – Asignación de ranura de módulo

Esta sección se utiliza para cambiar el número de ranura en el que está registrado un módulo. Para cambiar el número de ranura:

1. Entre en la sección de programación [902][002].

2. Ingrese el número de serie del módulo.
3. Cuando se le solicite, ingrese el nuevo número de ranura de dos dígitos. La asignación anterior de la ranura se sustituye por la nueva. Si se ingresa un número de ranura inválido, sonará un tono de error.

[003] – Editar Asignación de ranura de módulo

Al igual que [002], esta sección también se utiliza para cambiar el número de ranura de un módulo. Con esta opción, sin embargo, no se requiere el número de serie. Para cambiar el número de ranura:

1. Entre en la sección de programación [902][002].
2. Use las teclas de desplazamiento para ubicar el módulo y después pulse [*] para seleccionar.
3. Ingrese el nuevo número de ranura de dos dígitos. La asignación anterior de la ranura se sustituye por la nueva. Si se ingresa un número de ranura inválido, sonará un tono de error.

Eliminación de módulos

Las secciones siguientes se utilizan para quitar módulos del sistema:

[101] – Teclados

[102] – Módulos de expansión de 8 zonas

[103] – Módulos de expansión de 8 salidas

[104] – Módulo de expansión de 8 zonas HSM3408

[106] – HSM2Host

[108] – HSM2955

[109] – Fuente de alimentación

[110] – 4 Salidas de alta corriente

[111] - Módulo de fuente de alimentación 3A

[112] - Módulo de repetidor Corbus

1. Después de ingresar la sección [902], desplácese al tipo de módulo que desea eliminar (101-112).
2. Pulse [*] para seleccionar el tipo de módulo y desplácese al módulo específico que desea eliminar.
3. Pulse [*] para seleccionar el módulo y después, cuando se le solicite, pulse [*] otra vez para eliminarlo.

[903] Confirmar módulos

Las secciones siguientes se usan para confirmar el registro de módulos individuales, de sus números de serie y de ranura, y para ubicarlos físicamente:

[000] – Ver todos los módulos

[101] – Teclados

[102] – Módulos de expansión de 8 zonas

[103] – Módulos de expansión de 8 salidas

[104] - Módulo de expansión de 8 E/S

[106] – HSM2Host

[108] – HSM2955

[109] – Fuente de alimentación

[110] – 4 Salidas de alta corriente

[111] - Módulo de fuente de alimentación 3A

[113] - Módulo de repetidor Corbus

Para confirmar un módulo:

1. Ingrese la sección [903] > [000] para ver todos los módulos registrados o desplácese al tipo de módulo que desea confirmar (101-113).
2. Pulse [*] para seleccionar el tipo de módulo y desplácese al módulo específico que desea confirmar. Pulse [*] para entrar al modo de confirmación. El número de serie del módulo y el número de ranura se visualizan en el teclado numérico y los LED de estado del dispositivo destellan. Esto continúa hasta que sale del modo de confirmación para el dispositivo mediante la tecla [#].

Nota: Teclado en blanco (sección [016], opción 3) debe estar deshabilitado para confirmar los teclados.

Pruebas

[904] Prueba de colocación inalámbrica

Esta prueba se utiliza para determinar el estatus de la señal RF para los dispositivos inalámbricos y se puede realizar en un teclado del sistema o en el dispositivo individual. Estas instrucciones pertenecen a la prueba en el teclado. Para instrucciones sobre la prueba de colocación en el dispositivo, consulte la hoja de instalación incluida con el equipo inalámbrico.

Los modos de prueba siguientes están disponibles:

[001]-[128] Prueba de colocación de zonas 1-128

Probar los dispositivos inalámbricos individualmente por zona.

[521]-[528] Prueba de colocación de repetidores 1-8

Probar cada repetidor inalámbrico registrado.

[551]-[566] Prueba de colocación de sirenas 1-16

Probar cada sirena inalámbrica registrada.

[601]-[632] Prueba de colocación de llaves inalámbricas 1-32

Probar llaves inalámbricas individuales. Una vez en esta sección, presione un botón en la llave inalámbrica para comenzar la prueba.

[701]-[716] Prueba de colocación de teclados inalámbricos 1-16

Probar cada teclado inalámbrico registrado.

Se proporcionan dos resultados de prueba:

- 24 horas: Resultados promedio del estado de la señal recibidos durante un periodo de 24 horas.
- Ahora: Resultados del estado de la señal de la prueba actual.

Puede visualizarse los indicadores de estado siguientes:

Table 5-12 Indicaciones de estado del dispositivo inalámbrico

Teclado	Estado
Fuerte	Potencia de la señal fuerte
Bueno	Potencia de la señal buena
Baja	Potencia de la señal baja
Unidireccional	El dispositivo solo está funcionando en modo unidireccional. El panel de alarma no puede configurar o controlar el dispositivo
Sin prueba	Visualizado como el resultado de Ahora si no se realizó ninguna prueba
Ninguna	Visualizado siempre como el resultado de 24 horas al probar llaves inalámbricas

[911] Diagnósticos

La función de diagnóstico proporciona una medición en tiempo real del voltaje, la corriente y el estado de la batería para el panel de alarma y los dispositivos a través del teclado del sistema. Esta información se puede utilizar en lugar de un multímetro para solucionar los problemas del panel y del módulo. Para ver mediciones específicas, desplácese a la sección correspondiente:

[000] Panel

[001] Corriente/voltaje de entrada de CC

[002] Voltaje de la batería, corriente/voltaje de carga de la batería, voltaje de descarga de la batería

[003] Corriente/voltaje de alimentación auxiliar

[004] Corriente/voltaje de alimentación de bus

[005] Corriente/voltaje de la sirena principal

[006] Resistencia de zona-Zona 1-8

[001]-[016] Teclado 1-16

[001] Voltaje de alimentación de bus

[002] E/S 1-Resistencia de zona XXX, donde XXX es el número de zona

[101]-[115] HSM2108 Expansor de zona

[001] Voltaje de alimentación de bus

[002] Corriente/voltaje de alimentación auxiliar

[003] Resistencia de E/S 1-8 - Zonas 1-8

[301]-[315] Expansor de 8 E/S

[001] Resistencia de zona - Zonas 1-8

[501]-[504] Fuente de alimentación 1A

[001] Corriente/voltaje de la batería

[521]-[524] Fuente de alimentación 1A con 4 salidas

[001] Corriente/voltaje de la batería

[551]-[554] Fuente de alimentación 3A

[001] Entrada de CC

[002] Voltaje de la batería, corriente/voltaje de carga de la batería, voltaje de descarga de la batería

[003] Voltaje de la batería, corriente/voltaje de carga de la batería, voltaje de descarga de la batería

[004] Voltaje de alimentación de bus

[005] Corriente/voltaje de alimentación auxiliar1

[006] Corriente/voltaje de alimentación auxiliar2

[601]-[608] Repetidor Corbus

[001] Entrada de CC

[002] Voltaje de la batería, corriente/voltaje de carga de la batería, voltaje de descarga de la batería

[003] Voltaje de alimentación de bus

[004] Corriente/voltaje de salida de bus

[005] Corriente/voltaje de alimentación auxiliar

[912] Prueba de observación

Esta función se utiliza para diagnosticar falsas alarmas. Después de que ha ocurrido una falsa alarma en una zona, el modo Prueba de observación impide cualquier condición de alarma audible o reporte adicional de falsa alarma. En la memoria de eventos se almacena un registro de la falsa alarma con fines de diagnóstico.

[000] – Duración de la prueba de observación

Esta opción se utiliza para programar el tiempo que el sistema permanece en la prueba de observación. El valor de fábrica es 14 días.

[001]-[128] Prueba de observación de zona

La prueba de observación puede realizarse en zonas individuales. La zona permanece en prueba de observación, independientemente del estado del sistema, hasta que haya expirado el temporizador de la prueba de observación. Si el sistema se arma cuando expira el temporizador, las zonas son retiradas de la prueba de observación cuando se desarma el sistema.

Ninguna comunicación ocurre para eventos desde una zona en prueba de observación, a excepción de los eventos de batería baja y reinicio de batería baja y fallas generadas por baja sensibilidad en un detector de humo.

Un mensaje que indica que la zona está en la prueba de observación se visualiza al desplazarse a la izquierda o a la derecha en el menú del teclado desarmado base.

Nota: La prueba de observación no se aplica a eventos de detector de temperatura si está habilitada.

[982] Configuración de batería

[000] – Configuración de batería de panel

01 – Cuando está deshabilitada, la batería del panel se carga a 400 mA. Cuando está habilitada, la batería del panel se carga a 700 mA.

[010] – Batería de salida de alta corriente

Habilita y deshabilita la opción de carga de batería con alta corriente para el HSM2204 1-4.

[020] – Batería de fuente de alimentación de 1 A

Habilita y deshabilita la opción de carga de batería con alta corriente para el HSM2300 1-4.

[030] – Repetidor Corbus

Habilita y deshabilita la opción de carga de batería con alta corriente para el HSM3204CX 1-8.

[040] – Fuente de alimentación de 3 A

Habilita y deshabilita la opción de carga de batería con alta corriente para el HSM3350 1-4.

Alternancia 1 habilita la carga alta para la batería 1.

Alternancia 2 habilita la carga alta para la batería 2.

Alternancia 3 habilita o deshabilita la batería 2. El valor de fábrica está habilitado.

Predefinido

[989] Código maestro de fábrica

Esta sección se utiliza para regresar el código maestro al valor de fábrica. Después de ingresar a esta sección, ingrese el código del instalador y después 989.

[989][Código del Instalador][989] o [*].

Nota: Esta función solo está disponible para modelos

EN

.

[990] Habilitar/deshabilitar bloqueo de instalador

Cuando se habilita esta opción, un instalador no puede realizar un retorno del hardware a la configuración de fábrica; los intentos de hacerlo se registran en la memoria de eventos.

Al encender el sistema de alarma, se proporciona una indicación audible del bloqueo del instalador (el relé de la línea de teléfono hace clic rápidamente). Aún es posible retornar el software a su configuración de fábrica mientras el bloqueo del instalador está habilitado.

[990][Código de Instalador][990] o [*].

[991] Teclados de fábrica

Esta opción de programación se utiliza para retornar los teclados del sistema a las configuraciones predeterminadas de fábrica.

[901]- [916] – Teclado de fábrica 1-16

Esta sección restablece todos los teclados individuales a los valores predeterminados de fábrica. Después de ingresar a esta sección, seleccione el teclado para restablecer a su configuración de fábrica, ingrese el código del instalador y después 991 (o pulse [*]).

[999] – Todos los teclados de fábrica

Esta sección restablece todos los teclados del sistema a los valores predeterminados de fábrica. Después de ingresar a esta sección, ingrese el código del instalador y después (*) o 991.

[996] Receptor inalámbrico de fábrica

Esta sección restablece el receptor inalámbrico (HSM2HOSTx) a los valores predeterminados de fábrica. Ingrese [996] [Código del Instalador][996 o *].

[998] HSM2955 de fábrica

Esta sección restablece el módulo de audio (HSM2955) a los valores predeterminados de fábrica. Ingrese [998][Código de Instalador][998 o *].

[999] Sistema de fábrica

Esta sección restablece el controlador de la alarma a los valores predeterminados de fábrica. Ingrese [999][Código del Instalador][999 o *].

Sección 6 Planillas de programación

Nota: EN La opciones listadas con se requieren para las Instalaciones homologadas con la norma EN50131.

6.1 Programación de etiquetas

[000] Programación de etiquetas

Descripción en página 82

[000] – Selección de idioma (decimal de 2 dígitos; de fábrica: 01)

01 – Inglés	06 – Holandés	11 – Sueco	16 – Turco	22 – Búlgaro	27 – Serbio 28 – Estoniano 29 – Esloveno
02 – Español	07 – Polaco	12 – Noruego	18 – Croata	23 – Letón	
03 – Portugués	08 – Checo	13 – Danés	19 – Húngaro	24 – Lituano	
04 – Francés	09 – Finalizar	14 – Hebreo	20 – Rumano	25 – Ucraniano	
05 – Italiano	10 – Alemán	15 – Griego	21 – Ruso	26 – Eslovaco	

[000] [001] Etiquetas de la zona (2 x 14 caracteres)

Descripción en página 82

001:	002:	003:
004:	005:	006:
007:	008:	009:
010:	011:	012:
013:	014:	015:
016:	017:	018:
019:	020:	021:
022:	023:	024:
025:	026:	027:
028:	029:	030:
031:	032:	033:
034:	035:	036:
037:	038:	039:
040:	041:	042:
043:	044:	045:
046:	047:	048:
049:	050:	051:
052:	053:	054:
055:	056:	057:
058:	059:	060:
061:	062:	063:
064:	065:	066:
067:	068:	069:
070:	071:	072:
073:	074:	075:
076:	077:	078:

Sección 6 Planillas de programación

079:	080:	081:
082:	083:	084:
085:	086:	087:
088:	089:	090:
091:	092:	093:
094:	095:	096:
097:	098:	099:
100:	101:	102:
103:	104:	105:
106:	107:	108:
109:	110:	111:
112:	113:	114:
115:	116:	117:
118:	119:	120:
121:	122:	123:
124:	125:	126:
127:	128:	

[000]	064 – Mensaje de alarma de CO	(2 x 14 caracteres):
	065 – Mensaje de alarma de fuego	(2 x 14 caracteres):
	066 – Mensaje de evento de fallo de armar	(2 x 16 caracteres):
	067 – Alarma ante mensaje de evento de armado	(2 x 16 caracteres):
	100 – Etiqueta del sistema	(1 x 14 caracteres):
	101 – Etiqueta de partición 1	(1 x 14 caracteres):
	102 – Etiqueta de partición 2	(1 x 14 caracteres):
	103 – Etiqueta de partición 3	(1 x 14 caracteres):
	104 – Etiqueta de partición 4	(1 x 14 caracteres):
	105 – Etiqueta de partición 5	(1 x 14 caracteres):
	106 – Etiqueta de partición 6	(1 x 14 caracteres):
	107 – Etiqueta de partición 7	(1 x 14 caracteres):
	108 – Etiqueta de partición 8	(1 x 14 caracteres):
	201 – Etiquetas de salida de comando de partición 1 (2 x 14 caracteres) Descripciones en página 84	001 – Salida de comando 1 de partición 1: 002 – Salida de comando 1 de partición 2: 003 – Salida de comando 1 de partición 3: 004 – Salida de comando 1 de partición 4:
	202 – Etiquetas de salida de comando de partición 2 (2 x 14 caracteres)	001 – Salida de comando 2 de partición 1: 002 – Salida de comando 2 de partición 2: 003 – Salida de comando 2 de partición 3: 004 – Salida de comando 2 de partición 4:

Sección 6 Planillas de programación

	203 – Etiquetas de salida de comando de partición 3 (2 x 14 caracteres)	001 – Salida de comando 3 de partición 1:
		002 – Salida de comando 3 de partición 2:
		003 – Salida de comando 3 de partición 3:
		004 – Salida de comando 3 de partición 4:
	204 – Etiquetas de salida de comando de partición 4 (2 x 14 caracteres)	001 – Salida de comando 4 de partición 1:
		002 – Salida de comando 4 de partición 2:
		003 – Salida de comando 4 de partición 3:
		004 – Salida de comando 4 de partición 4:
	205 – Etiquetas de salida de comando de partición 5 (2 x 14 caracteres)	001 – Salida de comando 5 de partición 1:
		002 – Salida de comando 5 de partición 2:
		003 – Salida de comando 5 de partición 3:
		004 – Salida de comando 5 de partición 4:
	206 – Etiquetas de salida de comando de partición 6 (2 x 14 caracteres)	001 – Salida de comando 6 de partición 1:
		002 – Salida de comando 6 de partición 2:
		003 – Salida de comando 6 de partición 3:
		004 – Salida de comando 6 de partición 4:
	207 – Etiquetas de salida de comando de partición 7 (2 x 14 caracteres)	001 – Salida de comando 7 de partición 1:
		002 – Salida de comando 7 de partición 2:
		003 – Salida de comando 7 de partición 3:
		004 – Salida de comando 7 de partición 4:
	208 – Etiquetas de salida de comando de partición 8 (2 x 14 caracteres)	001 – Salida de comando 8 de partición 1:
		002 – Salida de comando 8 de partición 2:
		003 – Salida de comando 8 de partición 3:
		004 – Salida de comando 8 de partición 4:
	601 – Etiqueta de programa 1	(2 x 14 caracteres): Descripciones en página 84
	602 – Etiqueta de programa 2	(2 x 14 caracteres):
	603 – Etiqueta de programa 3	(1 x 16 caracteres):
	604 – Etiqueta de programa 4	(1 x 16 caracteres):

[000]	801 – Etiquetas de teclado (1 x 14 caracteres) Descripción en página 84	
	001 – Etiqueta de teclado 1:	009 – Etiqueta de teclado 9:
	002 – Etiqueta de teclado 2:	010 – Etiqueta de teclado 10:
	003 – Etiqueta de teclado 3:	011 – Etiqueta de teclado 11:
	004 – Etiqueta de teclado 4:	012 – Etiqueta de teclado 12:
	005 – Etiqueta de teclado 5:	013 – Etiqueta de teclado 13:
	006 – Etiqueta de teclado 6:	014 – Etiqueta de teclado 14:
	007 – Etiqueta de teclado 7:	015 – Etiqueta de teclado 15:

Sección 6 Planillas de programación

	008 – Etiqueta de teclado 8:	016 – Etiqueta de teclado 16:
802 – Etiqueta de expansor de zona HSM2108 Descripción en página 84		
	001 – Etiqueta de expansor de zona 1:	009 – Etiqueta de expansor de zona 9:
	002 – Etiqueta de expansor de zona 2:	010 – Etiqueta de expansor de zona 10:
	003 – Etiqueta de expansor de zona 3:	011 – Etiqueta de expansor de zona 11:
	004 – Etiqueta de expansor de zona 4:	012 – Etiqueta de expansor de zona 12:
	005 – Etiqueta de expansor de zona 5:	013 – Etiqueta de expansor de zona 13:
	006 – Etiqueta de expansor de zona 6:	014 – Etiqueta de expansor de zona 14:
	007 – Etiqueta de expansor de zona 7:	015 – Etiqueta de expansor de zona 15:
	008 – Etiqueta de expansor de zona 8:	
803 – Etiqueta de expansor de salida HSM2208 (1 x 14 ASCII) Descripción en página 84		
	001 – Etiqueta de expansor de salida 1:	009 – Etiqueta de expansor de salida 9:
	002 – Etiqueta de expansor de salida 2:	010 – Etiqueta de expansor de salida 10:
	003 – Etiqueta de expansor de salida 3:	011 – Etiqueta de expansor de salida 11:
	004 – Etiqueta de expansor de salida 4:	012 – Etiqueta de expansor de salida 12:
	005 – Etiqueta de expansor de salida 5:	013 – Etiqueta de expansor de salida 13:
	006 – Etiqueta de expansor de salida 6:	014 – Etiqueta de expansor de salida 14:
	007 – Etiqueta de expansor de salida 7:	015 – Etiqueta de expansor de salida 15:
	008 – Etiqueta de expansor de salida 8:	016 – Etiqueta de expansor de salida 16:
804 – Etiqueta de expansor de 8 E/S HSM3408 (1 x 14 ASCII) Descripción en página 84		
	001– Etiqueta de expansión de 8 zonas 1:	009– Etiqueta de expansión de 8 E/S 9:
	002– Etiqueta de expansión de 8 zonas 2:	010– Etiqueta de expansión de 8 E/S 10:
	003– Etiqueta de expansión de 8 zonas 3:	011– Etiqueta de expansión de 8 E/S 11:
	004– Etiqueta de expansión de 8 zonas 4:	012– Etiqueta de expansión de 8 E/S 12:
	005– Etiqueta de expansión de 8 zonas 5:	013– Etiqueta de expansión de 8 E/S 13:
	006– Etiqueta de expansión de 8 zonas 6:	014 – Etiqueta de expansión de 8 E/S 14:
	007– Etiqueta de expansión de 8 zonas 7:	015– Etiqueta de expansión de 8 E/S 15:
	008– Etiqueta de expansión de 8 zonas 8:	
[000]	806 – Etiqueta HSM2HOSTx: (1 x 14 caracteres) Descripción en página 85	
808 – Etiqueta de módulo de audio HSM2955:		
809 – Etiqueta de fuente de alimentación HSM2300 (1 x 14 caracteres)		001 – Etiqueta de fuente de alimentación 1:
		002 – Etiqueta de fuente de alimentación 2:
		003 – Etiqueta de fuente de alimentación 3:
		004 – Etiqueta de fuente de alimentación 4:
810 – Etiqueta de fuente de salida de alta corriente HSM2204 (1 x 14 caracteres) Descripción en página 85		001 – Etiqueta de fuente de salida de alta corriente 1:
		002 – Etiqueta de fuente de salida de alta corriente 2:
		003 – Etiqueta de fuente de salida de alta corriente 3:
		004 – Etiqueta de fuente de salida de alta corriente 4:
811 – Etiqueta de fuente de alimentación 3 A HSM3350		001 – Etiqueta de fuente de alimentación 3 A 1:

Sección 6 Planillas de programación

	(1 x 14 caracteres)	002 – Etiqueta de fuente de alimentación 3 A 2:
		003 – Etiqueta de fuente de alimentación 3 A 3:
		004 – Etiqueta de fuente de alimentación 3 A 4:
	812 – Etiqueta de repetidor Corbus HSM3204CX	001 – Etiqueta de repetidor Corbus 1:
	(1 x 14 caracteres):	002 – Etiqueta de repetidor Corbus 2:
		003 – Etiqueta de repetidor Corbus 3:
		004 – Etiqueta de repetidor Corbus 4:
		005 – Etiqueta de repetidor Corbus 5:
		006 – Etiqueta de repetidor Corbus 6:
		007 – Etiqueta de repetidor Corbus 7:
		008 – Etiqueta de repetidor Corbus 8:
	815 – Etiqueta de comunicador alterno:	
	(1 x 14 ASCII) Descripción en página 85	
[000]	820 – Etiquetas de sirena	
	001 – Etiqueta de sirena 1:	009 – Etiqueta de sirena 9:
	002 – Etiqueta de sirena 2:	010 – Etiqueta de sirena 10:
	003 – Etiqueta de sirena 3:	011 – Etiqueta de sirena 11:
	004 – Etiqueta de sirena 4:	012 – Etiqueta de sirena 12:
	005 – Etiqueta de sirena 5:	013 – Etiqueta de sirena 13:
	006 – Etiqueta de sirena 6:	014 – Etiqueta de sirena 14:
	007 – Etiqueta de sirena 7:	015 – Etiqueta de sirena 15:
	008 – Etiqueta de sirena 8:	016 – Etiqueta de sirena 16:
[000]	821 – Etiqueta del repetidor	
	(1 x 14 caracteres):	001 – Etiqueta de repetidor 1:
	Descripción en página 85	002 – Etiqueta de repetidor 2:
		003 – Etiqueta de repetidor 3:
		004 – Etiqueta de repetidor 4:
		005 – Etiqueta de repetidor 5:
		006 – Etiqueta de repetidor 6:
		007 – Etiqueta de repetidor 7:
		008 – Etiqueta de repetidor 8:
[000]	999 – Etiquetas con configuración de fábrica	
	Descripción en página 85	

6.2 Configuración de zona

[001] [001 - 128] Tipo de zona		
Tipos de zona disponibles De fábrica = 000 Descripción en página 85 * No evaluado por UL		
000 – Zona nula 001 – Retardo 1 002 – Retardo 2 003 – Instantáneo 004 – Interior 005 – Presente/Ausente interior 006 – Retardo presente/ausente 007 – Fuego retardado 24 horas 008 – Fuego estándar 24 horas 009 – Presente/ausente instantáneo 010 – Retardo interior 011 – Zona de día 012 – Zona de noche 016 – Ajuste final de puerta 017 – Robo 24 horas	018 – Sirena/zumbador 24 horas 023 – Supervisión 24 horas 024 – Zumbador de supervisión 24 horas 025 – Incendio autoverificado 027 – Supervisión de Fuego 040 – Gas 24 horas 041 – CO 24 horas 042 – Atraco 24 horas* 043 – Pánico 24 horas 045 – Calor 24 horas 046 – Médica 24 horas 047 – Emergencia 24 horas 048 – Sprinkler 24 horas* 049 – Inundación 24 horas	051 – Sabotaje con retención 24 horas 052 – 24 horas sin alarma 056 – Alta temperatura 24 horas 057 – Baja temperatura 24 horas 060 – Sabotaje sin retención 24 horas 061 – Anti-enmascaramiento 24 horas 066 – Armado momentáneo de interr. de llave 067 – Armado sostenido de interr. de llave 068 – Desarmado momentáneo de interr. de llave 069 – Desarmado sostenido de interr. de llave 071 – Sirena de puerta 072 – Pulse para fijar

[002] [001 - 128] Atributos de zona			
Atributos de zona disponibles Ver página siguiente para valores de fábrica Descripción en página 90			
1 – Sirena audible 2 – Sirena constante 3 – Timbre de puerta 4 – Anular habilitado	5 – Forzar armado 6 – Exclusión de zona 7 – Retardo de transmisión 8 – Verificación de robo	9 – Normalmente cerrada 10 – EOL simple 11 – EOL doble 12 – Respuesta de bucle rápida/normal	13 – Activación de audio de 2 vías de zona 14 – Verificación de atraco 15 – EOL triple

Atributos de zona de fábrica (Descripción en página 90)

Atributos de zona																
		5 – Forzar armado				9 – EOL normalmente cerrado				13 – Activación de audio de 2 vías de zona						
		6 – Exclusión de zona				10 – EOL simple				14 – Verificación de atraco						
		7 – Retardo de transmisión				11 – EOL doble				15 – EOL triple						
		8 – Verificación de robo				12 – Respuesta de bucle rápida/normal										
Tipo de zona		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
000	Zona nula															
001	Retardo 1	✓	✓	✓	✓		✓	CP-01 ✓	✓							
002	Retardo 2	✓	✓	✓	✓		✓	CP-01 ✓	✓							
003	Instantáneo	✓	✓	✓	✓		✓	CP-01 ✓	✓							

Sección 6 Planillas de programación

004	Interior	✓	✓		✓		✓	CP-01 ✓	✓								
005	Presente/Ausente interior	✓	✓		✓	✓	✓	CP-01 ✓	✓								
006	Retardo presente/ausente	✓	✓		✓	✓	✓	CP-01 ✓	✓								
007	Incendio retardado 24 horas	✓															
008	Incendio estándar 24 horas	✓															
009	Presente/Ausente instantáneo	✓	✓		✓		✓	CP-01 ✓	✓								
010	Retardo interior	✓	✓		✓		✓	CP-01 ✓	✓								
011	Zona de día	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓								
012	Zona de noche	✓	✓		✓	✓	✓		✓								
016	Ajuste final de puerta	✓	✓	✓	✓			CP-01 ✓	CP-01 ✓	✓							
017	Robo 24 horas	✓	✓		✓			CP-01 ✓	CP-01 ✓	✓							
018	Sirena/Zumbador 24 horas	✓	✓		✓			CP-01 ✓	CP-01 ✓	✓							
023	Supervisión 24 horas		✓			✓		CP-01 ✓									
024	Zumbador de supervisión 24 horas		✓		✓			CP-01 ✓	CP-01 ✓								
025	Incendio autoverificado	✓															
027	Supervisión de incendio																
040	Gas 24 horas	✓						CP-01 ✓	CP-01 ✓								
041	CO 24 horas	✓															
042	Atraco 24 horas		✓			✓		CP-01 ✓	CP-01 ✓								✓
043	Pánico 24 horas	✓	✓					CP-01 ✓	CP-01 ✓								
045	Calor 24 horas	✓						CP-01 ✓									
046	Médica 24 horas	✓	✓					CP-01 ✓	CP-01 ✓								
047	Emergencia 24 horas	✓	✓					CP-01 ✓	CP-01 ✓								
048	Sprinkler 24 horas	✓	✓					CP-01 ✓	CP-01 ✓								
049	Inundación 24 horas	✓	✓					CP-01 ✓	CP-01 ✓								
051	Sabotaje con retención 24 horas	✓	✓					CP-01 ✓	CP-01 ✓								
052	Sin alarma 24 horas					✓											

Sección 6 Planillas de programación

056	Alta temperatura 24 horas	✓	✓		✓		CP-01 ✓	CP-01 ✓									
057	Baja temperatura 24 horas	✓	✓		✓		CP-01 ✓	CP-01 ✓									
060	Sabotaje sin retención 24 horas	✓	✓				CP-01 ✓	CP-01 ✓									
061	Anti-enmascaramiento 24 horas				✓												
066	Armado momentáneo de interr. de llave					✓											
067	Armado sostenido de interr. de llave					✓											
068	Desarmado momentáneo de interr. de llave					✓											
069	Desarmado sostenido de interr. de llave					✓											
071	Sirena de puerta			✓		✓											
072	Presione para establecer					✓											

6.3 Resistencia de fin de línea

[004] Resistencia de fin de línea		
Descripción en página 92	001 – EOL simple	Alarma (De fábrica 5.6 kΩ) Rango válido: 0.5 kΩ a 28 kΩ (005 a 280)
	002 – EOL doble	Alarma (De fábrica 5.6 kΩ) Rango válido: 0.5 kΩ a 15 kΩ (005 -150)
		Sabotaje (De fábrica 5.6 kΩ) Rango válido: 0.5 kΩ a 15 kΩ (005 -150)
	003 – Fin de línea triple (TEOL)	Alarma (De fábrica 5.6 kΩ) Rango válido: 0.5 kΩ a 7.5 kΩ (005 -075)
		Sabotaje (De fábrica 5.6 kΩ) Rango válido: 0.5 kΩ a 7.5 kΩ (005 -075)

6.4 Tiempos del sistema

[005] Tiempos del sistema		
Descripción en página 92	000 – Área de Sistema	Tiempo de corte de sirena (De fábrica: 004 minutos):
	(decimal de 3 - dígitos)	Tiempo de retardo de sirena (De fábrica: 000 minutos):
		Temporizador de verificación de robo (De fábrica: 060 minutos):

Sección 6 Planillas de programación

	Temporizador de verificación de atraco (De fábrica: 008 horas):
	Tiempo de respuesta de bucle de zona (De fábrica: 025 x 10 ms):
	Ajuste automático de reloj (De fábrica: 060 segundos):
001 – Temporizador de Partición 1	Retardo de entrada 1 (De fábrica: 030):
	Retardo de entrada 2 (De fábrica: 045):
	Retardo de salida (De fábrica: 120):
	Retardo de reinicio (De fábrica: 010):
002 – Temporizador de Partición 2 Vea partición 1 para valores de fábrica	Retardo de entrada 1:
	Retardo de entrada 2:
	Retardo de salida:
	Retardo de reinicio:
003 – Temporizador de Partición 3 Vea partición 1 para valores de fábrica	Retardo de entrada 1:
	Retardo de entrada 2:
	Retardo de salida:
	Retardo de reinicio:
004 – Temporizador de Partición 4 Vea partición 1 para valores de fábrica	Retardo de entrada 1:
	Retardo de entrada 2:
	Retardo de salida:
	Retardo de reinicio:
005 – Temporizador de Partición 5 Vea partición 1 para valores de fábrica	Retardo de entrada 1:
	Retardo de entrada 2:
	Retardo de salida:
	Retardo de reinicio:
006 – Temporizador de Partición 6 Vea partición 1 para valores de fábrica	Retardo de entrada 1:
	Retardo de entrada 2:
	Retardo de salida:
	Retardo de reinicio:
007 – Temporizador de Partición 7 Vea partición 1 para valores de fábrica	Retardo de entrada 1:
	Retardo de entrada 2:
	Retardo de salida:
	Retardo de reinicio:
008 – Temporizador de Partición 8 Vea partición 1 para valores de fábrica	Retardo de entrada 1:
	Retardo de entrada 2:
	Retardo de salida:
	Retardo de reinicio:
900 – Máscara de la partición de retardo de sirena Particiones: Todas las particiones encendidas	1 2 3 4 5 6 7 8 S S S S S S S
901 – Inicio del horario de verano	Mes (De fábrica: 003):
	Semana (De fábrica: 002):
	Día (De fábrica: 000):
	Hora (De fábrica: 002):

	902 – Fin del horario de verano	Incremento (De fábrica: 001):
		Mes (De fábrica: 011)
		Semana (De fábrica: 001):
		Día (De fábrica: 000):
		Hora (De fábrica: 002):
		Incremento (De fábrica: 001):

6.5 Códigos de acceso

[006] Códigos definidos por el instalador		
(decimal de 4/6/8 dígitos)	001 – Código de instalador	(De fábrica:55555555)
(decimal de 4/6/8 dígitos)	002 – Código maestro	(De fábrica:12345678)
(decimal de 4/6/8 dígitos)	003 – Código de mantenimiento	(De fábrica: AAAAAAAA)
(000-255)	005 – Versión de código	(De fábrica:000)

6.6 Programación de PGM

[007] [000 - 324] Programación de PGM		
	[000] – Asignación de partición de sirena principal	1 2 3 4 5 6 7 8 Y N N N N N N N
	[001 - 324] Asignación de partición de PGM De fábrica: Partición 1 activada. Todas las demás desactivadas Descripción en página 101	1 2 3 4 5 6 7 8 Y N N N N N N N

[008] [000 - 324] Programación de temporizador de PGM				
[000] – Temporizador de PGM -minutos o segundos:		<input type="checkbox"/> Minutos <input type="checkbox"/> Segundos		
[001 – 324]: PGM 1 a 324 (decimal de 3 - dígitos) Rango válido: 001-255 Predefinido: 005 Descripción en página 95				
	PGM	Seguidor de zona por zona (000-128;De fábrica 000)	Prox. usado (000-095;De fábrica 000)	Programa (000-004;De fábrica 000)
Panel de alarma	001	PGM 1		
	002	PGM 2		
	003	PGM 3		
	004	PGM 4		
HSM2204 #1	005	PGM 5		
	006	PGM 6		
	007	PGM 7		
	008	PGM 8		

Sección 6 Planillas de programación

[008] [000 - 324] Programación de temporizador de PGM					
HSM2204 #2	009	PGM 9			
	010	PGM 10			
	011	PGM 11			
	012	PGM 12			
HSM2204 #3	013	PGM 13			
	014	PGM 14			
	015	PGM 15			
	016	PGM 16			
HSM2204 #4	017	PGM 17			
	018	PGM 18			
	019	PGM 19			
	020	PGM 20			
HSM2208 #1	037	PGM 37			
	038	PGM 38			
	039	PGM 39			
	040	PGM 40			
	041	PGM 41			
	042	PGM 42			
	043	PGM 43			
	044	PGM 44			
HSM2208 #2	045	PGM 45			
	046	PGM 46			
	047	PGM 47			
	048	PGM 48			
	049	PGM 49			
	050	PGM 50			
	051	PGM 51			
	052	PGM 52			
HSM2208 #3	053	PGM 53			
	054	PGM 54			
	055	PGM 55			
	056	PGM 56			
	057	PGM 57			
	058	PGM 58			
	059	PGM 59			
	060	PGM 60			
HSM2208 #4	061	PGM 61			
	062	PGM 62			
	063	PGM 63			
	064	PGM 64			

Sección 6 Planillas de programación

[008] [000 - 324] Programación de temporizador de PGM					
	065	PGM 65			
	066	PGM 66			
	067	PGM 67			
	068	PGM 68			
HSM2208 #5	069	PGM 69			
	070	PGM 70			
	071	PGM 71			
	072	PGM 72			
	073	PGM 73			
	074	PGM 74			
	075	PGM 75			
	076	PGM 76			
HSM2208 #6	077	PGM 77			
	078	PGM 78			
	079	PGM 79			
	080	PGM 80			
	081	PGM 81			
	082	PGM 82			
	083	PGM 83			
	084	PGM 84			
HSM2208 #7	085	PGM 85			
	086	PGM 86			
	087	PGM 87			
	088	PGM 88			
	089	PGM 89			
	090	PGM 90			
	091	PGM 91			
	092	PGM 92			
HSM2208 #8	093	PGM 93			
	094	PGM 94			
	095	PGM 95			
	096	PGM 96			
	097	PGM 97			
	098	PGM 98			
	099	PGM 99			
	100	PGM 100			
HSM2208 #9	101	PGM 101			
	102	PGM 102			
	103	PGM 103			
	104	PGM 104			
	105	PGM 105			

Sección 6 Planillas de programación

[008] [000 - 324] Programación de temporizador de PGM					
	106	PGM 106			
	107	PGM 107			
	108	PGM 108			
HSM2208 #10	109	PGM 109			
	110	PGM 110			
	111	PGM 111			
	112	PGM 112			
	113	PGM 113			
	114	PGM 114			
	115	PGM 115			
	116	PGM 116			
HSM2208 #11	117	PGM 117			
	118	PGM 118			
	119	PGM 119			
	120	PGM 120			
	121	PGM 121			
	122	PGM 122			
	123	PGM 123			
	124	PGM 124			
HSM2208 #12	125	PGM 125			
	126	PGM 126			
	127	PGM 127			
	128	PGM 128			
	129	PGM 129			
	130	PGM 130			
	131	PGM 131			
	132	PGM 132			
HSM2208 #13	133	PGM 133			
	134	PGM 134			
	135	PGM 135			
	136	PGM 136			
	137	PGM 137			
	138	PGM 138			
	139	PGM 139			
	140	PGM 140			
HSM2208 #14	141	PGM 141			
	142	PGM 142			
	143	PGM 143			
	144	PGM 144			
	145	PGM 145			
	146	PGM 146			

Sección 6 Planillas de programación

[008] [000 - 324] Programación de temporizador de PGM

HSM2208 #15	147	PGM 147			
	148	PGM 148			
	149	PGM 149			
	150	PGM 150			
	151	PGM 151			
	152	PGM 152			
	153	PGM 153			
	154	PGM 154			
	155	PGM 155			
HSM2208 #16	156	PGM 156			
	157	PGM 157			
	158	PGM 158			
	159	PGM 159			
	160	PGM 160			
	161	PGM 161			
	162	PGM 162			
	163	PGM 163			
HSM3204CX#17	164	PGM 164			
	293	PGM 293			
	294	PGM 294			
	295	PGM 295			
	296	PGM 296			
	297	PGM 297			
	298	PGM 298			
	299	PGM 299			
	300	PGM 300			
	301	PGM 301			
	302	PGM 302			
	303	PGM 303			
	304	PGM 304			
	305	PGM 305			
	306	PGM 306			
	307	PGM 307			
	308	PGM 308			
	309	PGM 309			
	310	PGM 310			
	311	PGM 311			
312	PGM 312				
313	PGM 313				
314	PGM 314				
315	PGM 315				

Sección 6 Planillas de programación

[008] [000 - 324] Programación de temporizador de PGM

316	PGM 316			
317	PGM 317			
318	PGM 318			
319	PGM 319			
320	PGM 320			
321	PGM 321			
322	PGM 322			
323	PGM 323			
324	PGM 324			

[009] [001] - [164] Tipos de PGM

100 – PGM nulo	121 – Salida de comando 1	156 – Evento de sistema retenido	206 – Seguidor-Zonas 41-48
101 – Seguidor de sirena de robo y fuego	122 – Salida de comando 2	157 – Sabotaje del sistema	207 – Seguidor-Zonas 49-56
102 – Fuego/robo retardado	123 – Salida de comando 3	161 – Problema CC	208 – Seguidor-Zonas 57-64
103 – Reinicio de sensor [*][7][2]	124 – Salida de comando 4	165 – Prox. usado 166 – Partición Prox usada	209 – Seguidor-Zonas 65-72
104 – Humo bidireccional	129 – Memoria de alarma de estado de partición	175 – Estado de sirena y salida de acceso de programación	210 – Seguidor-Zonas 73-80
107 – Sirena externa	132 – Salida de atraco	176 – Operación remota	211 – Seguidor-Zonas 81-88
109 – Pulso de cortesía	134 – 24 horas silencioso	184 – Abrir después de alarma	212 – Seguidor-Zonas 89-96
111 – Seguidor de zumbador de teclado	135 – Entrada audible 24 horas	200 – Seguidor de zona	213 – Seguidor-Zonas 97-104
114 – Listo para armar	146 – TLM y alarma	201 – Seguidor-Zonas 1-8	214 – Seguidor-Zonas 105-112
115 – Estado Armado del sistema	147 – Tono de respuesta	202 – Seguidor-Zonas 9-16	215 – Seguidor-Zonas 113-120
116 – Estado Armado ausente	148 – Arranque por tierra	203 – Seguidor-Zonas 17-24	216 – Seguidor-Zonas 120-128
117 – Estado Armado presente	149 – Alt. Alterno	204 – Seguidor-Zonas 25-32	
120 – Armado Ausente/sin estado de Anular	155 – Avería del sistema	205 – Seguidor-Zonas 33-40	
(decimal de 3 - dígitos) Rango válido: 001-216 001 Predefinido: 121 Salida de comando 1 002 Predefinido: 156 Evento de sistema 003 - 324 Predefinido: 101 Seguidor de sirena de robo y fuego Descripción en page 1			
PGM		Seguidor de zona por zona (000-128;De fábrica 000)	Prox. usado (000-095;De fábrica 000)
			Programa (000-004;De fábrica 000)
Panel de alarma	001	PGM 1	

Sección 6 Planillas de programación

[009] [001] - [164] Tipos de PGM					
	002	PGM 2			
	003	PGM 3			
	004	PGM 4			
HSM2204 #1	005	PGM 5			
	006	PGM 6			
	007	PGM 7			
	008	PGM 8			
HSM2204 #2	009	PGM 9			
	010	PGM 10			
	011	PGM 11			
	012	PGM 12			
HSM2204 #3	013	PGM 13			
	014	PGM 14			
	015	PGM 15			
	016	PGM 16			
HSM2204 #4	017	PGM 17			
	018	PGM 18			
	019	PGM 19			
	020	PGM 20			
HSM2208 #1	037	PGM 37			
	038	PGM 38			
	039	PGM 39			
	040	PGM 40			
	041	PGM 41			
	042	PGM 42			
	043	PGM 43			
	044	PGM 44			
HSM2208 #2	045	PGM 45			
	046	PGM 46			
	047	PGM 47			
	048	PGM 48			
	049	PGM 49			
	050	PGM 50			
	051	PGM 51			
	052	PGM 52			
HSM2208 #3	053	PGM 53			
	054	PGM 54			
	055	PGM 55			
	056	PGM 56			

Sección 6 Planillas de programación

[009] [001] - [164] Tipos de PGM					
	057	PGM 57			
	058	PGM 58			
	059	PGM 59			
	060	PGM 60			
HSM2208 #4	061	PGM 61			
	062	PGM 62			
	063	PGM 63			
	064	PGM 64			
	065	PGM 65			
	066	PGM 66			
	067	PGM 67			
	068	PGM 68			
HSM2208 #5	069	PGM 69			
	070	PGM 70			
	071	PGM 71			
	072	PGM 72			
	073	PGM 73			
	074	PGM 74			
	075	PGM 75			
	076	PGM 76			
HSM2208 #6	077	PGM 77			
	078	PGM 78			
	079	PGM 79			
	080	PGM 80			
	081	PGM 81			
	082	PGM 82			
	083	PGM 83			
	084	PGM 84			
HSM2208 #7	085	PGM 85			
	086	PGM 86			
	087	PGM 87			
	088	PGM 88			
	089	PGM 89			
	090	PGM 90			
	091	PGM 91			
	092	PGM 92			
HSM2208 #8	093	PGM 93			
	094	PGM 94			
	095	PGM 95			
	096	PGM 96			
	097	PGM 97			

Sección 6 Planillas de programación

[009] [001] - [164] Tipos de PGM					
	098	PGM 98			
	099	PGM 99			
	100	PGM 100			
HSM2208 #9	101	PGM 101			
	102	PGM 102			
	103	PGM 103			
	104	PGM 104			
	105	PGM 105			
	106	PGM 106			
	107	PGM 107			
	108	PGM 108			
HSM2208 #10	109	PGM 109			
	110	PGM 110			
	111	PGM 111			
	112	PGM 112			
	113	PGM 113			
	114	PGM 114			
	115	PGM 115			
	116	PGM 116			
HSM2208 #11	117	PGM 117			
	118	PGM 118			
	119	PGM 119			
	120	PGM 120			
	121	PGM 121			
	122	PGM 122			
	123	PGM 123			
	124	PGM 124			
HSM2208 #12	125	PGM 125			
	126	PGM 126			
	127	PGM 127			
	128	PGM 128			
	129	PGM 129			
	130	PGM 130			
	131	PGM 131			
	132	PGM 132			
HSM2208 #13	133	PGM 133			
	134	PGM 134			
	135	PGM 135			
	136	PGM 136			
	137	PGM 137			
	138	PGM 138			

Sección 6 Planillas de programación

[009] [001] - [164] Tipos de PGM					
HSM2208 #14	139	PGM 139			
	140	PGM 140			
	141	PGM 141			
	142	PGM 142			
	143	PGM 143			
	144	PGM 144			
	145	PGM 145			
	146	PGM 146			
	147	PGM 147			
HSM2208 #15	148	PGM 148			
	149	PGM 149			
	150	PGM 150			
	151	PGM 151			
	152	PGM 152			
	153	PGM 153			
	154	PGM 154			
	155	PGM 155			
HSM2208 #16	156	PGM 156			
	157	PGM 157			
	158	PGM 158			
	159	PGM 159			
	160	PGM 160			
	161	PGM 161			
	162	PGM 162			
	163	PGM 163			
HSM3204CX#17	164	PGM 164			
	293	PGM 293			
	294	PGM 294			
	295	PGM 295			
	296	PGM 296			
	297	PGM 297			
	298	PGM 298			
	299	PGM 299			
	300	PGM 300			
	301	PGM 301			
	302	PGM 302			
	303	PGM 303			
	304	PGM 304			
	305	PGM 305			
306	PGM 306				
307	PGM 307				

[009] [001] - [164] Tipos de PGM				
	308	PGM 308		
	309	PGM 309		
	310	PGM 310		
	311	PGM 311		
	312	PGM 312		
	313	PGM 313		
	314	PGM 314		
	315	PGM 315		
	316	PGM 316		
	317	PGM 317		
	318	PGM 318		
	319	PGM 319		
	320	PGM 320		
	321	PGM 321		
	322	PGM 322		
	323	PGM 323		
	324	PGM 324		

[010] [000 - 164] Atributos de PGM		
	[000] – Máscara de sirena principal Descripción en página 100	<input checked="" type="checkbox"/> 01 – Alarma de incendio <input checked="" type="checkbox"/> 02 – Alarma de CO <input checked="" type="checkbox"/> 03 – Alarma de robo <input checked="" type="checkbox"/> 04 – Alarma de inundación <input checked="" type="checkbox"/> 05 – Graznidos de sirena
	001-164 Atributos PGM	
	PGM 1-164:	100 – PGM nulo
		101 – Fuego y robo <input checked="" type="checkbox"/> 01 – Salida verdadera
		102 – Fuego y robo retardado <input checked="" type="checkbox"/> 01 – Salida verdadera
		103 – Reinicio de sensor [*][7][2] <input type="checkbox"/> 03 – Código requerido
		107 - Sirena externa <input checked="" type="checkbox"/> 01 – Salida verdadera
		109 – Pulso de cortesía <input checked="" type="checkbox"/> 01 – Salida verdadera
		111 – Seguidor de zumbador de teclado <input checked="" type="checkbox"/> 01 – Salida verdadera <input type="checkbox"/> 02 – Salida programada <input checked="" type="checkbox"/> 09 – Retardo de entrada <input checked="" type="checkbox"/> 10 – Retardo de salida <input checked="" type="checkbox"/> 11 – Timbre de puerta <input checked="" type="checkbox"/> 12 – Zona de zumbador de teclado <input checked="" type="checkbox"/> 13 – Zona de salida audible <input checked="" type="checkbox"/> 14 – Pre-alerta de armado automático
		114 – Listo para armar <input checked="" type="checkbox"/> 01 – Salida verdadera
		115 – Estado armado <input checked="" type="checkbox"/> 01 – Salida verdadera
		116 – Modo Armado ausente <input checked="" type="checkbox"/> 01 – Salida verdadera

Sección 6 Planillas de programación

[010] [000 - 164] Atributos de PGM		
	117 – Modo Armado presente	<input checked="" type="checkbox"/> 01 – Salida verdadera
	120 – Armado ausente sin anular	<input checked="" type="checkbox"/> 01 – Salida verdadera
	121 – Salida de comando 1	<input checked="" type="checkbox"/> 01 – Salida verdadera <input type="checkbox"/> 02 – Salida programada <input checked="" type="checkbox"/> 03 – Código requerido
	122 – Salida de comando 2	<input checked="" type="checkbox"/> 01 – Salida verdadera <input type="checkbox"/> 02 – Salida programada <input type="checkbox"/> 03 – Código requerido
	123 – Salida de comando 3	<input checked="" type="checkbox"/> 01 – Salida verdadera <input type="checkbox"/> 02 – Salida programada <input type="checkbox"/> 03 – Código requerido
	124 – Salida de comando 4	<input checked="" type="checkbox"/> 01 – Salida verdadera <input type="checkbox"/> 02 – Salida programada <input type="checkbox"/> 03 – Código requerido
	129 – Memoria de alarma de estado de partición	<input checked="" type="checkbox"/> 01 – Salida verdadera
	132 – Salida de atraco	<input checked="" type="checkbox"/> 01 – Salida verdadera <input type="checkbox"/> 02 – Salida programada
	146 – TLM y alarma	<input checked="" type="checkbox"/> 01 – Salida verdadera
	147 – Salida de tono de respuesta	<input checked="" type="checkbox"/> 01 – Salida verdadera
	148 – Arranque por tierra	<input checked="" type="checkbox"/> 01 – Salida verdadera
	149 – Comunicador alterno	<input checked="" type="checkbox"/> 01 – Salida verdadera <input checked="" type="checkbox"/> 02 – Salida programada <input type="checkbox"/> 04 – Alarma de incendio <input type="checkbox"/> 05 – Alarma de pánico <input type="checkbox"/> 06 – Alarma de robo <input type="checkbox"/> 07 – Abrir/Cerrar <input type="checkbox"/> 08 – Anular zona automática <input type="checkbox"/> 09 – Alarma médica <input type="checkbox"/> 10 – Robo verificado <input type="checkbox"/> 11 – Abrir después de alarma <input type="checkbox"/> 12 – Alarma de emergencia <input type="checkbox"/> 13 – Alarma de coacción <input type="checkbox"/> 14 – Atraco verificado

Sección 6 Planillas de programación

[010] [000 - 164] Atributos de PGM		
	155 – Avería del sistema	<input checked="" type="checkbox"/> 01 – Salida verdadera <input type="checkbox"/> 02 – Salida programada <input checked="" type="checkbox"/> 04 – Servicio requerido <input checked="" type="checkbox"/> 05 – Pérdida de reloj <input checked="" type="checkbox"/> 06 – Problema de CC <input checked="" type="checkbox"/> 07 – Voltaje de bus <input checked="" type="checkbox"/> 08 – Problema de CA <input checked="" type="checkbox"/> 09 – Falla del dispositivo <input checked="" type="checkbox"/> 10 – Batería del dispositivo <input checked="" type="checkbox"/> 11 – Sabotaje del dispositivo <input checked="" type="checkbox"/> 12 – Inactividad de RF <input checked="" type="checkbox"/> 13 – Problema de supervisión del módulo <input checked="" type="checkbox"/> 14 – Sabotaje de módulo <input checked="" type="checkbox"/> 15 – Comunicaciones <input checked="" type="checkbox"/> 16 – No conectado en red
	156 – Evento de sistema retenido	<input checked="" type="checkbox"/> 01 – Salida verdadera <input type="checkbox"/> 02 – Salida programada <input checked="" type="checkbox"/> 04 – Alarma de incendio <input checked="" type="checkbox"/> 05 – Alarma de pánico <input checked="" type="checkbox"/> 06 – Alarma de robo <input checked="" type="checkbox"/> 07 – Alarma médica <input checked="" type="checkbox"/> 08 – Supervisión <input checked="" type="checkbox"/> 09 – Evento de prioridad <input checked="" type="checkbox"/> 10 – Atraco <input checked="" type="checkbox"/> 11 – Alarma de coacción <input checked="" type="checkbox"/> 12 – Alarma de emergencia <input checked="" type="checkbox"/> 13 – Supervisión de incendio <input checked="" type="checkbox"/> 14 – Problema de incendio <input checked="" type="checkbox"/> 15 – Alarma de CO
	157 – Sabotaje del sistema	<input checked="" type="checkbox"/> 01 – Salida verdadera <input type="checkbox"/> 02 – Salida programada <input checked="" type="checkbox"/> 09 – Sabotaje de módulo <input checked="" type="checkbox"/> 10 – Sabotajes de zona
	161 – Problema CC	<input checked="" type="checkbox"/> 01 – Salida verdadera <input type="checkbox"/> 02 – Salida programada <input checked="" type="checkbox"/> 09 – Batería baja <input checked="" type="checkbox"/> 10 – Batería ausente
	165 – Prox. usado	<input checked="" type="checkbox"/> 01 – Salida verdadera
	166 – Prox. partición usada	<input checked="" type="checkbox"/> 01 – Salida verdadera <input type="checkbox"/> 02 – Salida programada
	175 – Acceso de prog. de sirena	<input checked="" type="checkbox"/> 01 – Salida verdadera
	176 – Operación remota	<input checked="" type="checkbox"/> 01 – Salida verdadera <input type="checkbox"/> 02 – Salida programada

[010] [000 - 164] Atributos de PGM

		184 – Abrir después de alarma	<input checked="" type="checkbox"/> 01 – Salida verdadera <input checked="" type="checkbox"/> 02 – Salida programada
		200 – Zona sigue por zona	<input checked="" type="checkbox"/> 01 – Salida verdadera <input type="checkbox"/> 02 – Salida programada <input checked="" type="checkbox"/> 04 – Retención <input type="checkbox"/> 05 – Seguir alarma
		201 Seguidor de zona Zonas 1-8 202 Seguidor de zona Zonas 9-16 203 Seguidor de zona Zonas 17-24 204 Seguidor de zona Zonas 25-32 205 Seguidor de zona Zonas 33-40 206 Seguidor de zona Zonas 41-48 207 Seguidor de zona Zonas 49-56 208 Seguidor de zona Zonas 57-64 209 Seguidor de zona Zonas 65-72 210 Seguidor de zona Zonas 73-80 211 Seguidor de zona Zonas 81-88 212 Seguidor de zona Zonas 89-96 213 Seguidor de zona Zonas 97-104 214 Seguidor de zona Zonas 105-112 215 Seguidor de zona Zonas 113-120 216 Seguidor de zona Zonas 121-128	<input checked="" type="checkbox"/> 01 – Salida verdadera <input type="checkbox"/> 02 – Salida programada <input checked="" type="checkbox"/> 04 – Retención <input type="checkbox"/> 05 – Seguir alarma <input checked="" type="checkbox"/> 09 – Terminal de zona 1 <input checked="" type="checkbox"/> 10 – Terminal de zona 2 <input checked="" type="checkbox"/> 11 – Terminal de zona 3 <input checked="" type="checkbox"/> 12 – Terminal de zona 4 <input checked="" type="checkbox"/> 13 – Terminal de zona 5 <input checked="" type="checkbox"/> 14 – Terminal de zona 6 <input checked="" type="checkbox"/> 15 – Terminal de zona 7 <input checked="" type="checkbox"/> 16 – Terminal de zona 8

[010] Asignación de atributo de PGM:

(Alternos de 16 bits)

Descripción en página 108

	PGM	Seguidor de zona por zona (000-128;De fábrica 000)	Prox. usado (000-095;De fábrica 000)	Programa (000-004;De fábrica 000)
Panel de alarma	001	PGM 1		
	002	PGM 2		
	003	PGM 3		
	004	PGM 4		

[010] Asignación de atributo de PGM:

(Alternos de 16 bits)

Descripción en página 108

	PGM	Seguidor de zona por zona (000-128;De fábrica 000)	Prox. usado (000-095;De fábrica 000)	Programa (000-004;De fábrica 000)
HSM2204 #1	005	PGM 5		
	006	PGM 6		
	007	PGM 7		
	008	PGM 8		
HSM2204 #2	009	PGM 9		
	010	PGM 10		
	011	PGM 11		
	012	PGM 12		
HSM2204 #3	013	PGM 13		
	014	PGM 14		
	015	PGM 15		
	016	PGM 16		
HSM2204 #4	017	PGM 17		
	018	PGM 18		
	019	PGM 19		
	020	PGM 20		
HSM2208 #1	037	PGM 37		
	038	PGM 38		
	039	PGM 39		
	040	PGM 40		
	041	PGM 41		
	042	PGM 42		
	043	PGM 43		
	044	PGM 44		
HSM2208 #2	045	PGM 45		
	046	PGM 46		
	047	PGM 47		
	048	PGM 48		
	049	PGM 49		
	050	PGM 50		
	051	PGM 51		
	052	PGM 52		
HSM2208 #3	053	PGM 53		
	054	PGM 54		
	055	PGM 55		
	056	PGM 56		

[010] Asignación de atributo de PGM:

(Alternos de 16 bits)

Descripción en página 108

	PGM	Seguidor de zona por zona (000-128;De fábrica 000)	Prox. usado (000-095;De fábrica 000)	Programa (000-004;De fábrica 000)
	057	PGM 57		
	058	PGM 58		
	059	PGM 59		
	060	PGM 60		
HSM2208 #4	061	PGM 61		
	062	PGM 62		
	063	PGM 63		
	064	PGM 64		
	065	PGM 65		
	066	PGM 66		
	067	PGM 67		
	068	PGM 68		
HSM2208 #5	069	PGM 69		
	070	PGM 70		
	071	PGM 71		
	072	PGM 72		
	073	PGM 73		
	074	PGM 74		
	075	PGM 75		
	076	PGM 76		
HSM2208 #6	077	PGM 77		
	078	PGM 78		
	079	PGM 79		
	080	PGM 80		
	081	PGM 81		
	082	PGM 82		
	083	PGM 83		
	084	PGM 84		
HSM2208 #7	085	PGM 85		
	086	PGM 86		
	087	PGM 87		
	088	PGM 88		
	089	PGM 89		
	090	PGM 90		
	091	PGM 91		
	092	PGM 92		

[010] Asignación de atributo de PGM:

(Alternos de 16 bits)

Descripción en página 108

	PGM	Seguidor de zona por zona (000-128;De fábrica 000)	Prox. usado (000-095;De fábrica 000)	Programa (000-004;De fábrica 000)
HSM2208 #8	093	PGM 93		
	094	PGM 94		
	095	PGM 95		
	096	PGM 96		
	097	PGM 97		
	098	PGM 98		
	099	PGM 99		
	100	PGM 100		
HSM2208 #9	101	PGM 101		
	102	PGM 102		
	103	PGM 103		
	104	PGM 104		
	105	PGM 105		
	106	PGM 106		
	107	PGM 107		
	108	PGM 108		
HSM2208 #10	109	PGM 109		
	110	PGM 110		
	111	PGM 111		
	112	PGM 112		
	113	PGM 113		
	114	PGM 114		
	115	PGM 115		
	116	PGM 116		
HSM2208 #11	117	PGM 117		
	118	PGM 118		
	119	PGM 119		
	120	PGM 120		
	121	PGM 121		
	122	PGM 122		
	123	PGM 123		
	124	PGM 124		
HSM2208 #12	125	PGM 125		
	126	PGM 126		
	127	PGM 127		
	128	PGM 128		
	129	PGM 129		

[010] Asignación de atributo de PGM:

(Alternos de 16 bits)

Descripción en página 108

	PGM	Seguidor de zona por zona (000-128;De fábrica 000)	Prox. usado (000-095;De fábrica 000)	Programa (000-004;De fábrica 000)
HSM2208 #13	130	PGM 130		
	131	PGM 131		
	132	PGM 132		
	133	PGM 133		
	134	PGM 134		
	135	PGM 135		
	136	PGM 136		
	137	PGM 137		
HSM2208 #14	138	PGM 138		
	139	PGM 139		
	140	PGM 140		
	141	PGM 141		
	142	PGM 142		
	143	PGM 143		
	144	PGM 144		
	145	PGM 145		
HSM2208 #15	146	PGM 146		
	147	PGM 147		
	148	PGM 148		
	149	PGM 149		
	150	PGM 150		
	151	PGM 151		
	152	PGM 152		
	153	PGM 153		
HSM2208 #16	154	PGM 154		
	155	PGM 155		
	156	PGM 156		
	157	PGM 157		
	158	PGM 158		
	159	PGM 159		
	160	PGM 160		
	161	PGM 161		
HSM3204CX#17	162	PGM 162		
	163	PGM 163		
	164	PGM 164		
	293	PGM 293		
	294	PGM 294		

[010] Asignación de atributo de PGM:

(Alternos de 16 bits)

Descripción en página 108

PGM		Seguidor de zona por zona (000-128;De fábrica 000)	Prox. usado (000-095;De fábrica 000)	Programa (000-004;De fábrica 000)
	295	PGM 295		
	296	PGM 296		
	297	PGM 297		
	298	PGM 298		
	299	PGM 299		
	300	PGM 300		
	301	PGM 301		
	302	PGM 302		
	303	PGM 303		
	304	PGM 304		
	305	PGM 305		
	306	PGM 306		
	307	PGM 307		
	308	PGM 308		
	309	PGM 309		
	310	PGM 310		
	311	PGM 311		
	312	PGM 312		
	313	PGM 313		
	314	PGM 314		
	315	PGM 315		
	316	PGM 316		
	317	PGM 317		
	318	PGM 318		
	319	PGM 319		
	320	PGM 320		
	321	PGM 321		
	322	PGM 322		
	323	PGM 323		
	324	PGM 324		

[011]Config. PGM Opciones

Descripción en página 108

PGM		Seguidor de zona por zona (000-128;De fábrica 000)	Prox. usado (000-095;De fábrica 000)	Programa (000-004;De fábrica 000)
Panel de alarma	001	PGM 1		
	002	PGM 2		

[011]Config. PGM Opciones

Descripción en página 108

	PGM	Seguidor de zona por zona (000-128;De fábrica 000)	Prox. usado (000-095;De fábrica 000)	Programa (000-004;De fábrica 000)
	003	PGM 3		
	004	PGM 4		
HSM2204 #1	005	PGM 5		
	006	PGM 6		
	007	PGM 7		
	008	PGM 8		
HSM2204 #2	009	PGM 9		
	010	PGM 10		
	011	PGM 11		
	012	PGM 12		
HSM2204 #3	013	PGM 13		
	014	PGM 14		
	015	PGM 15		
	016	PGM 16		
HSM2204 #4	017	PGM 17		
	018	PGM 18		
	019	PGM 19		
	020	PGM 20		
HSM2208 #1	037	PGM 37		
	038	PGM 38		
	039	PGM 39		
	040	PGM 40		
	041	PGM 41		
	042	PGM 42		
	043	PGM 43		
	044	PGM 44		
HSM2208 #2	045	PGM 45		
	046	PGM 46		
	047	PGM 47		
	048	PGM 48		
	049	PGM 49		
	050	PGM 50		
	051	PGM 51		
	052	PGM 52		
HSM2208 #3	053	PGM 53		
	054	PGM 54		
	055	PGM 55		
	056	PGM 56		

[011]Config. PGM Opciones

Descripción en página 108

	PGM	Seguidor de zona por zona (000-128;De fábrica 000)	Prox. usado (000-095;De fábrica 000)	Programa (000-004;De fábrica 000)
	057	PGM 57		
	058	PGM 58		
	059	PGM 59		
	060	PGM 60		
HSM2208 #4	061	PGM 61		
	062	PGM 62		
	063	PGM 63		
	064	PGM 64		
	065	PGM 65		
	066	PGM 66		
	067	PGM 67		
	068	PGM 68		
HSM2208 #5	069	PGM 69		
	070	PGM 70		
	071	PGM 71		
	072	PGM 72		
	073	PGM 73		
	074	PGM 74		
	075	PGM 75		
	076	PGM 76		
HSM2208 #6	077	PGM 77		
	078	PGM 78		
	079	PGM 79		
	080	PGM 80		
	081	PGM 81		
	082	PGM 82		
	083	PGM 83		
	084	PGM 84		
HSM2208 #7	085	PGM 85		
	086	PGM 86		
	087	PGM 87		
	088	PGM 88		
	089	PGM 89		
	090	PGM 90		
	091	PGM 91		
	092	PGM 92		

[011]Config. PGM Opciones

Descripción en página 108

	PGM	Seguidor de zona por zona (000-128;De fábrica 000)	Prox. usado (000-095;De fábrica 000)	Programa (000-004;De fábrica 000)
HSM2208 #8	093	PGM 93		
	094	PGM 94		
	095	PGM 95		
	096	PGM 96		
	097	PGM 97		
	098	PGM 98		
	099	PGM 99		
	100	PGM 100		
HSM2208 #9	101	PGM 101		
	102	PGM 102		
	103	PGM 103		
	104	PGM 104		
	105	PGM 105		
	106	PGM 106		
	107	PGM 107		
	108	PGM 108		
HSM2208 #10	109	PGM 109		
	110	PGM 110		
	111	PGM 111		
	112	PGM 112		
	113	PGM 113		
	114	PGM 114		
	115	PGM 115		
	116	PGM 116		
HSM2208 #11	117	PGM 117		
	118	PGM 118		
	119	PGM 119		
	120	PGM 120		
	121	PGM 121		
	122	PGM 122		
	123	PGM 123		
	124	PGM 124		
HSM2208 #12	125	PGM 125		
	126	PGM 126		
	127	PGM 127		
	128	PGM 128		
	129	PGM 129		
	130	PGM 130		

[011]Config. PGM Opciones

Descripción en página 108

	PGM	Seguidor de zona por zona (000-128;De fábrica 000)	Prox. usado (000-095;De fábrica 000)	Programa (000-004;De fábrica 000)
	131	PGM 131		
	132	PGM 132		
HSM2208 #13	133	PGM 133		
	134	PGM 134		
	135	PGM 135		
	136	PGM 136		
	137	PGM 137		
	138	PGM 138		
	139	PGM 139		
	140	PGM 140		
HSM2208 #14	141	PGM 141		
	142	PGM 142		
	143	PGM 143		
	144	PGM 144		
	145	PGM 145		
	146	PGM 146		
	147	PGM 147		
	148	PGM 148		
HSM2208 #15	149	PGM 149		
	150	PGM 150		
	151	PGM 151		
	152	PGM 152		
	153	PGM 153		
	154	PGM 154		
	155	PGM 155		
	156	PGM 156		
HSM2208 #16	157	PGM 157		
	158	PGM 158		
	159	PGM 159		
	160	PGM 160		
	161	PGM 161		
	162	PGM 162		
	163	PGM 163		
	164	PGM 164		
HSM3204CX#17	293	PGM 293		
	294	PGM 294		
	295	PGM 295		
	296	PGM 296		

[011]Config. PGM Opciones

Descripción en página 108

PGM	Seguidor de zona por zona (000-128;De fábrica 000)	Prox. usado (000-095;De fábrica 000)	Programa (000-004;De fábrica 000)
297	PGM 297		
298	PGM 298		
299	PGM 299		
300	PGM 300		
301	PGM 301		
302	PGM 302		
303	PGM 303		
304	PGM 304		
305	PGM 305		
306	PGM 306		
307	PGM 307		
308	PGM 308		
309	PGM 309		
310	PGM 310		
311	PGM 311		
312	PGM 312		
313	PGM 313		
314	PGM 314		
315	PGM 315		
316	PGM 316		
317	PGM 317		
318	PGM 318		
319	PGM 319		
320	PGM 320		
321	PGM 321		
322	PGM 322		
323	PGM 323		
324	PGM 324		

6.7 Bloqueo del sistema

[012] Bloqueo del sistema

(decimal de 3 - dígitos)

Descripción en página 109

	(Rango: 000-255; De fábrica 000) Nota: Para instalaciones <input type="checkbox"/> EN bloqueo programado máximo de 10 intentos.
Bloqueo de Teclado:	

Duración de bloqueo de teclado:	(Rango: 001-255; De fábrica 000) Nota: Para instalaciones EN duración mínima programada de 2 minutos.
Bloqueo remoto:	(Rango: 003-255; De fábrica 006)
Duración de bloqueo remoto:	(Rango: 001-255; De fábrica 060)

6.8 Opciones de sistema

[013] Opciones del sistema 1

Descripción en página 109

	EN	<input type="checkbox"/> 1 – Bucle NC/EOL
		<input type="checkbox"/> 2 – DEOL/SEOL
		<input checked="" type="checkbox"/> 2 – DEOL/SEOL
		<input checked="" type="checkbox"/> 3 – Mostrar todos los problemas cuando está armado
		<input type="checkbox"/> 4 – Sabotaje/Fallas de zonas abiertas
		<input checked="" type="checkbox"/> 5 – Programa de armado automático en [*][6]
		<input checked="" type="checkbox"/> 6 – Falla de salida audible
		<input checked="" type="checkbox"/> 7 – Memoria de eventos sigue exclusión
		<input type="checkbox"/> 8 – Señalización de incendio temporal de tres

[014] Opciones del sistema 2

Descripción en página 110

		<input type="checkbox"/> 1 – Graznido de sirena
		<input type="checkbox"/> 2 – Graznido de sirena ante armado automático
		<input type="checkbox"/> 3 – Graznido de sirena al salir
		<input type="checkbox"/> 4 – Graznido de sirena al entrar
		<input type="checkbox"/> 5 – Graznido de sirena ante problema
		<input type="checkbox"/> 6 – Reservado
		<input type="checkbox"/> 7 – Terminación de retardo de salida
		<input type="checkbox"/> 8 – Continuación de sirena de incendio

[015] Opciones del sistema 3

Descripción en página 111

		<input checked="" type="checkbox"/> 1 – Tecla [F] habilitada
		<input type="checkbox"/> 2 – Anuncio de tecla [P]
		<input type="checkbox"/> 3 – Salida rápida
		<input checked="" type="checkbox"/> 4 – Tecla de Función/Armado rápido
		<input type="checkbox"/> 5 – Reservado
		<input type="checkbox"/> 6 – Código maestro no modificable por el usuario
		<input checked="" type="checkbox"/> 7 – Monitor de línea telefónica habilitado
		<input checked="" type="checkbox"/> 8 – TLM audible ante armado

[016] Opciones del sistema 4

Descripción en página 112

		<input checked="" type="checkbox"/> 1 – Visualización de problema de CA
		<input type="checkbox"/> 2 – Parpadeo de la luz de problema de CA
	EN	<input checked="" type="checkbox"/> 2 – Parpadeo de la luz de problema de CA
		<input type="checkbox"/> 3 – Teclado en blanco
	EN	<input checked="" type="checkbox"/> 3 – Teclado en blanco
		<input type="checkbox"/> 4 – Teclado en blanco requiere código
	EN	<input checked="" type="checkbox"/> 4 – Teclado en blanco requiere código
		<input checked="" type="checkbox"/> 5 – Luz posterior del teclado
		<input type="checkbox"/> 6 – Modo de ahorro de energía
		<input type="checkbox"/> 7 – Visualización de anular ante armado
		<input type="checkbox"/> 8 – Sabotajes de teclado habilitados
	EN	<input checked="" type="checkbox"/> 8 – Sabotajes de teclado habilitados

[017] Opciones del sistema 5

Descripción en página 113

		<input checked="" type="checkbox"/> 1 – Timbre al abrir
		<input type="checkbox"/> 2 – Timbre al cerrar
	EN	<input checked="" type="checkbox"/> 2 – Timbre al cerrar
		<input type="checkbox"/> 3 – Pitidos de problema de interferencia de RF audible
		<input type="checkbox"/> 4 – Activación múltiple
		<input type="checkbox"/> 5 – Tarde p/cerrar
		<input type="checkbox"/> 6 – Hora de horario de verano
		<input type="checkbox"/> 7 – Timbre silencioso durante el retardo de salida rápido
		<input type="checkbox"/> 8 – Graznido de sirena ante armado/desarmado ausente

[018] Opciones del sistema 6

Descripción en página 114

		<input type="checkbox"/> 1 – Excepción de transmisión de prueba
		<input type="checkbox"/> 2 – Reporte de anulación en tiempo real
		<input type="checkbox"/> 3 – Reporte de anulación para zonas presente/ausente
		<input type="checkbox"/> 4 – Reporte de anulación automática
		<input type="checkbox"/> 5 – Alarma de zumbador de teclado
		<input type="checkbox"/> 6 – Reservado
		<input type="checkbox"/> 7 – Reinicio del retardo de salida
	CP-01	<input checked="" type="checkbox"/> 7 – Reinicio del retardo de salida
		<input checked="" type="checkbox"/> 7 – Reinicio del retardo de salida
		<input type="checkbox"/> 8 – Pitidos de problema de falla de CA
	EN	<input checked="" type="checkbox"/> 8 – Pitidos de problema de falla de CA

[019] Opciones del sistema 7

Descripción en página 115

		<input type="checkbox"/> 1 – Falta de zona inalámbrica audible
		<input type="checkbox"/> 2 – Problemas con retención
	EN	<input checked="" type="checkbox"/> 2 – Problemas con retención
		<input type="checkbox"/> 3 – Reservado
		<input type="checkbox"/> 4 – Reservado
		<input type="checkbox"/> 5 – Falta de bus audible
		<input type="checkbox"/> 6 – Código de coacción
		<input checked="" type="checkbox"/> 7 – Temperatura en Celsius
		<input type="checkbox"/> 8 – Reinicio después de activación de zona

[020] Opciones del sistema 8

Descripción en página 116

		<input type="checkbox"/> 1 – Entrada de código de acceso durante retardo de entrada
		<input type="checkbox"/> 2 – Procedimiento de entrada en UE
	EN	<input checked="" type="checkbox"/> 2 – Procedimiento de entrada en UE
		<input type="checkbox"/> 3 – [*][8] Acceso mientras armado
		<input type="checkbox"/> 4 – Reinicio remoto
		<input type="checkbox"/> 5 – Reinicio del ingeniero
		<input type="checkbox"/> 6 – Desarmado de interruptor de llave durante retardo de entrada
		<input type="checkbox"/> 7 – Acceso de instalador y DLS
	EN	<input checked="" type="checkbox"/> 7 – Acceso de instalador y DLS
		<input type="checkbox"/> 8 – Problemas inhiben armado
	EN	<input checked="" type="checkbox"/> 8 – Problemas inhiben armado

[021] Opciones del sistema 9

Descripción en página 118

	EN	<input type="checkbox"/> 1 – Visualización de problema
	EN	<input type="checkbox"/> 2 – Teclado en blanco mientras armado
		<input type="checkbox"/> 3 – Reservado
		<input type="checkbox"/> 4 – Visualización de listo
		<input type="checkbox"/> 5 – Teclado en blanco desactiva PGM
	EN	<input checked="" type="checkbox"/> 5 – Teclado en blanco desactiva PGM
		<input type="checkbox"/> 6 – Visualización de armado
		<input type="checkbox"/> 7 – Abrir cancela armado
	EN	<input checked="" type="checkbox"/> 7 – Abrir cancela armado
		<input type="checkbox"/> 8 – Retardo de salida audible para armado presente

[022] Opciones del sistema 10

Descripción en página 118

		<input type="checkbox"/> 1 – Opción de tecla [F] <input type="checkbox"/> 2 – Reservado <input type="checkbox"/> 3 – Reservado <input type="checkbox"/> 4 – Contador de transmisión de prueba en horas <input type="checkbox"/> 5 – Alternar Ausente a Presente <input type="checkbox"/> 6 – Desconexión de audio bidireccional <input type="checkbox"/> 7 – Pitidos de problema son silenciosos <input type="checkbox"/> 8 – Interruptor de llave arma en modo Ausente <input checked="" type="checkbox"/> 8 – Interruptor de llave arma en modo Ausente
[023] Opciones del sistema 11		
Descripción en página 119		
		<input type="checkbox"/> 1 – LED Listo destella para Forzar armado <input type="checkbox"/> 2 – Código de acceso requerido para [*][*] <input type="checkbox"/> 3 – Detección de sabotaje/falla <input type="checkbox"/> 4 – Código de acceso requerido para [*][1] <input checked="" type="checkbox"/> 4 – Código de acceso requerido para [*][1] <input type="checkbox"/> 5 – Código de acceso requerido para [*][2] <input checked="" type="checkbox"/> 5 – Código de acceso requerido para [*][2] <input type="checkbox"/> 6 – Código de acceso requerido para [*][3] <input checked="" type="checkbox"/> 6 – Código de acceso requerido para [*][3] <input type="checkbox"/> 7 – Código de acceso requerido para [*][4] <input checked="" type="checkbox"/> 7 – Código de acceso requerido para [*][4] <input type="checkbox"/> 8 – [*][6] Opción de accesibilidad
[024] Opciones del sistema 12		
Descripción en página 120		
		<input type="checkbox"/> 1 – Reservado <input type="checkbox"/> 2 – Reservado <input type="checkbox"/> 3 – CA/CC inhibe armado <input checked="" type="checkbox"/> 3 – CA/CC inhibe armado <input type="checkbox"/> 4 – Sabotajes inhiben armado <input type="checkbox"/> 5 – Opción de reloj en tiempo real <input type="checkbox"/> 6 – Reservado <input type="checkbox"/> 7 – Reservado <input type="checkbox"/> 8 – DLS desconectado
[025] Opciones del sistema 13		
Descripción en página 121		
		<input type="checkbox"/> 1 – Marcado europeo

		<input checked="" type="checkbox"/> 2 – Forzar marcado
		<input type="checkbox"/> 3 – Contador de transmisión de prueba en minutos
	EN	<input type="checkbox"/> 4 – Indicación de inicio en caliente
		<input type="checkbox"/> 5 – Tono de ID
		<input type="checkbox"/> 6 – Tono generado-2100Hz
		<input type="checkbox"/> 7 – Ventana DLS
		<input type="checkbox"/> 8 – FTC de sirena audible
[040] Autenticación de usuario		
Descripción en página 122		
		<input checked="" type="checkbox"/> 1 – Código de usuario o tarjeta de proximidad
		<input type="checkbox"/> 2 – Código de usuario y tarjeta de proximidad
[041] Dígitos del código de acceso		
Descripción en página 122		
		<input checked="" type="checkbox"/> 00 – Códigos de acceso de 4 dígitos
	EN	<input type="checkbox"/> 01 – Códigos de acceso de 6 dígitos
[042] Verificación de evento		
Descripción en página 122		
		01 – Contador de robo verificado (De fábrica: 002):
		02 – Contador de atracos (De fábrica: 002):
	03 – Selección de verificación de robo:	001 – Código de policía (De fábrica) 002 – Cruce de zona 003 – Detección secuencial

6.9 Armado_desarmado autom.

[151] Armado/Desarmado autom. de partición 1		
Descripción en página 123		
001 – Horas de armado automático de la partición 1: (HH:MM de 4 dígitos) Predefinido: 9999	24 horas:	
	Domingo:	Jueves:
	Lunes:	Viernes:
	Martes:	Sábado:
	Miércoles:	
002 – Horas de desarmado automático de la partición 1: (HH:MM de 4 dígitos) Predefinido: 9999	24 horas:	
	Domingo:	Jueves:
	Lunes:	Viernes:
	Martes:	Sábado:
	Miércoles:	
003 – Programa de feriados de desarmado automático de la partición 1: (decimal de 3 - dígitos)	Feriado 1: <input type="checkbox"/> Activado <input checked="" type="checkbox"/> Desactivado	
	Feriado 2: <input type="checkbox"/> Activado <input checked="" type="checkbox"/> Desactivado	

Sección 6 Planillas de programación

		Feriado 3: <input type="checkbox"/> Activado <input checked="" type="checkbox"/> Desactivado	
		Feriado 4: <input type="checkbox"/> Activado <input checked="" type="checkbox"/> Desactivado	
004 – Pre-alerta de armado automático de la partición 1 (De fábrica: 004):			
005 – Temporizador de posposición armado automático de la partición 1 (De fábrica: 000):			
006 – Temporizador de armado sin actividad de la partición 1 (De fábrica: 000):			
007 – Temporizador de pre-alerta de armado sin actividad de la partición 1 (De fábrica: 001):			
[152] Armado/Desarmado autom. de partición 2			
001 – Horas de armado automático de la partición 2: (HH:MM de 4 dígitos) Predefinido: 9999	24 horas:		
	Domingo:		Jueves:
	Lunes:		Viernes:
	Martes:		Sábado:
	Miércoles:		
002 – Horas de desarmado automático de la partición 2: (HH:MM de 4 dígitos) Predefinido: 9999	24 horas:		
	Domingo:		Jueves:
	Lunes:		Viernes:
	Martes:		Sábado:
	Miércoles:		
003 – Programa de feriados de desarmado automático de la partición 2: (decimal de 3 - dígitos)	Feriado 1: <input type="checkbox"/> Activado <input checked="" type="checkbox"/> Desactivado		
	Feriado 2: <input type="checkbox"/> Activado <input checked="" type="checkbox"/> Desactivado		
	Feriado 3: <input type="checkbox"/> Activado <input checked="" type="checkbox"/> Desactivado		
	Feriado 4: <input type="checkbox"/> Activado <input checked="" type="checkbox"/> Desactivado		
004 – Pre-alerta de armado automático de la partición 2 (De fábrica: 004):			
005 – Temporizador de posposición armado automático de la partición 2 (De fábrica: 000):			
006 – Temporizador de armado sin actividad de la partición 2 (De fábrica: 000):			
007 – Temporizador de pre-alerta de armado sin actividad de la partición 2 (De fábrica: 001):			
[153] Armado/Desarmado autom. de partición 3			
001 – Horas de armado automático de la partición 3: (HH:MM de 4 dígitos) Predefinido: 9999	24 horas:		
	Domingo:		Jueves:
	Lunes:		Viernes:
	Martes:		Sábado:
	Miércoles:		
002 – Horas de desarmado automático de la partición 3: (HH:MM de 4 dígitos) Predefinido: 9999	24 horas:		
	Domingo:		Jueves:
	Lunes:		Viernes:
	Martes:		Sábado:
	Miércoles:		
003 – Programa de feriados de desarmado automático de la partición 3:	Feriado 1: <input type="checkbox"/> Activado <input checked="" type="checkbox"/> Desactivado		

Sección 6 Planillas de programación

(decimal de 3 - dígitos)	Feriado 2: <input type="checkbox"/> Activado <input checked="" type="checkbox"/> Desactivado	
	Feriado 3: <input type="checkbox"/> Activado <input checked="" type="checkbox"/> Desactivado	
	Feriado 4: <input type="checkbox"/> Activado <input checked="" type="checkbox"/> Desactivado	
	004 – Pre-alerta de armado automático de la partición 3 (De fábrica: 004):	
005 – Temporizador de posposición armado automático de la partición 3 (De fábrica: 000):		
006 – Temporizador de armado sin actividad de la partición 3 (De fábrica: 000):		
007 – Temporizador de pre-alerta de armado sin actividad de la partición 3 (De fábrica: 001):		
[154] Armado/Desarmado autom. de partición 4		
001 – Horas de armado automático de la partición 4: (HH:MM de 4 dígitos) Predefinido: 9999	24 horas:	
	Domingo:	Jueves:
	Lunes:	Viernes:
	Martes:	Sábado:
	Miércoles:	
002 – Horas de desarmado automático de la partición 4: (HH:MM de 4 dígitos) Predefinido: 9999	24 horas:	
	Domingo:	Jueves:
	Lunes:	Viernes:
	Martes:	Sábado:
	Miércoles:	
003 – Programa de feriados de desarmado automático de la partición 4: (decimal de 3 - dígitos)	Feriado 1: <input type="checkbox"/> Activado <input checked="" type="checkbox"/> Desactivado	
	Feriado 2: <input type="checkbox"/> Activado <input checked="" type="checkbox"/> Desactivado	
	Feriado 3: <input type="checkbox"/> Activado <input checked="" type="checkbox"/> Desactivado	
	Feriado 4: <input type="checkbox"/> Activado <input checked="" type="checkbox"/> Desactivado	
004 – Pre-alerta de armado automático de la partición 4 (De fábrica: 004):		
005 – Temporizador de posposición armado automático de la partición 4 (De fábrica: 000):		
006 – Temporizador de armado sin actividad de la partición 4 (De fábrica: 000):		
007 – Temporizador de pre-alerta de armado sin actividad de la partición 4 (De fábrica: 001):		
[155] Armado/Desarmado autom. de partición 5		
001 – Horas de armado automático de la partición 5: (HH:MM de 4 dígitos) Predefinido: 9999	24 horas:	
	Domingo:	Jueves:
	Lunes:	Viernes:
	Martes:	Sábado:
	Miércoles:	
002 – Horas de desarmado automático de la partición 5: (HH:MM de 4 dígitos) Predefinido: 9999	24 horas:	
	Domingo:	Jueves:
	Lunes:	Viernes:
	Martes:	Sábado:
	Miércoles:	

Sección 6 Planillas de programación

003 – Programa de feriados de desarmado automático de la partición 2: (decimal de 3 - dígitos)	Feriado 1: <input type="checkbox"/> Activado <input checked="" type="checkbox"/> Desactivado	
	Feriado 2: <input type="checkbox"/> Activado <input checked="" type="checkbox"/> Desactivado	
	Feriado 3: <input type="checkbox"/> Activado <input checked="" type="checkbox"/> Desactivado	
	Feriado 4: <input type="checkbox"/> Activado <input checked="" type="checkbox"/> Desactivado	
004 – Pre-alerta de armado automático de la partición 5 (De fábrica: 004):		
005 – Temporizador de posposición armado automático de la partición 5 (De fábrica: 000):		
006 – Temporizador de armado sin actividad de la partición 5 (De fábrica: 000):		
007 – Temporizador de pre-alerta de armado sin actividad de la partición 5 (De fábrica: 001):		
[156] Armado/Desarmado autom. de partición 6		
001 – Horas de armado automático de la partición 6: (HH:MM de 4 dígitos) Predefinido: 9999	24 horas:	
	Domingo:	Jueves:
	Lunes:	Viernes:
	Martes:	Sábado:
	Miércoles:	
002 – Horas de desarmado automático de la partición 6: (HH:MM de 4 dígitos) Predefinido: 9999	24 horas:	
	Domingo:	Jueves:
	Lunes:	Viernes:
	Martes:	Sábado:
	Miércoles:	
003 – Programa de feriados de desarmado automático de la partición 6: (decimal de 3 - dígitos)	Feriado 1: <input type="checkbox"/> Activado <input checked="" type="checkbox"/> Desactivado	
	Feriado 2: <input type="checkbox"/> Activado <input checked="" type="checkbox"/> Desactivado	
	Feriado 3: <input type="checkbox"/> Activado <input checked="" type="checkbox"/> Desactivado	
	Feriado 4: <input type="checkbox"/> Activado <input checked="" type="checkbox"/> Desactivado	
004 – Pre-alerta de armado automático de la partición 6 (De fábrica: 004):		
005 – Temporizador de posposición armado automático de la partición 6 (De fábrica: 000):		
006 – Temporizador de armado sin actividad de la partición 6 (De fábrica: 000):		
007 – Temporizador de pre-alerta de armado sin actividad de la partición 6 (De fábrica: 001):		
[157] Armado/Desarmado autom. de partición 7		
001 – Horas de armado automático de la partición 7: (HH:MM de 4 dígitos) Predefinido: 9999	24 horas:	
	Domingo:	Jueves:
	Lunes:	Viernes:
	Martes:	Sábado:
	Miércoles:	
002 – Horas de desarmado automático de la partición 7:		
24 horas:		

Sección 6 Planillas de programación

	(HH:MM de 4 dígitos) Predefinido: 9999	Domingo:	Jueves:
		Lunes:	Viernes:
		Martes:	Sábado:
		Miércoles:	
	003 – Programa de feriados de desarmado automático de la partición 7: (decimal de 3 - dígitos)	Feriado 1: <input type="checkbox"/> Activado <input checked="" type="checkbox"/> Desactivado	
		Feriado 2: <input type="checkbox"/> Activado <input checked="" type="checkbox"/> Desactivado	
		Feriado 3: <input type="checkbox"/> Activado <input checked="" type="checkbox"/> Desactivado	
		Feriado 4: <input type="checkbox"/> Activado <input checked="" type="checkbox"/> Desactivado	
	004 – Pre-alerta de armado automático de la partición 7 (De fábrica: 004):		
	005 – Temporizador de posposición armado automático de la partición 7 (De fábrica: 000):		
006 – Temporizador de armado sin actividad de la partición 7 (De fábrica: 000):			
007 – Temporizador de pre-alerta de armado sin actividad de la partición 7 (De fábrica: 001):			
[158] Armado/Desarmado autom. de partición 8			
	001 – Horas de armado automático de la partición 8: (HH:MM de 4 dígitos) Predefinido: 9999	24 horas:	
		Domingo:	Jueves:
		Lunes:	Viernes:
		Martes:	Sábado:
		Miércoles:	
	002 – Horas de desarmado automático de la partición 8: (HH:MM de 4 dígitos) Predefinido: 9999	24 horas:	
		Domingo:	Jueves:
		Lunes:	Viernes:
		Martes:	Sábado:
		Miércoles:	
003 – Programa de feriados de desarmado automático de la partición 8: (decimal de 3 - dígitos)	Feriado 1: <input type="checkbox"/> Activado <input checked="" type="checkbox"/> Desactivado		
	Feriado 2: <input type="checkbox"/> Activado <input checked="" type="checkbox"/> Desactivado		
	Feriado 3: <input type="checkbox"/> Activado <input checked="" type="checkbox"/> Desactivado		
	Feriado 4: <input type="checkbox"/> Activado <input checked="" type="checkbox"/> Desactivado		
004 – Pre-alerta de armado automático de la partición 8 (De fábrica: 004):			
005 – Temporizador de posposición armado automático de la partición 8 (De fábrica: 000):			
006 – Temporizador de armado sin actividad de la partición 8 (De fábrica: 000):			
007 – Temporizador de pre-alerta de armado sin actividad de la partición 8 (De fábrica: 001):			
[200] Máscara de partición			
Descripciones en página 124		001 – Habilitar máscara Partición 1 a 8	<input checked="" type="checkbox"/> – Partición 1
			<input type="checkbox"/> – Partición 2
			<input type="checkbox"/> – Partición 3

			<input type="checkbox"/> – Partición 4
			<input type="checkbox"/> – Partición 5
			<input type="checkbox"/> – Partición 6
			<input type="checkbox"/> – Partición 7
			<input type="checkbox"/> – Partición 8

6.10 Asignación de zona y partición

[201]-[208] Asignación de zona de partición (Descripción en página 124)			
[201] Asignación de zona de partición 1		[202] Asignación de zona de partición 2	
	Bit 1 2 3 4 5 6 7 8		Bit 1 2 3 4 5 6 7 8
001 – 01-08	<input checked="" type="checkbox"/>	001 – 01-08	<input type="checkbox"/>
002 – 09-16	<input checked="" type="checkbox"/>	002 – 09-16	<input type="checkbox"/>
003 – 17-24	<input type="checkbox"/>	003 – 17-24	<input type="checkbox"/>
004 – 25-32	<input type="checkbox"/>	004 – 25-32	<input type="checkbox"/>
005 – 33-40	<input type="checkbox"/>	005 – 33-40	<input type="checkbox"/>
006 – 41-48	<input type="checkbox"/>	006 – 41-48	<input type="checkbox"/>
007 – 49-56	<input type="checkbox"/>	007 – 49-56	<input type="checkbox"/>
008 – 57-64	<input type="checkbox"/>	008 – 57-64	<input type="checkbox"/>
009 – 65-72	<input type="checkbox"/>	009 – 65-72	<input type="checkbox"/>
010 – 73-80	<input type="checkbox"/>	010 – 73-80	<input type="checkbox"/>
011 – 81-88	<input type="checkbox"/>	011 – 81-88	<input type="checkbox"/>
012 – 89-96	<input type="checkbox"/>	012 – 89-96	<input type="checkbox"/>
013 – 97-104	<input type="checkbox"/>	013 – 97-104	<input type="checkbox"/>
014 – 105-112	<input type="checkbox"/>	014 – 105-112	<input type="checkbox"/>
015 – 113-120	<input type="checkbox"/>	015 – 113-120	<input type="checkbox"/>
016 – 121-128	<input type="checkbox"/>	016 – 121-128	<input type="checkbox"/>
[203] Asignación de zona de partición 3		[204] Asignación de zona de partición 4	
	Bit 1 2 3 4 5 6 7 8		Bit 1 2 3 4 5 6 7 8
001 – 01-08	<input type="checkbox"/>	001 – 01-08	<input type="checkbox"/>
002 – 09-16	<input type="checkbox"/>	002 – 09-16	<input type="checkbox"/>
003 – 17-24	<input type="checkbox"/>	003 – 17-24	<input type="checkbox"/>
004 – 25-32	<input type="checkbox"/>	004 – 25-32	<input type="checkbox"/>
005 – 33-40	<input type="checkbox"/>	005 – 33-40	<input type="checkbox"/>
006 – 41-48	<input type="checkbox"/>	006 – 41-48	<input type="checkbox"/>
007 – 49-56	<input type="checkbox"/>	007 – 49-56	<input type="checkbox"/>
008 – 57-64	<input type="checkbox"/>	008 – 57-64	<input type="checkbox"/>
009 – 65-72	<input type="checkbox"/>	009 – 65-72	<input type="checkbox"/>
010 – 73-80	<input type="checkbox"/>	010 – 73-80	<input type="checkbox"/>
011 – 81-88	<input type="checkbox"/>	011 – 81-88	<input type="checkbox"/>

Sección 6 Planillas de programación

012-89-96	<input type="checkbox"/>	012-89-96	<input type="checkbox"/>
013-97-104	<input type="checkbox"/>	013-97-104	<input type="checkbox"/>
014-105-112	<input type="checkbox"/>	014-105-112	<input type="checkbox"/>
015-113-120	<input type="checkbox"/>	015-113-120	<input type="checkbox"/>
016-121-128	<input type="checkbox"/>	016-121-128	<input type="checkbox"/>
[205] Asignación de zona de partición 5		[206] Asignación de zona de partición 6	
	Bit 1 2 3 4 5 6 7 8		Bit 1 2 3 4 5 6 7 8
001-01-08	<input type="checkbox"/>	001-01-08	<input type="checkbox"/>
002-09-16	<input type="checkbox"/>	002-09-16	<input type="checkbox"/>
003-17-24	<input type="checkbox"/>	003-17-24	<input type="checkbox"/>
004-25-32	<input type="checkbox"/>	004-25-32	<input type="checkbox"/>
005-33-40	<input type="checkbox"/>	005-33-40	<input type="checkbox"/>
006-41-48	<input type="checkbox"/>	006-41-48	<input type="checkbox"/>
007-49-56	<input type="checkbox"/>	007-49-56	<input type="checkbox"/>
008-57-64	<input type="checkbox"/>	008-57-64	<input type="checkbox"/>
009-65-72	<input type="checkbox"/>	009-65-72	<input type="checkbox"/>
010-73-80	<input type="checkbox"/>	010-73-80	<input type="checkbox"/>
011-81-88	<input type="checkbox"/>	011-81-88	<input type="checkbox"/>
012-89-96	<input type="checkbox"/>	012-89-96	<input type="checkbox"/>
013-97-104	<input type="checkbox"/>	013-97-104	<input type="checkbox"/>
014-105-112	<input type="checkbox"/>	014-105-112	<input type="checkbox"/>
015-113-120	<input type="checkbox"/>	015-113-120	<input type="checkbox"/>
016-121-128	<input type="checkbox"/>	016-121-128	<input type="checkbox"/>
[207] Asignación de zona de partición 7		[208] Asignación de zona de partición 8	
	Bit 1 2 3 4 5 6 7 8		Bit 1 2 3 4 5 6 7 8
001-01-08	<input type="checkbox"/>	001-01-08	<input type="checkbox"/>
002-09-16	<input type="checkbox"/>	002-09-16	<input type="checkbox"/>
003-17-24	<input type="checkbox"/>	003-17-24	<input type="checkbox"/>
004-25-32	<input type="checkbox"/>	004-25-32	<input type="checkbox"/>
005-33-40	<input type="checkbox"/>	005-33-40	<input type="checkbox"/>
006-41-48	<input type="checkbox"/>	006-41-48	<input type="checkbox"/>
007-49-56	<input type="checkbox"/>	007-49-56	<input type="checkbox"/>
008-57-64	<input type="checkbox"/>	008-57-64	<input type="checkbox"/>
009-65-72	<input type="checkbox"/>	009-65-72	<input type="checkbox"/>
010-73-80	<input type="checkbox"/>	010-73-80	<input type="checkbox"/>
011-81-88	<input type="checkbox"/>	011-81-88	<input type="checkbox"/>
012-89-96	<input type="checkbox"/>	012-89-96	<input type="checkbox"/>
013-97-104	<input type="checkbox"/>	013-97-104	<input type="checkbox"/>
014-105-112	<input type="checkbox"/>	014-105-112	<input type="checkbox"/>
015-113-120	<input type="checkbox"/>	015-113-120	<input type="checkbox"/>
016-121-128	<input type="checkbox"/>	016-121-128	<input type="checkbox"/>

6.11 Comunicaciones

[300] Vía de comunicación del panel/receptor		
Descripción en página 124		
	001 – Receptor 1:	<input checked="" type="checkbox"/> Línea telefónica-PSTN
		<input type="checkbox"/> Enrutamiento automático del comunicador alternativo
		<input type="checkbox"/> Receptor 1 del comunicador alternativo - Ethernet
		<input type="checkbox"/> Receptor 2 del comunicador alternativo - Ethernet
		<input type="checkbox"/> Receptor 3 del comunicador alternativo - Celular
		<input type="checkbox"/> Receptor 4 del comunicador alternativo - Celular
	002 – Receptor 2:	<input checked="" type="checkbox"/> Línea telefónica-PSTN
		<input type="checkbox"/> Enrutamiento automático del comunicador alternativo
		<input type="checkbox"/> Receptor 1 del comunicador alternativo - Ethernet
		<input type="checkbox"/> Receptor 2 del comunicador alternativo - Ethernet
		<input type="checkbox"/> Receptor 3 del comunicador alternativo - Celular
		<input type="checkbox"/> Receptor 4 del comunicador alternativo - Celular
	003 – Receptor 3:	<input checked="" type="checkbox"/> Línea telefónica-PSTN
		<input type="checkbox"/> Enrutamiento automático del comunicador alternativo
		<input type="checkbox"/> Receptor 1 del comunicador alternativo - Ethernet
		<input type="checkbox"/> Receptor 2 del comunicador alternativo - Ethernet
	<input type="checkbox"/> Receptor 3 del comunicador alternativo - Celular	
	<input type="checkbox"/> Receptor 4 del comunicador alternativo - Celular 2	
004 – Receptor 4:	<input checked="" type="checkbox"/> Línea telefónica-PSTN	
	<input type="checkbox"/> Enrutamiento automático del comunicador alternativo	
	<input type="checkbox"/> Receptor 1 del comunicador alternativo - Ethernet	
	<input type="checkbox"/> Receptor 2 del comunicador alternativo - Ethernet	
	<input type="checkbox"/> Receptor 3 del comunicador alternativo - Celular	
	<input type="checkbox"/> Receptor 4 del comunicador alternativo - Celular	
[301] Programación de número de teléfono		
(De fábrica: DFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF)		
	(HEX de 32 dígitos)	001 – Programación de número de teléfono del Receptor 1:
	Descripción en página 125	002 – Programación de número de teléfono del Receptor 2:
		003 – Programación de número de teléfono del Receptor 3:
		004 – Programación de número de teléfono del Receptor 4:
		[304] Cadena cancelación llamada en espera
(Descripción en página 125)		
	Cadena cancelación llamada en espera (hex de 6 dígitos; De fábrica: DB70EF CP-01 De fábrica: FFFFFF):	

[307] Reporte de zona

Descripción en página 125 (001-128 = zonas 1-128)

<input checked="" type="checkbox"/> 1 – Alarma <input checked="" type="checkbox"/> 2 – Reiniciar alarma <input checked="" type="checkbox"/> 3 – Sabotaje <input checked="" type="checkbox"/> 4 – Reiniciar sabotaje <input checked="" type="checkbox"/> 5 – Falla <input checked="" type="checkbox"/> 6 – Reiniciar falla									
001	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	002	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	003	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	004	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	005	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8
006	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	007	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	008	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	009	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	010	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8
011	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	012	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	013	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	014	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	015	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8
016	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	017	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	018	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	019	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	020	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8
021	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	022	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	023	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	024	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	025	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8
026	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	027	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	028	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	029	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	030	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8
031	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	032	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	033	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	034	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	035	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8
036	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	037	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	038	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	039	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	040	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8
041	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	042	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	043	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	044	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	045	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8
046	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	047	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	048	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	049	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	050	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8
051	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	052	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	053	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	054	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	055	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8
056	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	057	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	058	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	059	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	060	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8
061	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	062	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	063	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	064	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	065	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8
066	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	067	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	068	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	069	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	070	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8
071	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	072	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	073	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	074	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	075	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8
076	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	077	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	078	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	079	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	080	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8
081	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	082	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	083	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	084	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	085	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8
086	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	087	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	088	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	089	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	090	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8

Sección 6 Planillas de programación

091	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	092	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	093	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	094	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	095	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8
096	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	097	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	098	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	099	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	100	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8
101	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	102	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	103	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	104	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	105	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8
106	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	107	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	108	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	109	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	110	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8
111	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	112	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	113	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	114	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	115	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8
116	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	117	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	118	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	119	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	120	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8
121	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	122	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	123	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	124	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	125	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8
126	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	127	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	128	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8				

[308] Reporte de eventos	
Descripción en página 125	
001 – Alarma miscelánea 1	<input checked="" type="checkbox"/> 1 – Alarma de coacción <input checked="" type="checkbox"/> 2 – Apertura después de alarma <input checked="" type="checkbox"/> 3 – Alarma de cierre reciente <input checked="" type="checkbox"/> 4 – Alarma de supervisión de expansor de zona <input checked="" type="checkbox"/> 5 – Reinicio de alarma de supervisión de expansor de zona <input checked="" type="checkbox"/> 6 – Robo Verificado <input checked="" type="checkbox"/> 7 – Alarma de Robo No Verificado <input checked="" type="checkbox"/> 8 – Cancelación de alarma
002 – Alarma miscelánea 2	<input checked="" type="checkbox"/> 1 – Alarma de Asalto Verificado
011 – Alarmas de prioridad 1	<input checked="" type="checkbox"/> 1 – Alarma de incendio de teclado-Tecla F <input checked="" type="checkbox"/> 2 – Reinicio de alarma de incendio de teclado <input checked="" type="checkbox"/> 3 – Alarma médica de teclado-Tecla M <input checked="" type="checkbox"/> 4 – Reinicio de alarma médica de teclado <input checked="" type="checkbox"/> 5 – Alarma de pánico de teclado-Tecla P <input checked="" type="checkbox"/> 6 – Reinicio de alarma de pánico de teclado <input checked="" type="checkbox"/> 7 – Alarma de entrada auxiliar <input checked="" type="checkbox"/> 8 – Reinicio de alarma de entrada auxiliar
021 – Alarma 1 de Fuego	<input checked="" type="checkbox"/> 3 – Alarma bidireccional PGM 2 <input checked="" type="checkbox"/> 4 – Reinicio de alarma bidireccional PGM 2
101 – Eventos de sabotaje	<input checked="" type="checkbox"/> 3 – Sabotaje de módulo <input checked="" type="checkbox"/> 4 – Reinicio de sabotaje de módulo <input checked="" type="checkbox"/> 5 – Bloqueo de teclado <input checked="" type="checkbox"/> 7 – Bloqueo remoto

[308] Reporte de eventos

Descripción en página 125

201 – Eventos de abrir/cerrar 1	<input checked="" type="checkbox"/> 1 – Cierre de usuario <input checked="" type="checkbox"/> 2 – Apertura de usuario <input checked="" type="checkbox"/> 5 – Cierre especial <input checked="" type="checkbox"/> 6 – Apertura especial <input checked="" type="checkbox"/> 7 – Apertura de interruptor de llave <input checked="" type="checkbox"/> 8 – Cierre de interruptor de llave
202 – Eventos de abrir/cerrar 2	<input checked="" type="checkbox"/> 1 – Cierre automático <input checked="" type="checkbox"/> 2 – Desarmado automático <input checked="" type="checkbox"/> 3 – Cancelación/posposición de armado automático
211 – Eventos de abrir/cerrar misceláneos	<input checked="" type="checkbox"/> 1 – Tarde para cerrar <input checked="" type="checkbox"/> 2 – Tiempo para desarmar finalizado <input checked="" type="checkbox"/> 5 – Fallo de salida
221 – Eventos de anular	<input checked="" type="checkbox"/> 1 – Anular zona <input checked="" type="checkbox"/> 2 – Desanular zona <input checked="" type="checkbox"/> 3 – Cierre parcial
301 – Eventos de panel 1	<input checked="" type="checkbox"/> 1 – Problema de falla de CA del panel <input checked="" type="checkbox"/> 2 – Reinicio de falla de CA del panel <input checked="" type="checkbox"/> 3 – Problema de batería baja del panel <input checked="" type="checkbox"/> 4 – Reinicio de problema de batería baja del panel <input checked="" type="checkbox"/> 5 – Problema de ausencia de batería del panel <input checked="" type="checkbox"/> 6 – Reinicio de problema de ausencia de batería del panel <input checked="" type="checkbox"/> 7 – Fallo de la unidad de alimentación del panel <input checked="" type="checkbox"/> 8 – Reinicio de falla de la unidad de alimentación del panel
302 – Eventos de panel 2	<input checked="" type="checkbox"/> 1 – Problema de circuito de sirena <input checked="" type="checkbox"/> 2 – Reinicio de problema de circuito de sirena <input checked="" type="checkbox"/> 3 – Problema de línea de teléfono <input checked="" type="checkbox"/> 4 – Reinicio de problema de línea de teléfono <input checked="" type="checkbox"/> 5 – Problema de entrada auxiliar <input checked="" type="checkbox"/> 6 – Reinicio de problema de entrada auxiliar <input checked="" type="checkbox"/> 7 – Problema de sobrecorriente <input checked="" type="checkbox"/> 8 – Reinicio de problema de sobrecorriente
305 – Eventos de panel 5	<input checked="" type="checkbox"/> 3 – Problema de alarma bidireccional PGM 2 <input checked="" type="checkbox"/> 4 – Reinicio de problema de alarma bidireccional PGM 2
311 – Eventos de mantenimiento 1	<input checked="" type="checkbox"/> 1 – Problema de interferencia de RF <input checked="" type="checkbox"/> 2 – Reinicio de problema de interferencia de RF <input checked="" type="checkbox"/> 3 – Problema de incendio <input checked="" type="checkbox"/> 4 – Reinicio de problema de incendio <input checked="" type="checkbox"/> 5 – Activ frío <input checked="" type="checkbox"/> 6 – Inactividad <input checked="" type="checkbox"/> 7 – Problema de prueba automática <input checked="" type="checkbox"/> 8 – Reinicio de problema de prueba automática

[308] Reporte de eventos

Descripción en página 125

<p>312 – Eventos de mantenimiento 2</p>	<p><input type="checkbox"/> NA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1 – Entrar modo instalador <input type="checkbox"/> 2 – Salir modo instalador <input type="checkbox"/> 3 – Entrar modo DLS <input type="checkbox"/> 4 – Salir modo DLS <input type="checkbox"/> 5 – Entrar modo SA <input type="checkbox"/> 6 – Salir modo SA <input type="checkbox"/> 7 – Memoria de eventos 75% llena <p><input type="checkbox"/> EN</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1 – Entrar modo instalador <input type="checkbox"/> 2 – Salir modo instalador <input type="checkbox"/> 3 – Entrar modo DLS <input type="checkbox"/> 4 – Salir modo DLS <input type="checkbox"/> 5 – Entrar modo SA <input checked="" type="checkbox"/> 6 – Salir modo SA <input checked="" type="checkbox"/> 7 – Memoria de eventos 75% llena
<p>313 – Eventos de mantenimiento 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 1 – Inicio de actualización del firmware <input checked="" type="checkbox"/> 2 – Firmware actualizado con éxito <input checked="" type="checkbox"/> 3 – Falla al actualizar firmware
<p>314 – Eventos de mantenimiento 4</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 1 – Problema de gas <input checked="" type="checkbox"/> 2 – Reinicio de problema de gas <input checked="" type="checkbox"/> 3 – Problema de calor <input checked="" type="checkbox"/> 4 – Reinicio de problema de calor <input checked="" type="checkbox"/> 5 – Problema de congelación <input checked="" type="checkbox"/> 6 – Reinicio de problema de congelación <input checked="" type="checkbox"/> 7 – Problema de sonda desconectada <input checked="" type="checkbox"/> 8 – Reinicio de problema de sonda desconectada
<p>321 – Eventos de receptor</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 2 – Reinicio de FTC del Receptor 1 <input checked="" type="checkbox"/> 4 – Reinicio de FTC del Receptor 2 <input checked="" type="checkbox"/> 6 – Reinicio de FTC del Receptor 3 <input checked="" type="checkbox"/> 8 – Reinicio de FTC del Receptor 4
<p>331 – Eventos de módulo 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 1 – Problema de CA del módulo <input checked="" type="checkbox"/> 2 – Reinicio de problema de CA del módulo <input checked="" type="checkbox"/> 3 – Problema de batería del módulo <input checked="" type="checkbox"/> 4 – Reinicio de problema de batería del módulo <input checked="" type="checkbox"/> 5 – Ausencia de batería del módulo <input checked="" type="checkbox"/> 6 – Reinicio de ausencia de batería del módulo <input checked="" type="checkbox"/> 7 – Falla de la unidad de alimentación del módulo <input checked="" type="checkbox"/> 8 – Reinicio de falla de la unidad de alimentación del módulo

[308] Reporte de eventos

Descripción en página 125

<p>332 – Eventos de módulo 2</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 1 – Problema de bajo voltaje del módulo <input checked="" type="checkbox"/> 2 – Reinicio de problema de bajo voltaje del módulo <input checked="" type="checkbox"/> 3 – Problema de supervisión del módulo <input checked="" type="checkbox"/> 4 – Reinicio de problema de supervisión del módulo <input checked="" type="checkbox"/> 5 – Problema de entrada auxiliar del módulo <input checked="" type="checkbox"/> 6 – Reinicio de problema de entrada auxiliar del módulo</p>
<p>335 – Eventos de módulo 5</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 1 – Falla de salida 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 – Reinicio de falla de salida 1</p>
<p>351 – Comunicador alternativo 1 Comunicador 1</p>	<p>R 1 – Falla de comunicación de módulo de comunicador alternativo R 2 – Reinicio de falla de comunicación de módulo de comunicador alternativo R 7 – Falla de radio/SIM de comunicador alternativo R 8 – Reinicio de falla de radio/SIM de comunicador alternativo</p>
<p>352 – Comunicador alternativo 2 Comunicador 2</p>	<p>R 1 – Falla de red del comunicador alternativo R 2 – Reinicio de falla de red del comunicador alternativo R 5 – Problema de Ethernet del comunicador alternativo R 6 – Reinicio de problema de Ethernet del comunicador alternativo</p>
<p>354 – Comunicador alternativo 4 Comunicador 4</p>	<p>R 1 – Problema del Receptor 1 del comunicador alternativo R 2 – Reinicio del Receptor 1 del comunicador alternativo R 3 – Problema del Receptor 2 del comunicador alternativo R 4 – Reinicio del Receptor 2 del comunicador alternativo R 5 – Problema del Receptor 3 del comunicador alternativo R 6 – Reinicio del Receptor 3 del comunicador alternativo R 7 – Problema del Receptor 4 del comunicador alternativo R 8 – Reinicio del Receptor 4 del comunicador alternativo</p>
<p>355 – Comunicador alternativo 5</p>	<p>R 1 – Falla de supervisión del Receptor 1 del comunicador alternativo R 2 – Reinicio supervisión del Receptor 1 del comunicador alternativo R 3 – Falla de supervisión del Receptor 2 del comunicador alternativo R 4 – Reinicio de supervisión del Receptor 2 del comunicador alternativo R 5 – Falla de supervisión del Receptor 3 del comunicador alternativo R 6 – Reinicio de supervisión del Receptor 3 del comunicador alternativo R 7 – Falla de supervisión del Receptor 4 del comunicador alternativo R 8 – Reinicio de supervisión del Receptor 4 del comunicador alternativo</p>
<p>361 – Eventos de dispositivo inalámbrico</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 1 – Falla de CA del dispositivo <input checked="" type="checkbox"/> 2 – Reinicio de CA del dispositivo <input checked="" type="checkbox"/> 3 – Batería baja del dispositivo <input checked="" type="checkbox"/> 4 – Reinicio de batería baja del dispositivo <input checked="" type="checkbox"/> 5 – Falla del dispositivo <input checked="" type="checkbox"/> 6 – Reinicio de falla del dispositivo</p>
<p>401 – Eventos de prueba de sistema</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 1 – Inicio de prueba de paso <input checked="" type="checkbox"/> 2 – Fin de prueba de paso <input checked="" type="checkbox"/> 3 – Transmisión de prueba periódica <input checked="" type="checkbox"/> 4 – Transmisión de prueba periódica con problema <input checked="" type="checkbox"/> 5 – Prueba del sistema</p>

6.12 Direcciones de llamada

[309] Dirección de llamada del sistema

Descripción en page 1

	001 – Eventos de mantenimiento:	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #1	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #3
		<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #2	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #4
	002 – Eventos de transmisión de prueba:	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #1	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #3
		<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #2	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #4

[310] Códigos de Cuenta

(HEX de 4 dígitos; de fábrica FFFF)

Descripción en page 1

	000 – Código de cuenta del sistema (Hex de 6 dígitos; De fábrica: FFFFFFFF):
	001 – Código de cuenta de Partición 1:
	002 – Código de cuenta de Partición 2:
	003 – Código de cuenta de Partición 3:
	004 – Código de cuenta de Partición 4:
	005 – Código de cuenta de Partición 5:
	006 – Código de cuenta de Partición 6:
	007 – Código de cuenta de Partición 7:
	008 – Código de cuenta de Partición 8:

[311] Direcciones de llamada de partición 1

Descripción en page 1

	001 – Alarma/Reiniciar Partición 1:	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #1	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #3
		<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #2	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #4
	002 – Sabotaje/Reiniciar Partición 1:	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #1	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #3
		<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #2	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #4
	003 – Apertura/Cierre Partición 1:	<input type="checkbox"/> Receptor #1	<input type="checkbox"/> Receptor #3
		<input type="checkbox"/> Receptor #2	<input type="checkbox"/> Receptor #4

[312] Direcciones de llamada de partición 2

	001 – Alarma/Reiniciar Partición 2:	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #1	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #3
		<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #2	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #4
	002 – Sabotaje/Reiniciar Partición 2:	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #1	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #3
		<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #2	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #4
	003 – Apertura/Cierre Partición 2:	<input type="checkbox"/> Receptor #1	<input type="checkbox"/> Receptor #3
		<input type="checkbox"/> Receptor #2	<input type="checkbox"/> Receptor #4

[313] Direcciones de llamada de partición 3

	001 – Alarma/Reiniciar Partición 3:	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #1	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #3
		<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #2	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #4
	002 – Sabotaje/Reiniciar Partición 3:	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #1	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #3
		<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #2	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #4

Sección 6 Planillas de programación

	003 – Apertura/Cierre Partición 3:	<input type="checkbox"/> Receptor #1	<input type="checkbox"/> Receptor #3
		<input type="checkbox"/> Receptor #2	<input type="checkbox"/> Receptor #4
[314]	Direcciones de llamada de partición 4		
	001 – Alarma/Reiniciar Partición 4:	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #1	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #3
		<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #2	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #4
	002 – Sabotaje/Reiniciar Partición 4:	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #1	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #3
		<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #2	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #4
	003 – Apertura/Cierre Partición 4:	<input type="checkbox"/> Receptor #1	<input type="checkbox"/> Receptor #3
		<input type="checkbox"/> Receptor #2	<input type="checkbox"/> Receptor #4
[315]	Direcciones de llamada de partición 5		
	001 – Alarma/Reiniciar Partición 5:	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #1	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #3
		<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #2	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #4
	002 – Sabotaje/Reiniciar Partición 5:	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #1	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #3
		<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #2	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #4
	003 – Apertura/Cierre Partición 5:	<input type="checkbox"/> Receptor #1	<input type="checkbox"/> Receptor #3
		<input type="checkbox"/> Receptor #2	<input type="checkbox"/> Receptor #4
[316]	Direcciones de llamada de partición 6		
	001 – Alarma/Reiniciar Partición 6:	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #1	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #3
		<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #2	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #4
	002 – Sabotaje/Reiniciar Partición 6:	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #1	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #3
		<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #2	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #4
	003 – Apertura/Cierre Partición 6:	<input type="checkbox"/> Receptor #1	<input type="checkbox"/> Receptor #3
		<input type="checkbox"/> Receptor #2	<input type="checkbox"/> Receptor #4
[317]	Direcciones de llamada de partición 7		
	001 – Alarma/Reiniciar Partición 7:	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #1	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #3
		<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #2	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #4
	002 – Sabotaje/Reiniciar Partición 7:	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #1	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #3
		<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #2	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #4
	003 – Apertura/Cierre Partición 7:	<input type="checkbox"/> Receptor #1	<input type="checkbox"/> Receptor #3
		<input type="checkbox"/> Receptor #2	<input type="checkbox"/> Receptor #4
[318]	Direcciones de llamada de partición 8		
	001 – Alarma/Reiniciar Partición 8:	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #1	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #3
		<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #2	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #4
	002 – Sabotaje/Reiniciar Partición 8:	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #1	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #3
		<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #2	<input checked="" type="checkbox"/> Receptor #4
	003 – Apertura/Cierre Partición 8:	<input type="checkbox"/> Receptor #1	<input type="checkbox"/> Receptor #3
		<input type="checkbox"/> Receptor #2	<input type="checkbox"/> Receptor #4
[350]	Formato de las Comunicaciones		
	(decimal de 2 dígitos)	001 – Receptor 1:	003 – Receptor 3:
	Rango: 03= Contact ID, 04= SIA (De fábrica)	002 – Receptor 2:	004 – Receptor 4:

[377] Variables de comunicación

(decimal de 3 - dígitos)

Rango: 000-255 intentos a menos que se indique de otra manera

Descripción en page 1

001 – Intentos de exclusión de zona: De fábrica: 003 <input type="checkbox"/> CP-01 De fábrica: 002	Alarmas y Reinicio (000-014):
	Sabotajes y Reinicio:
	Mantenimiento y Reinicio:
	002 – Retardos de comunicación:
	Retardo de zona de comunicación De fábrica: 000 <input type="checkbox"/> CP-01 De fábrica: 030
	Retardo de comunicación de falla de CA De fábrica: 030 minutos/horas
	Retardo de problema TLM <input type="checkbox"/> NA De fábrica: 010 confirmaciones <input type="checkbox"/> EN De fábrica: 002 confirmaciones
	Bat. baja de zona inalámbrica Retardo de transmisión De fábrica: 0000 días/horas
	Retardo del ciclo de transmisión de inactividad De fábrica: 030 días/horas
	Ventana de cancelación de comunicaciones De fábrica: 000 minutos <input type="checkbox"/> CP-01 De fábrica: 005 minutos
	003 – Ciclo de transmisión de prueba de diagnóstico (De fábrica: 030 días/horas):
	004 – Hora del día de transmisión de prueba periódica (De fábrica: 9999):
	011 – Máximo de intentos de marcado (De fábrica: 005):
	012 – Retardo entre intentos PSTN: (De fábrica: 003 segundos):
	013 – Retardo entre intentos forzados (De fábrica: 020 segundos):
	014 – Post marcado espera por protocolo de intercambio: (Rango: 001-255; De fábrica: 040 Segundos; UL=45):
015 – IP/Celular espera por Recon: (Rango: 001-255; De fábrica: 060 segundos):	
016 – Temporizador de verif. de fallo de IP/celular: (Rango: 003-255; De fábrica: 010):	

[380] Opción 1 del comunicador

Descripción en page 1	1 – <input checked="" type="checkbox"/> Comunicaciones habilitadas
	2 – <input type="checkbox"/> Restablecer tiempo de espera de la sirena
	3 – <input type="checkbox"/> Marcado por pulsos
	4 – <input type="checkbox"/> Marcado por pulsos después del 5to intento
	5 – <input type="checkbox"/> Comunicaciones paralelas
	<input type="checkbox"/> NA 6 – <input type="checkbox"/> Marcado alterno
	<input type="checkbox"/> EN 6 – <input checked="" type="checkbox"/> Marcado alterno
7 – <input type="checkbox"/> Reducción de los intentos de marcado	

		8 – <input type="checkbox"/> Inactividad de actividad
[381] Opción 2 del comunicador		
	Descripción en page 1	1 – <input type="checkbox"/> Retorno de llamada de teclado
		2 – <input type="checkbox"/> Retorno de llamada de sirena
		4 – <input type="checkbox"/> Confirmación de cierre
		8 – <input type="checkbox"/> Opciones de prioridad de comunicaciones
[382] Opción 3 del comunicador		
	Descripción en page 1	1 – <input type="checkbox"/> Receptor de transmisión de prueba
		2 – <input type="checkbox"/> Comunicación de prueba de paso
		4 – <input type="checkbox"/> Cancelación de llamada en espera
		5 – <input type="checkbox"/> Habilitar/Deshabilitar ADC
		6 – <input type="checkbox"/> Retardo de comunicación de falla de CA en horas
		8 – <input type="checkbox"/> Límite de sabotaje
[383] Opción 4 del comunicador		
	Descripción en page 1	1 – <input type="checkbox"/> Código de cuenta de número de teléfono
		2 – <input type="checkbox"/> Código de cuenta de 6 dígitos
		3 – <input type="checkbox"/> Habilitar Ethernet
		4 – <input type="checkbox"/> Habilitar Celular
		5 – <input type="checkbox"/> Comunicar eventos de FTC
[384] Opciones de respaldo del comunicador		
	Descripción en page 1	2 – <input checked="" type="checkbox"/> Opciones de respaldo - Receptor 2
		3 – <input type="checkbox"/> Opciones de respaldo - Receptor 3
		4 – <input type="checkbox"/> Opciones de respaldo - Receptor 4
[385] Máscara de hablar/escuchar de módulo de audio		
	Descripción en page 1	1 – <input type="checkbox"/> Hablar/Escuchar en Receptor 1
		2 – <input type="checkbox"/> Hablar/Escuchar en Receptor 2
		3 – <input type="checkbox"/> Hablar/Escuchar en Receptor 3
		4 – <input type="checkbox"/> Hablar/Escuchar en Receptor 4

6.13 Programación DLS

[401] Opciones DLS/SA		
	Descripción en página 139	1 – <input type="checkbox"/> Doble llamada
		2 – <input checked="" type="checkbox"/> Usuario habilita DLS
		3 – <input type="checkbox"/> Llamada de retorno de DLS
		4 – <input type="checkbox"/> Llamada de usuario
		6 – <input type="checkbox"/> Velocidad en baudios y llamada de panel
		7 – R DLS de Comunicador Alterno
[402] Programación de número de teléfono DLS vía PSTN		
Descripción en página 140		
	(Número de teléfono de 31 dígitos, De fábrica: DFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF):	

[403] Código de acceso DLS	
Descripción en página 140	
(hex de 6 dígitos; 000000-FFFFFF; De fábrica: 212800):	
[404] ID de panel DLS/SA	
Descripción en página 140	
(hex de 12 dígitos; 000000000000-FFFFFFFFFFFF)	
[405] Temporizador de doble llamada PSTN	
Descripción en página 140	
(decimal de 3 dígitos; 000-255; De fábrica: 060):	
[406] Cantidad de timbres PSTN para responder	
Descripción en página 140	
(decimal de 3 dígitos; 000-255; De fábrica 000):	
[407] Código de acceso SA	
Descripción en página 140	
(hex de 6 dígitos; 000000-FFFFFF; De fábrica: FFFFFFFF):	
[410] Opciones de DLS automático	
Descripción en página 141	
001 – Opciones de DLS automático	1 – <input type="checkbox"/> DLS periódico
	3 – <input type="checkbox"/> DLS / Memoria de eventos 75% llena
	8 – <input type="checkbox"/> Cambio de programación DLS
002 – Días DLS periódicas (decimal de 3 dígitos; 000-255; De fábrica: 000 días):	
003 – Hora DLS periódica (decimal de 4 dígitos; HH:MM; 0000-2359; De fábrica: 0000):	
007 – Inicio de ventana de llamada de retardo (decimal de 4 dígitos; 0000-2359; HH:MM)	1 – 0000 Inicio de ventana de llamada de retardo
Predefinido: 0000	2 – 0000 Fin de ventana de llamada de retardo

6.14 Entradas virtuales

[560] Entrada virtual			
(decimal de 3 dígitos) Descripción en página 141 Predefinido: 000	001 – Entrada virtual 1:	017 – Entrada virtual 17:	
	002 – Entrada virtual 2:	018 – Entrada virtual 18:	
	003 – Entrada virtual 3:	019 – Entrada virtual 19:	
	004 – Entrada virtual 4:	020 – Entrada virtual 20:	
	005 – Entrada virtual 5:	021 – Entrada virtual 21:	
	006 – Entrada virtual 6:	022 – Entrada virtual 22:	
	007 – Entrada virtual 7:	023 – Entrada virtual 23:	
	008 – Entrada virtual 8:	024 – Entrada virtual 24:	
	009 – Entrada virtual 9:	025 – Entrada virtual 25:	
	010 – Entrada virtual 10:	026 – Entrada virtual 26:	
	011 – Entrada virtual 11:	027 – Entrada virtual 27:	
	012 – Entrada virtual 12:	028 – Entrada virtual 28:	
	013 – Entrada virtual 13:	029 – Entrada virtual 29:	

		014 – Entrada virtual 14:	030 – Entrada virtual 30:
		015 – Entrada virtual 15:	031 – Entrada virtual 31:
		016 – Entrada virtual 16:	032 – Entrada virtual 32:

6.15 Programación del programa

[601] Programa de programación 1					
Descripción en página 84					
		Intervalo 1 (decimal de 4 - dígitos) HH:MM hasta HH:MM Predefinido: 0000	101 – Hora de inicio:	102 – Hora de final:	
			103 – Asignación de días:		104 – Asignación de feriado:
			01 – <input type="checkbox"/> Domingo	<input type="checkbox"/> Feriado 1	
			02 – <input type="checkbox"/> Lunes	<input type="checkbox"/> Feriado 2	
			03 – <input type="checkbox"/> Martes	<input type="checkbox"/> Feriado 3	
			04 – <input type="checkbox"/> Miércoles	<input type="checkbox"/> Feriado 4	
			05 – <input type="checkbox"/> Jueves		
			06 – <input type="checkbox"/> Viernes		
		07 – <input type="checkbox"/> Sábado			
		Intervalo 2 (decimal de 4 - dígitos) HH:MM hasta HH:MM Predefinido: 0000	201 – Hora de inicio:		202 – Hora de final:
			203 – Asignación de días:		204 – Asignación de feriado:
			01 – <input type="checkbox"/> Domingo	<input type="checkbox"/> Feriado 1	
			02 – <input type="checkbox"/> Lunes	<input type="checkbox"/> Feriado 2	
			03 – <input type="checkbox"/> Martes	<input type="checkbox"/> Feriado 3	
			04 – <input type="checkbox"/> Miércoles	<input type="checkbox"/> Feriado 4	
			05 – <input type="checkbox"/> Jueves		
			06 – <input type="checkbox"/> Viernes		
		07 – <input type="checkbox"/> Sábado			
		Intervalo 3 (decimal de 4 - dígitos) HH:MM hasta HH:MM Predefinido: 0000	301 – Hora de inicio:		302 – Hora de final:
			303 – Asignación de días:		304 – Asignación de feriado:
01 – <input type="checkbox"/> Domingo	<input type="checkbox"/> Feriado 1				
02 – <input type="checkbox"/> Lunes	<input type="checkbox"/> Feriado 2				
03 – <input type="checkbox"/> Martes	<input type="checkbox"/> Feriado 3				
04 – <input type="checkbox"/> Miércoles	<input type="checkbox"/> Feriado 4				
05 – <input type="checkbox"/> Jueves					
06 – <input type="checkbox"/> Viernes					
07 – <input type="checkbox"/> Sábado					
Intervalo 4 (decimal de 4 - dígitos) HH:MM hasta HH:MM	401 – Hora de inicio:		402 – Hora de final:		
	403 – Asignación de días:		404 – Asignación de feriado:		
	01 – <input type="checkbox"/> Domingo	<input type="checkbox"/> Feriado 1			
	02 – <input type="checkbox"/> Lunes	<input type="checkbox"/> Feriado 2			
	03 – <input type="checkbox"/> Martes	<input type="checkbox"/> Feriado 3			

Sección 6 Planillas de programación

		Predefinido: 0000	04 – <input type="checkbox"/> Miércoles	<input type="checkbox"/> Feriado 4		
			05 – <input type="checkbox"/> Jueves			
			06 – <input type="checkbox"/> Viernes			
			07 – <input type="checkbox"/> Sábado			
[602] Programa de programación 2						
		Intervalo 1 (decimal de 4 - dígitos) HH:MM hasta HH:MM Predefinido: 0000	101 – Hora de inicio:		102 – Hora de final:	
			103 – Asignación de días:		104 – Asignación de feriado:	
			<input type="checkbox"/> 01 – Domingo	<input type="checkbox"/> Feriado 1		
			<input type="checkbox"/> 02 – Lunes	<input type="checkbox"/> Feriado 2		
			<input type="checkbox"/> 03 – Martes	<input type="checkbox"/> Feriado 3		
			<input type="checkbox"/> 04 – Miércoles	<input type="checkbox"/> Feriado 4		
			<input type="checkbox"/> 05 – Jueves			
			<input type="checkbox"/> 06 – Viernes			
			<input type="checkbox"/> 07 – Sábado			
			Intervalo 2 (decimal de 4 - dígitos) HH:MM hasta HH:MM Predefinido: 0000	201 – Hora de inicio:		202 – Hora de final:
		203 – Asignación de días:		204 – Asignación de feriado:		
		<input type="checkbox"/> 01 – Domingo		<input type="checkbox"/> Feriado 1		
		<input type="checkbox"/> 02 – Lunes		<input type="checkbox"/> Feriado 2		
		<input type="checkbox"/> 03 – Martes		<input type="checkbox"/> Feriado 3		
		<input type="checkbox"/> 04 – Miércoles		<input type="checkbox"/> Feriado 4		
		<input type="checkbox"/> 05 – Jueves				
		<input type="checkbox"/> 06 – Viernes				
		<input type="checkbox"/> 07 – Sábado				
		Intervalo 3 (decimal de 4 - dígitos) HH:MM hasta HH:MM Predefinido: 0000		301 – Hora de inicio:		302 – Hora de final:
			303 – Asignación de días:		304 – Asignación de feriado:	
			<input type="checkbox"/> 01 – Domingo	<input type="checkbox"/> Feriado 1		
			<input type="checkbox"/> 02 – Lunes	<input type="checkbox"/> Feriado 2		
			<input type="checkbox"/> 03 – Martes	<input type="checkbox"/> Feriado 3		
			<input type="checkbox"/> 04 – Miércoles	<input type="checkbox"/> Feriado 4		
			<input type="checkbox"/> 05 – Jueves			
			<input type="checkbox"/> 06 – Viernes			
			<input type="checkbox"/> 07 – Sábado			
			Intervalo 4 (decimal de 4 - dígitos) HH:MM hasta HH:MM Predefinido: 0000	401 – Hora de inicio:		402 – Hora de final:
403 – Asignación de días:		404 – Asignación de feriado:				
<input type="checkbox"/> 01 – Domingo	<input type="checkbox"/> Feriado 1					
<input type="checkbox"/> 02 – Lunes	<input type="checkbox"/> Feriado 2					
<input type="checkbox"/> 03 – Martes	<input type="checkbox"/> Feriado 3					
<input type="checkbox"/> 04 – Miércoles	<input type="checkbox"/> Feriado 4					
	<input type="checkbox"/> 05 – Jueves					

Sección 6 Planillas de programación

			06 – <input type="checkbox"/> Viernes			
			07 – <input type="checkbox"/> Sábado			
[603] Programa de programación 3						
		Intervalo 1 (decimal de 4 - dígitos) HH:MM hasta HH:MM Predefinido: 0000	101 – Hora de inicio:		102 – Hora de final:	
			103 – Asignación de días:		104 – Asignación de feriado:	
			<input type="checkbox"/> 01 – Domingo	<input type="checkbox"/> Feriado 1		
			<input type="checkbox"/> 02 – Lunes	<input type="checkbox"/> Feriado 2		
			<input type="checkbox"/> 03 – Martes	<input type="checkbox"/> Feriado 3		
			<input type="checkbox"/> 04 – Miércoles	<input type="checkbox"/> Feriado 4		
			<input type="checkbox"/> 05 – Jueves			
			<input type="checkbox"/> 06 – Viernes			
		<input type="checkbox"/> 07 – Sábado				
		Intervalo 2 (decimal de 4 - dígitos) HH:MM hasta HH:MM Predefinido: 0000	201 – Hora de inicio:		202 – Hora de final:	
			203 – Asignación de días:		204 – Asignación de feriado:	
			<input type="checkbox"/> 01 – Domingo	<input type="checkbox"/> Feriado 1		
			<input type="checkbox"/> 02 – Lunes	<input type="checkbox"/> Feriado 2		
			<input type="checkbox"/> 03 – Martes	<input type="checkbox"/> Feriado 3		
			<input type="checkbox"/> 04 – Miércoles	<input type="checkbox"/> Feriado 4		
			<input type="checkbox"/> 05 – Jueves			
			<input type="checkbox"/> 06 – Viernes			
		<input type="checkbox"/> 07 – Sábado				
		Intervalo 3 (decimal de 4 - dígitos) HH:MM hasta HH:MM Predefinido: 0000	301 – Hora de inicio:		302 – Hora de final:	
			303 – Asignación de días:		304 – Asignación de feriado:	
			<input type="checkbox"/> 01 – Domingo	<input type="checkbox"/> Feriado 1		
			<input type="checkbox"/> 02 – Lunes	<input type="checkbox"/> Feriado 2		
			<input type="checkbox"/> 03 – Martes	<input type="checkbox"/> Feriado 3		
			<input type="checkbox"/> 04 – Miércoles	<input type="checkbox"/> Feriado 4		
			<input type="checkbox"/> 05 – Jueves			
			<input type="checkbox"/> 06 – Viernes			
		<input type="checkbox"/> 07 – Sábado				
		Intervalo 4 (decimal de 4 - dígitos) HH:MM hasta HH:MM Predefinido: 0000	401 – Hora de inicio:		402 – Hora de final:	
403 – Asignación de días:			404 – Asignación de feriado:			
<input type="checkbox"/> 01 – Domingo	<input type="checkbox"/> Feriado 1					
<input type="checkbox"/> 02 – Lunes	<input type="checkbox"/> Feriado 2					
<input type="checkbox"/> 03 – Martes	<input type="checkbox"/> Feriado 3					
<input type="checkbox"/> 04 – Miércoles	<input type="checkbox"/> Feriado 4					
<input type="checkbox"/> 05 – Jueves						
<input type="checkbox"/> 06 – Viernes						
<input type="checkbox"/> 07 – Sábado						

[604] Programa de programación 4

		Intervalo 1 (decimal de 4 - dígitos) HH:MM a HH:MM Predefinido: 0000	101 – Hora de inicio:		102 – Hora de final:			
			103 – Asignación de días:		104 – Asignación de feriado:			
					01 – <input type="checkbox"/> Domingo			<input type="checkbox"/> Feriado 1
					02 – <input type="checkbox"/> Lunes			<input type="checkbox"/> Feriado 2
					03 – <input type="checkbox"/> Martes			<input type="checkbox"/> Feriado 3
					04 – <input type="checkbox"/> Miércoles			<input type="checkbox"/> Feriado 4
					05 – <input type="checkbox"/> Jueves			
					06 – <input type="checkbox"/> Viernes			
					07 – <input type="checkbox"/> Sábado			
			Intervalo 2 (decimal de 4 - dígitos) HH:MM a HH:MM Predefinido: 0000	201 – Hora de inicio:		202 – Hora de final:		
		203 – Asignación de días:		204 – Asignación de feriado:				
				01 – <input type="checkbox"/> Domingo			<input type="checkbox"/> Feriado 1	
				02 – <input type="checkbox"/> Lunes			<input type="checkbox"/> Feriado 2	
				03 – <input type="checkbox"/> Martes			<input type="checkbox"/> Feriado 3	
				04 – <input type="checkbox"/> Miércoles			<input type="checkbox"/> Feriado 4	
				05 – <input type="checkbox"/> Jueves				
				06 – <input type="checkbox"/> Viernes				
				07 – <input type="checkbox"/> Sábado				
		Intervalo 3 (decimal de 4 - dígitos) HH:MM a HH:MM Predefinido: 0000		301 – Hora de inicio:		302 – Hora de final:		
			303 – Asignación de días:		304 – Asignación de feriado:			
					01 – <input type="checkbox"/> Domingo			<input type="checkbox"/> Feriado 1
					02 – <input type="checkbox"/> Lunes			<input type="checkbox"/> Feriado 2
					03 – <input type="checkbox"/> Martes			<input type="checkbox"/> Feriado 3
					04 – <input type="checkbox"/> Miércoles			<input type="checkbox"/> Feriado 4
					05 – <input type="checkbox"/> Jueves			
					06 – <input type="checkbox"/> Viernes			
					07 – <input type="checkbox"/> Sábado			
			Intervalo 4 (decimal de 4 - dígitos) HH:MM a HH:MM Predefinido: 0000	401 – Hora de inicio:		402 – Hora de final:		
403 – Asignación de días:		404 – Asignación de feriado:						
		01 – <input type="checkbox"/> Domingo				<input type="checkbox"/> Feriado 1		
		02 – <input type="checkbox"/> Lunes				<input type="checkbox"/> Feriado 2		
		03 – <input type="checkbox"/> Martes				<input type="checkbox"/> Feriado 3		
		04 – <input type="checkbox"/> Miércoles				<input type="checkbox"/> Feriado 4		
		05 – <input type="checkbox"/> Jueves						
		06 – <input type="checkbox"/> Viernes						
		07 – <input type="checkbox"/> Sábado						

[711] Grupo de feriados 1

Sección 6 Planillas de programación

(decimal de 6 dígitos) MMDDAA Predefinido: 000000 Descripción en página 142	001 – Grupo de feriados 1 Fecha 1:
	002 – Grupo de feriados 1 Fecha 2:
	003 – Grupo de feriados 1 Fecha 3:
	004 – Grupo de feriados 1 Fecha 4:
	005 – Grupo de feriados 1 Fecha 5:
	006 – Grupo de feriados 1 Fecha 6:
	007 – Grupo de feriados 1 Fecha 7:
	008 – Grupo de feriados 1 Fecha 8:
	009 -099 – Grupo de feriados 1 Fecha 9-99:
[712] Grupo de feriados 2	
(decimal de 6 dígitos) MMDDAA Predefinido: 000000 Descripción en página 142	001 – Grupo de feriados 2 Fecha 1:
	002 – Grupo de feriados 2 Fecha 2:
	003 – Grupo de feriados 2 Fecha 3:
	004 – Grupo de feriados 2 Fecha 4:
	005 – Grupo de feriados 2 Fecha 5:
	006 – Grupo de feriados 2 Fecha 6:
	007 – Grupo de feriados 2 Fecha 7:
	008 – Grupo de feriados 2 Fecha 8:
	009 -099 – Grupo de feriados 2 Fecha 9-99:
[713] Grupo de feriados 3	
(decimal de 6 dígitos) MMDDAA Predefinido: 000000 Descripción en página 142	001 – Grupo de feriados 3 Fecha 1:
	002 – Grupo de feriados 3 Fecha 2:
	003 – Grupo de feriados 3 Fecha 3:
	004 – Grupo de feriados 3 Fecha 4:
	005 – Grupo de feriados 3 Fecha 5:
	006 – Grupo de feriados 3 Fecha 6:
	007 – Grupo de feriados 3 Fecha 7:
	008 – Grupo de feriados 3 Fecha 8:
	009 -099 – Grupo de feriados 3 Fecha 9-99:
[714] Grupo de feriados 4	
(decimal de 6 dígitos) MMDDAA Predefinido: 000000	001 – Grupo de feriados 4 Fecha 1:
	002 – Grupo de feriados 4 Fecha 2:
	003 – Grupo de feriados 4 Fecha 3:
	004 – Grupo de feriados 4 Fecha 4:

Descripción en página 142	005 – Grupo de feriados 4 Fecha 5:
	006 – Grupo de feriados 4 Fecha 6:
	007 – Grupo de feriados 4 Fecha 7:
	008 – Grupo de feriados 4 Fecha 8:
	009 -099 – Grupo de feriados 4 Fecha 9-99:

6.16 Programación del módulo de audio

[802] Programación de módulo de audio

Entrada de 2 dígitos

00= Ninguna estación asignada

01 - 04 para estaciones de audio 1-4

Predefinido: 00

001	Asignación de estación de zona 1:
002	Asignación de estación de zona 2:
003	Asignación de estación de zona 3:
004	Asignación de estación de zona 4:
005	Asignación de estación de zona 5:
006	Asignación de estación de zona 6:
007	Asignación de estación de zona 7:
008	Asignación de estación de zona 8:
009	Asignación de estación de zona 9:
010	Asignación de estación de zona 10:
011	Asignación de estación de zona 11:
012	Asignación de estación de zona 12:
013	Asignación de estación de zona 13:
014	Asignación de estación de zona 14:
015	Asignación de estación de zona 15:
016	Asignación de estación de zona 16:
017	Asignación de estación de zona 17:
018	Asignación de estación de zona 18:
019	Asignación de estación de zona 19:
020	Asignación de estación de zona 20:
021	Asignación de estación de zona 21:
022	Asignación de estación de zona 22:
023	Asignación de estación de zona 23:
024	Asignación de estación de zona 24:
025	Asignación de estación de zona 25:
026	Asignación de estación de zona 26:
027	Asignación de estación de zona 27:
028	Asignación de estación de zona 28:
029	Asignación de estación de zona 29:

Sección 6 Planillas de programación

030	Asignación de estación de zona 30:
031	Asignación de estación de zona 31:
032	Asignación de estación de zona 32:
033	Asignación de estación de zona 33:
034	Asignación de estación de zona 34:
035	Asignación de estación de zona 35:
036	Asignación de estación de zona 36:
037	Asignación de estación de zona 37:
038	Asignación de estación de zona 38:
039	Asignación de estación de zona 39:
040	Asignación de estación de zona 40:
041	Asignación de estación de zona 41:
042	Asignación de estación de zona 42:
043	Asignación de estación de zona 43:
044	Asignación de estación de zona 44:
045	Asignación de estación de zona 45:
046	Asignación de estación de zona 46:
047	Asignación de estación de zona 47:
048	Asignación de estación de zona 48:
049	Asignación de estación de zona 49:
050	Asignación de estación de zona 50:
051	Asignación de estación de zona 51:
052	Asignación de estación de zona 52:
053	Asignación de estación de zona 53:
054	Asignación de estación de zona 54:
055	Asignación de estación de zona 55:
056	Asignación de estación de zona 56:
057	Asignación de estación de zona 57:
058	Asignación de estación de zona 58:
059	Asignación de estación de zona 59:
060	Asignación de estación de zona 60:
061	Asignación de estación de zona 61:
062	Asignación de estación de zona 62:
063	Asignación de estación de zona 63:
064	Asignación de estación de zona 64:
065	Asignación de estación de zona 65:
066	Asignación de estación de zona 66:
067	Asignación de estación de zona 67:
068	Asignación de estación de zona 68:
069	Asignación de estación de zona 69:
070	Asignación de estación de zona 70:
071	Asignación de estación de zona 71:

Sección 6 Planillas de programación

072	Asignación de estación de zona 72:
073	Asignación de estación de zona 73:
074	Asignación de estación de zona 74:
075	Asignación de estación de zona 75:
076	Asignación de estación de zona 76:
077	Asignación de estación de zona 77:
078	Asignación de estación de zona 78:
079	Asignación de estación de zona 79:
080	Asignación de estación de zona 80:
081	Asignación de estación de zona 81:
082	Asignación de estación de zona 82:
083	Asignación de estación de zona 83:
084	Asignación de estación de zona 84:
085	Asignación de estación de zona 85:
086	Asignación de estación de zona 86:
087	Asignación de estación de zona 87:
088	Asignación de estación de zona 88:
089	Asignación de estación de zona 89:
090	Asignación de estación de zona 90:
091	Asignación de estación de zona 91:
092	Asignación de estación de zona 92:
093	Asignación de estación de zona 93:
094	Asignación de estación de zona 94:
095	Asignación de estación de zona 95:
096	Asignación de estación de zona 96:
097	Asignación de estación de zona 97:
098	Asignación de estación de zona 98:
099	Asignación de estación de zona 99:
100	Asignación de estación de zona 100:
101	Asignación de estación de zona 101:
102	Asignación de estación de zona 102:
103	Asignación de estación de zona 103:
104	Asignación de estación de zona 104:
105	Asignación de estación de zona 105:
106	Asignación de estación de zona 106:
107	Asignación de estación de zona 107:
108	Asignación de estación de zona 108:
109	Asignación de estación de zona 109:
110	Asignación de estación de zona 110:
111	Asignación de estación de zona 111:
112	Asignación de estación de zona 112:
113	Asignación de estación de zona 113:

Sección 6 Planillas de programación

114	Asignación de estación de zona 114:
115	Asignación de estación de zona 115:
116	Asignación de estación de zona 116:
117	Asignación de estación de zona 117:
118	Asignación de estación de zona 118:
119	Asignación de estación de zona 119:
120	Asignación de estación de zona 120:
121	Asignación de estación de zona 121:
122	Asignación de estación de zona 122:
123	Asignación de estación de zona 123:
124	Asignación de estación de zona 124:
125	Asignación de estación de zona 125:
126	Asignación de estación de zona 126:
127	Asignación de estación de zona 127:
128	Asignación de estación de zona 128:

[802]		
600	Activar audio bidireccional Opción 1	<ul style="list-style-type: none"> 1 - <input type="checkbox"/> Sabotajes 2 - <input type="checkbox"/> Uso futuro 3 - <input checked="" type="checkbox"/> Tecla de alarma [A] 4 - <input checked="" type="checkbox"/> Tecla de alarma [P] 5 - <input checked="" type="checkbox"/> Alarma de coacción 6 - <input checked="" type="checkbox"/> Alarma después de apertura 7 - <input type="checkbox"/> Uso futuro 8 - <input type="checkbox"/> Alarma de supervisión de zona
603	Control de audio bidireccional Opción 1	<ul style="list-style-type: none"> 1 - <input type="checkbox"/> Uso futuro 2 - <input checked="" type="checkbox"/> Escuchar todas las zonas / Escuchar zonas en alarma 3 - <input type="checkbox"/> Uso futuro 4 - <input type="checkbox"/> Sirena activa durante audio bidireccional 5 - <input type="checkbox"/> Detección automática de colgado 6 - <input type="checkbox"/> Llamada de usuario 7 - <input type="checkbox"/> Para uso futuro 8 - <input checked="" type="checkbox"/> Audio bidireccional iniciado por CS
605	Opciones de grabación	<ul style="list-style-type: none"> 1 - <input checked="" type="checkbox"/> Habilitar captura de audio 2 - <input type="checkbox"/> Borrar en FTC 3 - <input type="checkbox"/> Uso futuro 4 - <input type="checkbox"/> Uso futuro 5 - <input type="checkbox"/> Uso futuro 6 - <input type="checkbox"/> Uso futuro 7 - <input type="checkbox"/> Uso futuro 8 - <input type="checkbox"/> Uso futuro

Sección 6 Planillas de programación

606	Control de grabación de estación de audio Opción 1	1 - <input type="checkbox"/> Grabación de estación de audio 1 2 - <input type="checkbox"/> Grabación de estación de audio 2 3 - <input type="checkbox"/> Grabación de estación de audio 3 4 - <input type="checkbox"/> Grabación de estación de audio 4 5 - <input type="checkbox"/> Uso futuro 6 - <input type="checkbox"/> Uso futuro 7 - <input type="checkbox"/> Uso futuro 8 - <input type="checkbox"/> Uso futuro
610	Regreso de llamada/Duración de ventana de recuperación: Entrada de 2 dígitos De fábrica: 05 minutos	
611	Código de Confirmación de regreso de llamada: Entrada de 6 dígitos Predefinido: 999999	
612	Anulación de contestadora: Entrada de 2 dígitos Predefinido: 00	
613	Temporizador de llamada doble: Entrada de 2 dígitos Predefinido: 30	
614	Cantidad de timbres para responder: Entrada de 2 dígitos Predefinido: 00	
615	Duración de audio: Entrada de 2 dígitos Predefinido: 90	
616	Tiempo de grabación: Entrada de 3 dígitos Predefinido: 105	
617	Tiempo de borrado: Entrada de 2 dígitos De fábrica: 15 minutos	
620	Sabotaje de estación de audio Opción 1:	1 - <input type="checkbox"/> Sabotaje de estación de audio 1 2 - <input type="checkbox"/> Sabotaje de estación de audio 2 3 - <input type="checkbox"/> Sabotaje de estación de audio 3 4 - <input type="checkbox"/> Sabotaje de estación de audio 4 5 - <input type="checkbox"/> Uso futuro 6 - <input type="checkbox"/> Uso futuro 7 - <input type="checkbox"/> Uso futuro 8 - <input type="checkbox"/> Uso futuro
999	Reiniciar programación del módulo a los valores de fábrica	999 Código de Instalador 999

6.17 Programación inalámbrica

[804] Programación inalámbrica

Consulte el manual de instalación de HSM2HOSTx y las hojas de la instalación del dispositivo inalámbrico para obtener información detallada.

000 – Asignación de dispositivo WLS Esta sección es una descripción de la programación de dispositivos inalámbricos. Consulte las hojas de instalación del dispositivo asociado y las Instrucciones de instalación del teclado HSM2HOST/RFK para obtener las hojas de trabajo detalladas.	Zonas:(Selección)	Zona #:
	(decimal de 2 dígitos)	Definición de zona:
	(14 x 2)	Asignación de la partición:
		Etiqueta de la zona:
	Teclas WLS (selección)	Teclas WLS #:
	(decimal de 2 dígitos)	Asignación de la partición:
	(Seleccione)	Seleccionar usuario:
		Etiqueta de tecla WLS:
	Sirenas (selección)	Sirena #:
	(decimal de 2 dígitos)	Asignación de la partición:
	(14 x 1)	Etiqueta de sirena:
	Teclados (decimal de 2 dígitos)	Teclado #:
(decimal de 2 dígitos)	Asignación de la partición:	
	Etiqueta de teclado:	
Repetidores (selección)	Repetidor #:	
	Etiqueta del repetidor:	
001-128 Configurar zonas inalámbricas 1-128		
551-556 Configurar sirenas inalámbricas 1-16		
601-632 Configurar llaves inalámbricas 1-32		
701-716 Configurar teclados inalámbricos		
801-810 Opciones inalámbricas		
841 Programación de verificación visual		
901-905 Eliminar dispositivos inalámbricos		
921-925 Reemplazar dispositivos inalámbricos		
990 Mostrar todos los dispositivos		
999 Reiniciar dispositivos a configuración de fábrica		

6.18 Comunicador alterno

[850] Intensidad de señal celular

(Descripción en página 143)

[851] Programación del comunicador

Configuración IP local

[001] Dirección IP de Ethernet
De fábrica (000.000.000.000)

Sección 6 Planillas de programación

[002] Máscara de subred IP de Ethernet De fábrica (255.255.255.000)	
[003] Dirección IP de la pasarela de Ethernet De fábrica (000.000.000.000)	
[004] Intervalo de supervisión del receptor De fábrica (00087/135) Rango válido: 00000 - 65535	
[005] Opciones alternas del Sistema 1	<input type="checkbox"/> 1 - Receptor 1 Supervisado <input type="checkbox"/> 2 - Receptor 3 Supervisado <input type="checkbox"/> 3 - Latidos 1 <input type="checkbox"/> 4 - Celular principal <input checked="" type="checkbox"/> 6 - Actualización remota del firmware <input type="checkbox"/> 7 - Transmisión de prueba <input type="checkbox"/> 8 - Máscara de señal baja
[006] Opciones alternas del Sistema 2	<input checked="" type="checkbox"/> 1 - Receptor 1 Habilitado <input checked="" type="checkbox"/> 2 - Receptor 2 Habilitado <input checked="" type="checkbox"/> 4 - Receptor 3 Habilitado <input checked="" type="checkbox"/> 5 - Receptor 4 Habilitado <input checked="" type="checkbox"/> 7 - DLS a través de celular <input type="checkbox"/> 8 - Supresión de problemas de red
[007] IP del servidor DNS 1 De fábrica (000.000.000.000)	
[008] IP del servidor DNS 2 De fábrica (000.000.000.000)	
[010] Opciones alternas del Sistema 3	<input type="checkbox"/> 1 - Audio bidireccional a través de celular <input type="checkbox"/> 2 - Verificación visual de fábrica <input type="checkbox"/> 3 - Video a pedido <input type="checkbox"/> 4 - Grupo de receptores
Configuración DLS	
[012] Puerto de entrada DLS De fábrica (03.062) Rango válido: 00000 - 65535	
[013] Puerto saliente DLS De fábrica (03.066) Rango válido: 00000 - 65535	
[015] IP de llamado DLS De fábrica (000.000.000.000)	
[016] Puerto de llamado DLS De fábrica (00.000) Rango válido: 00000 - 65535	
[018] Par de grupo de receptores De fábrica (0.000) Rango válido: 0000 - FFFF	

Sección 6 Planillas de programación

	<p>[020] Zona horaria De fábrica (00) Rango válido: 00 - 99</p>
Códigos de reporte	
	<p>[025] Reinicio de activación de radio De fábrica (FF) Programa 00 para deshabilitar o FF para habilitar.</p>
	<p>[026] Prueba de transmisión del receptor 1 De fábrica (FF) Programa 00 para deshabilitar o FF para habilitar.</p>
	<p>[027] Prueba de transmisión del receptor 2 De fábrica (00) Programa 00 para deshabilitar o FF para habilitar.</p>
	<p>[028] Prueba de transmisión del receptor 3 De fábrica (FF) Programa 00 para deshabilitar o FF para habilitar.</p>
	<p>[029] Prueba de transmisión del receptor 4 De fábrica (00) Programa 00 para deshabilitar o FF para habilitar.</p>
	<p>[030] Reinicio de FTC [080] De fábrica (FF) Programa 00 para deshabilitar o FF para habilitar.</p>
	<p>[080] Dirección IP del servidor UDP TFTP De fábrica (000.000.000.000)</p>
	<p>[081] Número de puerto del servidor UDP TFTP De fábrica (0C11) Programa 00 para deshabilitar o FF para habilitar.</p>
	<p>[082] Puerto local UDP TFTP De fábrica (0C12) Programa 00 para deshabilitar o FF para habilitar.</p>
	<p>[083] DNS del servidor UDP TFTP De fábrica () 32 caracteres ASCII</p>
Configuración de SA DLS	
	<p>[095] Puerto local de entrada de SA DLS De fábrica (03.092) Rango válido: 00000 - 65535</p>
	<p>[096] Puerto local saliente de SA DLS De fábrica (03.093) Rango válido: 00000 - FFFFF</p>
Configuración del receptor Ethernet 1	
	<p>[101] Código de cuenta del receptor 1 De fábrica (0.000.000.000) Rango válido: 0000000001 - FFFFFFFF0E</p>

	[102] DNIS del receptor 1 De fábrica (000.000) Rango válido: 000000 - FFFFFFFF
	[103] Dirección IP del receptor 1 De fábrica (127.000.000.001)
	[104] Puerto remoto UDP del receptor 1 De fábrica (03.061) Rango válido: 00000 - 65535
	[105] Puerto local UDP del receptor 1 De fábrica (03.060) Rango válido: 00000 - 65535
	[106] Nombre de dominio del receptor 1 De fábrica () 32 caracteres ASCII
Configuración del receptor Ethernet 2	
	[111] Código de cuenta del receptor 2 De fábrica (0.000.000.000) Rango válido: 0000000001 - FFFFFFFF0E
	[112] DNIS del receptor 2 De fábrica (000000) Rango válido: 000000 - 0FFFFFFF.
	[113] Dirección IP del receptor 2 De fábrica (000.000.000.000)
	[114] Puerto remoto UDP del receptor 2 De fábrica (03.061) Rango válido: 00000 - 65535
	[115] Puerto local UDP del receptor 2 De fábrica (03.065) Rango válido: 00000-65535
	[116] Nombre de dominio del receptor 2 De fábrica () 32 caracteres ASCII
	[124] Hora de transmisión de prueba por Ethernet De fábrica (9.999) Rango válido: 00-23 (HH); 00-59 (MM)
	[125] Ciclo de transmisión de prueba por Ethernet De fábrica (000.000) Rango válido: 000000 - 999999 minutos
Configuración del receptor celular 3	
	[201] Código de cuenta del receptor 3 De fábrica (0.000.000.000) Rango válido: 0000000001 - FFFFFFFF0E
	[202] DNIS del receptor 3 De fábrica (000000) Rango válido: 000000 - 0FFFFFFF.
	[203] Dirección IP del receptor 3 De fábrica (000.000.000.000)

Sección 6 Planillas de programación

	[204] Puerto del receptor 3 De fábrica (03.061) Rango válido: 00000 - 65535
	[205] APN del receptor 3 De fábrica () 32 caracteres ASCII
	[206] Nombre de dominio del receptor 3 De fábrica () 32 caracteres ASCII
Configuración del receptor celular 4	
	[211] Código de cuenta del receptor 4 De fábrica (0.000.000.000) Rango válido: 0000000001 - FFFFFFFFEE
	[212] DNIS del receptor 4 De fábrica (000000) Rango válido: 000000 - 0FFFFFF.
	[213] Dirección IP del receptor 4 De fábrica (000.000.000.000)
	[214] Puerto del receptor 4 De fábrica (03.061) Rango válido: 00000 - 65535
	[215] APN del receptor 4 De fábrica () 32 caracteres ASCII
	[216] Nombre de dominio del receptor 4 De fábrica () 32 caracteres ASCII
Configuración celular del sistema	
	[221] Nombre del punto de acceso público celular De fábrica () 32 caracteres ASCII
	[222] Nombre de usuario de inicio de sesión por celular De fábrica () 32 caracteres ASCII
	[223] Contraseña de inicio de sesión por celular De fábrica () 32 caracteres ASCII
	[224] Hora de transmisión de prueba por celular De fábrica (9.999) Rango válido: 00 - 23 hrs. (HH) 00 - 59 min. (MM)
	[225] Ciclo de transmisión de prueba por celular De fábrica (000.000) Rango válido: 000000 - 999999 minutos
	[226] Temporizador de retardo de problemas de red De fábrica (015) Entradas válidas de 000 a 255
Opciones de audio bidireccional a través de celular	
	[227] Tiempo de espera de llamada de voz De fábrica (000) Entradas válidas de 000 a 255
	[228] Tiempo de rellamada de voz De fábrica (010) Entradas válidas de 000 a 255

Sección 6 Planillas de programación

	<p>[229] Número de rellamada de voz De fábrica () número de teléfono de 32 dígitos. Entradas válidas: 0000000000000000 a FFFFFFFFFFFFFFFF</p>								
Integración para sesión 1									
	<p>[422] Número de identificación de integración De fábrica (MAC/IMEI) Solo lectura</p>								
	<p>[423] Código de acceso de integración para sesión 1 De fábrica (12.345.678.123.456.781.234.567.812.345.678) Rango válido: 00000000000000000000000000000000 - FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF</p>								
	<p>[424] Etiqueta SMS de sesión 1 De fábrica (11111111) 16 caracteres ASCII</p>								
	<p>[425] Opciones de alternar integración 2 de sesión 1</p> <table border="1"> <tr><td><input type="checkbox"/> 1 – Integración a través de USB</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 2 – Integración a través de celular</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 3 – Integración a través de Ethernet</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 4 - Reservado</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> 5 – Protocolo de integración ITv2</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 6 - Reservado</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 7 - Reservado</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 8 - Reservado</td></tr> </table>	<input type="checkbox"/> 1 – Integración a través de USB	<input type="checkbox"/> 2 – Integración a través de celular	<input type="checkbox"/> 3 – Integración a través de Ethernet	<input type="checkbox"/> 4 - Reservado	<input checked="" type="checkbox"/> 5 – Protocolo de integración ITv2	<input type="checkbox"/> 6 - Reservado	<input type="checkbox"/> 7 - Reservado	<input type="checkbox"/> 8 - Reservado
<input type="checkbox"/> 1 – Integración a través de USB									
<input type="checkbox"/> 2 – Integración a través de celular									
<input type="checkbox"/> 3 – Integración a través de Ethernet									
<input type="checkbox"/> 4 - Reservado									
<input checked="" type="checkbox"/> 5 – Protocolo de integración ITv2									
<input type="checkbox"/> 6 - Reservado									
<input type="checkbox"/> 7 - Reservado									
<input type="checkbox"/> 8 - Reservado									
	<p>[426] Opciones de alternar integración 3 de sesión 1</p> <table border="1"> <tr><td><input type="checkbox"/> 1 – Sondeo UDP</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 2 – Sondeo TCP</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 3 – Notificación en tiempo real</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 4 – Notificación sigue a sondeo</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 5 – Firewall de IP</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 6 - Reservado</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 7 - Reservado</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 8 - Reservado</td></tr> </table>	<input type="checkbox"/> 1 – Sondeo UDP	<input type="checkbox"/> 2 – Sondeo TCP	<input type="checkbox"/> 3 – Notificación en tiempo real	<input type="checkbox"/> 4 – Notificación sigue a sondeo	<input type="checkbox"/> 5 – Firewall de IP	<input type="checkbox"/> 6 - Reservado	<input type="checkbox"/> 7 - Reservado	<input type="checkbox"/> 8 - Reservado
<input type="checkbox"/> 1 – Sondeo UDP									
<input type="checkbox"/> 2 – Sondeo TCP									
<input type="checkbox"/> 3 – Notificación en tiempo real									
<input type="checkbox"/> 4 – Notificación sigue a sondeo									
<input type="checkbox"/> 5 – Firewall de IP									
<input type="checkbox"/> 6 - Reservado									
<input type="checkbox"/> 7 - Reservado									
<input type="checkbox"/> 8 - Reservado									
	<p>[427] Intervalo de sondeo interactivo de sesión 1 De fábrica (00.010) Rango válido: 00000- 65535 segundos</p>								
	<p>[428] IP de servidor de integración de sesión 1 De fábrica (000.000.000.000)</p>								
	<p>[429] Puerto de notificación de integración de sesión 1 De fábrica (00.372) Rango válido: 00000-65535</p>								
	<p>[430] Puerto de sondeo de integración de sesión 1 De fábrica (03.073) Rango válido: 00000-65535</p>								
	<p>[431] DNS de servidor de integración de sesión 1 32 caracteres ASCII.</p>								
	<p>[432] Puerto saliente de integración de sesión 1 De fábrica (03.070) Rango válido: 00000-65535</p>								

Sección 6 Planillas de programación

	[433] Puerto entrante de integración de sesión 1 De fábrica (03.071) Rango válido: 00000-65535	
Integración de sesiones 2-4		
	[450] - [460] Se repite [423] - [433] para la sesión 2	
	[477] - [487] Se repite [423] - [433] para la sesión 3	
	[504] - [514] Se repite [423] - [433] para la sesión 4	
Control de notificaciones		
	[691] Sesión 1 Control de notificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> 1 – Notificaciones de alarma y reinicio de alarma <input checked="" type="checkbox"/> 2 – Notificaciones de sabotaje y reinicio de sabotaje <input checked="" type="checkbox"/> 3 – Notificaciones de armado y desarmado <input checked="" type="checkbox"/> 4 – Notificaciones de problemas y reinicio de problemas <input checked="" type="checkbox"/> 5 – Notificaciones de transmisión de prueba <input checked="" type="checkbox"/> 6 – Reservado <input checked="" type="checkbox"/> 7 – Reservado <input checked="" type="checkbox"/> 8 –Reservado
	[692] Sesión 2 Control de notificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> 1 – Notificaciones de alarma y reinicio de alarma <input checked="" type="checkbox"/> 2 – Notificaciones de sabotaje y reinicio de sabotaje <input checked="" type="checkbox"/> 3 – Notificaciones de armado y desarmado <input checked="" type="checkbox"/> 4 – Notificaciones de problemas y reinicio de problemas <input checked="" type="checkbox"/> 5 – Notificaciones de transmisión de prueba <input checked="" type="checkbox"/> 6 – Reservado <input checked="" type="checkbox"/> 7 – Reservado <input checked="" type="checkbox"/> 8 –Reservado
	[693] Sesión 3 Control de notificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> 1 – Notificaciones de alarma y reinicio de alarma <input checked="" type="checkbox"/> 2 – Notificaciones de sabotaje y reinicio de sabotaje <input checked="" type="checkbox"/> 3 – Notificaciones de armado y desarmado <input checked="" type="checkbox"/> 4 – Notificaciones de problemas y reinicio de problemas <input checked="" type="checkbox"/> 5 – Notificaciones de transmisión de prueba <input checked="" type="checkbox"/> 6 – Reservado <input checked="" type="checkbox"/> 7 – Reservado <input checked="" type="checkbox"/> 8 –Reservado

Sección 6 Planillas de programación

	[694] Sesión 4 Control de notificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> 1 – Notificaciones de alarma y reinicio de alarma <input checked="" type="checkbox"/> 2 – Notificaciones de sabotaje y reinicio de sabotaje <input checked="" type="checkbox"/> 3 – Notificaciones de armado y desarmado <input checked="" type="checkbox"/> 4 – Notificaciones de problemas y reinicio de problemas <input checked="" type="checkbox"/> 5 – Notificaciones de transmisión de prueba <input checked="" type="checkbox"/> 6 – Reservado <input checked="" type="checkbox"/> 7 – Reservado <input checked="" type="checkbox"/> 8 –Reservado
Prueba del receptor		
	[901] Prueba del receptor	<input type="checkbox"/> 1 –Receptor 1 <input type="checkbox"/> 2 –Receptor 2 <input type="checkbox"/> 3 –Receptor 3 <input type="checkbox"/> 4 –Receptor 4 <input type="checkbox"/> 6 – Reservado <input type="checkbox"/> 6 – Reservado <input type="checkbox"/> 7 – Reservado <input type="checkbox"/> 8 –Reservado
Diagnósticos de radio		
	[976] Versión del archivo de configuración	
	[977] Proveedor de red celular - Código MCC/MNC	
	[978] Tipo de red celular	
	[979] - Red Celular CSQ	
	[980] - Códigos de reajuste de radio	
	[981] Tipo de radio	
	[982] - Versión del firmware de la radio	
	[983] Sección de diagnóstico de actualización del firmware	
	[984] Estado del Comunicador	
	[985] Estado de Inicialización de Radio	
	[986] Opciones alternas del Sistema 4	<input type="checkbox"/> 1 – Habilitar Exclusión de zona de fábrica
Información del comunicador		
	[987] Versión de idioma	
	[988] Dirección IP DNS 1	
	[989] Dirección IP DNS 2	
	[990] Versión de cargador de inicio	
	[991] Versión de Firmware	
	[992] Dirección IP de Ethernet	
	[993] Dirección IP de la pasarela de Ethernet	
	[994] Dirección IP Celular	

[995] Número SIM
[996] Número de teléfono celular Se requiere este número para DLS y para actualizaciones de firmware
[997] Número IMEI
[998] Dirección MAC

6.19 Programación del teclado

[860] Mostrar número de ranura del teclado

(Descripción en página 159)

[861]-[876] Programación del teclado

Consulte las instrucciones de instalación proporcionadas con el teclado para más detalles.

000 – Máscara de partición de teclado	00 – Global	
	01 – <input checked="" type="checkbox"/> Partición 1	05 – <input type="checkbox"/> Partición 5
	02 – <input type="checkbox"/> Partición 2	06 – <input type="checkbox"/> Partición 6
	03 – <input type="checkbox"/> Partición 3	07 – <input type="checkbox"/> Partición 7
	04 – <input type="checkbox"/> Partición 4	08 – <input type="checkbox"/> Partición 8
001 – Tecla de función 1 (De fábrica: 03):		
002 – Tecla de función 2 (De fábrica: 04):		
003 – Tecla de función 3 (De fábrica: 06):		
004 – Tecla de función 4 (De fábrica: 22):		
005 – Tecla de función 5 (De fábrica: 16):		
Opciones de programación de tecla de función:	Opciones de programación de tecla de función:	
00 - Tecla nula	17 - Armar interior	37 - Programación de hora/fecha
02 - Armar para presencia instantánea	21 - Salida de comando 1	39 - Visualización de problema
03 - Armado Presente	22 - Salida de comando 2	40 - Alarmas en Memoria
04 - Armado Ausente	23 - Salida de comando 3	61 - Seleccionar Partición 1
05 - [*][9] Armado sin entrada	24 - Salida de comando 4	62 - Seleccionar Partición 2
06 - Timbre Encendido/Apagado	29 - Recordar grupo de anulación	63 - Seleccionar Partición 3
07 - Prueba del sistema	31 - Activar PGM local	64 - Seleccionar Partición 4
09 - Armado Noche	32 - Modo Anular	65 - Seleccionar Partición 5
12 - Armar para presencia global	33 - Recordar anular	66 - Seleccionar Partición 6
13 - Armar para ausencia global	34 - Programación de usuario	67 - Seleccionar Partición 7
14 - Desarmado global	35 - Funciones de usuario	68 - Seleccionar Partición 8
15 - Temperatura		
16 - Salida rápida		
[011] E/S de teclado (Número de zona o número de salida; decimal de 3 dígitos; De fábrica: 000):		
012 – Temporizador de salida de PGM local	Minutos de tiempo de pulso (De fábrica: 00 minutos)	
	Segundos de tiempo de pulso (De fábrica: 05 segundos)	

Sección 6 Planillas de programación

021 – Opción de teclado 1 Para sistemas conforme a las normas EN50131-1 y EN50131-3 Sección [021]: las opciones 1 y 2 deben estar APAGADAS. decimal de 2 dígitos	1 – <input checked="" type="checkbox"/> Tecla [F] habilitada	
	<input type="text" value="EN"/>	
	2 – <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Tecla [M] habilitada	
	3 – <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Tecla [P] habilitada	
022 – Opción de teclado 2	4 – <input checked="" type="checkbox"/> Visualización de código o X's	
	1 – <input checked="" type="checkbox"/> Visualización de reloj local	
	2 – <input type="checkbox"/> Reloj local 24 horas	
	3 – <input checked="" type="checkbox"/> Desplazamiento de alarma automático	
	5 – <input checked="" type="checkbox"/> LED de alimentación	
	6 – <input checked="" type="checkbox"/> LED de alimentación de CA presente	
	7 – <input checked="" type="checkbox"/> Alarmas visualizadas mientras armado	
	8 – <input checked="" type="checkbox"/> Desplazamiento automático de zonas abiertas	
023 – Opción de teclado 3	1 – <input type="checkbox"/> Ahorro de energía de LED de Armado	
	2 – <input checked="" type="checkbox"/> Estado del teclado muestra modo de Armado	
	3 – <input type="checkbox"/> 5ta terminal es salida PGM/Entrada de zona	
	4 – <input type="checkbox"/> Armar/Desarmar Tarjeta de proximidad	
	7 – <input type="checkbox"/> Visualización local de temperatura	
	8 – <input type="checkbox"/> Advertencia de baja temperatura	
030 – Mensaje LCD:		
[031] Duración de mensaje LCD descargado (decimal de 3 dígitos; 000-255; De fábrica: 000):		
[041] Entrada de zona a temperatura de interiores (decimal de 3 dígitos; 000-128; De fábrica: 000):		
[042] Entrada de zona a temperatura de exteriores (decimal de 3 dígitos; 000-128; De fábrica: 000):		
101-228 – Sonido de timbre de puerta:	00 – <input type="checkbox"/> Deshabilitado	
	01 – <input checked="" type="checkbox"/> 6 pitidos	
	02 – <input type="checkbox"/> Bing Bong	
	03 – <input type="checkbox"/> Ding Dong	

	04 – <input type="checkbox"/> Tono de alarma
	05 – <input type="checkbox"/> Nombre de zona
Asignación de zona de timbre de puerta:	
1	___ 13 ___ 25 ___ 37 ___ 49 ___ 61 ___ 73 ___ 85 ___ 97 ___ 109 ___ 121 ___
2	___ 14 ___ 26 ___ 38 ___ 50 ___ 62 ___ 74 ___ 86 ___ 98 ___ 110 ___ 122 ___
3	___ 15 ___ 27 ___ 39 ___ 51 ___ 63 ___ 75 ___ 87 ___ 99 ___ 111 ___ 123 ___
4	___ 16 ___ 28 ___ 40 ___ 52 ___ 64 ___ 76 ___ 88 ___ 100 ___ 112 ___ 124 ___
5	___ 17 ___ 29 ___ 41 ___ 53 ___ 65 ___ 77 ___ 89 ___ 101 ___ 113 ___ 125 ___
6	___ 18 ___ 30 ___ 42 ___ 54 ___ 66 ___ 78 ___ 90 ___ 102 ___ 114 ___ 126 ___
7	___ 19 ___ 31 ___ 43 ___ 55 ___ 67 ___ 79 ___ 91 ___ 103 ___ 115 ___ 127 ___
8	___ 20 ___ 32 ___ 44 ___ 56 ___ 68 ___ 80 ___ 92 ___ 104 ___ 116 ___ 128 ___
9	___ 21 ___ 33 ___ 45 ___ 57 ___ 69 ___ 81 ___ 93 ___ 105 ___ 117 ___
10	___ 22 ___ 34 ___ 46 ___ 58 ___ 70 ___ 82 ___ 94 ___ 106 ___ 118 ___
11	___ 23 ___ 35 ___ 47 ___ 59 ___ 71 ___ 83 ___ 95 ___ 107 ___ 119 ___
12	___ 24 ___ 36 ___ 48 ___ 60 ___ 72 ___ 84 ___ 96 ___ 108 ___ 120 ___

6.20 Programación de la plantilla

[899] Programación de plantilla		
	Descripción en la página 78	Código de plantilla de 5 dígitos:
		Número de teléfono de la estación central:
		Código de cuenta de la estación central:
		Código de cuenta de la partición:
		Código de acceso DLS:
		Retardo de entrada de Partición 1:
		Retardo de salida de Partición 1:
		Código de Instalador:

6.21 Información del sistema

[900] Información del sistema	
Descripción en página 160	
	000 – Versión del panel de control
	001-016 – Ver versión de teclado 1-16
	101-116 – Versión de módulo 1-15 de 8 zonas HSM2108
	201-215 – Versión de módulo 1 de 8 salidas HSM2208
	301-315 – Módulo de expansión de 8 E/S HSM3408
	460 – Comunicador alternativo
	461 – Módulo HSM2Host
	481 – HSM2955
	501-504 – Módulo de fuente de alimentación 1A HSM2300
	521-524 – Módulo O/P de alta corriente HSM2204

	550-554 – Módulo de fuente de alimentación 3A HSM3350
	601-608 – Repetidor Corbus HSM3204CX
[901] Habilitar/deshabilitar modo de prueba de paso del instalador	
Descripción en página 161	

6.22 Programación del módulo

[902] Agregar/Quitar módulos		
Descripción en página 161	000 – Registro automático de módulos	
	001 – Asociación de módulos	
	002 – Asignación de ranura	
	003 – Editar Asignación de ranura de módulo	
	101 – Eliminar teclados	
	102 – Eliminar módulo de 8 zonas HSM2108	
	103 – Eliminar módulos de 8 salidas o salidas de alta corriente HSM2208	
	104 – Eliminar módulo de expansión de 8 E/S HSM3408	
	106 – Eliminar HSM2Host	
	108 – Eliminar HSM2955	
	109 – Eliminar fuente de alimentación 1A HSM2300	
	110 – Eliminar 4 salidas de alta corriente de HSM2204	
	111 – Eliminar módulo de fuente de alimentación 3A HSM3350	
112 – Eliminar repetidor Corbus HSM3204CX		
[903] Confirmar módulos		
Descripción en página 162	000 – Ver todos los módulos	
	101 – Confirmar teclados	
	102 – Confirmar módulo de 8 zonas HSM2108	
	103 – Confirmar módulo de 8 salidas o salida de alta corriente HSM2208	
	104 – Confirmar módulo de expansión de 8 E/S HSM3408	
	106 – Confirmar HSM2Host	
	108 – Confirm HSM2955	
	109 – Confirmar fuente de alimentación 1A HSM2300	
	110 – Confirmar 4 salidas de alta corriente HSM2204	
	111 – Confirmar módulo de fuente de alimentación 3A HSM3350	
	112 – Confirmar repetidor Corbus HSM3204CX	

6.23 Pruebas de colocación inalámbrica

Pruebas

[904] Prueba de colocación inalámbrica	
Descripción en página 163	
	001-128 – Prueba de colocación - zona 1-128
	521-528 – Prueba de colocación de repetidores 1-8

	551-558 – Prueba de colocación de sirenas 1-8
	601-632 – Prueba de colocación de llaves inalámbricas 1-32
	701-716 – Prueba de colocación de teclados inalámbricos 1-16
[911] Diagnósticos	
Descripción en página 163	
	000 - Diagnóstico del panel
	001-016 - Teclado 001 a 016
	101-115 - Expansor de zona 001 a 015
	301-315 - Expansor de 8 E/S 001 a 015
	501-504 - Fuente de alimentación 001 a 004
	521-524 - Batería de salida de alta corriente 001 a 004
	551-554 - Fuente de alimentación 3A 001 a 004
	601-608 - Repetidor Corbus 001 a 008
[912] Prueba de observación de zona	
Descripción en página 164	
	000 – Duración de prueba de observación de zona (decimal de 3 dígitos; 001-255 días; De fábrica: 014):
	001 – Asignación de prueba de observación de zona - Zonas 1-8
	002 – Asignación de prueba de observación de zona - Zonas 9-16
	003 – Asignación de prueba de observación de zona - Zonas 17-24
	004 – Asignación de prueba de observación de zona - Zonas 25-32
	005 – Asignación de prueba de observación de zona - Zonas 33-40
	006 – Asignación de prueba de observación de zona - Zonas 41-48
	007 – Asignación de prueba de observación de zona - Zonas 49-56
	008 – Asignación de prueba de observación de zona - Zonas 57-64
	009 – Asignación de prueba de observación de zona - Zonas 65-72
	010 – Asignación de prueba de observación de zona - Zonas 73-80
	011 – Asignación de prueba de observación de zona - Zonas 81-88
	012 – Asignación de prueba de observación de zona - Zonas 89-96
	013 – Asignación de prueba de observación de zona - Zonas 97-104
	014 – Asignación de prueba de observación de zona - Zonas 105-112
	015 – Asignación de prueba de observación de zona - Zonas 113-120
	016 – Asignación de prueba de observación de zona - Zonas 121-128

6.24 Configuración de la batería

[982] Configuración de batería			
Descripción en página 164			
	000 – Configuración de batería de panel	01 –	<input type="checkbox"/> Corriente de carga alta de panel
	010 – Batería de salida de alta corriente HSM2204	01 –	<input type="checkbox"/> Corriente de carga alta 1 HSM2204
		02 –	<input type="checkbox"/> Corriente de carga alta 2 HSM2204
		03 –	<input type="checkbox"/> Corriente de carga alta 3 HSM2204
		04 –	<input type="checkbox"/> Corriente de carga alta 4 HSM2204

020 – Batería de fuente de alimentación 1A HSM2300		01 –	<input type="checkbox"/> Corriente de carga alta 1 HSM2300
		02 –	<input type="checkbox"/> Corriente de carga alta 2 HSM2300
		03 –	<input type="checkbox"/> Corriente de carga alta 3 HSM2300
		04 –	<input type="checkbox"/> Corriente de carga alta 4 HSM2300
030 – Configuración de batería del repetidor Corbus HSM3204CX		01 –	<input type="checkbox"/> Corriente de carga alta 1 HSM3204CX
		02 –	<input type="checkbox"/> Corriente de carga alta 2 HSM3204CX
		03 –	<input type="checkbox"/> Corriente de carga alta 3 HSM3204CX
		04 –	<input type="checkbox"/> Corriente de carga alta 4 HSM3204CX
		05 –	<input type="checkbox"/> Corriente de carga alta 5 HSM3204CX
		06 –	<input type="checkbox"/> Corriente de carga alta 6 HSM3204CX
		07 –	<input type="checkbox"/> Corriente de carga alta 7 HSM3204CX
		08 –	<input type="checkbox"/> Corriente de carga alta 8 HSM3204CX
040 – Configuración de batería 1 del módulo HSM3350	001	01 –	<input type="checkbox"/> Carga alta de batería 1 HSM3350
		02 –	<input type="checkbox"/> Carga alta de batería 2 HSM3350
		03 –	<input checked="" type="checkbox"/> Habilitar batería 2 HSM3350
040 – Configuración de batería 2 del módulo HSM3350	002	01 –	<input type="checkbox"/> Corriente de carga alta 2 HSM3350
		02 –	<input type="checkbox"/> Carga alta de batería 2 HSM3350
		03 –	<input checked="" type="checkbox"/> Habilitar batería 2 HSM3350
040 – Configuración de batería 3 del módulo HSM3350	003	01 –	<input type="checkbox"/> Carga alta de batería 1 HSM3350
		02 –	<input type="checkbox"/> Carga alta de batería 2 HSM3350
		03 –	<input checked="" type="checkbox"/> Habilitar batería 2 HSM3350
040 – Configuración de batería 4 del módulo HSM3350	004	01 –	<input type="checkbox"/> Carga alta de batería 1 HSM3350
		02 –	<input type="checkbox"/> Carga alta de batería 2 HSM3350
		03 –	<input checked="" type="checkbox"/> Habilitar batería 2 HSM3350

6.25 Restablecimiento de valores de fábrica

[989] Código maestro de fábrica	
990 Habilitar/deshabilitar bloqueo de instalador	
[991] Teclados de fábrica	
	999 – Todos los teclados de fábrica
	901-916 – Teclado de fábrica 1-16
[996] Receptor inalámbrico HSM2HOST de fábrica	
[988] HSM2955 de fábrica	
[999] Sistema de fábrica	
(Descripciones en página 165)	

Sección 7 Solución de problemas

7.1 Pruebas

- Encienda el sistema
- Programe las opciones según sea necesario (Véase "Descripciones de la programación" en la página 82)
- Dispare y reinicie las zonas
- Verifique que los códigos de reporte correctos sean enviados a la estación central

7.2 Solución de problemas

Teclado LCD con mensaje programable:

- Pulse [*][2] seguido de un código de acceso si es necesario para ver una condición de problema
- La luz de problema destella y el LCD muestra la primera condición de problema
- Use las teclas de flecha para desplazarse por todas las condiciones de problemas presentes en el sistema.

Nota: Cuando hay información adicional disponible para una condición de problema específico, se visualiza un [*]. Pulse la tecla [*] para ver la información adicional.

[*][2] Resumen de problemas

La lista siguiente describe las indicaciones de problema visualizadas en los teclados.

Problema	Problema detallada	
01 – Servicio es Necesario	01 – Circuito de sirena 02 – Interferencia RF detectada 03 – Pérdida de reloj 04 – Falla de salida 1 05 – Inicio en caliente	06 – USB Wi-Fi conectado 07 – Falla de la unidad de alimentación (Sistema) 08 – Falla de la unidad de alimentación (Repetidor Corbus HSM3204CX) 09 – Falla de la unidad de alimentación (Fuente de alimentación 3A HSM3350) 10 – Sobrecorriente
02 – Baja batería de módulo	01 – Baja batería de panel 02 – Panel sin batería 04 – HSM2204 1-4 con baja batería 05 – HSM2204 1-4 sin batería 07 – HSM2300 1-4 con baja batería 08 – HSM2300 1-4 sin batería	10 – Batería baja del HSM3204CX 11 – HSM3204CX sin batería 13 – Batería baja 1 del HSM3350 14 – Batería baja 2 del HSM3350 15 – HSM3350 sin batería 1 16 – HSM3350 sin batería 2
03 – Voltaje de bus	01 – Voltaje de HSM2HOSTx 02 – Voltaje de teclado 1-16 04 – Voltaje de HSM2108 1-15 05 – Voltaje de HSM2300 1-4 06 – Voltaje de HSM2204 1-4 07 – Falla de salida Corbus del panel (sistema)	08 – Voltaje de HSM2208 1-4 09 – Voltaje de HSM2955 1-4 10 – Voltaje del HSM3408 11 – Voltaje bajo de bus del HSM3204CX 12 – Falla de bus del HSM3204CX 13 – Voltaje bajo de bus del HSM3350
04 – Problema de CA	01 – CA de zona 1-128 02 – Problema de CA del teclado 03 – Sirena 1-16 CA 04 – Repetidor 1-8 CA 05 – CA de HSM2300 1-4	06 – CA de HSM2204 1-4 07 – CA de Controlador de alarma 08 – CA del HSM3204CX 09 – HSM3350 AC

Sección 7 Solución de problemas

Problema	Problema detallada	
05 – Fallas en dispositivo	01 – Zona 001-128 03 – Sirena 1-16 04 – Repetidor 1-8 06 – Máscara del dispositivo	08 – Problema de calor 09 – Problema de CO 10 – Problema de congelación 11– Sonda desconectada 12– Problema de incendio
06 – Baja batería de dispositivo	01 – Zona 1-128 02 – Teclado 1-16 03 – Sirena 1-16	04 – Repetidor 1-8 05 – Usuario 1-32
07 – Sabotaje en dispositivo	01 – Zona 1-128 03 – Sirena 1-16	04 – Repetidor 1-8 05 – Estación de audio 01 - 04
08 – Interferencia de RF	01 – Zona 1-128 02 – Teclado 1-16	03 – Sirena 1-16 04 – Repetidor 1-8
09 – Supervisión de módulo	01 – HSM2HOSTx 02 – Teclado 1-16 04– HSM2108 1-15 05 – HSM2300 1-4 06 – HSM2204	08 – HSM2208 1-4 09 – HSM2955 11 – HSM3408 12 – HSM3204CX 13 – HSM3350
10 – Sabotaje de módulo	01 – HSM2HOSTx 02 – Teclado 1-16 04– HSM2108 1-15 05 – HSM2300 1-4 06 – HSM2204	08 – HSM2208 1-4 09 – HSM2955 11 – HSM3408 12 – HSM3204CX 13 – HSM3350
11 – Comunicaciones	01 – Monitoreo de línea telefónica 02 – FTC del Receptor 1-4 04 – Celular de comunicador alternativo 05 – Ethernet de comunicador alternativo	06 – Receptor 1-4 ausente 07 – Supervisión de receptor 1-4 09 – Falla del comunicador alternativo 10 – Problema de FTC del comunicador alternativo
12 – Sin conexión de red	01 – Zona 1-128 02 – Teclado 1-16 03 – Sirena 1-16	04 – Repetidor 1-8 05 – Usuario 1-32
13 – AUX Trouble	05 – HSM2300 06 – HSM2204 07 – Área de Sistema	10 – HSM3408 11 – HSM3204CX 12 – Problema AUX 1 HSM3350 13 – Problema AUX 2 HSM3350

Problema [1] Servicio requerido	Pulse [01] para determinar problema específico
Problema	Solución de problemas
[01] Circuito de timbre Timbre+, Timbre-. circuito abierto.	Desconecte los cables de Timbre-/+ y mida la resistencia: El circuito abierto indica la rotura en el cableado o sirena/timbre defectuoso. Puentee las terminales Timbre+/- con una resistencia de 1K (marrón, negro, rojo):
[02] Interferencia RF detectada Receptor inalámbrico - ruido excesivo detectado.	Revise la memoria de eventos para determinar el problema específico. Si la memoria registra interferencia de RF, verifique si existe interferencia RF. Deshabilitar interferencia RF: sección [804] subsección [801].

Problema [1] Servicio requerido	Pulse [01] para determinar problema específico
[03] Pérdida de reloj El reloj interno del controlador de alarma no se ha establecido. .	Para programar la hora y la fecha: Ingrese [*][6][Código maestro] y luego presione [01]. Ingrese la hora y la fecha (reloj de 24 horas) usando el formato siguiente: HH:MM MM/DD/AA por ejemplo, Para 6:00 pm, 29 de Junio, 2010: Ingrese: [18] [00] [06] [29] [10]
[04] Falla de salida 1 HSM2204 salida #1 circuito abierto.	Si no se usa la salida #1: asegúrese de que las terminales O1, AUX están en puente con una resistencia de 1K (marrón, negro, rojo). Si se usa la salida #1: desconecte los cables de las terminales O1, AUX y la mida la resistencia de los cables: El circuito abierto indica una rotura en el cableado.
[05] Inicio en caliente El panel de control se ha recuperado de un bloqueo de software	Este problema se restablece automáticamente después de dos minutos o cuando se confirma a través del menú [*] 2. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica si este problema persiste o se repite periódicamente.
[06] USB Wi-Fi conectado El adaptador USB HSM3WIFI a Wi-Fi está conectado al panel.	El problema se soluciona automáticamente una vez que el adaptador HSM3WIFI se desconecta del panel. Este problema sirve como advertencia para no olvidar desconectar el adaptador cuando la configuración a través de Wi-Fi se haya completado.
[07] Falla de la unidad de alimentación (Sistema) Se ha detectado una falla en la fuente de alimentación interna del panel.	Asegúrese de que la salida de alimentación combinada del panel no exceda de 2A. Encienda y apague el panel y si el problema persiste, puede indicar una falla permanente del hardware.
[08] Falla de la unidad de alimentación (HSM3204CX) Se ha detectado una falla en la fuente de alimentación interna del repetidor corbus.	Asegúrese de que la salida de alimentación combinada del módulo repetidor corbus no exceda de 2A. Encienda y apague el módulo y si el problema persiste, puede indicar una falla permanente del hardware.
[09] Falla de la unidad de alimentación (HSM3350) Se ha detectado una falla en la fuente de alimentación interna de la fuente de alimentación 3A.	Asegúrese de que la salida de alimentación combinada del módulo de alimentación 3A no exceda de 3A. Encienda y apague el módulo y si el problema persiste, puede indicar una falla permanente del hardware.
[10] Sobrecorriente La salida de alimentación combinada en el panel ha excedido los 2A por un período de más de 5 minutos.	Reduzca la carga del panel volviendo a alimentar los módulos o detectores con un módulo de alimentación separado.

Problema [2] – Problema de batería de módulo	Pulse [02] para determinar problema específico
Problema	Solución de problemas
[01] Batería baja del panel El panel detecta que la batería está por debajo del umbral de batería baja (menos de 11.5 V CC). NOTA: Esta condición de problema no se eliminará hasta que el voltaje de la batería sea 12.5 V CC como mínimo, bajo carga. NOTA: Si la batería es nueva, permita 1 hora para que cargue.	Compruebe que el voltaje medido a través de los terminales de entrada de CC sea de 16-20 V CC. Reemplace el adaptador de fuente de alimentación HSM65W si es necesario. Conecte la batería, retire la alimentación de CA. Compruebe que el voltaje medido a través de los terminales Aux sea de 12.5 V CC como mínimo. Reemplace la batería si ya no puede soportar una carga debido a su antigüedad.
[02] Panel sin batería El panel detecta que no hay batería presente o que la batería está en cortocircuito.	Verifique que la batería esté conectada. Asegúrese de que los cables de la batería estén conectados con la polaridad correcta. Conecte la batería, retire la alimentación de CA. Compruebe que el voltaje medido a través de los terminales Aux sea de 12.5 V CC como mínimo.

Problema [2] – Problema de batería de módulo	Pulse [02] para determinar problema específico
<p>[04] 4 salidas de alta corriente 1-4 con batería baja (HSM2204)</p> <p>Batería del HSM2204 con menos de 11.5 V CC.</p> <p>NOTA: Esta condición de problema no se eliminará hasta que el voltaje de la batería sea 12.5 V CC como mínimo, bajo carga. Cargue la batería. Puede estar baja debido a un largo periodo sin CA.</p>	<p>Compruebe que el voltaje medido a través de los terminales de entrada de CC sea de 16-18 V CC. Reemplace el adaptador de fuente de alimentación HSM65W si es necesario.</p> <p>Conecte la batería, retire la alimentación de CA.</p> <p>Compruebe que el voltaje medido a través de los terminales Aux sea de 12.5 V CC como mínimo. Reemplace la batería si ya no puede soportar una carga debido a su antigüedad.</p>
<p>[05] 4 salidas de alta corriente 1-4 sin batería (HSM2204)</p> <p>Ingrese 05 para ver cuál HSM2204 no tiene una batería conectada.</p>	<p>Verifique que la batería esté conectada.</p> <p>Asegúrese de que los cables de la batería estén conectados con la polaridad correcta.</p> <p>Conecte la batería, retire la alimentación de CA.</p> <p>Compruebe que el voltaje medido a través de los terminales Aux sea de 12.5 V CC como mínimo.</p>
<p>[07] Fuente de alimentación 1-4 batería baja (HSM2300)</p> <p>Ingrese 07 para ver cuál HSM2300 tiene un voltaje de batería menos de 11.5 V.</p>	<p>Compruebe que el voltaje medido a través de los terminales de entrada de CC sea de 16-18 V CC. Reemplace el adaptador de fuente de alimentación HSM65W si es necesario.</p> <p>Conecte la batería, retire la alimentación de CA.</p> <p>Compruebe que el voltaje medido a través de los terminales Aux sea de 12.5 V CC como mínimo. Reemplace la batería si ya no puede soportar una carga debido a su antigüedad.</p>
<p>[08] Fuente de alimentación 1-4 sin batería (HSM2300)</p> <p>Ingrese 08 para ver cuál HSM2300 no tiene una batería conectada.</p>	<p>Verifique que la batería esté conectada.</p> <p>Asegúrese de que los cables de la batería estén conectados con la polaridad correcta.</p> <p>Conecte la batería, retire la alimentación de CA.</p> <p>Compruebe que el voltaje medido a través de los terminales Aux sea de 12.5 V CC como mínimo.</p>
<p>[10] Batería baja del HSM3204CX</p> <p>Ingrese 10 para ver cuál HSM3204X tiene un voltaje de batería menos de 11.5 V</p>	<p>Compruebe que el voltaje medido a través de los terminales de entrada de CC sea de 16-18 V CC. Reemplace el adaptador de fuente de alimentación HSM65W si es necesario.</p> <p>Conecte la batería, retire la alimentación de CA.</p> <p>Compruebe que el voltaje medido a través de los terminales Aux sea de 12.5 V CC como mínimo. Reemplace la batería si ya no puede soportar una carga debido a su antigüedad.</p>
<p>[11] HSM3204CX sin batería</p> <p>Ingrese 11 para ver cuál HSM3204CX no tiene una batería conectada.</p>	<p>Compruebe que el voltaje medido a través de los terminales de entrada de CC sea de 16-18 V CC. Reemplace el adaptador de fuente de alimentación HSM65W si es necesario.</p> <p>Conecte la batería, retire la alimentación de CA.</p> <p>Compruebe que el voltaje medido a través de los terminales Aux sea de 12.5 V CC como mínimo. Reemplace la batería si ya no puede soportar una carga debido a su antigüedad.</p>
<p>[13] Batería baja 1 del HSM3350</p> <p>Ingrese 13 para ver cuál HSM3350 tiene un voltaje de batería menos de 11,5 V.</p>	<p>Compruebe que el voltaje medido a través de los terminales de entrada de CC sea de 16-18 V CC. Reemplace el adaptador de fuente de alimentación HSM65W si es necesario.</p> <p>Conecte la batería, retire la alimentación de CA.</p> <p>Compruebe que el voltaje medido a través de los terminales Aux sea de 12.5 V CC como mínimo. Reemplace la batería si ya no puede soportar una carga debido a su antigüedad.</p>

Problema [2] – Problema de batería de módulo	Pulse [02] para determinar problema específico
<p>[14] Batería baja 2 del HSM3350 Ingrese 14 para ver cuál HSM3350 tiene un voltaje de batería menos de 11,5 V.</p>	<p>Compruebe que el voltaje medido a través de los terminales de entrada de CC sea de 16-18 V CC. Reemplace el adaptador de fuente de alimentación HSM65W si es necesario. Conecte la batería, retire la alimentación de CA. Compruebe que el voltaje medido a través de los terminales Aux sea de 12.5 V CC como mínimo. Reemplace la batería si ya no puede soportar una carga debido a su antigüedad.</p>
<p>[15] HSM3350 sin batería 1 Ingrese 15 para ver cuál HSM3350 no tiene una batería conectada.</p>	<p>Verifique que la batería esté conectada. Asegúrese de que los cables de la batería estén conectados con la polaridad correcta. Conecte la batería, retire la alimentación de CA. Compruebe que el voltaje medido a través de los terminales Aux sea de 12.5 V CC como mínimo.</p>
<p>[16] HSM3350 sin batería 2 Ingrese 16 para ver cuál HSM3350 no tiene una batería conectada</p>	<p>Verifique que la batería esté conectada. Asegúrese de que los cables de la batería estén conectados con la polaridad correcta. Conecte la batería, retire la alimentación de CA. Compruebe que el voltaje medido a través de los terminales Aux sea de 12.5 V CC como mínimo.</p>

Problema [3] Problema de voltaje de bus		Pulse [03] para determinar problema específico
Problema	Solución de problemas	
[01] Bajo voltaje de bus del HSM2HOST El módulo de integración bidireccional inalámbrico ha detectado un voltaje menor de 6.3 V en su entrada auxiliar.		
[02] Voltaje bajo de bus del teclado 1-16 Ingrese 02 para ver los teclados cableados con un voltaje de bus de menos de 6.9 V para los modelos que incluyen un transceptor inalámbrico y 7.7 V para los modelos que no lo tienen.		
[04] Bajo voltaje de bus de HSM2108 Ingrese 04 para ver los expansores de zona con un voltaje de menos de 5.9 V.		
[05] Bajo voltaje de bus de HSM2300 Ingrese 05 para ver las fuentes de alimentación con un voltaje de menos de 6.9 V.		
[06] Bajo voltaje de bus de HSM2204 Ingrese 06 para ver los módulos de salida de alta corriente que han detectado un voltaje de bus de menos de 6.9 V.	<p>Asegúrese de que el voltaje en el módulo sea más alto que los límites indicados en la documentación.</p> <p>Asegúrese de que el tendido del cableado no sea demasiado largo.</p> <p>Compruebe el voltaje de la batería del panel.</p>	
[07] Falla Corbus del panel El panel ha detectado que el voltaje de salida corbus es inferior a 9.0 V o superior a 15 V.	<p>El problema debe desaparecer cuando se aplique nuevamente CA y la batería haya tenido tiempo para cargar.</p> <p>Desconecte la CA y permita que el panel funcione con alimentación de la batería.</p>	
[08] Bajo voltaje de bus de HSM2208 El módulo de salida de baja corriente ha detectado un voltaje menor de 5.9 V en su entrada auxiliar.	<p>Asegúrese de que el voltaje en el módulo sea más alto que los límites indicados en la documentación.</p> <p>Asegúrese de que el corbus no esté sobrecargado o de que no haya cortocircuitos en el cableado.</p>	
[09] Bajo voltaje de bus de HSM2955 El módulo de audio ha detectado un voltaje menor de 9.65 V en su entrada auxiliar.		
[10] Voltaje del HSM3408 El módulo de audio ha detectado un voltaje menor de 6,4 V en su entrada auxiliar.		
[11] Voltaje bajo de bus del HSM3204CX El módulo de audio ha detectado un voltaje menor de 6,0 V en su entrada auxiliar.		
[12] Falla de bus del HSM3204CX Ingrese 12 para ver los repetidores corbus que han detectado un voltaje de salida corbus inferior a 9.0 V.		
[13] Voltaje bajo de bus del HSM3350 Ingrese 12 para ver los repetidores corbus que han detectado un voltaje de salida corbus inferior a 6,0 V.		

Problema [4] Falla de CA		Pulse [04] para determinar problema específico
Problema	Solución de problemas	
[01] CA de zona 1-128 [03] – CA de sirena 1-16 [04] – CA de repetidor 1-8 [05] – CA del HSM2300 1-4 [06] CA de HSM2204 1-4 [07] Alarma Cancelada [08] CA del HSM3204CX [09] CA del HSM3350 Se ha detectado un problema de CA en un dispositivo o un módulo.	Compruebe que el voltaje medido a través de los terminales de entrada de CC sea de 16-20 V CC. Reemplace el adaptador de alimentación HSM65W si es necesario. Para los módulos HSM2204 o HSM2300, asegúrese de que se esté utilizando un transformador de 16.5 V CA de 40VA. El voltaje de los terminales debe ser de 16-17 V CA. Reemplace el transformador si procede.	

Problema [05] Fallas de dispositivo		Pulse [05] para determinar problema específico	
Problema	Solución de problemas		
<p>[01] Falla de zona 1-128</p> <p>Zonas inalámbricas:</p> <p>Ingrese [01] para ver las zonas con falla. Este problema es generado por un problema de supervisión inalámbrico de la zona.</p>	<p>Asegúrese de que las zonas de fuego tengan una resistencia de 5,6 K (verde, azul, rojo) conectada.</p> <p>Retire los cables de las terminales Z y COM y mida la resistencia de los cables:</p> <p>Verifique que no haya un cortocircuito en las zonas de DEOL o una condición de abierto en las zonas de fuego de SEOL.</p> <p>Conecte una resistencia de 5,6 K entre las terminales Z y COM. Verifique si la condición del problema desaparece.</p> <p>Realice una prueba de colocación a un dispositivo inalámbrico y reubíquelo si obtiene malos resultados.</p>		
<p>Zonas cableadas:</p> <p>Este problema se genera por un cortocircuito en las zonas cableadas cuando se utiliza DEOL o TEOL.</p>	<p>.</p>		
<p>[03] Falla de sirena 1-16</p> <p>Este problema es causado por una falla de supervisión inalámbrica en una sirena inalámbrica.</p>	<p>Pruebe la ubicación de la sirena inalámbrica y reubíquela si es necesario.</p>		
<p>[04] Falla de repetidor 1-8</p> <p>Este problema es causado por una falla de supervisión inalámbrica en un repetidor inalámbrico, o por el apagado del repetidor debido a una pérdida de potencia de CA/CC.</p>	<p>Pruebe la ubicación del repetidor inalámbrico y reubíquelo si es necesario.</p>		
<p>[06] Máscara del dispositivo</p> <p>Ingrese [06] para ver la etiqueta de zona en condición de enmascaramiento. Una zona programada como anti-enmascaramiento 24 horas o un dispositivo inalámbrico han detectado una condición de enmascaramiento en uno de los sensores.</p>	<p>Consulte el manual del dispositivo para solucionar los problemas que puedan causar la detección de enmascaramiento para los sensores del dispositivo.</p>		
<p>[08] Problema de calor</p> <p>Ingrese 10 para ver la zona inalámbrica que detecta un problema de baja temperatura.</p>	<p>Mueva el dispositivo a un lugar con temperatura ambiente y asegúrese de que el problema desaparezca. Si el problema persiste, compruebe el umbral de programación de alta temperatura para la zona.</p>		
<p>[09] Problema de CO</p> <p>Ingrese 09 para ver la zona del dispositivo inalámbrico de CO que presenta problemas de baja sensibilidad.</p>	<p>Consulte el manual de los dispositivos de CO para conocer los pasos de solución de problemas de baja sensibilidad.</p>		
<p>[10] Problema de congelación</p> <p>Ingrese 08 para ver la zona inalámbrica que detecta un problema de alta temperatura.</p>	<p>Mueva el dispositivo a un lugar con temperatura ambiente y asegúrese de que el problema desaparezca. Si el problema persiste, compruebe el umbral de programación de baja temperatura para la zona.</p>		
<p>[11] Sonda desconectada</p> <p>Ingrese [11] para ver la zona inalámbrica que ha detectado una sonda desconectada.</p>	<p>Consulte el manual de los detectores de inundación o temperatura para conocer los pasos de solución de problemas de baja sensibilidad.</p>		
<p>[12] Problema de incendio</p> <p>Ingrese [012] para ver las zonas que presentan problemas de incendio.</p>	<p>Si la zona de incendio es una zona de humo inalámbrica, asegúrese de que no esté sabotada ni en problemas de supervisión. Asegúrese de que la cámara de humo esté libre de polvo. Si se utiliza un detector de humo de 2 hilos, asegúrese de utilizar una resistencia EOL de 2.2KΩ. Si la zona tiene un detector de humo de 4 hilos, asegúrese de utilizar una resistencia EOL de 5.6KΩ.</p>		

Problema [6] Batería baja del dispositivo		Pulse [06] para alternar entre los dispositivos específicos con problema de batería baja
Problema	Solución de problemas	
[01] Zonas 1-128 [02] Teclado 1-16 [03] Sirena 1-16 [04] Repetidor 1-8 [05] Usuario 1-32 Uno o más dispositivos inalámbricos tienen baja batería. NOTA: El evento no se registra en la memoria de eventos hasta que expire el tiempo de retardo de batería baja del dispositivo inalámbrico. Sección de programación [377], Opción 002.	Vea cuál dispositivo tiene baja batería mediante el menú [*][2]. Reemplace las baterías del dispositivo por otras del mismo tipo. Verifique que la condición de sabotaje y baja batería hayan desaparecido y se hayan informado. Verifique la operación de la zona.	

Problema [7] Sabotaje de dispositivo		Pulse [07] para determinar problema específico
Problema	Solución de problemas	
[01] Sabotaje en zona 1-128 [02] Sabotaje en teclado 1-16 [03] Sabotaje en sirena 1-16 [04] Sabotaje de repetidor 1-8 [05] – Sabotaje de estación de audio 1-4 Un circuito abierto está presente en una o más zonas con resistencias DEOL o TEOL habilitadas.	Compruebe que el interruptor contra sabotaje esté fijado firmemente a la pared. Retire los cables de E/S y COM y mida la resistencia de los cables. Conecte una resistencia de 5,6 K (verde, azul, rojo) entre las terminales de E/S y COM. Verifique si la condición del problema desaparece.	
Existe una condición de sabotaje en uno o más dispositivos inalámbricos.	Compruebe que la cubierta del dispositivo esté asegurada. Asegúrese de que el dispositivo esté montado correctamente para la operación de sabotaje de pared. Dispare y luego restablezca la protección contra sabotaje. Si persiste la condición de sabotaje, reemplace el dispositivo inalámbrico.	

Problema [8] Interferencia de RF		Pulse [08] para determinar problema específico
Problema	Solución de problemas	
[01] Falla de zona 1-128 [02] Fallo de teclado 1-16 [03] Falla de sirena 1-16 [04] Falla de repetidor 1-8 HSM2HOST no ha recibido una señal de supervisión de un dispositivo inalámbrico por 20 minutos.	Abra/cierre el dispositivo, pulse una tecla en el teclado o manipule/restablezca. Asegúrese de que el dispositivo esté físicamente presente. Verifique por fallas en el dispositivo (como baja batería). Compruebe la potencia de la señal actual y durante las 24 horas pasadas. Reemplazo de la batería. Reemplace el dispositivo.	

Problema [9] Supervisión de módulo		Pulse [09] para determinar zonas específicas con un problema de sabotaje
Problema	Solución de problemas	
[01] HSM2HOST [02] Teclado 1-16 [04] HSM2108 1-15 [05] HSM2300 1-4 [06] HSM2204 [08] HSM2208 1-4 [09] HSM2955 [10] HSM3408 [11] HSM3204CX [12] HSM3350 Ninguna respuesta de supervisión del módulo registrado.	Asegúrese de que el módulo esté conectado físicamente al corbus. Mida la potencia a través del corbus rojo y negro directamente en el módulo y asegúrese de que tenga al menos 10.5 V. Retire el módulo del bus y conéctelo directamente al panel. Si el problema se soluciona, indicará un problema de cableado en el lugar donde se montó previamente. Si el problema persiste, reemplace el módulo. Si es un módulo antiguo eliminado, o reemplazado, asegúrese de eliminarlo a través de la sección [902].	

Problema [10] Sabotaje de módulo		Pulse [10] para determinar problema específico
Problema	Solución de problemas	
[01] HSM2HOST [02] Teclado 1-16 [04] HSM2108 1-15 [05] HSM2300 1-4 [06] HSM2204 [08] HSM2208 1-4 [09] HSM2955 [10] Comunicador alterno [11] HSM3408 [12] HSM3204CX [13] HSM3350 Existe una condición de sabotaje en uno o más módulos.	Asegúrese de que el terminal TAM, si está presente en los módulos, esté en cortocircuito a tierra si no se utiliza el soporte antisabotaje. Asegúrese de que la cubierta del gabinete del módulo esté bien cerrada y active correctamente el interruptor de sabotaje, en caso cuente con uno. Asegúrese de que el émbolo antisabotaje esté colocado en la parte posterior de plástico y que el teclado esté bien cerrado y fijado a la pared. Para el HSM2HOST, asegúrese de que el módulo esté bien cerrado y correctamente montado para el funcionamiento del antisabotaje de pared. Dispare manualmente y luego restablezca la protección contra sabotaje. Si persiste la condición de sabotaje, reemplace el módulo.	

Problema [11] Comunicaciones		Pulse [11] para determinar problema específico
Problema	Solución de problemas	
[01] Problema de línea telefónica El voltaje de la línea telefónica en TIP, RING en el panel principal es menos de 3 V CC.	Mida el voltaje entre TIP y RING en el panel: Ningún teléfono descolgado – 50 V CC (aprox.). Cualquier teléfono descolgado – 5 V CC (aprox.). Cablee la línea entrante directamente a TIP y RING. Si el problema desaparece, revise el cableado o el conector RJ-31. Si no utiliza una línea telefónica en el panel, deshabilítela en la opción 7 de la sección [015].	
[02] – FTC del receptor 1-4 El sistema no se pudo comunicar con un receptor usando uno de los números de teléfono habilitados. Ingrese [02] para ver los números de teléfono con problemas de falla de comunicación.	Si utiliza comunicaciones PSTN, asegúrese de que el número de teléfono de la estación central esté programado correctamente. Si utiliza IP o celular, asegúrese de que el comunicador alterno tenga la IP y los números de puerto de la estación central correctos, así como el APN para celular.	

Problema [11] Comunicaciones	Pulse [11] para determinar problema específico
<p>[03] Bloqueo de SIM de comunicador alterno El bloqueo de SIM está habilitado y la unidad no tiene el PIN del SIM correcto.</p>	<p>Reemplace la tarjeta SIM por una que no tenga un código PIN de bloqueo de SIM programado.</p>
<p>[04] Celular de comunicador alterno El comunicador alterno ha detectado una falla de radio o SIM, un problema en la red celular, o una potencia de señal insuficiente.</p>	<p>Verifique la memoria de eventos para ver los detalles de los problemas. En caso de falla de la radio/SIM, asegúrese de que el módulo enchufable celular esté conectado correctamente al panel y de que la tarjeta SIM esté correctamente insertada en la orientación correcta. Para problemas de red celular, asegúrese de que el APN celular correcto esté programado y que la tarjeta SIM esté activada. Si la intensidad de la señal es insuficiente, asegúrese de que la antena esté correctamente conectada y de que la unidad esté montada en un lugar que permita una señal fuerte a la torre celular más cercana.</p>
<p>[05] Ethernet de comunicador alterno El comunicador alterno ha detectado una condición de red ausente.</p>	<p>Compruebe con su ISP para confirmar que el servicio de Internet está activo en el área. Asegúrese de que el cable Ethernet cable esté insertado firmemente en el conector RJ45 del comunicador y el hub/router/switch. Verifique que la luz de enlace en el hub/router/switch esté ENCENDIDO. Si la luz del enlace está APAGADO, encender el hub/router/switch. Si se usa DHCP, asegúrese de que la unidad tenga una dirección IP asignada desde el servidor. En la sección [851] [992], verifique que haya una dirección IP válida programada. De lo contrario, póngase en contacto con el administrador de red. Si el problema persiste, sustituya el cable de Ethernet y el conector RJ45</p>
<p>[06] Problema del receptor 1-4 El comunicador alterno no se inicializa en el receptor.</p>	<p>Asegúrese de que la vía Ethernet tenga conectividad a Internet. Si está utilizando una dirección IP estática, asegúrese de que la pasarela y la máscara de subred se hayan ingresado correctamente. Si la red tiene un firewall, asegúrese de que la red tenga abiertos los puertos salientes programados (Puerto 3065 y Puerto 3060 UDP de fábrica). Asegúrese de que todos los APN del receptor celular hayan sido programados con el nombre del punto de acceso proporcionado por el proveedor celular. Si se usa el Modo Común, y solo se inicializa una vía mientras que la otra vía no tiene éxito, genera una transmisión de prueba manual a través de ambas vías o realiza un ciclo de potencia del comunicador para recuperar el problema "Receptor no disponible".</p>
<p>[07] Supervisión de receptor 1-4 El sistema de alarma pierde comunicación con un receptor Ethernet o celular en el sistema.</p>	<p>Este problema se indica cuando la supervisión está habilitada y la unidad no puede comunicarse con el receptor con éxito. si esta problema persiste, póngase en contacto con la estación central.</p>
<p>[09] Falla de comunicador alterno El comunicador alterno no ha respondido a ningún comando de sondeo. Se visualiza Falla de comunicador alterno en [*][2] y en la memoria de eventos.</p>	<p>Compruebe que la sección [382] opción de alternancia [5] esté ENCENDIDO si se utiliza un comunicador alterno ADC. De lo contrario, debe estar APAGADO. Asegúrese de que el cable PC-LINK entre el panel y el comunicador ADC esté colocado y conectado correctamente (no invertido).</p>
<p>[10] Falla FTC de comunicador alterno</p>	<p>La unidad ha agotado todos los intentos de comunicación hacia todos los receptores programados para eventos generados por el comunicador. Reinicie el sistema y, si el problema persiste, póngase en contacto con el distribuidor.</p>

Problema [12] Sin conexión de red		Pulse [12] para desplazarse entre los problemas
Problema	Solución de problemas	
[01] Zonas 1-128 [02] Teclado 1-16 [03] Sirena 1-16 [04] Repetidor 1-8 [05] Usuario 1-16 Un dispositivo no está sincronizado con la red inalámbrica o no fue sincronizado con la red después de registrarlo.	Asegúrese de que el dispositivo esté físicamente presente. Compruebe la potencia de la señal actual y durante las 24 horas pasadas. Reemplace la batería o presione el interruptor antisabotaje. Registre el dispositivo otra vez. Si los dispositivos inalámbricos se han registrado recientemente, o si el HSM2HOST ha sido apagado y encendido, espere hasta 16 minutos para que el dispositivo se sincronice con la red.	

Problema [13] Problema AUX		Pulse [13] para desplazarse entre los problemas
Problema	Solución de problemas	
[05] HSM2300 [06] HSM2204 [07] Área del sistema [10] HSM3408 [11] HSM3204CX [12] Problema AUX 1 HSM3350 [13] Problema AUX 2 HSM3350 Existe un problema de la fuente de alimentación auxiliar.	Verifique para ver si hay un cortocircuito entre Aux+ y Aux- o la conexión a tierra de otro sistema. Asegúrese de que el consumo de corriente no haya excedido los límites mencionados en la documentación. Asegúrese de que el voltaje entre AUX+ y AUX- esté entre 9 V CC y 14 V CC.	

¡IMPORTANTE!

Asegúrese de tener la información siguiente disponible antes de ponerse en contacto con Soporte al cliente:

Tipo y versión del controlador de alarma (por ejemplo, HSM3032 1.0):

Nota: El número de versión puede obtenerse ingresando [*][Código de instalador][900] en cualquier teclado LCD. Esta información también se encuentra en una etiqueta en la tarjeta de circuitos impresos.

Lista de módulos conectados con el panel de control, (por ej., HSM2108, HSM2HOSTx, etc.).

Apéndice 1: Códigos de reporte

Las tablas siguientes contienen los códigos de reporte automáticos de los formatos Contact ID y SIA. Consulte Véase "[308] Reporte de eventos" en la página 126 para códigos de reporte de eventos.

Contact ID

Cada uno de los dígitos indica información específica sobre la señal. Por ejemplo, si la zona 1 es un punto de entrada o salida, el código de evento contiene [34]. La estación central recibiría lo siguiente:

*ROBO - ENTRADA/SALIDA - 1 donde "1" indica la zona que entró en alarma.

Véase Véase "Códigos de evento de alarma/restauración de zona Contact ID y SIA" en la página 257 para definiciones de código.

Formato SIA - Nivel 2 (Predefinido)

El formato de comunicación SIA usado en este producto sigue las especificaciones de nivel 2 del Estándar de Comunicación Digital SIA de octubre de 1997. Este formato envía el código de cuenta junto con la transmisión de datos. La transmisión en el receptor aparecerá similar a:

N ri1 BA 01

N = Nuevo evento

ri1 = Identificador de Partición/Área

BA = Alarma de Robo

01 = Zona 1

Un evento de sistema utiliza el identificador de área ri00.

Códigos de evento de alarma/restauración de zona Contact ID y SIA

Sección #	Definición	Marcador Dirección*	Códigos de Reporte Auto. Contact ID	Códigos de Reporte Auto. SIA.**
Eventos de zona				
[307]	Alarmas de zona	A/R	Véase véase "Códigos de evento de alarma/restauración de zona Contact ID y SIA" en la página 262 para más detalles.	
[307]	Restauración de zona	A/R		
[307]	Sabotaje/Rest. de zona	MA/R	E(3)83-ZZZ / R(3)83-ZZZ	TA-ZZZ / TR-ZZZZ
[307]	Fallo/Rest. de zona	MA/R	E(3)8A-ZZZ / R(3)8A-ZZZ	UT-ZZZZ / UJ-ZZZZ
Eventos de sabotaje				
[308]-[101]	Sabotaje/Reinicio de alarma de teclado 1-16	T/R	E(3)83-(601-616) R(3)83-(601-616)	TA-(0601-0616) TR-(0601-0616)
[308]-[101]	Sabotaje/Reinicio de alarma de sirena 1-16	T/R	E(3)83-(801-816) R(3)83-(801-816)	TA-(0801-0816) TR-(0801-0816)
[308]-[101]	Sabotaje/Reinicio de alarma de repetidor 1-8	T/R	E(3)83-(901-908) R(3)83-(901-908)	TA-(0901-0908) TR-(0901-0908)
[308]-[101]	HSM2108: Sabotaje/Reinicio de módulo de expansión de 8 zonas #1-16	T/R	E(3)41-(101-116) R(3)41-(101-116)	ES-(0101-0116) EJ-(0101-0116)
[308]-[101]	HSM2208: Sabotaje/Reinicio de módulo de expansión de 8 salidas #1-16	T/R	E(3)41-(201-216) R(3)41-(201-216)	ES-(0201-0216) EJ-(0201-0216)
[308]-[101]	HSM2204: Sabotaje/Reinicio de fuente de alimentación 1A (4 salidas de alta corriente) #1-4	T/R	E(3)41-(601-604) R(3)41-(601-604)	ES-(0601-0604) EJ-(0601-0604)
[308]-[101]	HSM2300: Sabotaje/Reinicio de módulo de alimentación #1-4	T/R	E(3)41-(621-624) R(3)41-(621-624)	ES-(0621-0624) EJ-(0621-0624)
[308]-[101]	HSM2955: Sabotaje/Reinicio de módulo de audio	T/R	E(3)41-553 R(3)41-553	ES-0553 EJ-0553
[308]-[101]	HSM3408: Sabotaje/Reinicio de módulo de expansión de 8 E/S #1-16	T/R	E(3)41-(301-316) R(3)41-(301-316)	ES-(0301-0316) EJ-(0301-0316)

Apéndice 1: Códigos de reporte

Sección #	Definición	Marcador Dirección*	Códigos de Reporte Auto. Contact ID	Códigos de Reporte Auto. SIA.**
[308]-[101]	HSM3204CX: Sabotaje/Reinicio de módulo repetidor Corbus #1-8	T/R	E(3)41-(801-808) R(3)41-(801-808)	ES-(0801-0808) EJ-(0801-0808)
[308]-[101]	HSM3350: Sabotaje/Reinicio de módulo de alimentación 3A #1-4	T/R	E(3)41-(651-654) R(3)41-(651-654)	ES-(0651-0654) EJ-(0651-0654)
[308]-[101]	Bloqueo del teclado - Entrada incorrecta del código de acceso	T/R	E(4)61-000	JA-0000
Eventos de apertura				
[308]-[201]	Aperturas de usuario - Desarmado por usuario	O/C	E(4)A1-UUU	OP-UUUU
[308]-[202]	Armado automático cancelado	O/C	E(4)64-UUU	CI-0000
[308]-[201]	Apertura especial - Sistema desarmado por: interruptor de llave, código de mantenimiento, software DLS, llave inalámbrica	O/C	E(4)AA-000	OP-0000
[308]-[211]	Tiempo Para Desarmar Finalizado - Sistema no desarmado antes de que expire Tiempo Para Desarmar Finalizado	O/C	E(4)53-000	CT-0000
[308]-[202]	Apertura automática (Programa)	O/C	E(4)A3-000	OA-0000
[308]-[201]	Interruptor de llave abierto	O/C	E(4)A9-ZZZ	OS-ZZZZ
Eventos de cierre				
[308]-[201]	Cierres de usuario - Sistema armado por usuario, llave inalámbrica	O/C	R(4)A1-UUU	CL-UUUU
[308]-[221]	Cierre parcial - 1 o más zonas anuladas cuando está armado	O/C	E(4)56-000	CG-0000
[308]-[201]	Cierre especial - Sistema armado por: armado rápido, interruptor de llave, tecla de función, código de mantenimiento, software DLS	O/C	R(4)AA-000	CL-0000
[308]-[211]	Tarde p/ cerrar - Suena pre-alerta de Armado automático	O/C	E(4)54-000	CI-0000
[308]-[211]	Fallo de Salida	O/C	E(3)74-ZZZ	EA-ZZZZ
[308]-[202]	Cierre automático (Programa)	O/C	R(4)A3-000	CA-0000
[308]-[201]	Interruptor de llave cerrado	O/C	R(4)A9-ZZZ	CS-ZZZZ
Eventos de problemas del sistema				
[308]-[301]	Problema/Rest. de batería - Panel principal	MA/R	E(3)A2-000 / R(3)A2-000	YT-0000 / YR-0000
[308]-[301]	Problema/Rest. de batería ausente - Panel principal	MA/R	E(3)11-000 / R(3)11-000	YM-0000 / YR-0000
[308]-[301]	Problema/Reinicio de falla de la unidad de alimentación	MA/R	E(3)14-000 / R(3)14-000	YP-0000 / YQ-0000
[308]-[301]	Problema/Rest. de CA del panel - Panel principal	MA/R	E(3)A1-000 / R(3)A1-000	AT-0000 / AR-0000
[308]-[302]	Problema/Reinicio de circuito de sirena	MA/R	E(3)21-000 / R(3)21-000	YA-9999 / YH-9999
[308]-[302]	Falla/Reinicio de TLM (línea de teléfono)	MA/R	E(3)51-000 / R(3)51-000	LT-0001 / LR-0001
[308]-[302]	Problema/Reinicio de alimentación auxiliar	MA/R	E(3)12-000 / R(3)12-000	YP-0000 / YQ-0000
[308]-[302]	Falla/Reinicio de salida Corbus	MA/R	E(3)12-000 / R(3)12-000	YP-0000 / YQ-0000
[308]-[302]	Problema/Reinicio de sobrecorriente del panel	MA/R	E(3)12-000 / R(3)12-000	YI-0000 / YJ-0000
[308]-[305]	Problema/Reinicio de humo de 2 hilos, PGM 2	MA/R	E(3)73-992 / R(3)73-992	FT-0992 / FJ-0992
Problema de módulo				
[308]-[332]	Falla/Reinicio de bajo voltaje del módulo cableado - Teclados	MA/R	E(3)AA-001-016 R(3)AA-001-016	EM-0001-0016 EN-0001-0016
[308]-[332]	Falla/Reinicio de bajo voltaje del módulo cableado - HSM2108	MA/R	E(3)AA-101-116 R(3)AA-101-116	EM-0101-0116 EN-0101-0116
[308]-[332]	Falla/Reinicio de bajo voltaje del módulo cableado - HSM2208	MA/R	E(3)AA-201-216 R(3)AA-201-216	EM-0201-0216 EN-0201-0216
[308]-[332]	Falla/Reinicio de bajo voltaje del módulo cableado - HSM2HOST	MA/R	E(3)AA-551 R(3)AA-551	EM-0551 EN-0551

Apéndice 1: Códigos de reporte

Sección #	Definición	Marcador Dirección*	Códigos de Reporte Auto. Contact ID	Códigos de Reporte Auto. SIA.**
[308]-[332]	Falla/Reinicio de bajo voltaje del módulo cableado - HSM2204	MA/R	E(3)AA-601-604 R(3)AA-601-604	EM-0601-0601 EN-0601-0604
[308]-[332]	Falla/Reinicio de bajo voltaje del módulo cableado - HSM2300	MA/R	E(3)AA-621-624 R(3)AA-621-624	EM-0621-0624 EN-0621-0624
[308]-[332]	Falla/Reinicio de bajo voltaje del módulo cableado - HSM2955	MA/R	E(3)AA-553 R(3)AA-553	EM-0553 EN-0553
[308]-[332]	Falla/Reinicio de supervisión del módulo cableado - Teclados	MA/R	E(3)3A-001-016 R(3)3A-001-016	ET-0001-0032 ER-0001-0032
[308]-[332]	Falla/Reinicio de supervisión del módulo cableado - HSM2108	MA/R	E(3)3A-101-116 R(3)3A-101-116	ET-0101-0162 ER-0101-0162
[308]-[332]	Falla/Reinicio de supervisión del módulo cableado - HSM2208	MA/R	E(3)3A-201-216 R(3)3A-201-216	ET-0201-0216 ER-0201-0216
[308]-[332]	Falla/restauración de supervisión del módulo cableado - HSM2HOST	MA/R	E(3)3A-551 R(3)3A-551	ET-0551 ER-0551
[308]-[332]	Falla/restauración de supervisión del módulo cableado - HSM2204	MA/R	E(3)3A-601-604 R(3)3A-601-604	ET-0601-0601 ER-0601-0604
[308]-[332]	Falla/restauración de supervisión del módulo cableado - HSM2300	MA/R	E(3)3A-621-624 R(3)3A-621-624	ET-0621-0624 ER-0621-0624
[308]-[332]	Falla/restauración de supervisión del módulo cableado - HSM2955	MA/R	E(3)3A-553 R(3)3A-553	ET-0553 ER-0553
[308]-[332]	HSM2204 Problema/Reinicio de alimentación auxiliar 1-4	MA/R	E(3)12-601-604 R(3)12-601-604	YI-0601-604 YJ-0601-0604
[308]-[332]	HSM2300 Problema/Reinicio de alimentación auxiliar 1-4	MA/R	E(3)12-621-624 R(3)12-621-624	YI-0621-624 YJ-0621-624
[308]-[332]	HSM3408 Problema/Reinicio de alimentación auxiliar 1-16	MA/R	E(3)12-301-316 R(3)12-301-316	YI-0301-0316 YJ-0301-0316
[308]-[332]	HSM3204CX Problema/Reinicio de alimentación auxiliar 1-8	MA/R	E(3)12-801-808 R(3)12-801-808	YI-0801-0808 YJ-0801-0808
[308]-[332]	HSM3204CX: Problema/Reinicio de salida Corbus 1-8	MA/R	E(3)12-801-808 R(3)12-801-808	YI-0801-0808 YJ-0801-0808
[308]-[332]	HSM3350 Problema/Reinicio de alimentación auxiliar 1-4	MA/R	E(3)12-651-654 R(3)12-651-654	YI-0651-0654 YJ-0651-0654
[308]-[331]	HSM2204 Problema/Reinicio de batería baja 1-4	MA/R	E(3)A2-601-604 R(3)A2-601-604	YT-0601-0604 YR-0601-0604
[308]-[331]	Problema/Restaurar baja batería de HSM2300 1-4	MA/R	E(3)A2-621-624 R(3)A2-621-624	YT-0621-0624 YR-0621-0624
[308]-[331]	HSM3204CX Problema/Reinicio de batería baja 1-8	MA/R	E(3)A2-801-808 R(3)A2-801-808	YT-0801-0808 YR-0802-0808
[308]-[331]	Problema/Restaurar baja batería de HSM3350 1-4	MA/R	E(3)A2-651-654 R(3)A2-651-654	YT-0651-0654 YR-0651-0654
[308]-[331]	HSM2204 Problema/Reinicio de ausencia de batería 1-4	MA/R	E(3)11-601-604 R(3)11-601-604	YM-0601-0604 YR-0601-0604
[308]-[331]	HSM2300 Problema/Reinicio de ausencia de batería 1-4	MA/R	E(3)11-621-624 R(3)11-621-624	YM-0621-0624 YJ-0621-0624
[308]-[331]	HSM3204CX Problema/Reinicio de ausencia de batería 1 y 2 1-8	MA/R	E(3)11-801-808 R(3)11-801-808	YM-0801-0808 YR-0801-0808

Apéndice 1: Códigos de reporte

Sección #	Definición	Marcador Dirección*	Códigos de Reporte Auto. Contact ID	Códigos de Reporte Auto. SIA.**
[308]-[331]	HSM3350 Problema/Reinicio de ausencia de batería 1-4	MA/R	E(3)11-651-654 R(3)11-651-654	YM-0651-0654 YR-0651-0654
[308]-[331]	HSM3204CX Falla/Reinicio de la unidad de alimentación 1-8	MA/R	E(3)14-801-808 R(3)14-801-808	YP-0801-0808 YQ-0801-0808
[308]-[331]	HSM3350 Falla/Reinicio de la unidad de alimentación 1-4	MA/R	E(3)14-651-654 R(3)14-651-654	YP-0651-0654 YQ-0651-0654
[308]-[331]	HSM3204CX Falla/Reinicio de CA 1-8	MA/R	E(3)A1-801-808 R(3)A1-801-808	AT-0801-0808 AR-0801-0808
[308]-[331]	HSM3350 Falla/Reinicio de CA 1-4	MA/R	E(3)A1-651-654 R(3)A1-651-654	AT-0651-0654 AR-0651-0654
Comunicador alternativo				
[308]-[351]	Falla/Reinicio de comunicador alternativo	MA/R	E(3)3A-000 R(3)3A-000	ET-0000 / ER-0000
[308]-[351]	Falla/Reinicio de radio/SIM del comunicador alternativo	MA/R	E(3)AA-001 R(3)AA-001	YX-0001 / YZ-0001
[308]-[351]	Problema/Reinicio de celular del comunicador alternativo	MA/R	E(3)AA-001 R(3)AA-001	YX-0001 / YZ-0001
[308]-[352]	Problema/Rest. de Ethernet del comunicador alternativo	MA/R	E(3)AA-001 R(3)AA-001	YX-0001 / YZ-0001
[308]-[354]	Ausencia/Reinicio de receptor 1-4 del comunicador alternativo	MA/R	E(3)5A-001-004 R(3)5A-001-004	YS-0001-0004 YK-0001-0004
[308]-[355]	Problema/Reinicio de supervisión de receptor 1-4 del comunicador alternativo	MA/R	E(3)5A-001-004 R(3)5A-001-004	YS-0001-0004 YK-0001-0004
[308]-[353]	Problema/Rest. de config. SMS del comunicador alternativo	MA/R	E(3)AA-001 R(3)AA-001	YX-0001 / YZ-0001
[308]-[351]	Reinicio de FTC del receptor X	MA/R	R(3)54-00X	YK-000X
Comunicador integrado				
[851][025]	Reinicio de activación de radio	N/D	R(5)52-001	RS-0001
[851][226]	Transmisión de prueba de Ethernet del receptor 1	N/D	E(6)A3-951	RP-0001
[851][227]	Transmisión de prueba de Ethernet del receptor 2	N/D	E(6)A3-952	RP-0002
[851][228]	Transmisión de prueba celular del receptor 3	N/D	E(6)A3-955	RP-0003
[851][229]	Transmisión de prueba celular del receptor 4	N/D	E(6)A3-956	RP-0004
[851][230]	Reinicio de FTC del comunicador alternativo	N/D	R(3)54-001	YK-0001
Eventos inalámbricos				
[308]-[361]	Problema/Reinicio de batería baja de zona inalámbrica ZZZ= zonas inalámbricas 001-128.	MA/R	E(3)84-ZZZ R(3)84-ZZZ	XT-ZZZZ XR-ZZZZ
[308]-[361]	Problema/Rest. de batería baja del dispositivo inalámbrico ZZZ= 601-616: teclados inalámbricos 701-732: llaves inalámbricas 801-816: sirenas inalámbricas 901-908: repetidores inalámbricos	MA/R	E(3)84-ZZZ R(3)84-ZZZ	XT-ZZZZ XR-ZZZZ
[308]-[361]	Problema/Rest. de CA de zona inalámbrica	MA/R	E(3)A1-ZZZ R(3)A1-ZZZ	AT-ZZZZ AR-ZZZZ
[308]-[361]	Falla/Reinicio del dispositivo inalámbrico	MA/R	E(3)8A-ZZZ R(3)8A-ZZZ	UT-ZZZZ UJ-ZZZZ
[308]-[361]	Problema/Rest. de sonda de temperatura e inundación inalámbrica	MA/R	E(3)8A-ZZZ R(3)8A-ZZZ	KT-ZZZZ KJ-ZZZZ

Apéndice 1: Códigos de reporte

Sección #	Definición	Marcador Dirección*	Códigos de Reporte Auto. Contact ID	Códigos de Reporte Auto. SIA.**
[308]-[361]	Problema/Rest. de congelación	MA/R	E(3)8A-ZZZ R(3)8A-ZZZ	ZT/ZJ-ZZZZ
[308]-[361]	Problema/Reinicio de autoprueba* Nota: Para evitar un conflicto de código de reporte no programe PG9984 como zona 1.	MA/R	E (3)89-ZZZ R (3)89-ZZZ	YX/YZ-ZZZZ
[308]-[361]	Problema/Rest. de monóxido de carbono	MA/R	E(3)8A-ZZZ R(3)8A-ZZZ	AT-(0901-0908) AR-(0901-0908)
[308]-[361]	Falla/Reinicio de CA del repetidor inalámbrico 1-8	MA/R	E(3)A1-(901-908) R(3)A1-(901-908)	UT/UJ-ZZZZ
[308]-[361]	Reinicio/Interferencia de RF	MA/R	E(3)44-000 R(3)44-000	XQ-0000 XH-0000
[308]-[361]	Reinicio/Interferencia de RF del repetidor inalámbrico 1-8	MA/R	E(3)44-(901-908) R(3)44-(901-908)	XQ-(0901-0908) XH-(0901-0908)
Alarmas misceláneas				
[308]-[001]	Alarma de coacción - Código ingresado en el teclado	A/R	E(1)21-000	HA-0000
[308]-[001]	Abrir después de alarma - Desarmado con la alarma en memoria	A/R	E(4)58-000	OR-0000
[308]-[001]	Cierre reciente - La alarma se produce después de dos minutos de armarse el sistema	A/R	E(4)59-UUU	CR-UUUU
[308]-[001]	Robo Verificado	A/R	E(1)39-000	BV-0000
[308]-[001]	Robo No Verificado	A/R	E(3)78-000	BG-0000
[308]-[001]	Alarma/Reinicio de supervisión del expansor de zona HSM2108	A/R	E(1)43-000 R(1)43-000	UA-0000 / UH-0000
[308]-[002]	Atraco verificado	A/R	E(1)29-000	HV-0000
[308]-[011]	Alarma cancelada antes de que expire el temporizador de cancelación de alarma	A/R	E(4)A6-UUU	OC-UUUU
[308]-[011]	PGM2 (entrada silenciosa 24 horas) - Alarma/Reinicio de entrada auxiliar	A/R	E(1)46-992 R(1)46-992	UA-0992 / UH-0992
[308]-[011]	PGM2 (entrada audible 24 horas) - Alarma/Reinicio de entrada auxiliar	A/R	E(1)4A-992 R(1)4A-992	UA-0992 / UH-0992
[308]-[305]	Alarma/Reinicio de humo de 2 hilos PGM2	A/R	E(1)11-992 R(1)11-992	FA-0992 / FH-0992
Alarma de prioridad y Eventos de restauración				
[308]-[011]	Alarma/Rest. de tecla [F]	A/R	E(1)1A-000 R(1)1A-000	FA-0000 / FH-0000
[308]-[011]	Alarma/Reinicio de tecla [M]	A/R	E(1)AA-000 R(1)AA-000	MA-0000 / MH-0000
[308]-[011]	Alarma/Rest. de tecla [P]	A/R	E(1)2A-000 R(1)2A-000	PA-0000 / PH-0000
[308]-[011]	Reinicio/Alarma de incendio por llave inalámbrica	A/R	E(1)1A-000 R(1)1A-000	FA-0000 / FH-0000
[308]-[011]	Reinicio/Alarma médica por llave inalámbrica	A/R	E(1)AA-000 R(1)AA-000	MA-0000 / MH-0000
[308]-[011]	Reinicio/Alarma de pánico por llave inalámbrica	A/R	E(1)2A-000 R(1)2A-000	PA-0000 / PH-0000
[308]-[011]	Reinicio/Alarma de incendio por aplicación	A/R	E(1)1A-000 R(1)1A-000	FA-0000 / FH-0000
[308]-[011]	Reinicio/Alarma médica por aplicación	A/R	E(1)AA-000 R(1)AA-000	MA-0000 / MH-0000

Apéndice 1: Códigos de reporte

Sección #	Definición	Marcador Dirección*	Códigos de Reporte Auto. Contact ID	Códigos de Reporte Auto. SIA.**
[308]-[011]	Reinicio/Alarma de pánico por aplicación	A/R	E(1)2A-000 R(1)2A-000	PA-0000 / PH-0000
Cierre misceláneo				
[308]-[221]	Zona anulada al momento del armado	O/C	E(5)7A-ZZZ	UB-ZZZZ
[308]-[221]	Zona Desanulada	O/C	R(5)7A-ZZZ	UU-ZZZZ
Pruebas				
[308]-[401]	Inicio/Fin de prueba de paso	T	E(6)A7-UUU R(6)A7-UUU	TS-UUUU/TE-UUUU
[308]-[401]	Prueba periódica	T	E(6)A2-000	RP-0000 / RY-0000
[308]-[401]	Prueba periódica con problema	T	E(6)A8-000	RY-0000
[308]-[401]	Prueba de sistema - [*][6] sirena/prueba de comunicaciones	T	E(6)A1-000	RX-0000
Mantenimiento				
[308]-[311]	Problema/Rest. de incendio	MA/R	E(3)73-ZZZ R(3)73-ZZZ	FT-ZZZZ / FJ-ZZZZ
[308]-[314]	Problema/Reinicio de gas	MA/R	E(3)8A-ZZZ R(3)8A-ZZZ	GT-ZZZZ / GJ-ZZZZ
[308]-[314]	Problema/Rest. de calor	MA/R	E(3)8A-ZZZ R(3)8A-ZZZ	KT-ZZZZ / KJ-ZZZZ
[308]-[311]	Arranque en frío - El sistema se ha reiniciado tras la pérdida de potencia total	MA/R	R(3) A5-000	RR-0000
[308]-[312]	Memoria de eventos 75% llena	MA/R	E(6)22-000	JL-0000
[308]-[312]	Entrar DLS - Inicio de sesión de descarga	MA/R	E(4)11-000	RB-0000
[308]-[312]	Salir DLS - Detener sesión de descarga	MA/R	E(4)12-000	RS-0000
[308]-[312]	Entrar SA - Inicio de sesión de descarga	MA/R	E(4)11-000	RB-0000
[308]-[312]	Salir SA - Detener sesión de descarga	MA/R	E(4)12-000	RS-0000
[308]-[312]	Entrar a modo Instalador - Se accedió a Programación del instalador	MA/R	E(6)27-000	LB-0000
[308]-[312]	Salir de modo Instalador - Se salió de Programación del instalador	MA/R	E(6)28-000	LS-0000
[308]-[313]	Inicio de actualiz. de firmware del panel con éxito	MA/R	E(9)01-900 R(9)01-900	LB-0900 / LS-0900
[308]-[313]	Fallo al actualiz. firmware del panel	MA/R	E(9)02-900	LU-0900
[308]-[321]	Falla/Reinicio de la unidad de alimentación del panel	MA/R	E(3)14-000 R(3)14-000	YP-000 YQ-000
*	A/R = alarmas/restauraciones; T/R = sabotajes/restauraciones; O/C = aperturas/cierres; MA/R = alarmas/restauraciones de mantenimiento; T = transmisiones de prueba			
**	UUU = número de usuario (usuario 001-1000). Nota: Para CID, ingrese 999 para el usuario 1000. ZZZ/ZZZZ = número de zona (001-128).			
***	Se identifican las zonas y colgantes de pánico, las llaves inalámbricas se pueden identificar para las aperturas y cierres.			

Códigos de evento de alarma/restauración de zona Contact ID y SIA

(según SIA DCS: 'Contact ID' 01-1999):

La tabla siguiente define el significado de todos los códigos de evento de alarma/restauración de zona Contact ID y SIA.

Definición de zona	Códigos de Reporte Auto. SIA	Códigos de Reporte Auto. Contact ID
Retardo 1	BA-ZZZZ / BH-ZZZZ	E(1) 3A - ZZZ / R(1)3A- ZZZ
Retardo 2	BA-ZZZZ / BH-ZZZZ	E(1) 3A - ZZZ / R(1)3A- ZZZ

Apéndice 1: Códigos de reporte

Definición de zona	Códigos de Reporte Auto. SIA	Códigos de Reporte Auto. Contact ID
Instantáneo	BA-ZZZZ / BH-ZZZZ	E(1) 3A - ZZZ / R(1)3A- ZZZ
Interior	BA-ZZZZ / BH-ZZZZ	E(1) 3A - ZZZ / R(1)3A- ZZZ
Presente/Ausente interior	BA-ZZZZ / BH-ZZZZ	E(1) 3A - ZZZ / R(1)3A- ZZZ
Retardo presente/ausente	BA-ZZZZ / BH-ZZZZ	E(1) 3A - ZZZ / R(1)3A- ZZZ
Presente/Ausente instantáneo	BA-ZZZZ / BH-ZZZZ	E(1) 3A - ZZZ / R(1)3A- ZZZ
Retardo interior	BA-ZZZZ / BH-ZZZZ	E(1) 3A - ZZZ / R(1)3A- ZZZ
Zona de día	BA-ZZZZ / BH-ZZZZ	E(1) 3A - ZZZ / R(1)3A- ZZZ
Zona de noche	BA-ZZZZ / BH-ZZZZ	E(1) 3A - ZZZ / R(1)3A- ZZZ
Robo 24 hr.	BA-ZZZZ / BH-ZZZZ	E(1) 3A - ZZZ / R(1)3A- ZZZ
Incendio retardado 24 hr. (inalámbrico)	FA-ZZZZ / FH-ZZZZ	E(1) 1A - ZZZ / R(1)1A - ZZZ
Incendio estándar 24 hr. (inalámbrico)	FA-ZZZZ / FH-ZZZZ	E(1) 1A - ZZZ / R(1)1A - ZZZ
Rociador 24 hr.	SA-ZZZZ / SH-ZZZZ	E(1) 13 - ZZZ / R(1)13 - ZZZ
Baja temperatura 24 hr.	ZA-ZZZZ / ZH-ZZZZ	E(1) 59 - ZZZ / R(1)59-ZZZ
Alta temperatura 24 hr.	KA-ZZZZ / KH-ZZZZ	E(1) 58 - ZZZ / R(1)58 - ZZZ
Sabotaje con retención 24 hr.	BA-ZZZZ / BH-ZZZZ	E(1) 3A - ZZZ / R(1)3A- ZZZ
Sin alarma por 24 hr. (solo prueba de presencia)	BA-ZZZZ / BH-ZZZZ	E(1) 3A - ZZZ / R(1)3A- ZZZ
Sabotaje sin retención 24 hr.	TA-ZZZZ / TR-ZZZZ	E(3) 83 - ZZZ / R(3)83 - ZZZ
Problema de enmascaramiento 24 hr.	UT-ZZZZ / UJ-ZZZZ	E(3) 8A - ZZZ / R38A-ZZZ
Armado momentáneo de interr. de llave (solo prueba de paso)	BA-ZZZZ / BH-ZZZZ	E(1) 3A - ZZZ / R(1)3A- ZZZ
Armado sostenido de interr. de llave (solo prueba de paso)	BA-ZZZZ / BH-ZZZZ	E(1) 3A - ZZZ / R(1)3A- ZZZ
Desarmado momentáneo de interr. de llave (solo prueba de paso)	BA-ZZZZ / BH-ZZZZ	E(1) 3A - ZZZ / R(1)3A- ZZZ
Desarmado sostenido de interr. de llave (solo prueba de paso)	BA-ZZZZ / BH-ZZZZ	E(1) 3A - ZZZ / R(1)3A- ZZZ
Supervisión 24 hr.	US-ZZZZ / UR-ZZZZ	E(1) 5A - ZZZ / R(1)5A - ZZZ
Zumbador de supervisión 24 hr.	UA-ZZZZ / UH-ZZZZ	E(1) 5A - ZZZ / R(1)5A - ZZZ
Incendio autoverificado 24 hr. (inalámbrico)	FA-ZZZZ / FH-ZZZZ	E(1) 1A - ZZZ / R(1)1A - ZZZ
Supervisión de Fuego	FS-ZZZZ / FV-ZZZZ	E(2) AA - ZZZ / R(2)AA - ZZZ
Gas 24 hr.	GA-ZZZZ / GH-ZZZZ	E(1) 51 - ZZZ / R(1)51 - ZZZ
Alarma de CO de 24 hr.	GA-ZZZZ / GH-ZZZZ	E(1) 62 - ZZZ / R(1)62 - ZZZ
Atraco 24 hr.	HA-ZZZZ / HH-ZZZZ	E(1) 22 - ZZZ / R(1)22 - ZZZ
Pánico 24 hr.	PA-ZZZZ / PH-ZZZZ	E(1) 2A - ZZZ / R(1)2A - ZZZ
Inundación 24 hr.	WA-ZZZZ / WH-ZZZZ	E(1) 54 - ZZZ / R(1)54 - ZZZ
Calor 24 hr.	KA-ZZZZ / KH-ZZZZ	E(1) 58 - ZZZ / R(1)58 - ZZZ
Médica 24 hr.	MA-ZZZZ / MH-ZZZZ	E(1) AA - ZZZ / R(1)AA - ZZZ
Emergencia 24 hr.	QA-ZZZZ / QH-ZZZZ	E(1) A1 - ZZZ / R(1)A1 - ZZZ
Zona/Reinicio de timbre de puerta (solo prueba de paso)	BH-ZZZZ / BH-ZZZZ	E(1) 3A - ZZZ / R(1)3A- ZZZ
Presione para fijar (solo prueba de paso)	BA-ZZZZ / BH-ZZZZ	E(1) 3A - ZZZ / R(1)3A- ZZZ
Ajuste final de puerta	BA-ZZZZ / BH-ZZZZ	E(1) 3A - ZZZ / R(1)3A- ZZZ
ZZZ/ZZZZ= zonas 001-128		

1.0 Biblioteca de palabras

#	Palabra	#	Palabra	#	Palabra	#	Palabra	#	Palabra	#	Palabra
001	Abajo	043	Cancelado	085	Entrada	127	Luces	169	Receptor	211	A
002	Abierto	044	Característica	086	Error	128	Luz	170	Reporte	212	B
003	Acceso	045	Carbono	087	Es	129	Madre	171	Retraso	213	C
004	Actividad	046	Carga	088	Escaleras	130	Mas	172	RF	214	D
005	Activo	047	Cargando	089	Escritorio	131	Mascota	173	Sala	215	E
006	Adentro	048	Carro	090	Especial	132	Médico	174	Salida	216	F
007	Adiós	049	Carros	091	Estar	133	Memoria	175	Salón	217	G
008	Ahora	050	Casa	092	Este	134	Menú	176	Segundo	218	H
009	Ahorrador	051	Clóset	093	Estudio	135	Monóxido	177	Seguro	219	I
010	Alarma	052	Central	094	Exterior	136	Moción	178	Sensor	220	J
011	Alfombrilla	053	Cerca	095	Fábrica	137	Niños	179	Servicio	221	K
012	Alto	054	Cerrado	096	Falla	138	Nivel	180	Shock	222	L
013	AM	055	Cerrando	097	Familia	139	No	181	Silencioso	223	M
014	Anulado	056	Cobertizo	098	Favor	140	Norte	182	Sirena	224	N
015	Apagado	057	Cocina	099	Fecha	141	Número	183	Sistema	225	O
016	Apertura	058	Código	100	Fondo	142	Oeste	184	Sol	226	P
017	Area	059	Comedor	101	Frente	143	Oficina	185	Sonido	227	Q
018	Archivos	060	Comprar	102	Fuerza	144	OK	186	Sótano	228	R
019	Armado	061	Computadora	103	Galería	145	Oprimir	187	Supervisión	229	S
020	Armando	062	Comunicador	104	Garaje	146	Padre	188	Sur	230	T
021	Armar	063	Control	105	Gas	147	Pánico	189	Táctil	231	U
022	Armario	064	Congelar	106	Gaveta	148	Pantalla	190	Teléfono	232	V
023	Arriba	065	Conducto	107	Gimnasio	149	Partición	191	Temperatura	233	W
024	Atico	066	Corte	108	Grados	150	Pasadizo	192	Tiempo	234	X
025	Atrás	067	Cuarto	109	Hija	151	Pasillo	193	Timbre	235	Y
026	Auxiliar	068	Dar	110	Hijo	152	Patio	194	Todos	236	Z
027	Ausente	069	De	111	Hogar	153	Pendiente	195	Trasero	237	í
028	Ayuda	070	Del	112	Hola	154	Piscina	196	Unidad	238	ó
029	Bajar	071	Derecha	113	Horario	155	Piso	197	Ventana	239	á
030	Bajo	072	Desarmado	114	Humo	156	Planificar	198	Vidrio	240	ñ
031	Balcón	073	Descanso	115	Incendio	157	PM	199	Violación	241	é
032	Baño	074	Deslizar	116	Instalar	158	Policia	200	Zona	242	ú
033	Barra	075	Desplazado	117	Interior	159	Por	201	0	243	(Espacio)
034	Batería	076	Desplazar	118	Intrusión	160	Presión	202	1	244	´ (Apóstrofo)
035	Bebé	077	Detector	119	Inválido	161	Primero	203	2	245	- (Guión)
036	Bloqueo	078	Dormitorio	120	Izquierda	162	Principal	204	3	246	_(Guión bajo)
037	Bono	079	Edificio	121	La	163	Programa	205	4	247	*
038	Bus	080	Ejercicio	122	Lateral	164	Progreso	206	5	248	#
039	CA	081	El	123	Lavandero	165	Problema	207	6	249	:
040	Calor	082	En	124	Librería	166	Prueba	208	7	250	/
041	Calorífero	083	Encendido	125	Llave	167	Puerta	209	8	251	?

Apéndice 1: Códigos de reporte

042	Cámara	084	Energía	126	Llavin	168	Quedarse	210	9		
-----	--------	-----	---------	-----	--------	-----	----------	-----	---	--	--

Apéndice 2: Tablas de programación de plantilla

Las tablas siguientes muestran las opciones de programación para los dígitos 1-5 de la programación de la plantilla.

Dígito 1 – Opciones de definición de zona 1-8

Nota: Un "0" en la posición del dígito 1 indica que las primeras 8 zonas utilizan las definiciones de zona de fábrica del panel.

Opción	Zn1	Zn2	Zn3	Zn4	Zn5	Zn6	Zn7	Zn8	Definiciones de zona (Opciones 1- 6)
1	001	003	003	003	004	004	004	004	001 Retardo 1
2	001	003	003	005	005	005	005	008	003 Instantáneo
3	001	003	003	005	005	005	005	007	004 Interior
4	001	001	003	003	003	003	003	003	005 Presente/Ausente interior
5	001	003	003	006	005	005	005	005	006 Retardo presente/ausente
6	001	003	003	006	005	005	005	008	007 Incendio retardado 24 hr.
7 (ADT)	001	001	006	006	006	001	001	001	008 Incendio estándar 24 hr.(inalámbrica)

Consulte "[001] de tipos de zona" en la página 85 para más detalles.

Dígito 2 – Opciones de configuración de EOL del sistema

Opción	[13] bit 1	[13] bit 2
1	Bucles NC	ENCENDIDO
2	SEOL	APAGADO
3	DEOL	ENCENDIDO

Dígito 3 – Opciones de comunicaciones de código de reporte

Entrada	Plantilla	Programación
1	Deshabilitado	[380] Comun. conmuta 1 - Bit 1 Comunicaciones habilitadas - Apagado
2	Receptores 1 y 2 SIA con respaldo	[380] Comun. conmuta 1 - Bit 1 Comunicaciones habilitadas - Encendido [350] Formatos del comunicador - [001] Receptor 1 - 04 SIA [350] Formatos del comunicador - [002] Receptor 2 - 04 SIA [350] Formatos del comunicador - [003] Receptor 3 - 04 SIA [350] Formatos del comunicador - [004] Receptor 4 - 04 SIA [381] Comun. conmuta 2 - Bit 2 Retorno de llamada de sirena - Apagado [384] Respaldo de comun. - Bit 2 Respaldo de Receptor 2 - Encendido [384] Respaldo de comun. - Bit 2 Respaldo de Receptor 2 - Apagado [384] Respaldo de comun. - Bit 2 Respaldo de Receptor 2 - Apagado [300] Vía de comun. - [001] Receptor 1 - 01 PSTN [300] Vía de comun. - [002] Receptor 2 - 01 PSTN [300] Vía de comun. - [003] Receptor 3 - 01 PSTN [300] Vía de comun. - [004] Receptor 4 - 01 PSTN

Apéndice 2: Tablas de programación de plantilla

3	Receptor 1 SIA, Receptor 2 CID con respaldo	<p>[380] Comun. conmuta 1 - Bit 1 Comunicaciones habilitadas - Encendido</p> <p>[350] Formatos del comunicador - [001] Receptor 1 - 03 CID</p> <p>[350] Formatos del comunicador - [002] Receptor 2 - 04 SIA</p> <p>[350] Formatos del comunicador - [003] Receptor 3 - 04 SIA</p> <p>[350] Formatos del comunicador - [004] Receptor 4 - 04 SIA</p> <p>[384] Respaldo de comun. - Bit 2 Respaldo de Receptor 2 - Encendido</p> <p>[384] Respaldo de comun. - Bit 2 Respaldo de Receptor 2 - Apagado</p> <p>[384] Respaldo de comun. - Bit 2 Respaldo de Receptor 2 - Apagado</p> <p>[300] Vía de comun. - [001] Receptor 1 - 01 PSTN</p> <p>[300] Vía de comun. - [002] Receptor 2 - 01 PSTN</p> <p>[300] Vía de comun. - [003] Receptor 3 - 01 PSTN</p> <p>[300] Vía de comun. - [004] Receptor 4 - 01 PSTN</p>
4	Receptor 1 SIA	<p>[380] Comun. conmuta 1 - Bit 1 Comunicaciones habilitadas - Encendido</p> <p>[350] Formatos del comunicador - [001] Receptor 1 - 04 SIA</p> <p>[350] Formatos del comunicador - [002] Receptor 2 - 04 SIA</p> <p>[350] Formatos del comunicador - [003] Receptor 3 - 04 SIA</p> <p>[350] Formatos del comunicador - [004] Receptor 4 - 04 SIA</p> <p>[381] Comun. conmuta 2 - Bit 2 Retorno de llamada de sirena - Apagado</p> <p>[384] Respaldo de comun. - Bit 2 Respaldo de Receptor 2 - Apagado</p> <p>[384] Respaldo de comun. - Bit 2 Respaldo de Receptor 2 - Apagado</p> <p>[384] Respaldo de comun. - Bit 2 Respaldo de Receptor 2 - Apagado</p> <p>[300] Vía de comun. - [001] Receptor 1 - 01 PSTN</p> <p>[300] Vía de comun. - [002] Receptor 2 - 01 PSTN</p> <p>[300] Vía de comun. - [003] Receptor 3 - 01 PSTN</p> <p>[300] Vía de comun. - [004] Receptor 4 - 01 PSTN</p>

Apéndice 2: Tablas de programación de plantilla

5	Receptor 1 CID	[380] Comun. conmuta 1 - Bit 1 Comunicaciones habilitadas - Encendido [350] Formatos del comunicador - [001] Receptor 1 - 03 CID [350] Formatos del comunicador - [002] Receptor 2 - 03 CID [350] Formatos del comunicador - [003] Receptor 3 - 03 CID [350] Formatos del comunicador - [004] Receptor 4 - 03 CID [384] Respaldo de comun. - Bit 2 Respaldo de Receptor 2 - Apagado [384] Respaldo de comun. - Bit 2 Respaldo de Receptor 2 - Apagado [384] Respaldo de comun. - Bit 2 Respaldo de Receptor 2 - Apagado [300] Vía de comun. - [001] Receptor 1 - 01 PSTN [300] Vía de comun. - [002] Receptor 2 - 01 PSTN [300] Vía de comun. - [003] Receptor 3 - 01 PSTN [300] Vía de comun. - [004] Receptor 4 - 01 PSTN
6	Receptores 1 y 2 CIA con respaldo	[380] Comun. conmuta 1 - Bit 1 Comunicaciones habilitadas - Encendido [350] Formatos del comunicador - [001] Receptor 1 - 03 CID [350] Formatos del comunicador - [002] Receptor 2 - 03 CID [350] Formatos del comunicador - [003] Receptor 3 - 03 CID [350] Formatos del comunicador - [004] Receptor 4 - 03 CID [384] Respaldo de comun. - Bit 2 Respaldo de Receptor 2 - Encendido [384] Respaldo de comun. - Bit 2 Respaldo de Receptor 2 - Apagado [384] Respaldo de comun. - Bit 2 Respaldo de Receptor 2 - Apagado [300] Vía de comun. - [001] Receptor 1 - 01 PSTN [300] Vía de comun. - [002] Receptor 2 - 01 PSTN [300] Vía de comun. - [003] Receptor 3 - 01 PSTN [300] Vía de comun. - [004] Receptor 4 - 01 PSTN

Dígito 4 – Opciones de configuración de código de reporte

Opción	Grupo común	Problemas seleccionados	Aperturas/cierres	Restablecer alarma de zona	Entrar/Salir de DLS/Instalador
1	✓			✓	X
2	✓	✓		✓	X
3	✓		✓	✓	X
4	✓	✓	✓	✓	X
5	✓	✓			X
6	✓		✓		X
7	✓	✓	✓		X
8	✓				

✓ indica que está incluido, el espacio en blanco indica configuración de fábrica, X indica que está deshabilitado.

Grupo común

Grupo común	Programación de grupo común
Fija todos los códigos de reporte a automático	[308] Reporte de eventos - Todos los eventos activados
Direcciones de llamada de alarma/reinicio habilitado	[311][001] Alarma/Reinicio de Partición 1 - Bit 1 Receptor 1 - Encendido [311][001] Alarma/Reinicio de Partición 1 - Bit 2 Receptor 2 - Apagado [311][001] Alarma/Reinicio de Partición 1 - Bit 3 Receptor 3 - Apagado [311][001] Alarma/Reinicio de Partición 1 - Bit 4 Receptor 4 - Apagado
Direcciones de llamada de sabotaje/reinicio habilitadas	[311][002] Sabotaje/Reinicio de Partición 1 - Bit 1 Receptor 1 - Apagado [311][002] Sabotaje/Reinicio de Partición 1 - Bit 2 Receptor 2 - Apagado [311][002] Sabotaje/Reinicio de Partición 1 - Bit 3 Receptor 3 - Apagado [311][002] Sabotaje/Reinicio de Partición 1 - Bit 4 Receptor 4 - Apagado
Direcciones de llamada de apertura/cierre habilitadas	[311][003] Abrir/cerrar Partición 1 - Bit 1 Receptor 1 - Apagado [311][003] Abrir/cerrar Partición 1 - Bit 2 Receptor 2 - Apagado [311][003] Abrir/cerrar Partición 1 - Bit 3 Receptor 3 - Apagado [311][003] Abrir/cerrar Partición 1 - Bit 4 Receptor 4 - Apagado
Direcciones de llamada de mantenimiento habilitadas	[309][001] Mantenimiento - Bit 1 Receptor 1 - Encendido [309][001] Mantenimiento - Bit 2 Receptor 2 - Apagado [309][001] Mantenimiento - Bit 3 Receptor 3 - Apagado [309][001] Mantenimiento - Bit 4 Receptor 4 - Apagado
Direcciones de llamada de transmisión de prueba deshabilitadas	[309][002] Transmisión de prueba - Bit 1 Receptor 1 - Apagado [309][002] Transmisión de prueba - Bit 2 Receptor 2 - Apagado [309][002] Transmisión de prueba - Bit 3 Receptor 3 - Apagado [309][002] Transmisión de prueba - Bit 4 Receptor 4 - Apagado

- Habilita/Deshabilita todos los códigos de reporte
- Problemas seleccionados - Habilita los problemas siguientes

Grupo de problemas seleccionados	Programación de problemas seleccionados
Batería	[308][301] - Bit 3 Batería baja de panel - Encendido [308][301] - Bit 4 Reiniciar batería baja de panel - Encendido [308][301] - Bit 5 Batería ausente de panel - Encendido [308][301] - Bit 6 Reiniciar batería ausente de panel - Encendido [308][331] - Bit 3 Batería baja de módulo - Encendido [308][331] - Bit 4 Reiniciar batería baja de módulo - Encendido [308][331] - Bit 5 Batería ausente de módulo - Encendido [308][331] - Bit 6 Reiniciar batería ausente de módulo - Encendido
Falla de CA	[308][301] - Bit 1 Problema de CA de panel - Apagado [308][301] - Bit 2 Reiniciar problema de CA de panel - Apagado [308][331] - Bit 1 Problema de CA de módulo - Apagado [308][331] - Bit 2 Reiniciar problema de CA de módulo - Apagado
Problema Circuito Sirena	[308][302] - Bit 1 Problema de sirena de panel - Encendido [308][302] - Bit 2 Reiniciar Problema de sirena de panel - Encendido
Alarma de Fuego	[308][311] - Bit 3 Problema de incendio - Encendido [308][311] - Bit 4 Reiniciar problema de incendio - Encendido [308][305] - Bit 3 Problema de humo de 2 hilos - Encendido [308][305] - Bit 4 Reiniciar problema de humo de 2 hilos - Encendido

Apéndice 2: Tablas de programación de plantilla

Problema de fuente de alimentación Aux.	[308][302] - Bit 5 Problema AUX de panel - Encendido [308][302] - Bit 6 Reiniciar problema AUX de panel - Encendido [308][332] - Bit 5 Problema AUX de módulo - Encendido [308][332] - Bit 6 Reiniciar problema AUX de módulo - Encendido
Problema de TLM	[308][302] - Bit 3 Problema de TLM de panel - Apagado [308][302] - Bit 4 Reiniciar problema TLM de panel - Encendido
Sabotaje general del sistema	[308][101] - Bit 3 Problema de sabotaje de módulo - Apagado [308][101] - Bit 4 Reiniciar sabotaje de módulo - Apagado
Supervisión general del sistema	[308][332] - Bit 3 Problema de supervisión de módulo - Encendido [308][332] - Bit 4 Reiniciar supervisión de módulo - Encendido

- Aperturas y cierres - Establece códigos de reporte de marcado residencial para todas las aperturas y cierres

Grupo de aperturas/cierres	Programación de aperturas/cierres
Habilitar todos los reportes de usuario Abrir/Cerrar	[308][201] - Bit 1 Cierre de usuario - Encendido [308][201] - Bit 2 Apertura de usuario - Encendido [308][201] - Bit 5 Cierre especial - Encendido [308][201] - Bit 6 Apertura especial - Encendido [308][202] - Bit 1 Cierre automático - Encendido [308][202] - Bit 2 Apertura automática - Encendido [308][202] - Bit 3 Cancelación automática - Encendido

- Grupo de reinicio de alarma de zona - Deshabilita todos los códigos de reporte de reinicio de alarma de zona

Grupo de reinicio de alarma de zona	Programación de Entrar/Salir de DLS/Instalador
Reiniciar códigos de reporte de alarma de zona	[307][001] - Bit 2 Reinicio de alarma - Apagado [307][002] - Bit 2 Reinicio de alarma - Apagado [307][003] - Bit 2 Reinicio de alarma - Apagado [307][004] - Bit 2 Reinicio de alarma - Apagado [307][005] - Bit 2 Reinicio de alarma - Apagado [307][006] - Bit 2 Reinicio de alarma - Apagado [307][007] - Bit 2 Reinicio de alarma - Apagado [307][008] - Bit 2 Reinicio de alarma - Apagado [307][009] - [128] Bit 2 Reinicio de alarma - Apagado

- Entrar/Salir modo Instalador y Entrar/Salir modo DLS

Grupo Entrar/Salir de DLS/Instalador	Programación de Entrar/Salir de DLS/Instalador
DLS/Instalador Deshabilitado	[308][312] - Bit 1 Entrar Instalador - Apagado [308][312] - Bit 2 Salir Instalador - Apagado [308][312] - Bit 3 Entrar DLS - Apagado [308][312] - Bit 4 Salir DLS - Apagado [308][312] - Bit 5 Entrar SA - Apagado [308][312] - Bit 6 Salir SA - Apagado

Opciones de conexión DLS de 5 dígitos

Opción	Sección de programación	Configuración de Conexión DLS/Devolución de llamada
1	[401] Opción 1 APAGADO Opción 3 APAGADO Opción 4 APAGADO [406] 000	Doble llamada deshabilitada Devolución de llamada deshabilitada Usuario inició llamada deshabilitada Cantidad de timbres para responder deshabilitado

2	[401] Opción 1 ENCENDIDO Opción 3 APAGADO Opción 4 APAGADO [406] 008	Doble llamada habilitada Devolución de llamada deshabilitada Usuario inició llamada deshabilitada Cantidad de timbres para responder es 8
3	[401] Opción 1 ENCENDIDO Opción 3 ENCENDIDO Opción 4 APAGADO [406] 008	Doble llamada habilitada Devolución de llamada Habilitada Usuario inició llamada deshabilitada Cantidad de timbres para responder es 8
4	[401] Opción 1 ENCENDIDO Opción 3 APAGADO Opción 4 ENCENDIDO [406] 008	Doble llamada habilitada Devolución de llamada deshabilitada Usuario inició llamada Habilitada Cantidad de timbres para responder es 8

Después de introducir un código de programación válido de la plantilla de 5 dígitos, el sistema pide los datos siguientes en la secuencia enumerada:

1. Número de teléfono de la estación central
 - i. Programe el número de teléfono de la estación central requerido. Pulse [#] para completar su entrada.
 - ii. Este número de teléfono se ingresa en la sección de programación [301][001].
2. Código de cuenta del sistema de la estación central (código de 4 o 6 dígitos)
 - i. Programe el código de cuenta del sistema. Los dígitos se deben ingresar en orden para completar su entrada.
 - ii. Este código de cuenta se ingresa en la sección de programación [310][000].
3. Código de cuenta de la partición 1 (código de 4 dígitos)
 - i. Programe el código de cuenta de la partición 1. Los dígitos se deben ingresar en orden para completar su entrada.
 - ii. Este código de cuenta se ingresa en la sección de programación [310][001].
4. Código de acceso de DLS (código de 6 dígitos)
 - i. Programe el código de acceso DLS requerido. Los 6 dígitos se deben ingresar en orden para completar su entrada.
 - ii. Este código de acceso se ingresa en la sección de programación [403].
5. Retardo de entrada 1 y retardo de salida
 - i. Ingrese el retardo de entrada 1 de 3 dígitos (en segundos) seguido por el retardo de salida deseado de 3 dígitos (en segundos). Estas entradas afectan a todas las particiones.
 - ii. Los 3 dígitos se deben ingresar en orden para completar la entrada de cada sección.
 - iii. Estos valores se ingresan en las secciones de programación [005][001]-[008] entrada 1 y 3 respectivamente.
6. Código de Instalador
 - i. Ingrese el código de acceso del instalador de 4, 6 o 8 dígitos (dependiente de la sección [041]). Los dígitos se deben ingresar en orden para completar la entrada de la sección.
 - ii. Este código se ingresa en la sección de programación [006][001].
 - iii. Después de que se ha programado el código de instalador, el sistema vuelve al menú base de programación del instalador.
 - iv. Toda la información de programación regresa a sus valores de fábrica después de realizar un retorno a la configuración de fábrica del software o hardware del panel. El código de programación de la plantilla de 5 dígitos regresa a su valor de fábrica de 0000000.

Nota: Al pulsar la tecla numeral (#) se avanza en la programación de la plantilla, aceptando lo que se visualiza en estas ubicaciones, potencialmente sobrescribiendo la programación deseada. Dependiendo de la opción programada, restablecer los valores de fábrica usando la programación de la plantilla puede no ser posible.

Apéndice 3: Caracteres ASCII

!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/	0	1	2	3	4	5	6	7	8
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
9	:	;	<	=	>	?	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[¥]	^	_	\	a	b	c	d	e	f	g	h
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	→	←	
105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	160
□	「	」	、	・	ヲ	フ	イ	ウ	エ	オ	カ	ク	コ	ケ	キ	ク							
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184
ケ	コ	サ	シ	ス	セ	ソ	タ	ダ	ツ	テ	ト	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	マ	ミ
185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208
ム	メ	モ	ヤ	ユ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ワ	ン	、	□	α	ä	β	ε	μ	σ	ρ	ϑ	∫
209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232
←	j	x	φ	£	ñ	Ö	p	q	θ	∞	Ω	ü	Σ	π	̄x	y	千	卍	卍	÷			
233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253			

Apéndice 4: Aprobaciones reglamentarias

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE FCC

PRECAUCIÓN: Los cambios o las modificaciones que no estén expresamente aprobadas por DSC pueden anular su autoridad de usar este equipo.

Este equipo ha sido probado y se concluye que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las regulaciones de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de frecuencia de radio y, si no se instala y usa de conformidad con las instrucciones, puede provocar interferencia dañina para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia dañina para la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorienta la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que el receptor está conectado.
- Consulte al distribuidor o técnico de radio/televisión experimentado para asistencia.

Puede que el siguiente folleto preparado por la FCC sea útil para el usuario: "How to Identify and Resolve Radio/Television Interference Problems" (Cómo identificar y resolver problemas de interferencia de radio/televisión). Este instructivo está disponible por la Oficina de Impresión del Gobierno de los Estados Unidos, Washington D.C. 20402, número de artículo 004-000-00345-4.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Este equipo cumple con la Parte 68 de las regulaciones de la FCC y, si el producto fue aprobado el 23 de julio de 2001 o posteriormente, los requisitos adoptados por la ACTA. En la parte lateral de este equipo hay una etiqueta que contiene, entre otra información, el número de registro FCC y el número de equivalencia de timbre (REN) para este equipo. Si se le solicita, se deberá proporcionar este número a la Compañía telefónica.

Identificador del producto HS3032 US: F53AL01AHS3256

Identificador de producto de HS2128 US:F53AL01AHS3256

Conector USOC: RJ-31X

Requisitos para conexión telefónica

El enchufe y conector usados para conectar este equipo al cableado de las instalaciones y red telefónica deben cumplir con las regulaciones de la FCC Parte 68 y los requisitos adoptados por la ACTA. Un cable telefónico y enchufe modular que cumplen con las normas se suministran con este producto. El mismo está diseñado para ser conectado a un enchufe modular compatible que también cumple con las normas. Véase las instrucciones de instalación para más detalles.

Número de equivalencia de timbre (REN)

El REN se usa para determinar el número de dispositivos que pueden ser conectados a una línea telefónica. Una cantidad excesiva de REN en una línea telefónica puede producir que los dispositivos no timbren en respuesta a una llamada entrante. En la mayoría, pero no todas, las áreas, la suma de los REN no deberá exceder cinco (5,0). Para estar seguro del número de dispositivos que pueden conectarse a una línea, según se determina mediante los REN totales, póngase en contacto con la Compañía telefónica local. Para productos aprobados después del 23 de julio de 2001, el REN para este producto es parte del identificador de producto que tiene el formato

US: AAAEQ##TXXXX. Los dígitos representados por ## son el REN sin un punto decimal (p. ej., 03 es un REN de 0,3). Para productos anteriores, el REN se muestra por separado en la etiqueta.

Incidencia de daños

Si este equipo HS3032/HS3128 provoca daños a la red telefónica, la compañía telefónica le notificará con anticipación que puede que se requiera la interrupción temporal del servicio. Pero si el aviso anticipado resulta impráctico, la Compañía telefónica le notificará al cliente tan pronto como sea posible. Además, se le informará de su derecho de presentar una queja ante la FCC si usted lo considera necesario.

Cambios en el equipo o las instalaciones de la Compañía telefónica

La Compañía telefónica puede realizar cambios en sus instalaciones, equipo, operaciones o procedimientos que pueden afectar la operación del equipo. Si esto sucede, la Compañía telefónica dará aviso por anticipado a fin de que usted realice las modificaciones necesarias para mantener el servicio ininterrumpido.

Instalaciones de mantenimiento del equipo

Si se experimentan problemas con este equipo (HS3032/HS3128) para información de reparación o garantía, póngase en contacto con las instalaciones indicadas a continuación. Si el equipo está provocando daños a la red telefónica, la Compañía telefónica puede solicitar que desconecte el equipo hasta que el problema sea resuelto. Este equipo es de un tipo que no está diseñado para ser reparado por el usuario final.

Tyco Atlanta Distribution Center
2600 West Pointe Dr.
Lithia Springs, GA 30122

Información adicional

La conexión al servicio de línea compartida está sujeta a tarifas estatales. Póngase en contacto con la comisión estatal de servicios públicos, comisión de servicios públicos o comisión corporativa para más información.

El equipo de marcación de alarma debe ser capaz de tomar la línea telefónica y hacer una llamada en una situación de emergencia, incluso si otro equipo (teléfono, sistema contestador, módem de computadora, etc.) ya tiene la línea telefónica en uso. Para hacerlo, el equipo de marcación de alarma debe estar conectado a un conector RJ-31X instalado adecuadamente que esté en serie eléctricamente con y antes que cualquier otro equipo conectado a la misma línea telefónica. La instalación adecuada se ilustra en la figura a continuación. Consulte su compañía telefónica o a un instalador calificado si tiene alguna pregunta concerniente a este instructivo o para que le instalen el conector RJ-31X y el equipo de marcación de alarma.



DECLARACIÓN DE INDUSTRY CANADA

AVISO: Este equipo, HS3032/HS3128, cumple con las especificaciones técnicas aplicables sobre equipos terminales de la Industry Canada. Esto se confirma mediante el número de registro. La abreviatura, IC, antes del número de registro significa que el registro se realizó basándose en la Declaración de conformidad que se cumplieron las especificaciones técnicas de la Industry Canada. Lo anterior no implica que Industry Canada aprobó el equipo.

AVISO: El Número de equivalencia de timbre (REN) para este equipo terminal es 0.1. El REN asignado a cada equipo terminal ofrece una indicación del número máximo de terminales permitidas a ser conectadas a una interfaz telefónica. La terminación en una interfaz puede consistir de cualquier combinación de dispositivos sujetos solo al requisito de que la suma de los Números de equivalencia de timbre de todos los dispositivos no exceda 5.

Número de registro de HS3032: IC:160A-HS3256

Número de registro de HS3128: IC:160A-HS3256.

L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'exède pas 5.

Instalaciones UL/ULC

Este producto (HS3032/HS3128) se ha probado y se ha encontrado que cumple con los siguientes estándares:

- UL1610 Unidades de alarma de robo de Estación central
- UL365 Unidades y sistemas de alarma de robo conectados con la estación de policía
- UL1023 Unidades de sistema de alarma de robo en el hogar
- UL985 Unidades de sistema de advertencia de fuego en el hogar
- UL1635 Unidades de sistema del comunicador de alarma digital
- UL1637 Equipo de señalización de cuidado médico en el hogar
- Estándar ULC-S304-16 para unidades de control, accesorios y equipos de recepción para sistemas de alarma de intrusión
- ULC-S559-13 Equipo para Centros y sistemas receptores de señal de fuego
- ULC-S545-02 Unidades de control residenciales de sistema de advertencia de fuego

La unidad de control del abonado deberá contemplar la conexión del cableado de protección, los conductores y los accesorios de acuerdo con el estándar para la instalación y clasificación de los sistemas de alarma de atraco y de retención, UL 681.

Este producto también se ha probado y se ha encontrado que cumple con la norma de paneles de control ANSI/SIA CP-01-2014 – Funciones para la reducción de falsas alarmas.

Este producto está homologado por UL/ULC en las categorías siguientes:

- AMCX/AMCXC Unidades de alarma de estaciones centrales
- Unidades de alarma local AOTX
- APAW Unidades de alarma conectadas con la estación de policía
- DAYRC Unidades de sistema de alarma de fuego de estación central
- UTOU/UTOUC Unidades de control y accesorios, Tipo de sistema de hogar
- NBSX/NBSXC Unidades de sistema de alarma de robo en el hogar
- Paneles de control AMTB, Reducción de falsa alarma SIA

El producto se etiqueta con las marcas UL y ULC junto con la declaración de conformidad de SIA CP-01 (también clasificado de acuerdo con la norma SIA-CP-01) como prueba de cumplimiento con las normas antes mencionadas. Para más información sobre los listados de este producto, consulte también las guías de listados oficiales publicadas en el sitio web de UL (www.ul.com) debajo de la sección Online Directions.

Instalaciones residenciales de fuego y robo UL/ULC:

Apéndice 4: Aprobaciones reglamentarias

Para las instalaciones listadas por ULC, consulte la norma para la instalación de sistemas de alarma contra incendio residencial, CAN/ULC-S540.

- La unidad de control debe estar incluida en el gabinete modelo HSC3010C o HSC3020C.
- Se debe utilizar la fuente de alimentación modelo SOY-1800360NA (HS65WPSNA).
- Se debe proporcionar energía de reserva de 24 horas para aplicaciones de fuego y de 4 horas para aplicaciones de solo robo (los problemas de CA se deben transmitir al SRC).
- Se debe utilizar un módulo de relé de supervisión de fin de línea DSC modelo RM-1 o RM2.
- La prioridad de las señales se debe establecer en Incendio, CO/ Médica, Robo, Pánico, AUX (Inundación).
- Todas las zonas de tipo robo deberán configurarse como SEOL o DEOL Use modelo EOLR-2
- (consulte la sección [002], el bit 10 o 11 deberá estar ENCENDIDO)
- Utilice por lo menos un detector de humo PG9926/PG9916 para instalaciones de fuego (sección [001], la zona de fuego será programada como tipo 025)
- El retardo de la entrada no excederá 45 segundos (véase la sección [005])
- El retardo de la salida no excederá 60 segundos (vea la sección [005])
- El tiempo de espera mínimo de la sirena es 4 minutos (consulte la sección [005])

Nota: Conecte la salida de sirena a un dispositivo audible aprobado por UL/ULC (por ejemplo, UL File S8534, modelo TS-443S-6), con capacidad para funcionar en un rango de 10.8 a 12.5 V CC y 85 dBA como mínimo. Las sirenas inalámbricas PG9901 y PG9911 también pueden utilizarse como dispositivos audibles.

Nota: Para instalaciones residenciales de fuego ULC, el tiempo de espera mínimo de la sirena es 5 minutos. Para instalaciones de cuidado médico en el hogar UL, el tiempo de espera mínimo de la sirena es 5 minutos. Para instalaciones comerciales contra robo UL, el tiempo de espera mínimo de la sirena es 15 minutos.

- Deberá habilitarse señaliz. de fuego temporal de tres (sección [013], opción 8 ENCENDIDO)
- Deberá habilitarse armado/desarmado al usar llave inalámbrica PG4939/PG4929/PG4949 (sección [014], la opción 1 deberá estar ENCENDIDO)
- Un código será necesario para anular (sección [023], la opción 4 estará ENCENDIDO)
- Deberán habilitarse pitidos de avería (sección [022], la opción 7 deberá estar ENCENDIDO)
- Deberá habilitarse LED de indicación de avería CA (Programación de teclado, sección [022], las opciones 5 y 6 deberán estar ENCENDIDO)
- Deberá habilitarse comunicador DACT para monitoreo de estación de supervisión (sección [380], la opción 1 deberá estar ENCENDIDO)

Nota: El comunicador DACT para este producto no tiene seguridad de línea.

Deberá habilitarse el Monitoreo de Línea Telefónica (TLM) (sección [015], la opción 7 deberá estar ENCENDIDO)

Este producto está programado para realizar 5 intentos de comunicación de un evento a la estación de monitoreo. Si no puede hacerlo, se genera un problema de Fallo de Comunicación (FTC).

El ciclo de transmisión de prueba será fijado para la transmisión mensual (consulte la sección [351])

Nota: Para instalaciones residenciales/comerciales ULC, configure transmisión diaria de prueba.

- La ventana de supervisión inalámbrica deberá estar fijada a 4 horas para instalaciones de fuego (Programación inalámbrica, la sección [804]>[802] deberá estar programada con el valor 16)
- La ventana de supervisión inalámbrica deberá estar fijada a 24 horas para instalaciones de robo solamente (Programación inalámbrica, la sección [804]>[802] deberá estar programada con el valor 96)
- Deberá habilitarse la detección de interferencia RF (consulte la Programación inalámbrica (sección [804][801], la opción 00 deberá estar APAGADO)
- Las nuevas alarmas desconectarán el audio bidireccional (sección [022], opción 6 APAGADO)

Niveles de seguridad I - IV de robo comercial ULC:

Los siguientes modelos de dispositivos inalámbricos PowerG se encuentran listados en ULC bajo los requerimientos ULC-S304 para uso en aplicaciones de robo comercial con calificación nominal de seguridad nivel 1.

- | | | | |
|----------|-----------|----------|-----------|
| • PG9914 | • PG9924 | • PG9939 | • PG9974P |
| • PG9905 | • PG9929 | • PG9944 | • PG9984 |
| • PG9920 | • PG9934P | • PG9945 | • PG9984P |
| • PG9975 | • PG9935 | • PG9949 | • PG9985 |
| • PG9922 | • PG9938 | • PG9974 | • PG9994 |

La ventana de supervisión inalámbrica deberá ajustarse a 4 h para que estas aplicaciones y la detección de sabotaje por remoción de la ubicación de montaje sean activadas.

La Estación central UL y la Policía se conectan con el servicio de seguridad de línea estándar o cifrada

- La instalación debe usar el comunicador Ethernet integrado o los modelos de módulos celulares enchufables LE9080, 3G9080 o 3H9080, que se comunican mediante una red de datos celulares o una red Ethernet de 10/100Base-T al receptor compatible I/II/III/IV del sistema Sur-Gard.
- El tiempo de sondeo será de 200 segundos y el tiempo de detección concertado será 6 minutos.
- Para aplicaciones de seguridad de línea cifrada, el comunicador Ethernet integrado o los modelos de módulos celulares enchufables LE9080, 3G9080 o 3H9080 deben tener la clave de cifrado habilitada (el algoritmo de cifrado de 128 bits AES128 está validado bajo los certificados NIST N.º 5371 y 5372).
- Deberá habilitarse la ventana de supervisión inalámbrica (consulte la Programación inalámbrica, secciones [804]>[802])
- Se habilitará el reconocimiento de apertura/cierre (No se requiere para los sistemas conectados a la estación de policía).
- Prueba de sirena para la conexión a la estación de policía.

Mercantil local UL, la Estación central y la Policía se conectan sin servicio de seguridad de línea.

- Todas las zonas deben ser programadas como fin de línea supervisadas.
- Todas las zonas de intrusión se programarán como audibles.
- La instalación deberá usar una sirena homologada por UL para alarmas locales mercantiles (p ej., sirena Honeywell Modelo AB-12M). Las conexiones desde la unidad de control a la sirena serán hechas en conductos. (Opcional para la estación central).
- La sirena se probará diariamente. La opción alternativa es tener habilitado el chirrido de sirena para armar/desarmar. La activación de la sirena no puede retrasarse más de 5 minutos.
- El tiempo de espera de la sirena será programado para 15 minutos como mínimo.
- Por lo menos deberá emplearse un teclado remoto del sistema con interruptor contra sabotaje.
- El comunicador integrado (DACT/IP) o módulo celular enchufable deberá estar habilitado y programado para proporcionar una transmisión con batería baja.
- El panel de control deberá estar en un gabinete resistente a ataques HSC3030CAR homologado por separado.
- El tiempo de retardo máximo de entrada no excederá 45 segundos (25 segundos para local) como resultado de la prueba de ataque. El tiempo de retardo máximo de salida no excederá 60 segundos.

- Deberá usarse un interruptor contra sabotaje para proteger la cubierta del gabinete de la unidad de control. También deberá usarse un interruptor contra sabotaje en el teclado posterior para detectar el retiro de la pared.
- Deberá habilitarse la verificación de 24 h en la transmisión.
- Confirmación de abierto/cerrado habilitada. (No Estación de policía).
- La instalación debe usar el comunicador interno (DACT o IP) solo o junto con los modelos de módulos celulares enchufables LE9080, 3G9080 o 3H9080, que se comunican mediante una red de datos celulares o una red Ethernet de 10/100Base-T al receptor compatible I/II/III/IV/5 del sistema Sur-Gard.

UL Equipo de señalización de cuidado médico en el hogar

- Deben haber al menos 2 teclados y uno de ellos debe ser de los modelos de teclado compatibles HS2LCD, HS2LCDP, HS2LCDRF9, HS2LCDRFP9, HS2LCDWF9, HS2LCDWFP9, HS2LCDWFPV9, HS2TCHP.
- Cada sistema será programado para activar una señal de avería audible dentro de 90 segundos de la pérdida de la memoria del microprocesador

Instalaciones de monitoreo de fuego y robo de Estación Central ULC

- Para requisitos de la instalación, niveles de seguridad, módulos de comunicación y configuraciones (consulte la Guía de instalación ULC para el PowerSeries Pro, P/N #29010346).
- El teclado con pantalla táctil HS2TCHP E es para uso complementario con el monitoreo de fuego comercial ULC.
- Para el monitoreo contra incendios comercial, la transmisión principal de falla de energía se retrasará hasta 3 horas y se deshabilitará la sirena.

Programación

Las notas en las secciones de programación del PowerSeries Pro Manual de referencia que describan las configuraciones del sistema para las instalaciones UL/ULC se deben implementar.

Control de las instalaciones protegidas

A fin de contar con un sistema certificado UL, el área protegida deberá estar bajo la responsabilidad de un propietario y administración (es decir, una empresa bajo un nombre). Este puede ser un grupo de edificios adyacentes o independientes con direcciones diferentes, pero bajo la responsabilidad de alguien que tiene un interés mutuo. La persona de interés mutuo no es la compañía de instalación de la alarma.

Nota: Esto no se aplica a centros comerciales abiertos, donde cada negocio independiente debe tener su propio sistema de alarma separado.

ejemplo 1: un sistema comercial particionado que tiene una oficina y un área de almacén en un edificio donde cada área puede ser armada o desarmada independientemente. ejemplo 2: un sistema residencial particionado para armar el área de la cochera por separado de la casa.

Cada uno de los ejemplos antedichos está bajo la única responsabilidad de un solo propietario. La sirena y la fuente de alimentación de DACT deben estar en un área protegida incluyendo los sistemas particionados. La sirena y la fuente de alimentación de DACT deben estar ubicadas donde puedan ser oídas por la persona o las personas responsables de mantener el sistema de seguridad durante el ciclo de armado diario.

Localización de la sirena

El dispositivo de sonido de la alarma (sirena) estará ubicado donde pueda ser oído por la persona que opera el sistema de seguridad durante el ciclo diario de armado y desarmado.

Protección de la unidad de control

La unidad de control local y la fuente de alimentación local se deben proteger en una de las maneras siguientes:

- La unidad de control y el dispositivo de alarma audible deben estar en un área protegida armada 24 horas del día.
- Cada partición debe armar el área que protege a la unidad de control y la fuente de alimentación del dispositivo de alarma audible. Esto puede requerir protección duplicada y armada por cada partición. El acceso a esta área protegida, sin causar una alarma, requerirá que todas las particiones estén desarmadas.
- En todos los casos descritos anteriormente, el área protegida para la unidad de control se debe programar como no anulable.

Usuarios ocasionales

El instalador debe tener cuidado de que el usuario no revele información del sistema (p. ej., códigos, métodos para burlar el sistema, etc.) a usuarios casuales (p. ej., personal de servicio) y solo darles códigos de un solo uso.

Información de usuario

El instalador debe aconsejar a los usuarios y anotar en el manual del usuario:

- El nombre de la empresa de servicio y el número de teléfono
- La hora de salida y entrada programada
- Instrucciones para probar el sistema semanalmente
- Note que el código de instalador no puede armar o desarmar el sistema

4.1 Carga Aux. y Selección de batería

HS3128/HS3032 Consumo de corriente PCB = 120 mA Corriente de la alarma = 700 mA	Resi Robo UL Resi Robo ULC	Com Robo UL	Resi Fuego UL Cuidado médico en el hogar UL Resi Fuego UL Com Robo ULC	Resi Fuego UL con detectores de CO cableados UL985 6° Ed	Monitoreo de fuego comercial ULC	EN50131 Grado 2	EN50131 Grado 3
Tiempo de espera y tiempo de alarma	4 h + 4 min 4 h + 5 min	4 h + 15 min	24 h + 4 min 24 h + 5 min 24 h + 4 min	24 h + 4 min + 12 h alarma CO	24 h + 30 min	12 h	30 h (se requiere una transmisión de falla de CA) 60 h
Alojamientos	HSC3010C	HSC3030CCAR	HSC3010C	HSC3010C	HSC3010CR	HSC3020C	HSC3020C
Adaptador de alimentación	HS65WPSNA	HS65WPSNA	HS65WPSNA HS65WPSNAS (ULC CB nivel de seguridad 4) (Requiere equipo de barrera de voltaje alto)	HS65WPSNA	HS65WPSNAS	HS65WPS	HS65WPS
Capacidad de batería /cara máx.	4 Ah/700 mA 7 Ah/1200 mA 14 Ah/2000 mA 17 Ah/2000 mA	4 Ah/700 mA 7 Ah/1200 mA 14 Ah/2000 mA 17 Ah/2000 mA	7 Ah/250 mA 14 Ah/500 mA 17 Ah/600 mA	14 Ah/330 mA 17 Ah/400 mA	14 Ah/500 mA 17 Ah/600 mA	17 Ah/ 1200 mA	17 Ah/500 mA 17 Ah/250 mA
Configuración de corriente de recarga	Baja (400 mA) para 4 Ah/Alta (700 mA)	Baja (400 mA) para 4 Ah/Alta (700 mA)	Alta (700 mA)	Alta (700 mA)	Alta (700 mA)	Baja (400 mA)	Alta (700 mA)

Nota: Para instalaciones de 2 escudos con certificación NFA2P, utilice baterías de 18 Ah y 450 mA de carga para un tiempo en reposo de 36 horas. Para instalaciones de 3 escudos con certificación NFA2P, utilice baterías de 18 Ah y las mismas cargas que para la certificación EN50131 Grado 3 de la tabla anterior.

4.2 Instalaciones de reducción de falsas alarmas SIA: Referencia rápida

El sistema mínimo requerido consiste en una unidad de control modelo HS3032 o HS3128, y cualquiera de los teclados compatibles aprobados (consulte la página 1).

Los siguientes llaveros inalámbricos también se pueden utilizar en instalaciones compatibles con SIA: PG9929, PG9939, PG9949.

Nota: Para los modelos PG9929 y PG9939, la tecla de pánico/emergencia deberá estar inhabilitada para instalaciones que cumplan con SIA.

Para una lista de los valores de fábrica programados cuando la unidad se envía de fábrica, y para cualquier otra información programada, consulte la tabla siguiente.

Los siguientes módulos de subensamblaje opcionales también llevan la clasificación SIA CP-01-2014 y pueden usarse si se desea: expansor de zona HSM2108, módulo de salida HSM2208 PGM, alimentación auxiliar HSM2300, módulo de salida HSM2204, transmisor-receptor HSM2HOST9 de dos cables, sirena de interiores PG9901, sirena de exteriores PG9911, y módulo de comunicación PSDN y celular LE9080/3G9080/3H9080.

Precaución

- Para instalaciones SIA FAR, solo use módulos/dispositivos listados en esta página.
- La función Verificación de alarma de fuego (Fuego autoverificado Tipo de zona [025]) no está soportada en las zonas con detectores de humo de 2 hilos, modelos FSA-210B(T)(S)(ST)(LST)(R)(RT)(RD)(RST)(LRST). Esta función

se puede habilitar solamente para detectores de humo de 4 hilos (FSA-410B(T)(S)(ST)(LST)(R)(RT)(RST)(LRST) y para detectores inalámbricos PG9916/PG9926). El retardo de la alarma de fuego es de 60 s.

- La función Cancelación de llamada en espera (Sección [382], Opción 4) en una línea sin llamada en espera evitará la correcta comunicación con la estación de supervisión.
- Todos los detectores de humo en el sistema deben probarse anualmente mediante la prueba de paso del instalador. Antes de salir del modo de prueba de paso, debe realizarse un reinicio del sensor en el sistema, [*][7][2], para restablecer todos los detectores de humo de 4 hilos con retención. Consulte las instrucciones de instalación proporcionadas con el detector para obtener más detalles.

Notas

- La programación en la instalación puede estar subordinada a otros requisitos de UL para la aplicación prevista.
- Los cruces de zona tienen la capacidad de proteger individualmente el área prevista (por ejemplo, detectores de movimiento que se traslapan).
- No se recomienda el cruce de zona para instalaciones de seguridad de línea ni será implementada en zonas de salida/entrada.
- Este panel de control tiene un retardo de comunicación de 30 segundos. Puede ser eliminado o aumentado hasta a 45 segundos por el usuario final en consulta con el instalador.
- El sistema de seguridad deberá estar instalado con el dispositivo de sonido activado y el comunicador habilitado para la transmisión usando el formato SIA o CID.
- Las instalaciones comerciales de robo ULC requieren resistencias DEOL.

Table 4-1 Referencia rápida de SIA

Sección de programación de la función SIA	Comentarios	Rango/Predefinido	Requisito
Tiempo de salida [005]>[001], opción 3	Acceso a retardos de entrada y salida y tiempo de espera de la sirena para el sistema.	Rango: 45 - 255 segundos Predefinido: 60 seg.	Requerido (programable)
Reinicio del retardo de salida [018], opción 7	Abrir una puerta de una zona de retardo después de que se haya abierto y cerrado durante un retardo de salida reinicia el temporizador del retardo de salida.	Predefinido: Habilitado	Requerido
Armado Presente automático en instalaciones no desocupadas [001]>[001]-[128] Tipo de zona 05, 06, 09	Tecla de función: Fuerza el sistema a armarse en modo de ausencia si el ocupante no sale de las instalaciones después de pulsar la tecla de función Ausente.	Si no sale después de armado completo Predefinido: Habilitado	Requerido
Tiempo de salida y Anuncio/Inhabilitación de progreso o Armado remoto [861]>[001]-[005], opción 4	Los tiempos de sistema y los pitidos de salida audibles pueden inhabilitarse al usar la llave inalámbrica para Armado Presente del sistema. Cuando se Arma Ausente, los pitidos de salida audibles no pueden inhabilitarse. Para el armado remoto (usando el llavero con control remoto), es posible programar el armado presente instantáneo (sin retardo de salida). De fábrica, esta opción está APAGADO. Cuando se arma/desarma con el llavero con control remoto se habilitará la opción de graznido de sirena. La sirena se probará diariamente. De forma alternativa, se puede tener activado el graznido de sirena para el armado/desarmado.	Predefinido: Habilitado	Permitido
Retardo(s) de entrada [005]>[001]-[008], opciones 1 y 2	Acceso a retardos de entrada y salida y tiempo de espera de la sirena para el sistema Nota: El retardo de entrada combinado con el retardo de las comunicaciones (ventana de interrupción) no deberá exceder 60 segundos.	Rango: 30 seg. hasta 4 minutos Predefinido: 30 seg.	Requerido (programable)
Ventana de cancelación para zonas sin incendio [002]>[001]-[128], opción 7 ENCENDIDO	Acceso a atributos de zona, es decir, exclusión de zona, retardo de transmisión y cruce de zona. Puede inhabilitarse por zona o tipo de zona.	Predefinido: Habilitado	Requerido

Apéndice 4: Aprobaciones reglamentarias

Tiempo de ventana de interrupción - para zonas que no son de fuego [377]>[002], opción 1	Acceso al retardo programable antes de comunicar las alarmas Nota: El retardo de entrada combinado con el retardo de las comunicaciones (ventana de interrupción) no deberá exceder 60 segundos.	Rango: 00 a 45 seg. Predefinido: 30 segundos	Requerido (programable)
Cancelación de anuncio	Se genera un tono audible cuando una alarma se interrumpe durante la ventana de interrupción.	Asignación manual ENCENDIDA	Requerido
Función de coacción [*][5]>código maestro>usuario 2-95>5>2	Cuando se habilita esta función, los códigos de usuario seleccionados envían un código de reporte de coacción a la estación central cuando se utilizan para realizar cualquier función en el sistema. Debe estar habilitada la sección [019], opción [6].	Predefinido: N	Requerido
Ventana de cancelación [377]>[002], opción 6	Acceso a la ventana de cancelación de comunicaciones. La duración mínima debe ser 5 minutos.	Rango: 005 -255 Predefinido: 005	
Anuncio de cancelación [308]>[001], opción 8	Acceso al código de reporte para la alarma cancelada.	Se transmitió una cancelación Predefinido: Habilitado	Requerido
Cruce de zona [042]>Selección 3, opción 002	Habilita el cruce de zona para todo el sistema. Las zonas se pueden habilitar para cruce de zona mediante el atributo de zona opción 8 en las secciones [002][101]-[128].	Programación requerida Predefinido: Inhabilitado	Requerido
Temporizador de verificación de robo [005]>[000], opción 3	Acceso al Temporizador programable de cruce de zona.	Rango: 000 a -255 seg. Predefinido: 60 segundos	Permitido
Apagado automático para alarmas [377]>[001], opción 1	Acceso al límite de apagado automático para alarmas de zona. Para todas las zonas que no son de fuego, apagar en 1 a 6 disparos.	Predefinido: 2 disparos	Requerido (programable)
Exclusión de zona habilitada [002]>[001]-[128], opción 6 ENCENDIDO	Atributos de acceso a exclusión de zona, retardo de transmisión y cruce de zona. Atributo de zona opción 6 (Exclusión de zona habilitada) está ENCENDIDO.	Zonas de respuesta o policial Predefinido: Habilitado	Permitido
Incendio autoverificado 24 horas [001]>[001]-[128], Tipo de zona 025 ENCENDIDO	Acceso a incendio autoverificado 24 horas Se activa si no es restaurado dentro del tiempo especificado.	Debe elegir el tipo de zona para la aplicación	Requerido
Cancelación de llamada en espera [382], opción 4 APAGADO	Acceso a la secuencia de marcado usada para cancelar la llamada en espera. La cadena de llamada en espera puede programarse en [304].	Depende de la línea de teléfono del usuario Predefinido: Inhabilitado	Requerido
Prueba del sistema [*][6] Código maestro, opción 04	El sistema activa todos los dispositivos sonoros del teclado, timbres o sirenas durante 2 segundos y todas las luces del teclado se encienden. Consulte el manual de usuario.		
Modo de Prueba de paso: [*][8][Código de Instalador][901]	Este modo se utiliza para probar el correcto funcionamiento de cada zona en el sistema.		

Apéndice 4: Aprobaciones reglamentarias

Comunicaciones de la prueba de paso [382], opción 2	Permite la comunicación de las alarmas de zona mientras la prueba de paso está activa.	Predefinido: Inhabilitado	
Códigos de reporte de inicio/fin de la prueba de paso [308][401], opciones 1 y 2	Acceso a Códigos de reporte para horas de inicio y fin de prueba de paso.		
Código de emergencia	<p>Los códigos de coacción funcionan igual que los códigos de acceso de usuario, excepto que transmiten un código de reporte de coacción cuando se utilizan para realizar cualquier función en el sistema. Los códigos de coacción no se pueden utilizar para tener acceso a los menús [*][5], [*][6] o [*][8].</p> <p>Los códigos de coacción son creados por el usuario maestro o por los usuarios supervisores.</p>		

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA EUROPEA EN50131

Este producto (HS3032/HS3128) cumple con los requisitos de los equipos de Grado 3, Clase II según las normas EN50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017. El panel de control modelo HS3032, HS3128 ha sido certificado por Telefication de conformidad con la norma EN50131-1: 2006 +A1:2009+A2:2017, EN50131-3:2009 Tipo B, EN50131-6:2017 Tipo A, EN50131-10, EN50136-2:2013 ATS SP3 (marcador), SP4 (Ethernet), DP2 (marcador y Ethernet), DP3 (Ethernet y celular enchufable) cuando son instalados en los modelos de gabinete HSC3020C o HSC3020CP.

Este producto es adecuado para su uso en sistemas con las siguientes opciones de notificación:

- A - se requiere el uso de dos dispositivos de advertencia alimentados de forma remota y un ATS SP3 (marcador interno o ethernet o módulo celular enchufable)
- B - se requiere el uso de un dispositivo de advertencia autoalimentado y un ATS SP3 (marcador interno o ethernet o módulo celular enchufable)
- C - se requiere el uso de un ATS DP2 de vía doble (cualquier combinación de marcador interno y ethernet y/o módulo celular)
- D - se requiere el uso de un ATS SP4 (ethernet interno o módulo celular enchufable con encriptación habilitada)
- E - se requiere el uso de un ATS DP3 de vía doble (combinación de ethernet interno y módulo celular enchufable con encriptación habilitada)

Para instalaciones en conformidad con la norma EN50131, con paneles de control de alarma HS3128 y HS3032, solo se puede activar la parte de intrusión del sistema de alarma.

Para instalaciones en conformidad con la norma EN50131, se deben deshabilitar las siguientes funciones:

- Alarma de incendio
- Alarma de CO
- Funciones de Alarma auxiliar (médica)
- En la Sección 861-21, las opciones 1 y 2 deben estar desactivadas.

Para instalaciones en conformidad con la norma EN50131, no se deben usar los siguientes tipos de zona:

- 007 – Fuego retardado 24 horas
- 008 – Fuego estándar 24 horas
- 025 – Incendio autoverificado
- 027 – Supervisión de Fuego
- 040 – Gas 24 horas
- 041 – CO 24 horas
- 045 – Calor 24 horas
- 046 – Médica 24 horas
- 047 – Emergencia 24 horas
- 048 – Rociador 24 horas*
- 049 – Inundación 24 horas
- 052 – 24 horas sin alarma
- 056 – Alta temperatura 24 horas

057 – Baja temperatura 24 horas

071 – Sirena de puerta

En esta configuración, no se generan eventos no obligatorios en la memoria de eventos y se garantiza el cumplimiento del almacenamiento mínimo de 500 eventos obligatorios (Grado 3) según la Sección 8.10.1 en la norma EN50131-3. El etiquetado de cumplimiento debe retirarse o modificarse si se seleccionan configuraciones no conformes.

Notas para las instalaciones que cumplen con la norma EN50136-1:2012 (Aplicable solo a la línea telefónica integrada y al comunicador Ethernet)

El comunicador opera en modo de tránsito y confirma la alarma hacia el panel de control compatible después de que se haya recibido una confirmación desde el receptor de alarma compatible.

1. El comunicador integrado es supervisado por el panel de control y se programa a través del menú disponible en el teclado compatible conectado al panel de control de la alarma HS3128, HS3023.
2. La ruta de comunicación es inmune a campos de RF conducidos y radiados con niveles de hasta 10 V/m conforme a las pruebas de la norma EN50130-4.
3. El panel de control con módulo de comunicación integrado cumple con los niveles de emisiones radiadas para equipos de Clase B conforme a las normas EN61000-6-3/EN55032/CISPR32.
4. El panel de control tiene dos vías de comunicación integradas: marcador de línea telefónica y vía de comunicación Ethernet (IP). Se pueden utilizar en un ATS con las siguientes categorías:
 - Modo de vía única SP3 (marcador de línea telefónica) o SP4 (vía IP), o
 - Modo de vía doble DP2 vía Ethernet integrada (IP) junto con el panel de control compatible HS3128/HS3032, comunicador PSTN integrado, o
 - Modo de vía doble DP3 vía Ethernet integrada (IP) junto con el módulo celular enchufable 3G9080-EU o GS9080.
5. La vía de comunicación Ethernet (IP) integrada utiliza autenticación secuencial para la seguridad de sustitución y encriptación AES de 128 bits para la seguridad de la información. La clave AES de 128 bits es validada por el NIST, Certificado No. 5371.
6. Los comunicadores integrados han sido sometidos a pruebas de conformidad y cumplen con las siguientes normas aplicables: EN50136-1:2012, EN50136-2:2013, EN50131-10:2014, Grado 3, Clase II, configuración ATS: SP3, DP2, DP3. Para instalaciones que cumplen con la norma EN50131-1:2006/A1:2009 /A2:2017, las siguientes opciones de programación deben configurarse como se describe: la supervisión de latidos debe establecerse en 180 segundos para la configuración de SP4 y DP3, junto con la ventana de supervisión del receptor ARC establecida en 180 segundos. Para la configuración DP2, la supervisión debe establecerse en 30 minutos.



Este producto está en conformidad con la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU, la Directiva de Bajo Voltaje 2014/35/EU, y la Directiva ROHS2 2011/65/EU.

El producto está etiquetado con la marca CE como prueba de cumplimiento con las Directivas europeas arriba citadas. Además se puede encontrar una declaración de conformidad de la (DoC) de la CE para este producto en www.dsc.com en la sección de Homologación de agencias.

4.3 Declaración de conformidad de UK

En el Reino Unido este producto es adecuado para uso en sistemas instalados de acuerdo con PD 6662:2017 en el grado 3 y la clase ambiental 2 con las siguientes opciones de notificación: A, B, C, D, E.

Cuando se utilizan los modelos HS3032, HS3128 con un método de señalización de ruta única (como el marcador digital integrado), tenga en cuenta la siguiente limitación:

IMPORTANTE

La falla o puesta en peligro de una señalización de vía única no puede ser enviado a la policía. Mientras la falla persista, las alarmas subsecuentes no pueden ser notificadas al centro de recepción de alarmas ni enviarse a la policía.

Métodos de configuración

El HS3032 y HS3128 admiten la finalización del procedimiento de configuración completo mediante los siguientes métodos:

- a) interruptor de pulsador, montado fuera de las instalaciones supervisadas; o b) interruptor de protección (es decir,

contacto de la puerta) fijado a la puerta de salida final de las instalaciones o área con alarma. El procedimiento de armado es un proceso de configuración de dos etapas que inicia con el procedimiento de armado dentro de las instalaciones supervisadas (p. ej., usando una Mini Tarjeta de Proximidad (MPT) o un código de usuario), seguido de la finalización del armado mediante uno de los dos métodos mencionados arriba. Compruebe con el instalador cuál método ha sido habilitado para su sistema.

Métodos de anulación de configuración

El HS3032 y HS3128 admiten los siguientes métodos de anulación de acuerdo con BS8243:

6.4.2 Prevención de entrada a las instalaciones supervisadas antes de que el sistema de alarma esté desarmado. El desarmado usando una llave remota antes de ingresar en las instalaciones supervisadas causa o permite que la puerta de entrada inicial quede desbloqueada.

6.4.5 Finalización del desarmado usando una llave digital (p. ej., MPT o PG8929, PG8939, PG8949) ya sea antes de ingresar a las instalaciones protegidas (usar PG8929, PG8939, PG8949) o después de ingresar a las instalaciones protegidas (usar MPT). El retardo de entrada se activa si la puerta de entrada inicial se abre antes de haber desarmado el HS3032, HS3128. Durante el tiempo de entrada, es posible desarmar el sistema de alarma usando solamente una llave digital. Complete el desarmado antes de que expire el retardo de entrada programado.

IMPORTANTE

Si utiliza un dispositivo remoto para armar/desarmar remotamente su sistema de alarma de intrusos, tenga en cuenta que cuando una instalación no está supervisada y el sistema de alarma de intrusos no está armado completamente, cualquier cobertura de seguro relacionada podría quedar invalidada. Para obtener asesoramiento sobre este tema, se recomienda que consulte a su(s) aseguradora(s).

El CIE y el equipo de notificación deben ubicarse y supervisarse para minimizar el riesgo de vandalismo o sabotaje. Es preferible que el CIE, el equipo de señalización y de red esté ubicado en un área donde se genere una activación confirmada. HS3032 y HS3128 cumplen con los criterios para los sistemas de alarma de intrusión secuencialmente confirmados según la norma BS8243:2010.

Para que una condición de alarma se considere confirmada secuencialmente:

a) Los equipos HS3032 y HS3128 deben ser configurados de modo que por lo menos dos condiciones de alarma separadas sean reportadas, cada una que se origine de un detector independiente dentro del tiempo de confirmación; Sección [042] opción 003 (Detección secuencial), sección [005]>[000], Verificación de Robo.

Temporizador fijado en un valor entre 30 y 60.

b) Los dos detectores deben ser ya sea de:

- 1) diferentes tecnologías que se permite que tengan áreas de cobertura que se traslapan; o
- 2) la misma tecnología y no tener áreas de cobertura que se solapan.

Para ser considerado como independiente, cada detector se debe configurar para informar condiciones de alarma por separado al HS3032 y HS3128.

Los modelos HS3032 y HS3128 pueden soportar la terminación del procedimiento completo de configuración por uno de los métodos siguientes:

a) interruptor de pulsador montado fuera de las instalaciones supervisadas. Instrucciones proporcionadas para que el tipo de zona que será programado para armado por teclas; o

armado por teclas; o

b) interruptor de protección (p. ej. contacto de puerta) fijado a la puerta de salida final de las instalaciones o área con alarma. Use el tipo de zona 016 (Ajuste final de puerta) para la puerta de salida final.

En este caso, el procedimiento de configuración es un proceso de dos etapas si inicia el procedimiento de configuración dentro de las instalaciones supervisadas (por ejemplo, usando la llave inalámbrica PG8929, PG8939, PG8938, PG8949 o el código de usuario) seguido por la finalización de la configuración por uno de los dos métodos descritos anteriormente.

Esto prohíbe el uso de un procedimiento temporizado de salida.

Si un interruptor de protección (es decir, contacto de puerta) se utiliza como el método para completar la configuración, el teclado se debe ubicar cerca de la puerta de salida final para poder anular la configuración del ISA rápidamente. Donde sea apropiado, debe proporcionarse indicaciones audibles internas adicionales (sirenas de interiores PG8911) de modo

que las personas dentro de un edificio estén informadas de que los equipos HS3032 y HS3128 van a activarse. Debe proporcionarse teclados adicionales, donde sea apropiado, de modo que si el panel de alarma está configurado, haya medios disponibles localmente dentro de las instalaciones supervisadas para desarmar el sistema.

HS3032 y HS3128 son capaces de soportar los siguientes métodos de desarme de acuerdo con BS8243:

6.4.2 Prevención de entrada a las instalaciones supervisadas antes de desarmar el HS3032 y HS3128. El desarme utilizando las llaves inalámbricas PG8929, PG8939, PG8938, PG8949 antes de ingresar a las instalaciones supervisadas causa o permite que la puerta de entrada inicial quede desbloqueada. Programe PGM1 o PGM2 en la sección [009] para que se active cuando se desarme el sistema y libere el bloqueo magnético de la puerta de entrada.

Apéndice 5: Diagramas de cableado

5.1 Diagrama de cableado del HS3020 y HS3128 UL/ULC (solo para Norteamérica)

Diagrama de cableado UL/ULC del HS3032/HS3128








Normas UL aplicables No. de archivo UL S4019
UL1510 Unidades de alarma de robo de estación central
UL365 Unidades y sistemas de alarma de robo conectados con la estación de policía
UL609 Unidades y sistemas locales de alarma de robo
UL865 Unidades de sistema de advertencia de fuego en el hogar
UL1023 Unidades de sistema de alarma de robo en el hogar
UL1581 Unidades de sistema del comunicador de alarma digital
UL1637 Equipo de señalización de cuidado médico en el hogar
ANSI/ISA CP-014
ULC-S304-16 Norma para unidades de control, accesorios y equipos de recepción para sistemas de alarma de intrusión
ULC-S569-10 Equipo para Centros y sistemas receptores de señal de fuego
ULC-S545-02 Unidades de control residenciales de sistema de advertencia de fuego

NOTA: Para aplicaciones UL1637, la instalación debe ser realizada únicamente por un instalador capacitado.

Requisitos mínimos del sistema SIA-FAR
 1. Plano HS3032/3128
 2. Dispositivos locales de anuncio

Los dispositivos locales de anuncio pueden ser cualquier combinación de los listados: HSLCD(P), HSTC(P/E), HSLCD(P/F), HSLCD(P/P)/V/9

Sirena de alarma. Circuito de salida interno de la sirena o sirenas inalámbricas PG9911 o PG9901
 Transmisión remota DACT interno o Ethernet o módulo celular enrutable LE-93/3H9080



Circuito (zona)	Retardo de unidad de control - Seg.	Modelos	Retardo (segundos)
25	30	PG9026/PG9916	(a)
25	30	4 hilos listado por ULC: FSA-410A/PSA-410A/T, FSA-410AS/FSA-410AS/T, FSA-410A/ST/FSA-410A/ST, FSA-410AR/ST/FSA-410AR/ST, FSA-410A/RS/ST/FSA-410A/RS/ST, FSA-410B/ST/FSA-410B/ST, FSA-410BS/ST/FSA-410BS/ST, FSA-410B/RS/ST/FSA-410B/RS/ST, FSA-410BR/ST/FSA-410BR/ST	(b)

ADVERTENCIA: ESTA UNIDAD INCLUYE UNA FUNCIÓN DE VERIFICACIÓN DE ALARMAS QUE PRODUCIRÁ UN RETARDO EN LA SEÑAL DE ALARMA DEL SISTEMA DESDE LOS CIRCUITOS INDICADOS. EL RETARDO TOTAL UNIDAD DE CONTROL MAS DETECTORES DE HUMO NO DEBERA EXCEDER DE 80 SEGUNDOS. NO CONECTE A ESTOS CIRCUITOS NINGUNO OTRO DETECTOR DE HUMO AMENOS QUE SE APROBADO POR LA AUTORIDAD LOCAL COMPETENTE.

(a) Debe utilizarse el tiempo del retardo (de encendido) marcado en el esquema eléctrico de la instalación del detector de humo o en los detectores de humo.

Placa de circuito impreso HS3032/3128	Resi Robo UL Resi Robo ULC	COM Robo UL	Resi Fuego UL Resi Fuego UL, HH, ULC Com Robo ULC	Resi Fuego UL con detectores de CO cableados UL 865 (P) Ed	Fuego COM ULC
Consumo de corriente = 125 mA Consumo de la alarma = 700 mA					
Tempo de espera + tiempo de alarma	4 hr + 4 min	4 hr + 15 min	24 hr + 4 min 24 hr + 5 min 24 hr + 4 min	24 hr + 4 min + Alarma de CO 12 hr	24 hr + 30 min
Alojamiento	HSC310C	HSC3030CAR	HSC3010C	HSC3010C	HSC3010CR
Adaptador de alimentación	HS65WPSNA	HS65WPSNA	HS65WPSNAS (nivel de seguridad 4 ULC CB Requiere kit de protección contra alta tensión)	HS65WPSNA	HS65WPSNAS
Capacidad de la batería/carga máxima	4 Ah/700 mA 7 Ah/1200 mA 4 Ah/2000 mA 17 Ah/2000 mA	4 Ah/700 mA 7 Ah/1200 mA 14 Ah/2000 mA 17 Ah/2000 mA	7 Ah/250 mA 14 Ah/500 mA 17 Ah/600 mA	14 Ah/330 mA 17 Ah/400 mA	14 Ah/500 mA 17 Ah/600 mA
Configuración de corriente de recarga	Baja (400 mA) Alta (700 mA)	Baja (400 mA) Alta (700 mA)	Alta (700 mA)	Alta (700 mA)	Alta (700 mA)

ADVERTENCIA: No debe ser retirado por nadie excepto por el ocupante. Este equipo debe instalarse de acuerdo con el Capítulo 29 del Reglamento Nacional de Alarma y Señalización de Incendios, ANSI/NFPA 72, National Fire Protection Association, Batterymarch Park, Quincy, MA 02268). Debe proporcionarse información impresa que describa la instalación, operación, prueba, mantenimiento, planeamiento de evacuación y servicio de reparación apropiados con este equipo. Para conformidad con UL865, por lo menos se requiere un detector de humo. Pruebe el sistema al menos una vez por semana. El sistema debe ser revisado por un técnico cualificado al menos cada 3 años. Para instalaciones en conformidad con UL1637, la prueba también debe realizarse con la CA apagada, utilizando la batería de reserva.

Este dispositivo cumple con las partes 15 y 68 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes 2 condiciones: (1) Este dispositivo no puede provocar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencia que pueda provocar una operación no deseada.


Modelos HS3032/HS3128
 US: FSAL01/ANSI256 REN = 0.1
 Tipo de enchufe: RJ-31X
 IC: 160A/HS326

NOTAS DE ULC


Para conocer los requisitos de las instalaciones y los módulos de monitoreo contra incendios que figuran en la lista de ULC, consulte la hoja de información de instalación de ULC, parte número 29010366.

- Todos los circuitos de sabotaje se pueden conectar con la misma zona.

5.2 Diagrama de cableado para HS3032 y HS3128 (solo EN50131) Gabinete HSC3020C



5.3 Diagrama de cableado para HS3032 y HS3128 (solo EN50131) Gabinete HSC3020CP



5.4 Cableado de la zona

Las zonas se pueden cablear para contactos normalmente abiertos o normalmente cerrados con resistencias de fin de línea simples (SEOL), dobles (DEOL) o triples (DEOL). Observe las pautas siguientes.

Nota: Para instalaciones homologadas por UL, use solamente SEOL o DEOL.

Alambre de calibre 22 AWG mínimo, 18 AWG máximo.

No utilice alambre blindado.


La resistencia del tendido del cable no excederá 100 Ω; consulte la tabla siguiente:

Calibre del alambre	Longitud máxima de cableado para la resistencia de fin de línea (pies/metros)
22	3000 / 914
20	4900 / 1493
19	6200 / 1889
18	7800 / 2377


Bucles normalmente cerrados - NO use para instalaciones UL



Cableado de resistencia de fin de línea



Cableado de resistencia de fin de línea doble



La resistencia del bucle EOL es programable. Ver sección de programación 004.

Sección [001] Selecciona la definición de zona

Sección [013] Opción [1] selecciona resistencias normalmente cerradas o EOL

Sección [013] Opción [2] selecciona resistencias solo EOL simples o dobles.

Estado/Resistencia del bucle-Estado de la zona


Estatus del bucle	Resistencia del bucle			
	SEOL (estándar)	SEOL (Incendio)	DEOL	TEOL
Fallo	—	Infinito	0Ω	15,600Ω
Seguro	5600Ω	5600Ω	5600Ω	5600Ω
Sabotaje	—	—	Infinito	Infinito
Violado	0Ω/Infinito	0Ω	11,200Ω	11,200Ω
Enmascaramiento	—	—	—	21,200Ω

5.5 Cableado de terminales sirena

Estas terminales suministran 700 mA de corriente a 10.8 V CC - 12.5 V CC (De -15% a +10%).

Para cumplir con los requisitos del patrón temporal de tres pulsos de NFPA 72, la sección [013] opción [8] debe estar ENCENDIDA.

La salida de la Sirena está supervisada y limitada en potencia. Conecte una resistencia de 1000 Ω entre Sirena+ y Sirena- para evitar que el panel despliegue un problema. Véase [*[2].



Nota: La salida de la Sirena está limitada por 2 A. Se admiten alarmas de CO de patrón temporal de cuatro pulsos y alarmas de incendio de patrón constante, pulsante y temporal de tres pulsos.

5.6 Cableado de alimentación de Aux.

Estas terminales suministran 10.8 - 12.5 V CC (De -15% a +10%) / 2A de corriente máxima (compartida con las salidas PGM). Conecte el lado positivo de cualquier dispositivo con la terminal AUX+, y el lado negativo con GND. La salida AUX está protegida; si demasiado corriente se extrae de estas terminales (cortocircuito del cableado), la salida se apaga temporalmente hasta que se corrija el problema.

5.7 Cableado Corbus

Las terminales Corbus ROJ y NEG se utilizan para proporcionar alimentación mientras que AMR y VER se usan para comunicaciones de datos. Las 4 terminales Corbus del controlador de alarma se deben conectar con las 4 terminales Corbus o con los alambres de cada módulo.

Las condiciones siguientes se aplican:

- El Corbus debe funcionar con 18 a 22 AWG cuádruples, preferiblemente con dos pares trenzados.
- Los módulos pueden tenderse hasta el panel, conectarse en serie o derivados en T.
- No utilice alambre blindado para el cableado de Corbus.

Nota: Cualquier módulo se puede conectar en cualquier lugar en el Corbus. No se requieren tendidos separados para teclados, ampliadores de zona, etc.

Nota: Ningún módulo puede tener más de 1,000 pies/305 m (en longitud del alambre) desde el panel. No utilice alambre blindado para el cableado de Corbus.




Figure 5-1 Cableado Corbus

El módulo (A) está cableado correctamente porque está dentro de 1,000 pies/305 m desde el panel, en distancia de alambre. El módulo (B) está cableado correctamente porque está dentro de 1,000 pies/305 m desde el panel, en distancia de alambre. El módulo (C) NO está cableado correctamente porque está a más de 1,000 pies/305 m desde el panel.

5.8 Cableado de PGM

Los PGMs cambian a conexión a tierra cuando son activados por el panel de control.

Conecte el lado positivo del dispositivo con la terminal AUX+, y el lado negativo con la terminal PGM.

Los voltajes de funcionamiento mínimo/máximo para dispositivos, sensores y módulos son de 10.8 V CC - 12.5 V CC (De -15% a +10%).

La salida de corriente es como sigue:


PGM1, PGM4: 100 mA

PGM2, PGM3: 300 mA

Para niveles de corriente mayores de 300 mA, se requiere un módulo de relé RM-1 o RM-2 homologado por UL.

PGM2 también puede usarse para detectores de humo de 2 hilos.

PGM 1, salida LED con resistencia limitadora de corriente y salida opcional de relé



Nota: Use solo resistencias SEOL en las ZONAS DE INCENDIO.

Circuito de iniciación de detectores de humo de 2 hilos

- Estilo B (Clase B), Supervisado, limitado en potencia
- Identificador de compatibilidad HS3-1
- Voltaje de salida CC 9.4-13.8 VCC
- Carga de detector 2 mA (MÁX.)
- Resistencia de fin de línea simple (SEOL) 2200 Ω
- Resistencia de bucle 24 Ω (MÁX.)
- Impedancia de reserva 1250 Ω (NOM.)
- Impedancia de alarma 664 Ω (MÁX.)
- Corriente de alarma 97 mA (MÁX.)
- Máxima cantidad de detectores de humo de 2 hilos: 18


Detectores de humo de 2 hilos

La ID de compatibilidad para la serie FSA-210 es: FS200

Detectores de humo de 2 hilos DSC compatibles:

- Serie FSA-210A para ULC
- Serie FSA-210B para UL
- Serie FSA-210C para UE

- FSA-210B
- FSA-210BT
- FSA-210BS
- FSA-210BST
- FSA-210BR
- FSA-210BRT
- FSA-210BRS
- FSA-210BRST




NO combine modelos de fabricantes diferentes en el mismo circuito. La operación puede afectarse.

Detectores de humo de 4 hilos

Detectores de humo de 4 hilos DSC compatibles:

- Serie FSA-410A para ULC
- Serie FSA-410B para UL
- Serie FSA-410C para UE

- FSA-410B
- FSA-410BT
- FSA-410BS
- FSA-410BST
- FSA-410BR
- FSA-410BRT
- FSA-410BRS
- FSA-410BRST



El detector de humo debe ser de tipo insertable (p. ej., la serie DSC FSA 410B)
Para reiniciar el detector de humo, ingrese [*][7][2]

5.9 Cableado de línea telefónica


Cablee las terminales de la conexión de teléfono (TIP, Ring, T-1, R-1) a un conector RJ-31x como se indica.

Para la conexión de dispositivos múltiples a la línea telefónica, cablee en la secuencia indicada.

Use un alambre 26 AWG como mínimo para cableado.

El formato del teléfono se programa en la sección [350].


Las direcciones de llamadas telefónicas se programan en la sección [311] - [318].



5.10 Cableado de conexión a tierra

Utilizando el cable aislado verde proporcionado, conecte la terminal de tierra en el adaptador de energía HS65WPSx al ensamble de tornillo y tuerca de tierra como se muestra en el diagrama.

El ensamble de tornillo y tuerca de tierra debe montarse en el gabinete en uno de los agujeros designados marcados con el símbolo de tierra .



Elemento	Descripción
1	Tuerca
2	Conexión a tierra de la instalación eléctrica del edificio. Nota: Esta conexión a tierra es para las conexiones EGND del adaptador de alimentación HS65WPSNA cuando está montado en el gabinete.
3	Gabinete
4	Arandela de estrella
5	Perno
6	Símbolo de conexión a tierra

Figure 5-2 Instalación de conexión a tierra

Apéndice 6: Especificaciones

Configuración de zona

- 32 o 128 zonas inalámbricas soportadas y hasta 8 zonas cableadas disponibles en el controlador
- 41 tipos de zonas y 15 atributos de zona programables
- Configuraciones de zonas disponibles: normalmente cerrada, resistencia EOL sencilla, resistencia DEOL, y resistencia TEOL.
- Expansión de zona cableada (completamente supervisada) disponible utilizando el modelo HSM2108 o HSM3408 (ocho módulos expansores de zona)
- Expansión de zona inalámbrica (completamente supervisada) disponible utilizando el módulo de integración inalámbrico bidireccional HSM2Host que opera a 915 MHz (Norteamérica), 433 MHz (Europa) y 912-919 MHz (internacional)

Códigos de acceso

- Hasta 1003 códigos de acceso: 1000 (nivel 2-SP), un código de instalador (nivel 3-SP), un código de mantenimiento y un código de vigilancia.
- Atributos programables para cada código de usuario
- Los códigos de acceso son de 4, 6 o 8 dígitos, dependiendo del ajuste de la sección de programación [041]. Los códigos duplicados no son válidos.

Nota: Se deben usar sistemas que cumplan con el Grado 2 de EN50131-1 y que utilicen 100 códigos de acceso o menos, de 6 dígitos cada uno. Si se utilizan más de 100 códigos de acceso, se deben usar códigos de 8 dígitos.

Se deben usar códigos de 8 dígitos de sistemas que cumplan con el Grado 3 de EN50131-1.

Salida del dispositivo de advertencia

- 2 dispositivos de advertencia remotos inalámbricos de interiores/exteriores: modelos PGX901 (interiores), PGX911 (exteriores) (X=4, 8 o 9)
- Programable como salida constante, pulsada o temporal de tres pulsos (según ISO8201) y temporal de cuatro pulsos (alarma CO)
- El dispositivo de advertencia suena las alarmas con la prioridad siguiente: fuego, CO, robo

Nota: Para sistemas certificados NFA2P, el atraso en la operación del dispositivo de advertencia debe ajustarse a máx.10 min.

Memoria

- Memoria CMOS EEPROM
- Conserva la programación y el estado del sistema ante falla de CA o de la batería por 20 años como mínimo. (no verificado por UL)

Fuente de alimentación – Norteamérica

- Suministro de energía: HS65WPSNA (cable conectado) y HS65WPSNAS (cableado, uso en aplicaciones de monitoreo de incendio comercial ULC y nivel de seguridad IV de robo comercial ULC)
- Principal: 120 V CA, 60 Hz, Eficiencia Energética Clase VI
- Secundario: 18 V CC, 3.6 A Fuente de alimentación limitada (LPS)
- Modelo HS65WPSNA montado en el mismo gabinete o en el exterior, con cable conectado
- Modelo HS65WPS montado en el mismo gabinete, conectado permanentemente

Fuente de alimentación - Internacional

- Suministro de energía: HS65WPS
- Principal: 220 V - 230 V CA, 50 Hz, 1.7 A, Eficiencia Energética Clase VI
- Secundario: 18 V CC, 3.6 A, LPS
- Montada en el mismo gabinete, conectada permanentemente

Nota: Para instalaciones que utilicen el módulo de fuente de alimentación montado dentro del gabinete, reemplace el fusible únicamente con el mismo tipo (20 mm) nominal. El nuevo fusible debe ser de fusión lenta de 250 V / 3.15 A nominal.

Fuente de alimentación regulada:

- 3.6 A regulada, supervisada
- Tipo A de acuerdo con la norma EN50131-6
- 2 A alimentación auxiliar, 10.8 - 12.5 V CC (De -15% a +10%)
- FET protegido para las terminales del Timbre, Aux+ y batería
- Detección/protección contra batería inversa

- Supervisión para la energía de entrada y batería baja
- Opciones de carga de batería normal y de alta corriente
- Circuito de carga de batería supervisado

Consumo de corriente (montaje de la tarjeta del panel de control):

- 120 mA (nominal)

Salida de timbre:

- 10.8 - 12.5 V CC (De -15% a +10%), salida de sirena (1 k Ohm) supervisada de 700 mA (corriente limitada a 2 amperios)
- Cadencias de alarma constante, pulsada, temporal de 3 pulsos de fuego, temporal 4 CO
- Detección de cortocircuito en sirena abierta (software + hardware)

Aux+:

- Rango de tensión = 10.8 - 12.5 V CC (De -15% a +10%)
- Corriente = 2 A (compartida con las salidas Corbus R(ed) y PGM)
- Tensión de ondulación: 600 mVp-p máx.
- Salidas programables en la placa:
 - salida programable conmutada de PGM 1 - 100 mA
 - salida programable conmutada de limitación de corriente de PGM 2 - 300 mA. Se soportan detectores de humo de 2 hilos (con limitación de corriente de 100 mA) utilizando este PGM
 - salida programable conmutada de PGM 3 - 300 mA
 - salida programable conmutada de PGM 4 - 100 mA
- Protección de sobrecorriente para PGM
- La tensión en cualquier salida de alimentación independiente por debajo de la cual se genera la señal o mensaje de fallo de salida de alimentación es: 9.8 V CC
- El voltaje que activa la protección contra sobrevoltaje es de 15 VCC

Batería

- 12 V de plomo-ácido sellada, recargable
- Capacidad de la batería: Consulte la tabla "Carga Aux. y Selección de batería" en la página 277
- Tiempo máximo de reserva: Consulte "Carga Aux. y Selección de batería" en la página 277 para cada tipo de aplicación.
- Tiempo de recarga hasta el 80% 72 horas
- Tasa de recarga: 400 mA (12 horas máx.), 700 mA (24 horas de reserva)
- Tiempo de respaldo: 24 horas (UL)
- Vida útil de la batería: 3-5 años
- Umbral de indicación de problemas de batería baja: 11.5 V CD
- Voltaje de restauración de batería: 12.5 V
- Consumo de corriente de tarjeta principal (solo batería):
 - HS3032/HS3128 (sin comunicador alterno) de reserva 100 mA CC
 - HS3032/HS3128, (incluyendo comunicador insertable) de reserva 120 mA CC
- FET de reinicio automático para protección contra cortocircuitos/sobrecarga de corriente en la placa del circuito
- Reloj interno enlazado al reloj de tiempo real interno

La batería de reserva no se recargará automáticamente al volver a conectar la red de CA (fuente de alimentación externa) si la tensión de los terminales de la batería es inferior a 9.6 V CC.

El nivel mínimo de energía de la batería de reserva en su estado de carga completa (como porcentaje de la capacidad nominal para el tipo de baterías que pueden utilizarse con la fuente de alimentación) es del 90% para baterías de 17 Ah.

Condiciones ambientales de funcionamiento

- Rango de temperatura: UL/ULC: 0 °C a +49 °C (32 °F a 120 °F), Para aplicaciones que cumplen con la norma EN50131: -10 °C a +55 °C
- Humedad relativa: 5% a 93% RH sin condensación

Nota: El panel de alarma no es adecuado para uso externo en las instalaciones supervisadas.

Especificaciones para Equipos Transmisores de Alarma (ATE)

- Marcador digital integral a la tarjeta de control principal
- Soporta SIA y Contact ID
- Cumple con los requisitos de los equipos de telecomunicaciones TS203 021-1, -2, -3 y EN50136-1, EN50136-2, ATS SP3, DP2 (cuando se utiliza junto con Ethernet y/o rutas celulares).
- El puerto de comunicación Ethernet integrado y el módulo celular insertable opcional (modelos 3G9080, 3H9080,

LE9080 para UL/ULC y 3G9080-EU, GS9080 para aplicaciones que cumplen con la norma EN50131) pueden instalarse en el mismo gabinete y configurarse como principal o de respaldo, con cifrado AES de 128 bits.

- Cumple con las normas EN50136-1, EN50136-2 ATS SP4, DP3.

Funciones de supervisión del sistema

PowerSeries Pro monitorea continuamente una cantidad de condiciones posibles de avería y proporciona indicación audible y visual en el teclado. Las condiciones de problema incluyen:

- Falla de alimentación de CA
- Problema de zona
- Problema de incendio
- Problema de línea telefónica
- Problema del comunicador
- Condición de batería baja
- Interferencia de RF
- Falla de fuente de alimentación AUX
- Fallo de comunicación
- Fallo del módulo (supervisión o antisabotaje)
- Falla de la unidad de alimentación
- Sobrecarga del sistema

Funciones adicionales

- Compatible con dispositivo inalámbrico bidireccional
- Verificación visual (imágenes + audio)*
- Compatible con tag di prossimità
- Programación de PGM
- Armado rápido
- Etiquetas de usuario, partición, módulo, zona y sistema
- Prueba de observación*
- Respuesta de bucle de sistema programable
- Versiones del teclado y del software del panel directamente visibles mediante el teclado
- Tipo de zona de sirena de puerta
- Baja batería tipo PGM

*Función no evaluada por UL/ULC.

Notas adicionales para los sistemas conforme a la norma EN50131

- El sistema de alarma se puede armar/desarmar con códigos de acceso de usuario de 6 u 8 dígitos, o utilizando llaveros inalámbricos compatibles. Durante el proceso de armado, se proporciona una indicación de armado (aviso de retardo de salida). El armado se detiene si existe una alarma, un problema o una condición de sabotaje. Se proporciona una indicación si el sistema no se arma tras el inicio del proceso de armado. Se proporciona la opción de anular una condición que impide el armado para el período de armado correspondiente. Se puede anular utilizando un código de acceso de usuario válido. Cuando el sistema está armado, se inicia un temporizador de 30 segundos. El LED de Armado del teclado permanece encendido durante 30 segundos. Cuando el sistema está en estado armado, al abrir la puerta de la ruta de entrada/salida se inicia el procedimiento de entrada. El sistema se desarma utilizando un código de acceso de usuario válido o un llavero compatible registrado.
- El sistema de alarma no permite priorizar las indicaciones.
- Las señales de enmascaramiento se procesan como señales de intrusión.

Colocación de detectores y plan de escape

La siguiente información es solo para orientación general y se recomienda consultar los códigos y reglamentos contra incendios locales al momento de colocar e instalar alarmas de detección de humo y CO.

Detectores de Humo

Las investigaciones han demostrado que los incendios hostiles en hogares generan humo en mayor o menor grado. Los experimentos en incendios típicos en hogares indican que las cantidades detectables de humo preceden a los niveles detectables de calor en la mayoría de los casos. Por estas razones, los detectores de humo se deben instalar fuera de cada dormitorio y en cada piso de la casa.

La siguiente información es solo para orientación general y se recomienda consultar los códigos reglamentos contra incendios locales al momento de colocar e instalar alarmas de detección de humo.

Se recomienda instalar detectores de humo además de los requeridos para aumentar la protección. Las áreas adicionales que deben ser protegidas incluyen: sótano, dormitorios, en particular aquellos donde duermen fumadores; comedor, cuartos de calderas y de servicio; y entradas no protegidas por los detectores requeridos. En cielos rasos lisos, los detectores pueden ser espaciados 9,1 m como guía. Puede que se requiera otro espaciado dependiendo de la altura del cielo raso, el movimiento de aire, la presencia de vigas, cielos rasos no aislados, etc. Consulte el Código Nacional de Alarmas de Incendios NFPA 72, CAN/ULC-S553-02 u otras normas nacionales apropiadas para las recomendaciones de instalación.

- No coloque los detectores de humo en la parte más alta del techo o tejado; el espacio de aire muerto en estas ubicaciones puede evitar que los detectores detecten el humo.
- Evite áreas con corrientes de turbulencia de aire, como cerca de puertas, ventiladores o ventanas. El movimiento rápido de aire alrededor del detector puede evitar que el humo entre en la unidad.
- No coloque los detectores en áreas con alta humedad.
- No coloque los detectores en áreas donde la temperatura aumente por encima de los 38°C (100°F) o caiga por debajo de los 5°C (41°F).
- En EE.UU., los detectores de humo deberían instalarse de acuerdo con el Capítulo 29 de NFPA 72, el Código Nacional de Alarmas de Incendios:

Donde las leyes, códigos o normas aplicables lo requieran para un tipo específico de ocupación, se deberán instalar alarmas de detección de humo de estación sencilla o múltiple de la siguiente manera:

1. En todos los dormitorios y las habitaciones de huéspedes.
2. Afuera de cada área de dormir de una unidad de vivienda separada, dentro de 6,4 m (21 pies) de cualquier puerta de un dormitorio, con la distancia medida a lo largo de una ruta de desplazamiento.
3. En cada nivel de una unidad de vivienda, incluyendo los sótanos.
4. En cada nivel de un establecimiento residencial de hospedaje y cuidado (instalación pequeña), incluyendo los sótanos y sin considerar los espacios de techos muy bajos y los áticos no acabados.
5. En las zonas de estar de una habitación de huésped.
6. En las zonas de estar de un establecimiento residencial de hospedaje y cuidado (instalación pequeña).




Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 3a




Figura 4

Plan de escape en caso de incendio

Con frecuencia hay muy poco tiempo entre la detección de incendio y el tiempo en que se convierte en mortal. Por lo tanto, es muy importante desarrollar y ensayar un plan de escape familiar.

1. Todos los miembros de la familia deben participar en el desarrollo del plan de escape.
2. Estudie las rutas de escape posibles desde cada ubicación dentro de la casa. Preste especial atención a las rutas de escape desde los dormitorios ya que la mayoría de incendios ocurren durante la noche.
3. El escape desde un dormitorio debe ser posible sin abrir la puerta interior.

Considere lo siguiente cuando elabore su plan de escape:

- Asegúrese de que todas las puertas y ventanas exteriores puedan abrirse fácilmente. Asegúrese de que no estén selladas con pintura y de que los mecanismos de bloqueo funcionen sin problemas.
- Si es muy difícil abrir o utilizar la salida para los niños, personas mayores o discapacitados, debe desarrollarse planes para su rescate. Esto incluye asegurarse de que quienes deben realizar el rescate puedan oír inmediatamente la señal de alarma de incendio.

- Si la salida está sobre el nivel del suelo, debe proporcionarse una escalera en caso de incendio aprobada o una cuerda, así como entrenamiento en su uso.
- Las salidas al nivel del suelo deben mantenerse despejadas. Asegúrese de retirar la nieve de las puertas de patios exteriores durante el invierno y de que los muebles o equipos exteriores no bloqueen las salidas.
- Cada persona deberá conocer el punto de reunión predeterminado donde todos se pueden concentrar (p. ej., al otro lado de la calle o en la casa del vecino). Una vez que todos estén fuera de casa, llame al departamento de bomberos.
- Un buen plan de escape prioriza el escape rápido. No intente combatir el incendio ni retirar sus pertenencias ya que esto puede representar una pérdida de tiempo valioso. Una vez afuera, no vuelva a entrar a la casa. Espere hasta que los bomberos lleguen al lugar.
- Redacte el plan de escape en caso de incendio y haga simulacros con frecuencia para que, en caso de emergencia, todos sepan que hacer. Revise el plan según cambien las condiciones, como el número de personas en casa, o si hay cambios en la construcción del edificio.
- Asegúrese de que su sistema de alarma de incendio funcione correctamente mediante pruebas semanales. Si no está seguro sobre la operación del sistema, póngase en contacto con su instalador.
- Le recomendamos que se ponga en contacto con su departamento de bomberos local y que solicite información adicional sobre seguridad contra incendios y planificación de escape. Si es posible, solicite al encargado local de protección contra incendios que lleve a cabo una inspección de seguridad contra incendios en su casa.




Figura 5

Detección de monóxido de carbono

El monóxido de carbono es incoloro, inodoro, sin sabor y muy tóxico, además se mueve libremente en el aire. Los detectores de CO pueden medir la concentración y hacen sonar una alarma estridente antes de que se alcance un nivel potencialmente dañino. El cuerpo humano es más vulnerable a los efectos del gas de CO durante las horas de sueño; por lo tanto, los detectores de CO deberán colocarse en o tan cerca como sea posible de los dormitorios de la casa. Para aumentar la protección, la alarma de CO deberá colocarse fuera de los dormitorios principales o en cada nivel de la casa. La Figura 5 indica las ubicaciones sugeridas en la casa.

NO coloque la alarma de CO en las siguientes áreas:

- Donde la temperatura puede descender por debajo de $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ o exceder de $40\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Cerca de humos tóxicos de diluyentes de pintura
- Dentro de un radio de 1,5 m de aparatos de flama abierta como hornos, estufas y chimeneas
- En corrientes de escape de motores a gas, conductos de aire, conductos de humos o chimeneas
- En cercanía con un tubo de escape de automóvil; esto dañará el detector.

CONSULTE EL INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL DETECTOR DE CO PARA INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E INFORMACIÓN DE EMERGENCIA.

Garantía Limitada

Digital Security Controls Ltd. garantiza al comprador original que por un periodo de doce meses desde la fecha de compra, el producto estará libre de defectos materiales y mano de obra bajo uso normal. Durante el periodo de la garantía, Digital Security Controls Ltd., decide si o no, reparará o reemplazará cualquier producto defectuoso devolviendo el producto a su fábrica, sin costo por mano de obra y materiales. Cualquier repuesto o pieza reparada está garantizada por el resto de la garantía original o noventa (90) días, lo que ocurra primero. El propietario original debe notificar puntualmente a Digital Security Controls Ltd., por escrito que hay un defecto en material o mano de obra, tal aviso escrito debe ser recibido en todo evento antes de la expiración del periodo de la garantía. No hay absolutamente ningún tipo de garantía sobre software y todos los productos de software son vendidos como una licencia de usuario bajo los términos del contrato de licencia del software incluido con el producto. El comprador asume toda responsabilidad por la apropiada selección, instalación, operación y mantenimiento de cualquier producto comprado a DSC. La garantía de los productos hechos a medida alcanza solamente a aquellos productos que no funcionen al momento de la entrega. En tales casos, DSC puede reemplazarlos o acreditarlos, a opción de DSC.

Garantía Internacional

La garantía para los clientes internacionales es la misma que para cualquier cliente de Canadá y los Estados Unidos, con la excepción que Digital Security Controls no será responsable por cualquier costo aduanero, impuestos o VAT que puedan ser aplicados.

Procedimiento de la Garantía

Para obtener el servicio con esta garantía, por favor devuelva el(los) artículo(s) en cuestión, al punto de compra. Todos los distribuidores autorizados tienen un programa de garantía. Cualquiera que esté regresando los productos a Digital Security Controls Ltd., debe primero obtener un número de autorización. Digital Security Controls Ltd., no aceptará ningún envío sin una autorización previa.

Condiciones para Cancelar la Garantía

Esta garantía se aplica solamente a defectos en partes y en mano de obra concerniente al uso normal. Esta no cubre:

- daños incurridos en el manejo de envío o cargamento;
- daños causados por desastres tales como incendio, inundación, vientos, terremotos o rayos eléctricos;
- daños debido a causas más allá del control de Digital Security Controls Ltd., tales como excesivo voltaje, choque mecánico o daño por agua;
- daños causados por acoplamientos no autorizados, alteraciones, modificaciones u objetos extraños;
- daños causados por periféricos (a menos que los periféricos hayan sido suministrados por Digital Security Controls Ltd.);
- defectos causados por no proporcionar un ambiente apropiado para la instalación de los productos;
- daños causados por el uso de productos, para propósitos diferentes, para los cuales fueron designados;
- daño por mantenimiento no apropiado;
- daño ocasionado por otros abusos, mal manejo o una aplicación no apropiada de los productos.

Ítems no cubiertos por la Garantía

Además de los ítems que cancelan la Garantía, los siguientes ítems no serán cubiertos por la Garantía: (i) costo de flete hasta el centro de reparación; (ii) los productos que no sean identificados con la etiqueta de producto de DSC y su número de lote o número de serie; (iii) los productos que hayan sido desensamblados o reparados de manera tal que afecten adversamente el funcionamiento o no permitan la adecuada inspección o pruebas para verificar cualquier reclamo de garantía. Las tarjetas o etiquetas de acceso devueltas para su reemplazo bajo la garantía, serán acreditadas o reemplazadas a opción de DSC. Los productos no cubiertos por la presente garantía, o de otra manera fuera de la garantía debido al transcurso del tiempo, mal uso o daño, serán evaluados y se proveerá una estimación para la reparación. No se realizará ningún trabajo de reparación hasta que una orden de compra válida enviada por el Cliente sea recibida y un número de Autorización de Mercadería Devuelta (RMA) sea emitido por el Servicio al Cliente de DSC. Las tarjetas o etiquetas de acceso devueltas para su reemplazo bajo la garantía, serán acreditadas o reemplazadas a opción de DSC. Los productos no cubiertos por la presente garantía, o de otra manera fuera de la garantía debido al transcurso del tiempo, mal uso o daño, serán evaluados y se proveerá una estimación para la reparación. No se realizará ningún trabajo de reparación hasta que una orden de compra válida enviada por el Cliente sea recibida y un número de Autorización de Mercadería Devuelta (RMA) sea emitido por el Servicio al Cliente de DSC.

La responsabilidad de Digital Security Controls Ltd., en la falla para reparar el producto bajo esta garantía después de un número razonable de intentos será limitada a un reemplazo del producto, como recurso exclusivo en caso de incumplimiento de la garantía. Bajo ninguna circunstancia Digital Security Controls Ltd., será responsable por cualquier daño especial, incidental o consecuente basado en el incumplimiento de la garantía, incumplimiento del contrato, negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal. Tales daños incluyen, pero no se limitan a, pérdida de beneficios, pérdida del producto de software o cualquier equipo asociado, coste de capital, coste de sustitución o reemplazo del equipo, instalaciones o servicios, tiempo de inactividad, tiempo del comprador, reclamaciones de terceros, incluyendo clientes, y daños a la propiedad. Las leyes de algunas jurisdicciones limitan o no permiten la renuncia de daños consecuentes. Si las leyes de dicha jurisdicción son aplicables sobre cualquier reclamo por o en contra de DSC, las limitaciones y renuncias aquí contenidas serán las de mayor alcance permitido por la ley. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tal caso lo mencionado anteriormente puede no ser aplicable para usted.

Renuncia de Garantías

Esta garantía contiene la garantía total y debe prevalecer sobre cualquier otra garantía y todas las otras garantías, ya sea expresa o implícita (incluyendo todas las garantías implícitas en la mercancía o fijada para un propósito en particular), además de todas las otras obligaciones o responsabilidades por parte de Digital Security Controls Ltd., debe primero obtener un número de autorización. Digital Security Controls Ltd., no aceptará ningún cargamento sin un número de autorización primero. Cualquiera que esté regresando los productos a Digital Security Controls Ltd., debe primero obtener un número de autorización. Digital Security Controls Ltd., no aceptará ningún envío sin una autorización previa.

ADVERTENCIA: Digital Security Controls, recomienda que todo el sistema sea completamente probado de forma regular. Sin embargo, a pesar de las pruebas frecuentes, y debido a ellas, pero no limitado a las mismas, intento criminal de forzarlo o interrupción eléctrica, es posible que este PRODUCTO DE SOFTWARE falle con relación al desempeño esperado.

Reparaciones Fuera de la Garantía

Digital Security Controls Ltd., en su opción reemplazará o reparará los productos por fuera de la garantía que sean devueltos a su fábrica de acuerdo a las siguientes condiciones. Cualquiera que esté regresando los productos a Digital Security Controls Ltd., debe primero obtener un número de autorización. Digital Security Controls Ltd., no aceptará ningún cargamento sin un número de autorización primero. Cualquiera que esté regresando los productos a Digital Security Controls Ltd., debe primero obtener un número de autorización. Digital Security Controls Ltd., no aceptará ningún envío sin una autorización previa.

Los productos que Digital Security Controls Ltd., determine que son reparables serán reparados y regresados. Un cargo fijo que Digital Security Controls Ltd., ha predeterminado y el cual será revisado de tiempo en tiempo, se exige por cada unidad reparada.

Los productos que Digital Security Controls, determine que no son reparables serán reemplazados por el producto más equivalente disponible en ese momento. El precio actual en el mercado del producto de reemplazo se cobrará por cada unidad que se reemplace. El precio actual en el mercado del producto de reemplazo se cobrará por cada unidad que se reemplace.

ADVERTENCIA - LEA CUIDADOSAMENTE

Nota para los Instaladores

Esta advertencia contiene información vital. Como la única persona en contacto con el sistema del usuario, es su responsabilidad tratar a cada artículo en esta advertencia para la atención a los usuarios de este sistema.

Fallas del Sistema

El sistema ha sido cuidadosamente diseñado para ser tan efectivo como sea posible. Hay circunstancias, sin embargo, incluyendo incendios, robos u otro tipo de emergencias donde no se podrá proveer protección. Cualquier sistema de alarma de cualquier tipo puede ser comprometido deliberadamente o puede fallar al operar como se espera por una cantidad de razones. Algunas pero no todas pueden ser:

Instalación Inadecuada

El sistema de seguridad debe ser instalado correctamente para proporcionar una adecuada protección. Cada instalación debe ser evaluada por un profesional de seguridad, para asegurar que todos los puntos y las áreas de acceso estén cubiertas. Las cerraduras y enganches en ventanas y puertas deben estar seguros y funcionar según lo previsto. Las ventanas, puertas, paredes, cielos rasos y otros materiales de construcción deben tener la resistencia y estructura adecuada para proporcionar el nivel de protección esperado. Se debe realizar una reevaluación durante y después de cualquier actividad de construcción. Se recomienda una evaluación por parte del departamento de bomberos y policía si este servicio está disponible.

Conocimiento Criminal

Este sistema contiene características de seguridad las cuales fueron conocidas para ser efectivas en el momento de la fabricación. Es posible que personas con intenciones criminales desarrollen técnicas las cuales reducen la efectividad de estas características. Es muy importante que el sistema de seguridad se revise periódicamente, para asegurar que sus características permanezcan efectivas y que sean actualizadas o reemplazadas si se ha encontrado que no proporcionan la protección esperada.

Acceso por Intrusos

Los intrusos pueden entrar a través de un punto de acceso no protegido, burlar un dispositivo de sensor, evadir detección moviéndose a través de un área de cubrimiento insuficiente, desconectar un dispositivo de advertencia, o interferir o evitar el funcionamiento correcto del sistema.

Falla de Energía

Las unidades de control, los detectores de intrusión, detectores de humo y muchos otros dispositivos de seguridad requieren un suministro de energía adecuada para su correcto funcionamiento. Si un dispositivo funciona por baterías, es posible que las baterías fallen. Aún si las baterías no han fallado, estas deben ser cargadas, en buena condición e instaladas correctamente. Si un dispositivo funciona por alimentación de CA, cualquier interrupción, aún lenta, hará que el dispositivo no funcione sino tiene energía. Las interrupciones de energía de cualquier duración son a menudo acompañadas por fluctuaciones en el voltaje lo cual puede dañar equipos electrónicos tales como sistemas de seguridad. Después de que ocurre una interrupción de energía, realice inmediatamente una prueba completa del sistema para asegurarse que el sistema esté funcionando como es debido.

Falla en Baterías Reemplazables

Los transmisores inalámbricos de este sistema han sido diseñados para proporcionar varios años de duración de la batería bajo condiciones normales. La vida útil de la batería depende del entorno, el uso y el tipo de dispositivo. Las condiciones ambientales tales como la humedad excesiva, altas o bajas temperaturas, o cantidades de oscilaciones de temperaturas pueden reducir la duración de la batería. Aunque cada dispositivo de transmisión tenga un monitor de batería bajo el cual identifica cuando la batería necesita ser reemplazada, es posible que este monitor no funcione según lo previsto. Las pruebas y mantenimiento regulares mantendrán el sistema en buenas condiciones de funcionamiento.

Compromiso de los Dispositivos de Frecuencia de Radio (Inalámbricos)

Las señales no podrán alcanzar el receptor bajo todas las circunstancias las cuales incluyen objetos metálicos colocados en o cerca de la trayectoria de la radio o interferencias deliberadas u otras interferencias inadvertidas de la señal de radio.

Usuarios del Sistema

Un usuario no podrá operar un interruptor de pánico o emergencias posiblemente debido a una inhabilidad física permanente o temporal, incapaz de alcanzar el dispositivo a tiempo, o no está familiarizado con la correcta operación. Es muy importante que todos los usuarios del sistema sean entrenados en la correcta operación del sistema de alarma y que ellos sepan cómo responder cuando el sistema indica una alarma.

Detectores de Humo

Los detectores de humo, que son una parte del sistema, pueden no alertar correctamente a los ocupantes de un incendio por un número de razones, algunas son las siguientes. Los detectores de humo pueden haber sido instalados o ubicados incorrectamente. El humo no puede ser capaz de alcanzar los detectores de humo, como cuando el fuego es en la chimenea, paredes o techos, o en el otro lado de las puertas cerradas. Los detectores de humo no pueden detectar humo de incendios en otros niveles de la residencia o edificio.

Cada incendio es diferente en la cantidad de humo producida y la velocidad del incendio. Los detectores de humo no pueden detectar igualmente bien todos los tipos de incendio. Los detectores de humo no pueden proporcionar una advertencia rápidamente de incendios causados por descuido o falta de seguridad como fumar en cama, explosiones violentas, escape de gas, el incorrecto almacenamiento de materiales de combustión, circuitos eléctricos sobrecargados, el juego con fósforos por parte de los niños o un incendio provocado.

Aún si el detector de humo funciona como está diseñado, pueden haber circunstancias donde hay insuficiente tiempo de advertencia para permitir a los ocupantes escapar a tiempo para evitar heridas o muerte.

Detectores de Movimiento

Los detectores de movimiento solamente pueden detectar movimiento dentro de las áreas designadas como se muestra en las respectivas instrucciones de instalación. Los detectores de movimiento no pueden distinguir entre intrusos y los que habitan el local de residencia. Los detectores de movimiento no proporcionan un área de protección volumétrica. Estos poseen múltiples rayos de detección y el movimiento solamente puede ser detectado en áreas no obstruidas que están cubiertas por estos rayos. No pueden detectar el movimiento que ocurre detrás de las paredes, cielo rasos, pisos, puertas cerradas, separaciones de vidrio, puertas o ventanas de vidrio. Cualquier tipo de sabotaje ya sea intencional o sin intención, como enmascarar, pintar o rociar cualquier tipo de material en los lentes, espejos, ventanas o cualquier otra parte del sistema de detección perjudicará su correcto funcionamiento.

Los detectores de movimiento pasivos infrarrojos funcionan detectando cambios en la temperatura. Sin embargo su efectividad puede ser reducida cuando la temperatura del ambiente aumenta o disminuye de la temperatura del cuerpo o si hay orígenes intencionales o sin intención de calor en o cerca del área de detección. Algunas de estas fuentes de calor pueden ser calentadores, radiadores, estufas, asadores, chimeneas, luz solar, ventiladores de vapor, alumbrado, etc.

Dispositivos de Advertencia

Los dispositivos de advertencia, tales como sirenas, timbres, bocinas, o estroboscópicos no podrán alertar o despertar a alguien durmiendo y si hay una puerta o pared intermedia. Si los dispositivos de advertencia están localizados en un nivel diferente de la residencia o del local, es menos posible que los ocupantes puedan ser advertidos o despertados. Los dispositivos de advertencia audibles pueden ser interferidos por otras fuentes de ruido como equipos de sonido, radios, televisores, acondicionadores de aire u otros electrodomésticos, o el tráfico. Los dispositivos de advertencia audibles, inclusive de ruido fuerte, pueden no ser escuchados por personas con problemas del oído.

Líneas Telefónicas

Si las líneas telefónicas son usadas para transmitir alarmas, ellas pueden estar fuera de servicio u ocupadas por cierto tiempo. También un intruso puede cortar la línea o sabotear su operación por medios más sofisticados lo cual sería difícil de detectar.

Tiempo Insuficiente

Pueden existir circunstancias en la que el sistema funcione como está diseñado, y aun así, los ocupantes no estén protegidos de emergencias debido a su incapacidad para responder a las advertencias de manera oportuna. Si el sistema es supervisado, la respuesta puede no ocurrir a tiempo para proteger a los ocupantes o sus pertenencias.

Falla de un Componente

Apesar que todos los esfuerzos que se han realizado para hacer que el sistema sea lo más confiable, el sistema puede fallar en su función como se ha diseñado debido a la falla de un componente.

Prueba Incorrecta

La mayoría de los problemas que evitan que un sistema de alarma funcione como es deseado se pueden encontrar por medio de mantenimiento y pruebas regulares. Todo el sistema debe ser probado semanalmente e inmediatamente después de una intrusión, un intento de intrusión, incendio, tormenta, terremoto, accidente o cualquier clase de actividad de construcción dentro o fuera del local. Las pruebas deben incluir todos los dispositivos de sensor, teclados, consolas, dispositivos para indicar alarmas y otros dispositivos operacionales que sean parte del sistema.

Seguridad y Seguro

Apesar de sus capacidades, un sistema de alarma no es un sustituto de un seguro de propiedad o vida. Un sistema de alarma tampoco es un sustituto para los dueños de la propiedad, inquilinos, u otros ocupantes para actuar prudentemente a prevenir o minimizar los efectos dañinos de una situación de emergencia.

IMPORTANTE – LEA ATENTAMENTE:

el Software DSC comprado con o sin Productos y Componentes tiene marca registrada y es adquirido bajo los siguientes términos de licencia:

- Este Acuerdo de Licencia de Usuario Final (End-User License Agreement — "EULA") es un acuerdo legal entre Usted (la compañía, individuo o entidad que ha adquirido el Software y cualquier Hardware relacionado) y Digital Security Controls, una división de Tyco Safety Products Canada Ltd. ("DSC"), el fabricante de los sistemas de seguridad integrados y programador del software y de todos los productos o componentes relacionados ("HARDWARE") que usted ha adquirido.
- Si el producto de software DSC ("PRODUCTO DE SOFTWARE" o "SOFTWARE") necesita estar acompañado de HARDWARE y NO está acompañado de nuevo HARDWARE, usted no puede usar, copiar ni instalar el PRODUCTO DE SOFTWARE. El PRODUCTO DE SOFTWARE incluye software y puede incluir medios asociados, materiales impresos y documentación "en línea" o electrónica.
- Cualquier software provisto con el PRODUCTO DE SOFTWARE que esté asociado a un acuerdo de licencia de usuario final separado es licenciado a Usted bajo los términos de ese acuerdo de licencia.
- Al instalar, copiar, realizar la descarga, almacenar, acceder, o de otro modo, usar el PRODUCTO DE SOFTWARE, Usted se somete incondicionalmente a los límites de los términos de este EULA, incluso si este EULA es una modificación de cualquier acuerdo o contrato previo. Si no está de acuerdo con los términos de este EULA, DSC no podrá licenciarle el PRODUCTO DE SOFTWARE y Usted no tendrá el derecho de usarlo.

LICENCIA DE PRODUCTO DE SOFTWARE

El PRODUCTO DE SOFTWARE está protegido por leyes de derecho de autor y acuerdos de derecho de autor, así como otros tratados y leyes de propiedad intelectual. El PRODUCTO DE SOFTWARE es licenciado, no vendido.

1. CONCESIÓN DE LICENCIA. Este EULA le concede los siguientes derechos:

- Instalación y uso del software – Para cada licencia que Usted adquiere, Usted puede instalar tan sólo una copia del PRODUCTO DE SOFTWARE.
- Almacenamiento/uso en red – El PRODUCTO DE SOFTWARE no puede ser instalado, accedido, mostrado, ejecutado, compartido o usado al mismo tiempo desde diferentes ordenadores, incluyendo una estación de trabajo, terminal u otro dispositivo electrónico ("Dispositivo"). En otras palabras, si Usted tiene varias estaciones de trabajo, Usted tendrá que adquirir una licencia para cada estación de trabajo donde usará el SOFTWARE.
- Copia de seguridad – Usted puede tener copias de seguridad del PRODUCTO DE SOFTWARE, pero sólo puede tener una copia por licencia instalada en un momento determinado. Usted puede usar la copia de seguridad solamente para propósitos de archivo. Excepto del modo en que está expresamente previsto en este EULA, Usted no puede hacer copias del PRODUCTO DE SOFTWARE de otro modo, incluyendo los materiales impresos que acompañan al SOFTWARE.

2. DESCRIPCIÓN DE OTROS DERECHOS Y LIMITACIONES.

- Limitaciones en Ingeniería Reversa, Descompilación y Desmontado – Usted no puede realizar ingeniería reversa, descompilar o desmontar el PRODUCTO DE SOFTWARE, excepto y solamente en la medida en que dicha actividad esté expresamente permitida por la ley aplicable, no obstante esta limitación. Usted no puede realizar cambios ni modificaciones al SOFTWARE, sin el permiso escrito de un oficial de DSC. Usted no puede eliminar avisos de propiedad, marcas o etiquetas del Producto de Software. Usted deberá establecer medidas razonables que aseguren el cumplimiento de los términos y condiciones de este EULA.
- Separación de los Componentes – El PRODUCTO DE SOFTWARE se licencia como un producto único. Sus partes componentes no pueden ser separadas para el uso en más de una unidad de HARDWARE.
- PRODUCTO ÚNICO INTEGRADO – Si usted adquirió este SOFTWARE con HARDWARE, entonces el PRODUCTO DE SOFTWARE está licenciado con el HARDWARE como un producto único integrado. En este caso, el PRODUCTO DE SOFTWARE puede ser usado solamente con el HARDWARE, tal como se establece más adelante en este EULA.
- Alquiler – Usted no puede alquilar, prestar ni arrendar el PRODUCTO DE SOFTWARE. No puede disponibilizarlo a terceros ni cargarlo en un servidor o una página web.

Apéndice 6: Especificaciones

(e) Transferencia de Producto de Software – Usted puede transferir todos sus derechos bajo este EULA sólo como parte de una venta permanente o transferencia del HARDWARE, desde que Usted no retenga copias y transfiera todo el PRODUCTO DE SOFTWARE (incluyendo todas las partes componentes, los materiales impresos y mediáticos y cualquier actualización y este EULA) y desde que el receptor esté conforme con los términos de este EULA. Si el PRODUCTO DE SOFTWARE es una actualización, cualquier transferencia debe incluir también todas las versiones previas del PRODUCTO DE SOFTWARE.

(f) Término – Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos, DSC puede terminar este EULA si Usted no cumple con los términos y condiciones de este EULA. En tal caso, usted debe destruir todas las copias del PRODUCTO DE SOFTWARE y todas sus partes componentes.

(g) Marcas registradas – Este EULA no le concede ningún derecho conectado con ninguna de las marcas registradas de DSC o de sus proveedores.

3. Todos los derechos de título y propiedad intelectual en este y relativos a este PRODUCTO DE SOFTWARE (incluyendo, pero no limitándose a todas las imágenes, fotografías y textos incorporados al PRODUCTO DE SOFTWARE), los materiales impresos que acompañan, y todas las copias del PRODUCTO DE SOFTWARE, son propiedad de DSC o de sus proveedores. Usted no puede copiar los materiales impresos que acompañan al PRODUCTO DE SOFTWARE. Todos los títulos y derechos de propiedad intelectual y relativos al contenido que pueden ser accedidos a través del uso del PRODUCTO DE SOFTWARE son de propiedad de su respectivo propietario de contenido y pueden estar protegidos por derechos de autor u otros tratados y leyes de propiedad intelectual. Este EULA no le concede ningún derecho de usar tal contenido. Todos los derechos no expresamente concedidos por este EULA están reservados a DSC y sus proveedores.

4. RESTRICCIONES DE EXPORTACIÓN – Usted se compromete a no exportar o reexportar el PRODUCTO DE SOFTWARE a ningún país, persona o entidad sujeta a las restricciones de exportación de Canadá.

5. ELECCIÓN DE LEY: Este Acuerdo de Licencia de Software se rige por las leyes de la Provincia de Ontario, Canadá.

6. ARBITRAJE - Todas las disputas que surjan con relación a este Acuerdo estarán determinadas por medio del arbitraje final y vinculante, de acuerdo con el Arbitration Act, y las partes acuerdan someterse a la decisión del árbitro. El lugar del arbitraje será Toronto, Canadá, y el idioma del arbitraje será el inglés.

7. GARANTÍA LIMITADA

(a) SIN GARANTÍA - DSC PROVEE EL SOFTWARE "TAL COMO ES", SIN GARANTÍA. DSC NO GARANTIZA QUE EL SOFTWARE SATISFARÁ SUS NECESIDADES O QUE TAL OPERACIÓN DEL SOFTWARE SERÁ ININTERRUMPIDA O LIBRE DE ERRORES.

(b) CAMBIOS EN EL ENTORNO OPERATIVO - DSC no se responsabilizará de problemas causados por cambios en las características operativas del HARDWARE, o de problemas en la interacción del PRODUCTO DE SOFTWARE con SOFTWARE que no sea de DSC o con PRODUCTOS DE HARDWARE.

(c) LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD, CUOTA DE RIESGO DE LA GARANTÍA - EN CUALQUIER CASO, SI ALGUN A LEY IMPLICA GARANTÍAS O CONDICIONES NO ESTABLECIDAS EN ESTE ACUERDO DE LICENCIA, TODA LA RESPONSABILIDAD DE DSC BAJO CUALQUIER DISPOSICIÓN DE ESTE ACUERDO DE LICENCIA SE LIMITARÁ A LA MAYOR CANTIDAD YA PAGADA POR USTED PARA LICENCIAR EL PRODUCTO DE SOFTWARE Y CINCO DÓLARES CANADIENSES (CAD \$5.00). DEBIDO A QUE ALGUNAS JURISDICIONES NO ACEPTAN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PARA DAÑOS CONSECUTENTES O INCIDENTALES, LAS LIMITACIONES CITADAS PUEDEN NO APLICARSE A USTED.

(d) EXENCIÓN DE LAS GARANTÍAS - ESTA GARANTÍA CONTIENE LA GARANTÍA COMPLETA Y ES VÁLIDA, EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, YA EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCANTIBILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO) Y DE TODAS LAS OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES POR PARTE DE DSC. DSC NO CONCEDE OTRAS GARANTÍAS. DSC TAMPOCO ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA QUE PRETENDA ACTUAR EN SU NOMBRE PARA MODIFICAR O CAMBIAR ESTA GARANTÍA NI PARA ASUMIR PARA ELLA NINGUNA OTRA GARANTÍA O RESPONSABILIDAD RELATIVA A ESTE PRODUCTO DE SOFTWARE.

(e) REPARACIÓN EXCLUSIVA Y LIMITACIÓN DE GARANTÍA - BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DSC SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, IMPREVISTO O CONSECUENTE O DAÑOS INDIRECTOS BASADOS EN INFRACCIÓN DE LA GARANTÍA, INFRACCIÓN DEL CONTRATO, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL. TALES DAÑOS INCLUYEN, PERO NO SE LIMITAN A, PÉRDIDA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DEL PRODUCTO DE SOFTWARE O CUALQUIER EQUIPO ASOCIADO, COSTE DE CAPITAL, COSTE DE SUSTITUCIÓN O REEMPLAZO DEL EQUIPO, INSTALACIONES O SERVICIOS, TIEMPO DE INACTIVIDAD, TIEMPO DEL COMPRADOR, RECLAMACIONES DE TERCEROS, INCLUYENDO CLIENTES, Y DAÑOS A LA PROPIEDAD.

ADVERTENCIA: DSC recomienda que se pruebe todo el sistema completamente de modo regular. Sin embargo, a pesar de las pruebas frecuentes, y debido a ellas, pero no limitado a las mismas, intento criminal de forzarlo o interrupción eléctrica, es posible que este PRODUCTO DE SOFTWARE falle con relación al desempeño esperado.

7.0 Índice

[

- [*][6] Opción de accesibilidad 120
- [*][8] Acceso mientras armado 116

1

- 1 – Opción de excepción de transmisión de prueba 114

2

- 24 horas sin retención 171

A

- Abrir Cancela Armado 118
- Abrir después de alarma 100, 126
- Abrir después de retorno de llamada de sirena de alarma 137
- Abrir después de retorno de llamada de teclado de alarma 136
- Acceso de instalador y Opción DLS 117
- Acerca del sistema 6
- Activ frío 129
- Actualización local de Firmware 54
- Actualización remota del firmware 54
- Actualización remota del Firmware, Panel 54
- Advertencia de baja temperatura 58
- Agregar/Quitar módulos 161
- Agua 24 horas 171
- Ajuste automático del reloj 92
- Ajuste final de puerta 87, 171
- Alarma ante mensaje de evento de armado 84
- Alarma cancelada 126
- Alarma de coacción 126
- Alarma de Fuego de teclado 126
- Alarma de Pánico de teclado 127
- Alarma Médica de teclado 126
- Alarma y Rest. de Entrada Auxiliar 127
- Alarma/Rest. de PGM 2 de 2 hilos 127
- Alarmas de prioridad 126

- Alta temperatura 24 horas 171
- Alternar Ausente a Presente 119
- Alternar identif. abrir/cerrar de 200 baudios 119
- Anular habilitado 90, 171
- Anular zonas abiertas 63-64
- Anular/Desanular Zona Automáticamente 128
- Anuncio 58
- Anuncio de tecla [P] 111
- Apertura/Cierre de usuario 127
- Apertura/Cierre Especial 127
- Aprobaciones 273
- Aprobaciones reglamentarias 266, 272-273
- Área del sistema 92
- Armado ausente sin zona con Estado de Anular 96
- Armado momentáneo 89, 171
- Armado sin entrada 76
- Armado/Desarmado autom. de partición 123, 204-207
- Armado/desarmado automático 73
- Armado/Salida rápida 76
- Arranque por tierra 98
- Asalto verificado 126
- Asignación de partición PGM 94, 175
- Asignación de zona de partición 124
- Asignación de zona de teclado 38
- Asignación de zona, Partición 124
- Asociación completa 49
- Asociación de dispositivos 49
- Asociación del primer teclado 49
- Asociación del teclado 49
- Atraco 24 horas 88, 171
- Atributo de anulación de zona 71
- Atributo de audio bidireccional 171
- Atributo de graznido de sirena 71
- Atributo de supervisor 71
- Atributo del código de coacción 71
- Atributo del código de usuario de una sola vez 71
- Atributos Código de usuario 71
- Atributos de PGM 185

- Atributos de PGM 1-28 101
- Atributos de zona 90, 171
- Atributos PGM 100
- Audio Module, Installing 33
- Ausencia/Reinicio de batería del módulo 130
- Autenticación de usuario 122

B

- Baja temperatura 24 horas 88-89, 171
- Batería de salida de alta corriente 164
- Baterías, cableado 45
- Biblioteca de palabras 83
- Bloqueo 109
- Bloqueo de Teclado 109, 127
- Bloqueo de Teclado, Cantidad de intentos locales inválidos 109
- Bloqueo del instalador 165
- Bloqueo del sistema 109
- Bloqueo remoto 109
- Borrar anulaciones 63
- BORRAR HASTA EL FINAL 83
- BORRAR PANTALLA 83
- Bucle NC/EOL 109
- Bucles normalmente cerrados (NC) 171

C

- CA/CC inhibe armado 120
- Cableado 17
- Cableado Corbus 29, 288
- Cableado de alimentación de Aux. 42
- Cableado de la zona 38
- Cableado de línea telefónica 38
- Cableado de PGM 38
- Cableado de terminales sirena 38
- Cableado de tierra 44, 290
- Cableado del detector de CO 44
- Cadena cancelación llamada en espera 125, 210
- Calor 24 horas 88, 171
- CAMBIAR MAYÚS. Y MINÚS 83

Camino de comunicación PSTN 1 124	Código maestro de fábrica 165	Corbus
Caminos de comunicación 53, 124	Códigos de acceso 76	capacitancia 32
Caminos de comunicación del panel/receptor 124	Códigos de acceso de 4 dígitos 122	Overcurrent Trouble 31
Cancelación de llamada en espera 137	Códigos de acceso de 6 dígitos 122	Pérdida de línea 31
Cancelar/aplazar armado automático 127	Códigos de acceso, adición 70	Corte de sirena 92
Cantidad de timbres para responder 140	Códigos de coacción 116	D
Capacitancia 32	Códigos de Cuenta 132	Datos hex y decimales, Programación 80
Caracteres ASCII 83	Códigos de emergencia 70	De fábrica, Hardware 52
Celular 138	Códigos de reporte 257	Definiciones de teclas de función 59
Ciclo de transmisión de prueba 134	Códigos de supervisor 70	DEOL 91-92, 171
Cierre parcial 128	Códigos de usuario 70	Desarmado de interr. de llave durante retardo de entrada 117
Cierre reciente 126	Códigos de usuario disponibles 69	Desarmado momentáneo 89, 171
Cierre/abertura automático 127	Códigos de usuario, Asignación 69	Descripción del proceso de instalación 12
CO 24 horas 88, 171, 185-188	Códigos definidos por el instalador 175	Detección automática 53
Código de acceso DLS 140	Comunicaciones 52	Detección de sabotaje/fallo 119
Código de acceso requerido para [*] [*] 119	Comunicaciones de la prueba de paso 137	Detección secuencial 171
Código de acceso requerido para [*] [1] 120	Comunicaciones en paralelo 136	Detector de humo, Cableado 34
Código de acceso requerido para [*] [2] 120	Comunicaciones habilitadas/deshabilitadas 135	Diagnóstico 163
Código de acceso requerido para [*] [3] 120	Comunicaciones redundantes en tiempo real 54	Días DLS periódicas 141
Código de acceso requerido para [*] [4] 120	Comunicador alterno 98	Diferencias entre los modelos 7
Código de acceso SA 140	Comunicar eventos FTC 138	Dirección de llamada del sistema 132
Código de cuenta 138	Conexión de alimentación 38	Direcciones de llamada de partición 132
Código de cuenta de la partición 132	Configuración de batería de panel 164	Dispositivos compatibles 9
Código de cuenta de número de teléfono 138	Configuración de fábrica del hardware 52	Dispositivos inalámbricos, Asociación 49
Código de cuenta del sistema 132, 138	Configuración de la batería 164	DLS desconectado 121
Código de instalador 94	Configuración de timbre/sirena 51	DLS periódica 141
Código de Instalador 69	Confirmación de cierre 137	Doble llamada 139
Código de mantenimiento 70, 94	Confirmar módulo 162	Duración de bloqueo remoto 109
Código de usuario de una sola vez 70	Contact ID 257	Duración de pre-alerta de armado sin actividad de la partición 124
Código de usuario o Tag di prossimtà 122	Contador de Robo Verificado 122	Duración sirena Armado autom. 111
Código de usuario y Tag di prossimtà 122	Contador de transmisión en horas 119	E
Código maestro 70, 94	Contador de verificación de asalto 122	Eliminar módulo 162
	Control de brillo 75	Emergencia 24 horas 88, 171
	Control de contraste 75	Enrutamiento automático del Comunicador alterno (camino doble) 125
	Control de pitidos de problema 119	
	Control del zumbador 75	
	Controles e indicadores 47	

Entrada audible de 24 horas 97
 Entrada de código de acceso durante retardo de entrada 116
 Entrada silenciosa de 24 horas 97
 Entrar y Salir de modo Instalador 129
 Entrar y Salir de modo SA 129
 Entrar y Salir modo DLS 129
 Especificaciones 6
 Establecer día final 142
 Establecer día inicial 142
 Establecer hora final 142
 Establecer hora inicial 142
 Estado Armado ausente 96
 Estado Armado del sistema 96
 Estado Armado presente 96
 Estado de sirena y salida de acceso de programación 99
 Ethernet 138
 Etiqueta 82
 Etiqueta de comunicador alternativo 85
 Etiqueta de expansor de salida 84
 Etiqueta de fuente de alimentación 85
 Etiqueta de fuente de salida de alta corriente 85
 Etiqueta del repetidor 85
 Etiqueta del sistema 57, 84
 Etiqueta HSM2HOST 85
 Etiquetas con configuración de fábrica 85
 Etiquetas de expansor de zona 84
 Etiquetas de la zona 57, 82
 Etiquetas de módulo 57
 Etiquetas de partición 57
 Etiquetas de Partición 1-8 84
 Etiquetas de programa 84
 Etiquetas de salida de comando de partición 58, 84, 167-168
 Etiquetas de sirena 85
 Etiquetas de teclado 84
 Etiquetas de usuario, Adición 71
 Etiquetas, Evento 58
 Etiquetas, Módulo 57
 Etiquetas, Partición 57

etiquetas, retorno a configuración de fábrica 53
 Etiquetas, Salida de comando de partición 58
 Etiquetas, Zona 57
 Evento de sistema retenido (luz estroboscópica) 98
 Eventos de apertura/cierre 127
 Exclusión de memoria de eventos 110
 Exclusión de zona 90, 133, 171
 Expansor de salida, Instalación 33
 Expansor de zona, Instalación 32

F

Falla/Reinicio de comunicación del comunicador alternativo 130
 Falla/Reinicio de la unidad de alimentación del módulo 130
 Falla/Reinicio de la unidad de alimentación del panel 128
 Falla/Reinicio de Radio/SIM del comunicador alternativo 130
 Fallo al actualiz firmware 129
 Fallo de Salida 127
 Fallo de salida audible 110
 Fallo y rest. de red 130
 Fallo y Rest. Supervisión Receptor 1 a 4 131
 Fallo/Rest. CA de dispositivo inalámbrico 131
 Fallo/Rest. de salida 1 130
 Fallo/rest. dispositivo inalámbrico 131
 Formato SIA 257
 Formatos del comunicador 133, 217
 Forzar armado 90, 171
 Fuego retardado 24 horas 86
 Fuego y robo retardados 95
 Función de timbre 90, 171
 Funciones de usuario 72

G

Gas 24 horas 88, 171
 Graznido de sirena ante armado/desarmado en ausencia 114
 Grupo de programa 1 63

Guardar etiqueta 83

H

Habilitar DLS/permitir servicio del sistema 74
 Habilitar máscara de partición 1 a 8 124
 Habilitar/Deshabilitar Prueba de paso del instalador 161
 Habilitar/deshabilitar timbre de puerta 68
 Hora de armado automático 73
 Hora de horario de verano 114
 Hora de tiempo para desarmar finalizado 74
 Hora DLS periódica 141
 Hora y fecha 73
 Horas de armado automático de la partición 123
 Horas de desarmado automático de la partición 123
 Humo bidireccional 96

I

ID de panel DLS/SA 140
 Inactividad 129, 136
 Inactividad de actividad 136
 Incendio autoverificado 87, 171
 Incendio estándar 24 horas 171
 Incendio retardado 24 horas 171
 Indicadores de problema 51
 Indicadores LED 47
 Información del módulo 160
 Información del panel de control 160
 Información del sistema 160
 INGRESO ASCII 83
 Ingreso de datos 48
 Inicio actualiz firmware/actualiz realizada 129
 Inicio y Fin de prueba de paso 131
 Inicio/Fin del horario de verano 93
 Instalación 12
 Instalación del panel de control 13
 Instantáneo 86, 171
 Intentos de marcado reducidos 136

Interconnected Smoke Detector Operation 51
Interior 86, 171
Interruptor de llave arma en modo Ausente 119
Intervalo alterno en Feriados 142
Inundación 24 horas 88
IP/GS espera por Recon 218

L

LED de estado 47
LED Listo destella para Forzar armado 119
Límite de intentos de comunicación 54
Listo para armar 96
Llamada de usuario 74
Llamada de usuario habilitada/deshabilitada 140
Longitud de código de acceso 122

M

Mantener armado 89, 171
Marcado alterno 136
Marcado europeo 121
Marcar pulso después de 5.º intento 135
Máscara de partición 124, 207
Máscara de sirena principal 100
Máscara operacional de sirena principal 94
Mayúsculas y minúsculas 83
Médica 24 horas 88, 171
Memoria de alarma de estado de partición 97
Memoria de eventos 72
Memoria de eventos 75% llena 129
Memoria de eventos, Visualización 54
Mensaje de alarma de CO 84
Mensaje de alarma de fuego 84
Mensaje de evento de fallo de armar 84
Mensajes SMS 77
Menú Selección de opciones 83
Métodos de programación 82
Modelos disponibles 7

Módulo de transmisor-receptor inalámbrico, Cableado 34
Módulos, Instalación 32
Módulos, Retiro de 49
Monitor de línea telefónica audible cuando está armado 112
Montaje 13

N

Normalmente cerrado 91

O

Opción 1 del sistema 109
Opción 10 del sistema 118
Opción 11 del sistema 119
Opción 12 del sistema 120
Opción 3 del sistema 111
Opción 4 del sistema 112
Opción 5 del sistema 113
Opción 6 del sistema 114
Opción 7 del sistema 115
Opción 8 del sistema 116
Opción 9 del sistema 118
Opción Alarma de zumbador de teclado 115
Opción de Código maestro 112
Opción de fallo de bus audible 116
Opción de graznido de sirena 110
Opción de Graznido de sirena al entrar 111
Opción de Graznido de sirena al salir 111
Opción de Graznido de sirena ante armado/desarmado en ausencia 114
Opción de Graznido de sirena ante problema 111
Opción de Hora de horario de verano 114
Opción de marcado DTMF/Pulso 135
Opción de pitidos de problema por fallo de CA 115
Opción de problema de CA 112
Opción de tecla de Función/Armado rápido 112
Opción de tecla de incendio 111

Opción de Terminación de retardo de salida 111
Opción de Tiempo de espera de sirena de fuego 111
Opción de tono de ID 121
Opción de Transmisión de prueba de línea terrestre 121
Opción de Visualización de Estado de Anular 113
Opción de Visualización de problema de CA 112
Opción DLS/SA del comunicador alterno 140
Opción Forzar marcado 121
Opción Luz posterior de teclado 113
Opción Modo de ahorro de energía 113
Opción Monitor de línea telefónica 112
Opción Problemas con retención 115
Opción Problemas inhiben armado 117
Opción Respaldo de receptor 2 138
Opción Respaldo de receptor 3 138
Opción Respaldo de receptor 4 138
Opción Sabotajes de teclado 113
Opción Salida rápida 112
Opción Sirena FTC 122
Opción Tarde para cerrar 114
Opción Teclado en blanco 112
Opción uno del Comunicador 135
Opción Velocidad en baudios de llamada de panel 140
Opciones de autenticación de usuario 72
Opciones de bucle de zona 109
Opciones de comunicaciones 53
Opciones de configuración de PGM 108, 193
Opciones de DLS automático 141
Opciones de DLS/SA automático 141
Opciones de etiquetas de zona 83
Opciones de fin de línea SEOL/SEOL 109
Opciones de respaldo del comunicador 138

Opciones de sistema 2 110
Opciones de Tecla Fuego 118
Operación de partición del teclado 51
Operación de partición global/múltiple 56
Operación de partición simple 56
Operación de salida de sirena múltiple 50
Operación de salida de sirena simple 50
Operación de timbre/sirena 50
Operación remota 99
Overcurrent Trouble 31

P

Palabras 83
Pánico 24 horas 88, 171
Partición global/Partición múltiple 51
Partición prestada 51
Partición simple 51
Partición versus Teclado global 56
Partición, configuración 50
Particiones, Asignación a usuarios 72
Particiones, Trabajo con 50
Pasos de la configuración 47
Pérdida en la línea 31
PGM nulo 95
Preasociación 50
Predefinido 165
Presente/Ausente instantáneo 86, 171
Presente/Ausente interior 86, 171
Presione para establecer 90, 171
Prioridad de comunicaciones 137
Problema CC 99
Problema de calor/Rest. 129
Problema de gas/Rest. 129
Problema del sistema 98
Problema y Rest. de Receptor1 a 4 130
Problema y Rest. FTC de Receptor 1 a 4 130
Problema/Reinicio de alimentación auxiliar 128

Problema/Reinicio de bajo voltaje de módulo 130
Problema/Reinicio de batería ausente del panel 128
Problema/Reinicio de batería baja del panel 128
Problema/Reinicio de batería del comunicador alterno 130
Problema/Reinicio de batería del módulo 130
Problema/Reinicio de CA del módulo 130
Problema/Reinicio de circuito de sirena 128
Problema/Reinicio de Ethernet del comunicador alterno 130
Problema/Reinicio de falla de CA del panel 128
Problema/Reinicio de fuente de alimentación del comunicador alterno 130
Problema/Reinicio de incendio 129
Problema/Reinicio de interferencia de RF 128
Problema/Reinicio de línea de teléfono 128
Problema/Rest. Aliment. Aux. de módulo 130
Problema/rest. baja batería dispositivo inalámbrico 131
Problema/Rest. de PGM 2 de 2 hilos 128
Problema/Rest. Sonda desconectada 130
Problema/Rest. supervisión de módulo 130
Procedimiento de entrada en UE 116
Programa de programación 1 142
Programación de etiquetas 82
Programación de fábrica todos los teclados 165
Programación de la plantilla 78
Programación de número de teléfono DLS 140
Programación de número de teléfono, Estación central 125
Programación de temporizador de PGM 95

Programación del instalador 76, 80
Programación del programa 142
Programación del programa de armado automático 110
Programación DLS 79, 139
Programación HEX 80
Programación remota 79
Programación, Cómo 78
Programación, DLS 79
Programación, Instalador 80
Programar códigos de usuario 69
Programas de feriados 142
Programas de feriados de desarmado automático de la partición 123
Prueba de colocación de llaves inalámbricas 163
Prueba de colocación de zonas 1-128 163
Prueba de colocación inalámbrica 163
Prueba de observación 164
Prueba de observación de zona 164
Prueba de paso del instalador 54
Prueba de paso del usuario 74
Prueba del sistema 54, 73, 131
Pruebas 163
Pulso de cortesía 96

R

Receptor de transmisión de prueba 137
Receptor inalámbrico, Receptor inalámbrico de fábrica 165
Recordar anular 63
Registro automático de módulos 161
Registro manual 50, 161
Reinicio de hardware 53
Reinicio de sensor [*][7][2] 95
Reinicio del retardo de salida 115
Reinicio remoto 116
Reinicio y alarma de supervisión de expansor de zona 126
Rellamada DLS habilitada/deshabilitada 139

Reporte de eventos 126
 Reporte de zona 125
 Reportes 125
 Resistencias de Fin de línea
 doble 40
 Resistencias de fin de línea simple
 (SEOL) 91, 171
 Resistencias de fin de línea triple
 (TEOL) 92
 Respuesta de bucle
 rápida/normal 91, 171
 Rest./problema de congelación 129
 Restablecer transmisión en tiempo
 de espera de sirena 135
 Restaurar supervisión 54
 Retardo 1 85, 171
 Retardo 2 86, 171
 Retardo de comunicación 134
 Retardo de comunicación de falla de
 CA 134, 137
 Retardo de entrada 1 93
 Retardo de entrada 1-2 93
 Retardo de entrada 2 93
 Retardo de problema TLM 134
 Retardo de reinicio 93
 Retardo de salida 93
 Retardo de salida audible 111
 Retardo de salida audible para
 Armado Presente 118
 Retardo de transmisión 91, 171
 Retardo de transmisión por baja
 batería en dispositivo ina-
 lámbrico 134
 Retardo interior 86, 171
 Retardo presente/ausente 86, 171
 Robo 24 horas 87, 171
 Robo No Verificado 126
 Robo Verificado 126

S

Sabotaje con retención 88, 171
 Sabotaje con retención 24 horas 88,
 171
 Sabotaje del sistema 99
 Sabotaje inhibe armado 120
 Sabotaje sin retención 24 horas 89
 Sabotaje/Rest. de módulo 127

Salida de atraco 97
 Salida de comando 1, 3, 4 76
 Salidas de comando 1-4 75, 97
 Secuencia de encendido 48
 Seguidor de sirena de robo y de
 fuego 95
 Seguidor de zona 100
 Seguidor de zumbador de
 teclado 96
 Selección de idioma 61, 82
 Selección de verificación de
 robo 122
 Señalización de incendio temporal
 de tres 110
 SEOL 91
 Sin alarma 24 horas 88, 171
 Sirena de puerta 89, 171
 Sirena Externa 96
 Sirena pulsada 171
 Sirena/Zumbador 24 horas 87, 171
 Sistema de fábrica 165
 Sobrecorriente 128
 Solución de problemas 245
 Soporte de timbre/PGM 52
 Sostener desarmado 89, 171
 Sprinkler 24 horas 88, 171
 Supervisión 49
 Supervisión 24 horas 87, 171
 Supervisión de dispositivo 49
 Supervisión de Fuego 88
 Supervisión de incendio 171

T

Tarde para cerrar/abrir 127
 Tarjeta de proximidad usada 99
 Tarjetas de proximidad, Asignación
 de 72
 Tecla de función 59
 Teclado en blanco requiere
 código 113
 Teclado global, versus Partición 56
 Teclado LCD 80
 Teclados de fábrica 1-8 165
 Teclados, retorno a configuración de
 fábrica 165
 Teclas de función inalámbricas 59

Temperatura en Celsius 116
 Temporizador de armado sin acti-
 vidad de la Partición 123
 Temporizador de atraco 92
 Temporizador de cruce de zona 92
 Temporizador de doble llamada
 PSTN 140
 Temporizador de Partición 1-8 93
 Temporizador de posposición de
 armado automático de la par-
 tición 123
 Temporizador de pre-alerta de
 armado automático de la par-
 tición 123
 Temporizador de prueba de obser-
 vación 164
 Temporizador de verificación de
 fallo de IP/celular 135
 Temporizador de verificación de
 robo 92
 Temporizadores de PGM 175, 193
 Tiempo de corte de sirena 92
 Tiempo de respuesta de bucle de
 zona 92
 Tiempo de retardo de la sirena 92
 Tiempo para desarmar finalizado 74
 Timbre al abrir 113
 Timbre al cerrar 113
 Timbre de puerta 58
 Timbre de voz 58
 Tipo de zona 171
 Tipos de teclado 80
 Tipos de zona 85

Tipos de zona de incendio y CO 52
 Tipos de zona, Incendio y CO 52
 TLM y Alarma 97
 Todas las etiquetas de fábrica 53
 Tono de respuesta 97
 Tono generado -1200 Hz 121
 Transmisión de prueba de diag-
 nóstico 131
 Transmisión de prueba periódica
 con problema 131

U

Uso del teclado 47

Usuario habilita/deshabilita
DLS 139

V

Variables de comunicación 133
Ventana de llamada de retardo 141
Ventana DLS 122
Verificación de audio 77
Verificación de robo 91
Verificación de video 77
Vías de comunicación 210
Visualización de la
programación 80
Visualización de memoria de even-
tos 54
Visualización de problemas 64
Visualización de temperatura 58
Visualizar alarma en memoria 68

Z

Zona anti-enmascaramiento 24
horas 171
Zona de día 86, 171
Zona de noche 86, 171
Zona nula 85, 171
Zona que sigue PGM por zona 100
Zonas compartidas 51
Zonas de Anular Pre-
sente/Ausente/Noche 62
Zonas globales 51
Zumbador de supervisión 24
horas 87, 171

Las marcas registradas, logotipos y las marcas de servicio mostradas en este documento están registradas en los Estados Unidos [u otros países]. Cualquier uso indebido de las marcas registradas está estrictamente prohibido y Tyco hará cumplir rigurosamente sus derechos de propiedad intelectual hasta el máximo grado permitido por la ley, incluyendo el inicio de acciones penales dondequiera que sean necesarias. Todas las marcas registradas no pertenecientes a Tyco son propiedad de sus respectivos propietarios, y se utilizan con permiso o según lo permitido por la legislación vigente.

Los productos ofrecidos y sus especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Los productos reales pueden diferir de las fotos. No todos los productos incluyen todas las funciones. La disponibilidad varía según la región; contacte con su representante de ventas.



© 2018 Tyco Security Products.
Todos los derechos reservados.
Soporte técnico: 1-800-387-3630 (Canadá y Estados Unidos)
o 905-760-3000
www.dsc.com



29010452R001