

GS2055

COMMUNICATOR D'ALARME SANS FIL GSM

TL255GS

COMMUNICATOR D'ALARME ETHERNET/INTERNET

NOTE : Le présent manuel porte sur les modèles suivants
vendus en Amérique du Nord :

GS2055-NA

TL255GS-NA



Manuel d'installation
v2.5X

Avertissement : Le présent manuel contient des informations relatives aux limitations concernant l'utilisation et les fonctionnalités du produit ainsi qu'aux limitations de la responsabilité du fabricant.

TABLE DES MATIÈRES

Informations générales	4
Caractéristiques techniques des communicators	5
Caractéristiques	6
Conditions requises pour l'installation UL/ULC	6
Valeurs nominales	6
Compatibilité matérielle	7
Compatibilité logicielle	8
Configuration du communicator avant installation	8
Activation du compte Connect24™ et de la carte SIM	8
Cryptage	9
Configuration du communicator avec le SCW9055/9057	9
Installation du câble CAT 5 (TL255GS uniquement)	10
Réinitialisation du communicator	11
Établir un canal de communication avec le panneau du SCW	11
Programmation des étiquettes pour les SMS	13
Sections Options de programmation	
Options de programmation ETHERNET/cellulaire	15
Options système	15
Options de programmation	18
Codes de signalisation des communications	25
Ethernet Receiver 1 Options (Options de récepteur Ethernet 1)	28
Ethernet Receiver 2 Options (Options du récepteur Ethernet 2)	29
Options Ethernet	30
Options du récepteur cellulaire 1	31
Options du récepteur cellulaire 2	31
Options cellulaires	32
[634] Error Code (Code d'erreur)	37
System Information (Read Only) (Informations système [en lecture seule])	38
Valeurs par défaut de réinitialisation du système	39
Sections Fiches de programmation	
Fiches de programmation Ethernet/cellulaire	44
Options système	44
Options de programmation	45
Ethernet Receiver 1 Options (Options de récepteur Ethernet 1)	46
Ethernet Receiver 2 Options (Options du récepteur Ethernet 2)	46
Options Ethernet	47
Options du récepteur cellulaire 1	47
Options du récepteur cellulaire 2	47
Options cellulaires	47
System Information (Read Only) (Informations système [en lecture seule])	50
Valeurs par défaut de réinitialisation du système	51

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- ❗ La programmation DNS (Domain Name Service) n'est pas autorisée dans les systèmes listés UL/ULC.**

AFFICHAGE DES DONNÉES À PARTIR DU PAVÉ NUMÉRIQUE

- **Options de bascule des sections :** Le numéro s'affiche lorsque l'option de bascule est ON et il ne s'affiche pas lorsqu'elle est OFF (par exemple, les options de bascule afficheront : « [--3--6--] ». Les options **3** et **6** sont **ON**, toutes les autres sont **OFF**). Appuyer sur les touches 1 à 8 permettra de faire basculer alternativement l'option entre ON et OFF.
- **Données HEXA/décimales :** Les valeurs qui sont fournies avec deux formats par défaut, séparés par une barre oblique, se présentent ainsi : l'hexadécimal suivi de son équivalent décimal (par exemple, par défaut [0BF5/3061]). Les nombres hexadécimaux sont indiqués avec tous les zéros d'en tête sur la longueur complète du champ défini pour le nombre.

ENTRER DES DONNÉES À L'AIDE DU PAVÉ NUMÉRIQUE

Pour entrer des données à l'aide du pavé numérique, appuyez sur la touche de chiffre indiquée dans le tableau ci-dessous afin de sélectionner le caractère désiré. L'appui répété sur la touche de chiffre fera défiler les caractères disponibles pour cette touche. Appuyez sur la touche [*] et utilisez les touches [<] [>] pour faire défiler les options qui suivent et en choisir une. Appuyez sur [*] pour sélectionner l'option.

- **ASCII Entry (Saisie ASCII).** Ce mode permet d'entrer des caractères ASCII à partir du pavé numérique.
- **Clear to End (Tout effacer).** Ce choix effacera le reste de l'affichage.
- **Clear Display (Effacer la portion affichée).** Ce choix effacera complètement toutes les données affichées.
- **Change Case (Modifier la casse).** Permet de basculer entre les majuscules et les minuscules en fonction de la sélection actuelle.

NOTE : Le **0** du pavé numérique sert à **supprimer** des caractères.

Tableau 1 : Saisir des données à partir du pavé numérique

Touche	Valeur	Touche	Valeur	Touche	Valeur
1	1-A-B-C	4	4-J-K-L	7	7-S-T-U
2	2-D-E-F	5	5-M-N-O	8	8-V-W-X
3	3-G-H-I	6	6-P-Q-R	9	9-Y-Z-0

SAISIR DES CARACTÈRES ASCII

Pour entrer des caractères ASCII à partir du pavé numérique, procédez comme suit :

1. Appuyez sur [*] et utilisez les touches [<] [>] pour faire défiler les options jusqu'à ce qu'apparaisse ASCII Entry (Saisie ASCII).
2. Appuyez sur [*] pour passer en mode de saisie ASCII.
3. Utilisez les touches [<] [>] pour faire défiler jusqu'à ce qu'apparaisse le caractère ASCII que vous voulez utiliser et appuyez sur [*] pour accepter ce caractère.
4. Appuyez sur [*] pour quitter le mode ASCII et revenir en saisie normale.

NOTE : Un accès autorisé à Connect24 (GS2055/TL255GS) ou à DLS IV est requis pour pouvoir modifier n'importe quelle section de programmation Ethernet/cellulaire. Les sections spécifiques du panneau doivent être configurées pour que le communicator puisse fonctionner correctement avec le panneau.

POINTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR LE MONTAGE

Le communicator cellulaire/Ethernet est un appareil mural fixe et il doit être installé à l'emplacement spécifié dans les présentes instructions. Le boîtier de l'équipement doit être complètement assemblé et fermé, avec toutes les vis et toutes les languettes nécessaires, et il doit être fixé à un mur avant d'être utilisé.

Le câblage interne doit être acheminé de façon à éviter :

- toute contrainte excessive sur les fils et branchements des bornes
- les interférences entre les câblages de puissance limitée et ceux de puissance non limitée
- le relâchement des branchements des bornes
- l'endommagement de l'isolation des conducteurs

AVERTISSEMENT :

N'INSTALLEZ JAMAIS CE MATÉRIEL PENDANT UN ORAGE !

La personne chargée de l'installation doit former l'utilisateur du système sur chacun des points suivants :

- Le présent manuel devra être utilisé conjointement au manuel du contrôleur d'alarmes. Toutes les consignes de sécurité spécifiées dans ce dernier manuel devront être observées.
- Ne pas tenter d'intervenir sur ce produit. L'ouverture ou le retrait des capots peut exposer l'utilisateur à des tensions dangereuses ou à d'autres risques.
- Les interventions ne peuvent être effectuées que par du personnel formé à cet effet.
- N'utiliser avec cet équipement que des accessoires agréés.

Couverture cellulaire pour le fonctionnement des communicators d'alarmes

Les performances GSM des communicators d'alarmes **GS2055** et **TL255GS** dépendent énormément de la couverture du réseau cellulaire. L'on ne doit monter le SCW (avec communicator d'alarmes interne) à son emplacement final qu'après s'être assuré que la réception radio est adéquate pour la communication par GSM. Effectuez le « Test d'emplacement du communicator », page 14.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES COMMUNICATORS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Toutes les versions du communicator d'alarmes GSM et Ethernet fonctionnent en réseau GSM et sont hébergées au sein du Système d'alarme modèle SCW9055/9057 (Self Contained Wireless). Les communicators n'utilisent qu'une antenne interne.

Chacune des versions des communicators d'alarmes couvertes par cette installation est décrite ci-après :

GS2055 : communicator d'alarmes sans fil GSM (Global System for Mobile), qui envoie les alarmes à des récepteurs de station centrale Sur-Gard System I, II, III (SG-DRL3IP) et IV (SG-DRL4IP) via un réseau cellulaire numérique GSM.

TL255GS : communicator d'alarmes cellulaire/Ethernet double réseau, qui envoie les alarmes à des récepteurs de station centrale Sur-Gard System I, II, III et IV via un réseau cellulaire numérique Ethernet/Internet ou GSM.

Le communicator double réseau peut servir de communicator de secours ou de communicator principal. Le communicator prend en charge la transmission IP (Internet Protocol) du panneau et des événements internes sur Ethernet/Internet et/ou sur GSM. Pour l'Amérique du Nord, les modèles suivants sont disponibles : **GS2055-NA** et **TL255GS-NA**.

ATTENTION :

- Ne restez pas à proximité du matériel pendant son fonctionnement et ne touchez aucun fil apparent ni aucune surface conductrice.
- Recyclez la batterie en vous conformant à la réglementation locale et nationale.

NOTE : Avant d'installer le communicator **GS2055** ou **TL255GS**, vérifiez auprès de votre opérateur local que le réseau GSM est bien disponible et actif dans la zone où sera installé le communicator et que l'emplacement choisi fournit bien une intensité de signal adéquate pour un fonctionnement sans interruption.

CARACTÉRISTIQUES

- cryptage AES (Advanced Encryption Standard) 128 bits via GSM et Ethernet/Internet
- activation, initialisation et programmation à distance via Connect24
- communication d'alarmes GSM principale ou de secours
- ne requiert pas d'antenne GSM externe
- LAN/WAN Ethernet 10/100 BaseT (TL255GS uniquement)
- signalisation complète d'événements à la station centrale
- Le RS422 est la connexion pour le hub/passerelle interactif
- communication d'alarmes double réseau Ethernet/Internet et GSM totalement redondante (TL255GS uniquement)
- transmission périodique de tests individuels Ethernet et/ou GSM
- audio double voie (fonctionnalité listen-in)
- routage d'appels intégré
- capacité de mise à niveau à distance du micrologiciel du communicator et de celui du panneau via radio Ethernet et/ou GSM
- fonctionnement double bande : 850 MHz et 1900 MHz (Amérique du Nord uniquement)
- signalisation au format CID et SIA
- carte SIM (Subscriber Identity Module) incluse avec le communicator (Amérique du Nord uniquement)
- battements de cœur de supervision via GSM et/ou Ethernet/Internet

CONDITIONS REQUISES POUR L'INSTALLATION UL/ULC

- Pour les applications résidentielles ULC anti-incendie et anticambriolage, le **GS2055/TL255GS** peut servir de canal primaire de communication via le cellulaire ou Ethernet (selon les cas) ou comme canal de secours en conjonction avec le DACT (Digital Alarm Communicator Transmitter). Une transmission de tests toutes les 24 heures doit être activée sur chaque canal.
- Pour les applications résidentielles UL anti-incendie et anticambriolage, le **GS2055/TL255GS** peut servir de canal primaire de communication via le cellulaire ou Ethernet ou comme canal de secours en conjonction avec le DACT. Une transmission de tests tous les 30 jours est requise sur chaque canal.

BANDES DE FRÉQUENCE DES COMMUNICATORS POUR L'AMÉRIQUE DU NORD

Tableau 2 : Bandes de fréquence 2G – Amérique du Nord

Sens de la transmission	Cellular 850 Amérique du Nord	PCS 1900 Amérique du Nord
Fréquence de la transmission	de 824 MHz à 849 MHz	de 1850 MHz à 1910 MHz
Fréquence de réception	de 869 MHz à 894 MHz	de 1930 MHz à 1990 MHz

VALEURS NOMINALES

Tableau 3 : Valeurs électriques nominales des communicateurs

Modèle	GS2055 Cellulaire uniquement	TL255GS Ethernet et cellulaire
Valeurs nominales d'alimentation		
Tension d'entrée	3,5/3,9/4,2 VCC (min/NOM/MAX) depuis le panneau du SCW9055/SCW9057	
Consommation de courant	75 mA	100 mA
Courant en veille (@ 3,7 V)	75 mA	100 mA
Courant des alarmes (en transmission)	400 mA @ 3,7 V pendant la transmission	
Caractéristiques de l'antenne		
Antenne double bande	Voir le Tableau 2	
Caractéristiques d'environnement		
Température d'utilisation	de 0 °C à 49 °C (de 32 °F à 120 °F)	
Humidité	de 5 % à ~85 % humidité relative, sans condensation	
Caractéristiques mécaniques		
Dimensions de la carte (en mm)	109 x 110	
Poids (en grammes)	60	65

COMPATIBILITÉ MATÉRIELLE

Tableau 4 : Compatibilité

Communicator	Récepteur/Panneau de contrôle	Description
GS2055	Récepteur	SG System I, v1.14+
TL255GS		SG System II, v2.11+
		SG-DRL3-IP, v2.3+
		SG-DRL4-IP, v1.2+
	Panneau de contrôle	SCW9055/SCW9057 V1.00

Notes pour les installations installations certifiées ULC:

Les produits ou composants de produits qui remplissent uniquement des fonctionnalités de communication doivent être conformes aux exigences relatives aux équipements de communication telles que spécifiées dans la disposition CAN/CSA-C22.2 No. 950-1, Equipements de Technologie de l'Information - Sécurité - Partie 1 : Prescriptions générales. Lorsque les interfaces réseau suivantes sont internes à l'unité de contrôle ou au récepteur de l'abonné, la conformité à la CAN/CSA-C22.2 n° 950-1 est adéquate. De tels composants incluent, mais ne sont pas limités à : hubs ; routeurs ; dispositifs d'interface réseau ; fournisseurs tiers de services de communication ; ligne d'abonné numérique (DSL) modems et modems câble.

Notes pour less installations installations certifiées UL:

Les équipements d'interface réseau de paquets de données, fabriqués par d'autres que le fabricant d'équipement d'alarme anti-vol et qui ne sont pas requis pour le traitement des signaux doivent être évalués selon les exigences applicables de la norme pour les Equipements de Technologie de l'information - Sécurité - Partie 1 : Prescriptions générales, UL 60950-1, soit en tant qu'équipement d'alarme anti-vol ou en tant qu'équipement de communication.

COMPATIBILITÉ LOGICIELLE

Le communicator est compatible avec les logiciels suivants :

- Connect24 avec le protocole SMS (Simple Messaging System)
- Connect24 Remote Flash avec IP (Internet Protocol) utilisant TFTP (Trivial File Transfer Protocol)

CONFIGURATION DU COMMUNICATOR AVANT INSTALLATION

ACTIVATION DU COMPTE CONNECT24™¹ ET DE LA CARTE SIM

(Avant l'installation)

L'installation du communicator nécessite l'activation auprès de Connect24 avant toute utilisation du communicator. Des formulaires de demande pour les revendeurs et des informations supplémentaires sur Connect24 Voice Response Unit (VRU) et son interface graphique utilisateur se trouvent sur <http://www.Connect24.com> ou peuvent être obtenus par téléphone au : 1-888-251-7458 (USA) ou 1-888-955-5583 (CANADA).

IMPORTANT : Avant toute installation d'un communicator **GS2055** ou **TL255GS**, contactez votre station de surveillance pour déterminer s'il s'agit d'un revendeur principal ou allez sur <http://www.Connect24.com> pour devenir revendeur agréé. Dans les deux cas, vous recevrez un numéro de profil, un numéro d'identifiant d'installateur et un mot de passe d'installateur. Effectuez les opérations suivantes avant l'installation :

1. Récupérez le compte et le mot de passe d'installateur auprès du revendeur principal ou directement auprès de Connect24.
2. Connectez votre navigateur au site Web Connect24 : <http://www.Connect24.com> ou appelez le numéro du VRU 1-866-910-3865.
3. Connectez-vous au site Web Connect24 avec votre compte et votre mot de passe d'installateur.
4. Procédez comme suit dans une session Connect24 pour activer la carte SIM et initialiser la programmation :
 - a. Allez à la section **Initialize an account** (Initialiser un compte).
 - b. Sélectionnez **Profile** (Profil) (ces informations seront communiquées par le revendeur principal ou par Connect24).
 - c. Sélectionnez **Product Module** (Module produit).
 - d. Entrez le numéro de carte SIM.
 - e. Cliquez sur **Next** (Suivant), puis entrez toutes les informations demandées.
 - f. Avant de les envoyer, vérifiez que toutes les informations sont entrées correctement.
5. Répétez le point 4 pour programmer une autre carte SIM (un autre abonné) ou fermez votre session Connect24.

1. **Connect24**, **DSC** et **DLS IV** sont des marques déposées de Tyco International Ltd. et de ses sociétés respectives. Tous droits réservés.

6. Lorsque vous vous trouverez sur le site de l'installation physique, le communicator se connectera et téléchargera automatiquement sa programmation de Connect24 une fois que l'appareil aura été initialisé.

NOTE : Après l'installation initiale, vous pourrez vous connecter n'importe quand sur le site Web de Connect24 pour reconfigurer à distance le communicator à l'aide du compte créé pour cette installation. Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web de Connect24.

Avant que vous ne quittiez le site de l'installation, le communicator GS2055 ou TL255GS doit avoir été connecté via un NID (Network Interface Device) APPROUVÉ(acceptable pour les autorités locales) (par exemple, pour des installations UL, un NID répertorié U60950). Tous les câblages doivent être effectués en respectant les codes électriques locaux.


CRYPTAGE

Le communicator utilise le cryptage AES 128 bits. Le cryptage ne peut être activé que depuis le récepteur de la station de surveillance. Chaque récepteur peut activer ou désactiver indépendamment le cryptage. Quand le cryptage est activé, la station centrale configure l'appareil pour crypter les communications vers ce récepteur lors de la prochaine communication du module transmetteur avec ce récepteur.

NOTE : Les paquets ne commenceront à être envoyés cryptés qu'après l'envoi du prochain événement au récepteur ou si l'appareil est redémarré.

CONFIGURATION DU COMMUNICATOR AVEC LE SCW9055/9057

Figure 1 : Points de branchements de la carte de communication



NOTE : Le communicator d'alarmes est installé dans le SCW avant d'être expédié par Digital Security Controls (DSC). L'insertion de la carte SIM est incluse dans l'installation en usine. Le SCW ne doit pas être monté à son emplacement final sans que l'on ait effectué un test du communicator pour s'assurer que la couverture GSM est adéquate pour les communicators d'alarmes **GS2055** et **TL255GS**.

EMPLACEMENT DE L'INSTALLATION

Le communicator ne doit être installé que dans un intérieur.

Ce communicator GSM/Ethernet ne doit être installé que par du personnel de maintenance qualifié. L'on entend par personnel de maintenance qualifié des personnes disposant de la formation technique et de l'expérience nécessaires pour être conscientes des risques auxquels elles peuvent être exposées dans l'accomplissement d'une tâche et des mesures à prendre afin de réduire ces risques pour elles et pour d'autres personnes. Le communicator doit être installé et utilisé uniquement dans un environnement dont le degré de pollution maximal est de 2, sur des surtensions de catégorie II, en intérieur et en zone non dangereuse. Le présent manuel sera utilisé avec le manuel d'installation du panneau de contrôle d'alarmes qui est connecté au communicator GSM/ Ethernet. Toutes les instructions spécifiées dans le manuel du panneau de contrôle doivent être appliquées.

Toutes les règles locales imposées par les codes électriques locaux doivent être suivies et respectées pendant l'installation.

INSTALLATION DU CÂBLE CAT 5 (TL255GS UNIQUEMENT)

Un câble Ethernet de catégorie 5 (CAT 5) doit aller d'une source disposant de la connectivité Ethernet/Internet jusqu'au module du communicator situé à l'intérieur du cabinet du panneau de contrôle du SCW9055/9057. L'extrémité communicator du câble doit disposer d'une prise RJ-45, laquelle se connecte au jack RJ-45 du communicator. Toutes les conditions requises pour l'installation du câble Ethernet CAT5 doivent être respectées pour que le communicator puisse fonctionner correctement et notamment (liste non limitative) :


- NE PAS dénuder la gaine du câble plus que nécessaire pour une bonne terminaison
- NE PAS entortiller ni nouer le câble
- NE PAS écraser le câble avec des colliers de serrage
- NE PAS détordre les paires CAT5 de plus de 1,2 cm (1/2")
- NE PAS épisser le câble

NE PAS courber le câble à angles droits ou de manière brusque

NOTE : Les spécifications CAT5 requièrent que toute courbure de câble doit avoir un rayon minimum de 5 cm (2"). La longueur maximale du câble CAT5 est de 100 m (328 pieds).

NOTE : Le câble Ethernet ne doit pas être visible lorsque l'installation est terminée sauf s'il s'agit d'une installation montée sur une surface.

Figure 2 : Brochage RJ-45



RJ-45 Connecteur

INSERTION/RETRAIT DE LA CARTE SIM

1. Retirez le capot avant du panneau de contrôle du SCW pour accéder au porte-carte SIM.

2. Retirez l'alimentation du SCW et débranchez les connexions de la pile de secours.

3. Sur le porte-cartes de la carte SIM, poussez doucement pour faire glisser le capot vers la position OPEN (indiquée par la flèche sur le porte-carte SIM). Le porte-carte SIM va s'ouvrir du côté le plus éloigné du bord du communicator. Voir le Figure 1.

4. Soulevez le porte-carte SIM du côté opposé à la charnière.

NOTE : Ne pliez ni n'éraflez les contacts de la carte SIM ; cela pourrait l'endommager. Manipulez la carte SIM avec précaution.


5. Insérez ou retirez la carte SIM, en notant l'orientation des encoches sur la carte SIM et sur le porte-carte SIM.

6. Pour insérer une carte SIM, insérez la carte dans le bon sens et poussez doucement le porte-carte SIM pour le faire glisser en position LOCK dans le sens indiqué par la flèche sur le porte-carte.

7. Appliquez le courant alternatif au panneau et remettez en place le capot de ce dernier.

NOTE : Si l'audio double voie est activé, vous ne pouvez pas échanger la carte SIM avec une autre carte.

Figure 3 : Brochage de la carte SIM



RÉINITIALISATION DU COMMUNICATOR

Le communicator peut être réinitialisé en redémarrant l'alimentation sur le SCW.

ÉTABLIR UN CANAL DE COMMUNICATION AVEC LE PANNEAU DU SCW

Le communicator s'interface avec le SCW via un câble ruban à clé de 16 broches. Voir le Tableau 5. La clé empêche le branchement incorrect du connecteur du câble ruban sur le SCW et le communicator. Le brochage du câble ruban est indiqué dans le tableau suivant :

Tableau 5 : Câble ruban connectant le communicator au SCW

N° de broche	Signal	N° de broche	Signal
1	PC-Link TX	2	PC-Link RX
3	GND	4	Vref
5	Vref	6	GND
7	AUD-OUT_N	8	AUD-OUT_P
9	AUD-IN_P	10	AUD-IN_N
11	GND	12	SI
13	GND	14	SO
15	GND	16	autoprotection murale

L'établissement d'un canal de communication entre le communicator et le SCW est essentiel pour s'assurer que les deux appareils fonctionnent de manière souhaitable. La procédure suivante doit être exécutée pendant l'installation sur site. Procédez à la programmation suivante pour vous assurer que le communicator et le panneau fonctionneront ensemble comme prévu.

Programmation initiale du communicator et du SCW

1. Entrez [*][8][Code installateur][Numéro de section] pour la programmation du panneau. Notez dans les fiches de programmation appropriées toutes les valeurs qui sont modifiées par rapport à leur valeur par défaut.

NOTE : Lorsque vous programmez les options de bascule, l'option est ON lorsque le nombre est affiché et OFF lorsqu'il ne l'est pas (par exemple., [1 - - - 5 - - -], les options de bascule 1 et 5 sont ON, toutes les autres sont OFF).

2. Section [167] du panneau Communications de l'interface cellulaire/Ethernet « Wait for ACK (En attente d'accusé de réception) » : La valeur par défaut est : **060** secondes.
3. Lorsque le communicator est installé avec le panneau du SCW, quatre numéros de téléphone sont disponibles pour se servir mutuellement de secours. Vous pouvez configurer ces quatre numéros de téléphone de deux manières : Backup dialling (Numérotation de secours) ou Alternate dialling (Numérotation alternée).
 - a. **Backup dialling** (Numérotation de secours) : chacun des quatre numéros de téléphone fera à tour de rôle l'objet de cinq tentatives de numérotation avant qu'un défaut FTC ne s'affiche sur le pavé numérique.
 - b. **Alternate dialling** (Numérotation alternée) : chaque numéro de téléphone fera l'objet d'une tentative de numérotation avant de passer au numéro suivant, pour parcourir les quatre numéros au total cinq fois chacun. Si les cinq tentatives numéros échouent pour les quatre numéros, un défaut FTC s'affichera sur le pavé numérique.
4. Les sections du panneau [301], [302], [303] et [305] peuvent être configurées comme voies principales de communication.
 - a. Les sections du panneau [302], [303], et [305] peuvent également être configurées pour des communications de secours ou redondantes à l'aide des sections du panneau [383] ou [351]-[376]. Reportez-vous au manuel d'installation du SCW pour plus d'informations.
 - b. Si un numéro de téléphone valide est programmé, les communications utilisent le réseau RTC (réseau téléphonique commuté). La saisie d'une valeur hexadécimale à quatre chiffres pour un numéro de téléphone modifiera le routage des appels vers le communicator, en fonction du nombre qui a été programmé :
 - DCAAF** : interne (tous les récepteurs). Les signaux seront routés en fonction de la programmation [006] de la section [851].
 - DCBBF** : récepteur Ethernet 1 (principal) (non disponible pour le GS2055).
 - DCCCF** : récepteur Ethernet 2 (secours) (non disponible pour le GS2055).

NOTE : L'ajout d'un simple F au numéro hexa à quatre chiffres permet de remplir le reste inutilisé du champ de 32 caractères.

5. Section [350] du panneau : si l'un des numéros de téléphone a été programmé comme DCAA, DCBB, DCCC, DCDD ou DCEE, la section [350] du panneau doit être définie comme [04] si le format SIA est utilisé par le panneau de contrôle ou comme [03] si le format utilisé est CID (Contact ID).
6. Section [382] du panneau : l'option de bascule [5], GS/IP Module Enabled (Module GS/IP activé) doit être **ON**.
7. Section [401] du panneau : l'option de bascule [1] doit être **ON** pour que la session DLS du panneau puisse s'effectuer via le canal de données cellulaire ou Ethernet.

8. Section [310] du panneau, code compte, synchronisation auto avec le code de compte du communicator dans la section [021]. Le code de compte panneau (*8[code installateur] [310]), réécrira les données de la section code de compte communicator (*8[code installateur] [850] [021]) s'il est programmé différemment.

NOTE : Notez le numéro de téléphone de la carte SIM. Il sera demandé aux utilisateurs pour les fonctions SMS de commande et de contrôle. Le numéro peut être noté dans la section Fiches de programmation du présent document (option [996]). En raison de la nature de l'activation de la carte SIM avec les opérateurs de réseaux cellulaires, l'activation de la carte SIM peut prendre jusqu'à 24 heures.

FONCTIONS SMS DE COMMANDES ET DE CONTRÔLE

La fonction SMS de commandes et contrôle est disponible sur les panneaux SCW9055/57. Les utilisateurs peuvent envoyer des messages texte par SMS depuis leur téléphone mobile en direction du numéro de téléphone GSM attribué à leur système. Les commandes ne sont acceptées que si elles proviennent des numéros de téléphone qui ont été programmés dans les sections [311]-[318]. Le système rejettera les messages envoyés depuis des numéros de téléphone ne figurant pas sur la liste programmée.

Quand le texte du SMS reçu correspond à un message de section valide, la fonction est exécutée sur le panneau de contrôle. Les messages texte ne font pas de distinction entre majuscules et minuscules et les espaces supplémentaires sont ignorés. Un code d'accès utilisateur peut être exigé pour certains messages SMS.

Le format des messages SMS est en trois parties : Commande, étiquette de partition (ou seulement numéro de partition) et code d'accès.

Si un code d'accès est inclus dans le message, ce code est envoyé pour validation au panneau de contrôle en même temps que la fonction demandée.

Si le panneau est configuré pour exiger un code d'accès et que celui-ci n'est pas envoyé (ou qu'il n'est pas valide), le panneau ne parviendra pas à effectuer la fonction (« unsuccessful »).

Si le panneau ne parvient pas à effectuer la fonction, un message de réponse SMS est envoyé à l'utilisateur. Ce message de réponse SMS affichera la commande envoyée, suivie du libellé « unsuccessful » (par exemple, « night arm partition 2 1234 unsuccessful »).

L'étiquette ou le numéro de partition peuvent être exclus de la demande SMS dans un système monopartition (par exemple, disarm 9123).

NOTE : Le numéro de téléphone GSM peut être visualisé dans la section [851], [996] et/ou [851] [229] ou en entrant *6, puis en faisant défiler vers SMS Programming (Programmation des SMS) et vers Cellular phone No (N° de téléphone cellulaire).

PROGRAMMATION DES ÉTIQUETTES pour LES SMS

Il n'est pas possible de modifier les étiquettes programmables dans Connect24. Si nécessaire, pour la programmation des étiquettes, n'utilisez que DLS IV. Avant de commencer la programmation à distance, notez l'adresse IP publique de votre réseau et le port des connexions DLS IV entrantes.

1. Exécutez le logiciel DLS IV sur votre ordinateur. DLS IV se connectera à l'appareil à l'aide de l'adresse IP publique et établira une connexion Ethernet. En cas d'échec de la connexion Ethernet, DLS IV signalera une erreur et vous invitera à vous connecter via le cellulaire.

NOTE : Si nécessaire, téléchargez le logiciel DLS IV depuis le site de DSC :

<http://www.dsc.com/index.php?n=library#self>. Si vous sélectionnez la connexion cellulaire, DLS demandera à Connect24 d'envoyer un SMS à l'appareil.

2. Connect24 confirmera que le compte dispose bien d'un service DLS et il indiquera dans un SMS l'adresse IP et le numéro de port du serveur DLS.
3. Le SMS établira une connexion au logiciel DLS IV de votre ordinateur (uniquement pour modifier les étiquettes de programmation).
4. Créez un compte pour le panneau/ communicator, sélectionnez le type du communicator (par exemple, SMS-TL255GS) et entrez toutes les informations pertinentes dans la section **SMS**.

NOTE : Le numéro de téléphone cellulaire sera également indispensable à l'utilisateur pour l'envoi à son système de SMS de commandes et de contrôle.

5. Programmez les informations du compte, puis cliquez sur **Global Download** (Téléchargement global) et choisissez **SMS** comme **Connection Type** (Type de connexion). Cliquez sur **OK**.
6. Le réseau à utiliser (cellulaire ou Ethernet) est déterminé par le chemin de téléchargement configuré dans l'option [4] de la section de programmation **[005]**.

TEST D'EMPLACEMENT DU COMMUNICATOR

(**GS2055/TL255GS** uniquement)

1. Avec le pavé numérique, passez en mode installateur : * 8 [code installateur] [850].
2. Visualisez et notez le nombre de barres s'affichant sur le LCD du SCW.
3. Comparez-le avec le nombre de barres indiqué dans la colonne Niveaux CSQ du Tableau 6.
4. Si trois barres ou plus sont affichées, l'emplacement est BON et aucune action supplémentaire n'est nécessaire.
5. Si l'emplacement est MAUVAIS, déplacez le SCW vers d'autres emplacements jusqu'à ce qu'au moins trois barres s'affichent.

Tableau 6 : Niveaux CSQ du communicator

Intensité du signal	Niveau CSQ	dBm du niveau de signal	Action à effectuer par l'installateur
Aucun signal	0	-108,8	Vérifiez si la couverture cellulaire est bien active dans votre zone.
1 barre	de 1 à 4	de -108d à -103	L'emplacement est MAUVAIS. Il ne convient pas à un fonctionnement cellulaire.
2 barres	de 5 à 6	de -102 à -99	L'emplacement est CONVENABLE. Si l'intensité moyenne du signal est de 5, le système risque de ne pas réussir à communiquer des événements à la station de surveillance. L'installateur doit envisager un autre emplacement, dans la mesure du possible.
3 barres	de 7 à 10	de -98d à -91	L'emplacement est BON.
4 barres	de 11 à 13	de -90 à -85	L'emplacement est BON.
5 barres	14 et au-dessus	-84 et au-dessus	L'emplacement est BON.

NOTE : Le Communicator est capable d'indiquer la puissance du signal même sans carte SIM active, mais l'indication du signal peut prendre entre 1 et 2 minutes

OPTIONS DE PROGRAMMATION ETHERNET/ CELLULAIRE

Les sections de programmation décrites dans le présent document peuvent être visualisées sur le LCD du SCW. Pour commencer à programmer, entrez : [*][8][code installateur] [851][###], où ### est le numéro à trois chiffres de la section référencée dans la présente partie du manuel. Les fiches de programmation à la fin de ce document permettent de noter les nouvelles valeurs quand des modifications de programmation ont été effectuées par rapport aux valeurs par défaut.

Les sections de programmation sont accessibles via Connect24. Les installateurs peuvent **consulter/noter** les options de programmation sur le panneau.

NOTE : Les sections de programmation Ethernet/cellulaire sont accessibles via le panneau à des fins d'affichage exclusivement. Les modifications de configuration doivent être effectuées via Connect24.

OPTIONS SYSTÈME

[001] Ethernet IP Address (Adresse IP Ethernet)

Par défaut (000.000.000.000)

Entrez l'adresse IP du communicator. Vérifiez que l'adresse IP est unique pour votre communicator sur le réseau local. Le format est de quatre champs, dont chacun est un nombre décimal à trois chiffres. Plage valide : 000-255. Si une adresse IP est programmée dans cette section, l'appareil utilise une adresse IP statique (DHCP désactivé). Les sections [002] et [003] doivent elles aussi être programmées lors de l'utilisation d'adresses IP statiques.

NOTE : La valeur par défaut pour cette section est l'activation de DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Lorsque DHCP est activé, le serveur DHCP définira des valeurs pour l'adresse IP [001], le masque de sous-réseau [002] et la passerelle [003]. La programmation d'une adresse IP dans cette section désactivera DHCP (adresse IP statique).

[002] Ethernet IP Subnet Mask (Masque de sous-réseau IP Ethernet)

Par défaut (255.255.255.000)

Entrez le masque de sous-réseau IP Ethernet du communicator. Le format est de quatre champs, dont chacun est un nombre à trois chiffres. Plage valide : 000-255.

NOTE : Si DHCP est activé, le serveur DHCP attribuera le masque de sous-réseau pour cette section et la valeur programmée sera ignorée.

[003] Ethernet Gateway IP Address (Adresse IP de passerelle Ethernet)

Par défaut (000.000.000.000)

Entrez l'adresse IP de passerelle du communicator. L'adresse IP de passerelle est nécessaire en cas d'utilisation d'un routeur sur le réseau local pour atteindre l'adresse IP de destination spécifiée dans la section [001]. Le format est de quatre champs, dont chacun est un nombre décimal à trois chiffres. Plage valide : 000-255.

NOTE : Si DHCP est activé, le serveur DHCP attribuera l'adresse IP de passerelle pour cette section et la valeur programmée sera ignorée.

[004] Receiver Supervision Interval (Intervalle de supervision de récepteur)

Par défaut (0087/135)

Lorsque la supervision de récepteur est activée (ON) dans l'option [3] de la section [005], l'appareil envoie des battements de cœur au récepteur Ethernet 1 ou au récepteur cellulaire 1 pour tester le réseau de communications. Cette section vous permet de définir en secondes l'intervalle d'envoi de battements de cœur au récepteur. Plage valide : 000A-FFFF secondes. Si la valeur programmée est inférieure à (000A/10) secondes, la supervision est désactivée.

- **Receiver Window** (Fenêtre du récepteur) : Il s'agit du délai d'inactivité de la supervision, qui doit être configuré sur le récepteur de la station centrale.
- **Recommended Values** (Valeurs recommandées) : Il s'agit de l'intervalle recommandé entre deux battements de cœur, qui doit être programmé dans le communicator.
- Pour les installations ULC, la transmission quotidienne de tests doit être activée sur chaque canal de communication disponible (sections [125] and [225]). Lorsqu'un programme avec Connect24, les intervalles recommandés seront programmés automatiquement lorsque la fenêtre requise est sélectionnée.

[005] System Toggle Options (Options de bascule système)

[1] Ethernet Receiver 1 Supervised (Récepteur Ethernet 1 supervisé)

Par défaut (OFF)

(**TL255GS** uniquement).

ON : Le récepteur Ethernet 1 sera supervisé et des battements de cœur envoyés au récepteur Ethernet 1 en fonction de l'intervalle de supervision programmé dans la section [004].

OFF : Le récepteur Ethernet 1 ne sera pas supervisé. Quand l'option est désactivée, le battement de cœur Heartbeat 1 est envoyé au récepteur Ethernet une fois par heure, quel que soit le type de supervision (heartbeat 1 ou 2). Le battement de cœur est renvoyé toutes les cinq secondes jusqu'à réception d'un ACK. Si aucun événement ou ACK de battement de cœur n'est reçu après (intervalle de supervision du récepteur + 75 secondes), un défaut de supervision est signalé.

NOTE : Il est impossible de superviser le récepteur Ethernet 2.

[2] Cellular Receiver 1 Supervised (Récepteur cellulaire 1 supervisé)

Par défaut (OFF)

ON : Le récepteur cellulaire 1 sera supervisé et des battements de cœur envoyés au récepteur cellulaire 1 en fonction de l'intervalle de supervision programmé dans la section [004]. Si l'ACK du battement de cœur n'est pas reçu, il est retransmis toutes les cinq secondes. Le défaut de réception de deux ACK consécutifs de battements de cœur réinitialise la radio.

OFF : Le récepteur cellulaire 1 ne sera pas supervisé. Quand l'option est désactivée, le battement de cœur n'est pas envoyé au récepteur. Un défaut de supervision est signalé.

NOTE : Il est impossible de superviser le récepteur cellulaire 2.

[3] Supervision Type (Type de supervision)

Par défaut (OFF)

ON : Heartbeat 1 (supervision commerciale). Ce type de supervision convient pour les cas où la détection d'échange est obligatoire sur le paquet de supervision.

OFF : Heartbeat 2 (supervision résidentielle). Ce type de supervision convient pour les cas où la supervision du réseau de communication vers le récepteur est obligatoire (pas de détection d'échange).

NOTE : La supervision commerciale est plus gourmande en données que la supervision résidentielle et on ne doit l'utiliser que lorsque c'est nécessaire pour faire approuver l'installation.

[4] Primary Path (Réseau principal)

Par défaut (OFF – **TL255GS**) (ON – **GS2055**)

ON : Le canal cellulaire est le réseau principal. Le canal Ethernet, s'il existe, est le réseau secondaire.

OFF : Le canal Ethernet est le réseau principal sur un communicator double. Le canal cellulaire est le réseau secondaire.

[5] Redundant Communications (Communications redondantes)

Par défaut (OFF) (**TL255GS** uniquement)

ON : Les événements seront communiqués en même temps au récepteur Ethernet 1 et au récepteur cellulaire 1. Les événements seront communiqués en même temps au récepteur Ethernet 2 et au récepteur cellulaire 2. Dès lors que l'événement a pu être communiqué à l'une des deux voies (Ethernet ou cellulaire), le communicator passera à l'événement suivant.

NOTE : Ne configurez pas le récepteur Ethernet 1 et le récepteur cellulaire 1 pour qu'ils communiquent à l'aide d'une configuration récepteur commune (c'est-à-dire, une adresse IP et un port distant de récepteur identiques). **OFF** : Les événements seront communiqués individuellement aux récepteurs. La bascule doit être à OFF lorsque la livraison garantie de message aux deux récepteurs est requise.

[6] Remote Firmware Upgrade (Mise à niveau à distance du micrologiciel)

Par défaut (ON)

ON : Le micrologiciel du module du communicator peut être mis à niveau à distance à l'aide des voies Ethernet/cellulaire.

OFF : Le micrologiciel du module du communicator ne peut pas être mis à niveau à distance. La mise à niveau locale reste possible.

[7] Alternate Test Transmissions (Transmissions de test alternées)

Par défaut (OFF).

ON : Quand l'intervalle d'émission de test périodique est atteint, la transmission de test alterne entre l'envoi au récepteur principal et au récepteur secondaire à chaque intervalle de transmission de test.

OFF : Quand l'intervalle d'émission de test périodique est atteint, la transmission de test sera envoyée aux récepteurs programmés, en fonction des réglages des codes de signalisation des transmission périodique de tests.

[8] Cellular Low Signal Trouble (Défaut de signal cellulaire faible)

Par défaut (OFF)

Cette option masque le défaut de signal faible envoyé par l'événement de défaut cellulaire.

ON : Un événement de défaut cellulaire est transmis au récepteur lorsque le niveau du signal radio tombe en dessous du niveau de seuil (niveau CSQ moyen de 4 ou moins).

OFF : Un événement de défaut cellulaire **n'est pas transmis** au récepteur lorsque le niveau du signal radio tombe en dessous du niveau de seuil (le niveau CSQ moyen de 4 ou moins).

[006] System Toggle Options (Options de bascule système) 2

[1] Ethernet 1 Receiver Enabled (Récepteur Ethernet 1 activé).

Par défaut (ON) (OFF pour le **GS2055**).

ON : Le récepteur Ethernet 1 est activé.

OFF : Le récepteur Ethernet 1 est désactivé.

[2] Ethernet 2 Receiver Enabled (Récepteur Ethernet 2 activé).

Par défaut (ON) (OFF pour le **GS2055**).

ON : Le récepteur Ethernet 2 est activé.

OFF : Le récepteur Ethernet 2 est désactivé.

[3] Reserved (Réservé). ()

[4] Cellular 1 Receiver Enabled (Récepteur cellulaire 1 activé).

Par défaut (ON).

ON : Le récepteur cellulaire 1 est activé.

OFF : Le récepteur cellulaire 1 est désactivé.

[5] Cellular 2 Receiver Enabled (Récepteur cellulaire 2 activé).

Par défaut (ON).

ON : Le récepteur cellulaire 2 est activé.

OFF : Le récepteur cellulaire 2 est désactivé.

[6] Reserved (Réservé) ().**[7] DLS Over Cellular (DLS par cellulaire).**

Par défaut (ON).

NOTE : Programmez cette bascule comme OFF si vous voulez totalement empêcher DLS d'utiliser le réseau cellulaire.

ON : DLS est activé sur le réseau cellulaire.

OFF : DLS est désactivé sur le réseau cellulaire.

NOTE : Si la bascule est OFF, les sessions DLS ne se produiront que sur le réseau Ethernet, quel que soit le réseau principal défini dans l'option de bascule [4] de la section [005]. Si elle est ON, le communicator se connectera d'abord au réseau principal pour DLS et, en cas d'échec de la session, le réseau secondaire sera utilisé.

[8] Reserved (Réservé) ().**[007] DNS Server IP 1 (Adresse IP du serveur DNS 1)**

Par défaut (000.000.000.000)

Ⓢ La programmation de cette section n'est pas autorisée sur un système listé UL/ULC.

Entrez l'adresse IP du serveur DNS 1. Le format est de quatre champs, dont chacun est un nombre décimal à trois chiffres. Plage valide : 000-255.

NOTE : Si aucune valeur n'est programmée avec utilisation de DHCP, le serveur DHCP configure l'adresse. Si une adresse est programmée et que DHCP est utilisé, l'adresse que vous programmez sera utilisée à la place de celle attribuée par DHCP.

[008] DNS Server IP 2 (Adresse IP du serveur DNS 2)

Ⓢ La programmation de cette section n'est pas autorisée sur un système listé UL/ULC.

Par défaut (000.000.000.000)

Entrez l'adresse IP du serveur DNS 2. Le format est de quatre champs, dont chacun est un nombre décimal à trois chiffres. Plage valide : 000-255.

NOTE : Si aucune valeur n'est programmée et que DHCP est utilisé, c'est le serveur DHCP qui attribuera cette valeur. Si une adresse est programmée et que DHCP est utilisé, l'adresse que vous programmez sera utilisée à la place de celle attribuée par DHCP.

OPTIONS DE PROGRAMMATION**[010] System Toggle Option (Option de bascule système)**

Par défaut (Désactiver)

[1] Ce bit sert à activer/désactiver l'audio double voie sur 2G.

[011] Installer Code (Code d'installateur)

Par défaut (CAFE)

Programmez votre code d'installateur pour ce module communicator. Le code installateur sera requis lors de la programmation du module du communicator. Plage valide : 0000-FFFF.

[012] DLS Incoming Port (Port entrant DLS)

Par défaut (0BF6/3062)

Le port entrant DLS local (port d'écoute) est le port que DLS IV utilisera pour se connecter au communicator. Si un routeur ou une passerelle sont utilisés, le port doit être programmé avec une redirection de port TCP vers l'adresse IP du module du communicator. Plage valide : 0000-FFFF.

[013] DLS Outgoing Port (Port de sortie DLS)

Par défaut (0BFA/3066)

Le port de sortie DLS est utilisé pour la session sortante vers DLS IV après une demande SMS envoyée au communicator. Utilisez cette section pour définir la valeur du port de sortie local. La valeur est modifiable si le communicator se trouve derrière un pare-feu et doit se voir attribuer un numéro de port particulier, selon les instructions de votre administrateur réseau. Dans la plupart des cas, la modification de la valeur par défaut ou la configuration de votre pare-feu pour ce port ne sont pas nécessaires.

Plage valide : 0000-FFFF.

NOTE : Si l'option [7] de la section [006] est ON, DLS utilisera le réseau principal pour la session. Si l'option [7] de la section [006] est OFF, DLS utilisera le réseau Ethernet, si celui-ci est disponible.

[020] Time Zone (Fuseau horaire)

Par défaut (00)

Utilisez la colonne 2 (Décalage horaire) pour trouver votre fuseau horaire. Notez la valeur HEXA à deux chiffres de la colonne 1 (Valeur HEXA) sur la même ligne. Programmez cette valeur HEXA pour votre fuseau horaire. La plage valide est 00-FF.

Tableau 7 : Fuseaux horaires mondiaux

HEXA Valeur	Décalage horaire	Abréviation standard Abréviation	Lieu
01	-12	BIT	Baker Island Time
05	-11	NUT	Niue Time
		SST	Somoa Standard Time
09	-10	HAST	Hawaii-Aleutian Standard Time
		THAT	Tahiti Time
		TKT	Tokelau Time
		CKT	Cook Island Time
0B	-9,5	MIT	Marquesas Island Time
0D	-9	AKST	Alaska Standard Time
		GIT	Gambier Island Time
11	-8	PST	Pacific Standard Time
		PST	Pitcairn Standard Time
		CIST	Clipperton Island Standard Time
15	-7	MST	Mountain Standard Time
19	-6	CST	Central Standard Time
		GALT	Galapagos Time
		PIT	Peter Island Time
		EAST	Easter Island Standard Time
1D	-5	EST	Eastern Standard Time
		COT	Colombia Time
		ECT	Ecuador Time
		PET	Peru Time
		ACT	Acre Time
1F	-4,5	VST	Venezuela Standard Time

Tableau 7 : Fuseaux horaires mondiaux

HEXA Valeur	Décalage horaire	Abréviation standard Abréviation	Lieu
21	-4	AST	Atlantic Standard Time
		CLST	Chile Standard Time
		BWST	Brazil Western Standard Time
		SLT	San Luis Time
		PYT	Paraguay Time
		JFST	Juan Fernandez Island Standard Time
		GYT	Guyana Time
		FKST	Falkland Island Standard Time
		BOT	Bolivia Time
23	-3,5	NST	Newfoundland Standard Time
25	-3	CGT	Central Greenland Time
		ART	Argentina Time
		BRT	Brazilia Time
		UYT	Uruguay Standard Time
		SRT	Suriname Time
		ROTT	Rothera Time
		PMST	St. Pierre & Miquelon Standard Time
		GFT	French Guiana Time
29	-2	GST	South Georgia and the South Sandwich Islands
		BEST	Brazil Eastern Standard Time
2D	-1	EGT	Eastern Greenland Time
		CVT	Cape Verde Time
		AZOST	Azores Standard Time
31	0	WET	Western European Time
		GMT	Greenwich Mean Time (UTC)
		SLT	Sierra Leone Time
		IST	Ireland Standard Time
35	1	CET	Central European Time
		WAT	Western Africa Time
		BST	British Summer Time
39	2	EET	Eastern European Time
		CAT	Central Africa Time
		SYT	Syrian Standard Time
		SAST	South Africa Standard Time
		IST	Israel Standard Time

Tableau 7 : Fuseaux horaires mondiaux

HEXA Valeur	Décalage horaire	Abréviation standard Abréviation	Lieu
3D	3	MSK	Moscow Standard Time
		EAT	Eastern Africa Time
		AST	Arabic Standard Time
		AST	Arabia Standard Time
		AST	Al Manamah Standard Time
3F	3,5	IRST	Iran Standard Time
41	4	AMST	Armenia Standard Time
		SCT	Seychelles Time
		GST	Gulf Standard Time
		SAMT	Samara Time
		RET	Reunion Time
		MUT	Mauritius Time
		ICT	Iles Crozet Time
		GET	Georgia Standard Time
43	4,5	AZT	Azerbaijan Time
45	5	AFT	Afghanistan Time
		CAST	Chinese Atlantic Standard Time
		WKST	West Kazakhstan Standard Time
		PKT	Pakistan Time
		YEKT	Yekaterinburg Time
		UZT	Uzbekistan Time
		TMT	Turkmenistan Time
		TJT	Tajikistan Time
		TFT	French Southern and Antarctic Time
		MVT	Maldives Time
		MAWT	Mawson Time
		KGT	Kyrgyzstan Time
HMT	Heard and McDonald Island Time		
47	5,5	DAVT	Davis Time
48	5,75	IST	Indian Standard Time
		NPT	Nepal Time

Tableau 7 : Fuseaux horaires mondiaux

HEXA Valeur	Décalage horaire	Abréviation standard Abréviation	Lieu
49	6	XJT	Xinjiang Standard Time
		EKST	East Kazakhstan Standard Time
		LKT	Sri Lanka Time
		VOST	Vostok Time
		OMSK	Omsk Standard Time
		NOVT	Novosibirsk Time
		BTT	Bhutan Time
		BIOT	British Indian Ocean Time
4B	6,5	CCT	Cocos Islands Time
		MMT	Myanmar Time
4D	7	CXT	Christmas Island Time
		KOVT	Khovd Time
		KRAT	Krasnoyarsk Time
		WIB	Waktu Indonesia Bagian Barat
		ICT	Indochina Time
		BDT	Bangladesh Standard Time
51	8	AWST	Australian Western Standard Time
		CST	China Standard Time
		HKST	Hong Kong Standard Time
		WITA	Waktu Indonesia Bagian Tengah
		TWT	Taiwan Time
		SST	Scarborough Shoal Time
		SIT	Spratly Island Time
		SGT	Singapore Time
		PST	Philippine Standard Time
		PIT	Pratas Islands
		PIT	Parcel Island Time
		MYT	Malaysia Time
		MNT	Mongolia Time
		MBT	Macclesfield Bank Time
		IRKT	Irkutsk Time
BDT	Brunei Time		
		ACIT	Ashmore and Cartier Island Time
52	8,25	APO	Apo Island Time
54	8,75	ACWST	Australian Central Western Standard Time

Tableau 7 : Fuseaux horaires mondiaux

HEXA Valeur	Décalage horaire	Abréviation standard Abréviation	Lieu
55	9	YAKT	Yakutsk Time
		JST	Japan Standard Time
		KST	Korea Standard Time
		WIT	Waktu Indonesia Bagian Timur
		TPT	East Timor Time
		PWT	Palau Time
57	9,5	ACST	Australian Central Standard Time
59	10	AEST	Australian Eastern Standard Time
		GST	Guam Standard Time
		YAPT	Yap Time
		VLAT	Vladivostok Time
		TRUT	Truk Time
		PGT	Papua New Guinea Time
		DTAT	District de Terre Adélie Time
		ChST	Chamorro Standard Time
5B	10,5	LHST	Lord Howe Standard Time
5D	11	KOST	Kosare Standard Time
		NCT	New Caledonia Time
		VUT	Vanuatu Time
		SBT	Solomon Island Time
		PONT	Phonpei Standard Time
		MAGT	Magadan Island Time
5F	11,5	NFT	Norfolk Island Time
61	12	NZST	New Zealand Standard Time
		FJT	Fiji Time
		WFT	Wallis and Futuna Time
		TVT	Tuvalu Time
		PETT	Petropavlovsk Time
		NRT	Nauru Time
		MHT	Marshall Island Time
		GILT	Gilbert Island Time
ANAT	Anadyr Time		
64	12,75	CHAST	Chatham Island Standard Time
65	13	PHOT	Phoenix Island Time
		TOT	Tonga Time
69	14	LINT	Line Island Time
70 - FF	N/A		Réservé

[021] Code de compte

Par défaut (FFFFFF)

Le code de compte système est inclus lors de la transmission de tous les événements générés par le communicator (par exemple Défaut Panneau absent). Il est recommandé que le code de compte soit identique au numéro de compte du panneau de contrôle. Plage valide : 000001-FFFFFFE. Si l'on a besoin de codes à quatre chiffres, les deux chiffres inférieurs doivent être programmés comme FF. (par exemple, le compte 1234 est programmé comme 1234**FF**).

NOTE : La programmation de cette section avec tous les 0 ou tous les F provoquera un défaut de configuration du module.

[022] Communications Format (Format des communications)

Par défaut (04)

Programmez 03 pour CID (Contact ID). Programmez 04 pour SIA. Le module peut être configuré pour envoyer des événements au format SIA ou au format CID. Le format SIA se conforme aux spécifications de niveau 2 de la norme *SIA Digital Communication Standard – Octobre 1997*. Ce format enverra le code du compte en même temps que la transmission des données. Sur le récepteur, la transmission ressemblera à l'exemple suivant. Exemple : **Nri0 ET001**

où : **N** = New Event (Nouvel événement) ; **ri0** = identificateur de partition/zone ;
ET = Panel Absent Trouble (Défaut de panneau absent) ; **001** = Zone 001.

CODES DE SIGNALISATION DES COMMUNICATIONS

Tableau 8 : Codes de signalisation des communications

Événement	Identificateur SIA	Code de signalisation SIA	CID Qualificateur	Code CID d'événement	Code de signalisation CID	Utilisateur/ Zone CID
[023] Panel Absent Trouble (Défaut Panneau absent)	ET	001	1	3	55	001
[024] Panel Absent Trouble Restore (Reprise après défaut Panneau absent)	ER	001	3	3	55	001
[025] Radio Activation Restore (Reprise Activation radio)	RS	001	3	5	52	001
[026] Ethernet 1 Test Transmission (Transmission de test Ethernet 1)	RP	001	1	6	A3	951
[027] Ethernet 2 Test Transmission (Transmission de test Ethernet 2)	RP	002	1	6	A3	952
[028] Cellular 1 Test Transmission (Transmission de test cellulaire 1)	RP	003	1	6	A3	955
[029] Cellular 2 Test Transmission (Transmission de test cellulaire 2)	RP	004	1	6	A3	956
[030] FTC Restore (Reprise FTC)	YK	001	3	3	54	001

[023] Panel Absent Trouble (Défaut Panneau absent)

Par défaut (FF)

Programmez 00 pour désactiver cet événement ou FF pour l'activer. Cet événement se produira lorsque les communications avec le panneau auront été perdues pendant plus de 60 secondes.

[024] Panel Absent Trouble Restore (Reprise après défaut Panneau absent)

Par défaut (FF)

Programmez 00 pour désactiver cet événement ou FF pour l'activer. Cet événement se produit lorsque la communication avec le panneau de contrôle a repris.

[025] Radio Activation Restore (Reprise Activation radio)

Par défaut (FF)

Programmez 00 pour désactiver cet événement ou FF pour l'activer. Cet événement se produira après n'importe quelle session Connect24 réussie de programmation.

SYSTEM TEST OPTIONS (OPTIONS DE TEST DU SYSTÈME) [026-029]

Test Transmissions to Primary Receiver, with Backup to Secondary Receiver (Transmissions de test vers le récepteur principal, avec secours vers le récepteur secondaire) :

Définissez la section Ethernet [026] à (FF) ; [027] à (00). Définissez la section cellulaire [028] à (FF) ; [029] à (00).

- Si la transmission de test échoue sur le récepteur principal, elle passe en secours sur le récepteur secondaire.

- Si la transmission de test échoue sur le récepteur secondaire un défaut FTC sera généré. **Test Transmission Unique to Primary and Secondary Receivers (Transmission de test unique vers les récepteurs principal et secondaire) :**

Définissez la section Ethernet [026] à (FF) ; [027] à (FF). Définissez la section cellulaire [028] à (FF) ; [029] à (FF).

- Le module enverra des transmissions de test périodiques indépendamment à chaque récepteur, sans secours.
- Si la transmission de test échoue sur l'un des récepteurs programmés un défaut FTC sera généré.

Alternate Test Transmission (Transmission de test alternée) :

La transmission de test alternée peut être activée ou désactivée dans l'option [7] de la section [005].

[026] Ethernet 1 Transmission (Transmission Ethernet 1)

Par défaut (FF)

Programmez 00 pour désactiver cette transmission d'événement ou FF pour l'activer. Voir Options de test du système (ci-dessus) pour le détail des réglages.

[027] Ethernet 2 Transmission (Transmission Ethernet 2)

Par défaut (00)

Programmez 00 pour désactiver cette transmission d'événement ou FF pour l'activer. Voir Options de test du système (ci-dessus) pour le détail des réglages.

[028] Cellular 1 Test Transmission (Transmission de test cellulaire 1)

Par défaut (FF)

Programmez 00 pour désactiver cette transmission d'événement ou FF pour l'activer. Voir Options de test du système (ci-dessus) pour le détail des réglages.

[029] Cellular 2 Test Transmission (Transmission de test cellulaire 2)

Par défaut (00)

Programmez 00 pour désactiver cette transmission d'événement ou FF pour l'activer. Voir Options de test du système (ci-dessus) pour le détail des réglages.

NOTE : L'intervalle (en minutes) entre des tests périodiques est programmé dans la section [125] (Ethernet) et la section [225] (cellulaire).

[030] FTC Restore (Reprise FTC)

Par défaut (FF)

Programmez 00 pour désactiver cette transmission d'événement ou FF pour l'activer. Cet événement survient lors de la reprise du système après un défaut FTC.

[031] Priority Tamper Alarm (Alarme de modification des priorités)

Programmez 00 pour désactiver cet événement ou FF pour l'activer. Cet événement se produira lorsque le panneau sera modifié pendant le délai de saisie.

[032] Priority Tamper Restore (Reprise après modification des priorités)

Programmez 00 pour désactiver cet événement ou FF pour l'activer. Cet événement se produira lorsque la protection du panneau sera restaurée.

Tableau 9 : Reprise après modification des priorités

Événement	Identificateur SIA	Code de signalisation SIA	Qualificateur Contact ID	Code d'événement Contact ID	Code de signalisation Contact ID	Zone/Utilisateur Contact ID
Modification des priorités	BA	000	1	1	4A	000
Reprise après modification des priorités	BR	000	3	1	4A	000

[033] Communicator Firmware Update Begin (Début de la mise à jour du micrologiciel du communicator)

Par défaut (FF).

Programmez 00 pour désactiver cette transmission d'événement ou FF pour l'activer. Cet événement se produira lorsque commencera la mise à jour du micrologiciel du communicator.

[034] Communicator Firmware Update Successful (Réussite de la mise à jour du micrologiciel du communicator)

Par défaut (FF).

Programmez 00 pour désactiver cette transmission d'événement ou FF pour l'activer. Cet événement se produira lorsque la mise à jour du micrologiciel du communicator se sera effectuée sans problèmes.

[035] Panel Firmware Update Begin (Début de la mise à jour du micrologiciel du panneau)

Par défaut (FF).

Programmez 00 pour désactiver cette transmission d'événement ou FF pour l'activer. Cet événement se produira lorsque commencera la mise à jour du micrologiciel du panneau.

[036] Panel Firmware Update Successful (Réussite de la mise à jour du micrologiciel du panneau)

Par défaut (FF).

Programmez 00 pour désactiver cette transmission d'événement ou FF pour l'activer. Cet événement se produira lorsque la mise à jour du micrologiciel du panneau se sera effectuée sans problèmes.

[037] Panel Firmware Update Fail (Échec de la mise à jour du micrologiciel du panneau)

Par défaut (FF).

Programmez 00 pour désactiver cette transmission d'événement ou FF pour l'activer. Cet événement se produira lorsque la mise à jour du micrologiciel du panneau aura échoué.

Tableau 10 : Reprise des alarmes du panneau

Événement	SIA Identificateur	SIA Code de signalisation	Contact ID Qualificateur	Contact ID Code d'événement	Contact ID Code de signalisation	Contact ID Utilisateur/ Zone
[033]Comm. FW Update Begin	LB	00	1	9	03	002
[034]Comm. FW Update Successful	LS	00	3	9	03	002
[035]Panel FW Update Begin	LB	00	1	9	03	003
[036]Panel FW Update Successful	LS	00	3	9	03	003
[037]Panel FW Update Fail	LU	00	1	9	04	003

ETHERNET RECEIVER 1 OPTIONS (OPTIONS DE RÉCEPTEUR ETHERNET 1)**[101] Ethernet Receiver 1 Account Code (Code de compte récepteur Ethernet 1)**

Par défaut (000000000)

Le code de compte est utilisé par la station centrale pour faire la distinction entre les émetteurs. Ce code de compte est utilisé pour la transmission des signaux de battements de cœur vers le récepteur de la station centrale. Les signaux reçus du panneau utiliseront le numéro de compte du panneau de contrôle. Plage valide : 0000000001-FFFFFFFFFE. La programmation de tous les **0** ou de tous les **F** provoquera un défaut de configuration du module.

NOTE : Si le récepteur Ethernet 1 et le récepteur cellulaire 1 sont programmés comme récepteur identique (adresse IP et numéro de port identiques), c'est le code du compte du récepteur Ethernet 1 qui sera utilisé.

[102] Ethernet Receiver 1 DNIS (DNIS récepteur Ethernet 1)

Par défaut (000000)

Le DNIS (Dialled Number Information Service) est utilisé en plus du code de compte pour identifier le module du communicator à la station centrale. Plage valide : 000000 - 099999. La valeur est entrée comme un 0 suivi du DNIS à cinq chiffres. Le format est décimal codé binaire (BCD).

NOTE : Chaque récepteur Ethernet/cellulaire doit être programmé avec un DNIS unique.

[103] Ethernet Receiver 1 Address (Adresse du récepteur Ethernet 1)

Par défaut (127.000.000.001)

L'adresse par défaut permet au communicator de fonctionner en **Unattended Mode** (mode sans surveillance).

Le mode sans surveillance s'utilise quand il n'y pas de récepteur disponible et que l'appareil doit effectuer des sessions DLS. On l'utilise en principe lorsque le client programme tous les jours le panneau de contrôle pour cause de contrôle d'accès et qu'il veut continuer à recevoir des alarmes sans acheter d'équipement (récepteur) ou de logiciels supplémentaires

NOTE : Quand une adresse IP valide a été programmée, le récepteur Ethernet 1 est activé et communique les événements par le canal Ethernet.

Le récepteur Ethernet 1 et le récepteur cellulaire 1 peuvent être configurés pour communiquer avec le même récepteur de station centrale. Pour configurer l'appareil afin qu'il fonctionne dans ce mode de récepteur commun (Common Receiver Mode), donnez des valeurs identiques aux adresses IP et aux numéros de port du récepteur Ethernet 1 et du récepteur cellulaire 1.

NOTE : Lorsque vous fonctionnez en mode de récepteur commun, c'est le code de compte du récepteur 1 qui sera utilisé pour Ethernet et pour le cellulaire.

[104] Ethernet Receiver 1 Remote Port (Port distant du récepteur Ethernet 1)

Par défaut (0BF5/3061)

Cette section détermine le port distant du récepteur Ethernet 1. Plage valide : 0000-FFFF.

[105] Ethernet Receiver 1 Local Port (Port local du récepteur Ethernet 1)

Par défaut (0BF4/3060)

Utilisez cette section pour définir la valeur du port de sortie local. Vous devrez définir la valeur de ce port lorsque votre installation est située derrière un pare-feu et que doit lui être attribué un numéro de port particulier déterminé par l'administrateur système de votre station centrale. Plage valide : 0000-FFFF. [106] Ethernet Receiver 1 Domain Name (Nom de domaine du récepteur Ethernet 1).

[106] Ethernet Receiver 1 Domain Name (Nom de domaine du récepteur Ethernet 1)

Par défaut ()

Entrez le nom de domaine sous la forme de 32 caractères ASCII.

D *La programmation de cette section n'est pas autorisée sur un système listé UL/ULC.*

ETHERNET RECEIVER 2 OPTIONS (OPTIONS DU RÉCEPTEUR ETHERNET 2)

[111] Ethernet Receiver 2 Account Code (Code de compte du récepteur Ethernet 2)

Par défaut (0000000000)

Le code de compte est utilisé par la station centrale pour faire la distinction entre les émetteurs. Il est utilisé pour la transmission des signaux de battements de cœur vers le récepteur de la station centrale. Les signaux reçus depuis le panneau de contrôle utilisent le numéro de compte du panneau de contrôle. Plage valide : 0000000001-FFFFFFFFFE. La programmation de tous les **0** ou de tous les **F** provoquera un défaut de configuration du module (DEL jaune = flashe douze fois).

NOTE : Si le récepteur Ethernet 2 et le récepteur cellulaire 2 sont le même récepteur (adresse IP et numéro de port identiques), c'est le compte du récepteur Ethernet 2 qui sera utilisé pour Ethernet et pour le cellulaire.

[112] Ethernet Receiver 2 DNIS (DNIS récepteur Ethernet 2)

Par défaut (000000)

Le DNIS est utilisé en plus du code de compte pour identifier le module du communicator à la station centrale. Plage valide : 000000 - 099999. La valeur est entrée comme un **0** suivi du DNIS à cinq chiffres. Le format est décimal codé binaire (BCD).

NOTE : Chaque récepteur Ethernet/cellulaire doit être programmé avec un DNIS unique.

[113] Ethernet Receiver 2 Address (Adresse du récepteur Ethernet 2)

Par défaut (000.000.000.000)

La programmation avec 000.000.000.000 de l'adresse IP du récepteur Ethernet 2 désactivera Ethernet.

Entrez l'adresse IP du récepteur Ethernet 2. Cette adresse vous sera communiquée par l'administrateur système de votre station centrale. Le format est de quatre champs, dont chacun est un nombre décimal à trois chiffres. Plage valide : 000-255.

NOTE : Quand une adresse IP valide a été programmée, le récepteur Ethernet 2 est activé et communique les événements par le canal Ethernet.

Le récepteur Ethernet 2 et le récepteur cellulaire 2 peuvent être configurés pour communiquer avec le même récepteur de station centrale.

Pour configurer l'appareil afin qu'il fonctionne dans ce mode de récepteur commun (Common Receiver Mode), donnez des valeurs identiques aux adresses IP et aux numéros de port du récepteur Ethernet 2 et du récepteur cellulaire 2. Lorsque vous fonctionnez en mode de récepteur commun, c'est le code de compte du récepteur 2 qui sera utilisé pour les communications Ethernet et cellulaires.

NOTE : Ne programmez pas le récepteur Ethernet 1 et le récepteur Ethernet 2 de manière à ce qu'ils communiquent avec le même récepteur.

[114] Ethernet Receiver 2 Remote Port (Port distant du récepteur Ethernet 2)

Par défaut (0BF5/3061)

Cette section sert à programmer le numéro de port utilisé par le récepteur Ethernet 2. Vous devrez définir la valeur de ce port lorsque votre installation est située derrière un pare-feu et que doit lui être attribué un numéro de port particulier déterminé par l'administrateur système de votre station centrale. Plage valide : 0000-FFFF.

NOTE : Ne programmez pas le port du récepteur Ethernet 1 et celui du récepteur Ethernet 2 avec la même valeur.

[115] Ethernet Receiver 2 Local Port (Port local du récepteur Ethernet 2)

Par défaut (0BF9/3065)

Utilisez cette section pour programmer la valeur du port de sortie local. Vous pourrez définir la valeur de ce port lorsque votre installation est située derrière un pare-feu et que doit lui être attribué un numéro de port particulier déterminé par votre administrateur réseau. Plage valide : 0000-FFFF.

NOTE : Ne programmez pas le port du récepteur Ethernet 1 et celui du récepteur Ethernet 2 avec la même valeur.

[116] Ethernet Receiver 2 Domain Name (Nom de domaine du récepteur Ethernet 2)

Par défaut ()

D La programmation de cette section *n'est pas autorisée sur un système listé UL/ULC.*

Entrez le nom de domaine sous la forme de 32 caractères ASCII.

OPTIONS ETHERNET

[124] Ethernet Test Transmission Time (Heure de transmission de test Ethernet)

Par défaut (9999)

Entrez un nombre à quatre chiffres (0000-2359) dans le format 24 heures (HHMM) pour définir l'horaire quotidien de la transmission de test.

Plage valide : 00-23 heures (HH) et 00-59 minutes (MM). La programmation d'une valeur de 9999 désactivera l'horaire de transmission du test.

NOTE : La date et l'heure internes seront automatiquement programmées lorsque l'appareil communiquera avec le récepteur principal.

[125] Ethernet Test Transmission Cycle (Cycle de transmission Ethernet de test)

Par défaut (000000)

Cette valeur représente l'intervalle en minutes entre deux transmissions de test. Plage valide : 000000-999999 minutes. Quand l'appareil a envoyé la transmission de test périodique initiale, toutes les transmissions de test ultérieures sont ensuite décalées du nombre de minutes programmé. Voir les sections [026] à [029].

Tableau 11 : Intervalle de transmission de test Ethernet

Intervalle de transmission de test	Quotidien	Hebdomadaire	Mensuel
Minutes programmées	001440	010080	043200

NOTE : La valeur minimum est de 000005 minutes. La programmation d'un intervalle inférieur à 5 minutes désactive la transmission de test.

OPTIONS DU RÉCEPTEUR CELLULAIRE 1

[201] Cellular Receiver 1 Account Code (Code de compte récepteur cellulaire 1)

Par défaut (0000000000)

Le code de compte est utilisé par la station centrale pour faire la distinction entre les émetteurs. Ce code de compte est utilisé pour la transmission des signaux de battements de cœur vers le récepteur de la station centrale. Les signaux reçus depuis le panneau de contrôle utilisent le numéro de compte du panneau de contrôle. Plage valide : 0000000001-FFFFFFFFFE. La programmation de tous les **0** ou de tous les **F** provoquera un défaut de configuration du module (DEL jaune = flashe douze fois).

[202] Cellular Receiver 1 DNIS (DNIS du récepteur cellulaire 1)

Par défaut (000000)

Le DNIS est utilisé en plus du code de compte pour identifier le module du communicator à la station centrale. Plage valide : 000000 - 099999. Les valeurs sont entrées sous la forme d'un **0** suivi du DNIS à cinq chiffres. Le format est décimal codé binaire (BCD).

NOTE : Chaque récepteur Ethernet/cellulaire doit être programmé avec un DNIS unique.

[203] Cellular Receiver 1 Address (Adresse du récepteur cellulaire 1)

Par défaut (000.000.000.000)

Entrez l'adresse IP du récepteur cellulaire 1. Cette information sera fournie par l'administrateur système de votre station centrale. Chaque segment à trois chiffres de l'adresse doit se situer dans la plage valide 000-255.

NOTE : Quand une adresse IP valide a été programmée, le récepteur cellulaire est activé et communique les événements par le canal cellulaire.

[204] Cellular Receiver 1 Port (Port du récepteur cellulaire 1)

Par défaut (0BF5/3061)

Cette section sert à programmer le numéro de port utilisé par le récepteur cellulaire 1. Vous devrez modifier la valeur par défaut de ce port lorsque votre installation est située derrière un pare-feu et que doit lui être attribué un numéro de port particulier déterminé par l'administrateur système de votre station centrale. Plage valide : 0000-FFFF.

NOTE : Programmer cette section avec 0000 désactivera le récepteur.

[205] Cellular Receiver 1 APN (Nom du point d'accès du récepteur cellulaire 1)

Par défaut ()

L'APN (nom du point d'accès) détermine le réseau cellulaire auquel va se connecter le communicator. Cette information est disponible auprès de votre opérateur réseau. Programmez cette section sous forme de 32 caractères ASCII.

NOTE : Lorsqu'une carte SIM avec un APN personnalisé est utilisée, l'appareil n'aura pas accès à Internet. La programmation flash par DLS et à distance peut toujours s'effectuer si la section [221] est programmée avec un APN public valide.

[206] Cellular Receiver 1 Domain Name (Nom de domaine du récepteur cellulaire 1)

Par défaut ()

D La programmation de cette section **n'est pas autorisée sur un système listé UL/ULC.**

Entrez le nom de domaine sous la forme de 32 caractères ASCII. Cette information sera fournie par l'administrateur système de votre station centrale.

OPTIONS DU RÉCEPTEUR CELLULAIRE 2

[211] Cellular Receiver 2 Account Code (Code de compte récepteur cellulaire 2)

Par défaut (0000000000)

Le code de compte est utilisé par la station centrale pour faire la distinction entre des émetteurs différents. Ce code de compte est utilisé pour la transmission des signaux vers le récepteur de la station centrale. Les signaux reçus sur le panneau utiliseront le numéro de compte du panneau de contrôle. Plage valide : 0000000001-FFFFFFFFFE.

NOTE : La programmation dans cette section de tous les **0** ou de tous les **F** provoquera un défaut de configuration du module (DEL jaune = flashe douze fois).

[212] Cellular Receiver 2 DNIS (DNIS du récepteur cellulaire 2)

Par défaut (000000)

Le DNIS est utilisé en plus du code de compte pour identifier le module du communicator à la station centrale. Plage valide : 000000 - 099999. Les valeurs sont entrées sous forme d'un 0 suivi des cinq chiffres du DNIS. Le format est décimal codé binaire (BCD).

NOTE : Chaque récepteur Ethernet/cellulaire doit être programmé avec un DNIS unique.

[213] Cellular Receiver 2 Address (Adresse du récepteur cellulaire 2)

Par défaut (000.000.000.000)

Entrez l'adresse IP du récepteur cellulaire 2. Cette adresse IP sera fournie par votre station centrale. Le format est de quatre champs, dont chacun est un nombre décimal à trois chiffres. Plage valide : 000 - 255.

NOTE : Quand une adresse valide a été programmée, le récepteur cellulaire 2 est activé et communique les événements par le réseau cellulaire.

[214] Cellular Receiver 2 Port (Port du récepteur cellulaire 2)

Par défaut (0BF5/3061)

Cette section définit le numéro de port utilisé par le récepteur cellulaire 2. Vous devrez modifier la valeur de ce port lorsque votre installation est située derrière un pare-feu et que doit lui être attribué un numéro de port particulier déterminé par l'administrateur système de votre station centrale. Plage valide : 0000-FFFF.

NOTE : Ne programmez pas le récepteur cellulaire 1 et le récepteur cellulaire 2 de manière à ce qu'ils communiquent avec le même récepteur.

[215] Cellular Receiver 2 APN (Nom du point d'accès du récepteur cellulaire 2)

Par défaut ()

L'APN (nom du point d'accès) détermine le réseau cellulaire auquel va se connecter le communicator. Cette information est disponible auprès de votre opérateur réseau.

Programmez cette section avec un maximum de 32 caractères ASCII.

NOTE : Lorsqu'une carte SIM avec un APN personnalisé est utilisée, l'appareil n'aura pas accès à Internet. La programmation flash par DLS et à distance peut toujours s'effectuer si la section [221] est programmée avec un APN public valide.

[216] Cellular Receiver 2 Domain Name (Nom de domaine du récepteur cellulaire 2)

Par défaut ()

ⓘ La programmation de cette section n'est pas autorisée sur un système listé UL/ULC.

Entrez le nom de domaine du récepteur cellulaire 2 avec un maximum de 32 caractères ASCII.

OPTIONS CELLULAIRES**[221] Cellular Public Access Point Name (Nom du point d'accès cellulaire public)**

Par défaut ()

Lorsque le communicator fonctionne sur un APN privé, utilisez cette section pour sélectionner un APN public pour la mise à niveau à distance et par DLS du micrologiciel. Cette information est disponible auprès de votre opérateur réseau. L'APN identifie le réseau cellulaire auquel va se connecter le communicator.

[222] Cellular Login User Name (Nom d'utilisateur pour l'ouverture de session sur le réseau cellulaire)

Par défaut ()

Certains opérateurs réseau imposent la fourniture d'identifiants pour ouvrir une session de connexion à un point d'accès. Dans cette section, programmez votre nom d'utilisateur d'ouverture de session. Le format est un maximum de 32 caractères ASCII.

NOTE : Cette section n'est pas accessible par la programmation au pavé numérique des PC1616/PC1832/PC1864.

[223] Cellular Login Password (Mot de passe pour l'ouverture de session sur le réseau cellulaire)

Par défaut ()

Certains opérateurs réseau imposent la fourniture d'identifiants pour ouvrir une session de connexion à un point d'accès. Dans cette section, programmez votre mot de passe d'ouverture de session.

Le format est un maximum de 32 caractères ASCII.

[224] Cellular Test Transmission Time of Day (Horaire quotidien du test de transmission sur réseau cellulaire)

Par défaut (9999)

Entrez une valeur à quatre chiffres dans le format 24 heures (HHMM) pour définir l'horaire quotidien de la transmission de test. Plage valide : 00-23 pour les heures (HH) et 00-59 pour les minutes (MM).

NOTE : Pour désactiver l'horaire quotidien de transmission de test, entrez 9999 ou FFFF dans cette section.

La date et l'heure internes seront automatiquement programmées uniquement par le récepteur principal.

[225] Cellular Test Transmission Cycle (Cycle de transmission cellulaire de test)

Par défaut (000000)

Cette valeur représente l'intervalle en minutes entre les transmissions de test. Plage valide : 000000-999999 minutes. Quand l'appareil a envoyé la transmission de test périodique initiale, toutes les transmissions de test ultérieures sont ensuite décalées du nombre de minutes programmé. Voir les sections [026] à [029].

Tableau 12 : Intervalle de transmission de test Ethernet

Intervalle de transmission de test	Quotidien	Hebdomadaire	Mensuel
Minutes programmées	001440	010080	043200

NOTE : La valeur minimum est de 000005 minutes. La programmation d'un intervalle inférieur à 5 minutes désactive la transmission de test.

[226] Cellular Trouble Delay (Retard de signalisation d'un défaut par cellulaire)

Par défaut (00)

Cette option sert à programmer le retard, en minutes, pour la signalisation d'un défaut par cellulaire. Les entrées valides sont 00-FF (par exemple, pour un retard de 10 minutes, vous entrez : 0A). Il n'y a pas de retard de signalisation si la valeur programmée est 00.

[227] Voice Call Timeout (Délai d'expiration des appels vocaux)

Par défaut (00)

Cette option permet de définir en minutes le délai d'expiration des appels vocaux. Une valeur de 00 désactive le délai d'expiration. La plage valide est 00-FF.

[228] Voice Call Back Time (Délai de rappel des appels vocaux)

Par défaut (0A)

Cette option permet de définir en minutes le délai de rappel des appels vocaux. Lorsque le communicator reçoit des demandes de rappel du récepteur, il répondra aux appels entrants pendant la période programmée pour le délai. Si un appel entrant est reçu après le délai du rappel, le communicator répondra à l'appel et raccrochera immédiatement. Une valeur de 00 désactive le délai (acceptation de tous les appels entrants). La valeur par défaut est de 0A/10 secondes. La plage valide est 00-FF.

[229] Voice Call Back Number (Numéro pour les rappels des appels vocaux)

Par défaut (le numéro de téléphone SIM).

Cette option définit le numéro des rappels d'appels vocaux pour le récepteur. Ce numéro sert pour les appels double voie. Le numéro de téléphone SIM actuel peut être visualisé dans la section [996]. L'entrée valide est de 32 caractères ASCII.

OPTIONS DE COMMANDES ET DE CONTRÔLE

[301] Command and Control Toggle Options (Options de bascule des commandes et du contrôle)

- [1] **Reserved (Réservé)** Par défaut ().
- [2] **Reserved (Réservé)** Par défaut ().
- [3] **SMS Command and Control (SMS de commandes et de contrôle)** Par défaut (ON).
- [4] **Reserved (Réservé)** Par défaut ().
- [5] **SMS Character Format (Format des caractères de SMS)** Par défaut .
ON : Unicode SMS, longueur maximale du message 70 caractères.
OFF : SMS 7 bits, longueur maximale du message 160 caractères.
- [6] **Long SMS Message Handling (Gestion des SMS longs)** Par défaut (OFF).
ON : Si le SMS est plus long que la longueur maximale prévue, il est scindé et envoyé sous forme de SMS multiples.
OFF : S'il est plus long que la longueur maximale prévue, le SMS est envoyé sous la forme d'un seul message tronqué.
- [7-8] **Reserved (Réservé)** Par défaut ().

[311]-[318] SMS Phone Number 1 - 8 (Numéro de téléphone SMS 1 - 8)

Par défaut () ;

Ces sections peuvent être programmées par DLS IV ou par le pavé numérique. Il est possible de programmer jusqu'à 8 numéros de téléphone SMS (de 4 à 32 chiffres) dans la section [31x] où x est un numéro de téléphone SMS allant de 1 à 8. Laisser vierge un champ de numéro de téléphone désactive ce numéro. L'utilisateur peut programmer ses propres numéros de téléphone sur le pavé numérique ([*] [6] <> **SMS Programming** (Programmation SMS)). La fonction SMS de commandes et de contrôle exploite le service de messagerie SMS fourni par le réseau cellulaire et est soumis aux limitations de cette messagerie : temporisation des messages et manque de garantie de livraison.

NOTE : Les commandes et contrôles SMS (sections [601] à [618]) ne traiteront que les messages émanant des numéros de téléphone mobile programmés dans cette section si les commandes et contrôles SMS sont activés [3] de [301] ON. Les réponses SMS sont répertoriées dans les sections [621] à [630]. Un téléphone dont le numéro est vierge est un téléphone désactivé.

FONCTIONS SMS DE COMMANDES ET DE CONTRÔLE

Les utilisateurs peuvent envoyer des SMS depuis leur téléphone mobile en direction du numéro de téléphone GSM attribué à leur système. Les commandes ne sont acceptées que si elles proviennent des numéros de téléphone qui ont été programmés dans les sections [311]-[318]. Le système rejettera les messages envoyés depuis des numéros de téléphone ne figurant pas sur la liste programmée.

Quand le texte du SMS reçu correspond à un message de section valide, la fonction est exécutée sur le panneau de contrôle. Les messages texte ne font pas de distinction entre majuscules et minuscules et les espaces supplémentaires sont ignorés. Un code d'accès utilisateur peut être exigé pour certains messages SMS.

L'utilisateur peut juste envoyer le numéro de partition ou l'étiquette complète (par exemple, « Away arm Partition 2 1234 » sera traité de la même manière qu'« away arm 2 1234 »).

Le format des messages SMS est en trois parties : **commande**, **étiquette de partition** (ou seulement numéro de partition) et **code d'accès**.

- Si un code d'accès est inclus dans le message, ce code est envoyé pour validation au panneau de contrôle en même temps que la fonction demandée.

- Si le panneau est configuré pour exiger un code d'accès et que celui-ci n'est pas envoyé (ou qu'il n'est pas valide), le panneau ne parviendra pas à effectuer la fonction (« unsuccessful »).
- Si le panneau ne parvient pas à effectuer la fonction, un message de réponse SMS est envoyé à l'utilisateur. Ce message de réponse SMS affichera la commande envoyée, suivie du libellé « unsuccessful » (par exemple, « night arm partition 2 1234 unsuccessful »).
- L'étiquette ou le numéro de partition peuvent être exclus de la demande SMS dans un système monopartition (par exemple, disarm 9123).

NOTE : Le numéro de téléphone cellulaire peut être visualisé dans la section [851], [996] et/ou [851], [996] ou en entrant *6, puis en faisant défiler vers SMS Programming (Programmation des SMS) et vers Cellular phone No (N° de téléphone cellulaire, [<] [>] Cellular Phone No (N° de téléphone cellulaire) au pavé numérique. Un code d'accès est requis pour toutes les commandes par SMS, à l'exception d'Help (Aide).

[601] Stay Arm (Armer en présence)

Par défaut (Stay Arm).

Envoyez cette commande au système pour l'armer en présence. Cette commande peut être suivie d'une étiquette ou d'un numéro de partition et d'un code d'accès.

[602] Away Arm (Armer en absence)

Par défaut (Away Arm).

Envoyez cette commande au système pour l'armer en absence. Cette commande peut être suivie d'une étiquette ou d'un numéro de partition et d'un code d'accès.

[603] Night Arm (Armer de nuit)

Par défaut (Night Arm).

Envoyez cette commande au système pour l'armer de nuit. Cette commande peut être suivie d'une étiquette ou d'un numéro de partition et d'un code d'accès.

[604] Disarm (Désarmer)

Par défaut (Disarm).

Envoyez cette commande au système pour le désarmer. Cette commande peut être suivie d'une étiquette ou d'un numéro de partition et d'un code d'accès.

[605] - [608] Activate Command Output 1 - 4 (Activer la sortie 1 - 4)

Par défaut (Activate Command Output n)

où n est un nombre compris entre 1 et 4. Envoyez cette commande au système pour activer la sortie d'une commande. Cette commande peut être suivie d'une étiquette ou d'un numéro de partition et d'un code d'accès.

[609] - [612] Deactivate Command Output 1 - 4 (Désactiver la sortie 1 - 4)

Par défaut (Deactivate Command Output n)

où n est un nombre compris entre 1 et 4. Envoyez cette commande au système pour désactiver la sortie d'une commande. Cette commande peut être suivie d'une étiquette ou d'un numéro de partition et d'un code d'accès en option.

[613] Bypass (Éviter)

Par défaut (Bypass).

Envoyez cette commande au système pour éviter une zone. Cette commande doit être suivie d'une étiquette ou d'un numéro de zone et d'un code d'accès.

[614] Unbypass (Cesser d'éviter)

Par défaut (Unbypass).

Envoyez cette commande au système pour cesser d'éviter une zone. Cette commande doit être suivie d'une étiquette ou d'un numéro de zone et d'un code d'accès.

[615] Status Request (Demande d'état)

Par défaut (Status Request).

Envoyez cette commande pour demander l'état du système. Cette commande peut être suivie d'une étiquette ou d'un numéro de partition et d'un code d'accès. Si l'étiquette de partition est omise, l'état de toutes les partitions activées est envoyé. En cas de défaut sur le système, l'étiquette du système est envoyée, suivie par l'étiquette du défaut, puis par l'état de la partition.

NOTE : La réponse à la demande d'état peut nécessiter plusieurs SMS, selon l'état du système. Il faut compter 10 secondes entre la transmission de chaque SMS.

[616] Alarm Memory Request (Demande de la mémoire d'alarme)

Par défaut (Alarm Memory Request).

Envoyez cette commande au système pour demander la mémoire d'alarme du système. Cette commande peut être suivie d'une étiquette ou d'un numéro de partition et d'un code d'accès. Si l'étiquette de partition est omise, la mémoire d'alarme de toutes les partitions est envoyée. Les réponses de mémoire d'alarme incluent l'étiquette de partition et l'étiquette de zone. Jusqu'à 8 partitions peuvent être contenues dans un message.

NOTE : La réponse à la demande de mémoire d'alarme peut nécessiter plusieurs SMS, selon la mémoire d'alarme de l'appareil. Il faut compter 10 secondes entre la transmission de chaque SMS.

[617] Help (Aide)

Par défaut (Help).

Lorsque la commande Help est envoyée, la réponse SMS est la liste de toutes les commandes interactives pouvant être envoyées au module. Le code d'accès n'est pas requis.

[619] Keypad Message (Message sur le pavé numérique)

Par défaut (Keypad Message);

Le format de la réponse est : [Étiquette du compte] [Date et heure] [Fonction SMS] [Réponse] [Texte du message]. Les champs sont délimités par des espaces. Lorsque la commande Keypad Message est envoyée, la réponse SMS est le message affiché sur le pavé numérique. Si le message est trop long pour s'afficher sur le pavé numérique, seule la portion affichée est envoyée dans la réponse.

RÉPONSES DES COMMANDES ET DU CONTRÔLE SMS

NOTE : Les messages de réponse des commandes et du contrôle SMS ont un maximum de 32 caractères ASCII (maximum de 160 caractères par SMS). La langue des messages est spécifiée dans la section [009]. Les réponses SMS sont envoyées au téléphone qui est à l'origine de la commande.

[621] Function Successful (Fonction Successful)

Par défaut (Successful).

Lorsqu'une fonction de commande et contrôle SMS a pu être exécutée par le panneau, l'étiquette « successful » est incluse dans la réponse envoyée à l'utilisateur, après la commande qui avait été demandée (par exemple, si la commande « stay armed » est effectuée par le panneau, la réponse SMS sera : « stay armed successful »).

[622] Function Unsuccessful (Fonction Unsuccessful)

Par défaut (Unsuccessful).

Lorsqu'une fonction de commande et contrôle SMS n'a pu être exécutée par le panneau, la commande qui avait été envoyée à l'appareil sera incluse dans la réponse envoyée à l'utilisateur, suivie de cette étiquette (par exemple, si la commande « stay armed » n'a pu être exécutée, la réponse SMS sera : « stay armed unsuccessful »).

[623] Invalid Command (Commande non valide)

Par défaut (Invalid Command).

Cette étiquette sera incluse dans le message de réponse si la commande n'a pas été acceptée comme commande SMS valide.

[624] System Stay Armed (Système armé en présence)

Par défaut (Stay Armed).

Cette étiquette est incluse dans la réponse à une commande de demande d'état si une partition est armée en présence.

[625] System Away Armed (Système armé en absence)

Par défaut (Away Armed).

Cette étiquette est incluse dans la réponse à une commande de demande d'état si une partition est armée en absence.

[626] System Night Armed (Système armé de nuit)

Par défaut (Night Armed).

Cette étiquette est incluse dans la réponse à une commande de demande d'état si une partition est armée de nuit.

[627] System Disarmed Ready (Système désarmé prêt)

Par défaut (Disarmed Ready).

Cette étiquette est incluse dans la réponse à une commande de demande d'état si une partition est désarmée et prête à être armée.

[628] System Disarmed Not Ready (Système désarmé non prêt)

Par défaut (Disarmed Not Ready).

Cette étiquette est incluse dans la réponse à une commande de demande d'état si une partition est désarmée et non prête à être armée.

[629] System is in Alarm (Le système est en alarme)

Par défaut (is in Alarm);

Cette étiquette est incluse dans la réponse à une commande de demande d'état si une partition est en alarme.

[630] Trouble Label (Étiquette de défaut)

Par défaut (Service is Required).

Cette étiquette sera incluse dans la réponse à la commande Alarm Memory s'il n'y a aucune alarme dans la mémoire.

[631] No Alarms in Memory (Pas d'alarme en mémoire)

Par défaut (No Alarm Memory).

Cette étiquette sera incluse dans la réponse à une demande Alarm Memory s'il n'y a pas d'alarmes sur le système.

[634] Error Code (Code d'erreur)

Par défaut (Error Code).

Lors de l'échec d'une fonction lancée par SMS, le module enverra un code d'erreur au numéro de téléphone qui a été la source de la

demande SMS. Le format du message est : **[Étiquette du compte] [Date et heure] [Code d'erreur] [Type de l'erreur]**. Les champs sont délimités par un espace.

Tableau 13 : Format des codes d'erreur

Classe	Définition	Erreur	Définition
01	DLS	01	Mauvais format SMS
		02	La session a échoué en raison de problèmes sur le réseau local
		03	Impossible de se connecter au serveur distant
		04	Mauvais code d'accès DLS
		05	Verrouillage DLS actif
02	TFTP	01	Mauvais format SMS
		02	La session a échoué en raison de problèmes sur le réseau local
		03	Impossible de se connecter au serveur distant
		04	Fichier introuvable sur le serveur TFTP

TESTS DE DIAGNOSTICS DES RÉCEPTEURS

[901] Diagnostic Test Transmission (Transmission de test de diagnostics)

- | | | |
|-----------------|--------------|--------|
| [1] | Ethernet 1 | (OFF). |
| [2] | Ethernet 2 | (OFF). |
| [3] | Cellulaire 1 | (OFF). |
| [4] | Cellulaire 2 | (OFF). |
| [5],[6],[7],[8] | Réservés | (OFF). |

Cette section peut être utilisée par l'installateur pour forcer le communicator à envoyer une transmission de test immédiate à des récepteurs spécifiques afin de vérifier la disponibilité des voies de communications. Un échec de la transmission du test de diagnostics sera signalée comme défaut FTC (DEL jaune = flashe 9 fois). Si une erreur FTC se produit lors du test de tous les récepteurs, sélectionnez-en un et répétez le test afin d'isoler celui qui ne communique plus.

SYSTEM INFORMATION (READ ONLY) (INFORMATIONS SYSTÈME [EN LECTURE SEULE])

NOTE : Les sections [987] à [998] sont fournies à titre d'informations (en lecture seule). Les valeurs de ces sections ne sont pas modifiables par l'installateur.

[987] Language Version (Version du langage)

Cette section affiche la version actuelle du langage du communicator.

[988] DNS 1 IP Address (Adresse IP DNS 1)

Cette section affiche l'adresse IP du serveur DNS 1. C'est utile quand l'appareil est configuré pour DHCP et que vous devez consulter l'adresse IP attribuée à l'appareil par le serveur DHCP. Cette valeur est programmée dans la section [007] ou attribuée par DHCP.

[989] DNS 2 IP Address (Adresse IP DNS 2)

Cette section affiche l'adresse IP du serveur DNS 2. C'est utile quand l'appareil est configuré pour DHCP et que vous devez consulter l'adresse IP attribuée à l'appareil par le serveur DHCP. Cette valeur est programmée dans la section [008] ou attribuée par DHCP.

[990] Boot Loader Version (Version de Boot Loader)

Cette section affiche la version actuelle du Boot Loader du communicator.

[991] Firmware Version (Version de micrologiciel)

Cette section affiche la version actuelle du micrologiciel de l'appareil. Mettez à jour les fiches de programmation après avoir effectué une mise à jour flash.

[992] Ethernet IP Address (Adresse IP Ethernet)

Cette section affiche l'adresse IP de la connexion Ethernet. Cette valeur est programmée dans la section [001] ou attribuée par DHCP.

[993] Ethernet Gateway Address (Adresse de passerelle Ethernet)

Cette section affiche l'adresse IP de la passerelle Ethernet. Cette valeur est programmée dans la section [003] ou attribuée par DHCP.

[994] Cellular IP Address (Adresse IP cellulaire)

Cette section affiche l'adresse IP dynamique attribuée par DHCP à la connexion cellulaire.

NOTE : Le cellulaire utilise uniquement DHCP (IP dynamique). L'adresse IP cellulaire est toujours fournie par le réseau cellulaire (autrement dit, elle n'est pas programmable).

[995] SIM Number (Numéro de carte SIM)

Cette section affiche le numéro SIM de la carte installée dans le communicator. Le format est : Major Industry Identifier (2 chiffres) Mobile Country Code (2 ou 3 chiffres) ; Mobile Network Code (2-3 chiffres) ; Unique Number (10-12 chiffres) ; et Checksum (1 chiffre). Plage de numéros de carte SIM valide : de 18 à 21 chiffres. Ce numéro est imprimé sur la carte SIM et à l'extérieur du carton du communicator.

NOTE : Le chiffre de somme de contrôle est omis sur les numéros de carte SIM à 19 chiffres.

[996] Cellular Telephone Number (Numéro de téléphone cellulaire)

NOTE : Cette section affiche le numéro de téléphone cellulaire du SIM. Ce numéro de téléphone est nécessaire à l'installateur pour la mise à jour du micrologiciel (flash) par DLS et à distance. L'utilisateur peut accéder au numéro de téléphone en entrant [*] [6] < > Cellular Phone No. (Numéro de téléphone cellulaire).

[997] IMEI Number (Numéro IMEI)

Cette section affiche le numéro international à 15 chiffres IMEI (International Mobile Equipment Identity) de la radio. Le format est : Reporting Body Identifier (2 chiffres) ; Allocation Number (4 chiffres) ; Final Assembly Code (2 chiffres) ; Serial Number (6 chiffres) ; et un chiffre de contrôle.

[998] MAC Address (Adresse MAC)

Cette section affiche le numéro hexadécimal unique à 12 chiffres attribué comme adresse MAC (Media Access Control) de l'appareil.

VALEURS PAR DÉFAUT DE RÉINITIALISATION DU SYSTÈME**[999] Software Default (Valeur par défaut du logiciel)**

Par défaut (99);

La valeur par défaut du logiciel permet à l'installateur d'actualiser l'appareil après des modifications et aussi de le ramener à son état par défaut.

00 : Default Module (Module par défaut). Toutes les sections de programmation du module reviennent à leurs réglages de sortie d'usine. Cela effacera toutes les programmations existantes de l'appareil.

55 : Reset (Réinitialiser). Le communicator est réinitialisé. Cette option équivaut à éteindre, puis rallumer le communicator.

Dépannage du Communicator

[984] Communicator Status (État du communicator)

Les sections d'état du communicator sont destinées à indiquer à l'installateur l'état en temps réel des fonctionnalités du communicator, si ce dernier est prêt à fonctionner, ses défaillances et ses dysfonctionnements potentiels qui peuvent affecter la fluidité de son fonctionnement et sa fonction principale d'envoi de signaux à la station centrale lorsque l'événement surveillé se produit.

L'état du communicator est affiché sous la forme de CODE à six chiffres (six nombres hexadécimaux) : 00000F. La plage de tous les codes possibles va de 00000F à 2220CF. Un code d'état n'est pas attribué à tous les numéros de cette plage (certains numéros sont ignorés, c'est-à-dire qu'aucun code ne leur est attribué).

Chaque chiffre affiche l'état d'une fonction attribuée sur le communicator (ou d'un défaut affectant ce dernier) :

1. Chiffre 1 : indicateur 1 de signal, affiche la présence/intensité du signal 1.
2. Chiffre 2 : indicateur 2 de signal, affiche la présence/intensité du signal 2.
3. Chiffre 3 : indicateur de réseau, affiche la présence (état opérationnel) d'un réseau.
4. Chiffres 4 & 5 : INDICATEUR DE DÉFAUT, affiche le type de problème/dysfonctionnement sur le communicator ou sur les modules associés et connectés au communicator.
5. Chiffre 6 : réservé pour un usage ultérieur.

Par exemple, un code d'état 11002F signifiera : “Indicateur de signal 1 OK, Indicateur de signal 2 OK, pas de problème réseau, problème dans le communicator, problème dans la supervision de panneau.” Pour les détails, voir le tableau ci-dessous :

Tableau 14 : État du communicator et codification des défauts en nombres hexadécimaux

Chiffre 1		Chiffre 2		Chiffre 3	
Indicateur de signal 1		Indicateur de signal 2		Indicateur réseau	
0	Off	0	Off	0	Off
1	On	1	On	1	On
2	Clignotante	2	Clignotante	2	Clignotante

Chiffre 4 & 5		Chiffre 6
INDICATEUR DE DÉFAUT		Usage ultérieur
00	Off (pas de problème)	F
01	Défaut batterie	F
02	DEL clignotante	F
03	Défaut bloc d'alimentation	F
04	Défaut verrouillage	F
05	Défaut 2G/cellulaire	F
06	Défaut Ethernet	F
07	Récepteur non disponible	F
08	Supervision récepteur	F
09	Défaut FTC	F
0A	Échec SMS de configuration C24	F
0B	Programmation à distance	F
0C	Défaut configuration module	F

Les codes d'état du communicator indiquent les niveaux de signal avec les 1er et 2ème chiffres, un état du réseau avec le 3ème chiffre, et le statut des défauts avec les 4ème et 5ème chiffres comme indiqué dans le tableau ci-dessus. Par exemple, le code d'état 11000F affichera l'état suivant :

1 – On = indicateur de signal 1, est ON

1 – On = indicateur de signal 2, est ON

0 – OFF = indicateur de réseau, le réseau fonctionne

00 – INDICATEUR DE DEFAUT = il n'y a pas de défaut du communicator.

F – Code futur, non encore attribué. C'est le sixième chiffre hexadécimal. Ce pourrait être également un tiret au lieu du F (11000-).

Dans cet exemple les deux indicateurs de signal sont activés, indiquant que le communicator a un excellent niveau de signal ; l'indicateur de réseau est sur OFF montrant que nous n'avons aucun problème de réseau et les indicateurs de défaut sont tous deux sur OFF, indiquant que nous n'avons pas de problème sur le communicator.

[985] Radio Initialization Status (État d'initialisation de la radio)

L'état d'initialisation de la radio est destiné à indiquer à l'installateur l'état en temps réel de la communication par radio. Il s'affiche sous la forme d'une option de bascule sur 8 bits. Chaque chiffre indique une tâche dans l'initialisation de la radio, qui est une étape complète dans l'ensemble de l'initialisation de la radio :

1. Mise sous tension de la radio
2. Réception du SMS depuis C24
3. Réinitialisation de la radio
4. Radio connectée au réseau
5. Récepteur 1 initialisé
6. Récepteur 2 initialisé
7. Récepteur 3 initialisé
8. Récepteur 4 initialisé

Le tableau suivant indique la position de chaque chiffre dans le code d'état ainsi que la valeur de chaque chiffre et la signification qui lui est attribuée dans le code à huit chiffres :

Tableau 15 : État de l'initialisation de la radio – achèvement sur 1 à 8 bits

Bit	1	2	3	4	5	6	7	8
Non terminé	-	-	-	-	-	-	-	-
Terminé	1	2	3	4	5	6	7	8

Par exemple, le code d'état 12-45 de l'initialisation de la radio indique que la radio a été allumée, qu'elle a reçu un signal SMS de C24, qu'elle est connectée au réseau et que le récepteur 1 a été initialisé. Ce code pourrait être suivi de ...567 si les récepteurs 2, 3 et 4 sont initialisés.

Si le code d'état d'initialisation de la radio ne signale pas de problèmes, procédez à l'installation en appliquant les instructions données dans le présent manuel. Si des défauts sont signalés, recommencez l'initialisation dès le début. Si cette action ne règle pas le problème, reportez-vous à la section Dépannage de ce manuel.

Tableau 16 : Signification des codes de défauts

Chiffre de l'indicateur de défaut	Causes possibles	Solutions possibles
00	Pas de défaut	N/A
02	Défaut de supervision de panneau	Vérifiez que l'option [5] de la section [382] est bien ON (module GPRS/Ethernet activé). Vérifiez que le câble PC-LINK reliant le panneau et le communicator est correctement connecté (qu'il n'est pas connecté à l'envers) et qu'il est fermement en place.
04	Défaut verrouillage	La carte SIM a un code PIN programmé incorrect ou un code PIN que le module ne reconnaît pas. Remplacez la carte SIM.
05	Défaut 2G/cellulaire	Vérifiez que le service GPRS est bien disponible et actif dans votre zone. Vérifiez tous les branchements des antennes. Vérifiez que l'intensité moyenne du signal radio est CSQ 6 ou supérieur (voir le tableau 7). Vérifiez que la carte SIM est bien insérée dans son porte-carte. Vérifiez que la carte SIM a bien été activée (cela peut prendre jusqu'à 24 heures après l'installation). Si le défaut persiste, vous devez changer de place le panneau (et le communicator) ou installer un kit d'extension d'antenne externe.
06	Défaut Ethernet	Vérifiez auprès de votre FAI si le service Internet est actif dans votre zone. Assurez-vous que le câble Ethernet est bien inséré dans la prise RJ45 du communicator et dans le concentrateur/routeur/commutateur. Vérifiez que la diode du concentrateur/routeur/commutateur est bien ALLUMÉE. Si elle est ÉTEINTE, essayez de redémarrer le concentrateur/routeur/commutateur. En cas d'utilisation de DHCP, vérifiez que l'appareil a bien une adresse IP attribuée par le serveur. Dans la section [851] [992], vérifiez qu'une adresse IP valide est bien programmée. Si ce n'est pas le cas, contactez l'administrateur du réseau. Si le problème persiste, remplacez le câble Ethernet et le connecteur RJ-45.
07	Récepteur non disponible	Vérifiez que le réseau Ethernet dispose bien d'une connexion à l'Internet. Si vous utilisez une adresse IP statique, vérifiez que l'adresse de passerelle et le masque de sous-réseau sont entrés correctement. Si le réseau a un pare-feu, assurez-vous que les ports sortants programmés sont bien ouverts (par défaut, les ports UDP 3060 et 3065). Assurez-vous que tous les récepteurs sont programmés pour utiliser DHCP ou que leur adresse IP et leur numéro de port corrects. Assurez-vous que les APN des récepteurs GPRS ont été programmés avec le nom de point d'accès communiqué par votre fournisseur GPRS.
08	Défaut de supervision de récepteur	Ce défaut apparaît quand la supervision est activée et que l'appareil ne peut pas communiquer correctement avec le récepteur. Si le défaut persiste, contactez votre station centrale.
09	Défaut FTC	L'appareil a épuisé toutes les tentatives de communications vers tous les récepteurs programmés pour les événements générés par le communicator. Redémarrez le système ; si le défaut persiste, contactez votre revendeur.

Chiffre de l'indicateur de défaut	Causes possibles	Solutions possibles
0A	Échec de configuration Connect24	La SIM est active mais il n'y a aucune programmation pour le communicator. Vérifiez qu'un profil a bien été programmé dans Connect24 pour la carte SIM. Vous pouvez confirmer votre programmation en appelant le VRU de Connect24 ou en vous connectant au site Web du VRU de Connect24.
0B	Programmation à distance	Cela indique qu'une session de programmation à distance est active sur la radio Ethernet ou cellulaire.
0C	Défaut configuration module	Cette indication apparaît quand les section [021] System Account Code (Code de compte système) ou la section [101]; [111]; [201]; et [211] Receiver Account Code (Code de compte de récepteur) n'ont pas été programmées. Assurez-vous qu'un code de compte valable a été entré dans ces sections.

Dépannage du communicator

Le tableau ci-dessous indique le code d'état de l'intensité du signal radio, ses défauts classiques, les causes possibles et des instructions de dépannage.

Tableau 17 : Intensité du signal radio

Intensité du signal	Niveau CSQ	Indicateur de signal 1	Indicateur de signal 2	Niveau de signal [en dBm]	Etat du niveau de signal	Action nécessaire
Aucun signal	0	0	0	-108,8	mauvais	Vérifiez tous les branchements des antennes. Vérifiez que le service 2G est bien actif dans votre zone. Changez le panneau de place ou installez une antenne externe.
1 barre	1 - 4	0	2	-108 ~ -103	faible	Changez le panneau de place ou installez une antenne externe si la DEL jaune de défaut flashe cinq fois.
2 barres	5 - 6	0	1	-102 ~ -99	normal/ acceptable	
3 barres	7 - 10	2	1	-98 ~ -91	fort	L'emplacement est OK. L'intensité du signal 2G est supérieure à CSQ 5.
4 barres	11 - 13	2	1	-90 ~ -85	fort	
5 barres	14 +	1	1	-84 et au-dessus	excellent	

Tableau 18 : Indicateur réseau - 3ème chiffre

Valeur indicateur réseau	Signifie
Éteinte	Pas de problème réseau
Allumée	Câble Ethernet débranché Echec du DHCP Ethernet La connexion radio a été réinitialisée L'IP radio a échoué
Clignotante	Transmission entrante Programmation Connect 24 Transmission sortante Transmission entrante

FICHES DE PROGRAMMATION ÉTHERNET/CELLULAIRE

OPTIONS SYSTÈME

[001] Ethernet IP Address (Adresse IP Ethernet)

Par défaut (000.000.000.000)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[002] Ethernet IP Subnet Mask (Masque de sous-réseau IP Ethernet)

Par défaut (255.255.255.000)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[003] Ethernet Gateway IP Address (Adresse IP de passerelle Ethernet)

Par défaut (000.000.000.000)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[004] Receiver Supervision Interval (Intervalle de supervision de récepteur)

Par défaut (0087/135) Plage valide : 0000-FFFF.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[005] System Toggle Options (Options de bascule système)

[1] Récepteur Ethernet 1 supervisé Par défaut (OFF).

[2] Récepteur cellulaire 1 supervisé Par défaut (OFF).

[3] Type de supervision Par défaut (OFF).

[4] Réseau principal de communications.

Par défaut [OFF] TL255GS; [ON]GS2055.

[5] Communications redondantes Par défaut (OFF).

[6] Mise à niveau à distance du micrologiciel Par défaut (ON).

[7] Transmission de test alternée Par défaut (OFF).

[8] Défaut de signal cellulaire faible Par défaut (OFF).

[006] System Toggle Options (Options de bascule système) 2

[1] Récepteur Ethernet 1 activé Par défaut (ON).

[2] Récepteur Ethernet 2 activé Par défaut (ON).

[4] Récepteur cellulaire 1 activé Par défaut (ON).

[5] Récepteur cellulaire 2 activé Par défaut (ON).

[7] DLS sur cellulaire Par défaut (ON).

[8] Interactif sur cellulaire Par défaut (ON).

[007] DNS Server IP 1 (Adresse IP du serveur DNS 1)

⚠ La programmation n'est pas autorisée sur un système listé UL/ULC.

Par défaut (000.000.000.000)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[008] DNS Server IP 2 (Adresse IP du serveur DNS 2)

⚠ La programmation n'est pas autorisée sur un système listé UL/ULC.

Par défaut (000.000.000.000)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OPTIONS DE PROGRAMMATION**[010] System Toggle Option (Option de bascule système)**

Par défaut (CAFE) Plage valide : 0000-FFFF.

|_|_|_|_|_|_|_|

[011] Installer Code (Code d'installateur)

Par défaut (CAFE) Plage valide : 0000-FFFF.

|_|_|_|_|_|_|_|

[012] DLS Incoming Port (Port entrant DLS)

Par défaut (0BF6/3062) Plage valide : 0000-FFFF.

|_|_|_|_|_|_|_|

[013] DLS Outgoing Port (Port de sortie DLS)

Par défaut (0BFA/3066) Plage valide : 0000-FFFF.

|_|_|_|_|_|_|_|

[020] Time Zone (Fuseau horaire)

Par défaut (CAFE) Plage valide : 0000-FFFF.

|_|_|_|_|_|_|_|

[022] Communications Format (Format des communications)

Par défaut (04) Programmez 03 (CID), 04 (SIA).

|_|_|_|_|

[023] Panel Absent Trouble (Défaut Panneau absent)

Par défaut (FF); Programmez 00 pour désactiver ou FF pour activer.

|_|_|_|_|

[024] Panel Absent Trouble Restore (Reprise après défaut Panneau absent)

Par défaut (FF) Programmez 00 pour désactiver ou FF pour activer.

|_|_|_|_|

[025] Radio Activation Restore (Reprise Activation radio)

Par défaut (FF) Programmez 00 pour désactiver ou FF pour activer.

|_|_|_|_|

**SYSTEM TEST OPTIONS
(OPTIONS DE TEST DU SYSTÈME)
[026-029]****[026] Ethernet 1 Transmission (Transmission Ethernet 1)**

Par défaut (FF) Programmez 00 pour désactiver ou FF pour activer.

|_|_|_|_|

[027] Ethernet 2 Transmission (Transmission Ethernet 2)

Par défaut (00) Programmez 00 pour désactiver ou FF pour activer.

|_|_|_|_|

[028] Cellular 1 Test Transmission (Transmission de test cellulaire 1)

Par défaut (FF) Programmez 00 pour désactiver ou FF pour activer.

|_|_|_|_|

[029] Cellular 2 Test Transmission (Transmission de test cellulaire 2)

Par défaut (00) Programmez 00 pour désactiver ou FF pour activer.

|_|_|_|_|

[030] FTC Restore (Reprise FTC)

Par défaut (FF) Programmez 00 pour désactiver ou FF pour activer.

|_|_|_|_|

[031] Priority Tamper Alarm (Alarme de modification des priorités)

Par défaut (FF) Programmez 00 pour désactiver ou FF pour activer.

|_|_|_|_|

[032] Priority Tamper Restore (Reprise après modification des priorités)

Par défaut (FF) Programmez 00 pour désactiver ou FF pour activer.

|_|_|_|_|

[033] Communicator Firmware Update Begin (Début de la mise à jour du micrologiciel du communicator)

Par défaut (FF) Programmez 00 pour désactiver ou FF pour activer.

|_|_|_|_|

[034] Communicator Firmware Update Successful (Réussite de la mise à jour du micrologiciel du communicateur)

Par défaut (FF) Programmez 00 pour désactiver ou FF pour activer.

____|____|____|____|

[035] Panel Firmware Update Begin (Début de la mise à jour du micrologiciel du panneau)

Par défaut (FF) Programmez 00 pour désactiver ou FF pour activer.

____|____|____|____|

[036] Panel Firmware Update Successful (Réussite de la mise à jour du micrologiciel du panneau)

Par défaut (FF) Programmez 00 pour désactiver ou FF pour activer.

____|____|____|____|

[037] Panel Firmware Update Fail (Échec de la mise à jour du micrologiciel du panneau)

Par défaut (FF) Programmez 00 pour désactiver ou FF pour activer.

____|____|____|____|

ETHERNET RECEIVER 1 OPTIONS (OPTIONS DE RÉCEPTEUR ETHERNET 1)

[101] Ethernet Receiver 1 Account Code (Code de compte récepteur Ethernet 1)

Par défaut (0000000000)
Plage valide : 0000000001-FFFFFFFFFE.

____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

[102] Ethernet Receiver 1 DNIS (DNIS récepteur Ethernet 1)

Par défaut (000000) Plage valide : 000000-FFFFFF.

____|____|____|____|____|____|

[103] Ethernet Receiver 1 Address (Adresse du récepteur Ethernet 1)

Par défaut (127.000.000.001)

____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

[104] Ethernet Receiver 1 Remote Port (Port distant du récepteur Ethernet 1)

Par défaut (0BF5/3061) Plage valide : 0000-FFFF.

____|____|____|____|

[105] Ethernet Receiver 1 Local Port (Port local du récepteur Ethernet 1)

Par défaut (0BF4/3060) Plage valide : 0000-FFFF.

____|____|____|____|

[106] Ethernet Receiver 1 Domain Name (Nom de domaine du récepteur Ethernet 1)

Par défaut () 32 caractères ASCII.

D La programmation n'est pas autorisée sur un système listé UL/ULC.

ETHERNET RECEIVER 2 OPTIONS (OPTIONS DU RÉCEPTEUR ETHERNET 2)

[111] Ethernet Receiver 2 Account Code (Code de compte du récepteur Ethernet 2)

Par défaut (0000000000)
Plage valide : 0000000001-FFFFFFFFFE.

____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

[112] Ethernet Receiver 2 DNIS (DNIS récepteur Ethernet 2)

Par défaut (000000) Plage valide : 000000-0FFFFFFF.

____|____|____|____|____|____|

[113] Ethernet Receiver 2 Address (Adresse du récepteur Ethernet 2)

Par défaut (000.000.000.000)

____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

[114] Ethernet Receiver 2 Remote Port (Port distant du récepteur Ethernet 2)

Par défaut (0BF5/3061) Plage valide : 0000-FFFF.

____|____|____|____|

[115] Ethernet Receiver 2 Local Port (Port local du récepteur Ethernet 2)

Par défaut (0BF9/3065) Plage valide : 0000-FFFF.

____|____|____|____|

[116] Ethernet Receiver 2 Domain Name (Nom de domaine du récepteur Ethernet 2)

Par défaut ()

D La programmation n'est pas autorisée sur un système listé UL/ULC.

OPTIONS ETHERNET**[124] Ethernet Test Transmission Time (Heure de transmission de test Ethernet)**

Par défaut (9999) Plage valide : 00-23(HH) ; 00-59(MM)

____|____|____|____|

[125] Ethernet Test Transmission Cycle (Cycle de transmission Ethernet de test)

Par défaut (000000)
Plage valide : 000000-999999 minutes.

____|____|____|____|____|____|

OPTIONS DU RÉCEPTEUR**CELLULAIRE 1****[201] Cellular Receiver 1 Account Code (Code de compte récepteur cellulaire 1)**

Par défaut (0000000000)
Plage valide : 0000000001-FFFFFFFFFE.

____|____|____|____|____|____|____|____|

[202] Cellular Receiver 1 DNIS (DNIS du récepteur cellulaire 1)

Par défaut (000000) Plage valide : 000000-0FFFFF.

____|____|____|____|

[203] Cellular Receiver 1 Address (Adresse du récepteur cellulaire 1)

Par défaut (000.000.000.000). Plage valide : 000-255.

____|____|____|____|____|____|____|____|

[204] Cellular Receiver 1 Port (Port du récepteur cellulaire 1)

Par défaut (0BF5/3061) Plage valide : 0000-FFFF.

____|____|____|____|

[205] Cellular Receiver 1 APN (Nom du point d'accès du récepteur cellulaire 1) Par défaut ()

32 caractères ASCII.

[206] Cellular Receiver 1 Domain Name (Nom de domaine du récepteur cellulaire 1)**Par défaut ()**

D La programmation n'est pas autorisée sur un système listé UL/ULC.

32 caractères ASCII.

OPTIONS DU RÉCEPTEUR**CELLULAIRE 2****[211] Cellular Receiver 2 Account Code (Code de compte récepteur cellulaire 2)**

Par défaut (0000000000)
Plage valide : 0000000001-FFFFFFFFFE.

____|____|____|____|____|____|____|____|

[212] Cellular Receiver 2 DNIS (DNIS du récepteur cellulaire 2)

Par défaut (000000)
Plage valide : 000000-0FFFFF.

____|____|____|____|

[213] Cellular Receiver 2 Address (Adresse du récepteur cellulaire 2)

Par défaut (000.000.000.000)
Plage valide de segments : 000-255

____|____|____|____|____|____|____|____|

[214] Cellular Receiver 2 Port (Port du récepteur cellulaire 2)

Par défaut (0BF5/3061) Plage valide : 0000-FFFF.

____|____|____|____|

[215] Cellular Receiver 2 APN (Nom du point d'accès du récepteur cellulaire 2)

Par défaut () 32 caractères ASCII.

[216] Cellular Receiver 2 Domain Name (Nom de domaine du récepteur cellulaire 2)

Par défaut ()

D La programmation n'est pas autorisée sur un système listé UL/ULC.

32 caractères ASCII.

OPTIONS CELLULAIRES**[221] Cellular Public Access Point Name (Nom du point d'accès cellulaire public)**

Par défaut () 32 caractères ASCII

[222] Cellular Login User Name (Nom d'utilisateur pour l'ouverture de session sur le réseau cellulaire)

Par défaut () 32 caractères ASCII.

[223] Cellular Login Password (Mot de passe pour l'ouverture de session sur le réseau cellulaire)

Par défaut () 32 caractères ASCII.

[224] Cellular Test Transmission Time of Day (Horaire quotidien du test de transmission sur réseau cellulaire)

Par défaut (9999) Plage valide : 00-23 heures (HH) 00-59 min. (MM).|_|_|_|_|_|_|_|

[225] Cellular Test Transmission Cycle (Cycle de transmission cellulaire de test)

Par défaut (000000)

Plage valide : 000000-999999 minutes.

|_|_|_|_|_|_|_|

[226] Cellular Trouble Delay (Retard de signalisation d'un défaut par cellulaire)

Par défaut (00)

Programmez 00 pour désactiver ou FF pour activer.

|_|_|_|

[301] Command and Control Toggle Options (Options de bascule des commandes et du contrôle)

|_|_| [1] Réserve Par défaut ()

|_|_| [2] Réserve Par défaut ()

|_|_| [3] SMS de commandes et de contrôle Par défaut (ON).

|_|_| [4] Réserve Par défaut ()

|_|_| Format des caractères SMS

|_|_| [6] Gestion des SMS longs Par défaut (OFF)

|_|_| [7] Réserve Par défaut ()

|_|_| [8] Réserve Par défaut ()

[311]-[318] SMS Phone Number 1 - 8 (Numéro de téléphone SMS 1 - 8)

Cette section peut être programmée par DLS IV ou par le pavé numérique.

[321]-[328] Numéro de téléphone SMS 1 à 8

|_|_| [1] Alarme/Reprise notifications SMS Par défaut (OFF)

|_|_| [2] Modification/Reprise notifications SMS Par défaut (OFF)

|_|_| [3] Ouverture/Fermeture notifications SMS Par défaut (OFF)

|_|_| [4] Maintenance système notifications SMS Par défaut (OFF)

|_|_| [5] Test système notifications SMS Par défaut (OFF)

|_|_| [6] Événements internes notifications SMS Par défaut (OFF)

|_|_| [7] Notification SMS activée Par défaut (OFF)

|_|_| [8] SMS de commandes et de contrôle activé Par défaut (ON)

[601] Stay Arm (Armer en présence)

Par défaut (Stay Armed).

Envoyez cette commande au système pour l'armer en présence.

[602] Away Arm (Armer en absence)

Par défaut (Away Arm).

Envoyez cette commande au système pour l'armer en absence.

[603] Night Arm (Armer de nuit)

Par défaut (Night Arm).

Envoyez cette commande au système pour l'armer de nuit.

[604] Disarm (Désarmer)

Par défaut (Disarm).

Envoyez cette commande au système pour le désarmer de nuit.

[605] - [608] Activate Command Output 1 - 4 (Activer la sortie 1 - 4)

Par défaut (Activate Command Output n)

Envoyez cette commande au système pour activer une sortie de commande.

[609] - [612] Deactivate Command Output 1 - 4 (Désactiver la sortie 1 - 4)

Par défaut (Deactivate Command Output n)

Envoyez cette commande au système pour désactiver une sortie de commande.

[613] Bypass (Éviter)

Par défaut (Bypass).

Envoyez cette commande au système pour éviter une zone.

[614] Unbypass (Cesser d'éviter)

Par défaut (Unbypass).

Envoyez cette commande au système pour cesser d'éviter une zone.

[615] Status Request (Demande d'état)

Par défaut (Status Request).

Envoyez cette commande pour demander l'état du système.

[616] Alarm Memory Request (Demande de la mémoire d'alarme)

Par défaut (Alarm Memory Request).

Envoyez cette commande pour demander la mémoire d'alarme du système.

[617] Help (Aide)

Par défaut (Help).

Le code d'accès n'est pas requis.

[619] Keypad Message (Message sur le pavé numérique)

Par défaut (Keypad Message);

[Étiquette du compte] _____

[Date et heure] _____

[Fonction SMS] _____

[Réponse] _____

[Texte de message] _____

[621] Function Successful (Fonction Successful)

Par défaut (Successful).

Exemple : « stay armed successful.»

[622] Function Unsuccessful (Fonction Unsuccessful)

Par défaut (Unsuccessful).

Exemple : « stay armed unsuccessful.»

[623] Invalid Command (Commande non valide)

Par défaut (Invalid Command).

Non programmable, entrez une commande correcte.

[624] System Stay Armed (Système armé en présence)

Par défaut (Stay Armed).

Cette étiquette sera incluse dans le message de réponse si la commande n'a pas été acceptée comme commande SMS valide.

[625] System Away Armed (Système armé en absence)

Par défaut (Away Arm).

Cette étiquette est incluse dans la réponse à une commande de demande d'état si une partition est armée en absence.

[626] System Night Armed (Système armé de nuit)

Par défaut (Night Arm).

Cette étiquette est incluse dans la réponse à une commande de demande d'état si une partition est armée de nuit.

[627] System Disarmed Ready (Système désarmé prêt)

Par défaut (Disarmed Ready).

Cette étiquette est incluse dans la réponse à une commande de demande d'état si une partition est désarmée et prête à être armée.

[628] System Disarmed Not Ready (Système désarmé non prêt)

Par défaut (Disarmed Not Ready).

Cette étiquette est incluse dans la réponse à une commande de demande d'état si une partition est désarmée et n'est pas prête à être armée.

[629] System is in Alarm (Le système est en alarme)

Par défaut (Stay Armed).

Cette étiquette sera incluse dans la réponse à une demande Alarm Memory s'il n'y a pas d'alarmes sur le système.

[630] Trouble Label (Étiquette de défaut)

Par défaut (Service is Required).

Cette étiquette sera incluse dans la réponse à la commande Alarm Memory s'il n'y a aucune alarme dans la mémoire.

[631] No Alarms in Memory (Pas d'alarme en mémoire)

Par défaut (No Alarm Memory).
Cette étiquette sera incluse dans la réponse à la commande Alarm Memory s'il n'y a aucune alarme dans le système.

[634] Error Code (Code d'erreur)

Par défaut (Error Code).
Cette étiquette sera incluse dans la réponse à la commande Alarm Memory s'il n'y a aucune alarme dans le système.

[901] Diagnostic Test Transmission (Transmission de test de diagnostics)

- [1] Ethernet 1 Par défaut (OFF).
- [2] Ethernet 2 Par défaut (OFF).
- [3] Cellulaire 1 Par défaut (OFF).
- [4] Cellulaire 2 Par défaut (OFF).

SYSTEM INFORMATION (READ ONLY) (INFORMATIONS SYSTÈME [EN LECTURE SEULE])

[988] DNS 1 IP Address (Adresse IP DNS 1)

[989] DNS 2 IP Address (Adresse IP DNS 2)

[991] Firmware Version (Version de micrologiciel)

[992] Ethernet IP Address (Adresse IP Ethernet)

[993] Ethernet Gateway Address (Adresse de passerelle Ethernet)

[994] Cellular IP Address (Adresse IP cellulaire)

[995] SIM Number (Numéro de carte SIM)

[996] Cellular Telephone Number (Numéro de téléphone cellulaire)

Ce numéro est requis pour DLS et pour les mises à niveau du micrologiciel.

[997] IMEI Number (Numéro IMEI)

[998] MAC Address (Adresse MAC)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VALEURS PAR DÉFAUT DE RÉINITIALISATION DU SYSTÈME

[999] Software Default (Valeur par défaut du logiciel)

Par défaut (99); Les entrées valides sont 00 ou 55

--	--	--

FCC Compliance Statement

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the Digital Security Controls could void your authority to use this equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Re-orient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

The user may find the following booklet prepared by the FCC useful: 'How to Identify and Resolve Radio/Television Interference Problems'. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington D.C. 20402, Stock # 004-000-00345-4.

Warning: To satisfy FCC RF exposure requirements for mobile transmitting devices, a separation distance of 20cm or more must

be maintained between the antenna of this device and persons during device operation.

Industry Canada Statement

The prefix 'IC:' in front of the radio certification number signifies only that Industry Canada technical specifications were met.

Certification Number IC: 160A-GS255SM

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada exempts de licence standard RSS (s). Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Les marques de commerce, logos et marques de service qui apparaissent sur ce document sont enregistrés aux États-Unis [ou dans d'autres pays]. Tout usage inapproprié des marques de commerce est strictement interdit; Tyco International Ltd. entend défendre vivement ses droits de propriété intellectuelle avec toute la rigueur que permet la loi et intentera des poursuites criminelles si nécessaire. Toutes les marques de commerce que ne possède pas Tyco International Ltd. appartiennent à leurs propriétaires respectifs et sont utilisées avec leur permission ou dans le respect des lois en vigueur.

Les produits offerts et leurs spécifications peuvent changer sans préavis. Il est possible que les produits diffèrent des images qui les accompagnent. Tous les produits n'offrent pas toutes les caractéristiques. La disponibilité varie selon les régions; communiquez avec votre représentant local.



29008235R002

DSC

A Tyco International Company

© 2011 Tyco International Ltd. et ses sociétés respectives. Tous droits réservés.

Toronto, Canada · www.dsc.com

Support technique : 1-800-387-3630 (CA, US), 905-760-3000

Printed in Canada